tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Uputstvo za upotrebu

TESLA mikrotalasna rerna MW2390MB

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://tehnoteka.rs/p/tesla-mikrotalasna-rerna-mw2390mb-akcija-cena/

TESLA

MICROWAVE OVEN

MW2390MB

User Manual

ENG | BiH/CG | MK | RO | SRB

CE

Product images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- Do not attempt to operate this oven with the door open because this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

⚠ WARNING!

- If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a qualified person.

ADDENDUM

If the appliance is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the appliance and lead to a dangerous situation.

Specifications

Rated Voltage	230V~ 50Hz
Rated Input ower (Microwave)	1250W
Rated Output Power (Microwave)	800 W
Rated Input Power (Grill)	1000 W
Oven Capacity	23L
Turntable Diameter	Ø 270 mm
External Dimensions	485X395X293mm
Net Weight	Approx. 14kg

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING!

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be done by children unless they are older than 8 and supervised. Children less than 8 years of age should be kept away unless continuously supervised.
3. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. (For appliance with type Y attachment)
5. **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
6. **WARNING**: It is hazardous for anyone other than a qualified person to carry out any service or repair

operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

7. **WARNING**: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
9. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
10. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
11. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
12. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
13. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
14. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
15. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the lifespan of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
16. The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative doors.)
17. Only use the temperature probe recommended for this oven. (for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
18. The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.

19. The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.)
20. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
    -staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
    -by clients in hotels, motels and other residential type environments;
    -farm houses;
    -bed and breakfast type environments.
21. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
22. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
23. The appliance should not be cleaned with a steam cleaner.
24. The appliance is intended to be used freestanding.
25. The rear surface of appliances shall be placed against a wall.
26. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
27. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
28. **WARNING**: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

To Reduce the Risk of Injury to Persons Grounding Installation

⚠ DANGER!

Electric Shock Hazard Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

⚠ WARNING!

Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

- This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.
- Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.
- If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
   1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.

2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighboring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip - For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS

⚠ CAUTION! Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on “Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven.” There may be certain non-metallic utensils that are not safe to

use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:
1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1-minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

SETTING UP YOUR OVEN

Names of Oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity. Your oven comes with the following accessories:

Glass tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction Manual	1





Grill Rack (Cannot be used in microwave function and must be placed on the glass tray)

A) Control panel
B) Turntable shaft
C) Turntable ring assembly
D) Glass tray
E) Observation window
F) Door assembly
G) Safety interlock system

Turntable Installation



a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.

b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.

c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.

d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Countertop Installation

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.
Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

INSTALLATION



1.Select a level surface that provides enough open space for the intake and/or outlet vents.

(1) The minimum installation height is 85cm.

(2) The rear surface of appliance shall be placed against a wall. Leave a minimum clearance of 30cm above the oven, a minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.

(3) Do not remove the legs from the bottom of the oven.
(4) Blocking the intake and/ or outlet openings can damage the oven.
(5) Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

⚠ WARNING!

Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

The accessible surface may be hot during operation.

OPERATION INSTRUCTION

This microwave oven uses modern electronic control to adjust cooking parameters to meet your needs better for cooking.

1.Clock Setting

When the microwave oven is Powered On, the oven will display “0:00”, and the buzzer will ring once.

1. Press “ **CLOCK/KITCHEN TIMER** “ once, the hour figures will flash.
2. Turn “ “ to adjust the hour figures, the input time should be within 0–23 (24-hour).

3. Press " **CLOCK/KITCHEN TIMER** ", the minute figures will flash.
4. Turn " " to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.
5. Press "**CLOCK/KITCHEN TIMER**" to finish clock setting. ":" will flash.

Note: 1) The clock will not work if it is not set when powered.
2) During the process of clock setting, if you press " STOP/CLEAR ", the oven will go back to the previous status automatically.

2. Kitchen Timer

1. Press "**CLOCK/KITCHEN TIMER** " twice, the screen will display 00:00.
2. Turn " " to enter the correct timer. (The maximum cooking time is 95 minutes.)
3. Press "**START/+30SEC./CONFIRM** " to confirm setting.
4. When the kitchen time is reached, the buzzer will ring 5 times.
   If the clock has been set to the (24-hour system), the screen will display the current time.

Note: The kitchen Time is different from 24-hour system. Kitchen Timer is a timer.

3. Microwave Cooking

Press " **Microwave** " once, the screen will display "P100". Press "**Microwave**" repeatedly to choose the power you want, and "P100", "P 80" "P 50", "P 30" or "P 10" will display for each added press. Then press "**START/+30SEC./CONFIRM** " to confirm, and turn " " to adjust the cooking time (The maximum cooking time is 95 minutes.)

Press " **START/+30SEC./CONFIRM** „ again to start cooking.
Example: If you want to use 80% microwave power to cook for 20 minutes, you can operate the oven with the following steps.

1. Press " **Microwave** " once, the screen displays "P100".
2. Press "**Microwave** " once again to choose 80% microwave power.
3. Press "**Start/+30Sec./Confirm** " to confirm, and the screen displays "P 80".
4. Turn " " to adjust the cooking time until the oven displays "20:00".
5. Press "**Start/+30Sec./Confirm**" to start cooking.

NOTE

The step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:

0---1 min 5 seconds
1---5 min 10 seconds
5---10 min 30 seconds
10---30 min 1 minute
30---95 min 5 minutes

Microwave Power Chart

Press	Once	Twice	Thrice	4 times	5 times
Display	P100	P80	P50	P30	P10

4. Grill or Combo. Cooking

Press "**Grill/Combi.**" once, the screen will display "G", and press "**Grill/Combi.**" repeatedly or turn the " " to choose the power you want, and "G", "C-1", "C-2" will display for each added press. Then press "**Start/+30Sec./Confirm**" to confirm, and turn " " to adjust the cooking time. (The maximum setting time is 95 minutes Press " **Start/+30Sec./Confirm**" again to start cooking.

Example: If you want to use grill power to cook for 10 minutes, you can operate the oven as the following steps.

1. Press " **Grill/Combi.** " once, the screen displays "G".
2. Press " **Start/+30Sec./Confirm** " to confirm.
3. Turn " " to adjust the cooking time until the oven displays "10:00".
4. Press " **Start/+30Sec./Confirm** " to start cooking.

NOTE

If half the grill time passes, the oven sounds twice, this is normal.
In order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door, and press "Start/+30Sec./Confirm" to continue cooking. If no Operation is choosen, the oven will continue cooking.

Note: Combination instructions

Instructions	Display	Microwave	Grill
1	G	0	100%
2	C-1	55%	45%
3	C-2	36%	64%

5. Multi-Stage Cooking

Two stages can be maximally set. If one stage is defrosting, it will be put in the first stage automatically. The buzzer will ring once after each stage and the next stage will begin.
Note: Auto menu cannot be set as one of the multi-stages.
Example: If you want to defrost the food for 5 minutes, then to cook with 80% microwave power for 7 minutes. The steps are as following:

1. Press "**TIME DEFROST**", the screen will display "dEF2";
2. Turn " " to adjust the defrost time of 5 minutes;
3. Press "**MICROWAVE**" once;

4. Press "**MICROWAVE**" again to choose 80% microwave power till "P 80" displays;
5. Press "**START/+30SEC./CONFIRM**" to confirm;
6. Turn " " to adjust the cooking time of 7 minutes;
7. Press "**START/+30SEC./CONFIRM**" to start cooking.

6. Speedy Cooking

1. In waiting state, press "**START/+30SEC./CONFIRM**" key to cook with 100% power level for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds. The maximum cooking time is 95 minutes.
2. During microwave, grill, combination and time defrost states, cooking time can be increased by pressing "**START/+30SEC./CONFIRM**". Each press can increase 30 seconds.
3. In waiting state, turn " " left to cook with 100% power, then turn " " to set cooking time. Press "**START/+30SEC./CONFIRM** „ to start cooking.

NOTE

This function cannot work under Weight defrost and auto menu cooking.

Auto Menu

Menu	Weight (g)	Display
A-1 Pizza	200	200
	400	400
A-2 Meat	250	250
	350	350
	450	450
A-3 Vegetable	200	200
	300	300
	400	400

Menu	Weight (g)	Display
A-4 Pasta	50g(with 450 ml cold water)	50
	100g(with 800 ml cold water)	100
A-5 Potato	200	200
	400	400
	600	600
A-6 Fish	250	250
	350	350
	450	450
A-7 Beverage	1 cup (120 ml)	1
	2 cups (240 ml)	2
	3 cups (360ml)	3
A-8 Popcorn	50	50
	85	85
	100	100

7. Auto Menu

1. In waiting state, turn " " right to choose the function wanted, and "A-1","A-2","A-3"...."A-8" will be displayed.
2. Press "**START/ +30 SEC./CONFIRM**" to confirm the menu you need.
3. Turn " " to choose the weight of menu, and "g" indicator will light.
4. Press "**START/ +30 SEC./CONFIRM**" to start cooking.

8. Defrost by weight

1. Press "**WEIGHT DEFROST** " pad, the oven will display "dEF1".
2. Turn " " to select the weight of food. At the same time, "g" will light. The weight should be within 100-2000g.
3. Press "**START/+30SEC./CONFIRM**" key to start defrosting.

9. Defrost by Time

1. Press "**TIME DEFROST** " pad, the oven will display "dEF2".
2. Turn "to select the cooking time. The maximum setting time is 95 minutes.
3. Press " **START/+30SEC./CONFIRM**" key to start defrosting.

10. Inquiring Function

1. During cooking state, press "**CLOCK/KITCHEN TIMER**" to check the current time. It will be displayed for 3 seconds.
2. In microwave, grill and combination cooking states, press "MICROWAVE", the current power will be displayed for 3 minutes.

11. Child Lock

Lock: In waiting state, press "**STOP/CLEAR**" for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting entering into the children-lock state and " ⊸ " indicator will light. Screen will display current time or [: :].
Unlock: In locked state, press "**STOP/CLEAR**" for 3 seconds, there will be a long "beep"denoting that the lock is released, and " ⊸ " indicator will disappear.

12. Specification

1. The buzzer will sound once when turning the knob at the beginning.
2. "**START/+30 SEC./CONFIRM**" must be pressed to continue cooking if the door is opened during cooking.
3. Once the cooking programmer has been set, "**START/+30 SEC./CONFIRM**" is not pressed in 1

minute. The current time will be displayed. The setting will be cancelled.

4. The buzzer sounds once by efficient press; inefficient press will be no response.
5. The buzzer will sound five times to remind you when cooking is finished.

TROUBLESHOOTING

NORMAL	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
Oven can not be started.	Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	Door not closed well.	Close door well.

According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future, you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

PREDOSTROŽNOSTI ZA IZBJEGAVANJE MOGUĆEG PREKOMJERNOG IZLAGANJA MIKROVALNOJ ENERGIJI

- Nemojte pokušavati koristiti ovu pećnicu sa otvorenim vratima jer to može rezultirati štetnim izlaganjem mikrovalnoj energiji. Važno je ne lomiti ili ne rotirati sigurnosne spojeve.
- Ne postavljajte nikakve predmete između prednje strane pećnice i vrata, ne dozvoljavajte nakupljanje prljavštine ili sredstava za čišćenje na površinama za brtvljenje

⚠ UPOZORENJE!

- Ukoliko su vrata ili vratne brtve oštećeni, pećnica se ne smije koristi dok ih ne zamjeni stručna osoba.

DODATAK

Ukoliko se uređaj ne održava čistim, to može utjecati na njegovu površinu i radni vijek i dovesti do opasnih situacija.

Specifikacije

Radni napon	230V~ 50Hz
Nominalna ulazna snaga (mikrovalna)	1250W
Nominalna izlazna snaga (mikrovalna)	800 W
Nominalna ulazna snaga (gril)	1000 W
Kapacitet pećnice	23L
Prečnik okretnog tanjura	Ø 270mm
Vanjske dimenzije	485X395X293mm
Neto težina	Oko 14kg

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

⚠ UPOZORENJE!

Da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara, ozljede ili izlaganja prekomernoj energiji mikrovalne pećnice prilikom njenog korištenja, sljedite osnovne mjere predostrožnosti koje uključuju sljedeće:

1. Pročitajte i pratite: "MJERE PREDOSTROŽNOSTI KAKO BISTE IZBEGLI MOGUĆU IZLOŽENOST PREKOMERENOJ MIKROVALNOJ ENERGIJI".
2. **Upozorenje**: Uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja samo ako su pod nadzorom ili su im dana odgovarajuća uputstva, tako da mogu koristiti pećnicu na siguran način i da razumiju opasnost usljed neispravne upotrebe. Djeca se ne trebaju igrati sa ovim aparatom. Čišćenje i održavanje ne bi trebalo da obavljaju djeca, osim ako su pod nadzorom i imaju više od 8 godina. Djecu mlađu od 8 godina treba držati dalje od aparata, ukoliko nisu pod neprekidnim nadzorom.
3. Čuvajte aparat i njegove kablove van dosega djece mlađe od 8 godina.
4. Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slične kvalificirane osobe, kako bi se izbjegla opasnost. (Za uređaj sa priborom tipa Y).
5. **UPOZORENJE**: Uvjerite se da je uređaj isključen prije nego što zamjenite lampu kako biste izbjegli mogućnost električnog udara.
6. **UPOZORENJE**: Opasno je za bilo koga osim kvalificirane osobe da provede servisiranje ili popravak koja uključuje uklanjanje poklopca koji pruža zaštitu od izlaganja mikrovalnoj energiji.

7. **UPOZORENJE**: Tekućine i druga hrana se ne smiju zagrijavati u zatvorenim posudama jer mogu da eksplodiraju.
8. Prilikom zagrijavanja hrane u plastičnim ili papirnatim posudama, pazite na pećnicu zbog mogućnosti paljenja.
9. Koristite samo posude koji su pogodne za upotrebu u mikrovalnim pećnicama.
10. Ukoliko primjetite dim, ugasite ili isključite uređaj iz struje, i držite zatvorena vrata pećnice kako bi se vatra ugasila.
11. Mikrovalno zagrijavanje napitaka može dovesti do odloženog eruptivnog ključanja, stoga treba voditi računa prilikom rukovanja posudom.
12. Kako bi se izbjegle opekotine, sadržaj dječjih flašica i teglica sa dečjom hranom treba promiješati ili protresti prije konzumiranja i provjeriti njegovu temperaturu.
13. Jaja u ljusci i tvrdo kuhana jaja ne bi trebalo zagrijavati u mikrovalnoj pećnici jer mogu eksplodirati čak i nakon završetka grijanja u pećnici.
14. Pećnicu bi trebalo redovno čistiti i uklanjati naslage hrane.
15. Neredovito čišćenje pećnice može dovesti do propadanja njenih površina, što može skratiti njen vijek trajanja i dovesti do opasnih situacija.
16. Uređaj se ne smije postaviti iza dekorativnih vrata kako bi se izbjeglo pregrijavanje (Ovo nije primjenljivo za uređaje sa ukrasnim vratima).
17. Koristite samo sondu temeprature koja se preporučuje za ovu pećnicu (za pećnice opremljene instalacijom za korištenje sonde za provjeru temperature).
18. Mikrovalna pećnica ne bi trebala biti postavljena u kuhinjske elemente osim ako nije testirana za to.
19. Prilikom rada, ukrasna vrata moraju ostati otvorena (za

pećnice sa dekorativnim vratima).

20. Aparat je namjenjen upotrebi u kućanstvima i sličnim objektima kao što su:
    - kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
    - hoteli, moteli i druge smještajne jedinice;
    - seoska domaćinstva;
    - prenoćišta.
21. Mikrovalna pećnica je namjenjena za zagrijavanje hrane i pića. Sušenje hrane ili odjeće ili zagrijavanje mokrih tkanina, papuča, spužvi, krpa i sličnih predmeta može dovesti do povrede, paljenja ili požara.
22. Tokom kuhanja u mikrovalnoj pećnici nije dozvoljeno koristiti metalne posude za hranu i piće.
23. Uređaj ne treba čistiti paročistačem.
24. Uređaj treba stajati samostalno, nepriljubljen uz druge uređaje.
25. Zadnja strana uređaja trebala bi biti okrenuta prema zidu.
26. Uređaji nisu namjenjeni za upravljanje pomoću vanjskog tajmera ili posebnog sistema daljinskog upravljanja.
27. Temperatura dostupnih površina može biti visoka prilikom rada uređaja.
28. **UPOZORENJE**: Kada se koristi u kombiniranom režimu, djeca treba da koriste pećnicu samo pod nadzorom odraslih zbog visokih temperatura koje razvija.

PROČITAJTE PAŽLJIVO I ČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU

Za smanjenje rizika od fizičkih povreda
Uzemljenje

⚠ OPASNOST!

Opasnost od strujnog udara.
Dodirivanje nekih komponenti može izazvati ozbiljne ozljede ili smrt. Ne rastavljajte ovaj uređaj.

⚠ UPOZORENJE!

Opasnost od strujnog udara.
Neispravno uzemljenje može rezutirati strujnim udarom.
Ne uključujte uređaj u utičnicu za struju dok ga ispravno ne instalirate i uzemljite.

- Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju kratkog strujnog spoja uzemljenje smanjuje opasnost od strujnog udara putem odvodne žice za električnu struju. Ovaj uređaj je opremljen uzemljenim strujnim kablom i utikačem sa kontaktom za uzemljenje. Utikač se mora ispravno uključiti u instaliranu i uzemljenu strujnu utičnicu.
- Konzultirajte se sa kvalificiranim električarem ili serviserom ukoliko u potpunosti ne razumijete uputstva za uzemljenje ili ukoliko niste sigurni da li je uređaj pravilno uzemljen.
- Ukoliko je potrebno da koristite produžni kabl, koristite isključivo produžni kabl sa tri žice.
  1. Osiguran je kratak kabl za napajanje kako bi se smanjili rizici od zapetljanja ili spoticanja o duži strujni kabl.
  2. Ukoliko se koristi dugi strujni kabl ili produžni kabl
     1) Nominalna snaga strujnog kabla ili produžnog kabla mora biti jednaka ili veća od nominalne snage uređaja.

2) Produžni kabl mora da bude kabl uzemljenog tipa sa tri žice.
3) Dugi strujni kabl treba da se provede tako da ne visi preko ruba radne površine ili stola gdje ga mogu povući djeca ili neko može slučajno da se zapetlja od njega.

ČIŠĆENJE

Obavezno isključite pećnicu iz strujne utičnice.

1. Nakon upotrebe očistite unutrašnjost pećnice vlažnom krpom.
2. Dodatke očistite na uobičajeni način u vodi sa sapunicom.
3. Kada su prljavi, okvir vrata, brtvu i okolne dijelove treba pažljivo očistiti vlažnom krpom.
4. Ne koristite jaka abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugalice za čišćenje vrata pećnice, pošto oni mogu ogrebati površinu, što može rezultirati razbijanjem stakla.
5. Savjet za čišćenje - Za lakše čišćenje šupljine zidova koje skuhana hrana može da dodirne: Stavite pola limuna u zdjelu, dodajte 300 ml vode i zagrijte na 100% snage mikrovalne na 10 minuta. Obrišite pećnicu mekom, suhom krpom.

POSUĐE

⚠ OPREZ! Opasnost od ozljeda

Servisiranje ili popravljanje koje uključuje uklanjanje poklopca koji štiti od izlaganja mikrovalnoj energiji, opasno je za svakog osim za kvalificiranu osobu.

Pogledajte uputstva o "Materijalima koji mogu da se koriste u mikrovalnoj pećnici ili koje treba izbjegavati". Postoji

određeno nemetalno posuđe koje nije sigurno za upotrebu u mikrovalnoj pećnici. Ukoliko postoji sumnja, posudu možete testirati na dolje opisan način.

Test posuđa:

1. Napunite posudu sigurnu za upotrebu u mikrovalnoj pećnici 1 šalicom hladne vode (250ml), zajedno sa posudom koju testirate.
2. Kuhajte na maksimalnoj snazi 1 minutu.
3. Pažljivo opipajte posudu. Ukoliko je prazna posuda topla, ne koristite je za kuhanje u mikrovalnoj pećnici.
4. Nemojte prekoračiti 1 minut kuhanja.

Materijali bezbedni za upotrebu u mikrovalnoj pećnici

Posuda	**Napomene**
Posuda koja služi da se u njoj zapeče jelo	Pridržavajte se uputstava proizvođača. Dno posude mora da bude minimalno 5mm iznad tanjura koji se okreće. Neispravna upotreba može izazvati pucanje tanjura.
Servis za jelo	Isključivo onaj koji je pogodan za upotrebu u mikrovalnim pećnicama. Pridržavajte se uputstava proizvođača. Ne koristite napuklo ili oštećeno posuđe.
Staklene tegle	Uvijek uklonite poklopac. Koristite za zagrijavanje hrane dok ne bude topla. Većina tegli nije otporna na toplinu i može puknuti.
Stakleno posuđe	Koristite isključivo vatrostalno stakleno posuđe. Na sudovima nikako ne smije biti metalnih rubova. Ne koristite napuklo ili oštećeno posuđe.
Vrećice za kuhanje u pećnicama	Pridržavajte se uputstava proizvođača. Ne zatvarajte metalnom vezicom. Napravite otvore tako da para može da izlazi.
Papirnati tanjuri i šalice	Koristite isključivo za kratkotrajno kuhanje / zagrijavanje. Ne ostavljajte bez nadzora tokom kuhanja.
Papirnate salvete	Koristite za prekrivanje hrane za podgrijavanje i upijanje masnoće. Koristite pod nadzorom isključivo za kratkotrajno kuhanje.
Papir za kolače	Koristite kao poklopac kako biste spriječili prskanje ili kao omotač za kuhanje u pari.

Posuda	Napomene
Plastika	Isključivo ona koja je pogodna za upotrebu u mikrovalnim pećnicama. Pridržavajte se uputstava proizvođača. Trebalo bi da bude označena sa "Micowave Safe". Neke plastične posude omekšavaju dok se hrana unutar njih zagrijava. "Vrećice za kuhanje" i čvrsto zatvorene plastične vrećice prerezati, probušiti ili ostaviti otvorene prema uputstvu na pakovanju.
Plastična folija	Isključivo ona koja je pogodna za upotrebu u mikrovalnim pećnicama . Koristite za prekrivanje hrane tokom kuhanja radi zadržavanja vlage. Plastična folija ne bi smhela dodirivati hranu.
Termometri	Isključivo oni koji su pogodni za upotrebu u mikrovalnim pećnicama (Termometri za meso i kolače).
Masni papir	Koristite kao poklopac za sprječavanje prskanja i zadržavanje vlage.

Materijali nepogodni za upotrebu u mikrovalnim pećnicama

Posuda	Napomene
Aluminijumski tanjur	Može da izazove iskrenje. Premjestite hranu u posudu pogodnu za mikrovalne pećnice.
Posude za hranu sa metalnom drškom	Može da izazove iskrenje. Premjestite hranu u posudu pogodnu za mikrovalne pećnice.
Metalne posude ili posude sa metalnim rubom	Metal štiti hranu od mikrovalne energije. Metalni rubovi mogu da izazovu iskrenje.
Metalne vezice	Mogu da izazovu iskrenje i vatru unutar pećnice.
Papirnate vrećice	Mogu da izazovu vatru u pećnici.
Stiropor	Stiropor može da se otopi ili kontaminira tekućine unutar pećnice kada je izložen visokoj temperaturi.
Drvo	Prilikom upotrebe u mikrovalnoj pećnici drvo će se isušiti, i može i da naprsne.

POSTAVLJANJE PEĆNICE

Nazivi djelova pećnice i dodataka

Uklonite pećnicu i sav materijal iz ambalaže i unutrašnjosti pećnice. Uz vašu pećnicu priloženi su sljedeći dodaci:

Stakleni tanjur	1
tanjur koji se okreće	1
Uputstvo za korištenje	1





Rešetka za gril (ne može se koristiti za druge upotrebe u pećnici i mora biti postavljena na stakleni tanjur)

A) Kontrolna ploča
B) Osovina za okretanje
C) Komplet obrtnog prstena
D) Stakleni tanjur
E) Prozor za promatranje
F) Vrata
G) Sistem sigurnosnog blokiranja

Instalacija tanjura koji se okreće



a. Nikada ne postavljajte stakleni tanjur naopako. Ništa ne smije blokirati stakleni tanjur.

b. Stakleni tanjur i obruč sa točkićima uvijek moraju se koristiti tokom kuhanja.

c. Prilikom kuhanja, sva hrana i posude uvijek treba staviti na stakleni tanjur.

d. Ukoliko stakleni tanjur ili obruč sa točkićima naprsnu ili se slome, kontaktirajte najbliži ovlašteni servisni centar.

Instalacija na radnu površinu

Uklonite sav ambalažni materijal i dodatke. Provjerite ima li oštećenja na pećnici, poput ogrebotina ili oštećenih vrata. Ne instalirajte pećnicu ukoliko je oštećena.
Kućište: Uklonite zaštitnu foliju sa površine kućišta mikrovalne pećnice. Ne uklanjajte svetlosmeđi liskun poklopac koji je pričvršćen za unutrašnjost pećnice, a služi za zaštitu magnetrona.

INSTALACIJA



1. Izaberite ravnu površinu sa dovoljno slobodnog prostora za dovod/odvod ventilacijskog sistema pećnice.
   (1) Minimalna visina ugradnje je 85cm.
   (2) Uređaj se postavlja zadnjom stranom uz zid. Iznad pećnice ostavite minimalno 30cm slobodnog prostora, a potrebno je najmanje 20 cm između re pećnice rne i susjednih zidova.
   (3) Ne uklanjajte nožice sa dna pećnice.
   (4) Blokiranje ulaza i/ili izlaza za zrak može oštetiti pećnicu.
   (5) Postavite pećnice što je dalje moguće od radija i tv prijemnika. Rad mikrovalne pećnice može izazvati smetnje u vašem radijskom ili televizijskom prijemu.
2. Uključite pećnicu u standardnu kućnu strujnu utičnicu. Napon i frekvencija treba da odgovaraju naponu i frekvenciji pećnice, koji su navedeni na etiketi sa tehničkim podacima.
3.

⚠ UPOZORENJE!

Ne postavljajte pećnice iznad štednjaka ili drugih toplinskih uređaja. Ukoliko se se instalira u blizini ili iznad izvora topline, pećnica bi se mogla oštetiti, i na taj način bi se mogla poništiti garancija za ovaj proizvod.

Dostupna površina može biti vruća tokom rada.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Ova mikrovalna pećnica koristi suvremenu elektronsku kontrolu kako bi prilagodila parametre kuhanja i bolje zadovoljila vaše potrebe.

1. Podešavanje sata

Kada se mikrovalna pećnica elektrificira, prikazaće "0:00", zvono će zvoniti jednom.

1. Pritisnite jednom "**CLOCK / KITCHEN TIMER**", slika sata zasvjetli;
2. Okrenite " " da biste podesili vrijeme, vrijeme ulaza bi trebalo da bude u rasponu od 0 do 23 (24-sata).
3. Pritisnite "**CLOCK / KITCHEN TIMER**", trepere cifre minuta.
4. Okrenite " " da biste podesili cifre minuta, vrijeme ulaza bi trebalo da bude u rasponu od 0 do 59.
5. Pritisnite **"CLOCK / KITCHEN TIMER"** da biste završili podešavanje sata. ":" treperi.

Napomena:

1. Ako sat nije podešen, neće funkcionirati kada je uključen.
2. Tokom procesa podešavanja sata, ako pritisnete "**STOP/ CLEAR**", pećnica će se automatski vratiti na prethodni status.

2. Kuhinjski tajmer

1. Pritisnite dva puta "**CLOCK / KITCHEN TIMER**", na ekranu će se pojaviti 00:00.
2. Okrenite " " da biste podesili točno vrijeme. (Maksimalno vrijeme kuhanja je 95 minuta).
3. Pritisnite "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" da biste potvrdili podešavanje.
4. Nakon završetka kuhanja, zujalica će se oglasiti pet puta.

Ako je sat podešen na (24-satni sistem), ekran će prikazati trenutno vrijeme.

Napomena: Vrijeme kuhinje se razlikuje od 24-satnog sistema. Kuhinjski tajmer je tajmer.

3. Kuhanje u mikrovalnoj pećnici

Pritisnite "**Mikrovalna**" jednom, na ekranu će se pojaviti "P100". Pritisnite "**Mikrovalna**" više puta da biste izabrali željenu snagu, a za svaki dodatni pritisak će se prikazati "P100", "P 80" "P 50", "P 30" ili "P 10". Zatim pritisnite "**START /+ 30SEC. / CONFIRM**" da biste potvrdili i okrenite " " da biste podesili vrijeme kuhanja. (Maksimalno vrijeme kuhanja je 95 minuta).

Pritisnite "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" da biste ponovo započeli kuhanje. Primjer: Ako želite da koristite 80% mikrovalne energiju da kuhate 20 minuta, morate slijediti sljedeće korake.

1. Pritisnite jednom taster "**Mikrovalna**" i ekran prikazuje"P100".
2. Pritisnite " **Mikrovalna**" ponovo da izaberete 80% mikrovalne snage..
3. Pritisnite "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" da biste potvrdili i ekran prikazuje"P80".

4. Okrenite “ ” da podesite vrijeme kuhanja dok pećnica ne pokaže “20:00”.
5. Pritisnite “**START / + 30SEC. / CONFIRM**” da biste započeli kuhanje.

NAPOMENA

Dužine vremenskih intervala za podešavanja prekidača za kodiranje su sljedeće:

0 --- 1 min	5 sekundi
1 --- 5 min	10 sekundi
5 --- 10 min	30 sekundi
10 --- 30 min	1 minut
30 --- 95 minuta	5 minuta

Grafikon mikrovalne snage

Pritisnite	Jednom	Dva puta	Tri puta	Četiri puta	Pet puta
Prikazuje	P100	P80	P50	P30	P10

4. Gril ili kombinirano kuhanje

Pritisnite jednom tipku “**Grill / Combi.**” i ekran prikazuje “P100”, potom pritisnite “**Grill / Combi**.” Nekoliko puta ili okrenite “ ” da izaberete snagu koju želite i “G”, “C-1”, “C-2” se pojavljuju za svaki dodatni pritisak tipke. Tada pritisnite “**START / + 30SEC. / CONFIRM**” da biste potvrdili, i okrenite “ ”da izaberete da biste podesili vrijeme kuhanja. (Maksimalno vrijeme kuhanja je 95 minuta).

Primjer: Ako želite da koristite gril za kuhanje 10 minuta, možete podesiti pećnicu sljedećim koracima:

1. Pritisnite jednom “**Grill / Combi.**” i ekran pokazuje “G”.
2. Pritisnite “**START / + 30SEC. / CONFIRM**” da biste potvrdili.
3. Okrenite “ ” da podesite vrijeme kuhanja dok pećnica ne pokaže “20:00”.
4. Pritisnite “**START / + 30SEC. / CONFIRM**” da biste započeli kuhanje

NAPOMENA

Ako polovica vremena grla prođe, pećnica se oglasi zvukom dva puta, i to je normalno. Kako biste imali bolji efekat pečenja hrane, treba da okrenete hranu, zatvorite vrata, a zatim pritisnite "**START / + 30 SEC./CONFIRM**" da nastavite kuhanje. I ako ne uradite ovo, pećnica će nastaviti sa radom.

Napomena: Uputstva za kombinacije

Uputstva	Prikazuje	Mikrovalna	Gril
1	G	0	100%
2	C-1	55%	45%
3	C-2	36%	64%

5. Kuhanje u više faza

Dvije faze se mogu podesiti na maksimum. Ako je jedna faza odmrzavanje, treba je automatski postaviti u prvu fazu. Zujalica će zazvoniti jednom nakon svake faze i sljedeća faza će početi.

Napomena: Auto meni se ne može postaviti kao jedan od višestrukih faza.

Primjer: ako želite da odmrzavate hranu 5 minuta, a zatim kuhate sa 80% mikrovalne snage u trajanju od 7 minuta. Koraci su sljedeći:

1. Pritisnite "**TIME DEFROST**", ekran prikazuje "dEF2";
2. Okrenite " " da biste podesili vrijeme odmrzavanja na 5 minuta;
3. Jednom pritisnite "**MICROWAVE**";
4. Pritisnite "**MICROWAVE**" da izaberete 80% mikrovalne snage dok se "P80" ne pojavi;
5. Pritisnite "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" da biste potvrdili;
6. Okrenite " " da podesite vrijeme kuhanja na 7 minuta;
7. Pritisnite "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" da biste započeli kuhanje.

6. Brzina kuhanja

1. U stanju mirovanja, pritisnite tipku "S**TART / + 30SEC. / CONFIRM**" da biste kuhali sa 100% nivoa snage u trajanju od 30 sekundi. Svaki pritisak na istom gumbu može da poveća vrijeme za 30 sekundi. Maksimalno vrijeme kuhanja je 95 minuta.
2. Tokom rada mikrovalne, grila i kombiniranog kuhanja i odmrzavanja, pritisnite "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" da biste povećali vrijeme kuhanja. Svaki pritisak može da poveća vrijeme za 30 sekundi.
3. U stanja mirovanja, okrenite " " uljevo da kuhate sa 100% snage, potom okrenite "" da biste podesili vrijeme kuhanja. Pritisnite "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" da biste započeli kuhanje.

NAPOMENA

Ova funkcija ne može raditi u slučaju aktiviranih funkcija Odmrzavanje po težini (WEIGHT DEFROST) i Auto meni kuhanje (AUTO MENU COOKING).

Tabela Automatskog menija

Meni	Težina (g)	Prikazuje
A-1 Pizza	200	200
	400	400
A-2 Meso	250	250
	350	350
	450	450
A-3 Povrće	200	200
	300	300
	400	400
A-4 Pasta	50g (sa 450ml hladne vode)	50
	100g (sa 800ml hladne vode)	100
A-5 Krompir	200	200
	400	400
	600	600

Meni	Težina (g)	Prikazuje
A-6 Riba	250	250
	350	350
	450	450
A-7 Piće	1 šalica (120 ml)	1
	2 šalice (240 ml)	2
	3 šalice (360ml)	3
A-8 Kokice	50	50
	85	85
	100	100

7. Automatski meni

1. U stanju mirovanja, okrenite " " udesno da izaberete funkciju koju želite i "A -1", "A-2", "A-3" ... "A-8" se prikazuju.
2. Pritisnite "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" da biste potvrdili odabrani meni;
3. Okrenite " " da biste izabrali težinu hrane i zasvjetlit će indikator "g";
4. Pritisnite "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" da biste započeli kuhanje;

8. Odmrzavanje po težini

1. Pritisnite "**WEIGHT DEFROST**", pećnica će prikazati "dEF1".
2. Okrenite " " da biste izabrali težinu hrane. U isto vrijeme, zasvjetlit indikator "g". Raspon težine treba da bude u rasponu 100-2000g.
3. Pritisnite "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" gumb za početak odmrzavanja.

9. Odmrzavanje po vremenu

1. Dvaput pritisnite "**TIME DEFROST**", ekran će prikazati "dEF2".
2. Okrenite " " da odaberete vrijeme kuhanja. Maksimalno vrijeme kuhanja je 95 minuta.
3. Pritisnite "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" gumb za početak odmrzavanja.

10. Funkcije upita

1. U uvjetima kuhanja, pritisnite "**CLOCK/KITCHEN TIMER**" da provjerite trenutno vrijeme. Prikazivaće se 3 sekunde.
2. U uvjetima kuhanja mikrovalne pećnice, grila i kombiniranog, pritisnite "**MICROWAVE**", trenutna snaga će se prikazivati 3 minuta.

11. Funkcija zaključavanja za djecu

Zaključavanje: U stanju mirovanja pritisnite "**STOP / CLEAR**" u trajanju od 3 sekunde, javlja se dugi ton "bip" koji označava da se ulazi u funkciju zaključavanja za djecu i indikator " ⊸ " svjetli. Na ekranu će se pojaviti trenutno vrijeme ili " 0:00 ".
Prekid funkcije zaključavanja: U zaključanom stanju, pritisnite "**STOP / CLEAR**" u trajanju od 3 sekunde, javlja se dugačak "bip " koji označava da je zaključavanje prekinuto i indikator " ⊸ "nestaje.

12. Specifikacija

1. Zvučni signal će se oglasiti jednom prilikom okretanja tipke na početku;
2. Morate pritisnuti "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" da nastavite kuhanje ukoliko se vrata otvaraju tokom kuhanja;

3. Kada je program kuhanja podešen, "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" se ne pritiska 1 minut. Prikazuje se trenutno vrijeme. Podešavanje će biti poništeno.
4. Zvučni signal se oglašava jednom ukoliko ste dobro pritisnuli, a ukoliko se nedovoljno jako pritisnuli neće biti odgovora.
5. Zvučni signal će se oglasiti pet puta da vas podsjeti kada se kuhanje završi.

OTKLANJANJE PROBLEMA

NORMALNO	
Mikrovalna ometa TV prijem	Tokom rada mikrovalne pećnice može ometati radio i TV prijem. To je slično interferenciji malih kućnih aparata, kao što su mikser, usisivač i fen za kosu. To je normalno.
Prigušeno svjetlo u pećnici	Prilikom kuhanja niskom snagom mikrovalne, svjetlo pećnice može postati prigušeno. To je normalno.
Na vratima se kondenzira vlaga, vruć zrak izlazi iz otvora	Tokom kuhanja iz hrane može izlaziti para. Veći dio će izaći kroz ventilacijske otvore, ali dio se može kondenzirati na hladnijim mjestima poput vrata pećnice. To je normalno.
Pećnica je slučajno uključena bez hrane u njoj	Zabranjeno je koristiti praznu pečnicu, bez hrane u njoj. To je veoma opasno.

PROBLEM	**MOGUĆI UZROK**	**REŠENJE**
Pećnica se ne može pokrenuti	Strujni kabl nije ispravno uključen	Isključite kabl, pa ga nakon 10 sekundi ponovno uključite
	Neispravan osigurač ili prekidač	Zamjenite osigurač ili prekidač (uslugu vrši stručno osoblje naše kompanije)
	Problem sa utičnicom	Testirajte utičnicu na drugim električnim uređajima.
Pećnica se ne zagrijava	Vrata nisu dobro zatvorena	Dobro zatvorite vrata

HR

Prema odredbi o odlaganju električne i elektronske opreme, takva oprema treba da se posebno sakuplja i obrađuje. Ukoliko u nekom trenutku treba da bacite ovaj uređaj, molimo da ga NE bacate u otpad zajedno sa ostalim kućnim otpadom, već tamo gdje je za to unaprijed određeno mjesto. Ukoliko je moguće, molimo vas pošaljite ovaj uređaj u centar za prikupljanje električne i elektronske opreme.

МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ ЗА ИЗБЕГНУВАЊЕ НА МОЖНО ПРЕКУМЕРНО ИЗЛОЖУВАЊЕ НА МИКРОБРАНОВА ЕНЕРГИЈА

- Не ја користете оваа рерна со отворена врата бидејќи тоа може да резултира со штетно изложување на микробранова енергија. Важно е да не ги кршите или ротирате безбедносните спојувања.
- Не поставувајте никакви предмети помеѓу предната страна на рерната и вратата, не дозволувајте да се собира нечистотија или средства за чистење на површините за дихтување.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

- Доколку вратата или вратните дихтунзи се оштетени, рерната не смее да се користи додека не ги замени стручно лице.

ДОДАТОК

Доколку уредот не се одржува чист, тоа може да влијае врз неговата површина и работниот век и да доведе до опасни ситуации.

Спецификации

Работен напон	230V~ 50Hz
Номинална влезна сила (микробранови)	1250W
Номинална излезна сила (микробранови)	800 W
Номинална влезна сила (скара)	1000W
Капацитет на рерна	23 L
Пречник на подвижна чинија	Ø 270 mm
Надворешни димензии	485x395x293mm
Нето тежина	Околу 14kg

ВАЖНИ СИГУРНОСНИ УПАТСТВА

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

За да го намалите ризикот од пожар, струен удар, повреди или прекумерно изложување на микробранова енергија при користење на рерната, следете ги основните мерки на претпазливост и тоа:

1. Прочитајте ги и следете ги: "МЕРКИТЕ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ КАКО БИ ЈА ИЗБЕГНАЛЕ МОЖНАТА ИЗЛОЖЕНОСТ НА ПРЕКУМЕРНА МИКРОБРАНОВА ЕНЕРГИЈА".
2. Предупредување: Уредот може да го користат деца постари од 8 години, како и лица со намалени физички, сетилни и ментални способности или со недостаток на искуство и знаење, само ако се под надзор или ако им се дадени соодветни упатства, така што можат да ја користат рерната на сигурен начин и ги разбираат опасностите од неисправната употреба. Децата не треба да си играат со овој уред. Чистењето и одржувањето не би требало да го вршат деца, освен ако се под надзор и имаат над 8 години. Децата помлади од 8 години треба да се држат подалеку од уредот, доколку не се под постојан надзор.
3. Чувајте го уредот и неговите кабли надвор од дофат на деца помлади од 8 години.
4. Ако кабелот за напојување е оштетен, мора да го замени производителот, негов сервисер или слично клалификувано лице, како би се избегнала опасност. (За уред со прибор од типот Y).
5. **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**: Уверете се дека уредот е исклучен пред да ја менувате ламбата како би ја избегнале можноста за електричен удар.
6. **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**: Опасно е за кого било освен за квалификувано лице да спроведе сервисирање или поправка која вклучува отстранување на капакот

кој нуди заштита од изложување на микробрановата енергија.

7. **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**: Течностите и храната не смеат да се загреваат во затворени садови бидејќи можат да експлодираат.
8. При загревање на храната во пластични и хартиени садови, внимавајте на рерната поради можност од запаливост.
9. Користете само садови кои се погодни за употреба во микробранови рерни.
10. Доколку забележите чад, угасете го или исклучете го уредот од струја и држете ја затворена вратата од рерната како би се угасил огнот.
11. Микробрановото загревање напитоци може да доведе до одложено еруптивно зовривање, поради што е потребно да водите сметка при ракување со садовите.
12. За да избегнете изгореници, шишенцата и тегличките со храна за деца треба да ги помешате или протресете пред консумирање и да ја проверите нивната температура.
13. Јајцата во лушпа и тврдо варените јајца не би требало да се загреваат во микробрановата рерна бидејќи може да експлодираат дури и по завршување на загревањето во рерната.
14. Рерната би требало редовно да се чисти и да се отстрануваат наслагите од храна.
15. Нередовното чистење на рерната може да доведе до уништување на нејзината површина, што може да го скрати нејзиниот век на траење и да доведе до опасни ситуации.
16. Уредот не смее да се поставува зад декоративна врата како би се избегнало прегревање (Ова не се применува за уредите со украсна врата).
17. Користете само температурна сонда препорачана за оваа рерна (за рерни опремени со инсталација за

користење сонда за проверка на температурата).

18. Микробрановата рерна не би требало да биде поставена во кујнски елемент освен ако не е тестирана за тоа.
19. При работењето, украсната врата мора да биде отворена (за рерните со декоративна врата).
20. Уредот е наменет за употреба во домаќинството и во објекти како што се:
    - кујни за персоналот во продавници, канцеларии и други работни опкружувања;
    - хотели, мотели и други единици за сместување;
    - селски куќи;
    - преноќевалишта.
21. Микробрановата рерна е наменета за загревање храна и пијалоци. Сушење на храна или облека или загревање на влажни ткаенини, обувки, сунѓери, крпи и слични предмети може да доведе до повреди, запалување или пожар.
22. Во текот на готвењето во микробрановата рерна не е дозволена употреба на метални садови за храна и пијалоци.
23. Уредот не треба да се чисти со чистач на пареа.
24. Уредот треба да стои самостојно, неприпиен до други уреди.
25. Задната страна би требало да биде завртена кон ѕидот.
26. Уредот не е наменет за управување со помош на надворешен тајмер или посебен систем на далечинско управување.
27. Температурата на достапните површини може да биде висока при работењето на уредот.
28. **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**: Кога се користи во комбиниран режим, децата треба да ја користат рерната само под надзор на возрасни поради високата температура која ја создава.

ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЧУВАЈТЕ ЗА ИДНА УПОТРЕБА

За намалување на ризикот од физички повреди.

Заземјување

⚠ ОПАСНОСТ!

Опасност од струен удар.
Допирањето на некои компоненти може да предизвика сериозни повреди или смрт. Не го расклопувајте овој уред.

Опасност од струен удар.
Неисправното заземјување може да резултира со струен удар. Не вклучувајте го уредот во штекер за струја додека исправно не го инсталирате и заземјите.

- Овој уред мора да биде заземјен. Во случај на краток струен спој заземјувањето ја намалува опасноста од струен удар преку одводните жици за електрична струја. Овој уред е опремен со заземјени струјни кабли и приклучок со контакт за заземјување. Приклучокот мора исправно да се вклучи во инсталираниот и заземјен штекер.
- Консултирајте се со квалификуван електричар или сервисер доколку во потполност не ги разбирате упатствата за заземјување или доколку не сте сигурни дали уредот е правилно заземјен.
- Доколку е потребно да користите продолжен кабел, користете единствено кабел со три жици.
  1. Обезбеден е краток кабел за напојување како би се намалил ризикот од заплеткување или сопнување од подолг кабел.
  2. Доколку се користи долг кабел или продолжен кабел:
  1) Номиналната сила на кабелот мора да биде еднаква или поголема од номиналната сила на уредот.
  2) Продолжниот кабел мора да биде од заземјен тип со три жици.
  3) Долгиот кабел треба да се спроведе така што нема

да виси преку рабовите на работната површина или маса каде може да го повлечат деца или некој може случајно да се заплетка од него.

ЧИСТЕЊЕ

Задолжително исклучете ја рерната од штекер.

1. По употребата, исчистете ја внатрешноста на рерната со влажна крпа.
2. Додатоците исчистете ги на вообичаен начин, во вода со сапуница.
3. Кога се валкани, рамките на вратата и околните делови треба внимателно да се исчистат со влажна крпа.
4. Не користете силни абразивни средства за чистење или остри метални стругалки за чистење на вратата од рерната, бидејќи може да ја изгребат површината, што пак може да резултира со кршење на стаклото.
5. Совет за чистење – За полесно чистење на шуплините од ѕидовите кои може да ги допре храната: Ставете половина лимон во чинија, додајте 300 ml вода и загрејте на 100% микробранова сила 10 минути. Избришете ја рерната со мека, сува крпа.

САДОВИ

ВНИМАНИЕ! **Опасност од повреди**

Сервисирање или поправка што вклучува отстранување на капакот кој штити од изложеност на микробрановата енергија, опасно е за секого освен за обучено лице.

Погледнете го упатството за „Материјалите кои може да се користат во микробранова рерна или кои треба да се избегнуваат". Постојат одредени неметални садови кои не се безбедни за употреба во микробранова рерна. Доколку постои сомнеж, садовите може да ги тестирате на долуопишаниот начин.

Тестирање на садовите:

1. Наполнете сад безбеден за употреба во микробрановата рерна со 1 шолја ладна вода (250ml), заедно со садот кој го тестирате.
2. Гответе на максимална сила 1 минута.
3. Внимателно опипајте го садот. Доколку празниот сад е топол, не го користете за готвење во микробрановата рерна.
4. Немојте да го пречекорите готвењето од 1 минута.

БЕЗБЕДНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА УПОТРЕБА

Сад	Напомена
Сад кој служи за печење на јадење	Придржувајте се до упатствата на производителот. Дното на садот мора да биде минимално 5 mm над чинијата која се врти. Неисправната употреба може да предизвика пукање на чинијата.
Сервис за јадење	Исклучиво оној кој е погоден за употреба во микробранова рерна. Придржувајте се до упатствата на производителот. Не користете напукнати или оштетени садови.
Стаклени тегли	Секогаш отстранувајте го капакот. Користете ги за загревање додека храната не стане топла. Повеќето тегли не се отпорни на топлина и може да пукнат.
Стаклени садови	Користете исклучиво огноотпорни стаклени садови.На садовите не смее да има метални рабови. Не користете напукнати или оштетени садови.
Ќеси за печење во рерна	Придржувајте се до упатствата на производителот. Не ги затворајте со метална врвка. Направете отвори за да може да излегува пареата.
Хартиени чинии и шолји	Користете ги исклучиво за краткотрајно готвење/ загревање. Не ги оставајте без надзор во текот на готвењето.

Сад	Напомена
Хартиени салфети	Користете ги за прекривање на храната за загревање и за упивање на маснотијата. Користете ги под надзор исклучиво за краткотрајно готвење.
Хартија за колачи	Користете ја како капак за да спречите прскање или како обвивка за готвење на пареа.
Пластика	Исклучиво онаа која е погодна за употреба во микробранова рерна. Придржувајте се до упатствата на произведувачот. Би требало да биде означена со "Microwave Safe". Некои пластични садови омекнуваат додека храната во нив се загрева. „Ќесите за готвење" и цврсто затворените пластични ќеси засечете ги, продупчете ги или оставете ги отворени според упатството на пакувањето.
Пластична фолија	Исклучиво онаа која е погодна за употреба во микробранова рерна. Користете ја за прекривање на храната во текот на готвењето заради задржување на влагата. Пластичната фолија не би смеела да ја допира храната.
Термометри	Исклучиво оние кои се погодни за употреба во микробранова рерна. (Термометри за месо и колачи).
Масна хартија	Користете ја како капак за спречување на прскањето и за задржување на влагата.

НЕПОГОДНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА УПОТРЕБА

Сад	Напомена
Алуминиумски чинии	Може да предизвикаат искри. Преместете ја храната во сад погоден за микробранова рерна.
Садови за храна со метална дршка	Може да предизвикаат искри. Преместете ја храната во сад погоден за микробранова рерна.
Метални садови или садови со метални рабови	Металот ја штити храната од микробрановата енергија. Металните рабови може да предизвикаат искри.
Метални врвки	Може да предизвикаат искри и оган во рерната.
Хартиени ќеси	Може да предизвикаат оган во печката.
Стиропор	Стиропорот може да се стопи или да ја контаминира течноста во рерната кога е изложен на висока температура.
Дрво	При употреба во микробрановата рерна дрвото ќе се исуши и може да се распрсне.

ПОСТАВУВАЊЕ НА РЕРНАТА

Називи на деловите на рерната и додатоците

Извадете ја рерната и целиот материјал од амбалажата и внатрешноста на рерната. Со рерната се приложени следните додатоци:

Стаклена чинија	1
Подвижна чинија	1
Упатство за користење	1



A) Контролна плоча
B) Оска за вртење
C) Комплет ротациски прстени
D) Стаклена чинија
E) Прозорец за надгледување
F) Врата
G) Систем на сигурносно блокирање

Инсталација на подвижната чинија

a. Никогаш не поставувајте ја стаклената чинија наопаку. Ништо не смее да ја блокира стаклената чинија.

b. Стаклената чинија и обрачот со тркалца секогаш мора да се користат три готовењо.

c. При готовњето, целата храна и садови треба да се стават на стаклента чинија.

d. Доколку стаклената чинија или обрачот распукаат или се скршат, контактирајте го најблискиот овластен сервисен центар.

Инсталација на работната површина

Извадете го сиот амбалажен материјал и додатоци. Проверете дали има оштетувања на рерната, од типот на гребнатини или оштетена врата. Не ја инсталирајте печката доколку е оштетена.

Куќиште: Извадете ја заштитната фолија од површината на куќиштето на микробрановата рерна. Не го отстранувајте светлокафеавиот капак кој е прицврстен за внатрешноста на рерната, а кој служи за заштита на магнетронот.

ИНСТАЛАЦИЈА



1. Изберете рамна површина со доволен простор за довод/одвод на вентилацискиот систем на рерната.
   (1) Минимална висина за вградување е 85cm.
   (2) Уредот се поставува со задната страна до ѕид. Над рерната оставете минимум 30cm слободен простор, а потребно е најмалку 20cm помеѓу рерната и соседните ѕидови.
   (3) Не ги тргајте ножиците од дното на рерната.
   (4) Блокирање на влезот и/или излезот за воздух може да ја оштети рерната.
   (5) Поставете ја рерната што подалеку од радио и ТВ приемници. Работата на рерната може да предизвика пречки во радискиот и телевизискиот прием.
2. Вклучете ја рерната во стандарден куќен струен штекер. Напонот и фреквенцијата треба да одговараат на напонот и фреквенцијата на рерната, наведени на етикетата со технички податоци.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Не ја поставувајте рерната над шпорет или други топлински уреди. Доколку се инсталира во близина или над извори на топлина, рерната може да се оштети, со што се поништува гаранцијата што следи за овој производ.

Достапната површина може да биде врела во текот на работата.

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Оваа микробранова рерна користи современа електронска контрола за прилагодување на параметрите на готвење и за подобро задоволување на Вашите потреби.

1.Прилагодување на часовникот

Кога микробрановата рерна ќе се електрифицира, ќе се прикаже “0:00”, а звоното ќе засвони еднаш.

1. Притиснете еднаш “CLOCK / KITCHEN TIMER”, сликата на часовникот ќе светне;
2. Свртете “ ” за да го наместите времето, времето на влез би требало да биде во опсег од 0 до 23 (24 часа).
3. Притиснете “CLOCK / KITCHEN TIMER”, ќе треперат цифрите за минути.
4. Свртете “ ” за да ги прилагодите цифрите за минути, времето на влез би требало да биде во опсег од 0 до 59.
5. Притиснете “CLOCK / KITCHEN TIMER” за да завршите со прилагодување на часовникот. “:” ќе трепери

Напомена: 1. Ако часовникот не е прилагоден, нема да функционира кога е вклучен.
2. Во текот на прилагодувањето на часовникот, ако притиснете "STOP/ CLEAR", рерната автоматски ќе се врати на претходниот статус.

2. Кујнски тајмер

1. Притиснете двапати "CLOCK / KITCHEN TIMER", на екранот ќе се појави 00:00.
2. Свртете " " за да го прилагодите точното време. (Максималното време на готвење е 95 минути).
3. Притиснете "START / + 30SEC. / CONFIRM" за да го потврдите прилагодувањето.
4. По завршување на готвењето, ѕвоното ќе се огласи петпати. Ако часовникот е прилагоден на 24-часовен систем, екранот ќе го прикаже моменталното време.

Напомена: Времето на готвење се разликува од 24-часовниот систем. Кујнскиот тајмер е тајмер.

3. Готвење во микробрановата рерна

Притиснете "MICROWAVE" еднаш, на екранот ќе се појави "P100". Притиснете "MICROWAVE" повеќе пати за да ја изберете саканата сила, а на секое следно притискање ќе се прикажат "P100", "P 80" "P 50", "P 30" или "P 10". Потоа притиснете "START /+ 30SEC. / CONFIRM" за да потврдите и свртете " " за да го прилагодите времето на готвење. (Максималното време на готвење е 95 минути).

Притиснете "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" за повторно да започне готвењето. **Пример**: Ако би сакале да користите 80% од микробрановата енергија за да

готвите 20 минути, мора да ги следите наредните чекори.

1. Притиснете еднаш на тастерот „**MICROWAVE**“ и на екранот ќе се прикаже “P100”.
2. Притиснете “MICROWAVE” повторно за да изберете 80% микробранова сила.
3. Притиснете “START / + 30SEC. / CONFIRM” и на екранот ќе се прикаже “P80”.
4. Свртете “ ” за да го прилагодите времето за готвење додека не се покаже 20:00.
5. Притиснете “START / + 30SEC. / CONFIRM” за да започне готвењето.

НАПОМЕНА

Должините на временските интервали за прилагодување на прекинувачите за кодирање се следните:

0--- 1 min	5 секунди
1--- 5 min	10 секунди
5 --- 10 min	30 секунди
10 --- 30 min	1 минута
30 --- 95 min	5 минути

Графикон на микробрановата сила

Притиснете	Еднаш	Двапати	Трипати	Четирипати	Петпати
Приказ	P100	P80	P50	P30	P10

4. Скара или комбинирано готвење

Притиснете еднаш на тастерот “**Grill / Combi**.” и на екранот ќе се прикаже “P100”, потоа притиснете “Grill / Combi.” неколку пати или свртете “ ” за да ја изберете силата која ја сакате и “G”, “C-1”, “C-2” се појавува на секое дополнително притискање на тастерот. Потоа притиснете “**START / + 30SEC. / CONFIRM**” за да

потврдите, и свртете “ ” за да го потвдите времето на готвење. (Максималното време на готвење е 95 минути).
Пример: Ако сакате да користите скара за готвење 10 минути, можете да ја прилагодите рерната според следните чекори:

1. Притиснете еднаш “**Grill / Combi.**” и на екранот ќе се покаже “G”.
2. Притиснете “**START / + 30SEC. / CONFIRM**” за да потврдите.
3. Свртете “ ” за да го прилагодите времето за готвење додека рерната не покаже „**20:00**“.
4. Притиснете “**START / + 30SEC. / CONFIRM**” за да започне готвењето.

НАПОМЕНА

Ако половина од времето на скарата помине, рерната ќе се огласи со звук двапати, и тоа е нормално. Како би имале подобар ефект при печење на храната, треба да ја завртите храната, да ја затворите вратата, а потоа да притиснете “**START / + 30 SEC./CONFIRM**” за да продолжи готвењето. И доколку не го сторите ова, рерната ќе продолжи со работењето.

Напомена: Упатства за комбинации

Упатство	Приказ	Микробранова	Скара
1	G	0	100%
2	C-1	55%	45%
3	C-2	36%	64%

5. Готвење во повеќе фази

Две фази може да се прилагодат на максимум. Ако едната фаза е одмрзнување, треба да ја поставите во прва фаза. Звоното ќе зазвони еднаш после секоја фаза, по што ќе започне следната фаза.

Напомена: Автоматското мени не може да се постави како една од повеќекратните фази.

Пример: Ако сакате да ја одмрзнувате храната 5 минути, а потоа да ја готвите со 80% микробранова сила во траење од 7 минути, чекорите се следни:

1. Двапати притиснете "**TIME DEFROST**", на екранот ќе се прикаже "dEF2";
2. Свртете " " за да го прилагодите времето за одмрзнување на 5 минути;
3. Еднаш притиснете "**MICROWAVE**";
4. Притиснете "**MICROWAVE**" за да изберете 80% микробранова сила додека не се појави „**P80**";
5. Притиснете "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" за да потврдите;
6. Свртете " " за да го прилагодите времето за готвење на 7 минути;
7. Притиснете "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" за да започне готвењето.

6. Брзина на готвење

1. Во состојба на мирување, притиснете го тастерот "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" за да готвите со 100% ниво на сила во траење од 30 секунди. Секое притискање на истиот тастер може да го зголеми времето за 30 секунди. Максималното време на готвење е 95 минути.
2. Во текот на работењето на скара, на микробраново и на комбинирано готвење и одмрзнување, притиснете "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" за да го зголемите времето на готвење. Секое притискање може да го зголеми времето за 30 секунди.
3. Во положба мирување, свртете " " на лево за да готвите со 100% сила,па свртете " " за да го

изберете времето на готвење. Притиснете "**START / +30SEC. / CONFIRM**" за да започне готвењето.

НАПОМЕНА

Оваа функција не може да работи во случај на активирани функции Одмрзнување според тежина (WEIGHT DEFROST) и Автоматско мени на готвење (AUTO MENU COOKING).

Табела на автоматско мени

Мени	Тежина(и)	Приказ
A-1 ПИЦА	200	200
	400	400
A-2 МЕСО	250	250
	350	350
	450	450
A-3 ЗЕЛЕНЧУК	200	200
	300	300
	400	400
A-4 ПАСТА	50g (со 450ml ладна вода)	50
	100g (со 800ml ладна вода)	100
A-5 КОМПИР	200	200
	400	400
	600	600
A-6 РИБА	250	250
	350	350
	450	450
A-7 ПИЈАЛОК	1 шолја (120 ml)	1
	2 шолји (240 ml)	2
	3 шолји (360 ml)	3
A-8 ПУКАНКИ	50	50
	85	85
	100	100

7. Автоматско мени

1. Во состојба на мирување, свртете " " на десно за да ја изберете саканата функција на менито од "A-1" до "A-8";

2. Притиснете "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" за да го потврдите избраното мени;
3. Свртете " " за да ја изберете тежината на храната, по што ќе светне индикаторот "g";
4. Притиснете "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" за да започне готвењето.

8. Одмрзнување според тежина

1. Притиснете "**WEIGHT DEFROST**", на екранот ќе се прикаже "dEF1".
2. Свртете " " за да ја изберете тежината на храната. Во исто време, ќе светне индикаторот "g". Опсегот на тежина е 100-2000g.
3. Притиснете го тастерот "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" за почеток на одмрзнувањето.

9. Одмрзнување според време

1. Двапати притиснете "**TIME DEFROST**", на екранот ќе се прикаже "dEF2".
2. Свртете " " за да го изберете времето на готвење. Максималното време изнесува 95 минути.
3. Притиснете го тастерот "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" за почеток на одмрзнувањето.

10. Функција прашање

1. Во услови на готвење, притиснете "**CLOCK/KITCHEN TIMER**", за да го проверите моменталното време. Ќе се прикаже 3 секунди.
2. Во услови на готвење на микробранова рерна, скара или комбинирано, притиснете "**MICROWAVE**", моменталната сила ќе биде прикажана во траење од 3 минути.

11. Функција на заклучување за деца

Заклучување: Во состојба на мирување, притиснете "**STOP / CLEAR**" во траење од 3 секунди, се јавува долг тон „бип" кој означува влез во функцијата на заклучување за деца и индикаторот " 🔒 " свети. На екранот ќе се појави моменталното време или 0:00.
Прекинување на функцијата заклучување: Во заклучена состојба, притиснете "**STOP / CLEAR**" во траење од 3 секунди, се јавува долг тон „бип" кој означува дека заклучувањето е прекинато и индикаторот " 🔒 "се исклучува.

12. Спецификација

1. Звучниот сигнал ќе се огласи при вртење на копчето на почеток;
2. Морате да притиснете "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" за да продолжите со готвењето доколку се отвора вратата во текот на готвењето.
3. Кога програмата за готвење е прилагодена, "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" не се притиска 1 минута. Се прикажува моменталното време. Прилагодувањето ќе биде поништено.
4. Звучниот сигнал се огласува еднаш доколку добро сте притиснале, а доколку не притиснете соодветно нема да добиете одговор.
5. Звучниот сигнал ќе се огласи петпати за да Ве потсети кога готвењето ќе биде завршено.

ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

НОРМАЛНО	
Микробрановата рерна го попречува ТВ приемот	При работата на микробрановата рерна можно е попречување на радио и ТВ приемот. Тоа е слично со интерференцијата на малите куќни апарати од типот на миксер, правосмукалка или фен за коса. Тоа е нормално.
Пригушено светло во рерната	При готвење со ниска микробранова сила, светлото на рерната може да стане пригушено. Тоа е нормално.
На вратата се кондензира влага, врел воздух излегува од отворот	Во текот на готвењето од храната може да излегува пареа. Поголемиот дел ќе излезе од вентилацискиот отвор, но дел може да се кондензира на поладните места како вратата на рерната.Тоа е нормално.
Рерната е случајно вклучена без храна во неа	Забрането е користењето на празна рерна, без храна во неа. Тоа е многу опасно.

ПРОБЛЕМ	МОЖНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Рерната не може да се вклучи	Струјниот кабел не е исправно вклучен.	Исклучете го кабелот, па по 10 секунди повторно вклучете го
	Неисправен осигурувач или прекинувач.	Заменете го осигурувачот или прекинувачот (услугата ја врши стручен персонал од нашата компанија)
	Проблем со штекерот.	Тестирајте го штекерот на друг електричен уред
Рерната не се загрева	Вратата не е добро затворена.	Добро затворете ја вратата

Според одредбите за одложување на електрична и електронска опрема, таквата опрема треба посебно да се собира и обработува. Доколку во некој момент треба да го фрлите овој уред, Ве замолуваме да НЕ го фрлате во ѓубре заедно со останатиот куќен отпад, туку во однапред одредено соодветно место за тоа. Доколку е можно, Ве замолуваме да го испратите овој уред во некој од центрите за собирање на електрична и електронска опрема.

PRECAUȚII PENTRU A EVITA EXPUNEREA EXCESIVĂ LA ENERGIA CUPTORULUI CU MICROUNDE

- Nu încercați să porniți/opriți cuptorul cu microunde când acesta are ușa deschisă pentru că vă puteți expune la energia nocivă a cuptorului cu microunde. Este important să nu se rupă sau să fie modificat sistemul de blocare de siguranță
- Nu așezați niciun obiect între fața cuptorului și ușă și nu permiteți acumularea murdăriei sau a reziduurilor produselor de curățare pe suprafețele de etanșare.

⚠ ATENȚIE!

- Dacă ușa sau sigiliile ușii au fost deteriorate, cuptorul nu poate fi utilizat până ce nu este reparat de o persoană autorizată

ANEXĂ

Dacă aparatul nu este menținut într-o stare bună de curățenie, suprafața acestuia ar putea fi degradată și să afectează durata de viață a aparatului și poate duce la situații ce vă pot pune în pericol.

Specificații

Consum de energie	230V~ 50Hz
Putere Intrare (Microunde)	1250W
Putere ieșire (Microunde)	800 W
Putere Intrare (Grill)	1000 W
Capacitatea cuptorului	23L
Diametru platan	Ø 270 mm
Dimensiuni exterioare	485X395X293mm
Greutate Netă	Approx. 14kg

IMPORTANT INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

⚠ ATENȚIE!

Pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric, vătămare a persoanelor sau expunere la energie excesivă a cuptorului cu microunde atunci când utilizați aparatul, urmați precauțiile de bază, inclusiv următoarele:

1. Citiți și urmați următoarele: „PRECAUȚII PENTRU EVITAREA EXPUNERII POSIBILE LA ENERGIA EXECESIVĂ A CUPTORULUI CU MICROUNDE".
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste PESTE 8 ani și persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, dacă li s-a oferit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și să înțeleagă pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie făcute de copii decât dacă au vârsta mai mare de 8 ani și supravegheați. Copiii cu vârsta sub 8 ani nu trebuie să îl utilizeze, dacă nu sunt supravegheați în mod continuu.
3. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.
4. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul său de service sau de persoane calificate pentru a evita un pericol. (Pentru aparate cu atașament de tip Y)
5. **AVERTIZARE**: Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui lampa, pentru a evita posibilitatea de electrocutare.
6. **AVERTIZARE**: Este periculos pentru oricine altcineva decât pentru o persoană calificată să efectueze orice operațiune de service sau de reparație care presupune îndepărtarea unui capac care să ofere protecție împotriva expunerii la energia cu microunde.
7. **AVERTIZARE**: Lichidele și alte alimente nu trebuie încălzite în

recipiente sigilate, deoarece acestea pot exploda.

8. Când încălziți alimentele în recipiente de plastic sau de hârtie, aveți grijă la cuptor din cauza posibilității de aprindere.
9. Folosiți numai ustensile care sunt adecvate pentru utilizare în cuptoare cu microunde.
10. Dacă apare fum, opriți sau deconectați aparatul și mențineți ușa închisă pentru a înăbuși flăcările.
11. Încălzirea la microunde a băuturilor poate duce la o fierbere eruptivă întârziată, de aceea trebuie să aveți grijă la manipularea recipientului.
12. Conținutul sticlelor și a borcanelor de alimente pentru bebeluși trebuie agitate sau amestecate și temperatura verificată înainte de consum, pentru a evita arsurile.
13. Ouăle în coajă și ouăle întregi fierte nu trebuie încălzite în cuptoare cu microunde, deoarece acestea pot exploda, chiar și după ce încălzirea la microunde s-a încheiat.
14. Cuptorul trebuie curățat regulat și toate depozitele de alimente eliminate.
15. Nerespectarea cuptorului într-o stare curată poate duce la deteriorarea suprafeței care ar putea afecta durata de viață a aparatului și poate duce la o situație periculoasă.
16. Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uși decorative pentru a evita supraîncălzirea.
17. Folosiți numai sonda de temperatură recomandată pentru acest cuptor. (Pentru cuptoarele dotate cu o instalație de utilizare a unei sonde sensibile la temperatură.)
18. Cuptorul cu microunde nu trebuie amplasat într-un dulap decât dacă a fost testat într-un dulap.
19. Cuptorul cu microunde trebuie să funcționeze cu ușa decorativă deschisă. (Pentru cuptoare cu ușă decorativă.)
20. Acest aparat este destinat să fie utilizat în gospodării și în spații similare, cum ar fi:
    - bucătăriile personalului din magazine, birouri și alte medii de lucru;

- de către clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip pensiune;
- ferme;

21. Cuptorul cu microunde este destinat încălzirii alimentelor și băuturilor. Uscarea alimentelor sau a obiectelor vestimentare și încălzirea tampoanelor de încălzire, papucilor, bureților, pânzei umede și alte materiale similare poate duce la risc de rănire, aprindere sau incendiu.
22. Recipientele metalice pentru alimente și băuturi nu sunt permise în timpul gătitului la cuptorul cu microunde.
23. Aparatul nu trebuie curățat cu un aparat de curățat cu abur.
24. Aparatul este destinat să fie utilizat independent.
25. Suprafața din spate a aparatelor trebuie amplasată pe un perete.
26. Aparatele nu sunt destinate să fie operate cu ajutorul unui cronometru extern sau a unui sistem separat de telecomandă.
27. Temperatura suprafețelor din apropiere poate fi ridicată atunci când aparatul funcționează.
28. **AVERTIZARE**: Când aparatul funcționează în modul combi, copiii trebuie să utilizeze cuptorul doar sub supravegherea adulților, datorită temperaturilor generate.

CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE

Pentru a reduce riscul de vătămare a persoanelor care efectuează împământarea

⚠ PERICOL!

PERICOL DE ELECTROCUTARE!
Atingerea unora dintre componentele interne poate provoca vătămări corporale grave sau mortale. Nu dezasamblați acest aparat.

⚠ ATENȚIE!

Pericol de electrocutare
Utilizarea necorespunzătoare a împământării poate duce la

șoc electric. Nu conectați la o priză până când aparatul nu este instalat și împământat corect.

- Acest aparat trebuie să fie împământat. În cazul unui scurtcircuit electric, împământarea reduce riscul de electrocutare prin furnizarea unui fir de evacuare pentru curentul electric. Acest aparat este echipat cu un cablu care are un fir de împământare cu un conector de împământare. Ștecherul trebuie conectat la o priză care este instalată și conectată la o împământare corespunzătoare.
- Consultați un electrician calificat sau un serviciu dacă instrucțiunile de împământare nu sunt complet înțelese sau dacă există îndoieli cu privire la faptul că aparatul este conectată la o împământare corespunzătoare.
- Dacă este necesar să folosiți un prelungitor, utilizați numai unprelungitor cu 3 fire.

1. Un fir scurt de alimentare este prevăzut pentru a reduce riscurile rezultate din încurcarea cu un cablu mai lung.
2. Dacă se utilizează un prelungitor:
   1) Sarcina electrică marcată a prelungitorului trebuie să fie cel puțin la fel de mare ca puterea electrică a aparatului.
   2) Cablul de extensie trebuie să fie un cablu cu 3 fire de împământare.
   3) Firul prelungitorului trebuie să fie aranjat astfel încât să nu se strecoare pe blatul sau masă unde poate fi tras de copii sau trântit în mod neintenționat.

CURĂȚARE

Asigurați-vă că deconectați aparatul de la sursa de alimentare.

1. Curățați interiorul cuptorului după folosirea cu o cârpă ușor umedă.
2. Curățați accesoriile în mod obișnuit cu apă și detergent.
3. Cadrul și garnitura ușii și piesele învecinate trebuie curățate cu grijă cu o cârpă umedă atunci când sunt murdare.

4. Nu folosiți substanțe de curățare abrazive sau răzuitoare de metal ascuțite pentru a curăța geamul ușii cuptorului, deoarece acestea pot zgâria suprafața, ceea ce poate duce la spargerea geamului.
5. Sfat de curățare - Pentru o curățare mai ușoară a pereților interiorului pe care mâncarea gătită o poate atinge: Așezați o jumătate de lămâie într-un bol, adăugați 300 ml apă și încălziți la puterea cu microunde 100% timp de 10 minute. Ștergeți cuptorul curat folosind o cârpă moale și uscată.

USTENSILE

ⓘ ATENȚIE! Pericol de vătămare corporală

Este periculos pentru oricine altcineva decât pentru o persoană competentă să efectueze orice operațiune de service sau reparație care presupune îndepărtarea unui capac care să ofere protecție împotriva expunerii la energia cu microunde.

Vedeți instrucțiunile referitoare la „Materiale pe care le puteți utiliza în cuptorul cu microunde sau pe care să le evitați în cuptorul cu microunde.” Pot exista anumite ustensile nemetalice care nu sunt sigure de utilizat pentru microunde. Dacă aveți îndoieli, puteți testa ustensila în cauză urmând procedura de mai jos.

Test de ustensile:
1. Umpleți un recipient sigur pentru microunde cu 1 cană de apă rece (250 ml) împreună cu obiectul respectiv.
2. Gătiti la putere maximă timp de 1 minut.
3. Atingeți cu atenție obiectul. Dacă obiectul este cald, nu îl folosiți pentru gătirea cu microunde.
4. Nu depășiți timpul de gătire timp de 1 minut.

Materiale pe care le puteți folosi în cuptorul cu microunde

Materiale	Comentariu
Vas pentru cuptor	Urmați instrucțiunile producătorului. Partea inferioară a vasului de rumenire trebuie să fie de cel puțin 3/16 inci (5mm) deasupra discului turnant. Utilizarea incorectă poate determina ruperea discului turnant.
Farfurii	Doar pentru fucția de microunde. Urmați instrucțiunile producătorului. Nu folosiți farfurii crăpate sau sparte.
Borcane de sticlă	Scoateți întotdeauna capacul. Folosiți numai pentru a încălzi mâncarea până devine călduță. Majoritatea borcanelor de sticlă nu sunt rezistente la căldură și se pot sparge.
Articole de sticlă	Doar sticlă rezistentă la căldură. Asigurați-vă că nu există nici o garnitură metalică. Nu folosiți articole crăpate sau sparte.
Pungi de gătit la cuptor	Urmați instrucțiunile producătorului. Nu închideți cu legătură metalică. Faceți fante pentru a permite aburului să iasă.
Farfurii și căni de hârtie	Utilizați numai pentru gătit / încălzire pe termen scurt. Nu lăsați cuptorul nesupravegheat în timp ce gătiți.
Servețele de hârtie	Se folosesc pentru acoperirea alimentelor pentru reîncălzirea și absorbția grăsimilor. Utilizați cu supraveghere doar pentru a găti pe termen scurt.
Hârtie pergament	Utilizați ca un capac și pentru a preveni stropirea sau ca înveliș pentru aburire.
Plastic	Doar pentru fucția de microunde. Urmați instrucțiunile producătorului. Ar trebui să fie etichetat „Microwave Safe". Unele recipiente de plastic se înmoaie, deoarece mâncarea din interior se încălzește. „Pungile pentru fierbere" și pungile de plastic închise bine trebuie să fie tăiate sau ventilate conform indicațiilor de pe pachet.
Folie de plastic	Doar pentru fucția de microunde.Utilizați pentru a acoperi mâncarea în timpul gătitului pentru a păstra umezeala. Nu permiteți ambalajului din plastic să atingă.
Termometre	Doar pentru fucția de microunde. (termometre pentru carne și bomboane).
Hartie cerată	Folosiți ca un capac pentru a preveni stropirea și reținerea umidității.

Materiale de evitat în cuptorul cu microunde

Materiale	Comentariu
Tavă de aluminiu	Poate provoca apariția unui arc electric. Transferați mâncarea într-un vas sigur pentru microunde.
Carton alimentar cu mâner metalic	Poate provoca apariția unui arc electric. Transferați mâncarea într-un vas sigur pentru microunde
Ustensile din metal sau care conțin metal	Metalul protejează alimentele de energia cu microunde. Metalele pot provoca apariția unui arc electric.
Legături metalice	Poate provoca apariția unui arc electric și a focului în cuptor.
Pungi de hârtie	Pot provoca un foc în cuptor.
Spumă din plastic	Spuma de plastic poate topi sau contamina lichidul din interior atunci când este expusă la temperaturi ridicate.
Lemn	Lemnul se va usca atunci când este folosit în cuptorul cu microunde și se poate despica sau crăpa.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A CUPTORULUI

Părți ale cuptorului și accesorii

Scoateți cuptorul și toate materialele din cutie și din interiorul cuptorului. Cuptorul dvs. are următoarele accesorii:

Tavă de sticlă	1
Ansmablu ax rotativ	1
Manual de instrucțiuni	1



Grătarul (nu poate fi utilizat în funcția de microunde și trebuie așezat pe tava de sticlă)



A) Panou de control
B) Ax disc turnant
C) Suport disc turnant
D) Tavă de sticlă
E) Geam cuptor
F) Grup ușă
G) Sistem de blocare de siguranță a ușii

Montarea axului rotativ



a. Nu puneți niciodată tăvița de sticlă cu fața în jos. Tăvița de sticlă trebuie să fie folosită întotdeauna.

b. Atât tăvița din sticlă, cât și discul turnant trebuie să fie utilizate întotdeauna la gătit.

c. Pentru pregătire, toate alimentele și recipientele alimentelor trebuie să fie așezate întotdeauna pe tăvița de sticlă

d. Dacă tăvița de sticlă sau suportul discului turnant se crapă sau se sparg, contactați cel mai apropiat centru service autorizat.

Instalarea pe bancul de lucru

Scoateți toate materialele de ambalare și accesoriile. Examinați cuptorul pentru a vedea dacă prezintă orice fel de avarii, cum ar fi urme de lovitură sau ușă defectă. Dacă cuptorul este avariat, nu-l montați.
Dulap: îndepărtați orice folie de protecție găsită pe suprafața dulapului cuptorului cu microunde. Nu îndepărtați capacul Mica maro deschis care este atașat la cavitatea cuptorului pentru a proteja magnetronul.

INSTALAREA



1. Alegeți o suprafață plană tcare furnizează spațiu suficient pentru conductele de alimentare și evacuare.
   (1) Înălțimea minimă de montare este de 85 de cm
   (2) Partea din spate a aparatului trebuie să fie lipităde perete. Lăsați un spațiu minim de 30 de cm deasupra cuptorului, un spațiu minim de 20 de cm este necesar între cuptor și alți pereți adiacenți.
   (3) Nu înlăturați picioarele de la partea inferioară a cuptorului.

(4) Blocarea orificiilor de admisie și / sau evacuare poate avaria cuptorul
(5) Plasați cuptorul la distanță față de aparate de radio și de televiziune. Utilizarea cuptorului cu microunde poate cauza interferențe în recepționarea semnalului radio sau tv.

2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

⚠ ATENȚIE!

Nu montați cuptorul peste o hotă sau alte produse ce produc căldură. Dacă este montat lângă sau pe o sursă de căldură, cuptorul poate fi avariat, iar garanția va fi nulă.

În timpul utilizării, suprafața accesibilă poate fi fierbinte.

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

Acest cuptor cu microunde utilizează un control electronic modern pentru a ajusta parametrii de gătit pentru a satisface nevoile dvs.

1. Setare ceas

Când cuptorul cu microunde este pornit, cuptorul va afișa „0:00", iar soneria va suna o singură dată.

1. Apăsați de două ori „**CRONOMETRU BUCĂTĂRIE/CEAS"**, iar cifrele vor apărea intermitent pentru setarea orelor.
2. Rotiți " " pentru reglarea orei; valoarea de intrare trebuie să fie între 0 și 23.
3. Apăsați "**CRONOMETRU BUCĂTĂRIE/CEAS**", și vor începe să clipească cifrele pentru setarea minutelor
4. Rotiți " " pentru a regla minutele; valoarea de intrare trebuie să fie între 0 și 59.

5. Apăsați "**CRONOMETRU BUCĂTĂRIE/CEAS**" pentru a finaliza setarea orei. Simbolul „:" se va aprinde intermitent și se va afișa ora.

Notă: 1) Ceasul nu va funcționa dacă nu este setat atunci când este pornit.
2) Dacă dumneavoastră apăsați tasta "Stop/Liber" în momentul setării orei, cuptorul va reveni automat la modul anterior

2. Cronometru bucătărie

1. Apăsați de două ori "**CEAS / CRONOMETRU BUCĂTĂRIE**", ecranul va afișa 00:00.
2. Rotiți " " pentru a introduce cronometrul corect. (Timpul maxim de gătit este de 95 de minute.)
3. Apăsați "**START / + 30SEC. / CONFIRM** " pentru a confirma setarea.
4. Când timpul setat este atins, soneria va suna de 5 ori Dacă ceasul a fost setat pe (sistemul de 24 de ore), pe ecran va fi afișat ora curentă.

Notă: Timpul bucătăriei este diferit de sistemul de 24 de ore. Kitchen Timer este un cronometru.

3. Gătire la cuptorul cu microunde

Apăsați " **Microwave**" și mesajul „P100" se va afișa pe ecran. Apăsați "**Microwave**" în mod repetat pentru a alege puterea dorită, iar „P100", „P 80" „P 50", „P 30" sau „P 10" vor apărea pentru fiecare apăsare. Apoi apăsați "**START/+30SEC./CONFIRM** "pentru a confirma și rotiți " " pentru a regla timpul de gătire (Timpul maxim de gătit este de 95 minute.)

Apăsați din nou pe " **START/+30SEC./CONFIRM**„ pentru a începe să gătiți.
Exemplu: Dacă doriți să utilizați o putere de 80% cuptor cu microunde pentru a găti 20 de minute, puteți opera cuptorul cu următorii pași.

1. Apăsați " **Microwave** " o dată și mesajul „P100" se va afișa pe ecran.
2. Apăsați "**Microwave** " încă o dată pentru a seta puterea microundelor la 80%.
3. Apăsați "**Start/+30Sec./Confirm** " pentru a confirma, și pe ecran va fi afișat mesajul „P 80"
4. Rotiți " " pentru reglarea timpului de preparare până când cuptorul afișează valoarea „20:00"
5. Apăsați din nou "**Start/+30Sec./Confirm**" pentru pornirea preparării.

NOTĂ

Pașii pentru reglarea timpului de preparare de la butonul de codificare sunt prezentați mai jos:

0---1 min	5 seconds
1---5 min	10 seconds
5---10 min	30 seconds
10---30 min	1 minute
30---95 min	5 minutes

Grafic de alimentare cu microunde

Apasă	Odată	De două ori	De trei ori	De patru ori	De cinci ori
Display	P100	P80	P50	P30	P10

4. Grill sau gătire Combo

Apăsați "**Grill/Combi.**" o dată, ecranul va afișa „G" și apăsați în mod repetat "**Grill/Combi.**" sau rotiți " " pentru a alege puterea dorită, iar „G", „C-1", „C-2" vor apărea pentru fiecare apăsare . Apoi apăsați "**Start/+30Sec./Confirm**" pentru confirmare și rotiți " " pentru a regla timpul de gătire. (Timpul maxim pe care îl puteți seta este de 95 de minute. Apăsați din nou " **Start/+30Sec./Confirm**" pentru a începe să gătiți.

Exemplu: Dacă doriți să folosiți puterea grătarului pentru a găti timp de 10 minute, puteți acționa cuptorul în următoarele etape.

1. Apăsați " **Grill/Combi.** " odată, ecranul afișează„ G ".;

2. Apăsați " **Start/+30Sec./Confirm** " pentru a confirma.
3. Rotiți " " pentru a regla timpul de gătit până când cuptorul afișează „10:00".
4. Apăsați " **Start/+30Sec./Confirm** " pentru a începe gătirea.

NOTĂ

Dacă trece jumătate din timpul grătarului, cuptorul sună de două ori, acest lucru este normal. Pentru a avea un efect mai bun la grătar, ar trebui să întoarceți mâncarea, să închideți ușa și să apăsați „**Start / + 30Sec. / Confirm**" pentru a continua gătirea. Dacă nu se alege nicio operație, cuptorul va continua să gătească.

Notă: Instrucțiuni de combinare

Instrucțiuni	Display	Microunde	Grill
1	G	0	100%
2	C-1	55%	45%
3	C-2	36%	64%

5. Multi-Stage Cooking

Pentru preparare pot fi setate maximum 2 etape.La gătirea în mai multe etape, dacă o etapă este decongelarea, atunci această operațiune trebuie să fie prima etapă.
Notă: Meniul auto nu poate fi setat ca una dintre mai multe etape.
Exemplu: Dacă doriți să dezghețați alimentele timp de 5 minute și apoi să le gătiți utilizând o putere de 80% a microundelor timp de 7 minute, efectuați pașii următori:

1. Apăsați "**TIME DEFROST**", de două ori, iar ecranul cuptorului va afișa „dEF2".;
2. Rotiți " " pentru selectarea timpului de decongelare până când se afișează pe ecran valoarea „5:00";
3. Apăsați "**MICROWAVE**" o dată;
4. Apăsați "**MICROWAVE**" încă o dată sau rotiți pentru a seta puterea microundelor la 80%;
5. Apăsați "**START/+30SEC./CONFIRM**" pentru a confirma;

6. Rotiți “ ” pentru reglarea timpului de preparare până când cuptorul afișează valoarea „7: 00;
7. Apăsați “**START/+30SEC./CONFIRM**” entru a începe să gătiți.

6. Gătire Rapidă

1. În starea de așteptare, apăsați “**START/+30SEC./CONFIRM**” pentru a începe prepararea cu o putere de 100% a microundelor. De fiecare dată când apăsați tasta, timpul de preparare va crește până la 95 de minute în trepte de 30 de secunde.
2. În timpul preparării la microunde, modul grătar și gătire combinată sau de decongelare în funcție de timp, timpul de preparare va crește cu 30 de secunde de fiecare dată când apăsați “**START/+30SEC./CONFIRM**”.
3. În stare de așteptare, rotiți “ ” stânga pentru a găti cu 100% putere, apoi rotiți “ ” pentru a seta timpul de gătire. Apăsați “**START/+30SEC./CONFIRM** „ pentru a încele să gătiți.

NOTĂ

Această funcție nu poate funcționa în condiții de decongelare și la gătirea meniului automat.

Auto Menu

Menu	Greutate (g)	Display
A-1 Pizza	200	200
	400	400
A-2 Carne	250	250
	350	350
	450	450
A-3 Legume	200	200
	300	300
	400	400
A-4 Paste	50g(with 450 ml cold water)	50
	100g(with 800 ml cold water)	100

Menu	Greutate (g)	Display
A-5 Cartofi	200	200
	400	400
	600	600
A-6 Pește	250	250
	350	350
	450	450
A-7 Băutură	1 cup (120 ml)	1
	2 cups (240 ml)	2
	3 cups (360ml)	3
A-8 Popcorn	50	50
	85	85
	100	100

7. Meniul Auto

1. Rotiți " " către dreapta tpentru a alege funcția dorită. Se vor afișa meniurile între „A-1" și „A-8".
2. Apăsați "**START/ +30 SEC./CONFIRM**" pentru confirmare.
3. Rotiți " " pentru alegerea greutății prestabilite conform diagramei meniului.
4. Apăsați "**START/ +30 SEC./CONFIRM**" pentru începerea preparării.

8. Dezghețare în funcție de greutate

1. Apăsați "**WEIGHT DEFROST** " o dată, și ecranul cuptorului va afișa „dEF1".
2. Rotiți " " pentru a selecta greutatea preparatului de la 100 la 2000g
3. Apăsați "**START/+30SEC./CONFIRM**" pentru a porni dezghețarea

9. Dezghețare în funcție de timp

1. Apăsați "**TIME DEFROST** " o dată, iar ecranul cuptorului va afișa „dEF2"".

2. Rotiți " pentru a selecta timpul de decongelare. Timpul maxim este de 95 de minute.
3. Apăsați " **START/+30SEC./CONFIRM**" pentru porni dezgheța rea.

10. Funcția interogare

1. În timpul preparării, apăsați "**CLOCK/KITCHEN TIMER**" și se va afișa ora curentă timp de 3 secunde.
2. În timpul funcției microunde, grătar și combinație, apăsați "**MICROWAVE**", nivelul puterii curente va fi afișat timp de 3 secunde.

11. Blocarea accesului copiilor

Blocarea: : În modul de așteptare, apăsați "**STOP/CLEAR**" tiampăps dației 3 secunde și se va auzi o sonerie care indică faptul că blocarea accesului copiilor este activată iar " ⊶ " indicatorul se va aprinde. Dacă ora este deja setată, se va afișa ora curentă; altfel pe ecranul LED se va afișa 0:00.
Deblocarea: Pentru a dezactiva blocarea accesului copiilor, apăsați "**STOP/CLEAR**" ftimp de 3 secunde și se va auzi un semnal sonor, „bip", lung care indică faptul că s-a dezactivat blocarea accesului " ⊶ "

12. Specificații

1. Soneria va suna o dată când rotiți butonul la început.
2. "**START/+30 SEC./CONFIRM**" trebuie să fie apăsat pentru a continua gătirea dacă ușa este deschisă în timpul gătitului.
3. După ce programul de gătit a fost setat, "**START/+30 SEC./ CONFIRM**" nu este apăsat în 1 minut. Ora curentă va fi afișată. Setarea va fi anulată.
4. Soneria sună o dată prin apăsarea eficientă; o apăsare ineficientă nu va primi nici un răspuns.
5. Soneria va suna de 5 ori pentru a vă aminti că programul de gătire s-a terminat.

DEPANAREA

NORMAL	
Cuptorul cu microunde interferează cu recepția semnalului TV	În momentul când cuptorul cu microunde este funcțional, recepția semnalului radio și tv poate suferi interferențe. Acest lucru este similar interferențelor cauzate de produsele electrice mici, cum ar fi mixerul, aspiratorul și ventilatorul electric. Acest lucru este normal.
Lumina cuptorului este diminuată	Când se gătește la putere redusă, lumina cuptorului poate fi diminuată. Acest lucru este normal.
Acumulare de abur pe ușă, aer cald careiese din orificii	În timpul preparării, se poate produce abur din alimente. Mare parte din această cantitate de abur se elimină prin orificiile de ventilare. Dar o cantitate se poate acumula pe un loc mai rece cum ar fi ușa cuptorului. Acest lucru este normal.
Cuptorul a pornit accidental fără alimente în el.	Nu este permisă utilizarea aparatului fără alimente înăuntru. Este foarte periculos.

PROBLEMĂ	MOTIV POSIBIL	SOLUȚIE
Cuptorul nu pornește.	Cablul de alimentare nu este conectat corespunzător	Scoateți din priză. Apoi conectați din nou după 10 secunde
	Siguranța a sărit sau este activat disjunctorul.	Înlocuiți siguranța sau disjunctorul (reparate de personalul profesionist al companiei noastre).
	Probleme cu priza.	Testați priza cu alte produse electrice.
Cuptorul nu .se încălzește.	Ușa nu este închisă corespunzător.	Închideți ușa corespunzător.

Acest produs este conform cu Directiva DEEE a UE (2012/19/UE). Acest produs a fost marcat cu simbolul de clasificare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE).Acest produs a fost fabricat cu piese și materiale de înaltă calitate, care pot fi refolosite și reciclate. Nu eliminați acest produs împreună cu deșeurile menajere sau cu alte deșeuri la sfârșitul perioadei sale de utilizare. Transportați-l la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Vă rugăm să contactați autoritățile locale, pentru a afla unde se află aceste puncte de colectare.

PREDOSTROŽNOSTI ZA IZBEGAVANJE MOGUĆEG PREKOMERNOG IZLAGANJA MIKROTALASNOJ ENERGIJI

- Ne pokušavajte da koristite ovu rernu sa otvorenim vratima jer to može rezultirati štetnim izlaganjem mikrotalasnoj energiji. Važno je ne lomiti ili ne rotirati bezbednosne spojeve.
- Ne postavljajte nikakve predmete između prednje strane rerne i vrata, ne dozvoljavajte nakupljanje prljavštine ili sredstava za čišćenje na površinama za dihtovanje.

⚠ UPOZORENJE!

- Ukoliko su vrata ili vratni dihtunzi oštećeni, rerna se ne sme koristi dok ih ne zameni stručna osoba.

DODATAK

Ukoliko se uređaj ne održava čistim, to može uticati na njegovu površinu i radni vek i dovesti do opasnih situacija.

Specifikacije

Radni napon	230V~ 50Hz
Nominalna ulazna snaga (mikrotalasi)	1250W
Nominalna izlazna snaga (mikrotalasi)	800 W
Nominalna ulazna snaga (gril)	1000 W
Kapacitet rerne	23L
Prečnik okretnog tanjira	Ø 270mm
Spoljne dimenzije	485X395X293mm
Neto težina	Oko 14kg

SRB

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

⚠ UPOZORENJE!

Da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara, povrede ili izlaganja prekomernoj energiji mikrotalasne rerne prilikom njenog korišćenja, sledite osnovne mere predostrožnosti koje uključuju sledeće:

1. Pročitajte i pratite: "MERE PREDOSTROŽNOSTI KAKO BISTE IZBEGLI MOGUĆU IZLOŽENOST PREKOMERENOJ MIKROTALASNOJ ENERGIJI".
2. Upozorenje: Uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja samo ako su pod nadzorom ili su im data odgovarajuća uputstva, tako da mogu koristiti rernu na siguran način i da razumeveju opasnost usled neispravne upotrebe. Deca ne treba da se igraju sa ovim aparatom. Čišćenje i održavanje ne bi trebalo da obavljaju deca, osim ako su pod nadzorom i imaju više od 8 godina. Decu mlađu od 8 godina treba držati dalje od aparata, ukoliko nisu pod neprekidnim nadzorom.
3. Čuvajte aparat i njegove kablove van domašaja dece mlađe od 8 godina.
4. Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov serviser ili slična kvalifikovana lica, kako bi se izbegla opasnost. (Za uređaj sa priborom tipa Y).
5. **UPOZORENJE**: Uverite se da je uređaj isključen pre nego što zamenite lampu kako biste izbegli mogućnost električnog udara.
6. **UPOZORENJE**: Opasno je za bilo koga osim kvalifikovane osobe da sprovede servisiranje ili popravku

koja uključuje uklanjanje poklopca koji pruža zaštitu od izlaganja mikrotalasnoj energiji.

7. **UPOZORENJE**: Tečnosti i druga hrana se ne smeju zagrevati u zatvorenim posudama jer mogu da eksplodiraju.
8. Prilikom zagrevanja hrane u plastičnim ili papirnim posudama, pazite na rernu zbog mogućnosti paljenja.
9. Koristite samo posude koji su pogodne za upotrebu u mikrotalasnim rernama.
10. Ukoliko primetite dim, ugasite ili isključite uređaj iz struje, i držite zatvorena vrata rerne kako bi se vatra ugasila.
11. Mikrotalasno zagrevanje napitaka može dovesti do odloženog eruptivnog ključanja, stoga treba voditi računa prilikom rukovanja posudom.
12. Kako bi se izbegle opekotine, sadržaj dečjih flašica i teglica sa dečjom hranom treba promešati ili protresti pre konzumiranja i proveriti njegovu temperaturu.
13. Jaja u ljusci i tvrdo kuvana jaja ne bi trebalo zagrevati u mikrotalasnoj rerni jer mogu da eksplodiraju čak i nakon završetka grejanja u rerni.
14. Rernu bi trebalo redovno čistiti i uklanjati naslage hrane.
15. Neredovno čišćenje rerne može dovesti do propadanja njenih površina, što može skratiti njen vek trajanja i dovesti do opasnih situacija.
16. Uređaj se ne sme postaviti iza dekorativnih vrata kako bi se izbeglo pregrevanje (Ovo nije primenljivo za uređaje sa ukrasnim vratima).
17. Koristite samo sondu temeprature koja se preporučuje za ovu rernu (za rerne opremljene instalacijom za korišćenje sonde za proveru temperature).
18. Mikrotalasna rerna ne bi trebalo da bude postavljena u kuhinjske elemente osim ako nije testirana za to.

19. Prilikom rada, ukrasna vrata moraju ostati otvorena (za rerne sa dekorativnim vratima).
20. Aparat je namenjen upotrebi u domaćinstvu i sličnim objektima kao što su:
    - kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
    - hoteli, moteli i druge smeštajne jedinice;
    - seoske kuće;
    - prenoćišta.
21. Mikrotalasna rerna je namenjena za zagrevanje hrane i pića. Sušenje hrane ili odeće ili zagrevanje mokrih tkanina, papuča, sunđera, krpa i sličnih predmeta može dovesti do povrede, paljenja ili požara.
22. Tokom kuvanja u mikrotalasnoj rerni nije dozvoljeno koristiti metalne posude za hranu i piće.
23. Uređaj ne treba čistiti paročistačem.
24. Uređaj treba da stoji samostalno, nepriljubljen uz druge uređaje.
25. Zadnja strana uređaja trebalo bi da bude okrenuta prema zidu.
26. Uređaji nisu namenjeni za upravljanje pomoću spoljnog tajmera ili posebnog sistema daljinskog upravljanja.
27. Temperatura dostupnih površina može biti visoka prilikom rada uređaja.
28. **UPOZORENJE**: Kada se koristi u kombinovanom režimu, deca treba da koriste rernu samo pod nadzorom odraslih zbog visokih temperatura koje razvija.

PROČITAJTE PAŽLJIVO I ČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU

Za smanjenje rizika od fizičkih povreda

Uzemljenje

⚠ OPASNOST!

Opasnost od strujnog udara.
Dodirivanje nekih komponenti može da izazove ozbljne povrede ili smrt. Ne rastavljajte ovaj uređaj.

⚠ UPOZORENJE!

Opasnost od strujnog udara.
Neispravno uzemljenje može da rezutira strujnim udarom. Ne uključujte uređaj u utičnicu za struju dok ga ispravno ne instalirate i uzemljite.

- Ovaj uređaj mora da bude uzemljen. U slučaju kratkog strujnog spoja uzemljenje smanjuje opasnost od strujnog udara putem odvodne žice za električnu struju. Ovaj uređaj je opremljen uzemljenim strujnim kablom i utikačem sa kontaktom za uzemljenje. Utikač se mora ispravno uključiti u instaliranu i uzemljenu strujnu utičnicu.
- Konsultujte se sa kvalifikovanim električarem ili serviserom ukoliko u potpunosti ne razumete uputstva za uzemljenje ili ukoliko niste sigurni da li je uređaj pravilno uzemljen.
- Ukoliko je potrebno da koristite produžni kabl, koristite isključivo produžni kabl sa tri žice.

1. Obezbeđen je kratak kabl za napajanje kako bi se smanjili rizici od zapetljanja ili spoticanja o duži strujni kabl.
2. Ukoliko se koristi dugi strujni kabl ili produžni kabl
   1) Nominalna snaga strujnog kabla ili produžnog kabla mora biti jednaka ili veća od nominalne snage uređaja.

2) Produžni kabl mora da bude kabl uzemljenog tipa sa tri žice.
3) Dugi strujni kabl treba da se sprovede tako da ne visi preko ivice radne površine ili stola gde mogu da ga povuku deca ili neko može slučajno da se saplete o njega.

ČIŠĆENJE

Obavezno isključite rernu iz strujne utičnice.

1. Nakon upotrebe očistite unutrašnjost rerne vlažnom krpom.
2. Dodatke očistite na uobičajeni način u vodi sa sapunicom.
3. Kada su prljavi, okvir vrata, zaptivku i okolne delove treba pažljivo očistiti vlažnom krpom.
4. Ne koristite jaka abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugalice za čišćenje vrata rerne, pošto oni mogu da ogrebu površinu, što može rezultirati razbijanjem stakla.
5. Savet za čišćenje - Za lakše čišćenje šupljine zidova koje skuvana hrana može da dodirne: Stavite pola limuna u činiju, dodajte 300 ml vode i zagrejte na 100% snage mikrotalasa na 10 minuta. Obrišite rernu mekom, suvom krpom.

POSUĐE

⚠ OPREZ! Opasnost od povreda

Servisiranje ili popravljanje koje uključuje uklanjanje poklopca koji štiti od izlaganja mikrotalasnoj energiji, opasno je za svakog osim za obučeno lice.

Pogledajte uputstva o "Materijalima koji mogu da se koriste u mikrotalasnoj rerni ili koje treba izbegavati". Postoji određeno

nemetalno posuđe koje nije bezbedno za upotrebu u mikrotalasnoj rerni. Ukoliko postoji sumnja, posudu možete testirati na dole opisan način.

Test posuđa:

1. Napunite posudu bezbednu za upotrebu u mikrotalasnoj rerni 1 šoljicom hladne vode (250ml), zajedno sa posudom koju testirate.
2. Kuvajte na maksimalnoj snazi 1 minut.
3. Pažljivo opipajte posudu. Ukoliko je prazna posuda topla, ne koristite je za kuvanje u mikrotalasnoj rerni.
4. Nemojte prekoračiti 1 minut kuvanja.

Materijali bezbedni za upotrebu u mikrotalasnoj rerni

Posuda	Napomene
Posuda koja služi da se u njoj zapeče jelo	Pridržavajte se uputstava proizvođača. Dno posude mora da bude minimalno 5mm iznad tanjira koji se okreće. Neispravna upotreba može da izazove pucanje tanjira.
Servis za jelo	Isključivo onaj koji je pogodan za upotrebu u mikrotalasnim rernama. Pridržavajte se uputstava proizvođača. Ne koristite napuklo ili oštećeno posuđe.
Staklene tegle	Uvek uklonite poklopac. Koristite za zagrevanje hrane dok ne bude topla. Većina tegli nije otporna na toplotu i može da pukne.
Stakleno posuđe	Koristite isključivo vatrostalno stakleno posuđe. Na sudovima nikako ne sme biti metalnih rubova. Ne koristite napuklo ili oštećeno posuđe.
Kese za kuvanje u rernama	Pridržavajte se uputstava proizvođača. Ne zatvarajte metalnom vezicom. Napravite otvore tako da para može da izlazi.
Papirnati tanjiri i šoljice	Koristite isključivo za kratkotrajno kuvanje / zagrevanje. Ne ostavljajte bez nadzora tokom kuvanja.
Papirnate salvete	Koristite za prekrivanje hrane za podgrevanje i upijanje masnoće. Koristite pod nadzorom isključivo za kratkotrajno kuvanje.
Papir za kolače	Koristite kao poklopac kako biste sprečili prskanje ili kao omotač za kuvanje u pari.

Posuda	Napomene
Plastika	Isključivo ona koja je pogodna za upotrebu u mikrotalasnim rernama. Pridržavajte se uputstava proizvođača. Trebalo bi da bude označena sa "Micowave Safe". Neke plastične posude omekšavaju dok se hrana unutar njih zagreva. "Kese za kuvanje" i čvrsto zatvorene plastične kese prorezati, probušiti ili ostaviti otvorene prema uputstvu na pakovanju.
Plastična folija	Isključivo ona koja je pogodna za upotrebu u mikrotalasnim rernama. Koristite za prekrivanje hrane tokom kuvanja radi zadržavanja vlage. Plastična folija ne bi smela da dodiruje hranu.
Termometri	Isključivo oni koji su pogodni za upotrebu u mikrotalasnim rernama (Termometri za meso i kolače).
Masni papir	Koristite kao poklopac za sprečavanje prskanja i zadržavanje vlage.

Materijali nepogodni za upotrebu u mikrotalasnoj rerni

Posuda	Napomene
Aluminijumski tanjir	Može da izazove varničenje. Premestite hranu u posudu pogodnu za mikrotalasne rerne.
Posude za hranu sa metalnom drškom	Može da izazove varničenje. Premestite hranu u posudu pogodnu za mikrotalasne rerne.
Metalne posude ili posude sa metalnom ivicom	Metal štiti hranu od mikrotalasne energije. Metalne ivice mogu da izazovu varničenje.
Metalne vezice	Mogu da izazovu varničenje i vatru unutar rerne.
Papirnate kese	Mogu da izazovu vatru u pećnici.
Stiropor	Stiropor može da se otopi ili kontaminira tečnost unutar rerne kada je izložen visokoj temperaturi.
Drvo	Prilikom upotrebe u mikrotalasnoj rerni drvo će se isušiti, i može i da naprsne.

POSTAVLJANJE RERNE

Nazivi delova rerne i dodataka

Uklonite rernu i sav materijal iz ambalaže i unutrašnjosti rerne. Uz vašu rernu priloženi su sledeći dodaci:

Stakleni tanjir	1
Tanjir koji se okreće	1
Uputstvo za korišćenje	1





Rešetka za gril (ne može se koristiti za druge upotrebe u mikrotalsnoj rerni i mora biti postavljena na stakleni tanjir)

A) Kontrolna ploča
B) Osovina za okretanje
C) Komplet obrtnog prstena
D) Stakleni tanjir
E) Prozor za posmatranje
F) Vrata
G) Sistem sigurnosnog blokiranja

Instalacija tanjira koji se okreće



a. Nikada ne postavljajte stakleni tanjir naopako. Ništa ne sme da blokira stakleni tanjir.

b. Stakleni tanjir i obruč sa točkićima uvek moraju da se koriste tokom kuvanja.

c. Prilikom kuvanja, sva hrana i posude uvek treba staviti na stakleni tanjir.

d. Ukoliko stakleni tanjir ili obruč sa točkićima naprsnu ili se slome, kontaktirajte najbliži ovlašćeni servisni centar.

SRB

Instalacija na radnu površinu

Uklonite sav ambalažni materijal i dodatke. Proverite ima li oštećenja na rerni, poput ogrebotina ili oštećenih vrata. Ne instalirajte pećnicu ukoliko je oštećena.

Kućište: Uklonite zaštitnu foliju sa površine kućišta mikrotalasne rerne. Ne uklanjajte svetlosmeđi liskun poklopac koji je pričvršćen za unutrašnjost rerne, a služi za zaštitu magnetrona.

INSTALACIJA



1. Izaberite ravnu površinu sa dovoljno slobodnog prostora za dovod/odvod ventilacionog sistema rerne.
   (1) Minimalna visina ugradnje je 85cm.
   (2) Uređaj se postavlja zadnjom stranom uz zid. Iznad rerne ostavite minimalno 30cm slobodnog prostora, a potrebno je najmanje 20 cm između rerne i susednih zidova.
   (3) Ne uklanjajte nožice sa dna rerne.
   (4) Blokiranje ulaza i/ili izlaza za vazduh može da ošteti rernu.
   (5) Postavite rernu što je dalje moguće od radija i tv prijemnika. Rad mikrotalasne rerne može da izazove smetnje u vašem radijskom ili televizijskom prijemu.
2. Uključite rernu u standardnu kućnu strujnu utičnicu. Napon i frekvencija treba da odgovaraju naponu i frekvenciji rerne, koji su navedeni na etiketi sa tehničkim podacima.

⚠ UPOZORENJE!

Ne postavljajte rernu iznad šporeta ili drugih toplotnih uređaja. Ukoliko se se instalira u blizini ili iznad izvora toplote, rerna bi se mogla oštetiti, i na taj način bi se mogla poništiti garancija za ovaj proizvod.

Dostupna površina može biti vruća tokom rada.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Ova mikrotalasna rerna koristi savremenu elektronsku kontrolu kako bi prilagodila parametre kuvanja i bolje zadovoljila vaše potrebe.

1. Podešavanje sata

Kada se mikrotalasna rerna elektrificira, prikazaće "0:00", zvono će zvoniti jednom.

1. Pritisnite jednom "**CLOCK / KITCHEN TIMER"**, slika sata zasvetli;
2. Okrenite " "da biste podesili vreme, vreme ulaza bi trebalo da bude u rasponu od 0 do 23 (24-sata).
3. Pritisnite "**CLOCK / KITCHEN TIMER**", trepere cifre minuta.
4. Okrenite " " da biste podesili cifre minuta, vreme ulaza bi trebalo da bude u rasponu od 0 do 59.
5. Pritisnite "**CLOCK / KITCHEN TIMER**" da biste završili podešavanje sata. ":" treperi.

Napomena:

1. Ako sat nije podešen, neće funkcionisati kada je uključen.

2. Tokom procesa podešavanja sata, ako pritisnete "**STOP/ CLEAR**", rerna će se automatski vratiti na prethodni status.

2. Kuhinjski tajmer

1. Pritisnite dva puta "**CLOCK / KITCHEN TIMER"**, na ekranu će se pojaviti 00:00.
2. Okrenite " " da biste podesili tačno vreme. (Maksimalno vreme kuvanja je 95 minuta).
3. Pritisnite "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" da biste potvrdili podešavanje.
4. Nakon završetka kuvanja, zujalica će se oglasiti pet puta.

Ako je sat podešen na (24-satni sistem), ekran će prikazati trenutno vreme.

Napomena: Vreme kuhinje se razlikuje od 24-časovnog sistema. Kuhinjski tajmer je tajmer.

3. Kuvanje u mikrotalasnoj rerni

Pritisnite "**Microwave**" jednom, na ekranu će se pojaviti "P100". Pritisnite "**Microwave**" više puta da biste izabrali željenu snagu, a za svaki dodatni pritisak će se prikazati "P100", "P 80" "P 50", "P 30" ili "P 10". Zatim pritisnite "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" da biste potvrdili i okrenite " " da biste podesili vreme kuvanja. (Maksimalno vreme kuvanja je 95 minuta).

Pritisnite "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" da biste ponovo započeli kuvanje. Primer: Ako želite da koristite 80% mikrotalasnu energiju da kuvate 20 minuta, morate slediti sledeće korake.

1. Pritisnite jednom taster "**Microwave**" i ekran prikazuje"P100".

2. Pritisnite " **Microwave**" ponovo da izaberete 80% mikrotalasne snage..
3. Pritisnite "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" da biste potvrdili i ekran prikazuje"P80".
4. Okrenite " "da podesite vreme kuvanja dok rerna ne pokaže "20:00".
5. Pritisnite "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" da biste započeli kuvanje.

NAPOMENA

Dužine vremenskih intervala za podešavanja prekidača za kodiranje su sledeće:

0 --- 1 min	5 sekundi
1 --- 5 min	10 sekundi
5 --- 10 min	30 sekundi
10 --- 30 min	1 minut
30 --- 95 minuta	5 minuta

Grafikon mikrotalasne snage

Pritisnite	Jednom	Dva puta	Tri puta	Četiri puta	Pet puta
Prikazuje	P100	P80	P50	P30	P10

4. Gril ili kombinovano kuvanje

Pritisnite jednom taster "**Grill / Combi.**" i ekran prikazuje "G", potom pritisnite "Grill / Combi." Nekoliko puta ili okrenite " " da izaberete snagu koju želite i "G", "C-1", "C-2" se pojavljuju za svaki dodatni pritisak tastera. Tada pritisnite "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" da biste potvrdili, i okrenite " " da izaberete da biste podesili vreme kuvanja. (Maksimalno vreme kuvanja je 95 minuta).
Pritisnite "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" da biste ponovo započeli kuvanje.
Primer: Ako želite da koristite gril za kuvanje 10 minuta, možete podesiti rernu sledećim koracima:

1. Pritisnite jednom "Grill / Combi." i ekran pokazuje "G".
2. Pritisnite "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" da biste potvrdili.

3. Okrenite “ ” da podesite vreme kuvanja dok rerna ne pokaže “10:00”.
4. Pritisnite “**START / + 30SEC. / CONFIRM**” da biste započeli kuvanje.

NAPOMENA

Ako polovina vremena grla prođe, rerna se oglasi zvukom dva puta, i to je normalno. Kako biste imali bolji efekat pečenja hrane, treba da okrenete hranu, zatvorite vrata, a zatim pritisnite ”**START / + 30 SEC./CONFIRM**” da nastavite kuvanje. I ako ne uradite ovo, rerna će nastaviti sa radom.

Napomena: Uputstva za kombinacije

Uputstva	Prikazuje	Mikrotalasna	Gril
1	G	0	100%
2	C-1	55%	45%
3	C-2	36%	64%

5. Kuvanje u više faza

Dve faze se mogu podesiti na maksimum. Ako je jedna faza odmrzavanje, treba je automatski postaviti u prvu fazu. Zujalica će zazvoniti jednom nakon svake faze i sledeća faza će početi.

Napomena: Auto meni se ne može postaviti kao jedan od višestrukih faza.

Primer: ako želite da odmrzavate hranu 5 minuta, a zatim kuvate sa 80% mikrotalasne snage u trajanju od 7 minuta. Koraci su sledeći:

1. Pritisnite “ **TIME DEFROST**”, ekran prikazuje “dEF2”;
2. Okrenite “ ”da biste podesili vreme odmrzavanja na 5 minuta;
3. Jednom pritisnite “**MICROWAVE**”;
4. Pritisnite “**MICROWAVE**” da izaberete 80% mikrotelasne snage dok se “P80” ne pojavi;

5. Pritisnite "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" da biste potvrdili;
6. Okrenite " " da podesite vreme kuvanja na 7 minuta;
7. Pritisnite "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" da biste započeli kuvanje.

6. Brzina kuvanja

1. U stanju mirovanja, pritisnite taster "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" da biste kuvali sa 100% nivoa snage u trajanju od 30 sekundi. Svaki pritisak na istom tasteru može da poveća vreme za 30 sekundi. Maksimalno vreme kuvanja je 95 minuta.
2. Tokom rada mikrotalasne, grila i kombinovanog kuvanja i odmrzavanja, pritisnite "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" da biste povećali vreme kuvanja. Svaki pritisak može da poveća vreme za 30 sekundi.
3. U stanja mirovanja, okrenite " " ulevo da kuvate sa 100% snage, potom okrenite" " da biste podesili vreme kuvanja. Pritisnite "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" da biste započeli kuvanje.

NAPOMENA

Ova funkcija ne može raditi u slučaju aktiviranih funkcija Odmrzavanje po težini (WEIGHT DEFROST) i Auto meni kuvanje (AUTO MENU COOKING).

Tabela Automatskog menija

Meni	Težina (g)	Prikazuje
A-1 Pizza	200	200
	400	400
A-2 Meso	250	250
	350	350
	450	450
A-3 Povrće	200	200
	300	300
	400	400

Meni	Težina (g)	Prikazuje
A-4 Pasta	50g (sa 450ml hladne vode)	50
	100g (sa 800ml hladne vode)	100
A-5 Krompir	200	200
	400	400
	600	600
A-6 Riba	250	250
	350	350
	450	450
A-7 Piće	1 šolja (120 ml)	1
	2 šolja (240 ml)	2
	3 šolja (360ml)	3
A-8 Kokice	50	50
	85	85
	100	100

7. Automatski meni

1. U stanju mirovanja, okrenite " " udesno da izaberete funkciju koju želite i "A -1", "A-2", "A-3" ... "A-8" se prikazuju.
2. Pritisnite "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" da biste potvrdili odabrani meni;
3. Okrenite " " da biste izabrali težinu hrane i zasvetleće indikator "g";
4. Pritisnite "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" da biste započeli kuvanje;

8. Odmrzavanje po težini

1. Pritisnite "**WEIGHT DEFROST**", rerna će prikazati "dEF1".
2. Okrenite " " da biste izabrali težinu hrane. U isto vreme, zasvetleće indikator "g". Raspon težine treba da bude u rasponu 100-2000g.

3. Pritisnite "**START / + 30SEC. / CONFIR**M" taster za početak odmrzavanja.

9. Odmrzavanje po vremenu

1. Dvaput pritisnite "**TIME DEFROST**", ekran će prikazati "dEF2".
2. Okrenite " " da odaberete vreme kuvanja. Maksimalno vreme kuvanja je 95 minuta.
3. Pritisnite "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" taster za početak odmrzavanja.

10. Funkcije upita

1. U uslovima kuvanja, pritisnite "**CLOCK/KITCHEN TIMER**" da proverite trenutno vreme. Prikazivaće se 3 sekunde.
2. U uslovima kuvanja mikrotalasne rerne, grila i kombinovanog, pritisnite "**MICROWAVE**", trenutna snaga će se prikazivati 3 minuta.

11. Funkcija zaključavanja za decu

Zaključavanje: U stanju mirovanja pritisnite "**STOP / CLEAR**" u trajanju od 3 sekunde, javlja se dugi ton "bip" koji označava da se ulazi u funkciju zaključavanja za decu i indikator " ⊶ " svetli. Na ekranu će se pojaviti trenutno vreme ili " 0:00 ".
Prekid funkcije zaključavanja: U zaključanom stanju, pritisnite "**STOP / CLEAR**" u trajanju od 3 sekunde, javlja se dugačak " bip " koji označava da je zaključavanje prekinuto i indikator " ⊶ " nestaje.

12. Specifikacija

1. Zvučni signal će se oglasiti jednom prilikom okretanja dugmeta na početku;

2. Morate pritisnuti "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" da nastavite kuvanje ukoliko se vrata otvaraju tokom kuvanja;
3. Kada je program kuvanja podešen, "**START / + 30SEC. / CONFIRM**" se ne pritiska 1 minut. Prikazuje se trenutno vreme. Podešavanje će biti poništeno.
4. Zvučni signal se oglašava jednom ukoliko ste dobro pritisnuli, a ukoliko se nedovoljno jako pritisnuli neće biti odgovora.
5. Zvučni signal će se oglasiti pet puta da vas podseti kada se kuvanje završi.

OTKLANJANJE PROBLEMA

NORMALNO	
Mikrotalasna ometa TV prijem	Tokom rada mikrotalasna rerna može ometati radio i TV prijem. To je slično interferenciji malih kućnih aparata, kao što su mikser, usisivač i fen za kosu. To je normalno.
Prigušeno svetlo u rerni	Prilikom kuvanja niskom snagom mikrotalasa, svetlo rerne može postati prigušeno. To je normalno.
Na vratima se kondenzuje vlaga, vruć vazduh izlazi iz otvora	Tokom kuvanja iz hrane može izlaziti para. Veći deo će izaći kroz ventilacione otvore, ali deo se može kondenzovati na hladnijim mestima poput vrata rerne. To je normalno.
Rerna je slučajno uključena bez hrane u njoj	Zabranjeno je koristiti praznu rernu, bez hrane u njoj. To je veoma opasno.

PROBLEM	**MOGUĆI UZROK**	**REŠENJE**
Rerna se ne može pokrenuti	Strujni kabl nije ispravno uključen	Isključite kabl, pa ga nakon 10 sekundi ponovno uključite
	Neispravan osigurač ili prekidač	Zamenite osigurač ili prekidač (uslugu vrši stručno osoblje naše kompanije)
	Problem sa utičnicom	Testirajte utičnicu na drugim električnim uređajima.
Rerna se ne zagreva	Vrata nisu dobro zatvorena	Dobro zatvorite vrata

Prema odredbi o odlaganju električne i elektronske opreme, takva oprema treba da se posebno sakuplja i obrađuje. Ukoliko u nekom trenutku treba da bacite ovaj uređaj, molimo da ga NE bacate u đubre zajedno sa ostalim kućnim otpadom, već tamo gde je za to unapred određeno mesto. Ukoliko je moguće, molimo vas pošaljite ovaj uređaj u centar za prikupljanje električne i elektronske opreme.

TESLA

tesla.info

tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Tesla, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://tehnoteka.rs/p/tesla-mikrotalasna-rerna-mw2390mb-akcija-cena/