

## Uputstvo za upotrebu

BAUER toster ST-300



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bauer-toster-st-300-akcija-cena/>



**bauer**  
HOME APPLIANCES



**GRIL SENDVIČ TOSTER**  
**ST-100 FEDELO**



## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne informacije o bezbednosti, upotrebi i odlaganju aparata. Upoznajte se sa svim bezbednosnim uputstvima pre upotrebe aparata. Aparat koristite kako je opisano i u okviru navedenih sfera primene. Ako predajete proizvod trećem licu, prosledite mu i svu prateću dokumentaciju.

**PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVO:**

### VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

1. Proverite da li napon u Vašoj električnoj mreži odgovara naponu naznačenom na nalepnici koja se nalazi na aparatu. U suprotnom može doći do oštećenja uređaja ili do povrede korisnika.
2. Da bi ste izbegli strujni udar, ne dodirujte metalne delove utikača prilikom isključivanja/uključivanja aparata i ne stavljajte prste između igala na utikaču.
3. Ne uključujte u istu utičnicu, uz korišćenje adaptera/produžnog kabla, ostale uređaje, da ne bi došlo do preopterećenja električnih instalacija i oštećenja aparata, požara i slično.
4. Pri korišćenju produžnih električnih kablova potrebno je da se zadovolje sledeće sigurnosne mere:
  - a) produžni kabl mora biti za istu snagu ili veću od snage uređaja;
  - b) produžni kabl mora biti sa uzemljenjem;
  - c) produžni kabl mora biti nedostupan za decu.
5. Aparat ne ostavljati da radi bez direktnog nadzora. Direktni nadzor je neophodan kad se aparat koristi u blizini dece ili nemoćnih - slabije sposobnih ili pokretnih osoba.
6. Aparat ne sme da se upotrebljava ako su oštećeni kabl ili utikač ili ako je došlo do oštećenja bilo kojeg dela aparata. Ako su kabl ili utikač oštećeni moraju biti zamenjeni od strane ovlašćenog lica u servisu!

U slučaju kvara, obratite se ovlašćenom servisu koji je naznačen na garantnom listu (saobraznosti).
7. Ne dodirujte zagrejane površine, aparat hvatajte isključivo za predviđene ručke.
8. Aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava, ako su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata uz razumevanje rizika od nepravilnog rukovanja; ili uz prisustvo osobe zadužene za njihovu bezbednost.
9. Deca se ne smeju igrati sa aparatom.
10. Deca ispod 3 godine starosti ne smeju da budu blizu aparata, osim ako su pod stalnim nadzorom. Deca uzrasta između 3 i 8 godina mogu samo uključiti i isključiti aparat, pod uslovom da je instaliran, priključen i postavljen u pravilan položaj za rad. Deca od 3-8 godina starosti koja koriste aparat moraju biti pod direktnim nadzorom osoba odgovornih za njihovu bezbednost, da su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata i da su svesna posledica koje sa sobom nosi nepravilno rukovanje. Deca između 3 i 8 godina ne smeju priključivati aparat na električno napajanje, podešavati ili čistiti aparat.
11. Kabl ne sme biti previjen ni preklopljen, niti da visi preko ivice stola ili nekog sličnog predmeta ili da dođe u kontakt sa bilo kojim vrućim predmetom. Ne dopustite da kabl visi u omašju dece kako ga ne bi zgrabila.
12. Aparat nikad ne pomerajte niti isključujte povlačenjem za priključni kabl – tako izbegavate neispravan rad aparata, kvarove, oštećenja i izbegavate rizik od povreda ili strujnog udara.
13. Da bi ste sprečili požar, treba izbegavati upotrebu tostera u blizini zavesa ili drugih zapaljivih predmeta.

14. Ne koristite aparat ako je pao na pod, primio težak udarac ili pao u vodu. U tom slučaju, obratite se ovlašćenom servisu.
15. Nikada ne dodirujte aparat, ili kabl za električno napajanje vlažnim rukama. Aparat se ne sme koristiti na vlažnim/mokrim površinama. Delove aparata ili ceo aparat nije dozvoljeno uranjati u vodu ili bilo koju drugu tečnost!
16. Nije dozvoljeno koristiti nastavke/dodatke uz uređaj, koji nisu predviđeni od strane proizvođača i koji nisu sastavni deo originalnog pakovanja proizvoda. Nije dozvoljeno vršiti nikakve izmene na samom aparatu i/ili na njegovim sastavnim delovima/nastavcima/dodacima.
17. Aparat nije namenjen upravljanju pomoću spoljnih programskih vremenskih prekidača (tajmera) ili daljinskih nadzornih sistema.
18. Ne pokrivajte uređaj u toku rada. Ne koristiti uređaj kao izvor toplote.
19. Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu, nije namenjen za profesionalnu upotrebu. U slučaju upotrebe aparata koja je suprotna navodima u uputstvu, garancija neće važiti.



Da biste se zaštitili od električnog udara ne uranjajte kabl, utikač ili delove aparata kroz koje prolazi struja u vodu ili neku drugu tečnost.

Namirnice većih dimenzija i pakovanja sa folijama, bilo koje vrste, ne smeju se stavljati u aparat, jer mogu izazvati požar ili strujni udar.

Zbog rizika od požara ne stavljati metalne predmete, hartiju, karton ili plastiku unutar plastiku na aparat.

Nemojte dozvoliti da na uređaj pada voda.



**POVRŠINA JE VRELA/ZAGREJANA U TOKU I NEPOSREDNO NAKON UPOTREBE – NE DODIRIVATI DOK SE NE OHLADI!  
SAČEKATI DA SE APARAT U POTPUNOSTI OHLADI, PRE ČIŠĆENJA ILI ODLAGANJA!**

## UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

### PRE PRVE UPOTREBE :

- Kada aparat koristite prvi put, obrisati spoljašnje i unutrašnje površine vlažnom krpom, zatim sačekati da se osuši. Ne koristite jaka, abrazivna sredstva za čišćenje, da ne biste oštetili površine.

- Pre prve upotrebe potrebno je lagano nauljiti obe grejne ploče.

Utaknite kabl u utičnicu, crvena indikatorna lampica će se upaliti, aparat počinje da se zagreva. Kada aparat dostigne radnu temperaturu upaliće se zelena indikatorna lampica, od tog trenutka aparat je spreman za korišćenje. Vreme zagrevanja može trajati 5-10 minuta. Ne ostavljajte uključen prazan aparat, sem ako je u pitanju zagrevanje.


- Toster može lagano zadimiti prvi prvom upotrebi. To ne predstavlja kvar već normalan proces prilikom upotrebe. Pri prvom korišćenju se sagoreva zaštita na grejačima tako da dim, ako se pojavi, nestaće za nekoliko minuta i više se neće pojavljivati pri sledećim upotrebama.

**- Nemojte stavljati druge sastojke u aparat, jer to može biti opasno. Ne koristiti uređaj za pečenje ili odmrzavanje zamrznutih proizvoda.**



### SASTAVNI DELOVI :

1. Ručka sa kopčom za zaključavanje
2. Grejna ploča gornja
3. Grejna ploča donja
4. Kućište aparata



### CRVENA INDIKATOR LAMPICA:

označava kada je aparat priključen na naponsku mrežu

### ZELENA INDIKATOR LAMPICA:

označava kada je aparat dostigao radnu temperaturu – spreman za rad

1. Postaviti aparat na stabilnu, ravnu površinu otpornu na toplotu i uključite kabl u utičnicu. Aparat nikada nemojte postavljati na vrelu površinu!
2. Sačekati da se grejne ploče zagreju (oko 3 minuta) pre postavljanja sendviča. Kada je toster spreman za upotrebu, upaliće se zelena indikator lampica na gornjem poklopcu. Povremeno gašenje i paljene zelene signalne lampice je normalno i uobičajeno.
3. Podići gornji poklopac, namirnice postavite na donju grejnu ploču i spustiti gornji poklopac. Nije potrebno vršiti dodatni pritisak sa gornje strane.
4. Pripremljene namirnice uvek vaditi iz tostera koristeći plastičnu ili drvenu hvataljku ili špatulu, kako se grejne ploče ne bi oštetile.
5. Kada završite sa upotrebom aparata, isključite ga sa električnog napajanja, sačekati da se potpuno ohladi pre odlaganja.

**Napomena:** Ne koristiti aluminijumske folije da bi ste zaštitili aparat od prljanja.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako bi aparat dugo služio svojoj nameni, neophodno ga je redovno čistiti. Upozorenje! Da biste izbegli opasnost od strujnog udara, požara ili povreda:

- Budite sigurni da je kabl isključen iz struje pre čišćenja
- Sačekajte da se uređaj u potpunosti ohladi pre čišćenja
- Grejne ploče očistiti, koristeći papirne ubruse ili meku vlažnu krpu. Ako postoje ostaci koje je teško ukloniti, sipati vrlo malo jestivog ulja na ploču, pa obrisati nakon par minuta kada ostaci smekšaju. Ne koristiti oštre predmete za uklanjanje ostataka kako ne bi došlo do oštećenja grejnih ploča
- Nikad nemojte čistiti aparat u sudoperi ili lavabou
- Spoljašnost aparata očistite pomoću vlažne meke krpe
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, kao ni žicu za čišćenje, jer može oštetiti površine aparata i grejnih ploča

## INFORMACIJE O GARANCIJI

Upozoravamo Vas da svako korišćenje aparata na nepropisan način, korišćenje protivno sigurnosnim uputstvima i instrukcijama koji idu uz aparat, korišćenje sile ili drugih nedozvoljenih načina prilikom korišćenja aparata te pokušaj otvaranja aparata ili njegovo popravljanje od strane neovlašćenog lica koje ne poseduje ugovor sa davaocem garancije direktno prouzrokuje gubitak garancije u bilo kom trenutku trajanja garantnog roka. Delovi aparata koji su podložni trošenju protekom vremena ne podležu garanciji.

## ODLAGANJE DOTRAJALOG APARATA



1. Kada se na proizvodu nalazi precrtan simbol kante za otpatke na točkovima to znači da je proizvod obuhvaćen evropskom direktivom 2014/30/EZ.

2. Svi električni i elektronski aparati i uređaji moraju se odložiti mimo kućnog otpada u predviđenim sabirnim centrima koji su određeni za te namene od strane državnih ili lokalnih vlasti.

3. Pravilan način odlaganja Vaših aparata će pomoći u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i zdravlje ljudi.

4. Radi više detalja u vezi sa odlaganjem ovog proizvoda molimo Vas da se obratite lokalnim vlastima, Vašoj lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada ili uvozniku ovog proizvoda.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahteve EU direktiva koje se odnose na njega.

## UPOZORENJA

---



Pre čišćenja/odlaganja i bilo kojoj drugoj sličnoj operaciji, molimo Vas da isključite aparat sa elektro napajanja (isključiti sa strujne mreže), kako biste sprečili rizik od strujnog udara!

---



Zabranjeno je vaditi utikač iz strujne utičnice vlažnim rukama jer u protivnom može doći do povećanog rizika od strujnog udara!

---



Nije dozvoljeno koristiti ovaj aparat u kupatilu jer zbog prisustva vode i vodene pare može doći do strujnog udara!

---



Molimo Vas da ne pokušavate napraviti nikakve izmene na samom aparatu ili njegovim dodacima; nemojte rastavljati ili otvarati aparat ili pokušavati da ga sami popravite, jer može doći do strujnog udara, požara ili povreda. Za sve popravke obratite se ovlašćenom servisu!

---



Nemojte priključivati ovaj aparat na strujnu mrežu sa naponom većim od 220V jer u protivnom može doći do strujnog udara ili požara!

---



Molimo Vas da uvek dobro pazite da ne dođe do oštećenja strujnog kabla. Kabl se ne sme rastezati, natezati, izlagati delovanju drugih aparata, uvrtati ili obmotavati, stavljati preko oštrih ivica ili drugih predmeta/površina koje mogu izazvati oštećenje kabla, opterećivati kabl – da ne biste izazvali strujni udar/požar! Ako je kabl oštećen mora biti zamenjen od strane kvalifikovane osobe u ovlašćenom servisu!

---



Ako su strujni kabl ili bilo koji deo aparata oštećeni ili olabavljeni, molimo Vas da više ne koristite aparat jer vrlo lako može doći do strujnog udara, kratkog spoja, požara ili ozbiljnih povreda!

---





Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bauer, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bauer-toster-st-300-akcija-cena/>