

Uputstvo za upotrebu

BaByliss mašinica za šišanje E996E

BaByliss®



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-masinica-za-sisanje-e996e-akcija-cena/>

BaByliss[®] MEN

ŠIŠAČ – E996E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Molimo vas da pažljivo pročitate uputstva za korišćenje pre korišćenja uređaja.

VAŽNO! Koristite isključivo adapter i dodatke dostavljene zajedno sa ovim uređajem.

OPŠTE:

- Uvek proverite uređaj pre korišćenja kako biste bili sigurni da u oštricama mašinic ne postoje dlake ili drugi ostaci.
- Koristite na čistoj, suvoj kosi koja je prethodno raščesljana.

UPUTSTVA ZA PODMAZIVANJE

- Za optimalno šišanje, toplo se preporučuje da se naulje oštrice nakon svakog korišćenja.

- Kada prvi put koristite ulje, odšrafite poklopac i isecite sam kraj plastične bočice koristeći makaze.
- Pomerite poklopac za oštrice i uključite uređaj.
- Držeći mašinicu pod uglom od 45 stepeni, polako pritisnite bočicu sa uljem i stavite 2 kapljice direktno na oštrice.
- Ostavite uređaj uključenim još nekoliko sekundi kako bi se ulje detaljno raširilo duž oštrica.
- Ugasite uređaj i obrišite višak ulja tako što ćete polako utapkati krpom pre nego što koristite uređaj na kosi.

VODIČ ZA ČEŠLJEVE

Uz ovaj uređaj se dostavljaju 10 češljeva:

Dužina šišanja	Ocena	Dužina šišanja	Ocena
1.5 mm (1/16")	#0.5	13 mm (1/2")	#4
3 mm (1/8")	#1	16 mm (5/8")	#5
4.8 mm (3/16")	#1.5	19 mm (3/4")	#6
6 mm (1/4")	#2	22 mm (7/8")	#7
10 mm (3/8")	#3	25 mm (1")	#8

- Kako biste dodali češalj, proverite da li je uređaj isključen. Stavite češalj preko prednje strane oštrice mašinic i klizite preko glave. Gurnite i stavite poleđinu češlja na svoje mesto.
- Kako biste pomerili češalj, proverite da li je uređaj isključen. Gurnite dodatak na poleđini češlja dalje od glave i podignite.

USMERIVAČ OKO LEVOG I DESNOG UVETA

Usmerivači se mogu koristiti iznad ušiju kako bi se dobila prava linija.

- Ubacite bilo levi ili desni usmerivač u zavisnosti od toga iznad kog uveta šišate.
- Stavite mašinicu pod odgovarajućim uglom i polako se krećite oko uveta prema zadnjem delu vrata.

KONTROLA USMERIVAČA

Ručica za kontrolisanje usmerivača omogućava prilagođavanje i postizanje preciznog šišanja.

- Dužina oštrice za šišanje bez češlja je 0.8 mm.

- Kako biste povećali dužinu šišanja, gurnite ručicu na dole.

- Svaka pozicija će na sledeći način povećati dužinu:

Pozicija sužavanja 1 - + 0.0 mm

Pozicija sužavanja 2 - + 0.2 mm

Pozicija sužavanja 3 - +0.3 mm

Pozicija sužavanja 4 - + 0.5 mm

Pozicija sužavanja 5 - + 0.6 mm

PUNJENJE UREĐAJA

- Pre prvog korišćenja uređaja, puniti bateriju u kontinuitetu 3 sata. Baterija će dostići svoj maksimalni kapacitet nakon 3 potpuna kruga punjenja i pražnjenja.

- Uključite adapter za punjenje u odgovarajuću utičnicu i uključite je u zid. Plava LED lampica će bez prestanka svetleti pokazujući da se mašinicu puni. Kada se baterija u potpunosti napuni, LED lampica će prestati da svetli i svih 5 lampica za punjenje će svetleti.

Napomena: Uvek stavite mašinicu na bazu sa „I/O“ prekidačem na poziciji isključeno.

- Kada mašinicu ima slabu bateriju, donja LED lampica punjenja će treperiti upozoravajući da je ostalo još oko 5 minuta baterije. 3 sata punjenja omogućiće 3 sata korišćenja. 20 minuta brzog punjenja omogućiće otprilike 20 minuta korišćenja.

- Ukoliko svih 5 lampica punjenja počnu brzo da trepere (više od 4 treptaja po sekundi) to znači da postoji neka greška u uređaju. Ukoliko se ovo desi, molimo vas da odmah prestanete sa punjenjem i izvadite adapter iz utičnice.

OČUVANJE BATERIJA

- Kako biste održali optimalni kapacitet baterija koje se mogu ponovo puniti, ovaj uređaj se treba puniti 3 sata na oko 6 meseci.

Šišanje mašinicom

Za svuda ravnomerno ošisanu kosu.

- Dodajte češalj na odgovarajući način – uz vašu mašinicu dostavljaju se 10 standardnih češljeva, dužina 1.5 – 2.5 mm. Svaki češalj ima etiketu.

- Stavite mašinicu na „I-ON“ poziciju i oštrice će započeti sa pomeranjem.

- Počevši od potiljka, držite uređaj tako da su zubi češlja okrenuti na gore i tako da je češalj u položaju ravno u odnosu na glavu.

- Polako pomerajte mašinicu na gore i ka spolja kroz kosu prema vašoj lobanji, suprotno od smera rasta dlaka. Češalj će pomoći u podizanju kose i oštrice će iseći kosu na željenu dužinu.

- Kada na zadnjem delu glave dostignete željenu dužinu kose, počnite sa šišanjem napred i sa strane.

- Držite mašinicu ka prednjem delu vaše kose sa zubima mašinicu u pravcu zadnjeg dela vaše glave i pomerajte mašinicu ka vašoj lobanji. Ponovite po potrebi, pomerajući u redovima sa prednje strane i sa strane vaše glave ka njenom zadnjem delu.

- Treba da postignete jednaku dužinu po celoj glavi.

Za kraći zadnji deo i deo sa strane, sa dužim delom na vrhu

- Dodajte duži češalj za vrh vaše kose – uz vašu mašinicu dolazi i 10 standardnih češljeva, dužine 1.5 – 2.5 mm. Svaki češalj ima etiketu.

- Stavite mašinicu na „I-ON“ poziciju i oštrice će početi da se pomeraju.

- Držite mašinicu ka prednjem delu vaše kose sa zubima mašinicu u pravcu

zadnjeg dela vaše glave i pomerajte mašinicu ka vašoj lobanji. Ponovite po potrebi, pomerajući u redovima sa prednje strane i sa strane vaše glave ka njenom zadnjem delu.

- Počevši od potiljka uz češljeve koji stoje ravno u odnosu na glavu pomerajte mašinicu na gore i ka spolja preko dela koji želite da bude kraći.
- Ponovite to sa svake strane kose, tako da su na početku zubi mašinicke okrenuti na gore i češalj stoji ravno u odnosu na deo iznad ušiju, ponovo pomerajući mašinicu na gore i ka spolja.

ISCRTAVANJE

- Kako biste očistili krajeve oko ošišanog dela, npr. vrata, zulufo, dodajte češljeve.
- Držite uređaj okrenut naopako tako da je prednji deo mašinicke okrenut ka vašoj glavi.
- Držite oštrice mašinicke pravo na vašim zulufoima ili vratu i pomerajte oštrice mašinicke na dole. Ovo će vam omogućiti čist, gladak završetak.

ČIŠĆENJE & ODRŽAVANJE

- Kako biste održali optimalni rad, uređaj se mora očistiti nakon korišćenja.
- Oduvajte sve preostale dlake na oštricama ili ih uklonite dostavljenom četkom.
- Izvadite češalj. Češalj možete oprati pod tekućom vodom. Proverite da je češalj suv pre skladištenja ili dalje upotrebe.
- Nemojte rastavljati oštrice.
- Oštrice podmažite uljem nakon svakog korišćenja kako biste obezbedili optimalni rad prilikom šišanja.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
 - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel.: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda BaByliss, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-masinica-za-sisanje-e996e-akcija-cena/>