

Uputstvo za upotrebu

BaByliss presa za kosu ST397E

BaByliss®



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-presa-za-kosu-st397e-akcija-cena/>

BaByliss[®]

PRESA ZA KOSU ST397E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



PRE UPOTREBE, NEOPHODNO JE PROČITATI
UPUTSTVO ZA UPOTREBU.

KAKO KORISTITI UREĐAJ

UPOZORENJE! Vodite računa da izbegnete da topla površina uređaja dođe u direktan kontakt sa kožom, naročito sa očima, ušima, licem i vratom.

UPOZORENJE! Nemojte dirati tople ploče ili metalne delove uređaja dok su topli.

- Proverite da li je kosa raščešljana kako biste uklonili svako mršenje. Podelite kosu u odeljke spremne za stilizovanje.
- Pritisnite dugme označeno sa kako biste uključili uređaj. Lampica indikatora temperature će početi da treperi i uređaj će automatski početi sa zagrevanjem.
- Pritisnite „INTENZIVNO“ ili „ZAŠTITA“ dugmiće kako biste odabrali podešavanje toplote pogodne za vaš tip kose. Lampica indikatora će treperiti dok se ne dostigne željena temperatura. Kada se dostigne željena temperatura, lampica indikatora će mirno svetleti.
- Stavite odeljak kose između ploča za ispravljanje, blizu korena.
- Čvrsto držite kosu između ploča za ispravljanje i klizite nadole niz dužinu kose od korena ka krajevima.

- Ponovite to za svaki odeljak kose.
- Sačekajte da se kosa ohladi pre nego što je očešljate.

- Nakon korišćenja, pritisnite dugme da ugasisite uređaj i isključite ga iz struje.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre nego što ga skladištite.

NAPOMENA: Čuće se lagano zujanje iz aparata, do kog dolazi kada jonski generator ispušta jone. Ovo je normalna pojava.

PODEŠAVANJE TOPLOTE

Ukoliko imate nežnu, tanku, blajhanu ili farbanu kosu, podesite nižu temperaturu. Za gušću kosu, podesite višu temperaturu. Preporučuje se da uvek odradite test tokom prvog korišćenja, kako biste bili sigurni da koristite odgovarajuću temperaturu za vaš tip kose. Počnite sa najnižom temperaturom i povećavajte temperaturu dok ne dostignete željeni rezultat.

Ispod možete naći vodič za podešavanje temperature:

ZAŠTITA (Zeleno)	= 140°
ZAŠTITA (Zeleno)	= 160°
ZAŠTITA (Žuto)	= 180°
ZAŠTITA (Narandžasto)	= 200°
INTENZIVNO (Crveno)	= 220°
INTENZIVNO (Crveno)	= 235°

ČEŠALJ ZA ISPRAVLJANJE KAO DODATAK

UPOZORENJE! Proverite da li je uređaj hladan pre nego što dodate ili uklonite češalj za ispravljanje.

- Ubacite ivicu češlja za ispravljanje u žleb uz bočnu stranu ploče za ispravljanje tako da čekinje budu okrenute nagore.
- Klizite češljem prema drugom kraju uređaja dok ne dođe na svoje mesto.
- Kako biste uklonili češalj za ispravljanje kao dodatak, jednostavno ga pomerite sa uređaja.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Ovaj uređaj poseduje funkciju automatskog isključivanja za dodatnu bezbednost. Ukoliko je uređaj u kontinuitetu uključen duže od 72 minuta, automatski će se isključiti. Ukoliko želite da koristite uređaj nakon ovog vremenskog perioda, jednostavno pritisnite dugme kako biste ga ponovo uključili.

PROSTIRKA ZA ZAŠTITU OD TOPLOTE

Uz ovaj uređaj dolazi i prostirka za zaštitu od toplote koja se koristi tokom i nakon stilizovanja. Tokom

korišćenja, nemojte stavljati uređaj na ili blizu površine osetljive na toplotu, čak iako koristite priloženu prostirku za zaštitu od toplote.

Nakon korišćenja, ugascite uređaj i isključite ga iz struje. Odmah umotajte uređaj u prostirku za zaštitu od toplote i sačekajte da se potpuno ohladi. Držite ga i dalje van domašaja dece, zato što će još nekoliko minuta ostati topao.

ČIŠĆENJE & ODRŽAVANJE

Kako biste svoj uređaj održavali u najboljim mogućim uslovima, molimo vas da pratite korake koji se nalaze ispod:

- Nemojte motati kabl oko uređaja, već lagano namotajte kabl pored uređaja.
- Nemojte istezati uređaj od utičnice.
- Nakon korišćenja uvek isključite uređaj iz struje.
- Čistite ploče koristeći mekanu, vlažnu tkaninu, bez sapuna, kako biste održali optimalni kvalitet ploča. Nemojte grebati ploče.
- Kako biste zaštitili ploče, skladištite presu za ispravljanje kose tako da su ploče čvrsto zatvorene.





Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
 - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel.: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda BaByliss, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-presa-za-kosu-st397e-akcija-cena/>