

## Uputstvo za upotrebu

BaByliss stajler za kosu C1800E

***BaByliss***<sup>®</sup>



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-stajler-za-kosu-c1800e-akcija-cena/>

# BaByliss®

## FIGARO STAJLER C1800E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe pročitajte uputstvo.

**Važno!** Uređaj nije namenjen upotrebi na predugačkoj kosi i sme se koristiti na dužini kose koja je kraća od visine grudi. Uređaj dostiže visoke temperature i nije prilagođen upotrebi na sintetičkoj kosi, kao ni na ekstenzijama.

## Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

### PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



### BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristiti nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane Babylliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovedu čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

### DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU




Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje uz mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

## KAKO KORISTITI UREĐAJ

**Upozorenje!** Vodite računa kada uređaj ispušta paru, izbegavajte kontakt sa parom i vrućim površinama, kako ne biste povredili kožu, oči, uši, lice i vrat.

- Pre nego što uključite uređaj, ako želite da koristite podešavanje kondicioniranja, napunite rezervoar za vodu destilovanom vodom. (Pogledajte poglavlje Punjenje rezervoara za vodu).
- Napomena: Čak i ako se ovo podešavanje ne koristi, ostavite rezervoar za vodu na mestu.
- Uverite se da je kosa čista, suva i bez suvog šampona, laka za kosu, pene, voska u spreju, praha za oblikovanje i bilo kojih drugih proizvoda za oblikovanje.
- Pročešljajte kosu da uklonite sve zapetljane delove i podelite kosu na delove široke najviše 3 cm, spremne za oblikovanje.
- Pomerite prekidač za temperaturu na temperaturu koja odgovara vašem tipu kose, kako biste uključili aparat. Lampica će treptati sve dok se ne dostigne izabrana temperatura. Kada se temperatura dostigne, lampica će ostati da svetli.
- Da biste koristili podešavanje kondicioniranja, pomerite prekidač u položaj označen sa .
- Takođe, prekidač možete prebaciti u položaj '0-OFF' kako biste isključili kondicioniranje. Napomena: Uvek sačekajte da se aparat potpuno zagreje pre nego što isključite ovo podešavanje.
- Odaberite podešavanje tajmera (0, 8, 10 ili 12)m kao i željeni smer uvijanja kose (L, R ili A).
- Kosu uvek stavljajte u aparat tako da otvoreni deo komore za uvijanje bude okrenut prema glavi. Za dužu kosu ubacite kosu u aparat niže niz pramen, kako biste bili sigurni da će kosa biti efikasno uvučena u komoru. Deo kose mora biti ravan i postavljen uredno kroz sredinu aparata, između ručki.
- Oprez! Ako se uređaj ne koristi na odgovarajući način, može doći do mršenja kose. Ako se to desi, isključite uređaj i polako izvucite kosu iz uređaja, bez naglih pokreta.
- Čvrsto zatvorite ručke, kako biste omogućili kosi da bude uvučena u komoru.
- Držite aparat na svom mestu, a kada uređaj uvuče kosu u komoru za uvijanje i uključiti tajmer, automatski zvučni indikator će se

- pokrenuti. Držite ručice zatvorene sve dok uređaj ne ispusti 4 brza zvučna signala uzastopno, što znači da je vreme isteklo i da možete ukloniti stajler sa kose. Napomena: Kada je audio podešavanje u poziciji „0“, neće se čuti zvučni signal. Onda će se samo na 15 sekundi oglašavati zvučni signal.
- Pustite ručice u potpunosti i polako povucite uređaj sa pramena.
- Ostavite pramen da se ohladi pre nego što počnete sa stilizovanjem.
- Isti proces ponovite na svakom pramenu kose
- Nakon upotrebe, prekidač pomerite u poziciju '0' kako biste isključili uređaj, a kabl za napajanje izvadite iz utičnice.
- Pre skladištenja, ostavite uređaj da se ohladi.

## PUNJENJE REZERVOARA ZA VODU

- Uverite se da je uređaj isključen i da je kabl izvađen iz utičnice pre nego što počnete sa praznjenjem, punjenjem ili postavljanjem rezervoara za vodu. Uvek u celosti izvadite rezervoar za vodu iz uređaja pre nego što ga napunite destilovanom vodom.
- Pritisnite kvačicu sa strane rezervoara za vodu prema gore kako biste ga otpustili.
- Lagano izvucite rezervoar iz ležišta kako biste ga potpuno izvadili iz aparata.
- Otvorite gumeni deo koja se nalazi na dnu rezervoara za vodu i napunite destilovanom vodom kroz veliki otvor.
- Vratite gumeni deo, pazeći da je potpuno rezervoar u potpunosti zatvoren i da voda ne može da iscuri.
- Vratite rezervoar za vodu u uređaj. Kada je rezervoar dobro nalegao u svoje ležište, jednostavno će 'kliknuti'.
- Uverite se da su vam ruke i spoljni deo rezervoara potpuno suvi pre nego što počnete sa upotrebom uređaja.

## PODEŠAVANJA TEMPERATURE

Ako imate nežnu, finu, izblajhanu ili obojenu kosu, koristite nižu temperaturu. Za gušću kosu, koristite veću temperaturu. Predlaže se da se uvek vrši test pri početnoj upotrebi kako bi se osiguralo da se ispravna temperatura koristi za odgovarajući tip kose. Počnite od najnižeg temperaturnog podešavanja i povećavajte temperaturu, dok se ne postigne željeni rezultat.

Ispod je vodič za podešavanje temperature:

<b>0</b>	– OFF
<b>I</b>	– 190 °C
<b>II</b>	– 210 °C
<b>III</b>	– 230 °C

## PODEŠAVANJA TAJMERA

Postoje tri podešavanja tajmera, koja uključuju i zvučni signal. Različita podešavanja se koristi radi različitih efekata na kovrdže:

**Podešavanje 0** – nema zvučnog signala (obratite posebnu pažnju kada koristite ovo podešavanje)

**Podešavanje 8** – (8 sekundi, 3 zvučna signala) za opuštene talase

**Podešavanje 10** – (10 sekundi, 4 zvučna signala) za blage kovrdže

**Podešavanje 12** – (12 sekundi, 5 zvučnih signala) za definisane kovrdže

## SMER KOVRDŽANJA KOSE

**L** – levo

**R** – desno

**A** – automatsko

(nakon svake kovrdže smer se menja)

## AUTO-GAŠENJE

Ovaj uređaj ima funkciju automatskog isključivanja radi dodatne sigurnosti. Ako je aparat neprekidno uključen na duže od 60 minuta, automatski će se isključiti. Ako ako želite da nastavite sa korišćenjem aparata i nakon ovog vremena, jednostavno pomerite prekidač za temperaturu na „0“, a zatim prevucite prekidač na temperaturno podešavanje koje odgovara vašem tipu kose kako biste ga ponovo uključili.

## SLEEP REŽIM

Ovaj uređaj ima automatski sleep režim (uređaj neaktivan). Ako se uređaj ne koristi duže od 20 minuta, temperatura će automatski pasti na oko 150 stepeni. Ako želite da koristite uređaj nakon ovog vremenskog intervala, samo zatvorite ručice i pustite ih, a uređaj će se vratiti na prvobitno temperaturno podešavanje.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Veoma je važno koristiti priloženi alat, kako biste redovno čistili uređaj. Ovo će sprečiti nakupljanje proizvoda za kosu, kako bi se osiguralo da su kovrdže uvek savršeno formirane.

- Uverite se da je aparat isključen, isključen iz utičnice i da ohladi.
- Lagano pokvasite alat za čišćenje toplom vodom i blagim deterdžentom ili sapunom.
- Ubacite alat do kraja u šupljinu komore i rotirajte alat oko komore za uvijanje kako biste uklonili ostatke nakupljenih proizvoda za kosu.
- Uverite se da se uređaj dobro osušio pre ponovne upotrebe.
- Alat za čišćenje se može koristiti više puta; samo skinite filcane jastučice, isperite ih u toploj vodi sa sapunom i ostavite da se osuše pre ponovne upotrebe.

**VAŽNO! Ne ubacujte aparat u vodu ili druge tečnosti.**

Da biste održali aparat u najboljem mogućem stanju, sledite dole navedene korake:

- Ne obmotavajte kabl oko uređaja, već samo lagano namotajte kabl pored aparata.
- Ne koristite uređaj ako je kabl previše zategnut.
- Uvek izvadite kabl iz utičnice nakon upotrebe.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)

Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



**Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B**

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004  
e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

**OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO**

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd  
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@fotoservis.rs](mailto:info@fotoservis.rs)

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda BaByliss, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-stajler-za-kosu-c1800e-akcija-cena/>