

Uputstvo za upotrebu

KRUPS aparat za kafu EA890810



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/krups-aparat-za-kafu-ea890810-akcija-cena/>

KRUPS

UPUTSTVO EA89XX

Poštovani kupče,

Čestitamo! Postali ste ponosni vlasnik aparata Espresso Automatic Serije EA 89XX.

Ovaj aparat omogućava pripremu više od 14 toplih napitaka: espresso, dupli espresso, kafu, produženu kafu, ristretto, doppio, Americano, cappuccino, latte, dupli latte, penušavo mleko, zeleni čaj, crni čaj, biljni čaj. Osim ovog velikog izbora, aparat nudi mnogo mogućnosti za prilagođavanje napitaka, na primer, možete koristiti podešavanje za pojačavanje intenziteta vaše kafe, ukoliko volite kafu punijeg ukusa. Možete podesiti količinu, jačinu i temperature vašeg napitka.

Najčešće pripremani napici dostupni su jednostavnim dodirima na kontrolnoj ploči. Ekran vam omogućava praćenje toka pripreme vaše kafe i omogućava jednostavan pristup različitim opcijama.

Većina napitaka može biti pripremljena za dve šoljice istovremeno, što je praktičnije i štedi vreme.

Zahvaljujući KRUPS Quattro Force tehnologiji, uključujući i kompaktni Thermoblock sistem, sa ugrađenom komorom za ekstrakciju, pumpom od 15 bara i korišćenju zrna kafe koja se melju neposredno pred pripremu kafe, vaš aparat će poslužiti vruć ristretto, espresso i kafu od prve šoljice, sa maksimalnom aromom i kremastom zlatno – smeđom penom.

Espresso se tradicionalno poslužuje u malim keramičkim šoljicama koje se šire na vrhu, i tako oslobađaju aromu kafe. Kako biste dobili espresso savršene temperature s malo kremaste teksture na vrhu, preporučujemo zagrevanje šoljice pre upotrebe.

Verovatno ćete probati nekoliko vrsta kafe, pre nego što pronađete onu koja vam odgovara. Isprobavanje različitih mešavina i stepena zapečenosti kafe će vas dovesti do savršenih rezultata.

Espresso kafa ima bogatiju aromu od klasične filter kafe. Uprkos intenzivnijem ukusu koji se

duže zadržava na nepcima, espresso sadrži manje kofeina od filter kafe (60 do 80 mg po šoljici u poređenju sa 80 do 100 mg po šoljici).

Kvalitet vode koja se koristi je još jedan od determinišućih faktora koji će uticati na sveopšti kvalitet pripremljene kafe. Najbolje je koristiti svežu vodu sa slavine (koja nije odstožala), koja je hladna i ne miriše na hlor.

Tasteri koji su ergonomični i osetljivi na dodir omogućavaju vam lakše odabire. Vodiće vas kroz svaki korak od pripreme napitka do servisiranja aparata.

Želimo vam da dugo godina uživate u vašem KRUPS aparatu.

Nekoliko saveta za upotrebu aparata i savršene rezultate pripreme:

- Kvalitet vode značajno utiče na kvalitet ukusa. Kamenac i hlor mogu promeniti ukus kafe. Preporučujemo upotrebu Claris filtera za vodu, ili vodu sa niskim sadržajem minerala kako biste sačuvali ukus vaše kafe.
- Za pripremu napitaka na bazi kafe, preporučujemo upotrebu keramičkih šoljica koje se šire na vrhu, a prethodno su zagrejane (na primer pod mlazom vruće vode), i veličine koja odgovara količini kafe koju pripremate. Za napitke na bazi mleka, preporučujemo da koristite šolje od debljeg stakla, kako biste dobili ukusne rezultate.
- Kafa u zrnu može promeniti ukus ukoliko nije dobro čuvana. Preporučujemo da u rezervoar stavite kafe dovoljno za 4 do 5 dana. Iako je kvalitet kafe subjektivan i može varirati, preporučujemo da koristite arabica kafu radije nego robusta.
- Na kraju preporučujemo da ne koristite namljenu i karamelizovanu zrna kafe, jer mogu oštetiti vaš aparat.
- Kvalitet i finoća mlevenja kafe uticaće na jačinu ukusa i kvalitet kremaste teksture. Što je kafa finije samlevena to će kafa biti kremastija. Mlevenje treba prilagoditi vrsti napitka koji

pripremate: fino mleveno za ristretto i espresso i krupnije za običnu kafu.

- Možete koristiti pasterizovano mleko, obrano, delimično obrano ili punomasno, direktno iz frižidera. Upotreba specijalnih vrsta mleka (mikrofiltrirano, sveže, fermentisano, obogaćeno itd) ili druge vrste (pirinčano, bademovo mleko i sl.) može dati manje zadovoljavajuće rezultate, posebno u pogledu količine i kvaliteta pene.

SADRŽAJ

VAŽNE INFORMACIJE O APARATU I UPUTSTVA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

OPIS UREĐAJA

UOPŠTENO

KRUPS APLIKACIJA

UPOTREBA APARATA

POSTAVLJANJE APARATA

PRE PRVE UPOTREBE

VAŽNE INFORMACIJE

PRIPREMA NAPITAKA NA BAZI KAFE DIREKTNIM PRISTUPOM

PRIPREMA NAPITAKA NA BAZI MLEKA DIREKTNIM PRISTUPOM

PRIPREMA ČAJEVA

PRIPREMA DRUGIH NAPITAKA: RISTRETTO, DOPPIO, AMERICANO ILI PENUŠAVO MLEKO

OSTALE FUNKCIJE

ODRŽAVANJE

PROBLEMI U RADU

VAŽNE INFORMACIJE O APARATU I UPUTSTVA

U ovom priručniku ćete pronaći sve važne informacije o pripremi, korišćenju i održavanju vašeg aparata. Pažljivo pročitajte uputstvo pre prve upotrebe i sačuvajte ga za buduće upotrebe: bilo kakva upotreba koja nije u skladu sa uputstvom za upotrebu oslobađa Krups bilo kakve odgovornosti.

VODIČ KROZ SIMBOLE

Upozorenje: Opasnost od ozbiljnih povreda ili smrti. Simbol munja upozorava na električne opasnosti.

Upozorenje: Opasnost od mogućih kvarova, oštećenja ili uništavanja aparata.

Upozorenje: Uopštena ili važna napomena o radu aparata.

Proizvodi isporučeni sa vašim aparatom

Proverite proizvode/ delove isporučene sa vašim aparatom. Ukoliko bilo koji nedostaje, obratite se vašem prodavcu.

Isporučeni delovi:

- Aparat Espresso Automatic EA89
- 2 tablete za čišćenje
- 1 kesica sredstva za uklanjanje kamenca
- Nastavak za mleko koji odgovara "One Touch Cappuccino sistemu"
- Demontažni ključ za čišćenje sistema za paru
- Bezbednosni saveti
- Claris Aqua Filter system dodatak sa odgovarajućom opremom
- 1 traka za utvrđivanje tvrdoće vode
- Uputstvo
- Lista Krups servisa
- Garantni list
- 1 set sredstva za ispiranje mlaznice za paru

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Uređaj	Espresso Automatic Serije EA 89
Napon struje	220-240V
Pritisak pumpe	15 bara
Rezervoar kafe u zrnju	250 g
Potrošnja energije	1450 W tokom rada
Rezervoar vode	2,5 l
Prva upotreba i odlaganje	Unutrašnja upotreba, na suvom mestu
Dimenzije	367*240*380
Težina	8,4 kg

**Moguće su tehničke izmene*

OPIS UREĐAJA

A Ručica rezervoara za vodu

B Rezervoar za vodu

C Rezervoar za iskorišćenu kafu

D Izlazi za kafu podesivi po visini

E Rešetka i posuda za kapanje

F Poklopac rezervoara za kafu

G One Touch Cappuccino demontažni dodatak

H Cevčica za mleko i deo za povezivanje

I Plutajući pokazatelj nivoa nakupljene vode

1 REZERVOAR KAFE

J Poluga za podešavanje finoće mlevenja

K Otvor za tablete za čišćenje

L Metalni mlin

2 KONTROLNA PLOČA

M Ekran

N Taster za uključivanje - isključivanje

O Tasteri osetljivi na dodir

Posebne informacije:

Posuda za kapanje: omogućava sakupljanje vode ili kafe koja može iscuriti iz aparata tokom i nakon pripreme. Veoma je važno da je uvek propisno postavljena i da se redovno prazni.

Važno: Pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe. Molimo vas da sledite bezbednosna uputstva.

Proizvođač:

SAS GSM

Rue Saint – Leonard F-53104 Mayenne, France

UOPŠTENO

- Uključivanje i isključivanje aparata
Neophodno je pritisnuti i zadržati taster kako bi se aparat pokrenuo
- Povratak na prethodni ekran ili zaustavljanje pripreme napitka
- Pretraga na gore/ povećavanje odabranog parametra
- Pretraga na dole/ smanjivanje odabranog parametra
- Potvrda odabira
- Funkcija pojačavanja jačine kafe
- Funkcija dodavanja jakog espressa u odabrani napitak
Dostupna uz osnovne napitke (espresso, produžene kafe, cappuccino, macchiato, čaj) u zavisnosti od modela
- Početak pripreme espressa
- Početak pripreme kafe
- Početak pripreme cappuccina
- Početak pripreme macchiata (kafa sa penušavim mlekom)
- Pristup meniju za pripremu čaja ili biljnog čaja

- Pristup meniju za dodatne pripreme: ristretto, penušavo mleko, doppio, americano (u zavisnosti od modela)

- Pristup glavnom meniju (podešavanja aparata, čišćenje i informacije o proizvodu)

Bluetooth svetlo:

Ako simbol ne sija, aparat nije povezan ili je funkcija deaktivirana.

Kada simbol sija, aparat je povezan.

Bluetooth je uvek aktiviran. Možete ga deaktivirati u meniju, opcija "podešavanja".

Specifične informacije o osvetljenju tastera:

Kada taster nije osvetljen, odgovarajuća funkcija je nedostupna.

Kada je blago osvetljen, funkcija je dostupna i može biti odabrana.

Kada je funkcija pokrenuta, svetlo postaje veoma izraženo.

KRUPS APLIKACIJA

Na www.krups.com možete proveriti da li je vaš pametni telefon kompatibilan

Preuzimanje aplikacije

Kako biste preuzeli aplikaciju, morate imati pametni telefon sa Bluetooth BLE (Bluetooth Low Energy) modulom i Android verzijom najmanje 4.3 ili IOS verzijom najmanje 9. Ukoliko vaš telefon ne ispunjava ove uslove, nećete moći da koristite ovu aplikaciju.

Konfiguracija naloga

Da biste mogli da koristite sve prednosti ove aplikacije, moraćete da kreirate nalog. Popunite zahtevana polja i povrdite uslove korišćenja kako biste završili kreiranje naloga. Biće vam traženo da unesete lozinku kako bi vaši podaci biti sačuvani.

Bluetooth aktivacija

Kako biste povezali telefon sa aparatom, morate aktivirati Bluetooth BLE i obezbediti da je Bluetooth na aparatu takođe aktiviran. Uđite u podešavanja, odaberite funkciju povezivanja i aktivirajte Bluetooth ukoliko je bio deaktiviran (Bluetooth je uvek podrazumevano aktiviran).

Povezivanje sa aparatom

Sledite instrukcije na telefonu kako biste povezali telefon sa aparatom. Povezivanje je moguće samo kada je BLE logo uključen.

Kada aparat detektuje zahtev za povezivanje sa pametnog telefona, na ekranu aparata će se pojaviti prihvatanje zahteva za povezivanje. Prihvatite pritiskom na taster OK, pa na svom telefonu takođe potvrdite povezivanje. Ukoliko povezivanje ne uspe, možda će biti potrebno da pokušate nekoliko puta i savetujemo da proverite da li je na aparatu Bluetooth aktiviran.

Ukoliko se problem i dalje nastavi, kontaktirajte korisničku podršku kako bi vam pomogli da aktivirate aplikaciju. U početnom meniju na vašem telefonu, opcija “Kontaktirajte Krups” vam omogućava da preuzmete kontakt podatke korisničke podrške.

Kada je aparat povezan, Bluetooth simbol će jako svetleti, što je znak da je ispravno aktiviran.

Podešavanje aparata

Kada ste povezali aparat, možete menjati podešavanja aparata pomoću aplikacije – vreme i datum na aparatu će se automatski ažurirati po vašem telefonu, tako da to ne morate vi da radite.

Mobilna aplikacija olakšava početnu instalaciju aparata i početna podešavanja.

Korišćenje aplikacije

Brojna podešavanja su dostupna korišćenjem aplikacije:

- Daljinsko pokretanje pripreme
- Upravljanje omiljenim podešavanjima i omiljenim receptima
- Pristup nalogu i informacije o aparatu
- Pristup novostima i informacijama u svetu kafe
- Pristup korisničkom uputstvu sa tutorijalima i snimcima u cilju korišćenja potencijala ovog aparata
- Brzi pristup korisničkoj podršci u slučaju pitanja ili problema sa aparatom ili aplikacijom. Moći ćete da otkrijete ove funkcije pretraživanjem aplikacije (bilo da ste povezani sa aparatom ili ne).

Nemojte se ustručavati da što češće pristupate aplikaciji kako biste se upoznali sa novostima i kako biste redovno nadgledali svoj aparat.

UPOTREBA APARATA

POSTAVLJANJE APARATA

Upozorenje: Povežite uređaj na uzemljenu utičnicu od 230V. Ukoliko ne sledite uputstvo, postoji rizik od smrtnih povreda!

Poštujte bezbednosna uputstva navedena u priručniku “Bezbednosna uputstva”.

Uključivanje aparata

Uključite aparat pritiskom na ON/OFF taster, dok se na ekranu ne pojavi “Hello”. **Slika 1.** Sledite uputstva koja vam daje aparat.

Početna podešavanja

Kada prvi put koristite aparat, potrebno je da postavite određena podešavanja. Sledite uputstva sa ekrana. Naredna objašnjenja će vam dati nekoliko vizuelnih znakova.

Prva podešavanja su kako sledi:

Jezik

Odaberite jezik ekrana pritiskom na strelicu, dok se ne pojavi jezik po vašem izboru. Pritisnite “OK” za potvrdu.

Merna jedinica

Možete podesiti mernu jedinicu na ml ili oz

Datum i vreme

Za podešavanje vremena, pritisnite željeni format (24 sata ili AM / PM)

Automatsko isključivanje

Moguće je podesiti vreme kada želite da se vaš aparat automatski uključi. Ovo podešavanje može biti prilagođeno vašim željama: dnevno, nedeljno ili tokom vikenda. Odaberite vreme u koje želite da se pokrene odabrani format, prema ranije odabranom vremenskom formatu.

Takođe možete odabrati nakon koliko vremena će se aparat automatski isključiti kako bi se otpimizovala potrošnja energije.

Ispiranje sistema za kafu

Možete odabrati da li da se ciklus pokrene ili ne nakon što se aparat uključi. Ovo vam omogućava kvalitetno pripremljenu kafu bez prisustva ostataka.

Instalacija filtera

Kada aparat uključite prvi put, pitaće vas da li želite da instalirate filter. Ukoliko želite i ako je to neophodno zbog tvrdoće vode, odaberite “YES” i sledite instrukcije na ekranu.

Instaliranje kertridža u aparat:

Postavite kertridž filtera na dno rezervoara za vodu pomoću ključa koji ste dobili uz aparat (slika 4). Postavite datum kada je kertridž postavljen (položaj 1 na slici, leva strana otvora) okretanjem sivog prstena koji je na gornjem kraju filtera. Mesec u kojem se kertridž tgreba zameniti označen je u položaju 2 na ilustraciji (slika 5). Postavite rezervoar od 0.6l ispod izlaza za paru (slika 6). Aparat mora biti podešen u zavisnosti od toga da li je filter instaliran ili ne. To znači da sistemi za vodu moraju biti ispunjeni. Da biste ovo uradili, pratite instrukcije na ekranu. Aprat će početi da puni sisteme za vodu, da ih zagreva i na kraju će završiti automatskim ispiranjem.

Nivo tvrdoće	Stepen 1 Veoma meka	Stepen 2 Meka	Stepen 3 Prosečno tvrda	Stepen 4 Tvrda	Stepen 5 Veoma tvrda
° dH	<3°	>4°	>7°	>14°	>21°
° e	<3,75°	>5°	>8,75°	>17,5°	>26,25°
° f	<5,4°	>7,2°	>12,6°	>25,2°	>37,8°
Podešavanje aparata	0	1	2	3	4

Napunite čašu vodom i ubacite test traku (slika 2). Nakon 1 minuta očitajte nivo tvrdoće vode (slika 3).

Označite broj crvenih zona prilikom podešavanja uređaja.

Priprema aparata

Izvadite i napunite rezervoar za vodu (slika 7).

Postavite rezervoar za vodu (slika 8).

Uklonite poklopac rezervoara za zrna kafe i dodajte kafu (maksimalno 250g) (slika 9).

Vratite poklopac na mesto (slika 10).

PRE PRIPREME NAPITAKA: VAŽNE INFORMACIJE

U zavisnosti od odabranih napitaka, vaš automatski aparat za espresso EA89 će automatski prilagođavati količinu mlevene kafe.

Priprema mlina

Jačinu kafe možete podesiti podešavanjem finoće mlevenja. Što je finije samlevena, to će kafa biti jača i kremastija. Ovo se može razlikovati u zavisnosti od toga koja vrsta kafe se koristi.

Ekran će vas obavestiti kada je instalacija završena.

Tvrdoća vode

Vaš aparat mora biti podešen u zavisnosti od tvrdoće vode, od 0 do 4. Da biste to uradili, sledite naredna uputstva: Pre prve upotrebe aparata proverite nivo tvrdoće vode kako biste podesili aparat. Ovo je takođe potrebno uraditi kada aparat koristite na mestu sa drugačijom tvrdoćom vode ili kada primetite promene u nivou tvrdoće vode. Da biste proverili tvrdoću vode, koristite test traku isporučenu sa vašim aparatom ili kontaktirajte vašeg lokalnog snabdevača.

Pojedinosti su navedene u tabeli ispod:

Preporučujemo finija podešavanja mlevenja za espresso i grublje mlevenje za kafe.

Podesite finoću mlevenja okretanjem poluge za podešavanje nivoa mlevenja koja se nalazi u rezervoaru za zrna kafe. Ovo podešavanje bi trebalo obavljati tokom mlevenja, nivo, po nivo. Nakon tri kruga, osetićete izraženu razliku u ukusu.

Podešavanje nivoa mlevenja je korisno kada menjate vrstu kafe ili kada želite jaču ili slabiju kafu. Ne preporučuje se sistematsko korišćenje ovog podešavanja.

Podešavanje izlaza za kafu

Za sve dostupne napitke možete spustiti ili podići izlaze za kafu u zavisnosti od veličine šoljice ili čaše (slika 11).

Zaustavljanje tokom pripreme napitka

Pripremu napitka možete zaustaviti u svakom trenutku pritiskom na taster “za povratak”.

Pažnja, pritiskom na ovaj taster aparat se ažurira, što može trajati i do 30 sekundi. To je normalna faza. Kada je ciklus prekinut, ne zaustavlja se momentalno. Aparat će završiti svoj ciklus i priprema će biti otkazana.

Funkcija duple pripreme

Možete pripremiti dva napitka istovremeno. Ovom podešavanju možete pristupiti jednostavnim dvostrukim pritiskom na odabir i važi za sve napitke, osim onih za koje je napomenuto.

DARK funkcija

Funkcija "DARK" omogućava pojačavanje intenziteta kafe (njene jačine).

Možete je aktivirati ili deaktivirati na različite načine:

- Pre izbora napitka samo odaberite DARK
- Tokom pripreme, do kraja procesa mlevenja, možete odabrati DARK
- Odabirom DARK parametra u meniju podešavanja. Pristupite podešavanjima, pritiskom na odgovarajući taster, potom settings – drink settings – Dark. Funkcija će biti aktivirana za sve napitke od kafe.

Na isti način možete i deaktivirati ovu funkciju.

EXTRA SHOT funkcija

Ova funkcija vam omogućava da dodate espresso na kraju odabranog napitka.

Možete je aktivirati ili deaktivirati na različite načine:

- Pre izbora napitka samo odaberite EXTRA SHOT
- Tokom pripreme napitka
- Odabirom EXTRA SHOT parametra u meniju podešavanja. Pristupite podešavanjima pritiskom na odgovarajući taster, potom settings – drink settings – EXTRA SHOT. Funkcija će biti aktivirana za sve napitke.

Na isti načini možete i deaktivirati ovu funkciju.

PRIPREMA NAPITAKA OD KAFE KROZ DIREKTAN PRISTUP

Svaki put kada je pokrenuta priprema, aparat će zapamtiti poslednji pripremljeni napitak kao i odabrana podešavanja.

Priprema

Postavite šoljice ispod izlaza za kafu (slika 12).

Pritisnite taster za željeni napitak.

Ukoliko aparat registruje nedostatak vode kada zahtevate pripremu, zatražite od vas da dopunite rezervoar za vodu.

Moguća podešavanja

Moguće je povećati jačinu kafe ili da dodati kafu pritiskom na odgovarajući taster.

Sa ovim aparatom možete pripremiti jednu ili dve šoljice.

Aparat počinje da melje kafu, potom sabija i ekstrahuje. Moguće je podesiti količinu pripremane kafe uz pomoć odgovarajućih tastera.

Možete zaustaviti pripremu u svakom trenutku pritiskom na taster za povratak.

! Važno: Automatsko ispiranje izlaza za kafu: u zavisnosti od vrste pripreme, može biti izvršen program automatskog ispiranja kada se isključi aparat. Ovaj ciklus traje samo nekoliko sekundi i automatski se zaustavlja.

PRIPREMA NAPITAKA OD MLEKA KROZ DIREKTAN PRISTUP

Moguća podešavanja

Moguće je povećati jačinu kafe ili dodati kafu pritiskom na odgovarajući taster. Para se koristi za pripremu penušavog mleka. S obzirom da je potrebna viša temperatura za pripremu pare, uređaj će pokrenuti dodatno zagrevanje.

Priprema cappuccino

Povežite ravnu stranu cevčice za mleko za One Touch Cappuccino sistem (slika 13).

Drugu (zakrivljenu stranu) postavite u posudu sa mlekom ili direktno u flašu sa mlekom.

Postavite šoljice ispod izlaza za kafu / mleko (slika 15).

Pritisnite taster za cappuccino (slika 16). Sva podešavanja se mogu menjati.

Priprema počinje zagrevanjem mleka (moguće je podesiti vreme), a potom izlazi kafa (moguće je podesiti jačinu). Zbog mogućnosti podešavanja vremena pripreme penušavog mleka, možete menjati količinu mleka i pene. Sledeći koraci su automatski i vaš napitak je spreman za konzumiranje (slika 17).

Svaki put kada je "Cappuccino" pokrenut, aparat će zapamtiti poslednji pripremljeni napitak kao i odabrana podešavanja.

Priprema macchiata

Povežite ravnu stranu cevčice za mleko za One Touch Cappuccino sistem (slika 13).

Drugu (zakrivljenu stranu) postavite u posudu sa mlekom ili direktno u flašu sa mlekom.

Postavite šoljice ispod izlaza za kafu/ mleko (slika 15).

Pritisnite taster za macchiato (slika 18). Sva podešavanja se mogu menjati.

Priprema počinje pravljenjem kafe (moguće je podesiti količinu), a zatim se zagreva mleko (moguće je podesiti vreme). Zbog mogućnosti podešavanja vremena pripreme penušavog mleka, možete menjati količinu mleka i pene. Sledeći koraci su automatski i vaš napitak je spreman za konzumiranje.

Svaki put kada je "Macchiato" pokrenut, aparat će zapamtiti poslednji pripremljeni napitak kao i odabrana podešavanja.

Čišćenje nakon pripreme napitaka od mleka Ispiranje sistema za mleko

Nakon svake pripreme ekran pokazuje "Ispiranje mleka?"

Preporučljivo je ispiranje nakon upotrebe finkcije za pripremu mleka kako biste osigurali čistoću dodataka i samog napitka.

Tokom ispiranja, potrebno je da rastavite i očistite cevčicu za mleko i dodatak za spajanje toplom vodom (slika 21 i 25).

Za najbolje rezultate savetuje se redovno čišćenje One Touch Cappuccino sistema (pogledajte poglavlje o održavanju).

Ukoliko primetite promene u kvalitetu penušavog mleka, ponovite ispiranje i proces čišćenja: ovakav problem može biti posledica neadekvatnog održavanja sistema za mleko.

PRIPREMA ČAJEVA

Moguća podešavanja

Vaš aparat vam omogućava da pripremite tri vrste čaja (zeleni, crni i biljni čaj). Možete podesiti količinu čaja prema ukusu.

Temperatura tople vode je prilagođena odabranom napitku.

Možete odabrati extra shot, što vam omogućava pripremu modernog napitka na bazi čaja i kafe.

Priprema čaja

Odaberite odgovarajući taster. Postavite šoljice ispod izlaza za kafu (slika 12).

Odaberite željeni napitak i pritisnite **OK**.

Ukoliko aparat registruje nedostatak vode kada zahtevate pripremu, zatražite od vas da dopunite rezervoar za vodu.

Moguće je podesiti količinu napitka tokom pripreme, uz pomoć odgovarajućih tastera.

PRIPREMA DRUGIH NAPITAKA: RISTRETTO, DOPPIO, AMERICANO ILI PENUŠAVO MLEKO

Postavite šoljice ispod izlaza za kafu (slika 12).

Ukoliko aparat registruje nedostatak vode kada zahtevate pripremu, zatražite od vas da dopunite rezervoar za vodu.

Pritisnite odgovarajući taster i pomoću tastera na gore ili dole odaberite željeni napitak: Ristretto, Doppio, Americano ili penušavo mleko.

Priprema Ristretto kafe

Odaberite Ristretto i pritisnite OK.

Aparat počinje da melje kafu, potom sabija i ekstrahuje. Moguće je podesiti količinu pripremane kafe uz pomoć odgovarajućih tastera.

Možete zaustaviti pripremu u svakom trenutku pritiskom na taster za povratak.

Priprema Doppio kafe

Odaberite Doppio i pritisnite OK.

Priprema je identična pripremi Ristretto kafe, samo sa dvostrukim ciklusom pripreme.

Priprema Americano kafe

Odaberite Americano i pritisnite OK.

Priprema je identična pripremi Doppio kafe, ali sa toplom vodom.

Priprema penušavog mleka

Povežite ravnu stranu cevčice za mleko za One Touch Cappuccino sistem (slika 13).

Drugu (zakrivljenu stranu) postavite u posudu sa mlekom ili direktno u flašu sa mlekom (slika 14).

Para se koristi za pripremu penušavog mleka. S obzirom da je potrebna viša temperatura za pripremu pare, uređaj će pokrenuti dodatno zagrevanje.

U meniju možete podesiti vreme zagrevanja pritiskom odgovarajućih tastera. Potom pritisnite

OK. Poslednje vreme zagrevanja biće sačuvano za sledeću pripremu.

U bilo kom trenutku možete sačuvati pripremu pritiskom na odgovarajući taster.

Ispiranje One Touch Cappuccino sistema

Podešavanjima se pristupa pritiskom na odgovarajući taster koji vodi do opšteg menija

(održavanje podešavanja aparata i informacije o proizvodu).

Podešavanja

Odabirom Podešavanja, možete vršiti izmene kako biste optimizovali jednostavnost upotrebe i prilagodili svojim potrebama.

Ispod se nalaze osnovna podešavanja koja su dostupna.

Datum	Morate podesiti datum, posebno kada koristite kertridž za kamenac.
Sat	Možete odabrati prikaz od 12h ili od 24h.
Jezik	Možete odabrati jezik od ponuđenih.
Merne jedinice	Možete podesiti merne jedinice u ml ili oz.
Ekran	Možete podesiti jačinu svetla ekrana prema svojim željama.
Temperatura kafe	Možete podesiti temperature vaše kafe na tri različita nivoa.
Temperatura čaja	Možete podesiti temperature vašeg čaja na tri različita nivoa.
Tvrdoća vode	Možete podesiti nivo tvrdoće vode od 0 do 4. Pogledajte poglavlje “Merenje tvrdoće vode”.
Automatsko uključivanje	Možete automatski pokrenuti zagrevanje aparata u željeno vreme.
Automatsko isključivanje	Možete odabrati nakon koliko vremena neupotrebe će se vaš aparat automatski isključiti.
Automatsko ispiranje	Možete odabrati da li će se automatsko ispiranje izlaza za kafu pokrenuti ili ne nakon pokretanja aparata.
Podešavanja napitaka	Možete vratiti zadata podešavanja. Takođe možete trajno aktivirati opciju DARK i EXTRA SHOT za sve napitke osim navedenih.

Za izlaz iz Podešavanja, pritisnite taster za povratak ili taster Settings.

Podešavanja će biti sačuvana u memoriji aparata, osim datuma i vremena, i ako aparat ostane bez napajanja.

Održavanje

Sve ove opcije vam omogućavaju da pokrenete odabrane programe. Pratite uputstva na ekranu.

Čišćenje sistema za mleko	Omogućava pristup čišćenju One Touch Cappuccino sistema, što je presudno za dobar kvalitet penušavog mleka.
Ispiranje sistema za mleko	Omogućava pristup ispiranju One Touch Cappuccino sistema, što je presudno za dobar kvalitet penušavog mleka.
Ispiranje sistema za kafu	Omogućava pristup ispiranju sistema za kafu, što obezbeđuje optimalan ukus kafe.
Čišćenje sistema za kafu	Omogućava pristup čišćenju sistema za kafu (korišćenjem tableta za čišćenje), što obezbeđuje optimalan ukus kafe.
Čišćenje kamenca	Omogućava pristup čišćenju kamenca što je ključno za vek trajanja vašeg aparata. Kada broj pripremljenih kafa nije visok dovoljno da bi bilo potrebno čišćenje, funkcija nije aktivna.
Filter	Omogućava pristup funkciji filtriranja, što je veoma korisno kod izuzetno tvrde vode, kako bi osiguralo ukusne napitke i ispravnost vašeg aparata.

Za izlaz iz Menija za čišćenje, pritisnite taster za povratak ili taster Settings.

Informacije

Info meni omogućava pristup informacijama o upotrebi i određenim fazama u životnom

Pripremljeni napici	Prikazuje broj pripremljenih napitaka
Čišćenje sistema za kafu	Označava da ga je potrebno izvršiti u narednih x ciklusa
Čišćenje kamenca	Označava da ga je potrebno izvršiti u narednih x ciklusa
Filter	Označava da ga je potrebno zameniti u narednih x dana ili x litara

ODRŽAVANJE

Pražnjenje rezervoara za iskorišćenu kafu i posude za kapanje

Nakon određenog broja kafa, aparat će vam pokazati da treba isprazniti rezervoar za iskorišćenu kafu i posudu za kapanje. Ukoliko nisu izvedene adekvatno, ove operacije mogu oštetiti vaš aparat.

Posuda za kapanje sakuplja višak vode, a rezervoar za iskorišćenu kafu sakuplja iskorišćenu mlevenu kafu.

Ukoliko je prikazana poruka “Molimo vas da ispraznite dve posude”, uklonite, ispraznite i očistite posudu za kapanje. Uklonite, ispraznite i očistite rezervoar za iskorišćenu kafu (slika 19).

Postavite rezervoar za iskorišćenu kafu na svoje mesto (slika 20).

Posuda za kapanje sadrži plovak koji označava kada je neophodno praznjenje. Takođe je aparat programiran da prikaže poruku da je neophodno isprazniti posudu za kapanje nakon određenog broja kafa.

Ispiranje sistema

Ispiranje možete započeti u svakom trenutku pritiskom na odgovarajući taster i odabirom opcije Održavanje.

U skladu sa vrstom pripremanog napitka, aparat može sam obaviti automatsko ispiranje nakon isključivanja. Takođe je moguće podesiti program automatskog ispiranja kada je aparat uključen.

Programi automatskog ispiranja

Program automatskog ispiranja sistema za kafu

Poruka na ekranu će se pojaviti kada je neophodno pokrenuti program čišćenja. Za pokretanje će vam biti potrebna posuda zapremine najmanje 0,6l koju je potrebno smestiti ispod izlaza za kafu

veku vašeg aparata. Takođe vas obaveštava o njegovom održavanju. Ispod se nalaze najbitnije dostupne informacije.

i cevčice za paru i KRUPS tablete za čišćenje (slika 34). Pažljivo pratite uputstva na ekranu. Takođe je moguće pokrenuti ciklus čišćenja kroz meni “Održavanje”.

! Važno: Ne morate pokretati program čišćenja u trenutku kada je to zahtevano, ali je neophodno da to uradite u razumnom vremenskom roku. Ukoliko je čišćenje odloženo, poruka upozorenja će i dalje svetleti dok se proces ne obavi.

Program automatskog čišćenja se sastoji od dve faze: ciklusa čišćenja i ciklusa ispiranja i traje otprilike 13 minuta.

! Važno: Ukoliko aparat isključite iz napajanja tokom ciklusa čišćenja, ili ako dođe do gubitka električne energije, program čišćenja će se nastaviti kada ponovo bude imao napajanje. Nije moguće odložiti ovaj proces. Ovo je neophodno kako bi se osiguralo ispravno ispiranje. U ovom slučaju će možda biti neophodna nova tableta za čišćenje. Obavite ceo postupak čišćenja kako biste uklonili sve proizvode za čišćenje koji su štetni po zdravlje.

Čišćenje “One Touch Cappuccino” sistema

Kako biste obavili kompletan program čišćenja, biće vam potrebne dve posude (od najmanje 0.6 l) i KRUPS tečnost za čišćenje.

Proces čišćenja možete započeti pritiskom na odgovarajući taster.

Potom odaberite “Održavanje” - “Čišćenje sistema za mleko”. Pratite instrukcije na ekranu.

Demontaža “One Touch Cappuccino” sistema

Osim ispiranja, neophodno je da očistite različite elemente sistema nakon svake upotrebe. Kako biste demontirali sistem, pratite sledeće instrukcije:

Uklonite cevčicu za mleko (slika 21).

Uklonite prednji poklopac mlaznica za vodu i mleko. Gurnite ga na dole i povucite ka sebi (slika 22). Uklonite One Touch Cappuccino nastavak povlačenjem njegovog gornjeg dela (slika 23).

Potpuno ga rastavite (slika 24).

Uklonite priključak za cevčicu za mleko (slika 25).

Očistite sve demontirane delove (nastavak, priključak i cevčicu za mleko). Isperite ih vrućom vodom (slika 26).

Kada su delovi čisti i suvi, spojite delove sistema i vratite ih na njihovo mesto (slika 7).

Vratite prednji poklopac sistema (slika 28).

Povežite priključak na cevčicu za mleko (stranom koja je suprotna od zakrivljene strane) (slika 29 i 30).

Program automatskog uklanjanja kamenca u sistemu za paru

! Upozorenje: Ukoliko je vaš aparat opremljen našim Claris – Aqua Filter System kertridžom, uklonite ga pre čišćenja kamenca.

Poruka na ekranu će pokazati kada je potrebno obaviti ovaj program. Učestalost ovog programa zavisi od kvaliteta korišćene vode i od toga da li se koristi Claris – Aqua Filter System filter (što je tvrđa voda, to je češće potrebno uklanjanje kamenca).

! Važno: Ne morate pokretati ovaj program u trenutku kada je to zahtevano, ali je neophodno da to uradite u razumnom vremenskom roku.

PROBLEMI U RADU

PROBLEM	REŠENJE
Vaš uređaj pokazuje grešku	Isključite aparat i isključite ga iz struje, uklonite filter kertridž, sačekajte minut i ponovo uključite aparat.
Aparat se ne uključuje pritiskom (od najmanje 3 sekunde) na taster za uključivanje	Proverite osigurače i utičnice. Proverite da li je utikač pravilno uključen u utičnicu.
Mlin proizvodi čudan zvuk	Strano telo je upalo u mlin. Kontaktirajte KRUPS ovlašćeni servis.
One Touch Cappuccino nastavak ne uvlači mleko	Proverite da li je nastavak pravilno priključen (proverite priključak na cevčici za mleko). Proverite da cevčica za paru nije začepljena. Ukoliko jeste pogledajte ispod u delu "Cevčica za paru na vašem aparatu je delimično ili potpuno začepljena". Proverite da li je priključak začepljen ili prljav, potopite ga u mešavinu tople vode i deterdženta, potom isperite i osušite pre nego što ga postavite.
One Touch Cappuccino proizvodi malo ili uopšte ne proizvodi penu	Proverite da fleksibilna cev nije začepljena ili uvrnuta i da je pravilno povezana sa One Touch Cappuccino nastavkom kako ne bi bilo moguće da dolazi od curenja. Proverite da li je potpuno ubačena u mleko. Isperite i očistite nastavak (pogledajte deo koji se odnosi na ispiranje i čišćenje One Touch Cappuccino nastavka). Za napitke na bazi mleka, preporučujemo da koristite sveže, pasterizovano UHT mleko koje je skoro otvoreno. Takođe savetujemo da koristite hladnu posudu.

Ukoliko je uklanjanje kamenca odloženo, poruka upozorenja će i dalje biti na ekranu dok se proces ne obavi.

Kada se pojavi obaveštenje o potrebnom uklanjanju kamenca, pritisnite **OK** za pokretanje programa. Za odlaganje, pritisnite taster za povratak.

Kada ste odabrali pokretanje programa, pratite instrukcije na ekranu. Moguće je pokrenuti program i odabirom menija "Održavanje" – "Uklanjanje kamenca".

Da bi ovaj program bio obavljen, biće vam potrebna posuda kapaciteta najmanje 0.6 L koja treba da bude postavljena ispod One Touch Cappuccino nastavka i KRUPS kesica za uklanjanje kamenca (slika 34b). Napunite rezervoar vode do oznake CALC, a zatim u nju sipajte sadržaj jedne kesice sredstva za uklanjanje kamenca.

Program uklanjanja kamenca sastoji se od tri faze: ciklusa za uklanjanje kamenca i dva ciklusa ispiranja. Program otprilike traje 20 minuta.

! Važno: Ukoliko dođe do nestanka električne energije ili vaš aparat ostane bez napajanja, ciklus će se nastaviti kada aparat ponov bude imao napajanje. Nije moguće otkazati ovaj process. Završite ceo ciklus kako bi potpuno bilo uklonjeno sredstvo za čišćenje kamenca koje je opasno po vaše zdravlje.

PROBLEM	REŠENJE
Cevčica za paru na vašem aparatu je delimično ili potpuno začepljena	Skinite cevčicu sa držača koristeći ključ. Vratite držač, bez cevčice. Pokrenite ciklus ispiranja One Touch Cappuccino sistema kako biste uklonili preostale naslage. Očistite cevčicu za paru i uverite se da otvor nije začepljen od ostataka mleka i kamenca. Koristite iglu za čišćenje ako je potrebno.
Para ne izlazi iz cevčice za paru	Proverite da li je cevčica za paru blokirana. Pogledajte deo "Cevčica za paru na vašem aparatu je delimično ili potpuno začepljena". Ukoliko to nije pomoglo, ispraznite rezervoar za vodu i privremeno uklonite Claris kertridž. Napunite rezervoar za vodu mineralnom vodom sa visokim sadržajem kalcijuma (>100mg/l) i pokrenite uzastopne cikluse pare (5 do 10) dok ne dobijete kontinuirani izlaz pare. Vratite kertridž nazad u rezervoar.
Para izlazi iz rešetke posude za kapanje	U zavisnosti od vrste pripreme, para može izlaziti iz rešetke posude za kapanje.
Aparat traži pražnjenje posude za kapanje iako nije puna	Aparat je programiran da traži pražnjenje posude za kapanje nakon određenog broja kafa, iako ste je vi možda već očistili.
Aparat traži isključivanje i ponovno uključivanje	Isključite uređaj na 20 sekundi, uklonite Claris Aqua Filter kertridž ukoliko je neophodno, a onda uključite aparat ponovo. Ukoliko se greška nastavi, kontaktirajte KRUPS servis.
Aparat ne zahteva uklanjanje kamenca	Ciklus uklanjanja kamenca je neophodan nakon što je sistem za paru korišćen značajan broj puta.
Određena količina mlevene kafe se nalazi u posudi za kapanje	Može se desiti da se mala količina mlevene kafe nađe u posudi za kapanje. Aparat je dizajniran tako da svaki višak mlevene kafe izbacuje, kako bi zona ekstrakcije ostala čista.
Mleko ili voda se ne ulivaju dobro u šolju	Proverite da li je One Touch Cappuccino ispravno pozicioniran.
Ima tragova mleka u Americano kafi i vrućoj vodi	Odradite ciklus ispiranja sistema za mleko ili rastavite i očistite delove One Touch Cappuccino dodatka pre naredne pripreme.
Ispod aparata ima vode	Pre nego što sklonite rezervoar za vodu, sačekajte 15 sekundi nakon isticanja napitka, kako bi aparat završio ciklus. Proverite da li je posuda za kapanje ispravno nameštena: treba da je uvek na svom mestu, čak i kada aparat ne radi. Proverite da li je posuda za kapanje puna. Posuda za kapanje ne bi trebalo da se pomera tokom ciklusa.
Kada isključite aparat, vruća voda curi iz izlaza za kafu i One Touch Cappuccino dodatka	U zavisnosti od pripremanog napitka, aparat može pokrenuti ciklus automatskog ispiranja kada je isključen. Ovaj ciklus traje samo nekoliko sekundi i automatski se zaustavlja.
Nakon pražnjenja rezervoara za iskorišćenu kafu, poruka upozorenja je i dalje na ekranu	Ispravno postavite rezervoar za iskorišćenu kafu i sledite instrukcije na ekranu. Sačekajte oko 5 sekundi pre nego što postavite rezervoar.
Kafa izlazi presporo	Okrenite deo za podešavanje finoće mlevenja udesno, kako bi kafa bila krupnije mlevena (u zavisnosti od vrste kafe koja se koristi). Pokrenite jedan ili više ciklusa ispiranja. Pokrenite čišćenje aparata (pogledajte "Programi čišćenja automatskog aparata"). Zamenite Claris Aqua Filter System kertridž ("pogledajte instaliranje filtera").

PROBLEM	REŠENJE
Rezervoar za vodu je napunjen, ali poruka upozorenja je i dalje na ekranu	Proverite da li je rezervoar pravilno postavljen na aparat. Plovak na dnu rezervoara bi trebalo da se slobodno kreće. Proverite i odblokirajte plovak ako je potrebno.
Poluga za podešavanje finoće mlevenja se teško okreće	Podešavanja mlevenja menjajte samo tokom mlevenja.
Espresso ili kafa nisu dovoljno vrući	Pokrenite ciklus ispiranja sistema za kafu pre pripreme kafe. Povećajte temperaturu kafe u meniju Podešavanja. Zagrejte šoljicu ispiranjem pod vrućom vodom pre pripreme napitka.
Kafa je izuzetno svetle boje ili je previše slaba	Izbegavajte nauljena, karamelizovana ili zrna kafe sa ukusom. Proverite da li u rezervoaru za zrna kafe ima kafe i da li je pravilno postavljena. Smanjite količinu napitka i povećajte jačinu napitka koristeći Dark funkciju. Okrenite deo za podešavanje finoće mlevenja ulevo, kako bi mlevenje bilo finije. Pripremajte napitak u dva ciklusa koristeći opciju pripreme za dve šoljice.
Aparat ne priprema kafu	Problem je uočen prilikom pripreme napitka. Uređaj se automatski resetovao i spreman je za novu pripremu.
Tokom ciklusa pripreme došlo je do nestanka električne energije	Aparat će se automatski restartovati kada ponovo bude imao napajanje.
Vaš čaj nije dovoljno vruć ili je prevruć	Povećajte ili smanjite temperaturu tople vode u meniju Podešavanja
Koristili ste mlevenu kafu umesto kafe u zrnju	Usisivačem usisajte mlevenu kafu iz rezervoara za zrna kafe
Aplikacija nije dostupna ili se često isključuje	Proverite da li je Bluetooth na aparatu isključen. Ukoliko je moguće budite što bliže aparatu kada koristite aplikaciju.
Aplikacija ne prepoznaje aparat	Isključite pa ponovo uključite aplikaciju.
Pojava pare ispod poklopca rezervoara kafe u zrnju	Zatvorite otvor za tabletu za čišćenje
Nakon pripreme napitka, nije moguće dodati EXTRA SHOT	Rezervoar za iskorišćenu kafu je pun i EXTRA SHOT funkcija nije dostupna. Kada je vaš napitak pripremljen, možete pripremiti espresso nakon što ispraznite rezervoar za iskorišćenu kafu.

Opasnost: Samo kvalifikovano tehničko lice je ovlašćeno da vrši popravke na električnim instalacijama i da obavlja poslove na električnoj mreži. Ukoliko ne sledite ova uputstva, postoji opasnost od smrti od strujnog udara. Ne koristite aparat ukoliko je vidno oštećen!

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Krups, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/krups-aparat-za-kafu-ea890810-akcija-cena/>