

Uputstvo za upotrebu

SENCOR trimmer SNC 101BL

SENCOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-trimer-snc-101bl-akcija-cena/>

Trimer 2-u-1

Korisnički priručnik

HR



SENCOR®

SNC 101BL

Prije prvog korištenja pažljivo pročitajte sve upute u ovom priručniku, čak i ako ste već upoznati s korištenjem sličnih proizvoda. Ovaj proizvod koristite samo u skladu s uputama opisanim u korisničkom priručniku. Korisnički priručnik čuvajte na sigurnom mjestu za buduće potrebe.

Spremite originalno pakiranje, materijal, jamstveni list i dokaz o kupnji - račun, najmanje tijekom jamstvenog razdoblja. Ako proizvod morate poslati natrag, zapakirajte ga u originalnu kartonsku kutiju kako biste osigurali najveću moguću zaštitu tijekom slanja ili transporta (npr. prilikom premještanja ili kad je proizvod potrebno poslati na popravak).

HR-1

SADRŽAJ

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE	3
UVOD	4
OPIS PROIZVODA	4
UPUTE ZA UPOTREBU	5
IZMJENJIVANJE DODATNOG PRIBORA	5
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE	6
ODLAGANJE RABLJENIH BATERIJA	7
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	7
ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME	8
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU RABLJENOG MATERIJALA ZA PAKIRANJE	8

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

- 1) Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) s mentalnim ili fizičkim ograničenjima ili neiskusne osobe, osim ako su pravilno izučene ili školovane za sigurno rukovanje uređajem, ili ako imaju odgovarajući nadzor kvalificirane osobe koja će biti odgovorna za njihovu sigurnost.
- 2) Djecu je potrebno nadzirati kako biste bili sigurni da se ne igraju ovim proizvodom.
- 3) Nikad ne koristite pribor koji nije dostavljen uz ovaj proizvod ili nije namijenjen za njega.
- 4) Ni pod kojim okolnostima nemojte sami pokušavati popraviti uređaj ili na njemu raditi izmjene - opasnost od električnog udara! Sve popravke i prilagođavanja prepustite specijaliziranoj tvrtki/ servisu. U protivnom poništavate jamstvo.
- 5) Proizvod nikad ne koristite ako su vam ruke ili noge mokre.
- 6) Ne koristite ili skladištite u blizini zapaljivih ili hlapljivih tvari.
- 7) Proizvod držite izvan dosega ekstremnih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti i prekomjerne vlage. Ne koristite u prašnjavaoj okolini.
- 8) Proizvod nemojte postavljati pored grijalica, otvorenog plamena ili drugih uređaja ili opreme koji su izvor topline.
- 9) Ovaj uređaj namijenjen je korištenju u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u industrijskim okruženjima ili na otvorenom!
- 10) Ovaj proizvod nikad nemojte koristiti na životinjama.
- 11) Proizvod ne koristite u svrhe za koje nije namijenjen.
- 12) Proizvod ne prskajte vodom ili drugom tekućinom. U proizvod ne ulijevajte vodu ili drugu tekućinu. Nemojte uranjati proizvod u vodu niti u drugu tekućinu.
- 13) Proizvod nemojte koristiti u blizini kade za kupanja, sudopera ili neke druge posude napunjene vodom.
- 14) Budite posebno oprezni ako proizvod koristite u blizini djece. Proizvod uvijek koristite izvan dohvata djece.
- 15) Ovaj proizvod ne koristite na otvorenim ranama, posjekotinama, opeklinama ili oteklim dijelovima kože.
- 16) Ovaj proizvod čuvajte na sigurnoj udaljenosti od kose i očiju.
- 17) Ako proizvod nećete koristiti neko određeno vrijeme, izvadite baterije. U protivnom one mogu iscuriti unutar proizvoda i prouzročiti nepovratna oštećenja.
- 18) U ovom proizvodu ne koristite dopunjive baterije.
- 19) Kod priključivanja ovog proizvoda u utičnicu električnog napajanja, koristite isključivo prilagodnik isporučen uz ovaj proizvod. Nikad ne koristite drugu vrstu prilagodnika uz ovaj proizvod.
- 20) Proizvođač ne preuzima odgovornost za oštećenja nastala nepravilnim korištenjem proizvoda ili pribora.

UVOD

Ovaj trimer je koristan i praktična pomoć, pogotovo na putovanjima.

Možete odabrati između dva nastavka:

- **Trimer za nos i uši uklanja dlačice iz nosa i ušiju.**
- Pomoću trimera za bradu možete skratiti bradu ili brkove na željenu duljinu ili ih oblikovati.

OPIS PROIZVODA



UPUTE ZA UPOTREBU

Priprema za upotrebu:

Prije prve upotrebe u trimer umetnite isporučene alkalne baterije:

- 1) Uklonite donju polovicu poklopca (D) zakretanjem u smjeru suprotnom od kazaljki za satu.
- 2) Umetnite bateriju i pazite na ispravnu polarizaciju, kako je prikazano u unutrašnjosti odjeljka.
- 3) Postavite poklopac baterije zakretanjem u smjeru kazaljki za satu.

Upotreba šišača u nosu i ušima:

- 1) Uklonite zaštitni pokrov (A) na trimeru i pomaknite prekidač uključivanja/isključivanja (C) prema gore.
- 2) Automatski će se uključiti integrirano svjetlo i osvijetliti područje trimanja.
- 3) Možete započeti sa šišanjem dlačica u nosu i ušima.



Oprez:

Uređaj držite da sigurnoj udaljenosti od očiju i ne koristite ga za šišanje kose na vrhu tjemena.

Upotreba trimera za bradu:

- 1) Uklonite trimer dlačica u osu i ušima zakretanjem u smjeru suprotnom od kazaljki na satu.
- 2) Nastavak za trimanje brade također se postavlja zakretanjem.
- 3) Prekidač uključivanja/isključivanja (C) pomaknite prema gore.
- 4) Ponovno će se automatski uključiti integrirano svjetlo.

IZMJENJIVANJE DODATNOG PRIBORA

Izmjena glave izvodi se jednostavnim zakretanjem.

Trimer za bradu (ne smije se prati!)



Trimer za dlačice u nosu i ušima (smije se prati)



ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Za čišćenje vanjskih dijelova uređaja koristite mekanu tkaninu umočenu u mlaku vodu. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje, razrjeđivače boja ili otapala. Njihovo korištenje može oštetiti površinu uređaja.

Čišćenje dlačica iz rezne glave:

- 1) Isključite uređaj.
- 2) Zakretanjem uklonite reznu glavu (B) s tijela trimera i temeljito je isperite pod tekućom vodom.
- 3) Nakon što se u cijelosti osuši, reznu glavu vratite na tijelo trimera.
- 4) Postavite zaštitni pokrov (A).

**Oprez:**

Čistite samo reznu glavu. Tijelo uređaja ne smije se prati!

Čišćenje glave za trimanje brade:

- 1) Isključite uređaj.
- 2) Zakretanjem uklonite reznu glavu (B) s tijela trimera i temeljito je očistite isporučenom četkicom za čišćenje.
- 3) Nakon čišćenja vratite glavu na tijelo trimera.
- 4) Postavite zaštitni pokrov (A).

**Oprez:**

Glava za trimanje brade ne smije se prati!

Podmazivanje trimera za bradu:

Nanesite jednu ili dvije kapi ulja između reznih oštrica i ravnomjerno raširite. U ovu svrhu najbolje je upotrijebiti ulje za britvice ili ulje koje ne sadrži kiseline (npr. ulje za šivaće strojeve). Višak ulja obrišite krpom.

ODLAGANJE RABLJENIH BATERIJA

Ovaj se proizvod isporučuje s alkalnom baterijom. Stare baterije nemojte odlagati u kućanski otpad. Baterije odložite u namjenska odlagališta za baterije.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napajanje: 1x 1,5 V AA baterija

DODATNI PRIBOR:

- 1) 1x 1,5 V AA alkalna baterija
- 2) stalak
- 3) izmjenjiva glava (trimer za bradu)
- 4) četkica za čišćenje

Zadržava se pravo izmjene teksta i tehničkih parametara.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA

Pakirni materijal odložite na javnim odlagalištima.

ODLAGANJE KORIŠTENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA

Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU propisa koji se odnose na njega.

Bez prethodne obavijesti moguće je provesti promjene u tekstu, dizajnu i tehničkim specifikacijama te zadržavamo pravo na te promjene.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-trimer-snc-101bl-akcija-cena/>