

## Uputstvo za daljinski upravljač

SAMSUNG QLED televizor QE50LS03AAUXXH The Frame

**SAMSUNG**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-qled-televizor-qe50ls03aauxxh-the-frame-akcija-cena/>

- Ovladač dálkové ovládky Samsung Smart používáte ve vzdálenosti do 6 m od televizoru. Použitelná vzdálenost se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.
- Vzhled, tlačítka a funkce ovladače dálkové ovládky Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.
- Funkce Univerzální dálkový ovladač pracuje správně jen při použití ovladače dálkové ovládky Samsung Smart dodávaného spolu s televizorem.
- Doporučujeme používat originální nabíječku Samsung. V opačném případě může dojít ke zhoření výkonu nebo selhání výrobku. V tomto případě pak se pak na výrobek nevztahuje záruční servis.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje z důvodu vybití baterie, dobijte jej přes port USB Type C.
- ⚠️ Důležité upozornění**
- Vystavte dálkový ovladač účinnému světlu, když se nepoužívá. Tím se prodlouží provozní doba dálkového ovladače.
- Konektor USB (Typ C) pro dobíjení**
- Používá se pro rychlé nabíjení. Kontrolka LED na přední straně se při nabíjení rozsvítí. Jakmile bude baterie úplně nabitá, kontrolka LED zhasne.
- USB kabel se nedává.
- ⚠️** Může dojít k požáru nebo výbuchu, což povede k poškození dálkového ovladače nebo zranění osob.
- Nevystavujte dálkový ovladač účinnému nárazu.
  - Dávajte pozor, aby nedošlo ke styku mezi dobíjecím konektorem dálkového ovladače a cizími předměty, jako je kov, tekutina nebo prach.
  - Je-li dálkový ovladač poškozený nebo pokud ucítíte kouř či výpar z horeň, okamžitě ukončíte provoz zařízení a nechte ho opravit v servisním středisku Samsung.
  - Dálkový ovladač svévolně nezobrazuje.
  - Dbejte na to, aby malé děti nebo domácí zvířata dálkový ovladač nezužili ani nekusali. Může dojít k požáru nebo výbuchu, což povede k poškození dálkového ovladače nebo zranění osob.



## |Slovenčina

**Informácie o tlačidlách na zariadení Samsung SolarCell Remote (Samsung Smart)**

Ⓜ (Napájanie)

Stlačením zapnete alebo vypnete televizor.

Pri modeli The Frame počas sledovania televízie stlačením prepnete na režim **Umenie**. V režime **Umenie** stlačením prepnete na sledovanie televízie. Stlačením a podržaním televizor úplne vypnete.

❶ Mikrofon/indikátor LED

Používa sa ako mikrofón pri používaní rozpoznávania hlasu pomocou dialkovej ovládača.

• Neudierajte do otvoru mikrofónu ani do nevýdiateho alebo sťaženého predmetu.

❷ (Hlasový asistent)

Spúšťa funkciu Hlasový asistent. Stlačte a podržte tlačidlo, povedzte prikaz a potom uvoľnením tlačidla spustíte funkciu Hlasový asistent.

• Podporované jazyky a funkcie Hlasovej interakcie Hlasový asistent sa môžu líšiť v závislosti od geografickej oblasti.

❸ (Tlačidlo Farba / Číslo)

Po každom stlačení tohto tlačidla sa striedavo zobrazí oboj so farebnými tlačidlami a virtuálna číselná klávesnica.

• Použite tieto farebné tlačidlá na prístup k ďalším možnostiam špecifickým pre funkciu, ktorú práve používate.

• Stlačením zobrazíte na obrazovke virtuálnu číselnú klávesnicu. Pomocou číselnej klávesnice môžete zadať číselnú hodnotu. Vyberte číslo a potom vyberte možnosť **Dokončiť** zadáte číselnú hodnotu. Používa sa na zmenu kanála, zadanie kódu PIN, zadanie PSC atď.

• Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa zobrazí ponuka TTX.

Ⓜ (Multi View)

Stlačením tlačidla aktivuje režim **Multi View**.

• Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka ponuky **Skratky**.

❶ Smerové tlačidlo (nahor, nadol, doľava, doprava)

Presunutie označenia a zmena hodnôt zobrazených v ponuke televízora.

❷ Výber

Vyberie alebo spustí označený položku. Pri stlačení počas sledovania vysielaného programu sa zobrazia podrobné informácie o programe.

Ⓜ (Späť)

Stlačením sa vrátite do predchádzajúcej ponuky. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa spustená funkcia ukončí. Pri stlačení počas sledovania programu sa objaví predchádzajúci kanál.

Ⓜ (Smart Hub)

Služí na návrat na obrazovku Prístupový panel.

Ⓜ (Prehľad/Pozastaviť)

Po stlačení sa objavia ovládacie prvky prehrávania. Pomocou týchto ovládacích prvkov môžete ovládať prehrávaný mediálny obsah. Ak chcete používať funkciu **Herný panel**, stlačte a podržte tlačidlo v režime **Herný režim**.

• Funkcia **Herný panel** nemusí byť podporovaná vo všetkých modeloch alebo geografických oblastiach.

+ / – (Hlasnosť)

Presunutím tlačidla nahor alebo nadol nastavíte hlasnosť. Stlačením tlačidla stlmíte zvuk. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa zobrazí ponuka **Skratky** prístupnosti.

^ / v (Kanáľ)

Presunutím tlačidla nahor alebo nadol zmeníte kanál. Stlačením tlačidla zobrazíte obrazovku **Spríevodca**.

• Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka **Zoznam kanálov**.

❶ (Tlačidlo na spustenie aplikácie)

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

❶ (Párovanie)

❶ Sa ovláda Samsung Smart s televízorom automaticky nespájajú, namierte ním na prednú časť televízora a potom stlačte naraz tlačidlá ❶ a ❷ a podržte ich minimálne 3 sekundy.

– Ovládač Samsung Smart používajte zo vzdialenosti menej ako 6 m od televízora. Použiteľná vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia bezdrôtového pripojenia.
– Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
– Funkcia Nastavít univerzálne ovládanie funkcie normálne iba vtedy, ak používate Samsung Smart, ktorý má k dispozícii priamo k použivnému televízoru.
– Odpoveď sa používá originálnu nabíjajúcu Samsung, inak môže dôjsť k zníženiu výkonnosti alebo poruche produktu. V takom prípade strieka striekačnú platňou.
– Keď diaľkový ovládač nefunguje pre nedostatok nabíjace batérie, nájdite ho prostredníctvom portu USB-C.

❶❷❸ **Solárny článok**

Keď ovládač nepoužívajte, odložte ho na osvetlené miesto. Predlží sa tak jeho prevádzkový čas.

Nabíjaci USB konektor (typ C)

Používa sa na rýchle nabíjanie. Pri nabíjaní sa ozsvieti dióda LED v prednej časti. Po úplnom nabití batérie dióda LED zhasne.
• USB kábel nie je súčasťou balenia.

❶ Môže dôjsť k požiaru alebo explozii, čo môže mať za následok poškodenie diaľkového ovládača alebo úraz.
• Diaľkový ovládač: nevystavujte nárazom.
• Dajte pozor, aby do kontaktu s nabíjajím konektorom diaľkového ovládača neprišli cudzie látky, napríklad kov, kvapalina alebo prach.
• Ak je diaľkový ovládač poškodený alebo je citlivý zápchu dymu alebo spálenia, ihneď prestaťe ovládať, používajte a doruďte ho na opravu do servisného strediska spoločnosti Samsung.
• Diaľkový ovládač nerozoberajte.
• Nedovoľte deťom ani domácom zvieratám vkladat diaľkový ovládač do úst. Môže dôjsť k požiaru alebo explozii, čo môže mať za následok poškodenie diaľkového ovládača alebo úraz.

❶❷❸ **Solárny článok**

Keď ovládač nepoužívajte, odložte ho na osvetlené miesto. Predlží sa tak jeho prevádzkový čas.

Nabíjaci USB konektor (typ C)

Používa sa na rýchle nabíjanie. Pri nabíjaní sa ozsvieti dióda LED v prednej časti. Po úplnom nabití batérie dióda LED zhasne.
• USB kábel nie je súčasťou balenia.

❶❷❸ **Solárny článok**

– Ovládač Samsung Smart používajte zo vzdialenosti menej ako 6 m od televízora. Použiteľná vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia bezdrôtového pripojenia.
– Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
– Funkcia Nastavít univerzálne ovládanie funkcie normálne iba vtedy, ak používate Samsung Smart, ktorý má k dispozícii priamo k použivnému televízoru.
– Odpoveď sa používá originálnu nabíjajúcu Samsung, inak môže dôjsť k zníženiu výkonnosti alebo poruche produktu. V takom prípade strieka striekačnú platňou.
– Keď diaľkový ovládač nefunguje pre nedostatok nabíjace batérie, nájdite ho prostredníctvom portu USB-C.

❶❷❸ **Solárny článok**

Keď ovládač nepoužívajte, odložte ho na osvetlené miesto. Predlží sa tak jeho prevádzkový čas.

Nabíjaci USB konektor (typ C)

Používa sa na rýchle nabíjanie. Pri nabíjaní sa ozsvieti dióda LED v prednej časti. Po úplnom nabití batérie dióda LED zhasne.
• USB kábel nie je súčasťou balenia.

❶ Môže dôjsť k požiaru alebo explozii, čo môže mať za následok poškodenie diaľkového ovládača alebo úraz.
• Diaľkový ovládač: nevystavujte nárazom.
• Dajte pozor, aby do kontaktu s nabíjajím konektorom diaľkového ovládača neprišli cudzie látky, napríklad kov, kvapalina alebo prach.
• Ak je diaľkový ovládač poškodený alebo je citlivý zápchu dymu alebo spálenia, ihneď prestaťe ovládať, používajte a doruďte ho na opravu do servisného strediska spoločnosti Samsung.
• Diaľkový ovládač nerozoberajte.
• Nedovoľte deťom ani domácom zvieratám vkladat diaľkový ovládač do úst. Môže dôjsť k požiaru alebo explozii, čo môže mať za následok poškodenie diaľkového ovládača alebo úraz.

❶❷❸ **Solárny článok**

Keď ovládač nepoužívajte, odložte ho na osvetlené miesto. Predlží sa tak jeho prevádzkový čas.

Nabíjaci USB konektor (typ C)

Používa sa na rýchle nabíjanie. Pri nabíjaní sa ozsvieti dióda LED v prednej časti. Po úplnom nabití batérie dióda LED zhasne.
• USB kábel nie je súčasťou balenia.

– Ovládač Samsung Smart používajte zo vzdialenosti menej ako 6 m od televízora. Použiteľná vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia bezdrôtového pripojenia.
– Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
– Funkcia Nastavít univerzálne ovládanie funkcie normálne iba vtedy, ak používate Samsung Smart, ktorý má k dispozícii priamo k použivnému televízoru.
– Odpoveď sa používá originálnu nabíjajúcu Samsung, inak môže dôjsť k zníženiu výkonnosti alebo poruche produktu. V takom prípade strieka striekačnú platňou.
– Keď diaľkový ovládač nefunguje pre nedostatok nabíjace batérie, nájdite ho prostredníctvom portu USB-C.

❶❷❸ **Solárny článok**

Keď ovládač nepoužívajte, odložte ho na osvetlené miesto. Predlží sa tak jeho prevádzkový čas.

Nabíjaci USB konektor (typ C)

Používa sa na rýchle nabíjanie. Pri nabíjaní sa ozsvieti dióda LED v prednej časti. Po úplnom nabití batérie dióda LED zhasne.
• USB kábel nie je súčasťou balenia.

– Ovládač Samsung Smart používajte zo vzdialenosti menej ako 6 m od televízora. Použiteľná vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia bezdrôtového pripojenia.
– Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
– Funkcia Nastavít univerzálne ovládanie funkcie normálne iba vtedy, ak používate Samsung Smart, ktorý má k dispozícii priamo k použivnému televízoru.
– Odpoveď sa používá originálnu nabíjajúcu Samsung, inak môže dôjsť k zníženiu výkonnosti alebo poruche produktu. V takom prípade strieka striekačnú platňou.
– Keď diaľkový ovládač nefunguje pre nedostatok nabíjace batérie, nájdite ho prostredníctvom portu USB-C.

❶❷❸ **Solárny článok**

Keď ovládač nepoužívajte, odložte ho na osvetlené miesto. Predlží sa tak jeho prevádzkový čas.

Nabíjaci USB konektor (typ C)

Používa sa na rýchle nabíjanie. Pri nabíjaní sa ozsvieti dióda LED v prednej časti. Po úplnom nabití batérie dióda LED zhasne.
• USB kábel nie je súčasťou balenia.

– Ovládač Samsung Smart používajte zo vzdialenosti menej ako 6 m od televízora. Použiteľná vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia bezdrôtového pripojenia.
– Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
– Funkcia Nastavít univerzálne ovládanie funkcie normálne iba vtedy, ak používate Pametni daljinský upravljalnik Samsung, koji je prilozhen televizoru.
– Priporočamo uporabo originalnega polnilnika Samsung. V nasprotnem primeru lahko pride do poslabšanja zmogljivosti ali okvare izdelka. V tem primeru garancija ni veljavna.
– Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se prikaže meni TTX.

Ⓜ (Multi View)

Pritisnite gumb za vstop v način **Multi View**.

• Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon z menijem **Bliznjica**.

❶ Smerni gumb (gor, dol, levo, desno)

Premakne označeno območje in spreminja vrednosti v meniju televizorja.

❷ Izberi

Izbere ali zažene označeni element. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikažejo podrobne informacije o programu.

Ⓜ (Nazaj)

Pritisnite za vrnitev v prejšnji meni. Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se delujoča funkcija zaustavi. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikaže prejšnji kanal.

Ⓜ (Smart Hub)

Vrnitev na Privi zaslon.

Ⓜ (Predvajal/premor)

Ko ga pritisnete, se prikažejo gumba za predvajanje. S temi gumbi lahko upravljate trenutno predvajano predstavnostno vsebino. Če želite uporabljati Vrstica za igre, pritisnite in pridržite gumb v načinu **Igralni način**.

• Aplikacija Vrstica za igre morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.

+ / – (Glasnost)

Gumb premika gorb gor ali dol, da nastavite glasnost. Če želite izklopiti zvok, pritisnite gumb. Ko ga držite pritisnjenega vsaj sekundo, se prikaže meni **Bliznjice dostopnosti**.

^ / v (Kanáľ)

Gumb premika gorb gor ali dol, da preklopite kanal. Pritisnite gumb za ogled zaslona **Vodnik**.

• Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon **Seznam kanálov**.

❶ (Gumb za zagon aplikácie)

Pritisnite ustrezen gumb za funkcije, ki mu je dodeljena.

❶❷ (Seznamjanje)

– Če Pametni daljinski upravljalnik Samsung ne zaznava samodejno s televizorjem, ga usmerite v srednji del televizorja ter sočasno pridržite gumba ❶ in ❷ za vsaj 3 sekunde.

– Upravljalnik Pametni daljinski upravljalnik Samsung nespajajoče ne zaznava samodejno s televizorjem, ga usmerite v srednji del televizorja ter sočasno pridržite gumba ❶ in ❷ za vsaj 3 sekunde.
– Slike, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.
– Funkcija Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika deluje normalno samo, če uporabite Pametni daljinski upravljalnik Samsung, ki je prilozhen televizorju.
– Priporočamo uporabo originalnega polnilnika Samsung. V nasprotnem primeru lahko pride do poslabšanja zmogljivosti ali okvare izdelka. V tem primeru garancija ni veljavna.
– Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se prikaže meni TTX.

Ⓜ (Multi View)

Pritisnite gumb za vstop v način **Multi View**.

• Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon **Seznam kanálov**.

❶ (Gumb za zagon aplikácie)

Pritisnite ustrezen gumb za funkcije, ki mu je dodeljena.
– Če Pametni daljinski upravljalnik Samsung ne zaznava samodejno s televizorjem, ga usmerite v srednji del televizorja ter sočasno pridržite gumba ❶ in ❷ za vsaj 3 sekunde.
– Slike, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.
– Funkcija Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika deluje normalno samo, če uporabite Pametni daljinski upravljalnik Samsung, ki je prilozhen televizorju.
– Priporočamo uporabo originalnega polnilnika Samsung. V nasprotnem primeru lahko pride do poslabšanja zmogljivosti ali okvare izdelka. V tem primeru garancija ni veljavna.
– Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se prikaže meni TTX.

– Ovládač Samsung Smart používajte zo vzdialenosti menej ako 6 m od televízora. Použiteľná vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia bezdrôtového pripojenia.
– Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
– Funkcia Nastavít univerzálne ovládanie funkcie normálne iba vtedy, ak používate Pametni daljinský upravljalnik Samsung, koji je prilozhen televizoru.
– Priporočamo uporabo originalnega polnilnika Samsung. V nasprotnem primeru lahko pride do poslabšanja zmogljivosti ali okvare izdelka. V tem primeru garancija ni veljavna.
– Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se prikaže meni TTX.

Ⓜ (Multi View)

Pritisnite gumb za vstop v način **Multi View**.

• Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon **Seznam kanálov**.

❶ (Gumb za zagon aplikácie)

Pritisnite ustrezen gumb za funkcije, ki mu je dodeljena.
– Če Pametni daljinski upravljalnik Samsung ne zaznava samodejno s televizorjem, ga usmerite v srednji del televizorja ter sočasno pridržite gumba ❶ in ❷ za vsaj 3 sekunde.
– Slike, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.
– Funkcija Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika deluje normalno samo, če uporabite Pametni daljinski upravljalnik Samsung, ki je prilozhen televizorju.
– Priporočamo uporabo originalnega polnilnika Samsung. V nasprotnem primeru lahko pride do poslabšanja zmogljivosti ali okvare izdelka. V tem primeru garancija ni veljavna.
– Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se prikaže meni TTX.

Ⓜ (Multi View)

Pritisnite gumb za vstop v način **Multi View**.

• Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon **Seznam kanálov**.

❶ (Gumb za zagon aplikácie)

Pritisnite ustrezen gumb za funkcije, ki mu je dodeljena.
– Če Pametni daljinski upravljalnik Samsung ne zaznava samodejno s televizorjem, ga usmerite v srednji del televizorja ter sočasno pridržite gumba ❶ in ❷ za vsaj 3 sekunde.
– Slike, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.
– Funkcija Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika deluje normalno samo, če uporabite Pametni daljinski upravljalnik Samsung, ki je prilozhen televizorju.
– Priporočamo uporabo originalnega polnilnika Samsung. V nasprotnem primeru lahko pride do poslabšanja zmogljivosti ali okvare izdelka. V tem primeru garancija ni veljavna.
– Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se prikaže meni TTX.

Ⓜ (Multi View)

Pritisnite gumb za vstop v način **Multi View**.

• Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon **Seznam kanálov**.

❶ (Gumb za zagon aplikácie)

Pritisnite ustrezen gumb za funkcije, ki mu je dodeljena.
– Če Pametni daljinski upravljalnik Samsung ne zaznava samodejno s televizorjem, ga usmerite v srednji del televizorja ter sočasno pridržite gumba ❶ in ❷ za vsaj 3 sekunde.
– Slike, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.
– Funkcija Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika deluje normalno samo, če uporabite Pametni daljinski upravljalnik Samsung, ki je prilozhen televizorju.
– Priporočamo uporabo originalnega polnilnika Samsung. V nasprotnem primeru lahko pride do poslabšanja zmogljivosti ali okvare izdelka. V tem primeru garancija ni veljavna.
– Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se prikaže meni TTX.

Ⓜ (Multi View)

Pritisnite gumb za vstop v način **Multi View**.

• Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon **Seznam kanálov**.

❶ (Gumb za zagon aplikácie)

Pritisnite ustrezen gumb za funkcije, ki mu je dodeljena.
– Če Pametni daljinski upravljalnik Samsung ne zaznava samodejno s televizorjem, ga usmerite v srednji del televizorja ter sočasno pridržite gumba ❶ in ❷ za vsaj 3 sekunde.
– Slike, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.
– Funkcija Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika deluje normalno samo, če uporabite Pametni daljinski upravljalnik Samsung, ki je prilozhen televizorju.
– Priporočamo uporabo originalnega polnilnika Samsung. V nasprotnem primeru lahko pride do poslabšanja zmogljivosti ali okvare izdelka. V tem primeru garancija ni veljavna.
– Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se prikaže meni TTX.

Ⓜ (Multi View)

Pritisnite gumb za vstop v način **Multi View**.

• Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon **Seznam kanálov**.

❶ (Gumb za zagon aplikácie)

Pritisnite ustrezen gumb za funkcije, ki mu je dodeljena.
– Če Pametni daljinski upravljalnik Samsung ne zaznava samodejno s televizorjem, ga usmerite v srednji del televizorja ter sočasno pridržite gumba ❶ in ❷ za vsaj 3 sekunde.
– Slike, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.
– Funkcija Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika deluje normalno samo, če uporabite Pametni daljinski upravljalnik Samsung, ki je prilozhen televizorju.
– Priporočamo uporabo originalnega polnilnika Samsung. V nasprotnem primeru lahko pride do poslabšanja zmogljivosti ali okvare izdelka. V tem primeru garancija ni veljavna.
– Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se prikaže meni TTX.

Ⓜ (Multi View)

Pritisnite gumb za vstop v način **Multi View**.

• Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon **Seznam kanálov**.

❶ (Gumb za zagon aplikácie)

Pritisnite ustrezen gumb za funkcije, ki mu je dodeljena.
– Če Pametni daljinski upravljalnik Samsung ne zaznava samodejno s televizorjem, ga usmerite v srednji del televizorja ter sočasno pridržite gumba ❶ in ❷ za vsaj 3 sekunde.
– Slike, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.
– Funkcija Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika deluje normalno samo, če uporabite Pametni daljinski upravljalnik Samsung, ki je prilozhen televizorju.
– Priporočamo uporabo originalnega polnilnika Samsung. V nasprotnem primeru lahko pride do poslabšanja zmogljivosti ali okvare izdelka. V tem primeru garancija ni veljavna.
– Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se prikaže meni TTX.

Ⓜ (Multi View)

Pritisnite gumb za vstop v način **Multi View**.

• Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon **Seznam kanálov**.

❶ (Gumb za zagon aplikácie)

Pritisnite ustrezen gumb za funkcije, ki mu je dodeljena.
– Če Pametni daljinski upravljalnik Samsung ne zaznava samodejno s televizorjem, ga usmerite v srednji del televizorja ter sočasno pridržite gumba ❶ in ❷ za vsaj 3 sekunde.
– Slike, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.
– Funkcija Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika deluje normalno samo, če uporabite Pametni daljinski upravljalnik Samsung, ki je prilozhen televizorju.
– Priporočamo uporabo originalnega polnilnika Samsung. V nasprotnem primeru lahko pride do poslabšanja zmogljivosti ali okvare izdelka. V tem primeru garancija ni veljavna.
– Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se prikaže meni TTX.

Ⓜ (Multi View)

Pritisnite gumb za vstop v način **Multi View**.

• Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon **Seznam kanálov**.

❶ (Gumb za zagon aplikácie)

Pritisnite ustrezen gumb za funkcije, ki mu je dodeljena.
– Če Pametni daljinski upravljalnik Samsung ne zaznava samodejno s televizorjem, ga usmerite v srednji del televizorja ter sočasno pridržite gumba ❶ in ❷ za vsaj 3 sekunde.
– Slike, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.
– Funkcija Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika deluje normalno samo, če uporabite Pametni daljinski upravljalnik Samsung, ki je prilozhen televizorju.
– Priporočamo uporabo originalnega polnilnika Samsung. V nasprotnem primeru lahko pride do poslabšanja zmogljivosti ali okvare izdelka. V tem primeru garancija ni veljavna.
– Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se prikaže meni TTX.

Ⓜ (Multi View)

Pritisnite gumb za vstop v način **Multi View**.

• Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon **Seznam kanálov**.

❶ (Gumb za zagon aplikácie)</



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-qled-televizor-qe50ls03aauxxh-the-frame-akcija-cena/>