

Uputstvo za upotrebu

BaByliss stajler za kosu C459E

BaByliss®



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-stajler-za-kosu-c459e-akcija-cena/>

BaByliss®

FIGARO STAJLER C459E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi, tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladište na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujete se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreeje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budećte koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreeje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upalen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristite nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane Babyliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između topnih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovode čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svaciđeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronском otpadу koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

UPOZORENJE! Vodite računa da Vaša koža, oči, uši, lice i vrat ne dođu u kontakt sa vrućim površinama uređaja.

UPOZORENJE! Tokom upotrebe ne dodirujte vruće delove uređaja.

KONTROLA AKTIVACIJE

VAŽNO! Ovaj uređaj ima kontrolu odloženog aktiviranja. Odmah nakon uključivanja uređaja, možete podesiti temperaturu. 5 sekundi nakon što je uređaj uključen, dugmad za temperaturu će se automatski zaključati. Da biste podesili temperaturu, držite tastere „+/-“ na 1-2 sekunde. Ovo će deaktivirati režim zaključavanja i omogućiti promenu temperature. Da biste isključili uređaj dok je u zaključanom režimu, držite pritisnuto dugme označeno Power oznakom sve dok se uređaj ne isključi.

KAKO SE KORISTI UREĐAJ

- Uverite se da je kosa suva i dobro očešljana. Podelite kosu na delove spremne za stilizovanje.
- Pritisnite i držite dugme označeno sa „Power“ na 1-2 sekunde kako biste uključili uređaj. Digitalni displej će početi da treperi i uređaj će automatski početi da se zagreva.
- Pritisnite dugme „+/-“ kako biste izabrali temperaturu koja odgovara Vašem tipu kose. Digitalni displej će treptati sve dok se ne dostigne željena temperatura. Kada se temperatura dostigne, digitalni displej će ostati da svetli.

Napomena: temperaturno podešavanje će ostati ‘zaključano’ nakon 5 sekundi.

- Pritiskom na polugu postavite uređaj na sredinu kose i ravnomerno rasporedite kosu između poluge i dela oko kojeg se obmotava kosa.

- Kada je kosa na mestu, pažljivo otpustite polugu, pričvršćujući kosu između poluge i dela za namotavanje kose. Lagano vucite uređaj na dole do kraja pramena.
- Namotajte kosu pod blagim uglom, tako da se kosa spiralno obmotava oko uređaja. Dok obmotavate kosu, pokušajte da ne stavljate pramen na pramne i osigurajte da kosu ravnomerno rasporedite tako da ceo uređaj dodiruje pramen.
- Držite na mestu 5-8 sekundi, u zavisnosti od Vašeg tipa kose.
- Kako biste sklonili aparat sa kose, pritisnite ručicu i povucite aparat.
- Ostavite kovrdže da se ohlade pre stilizovanja.
- Ponovite za svaki pramen kose.
- Nakon upotrebe, pritisnite i držite dugme „Power“ kako biste isključili uređaj.
- Pustite da se aparat ohladi pre nego što ga odložite.

TEMPERATURNΑ PODEŠAVANJA

Ako imate tanku, finu, izblajhanu ili farbanu kosu, koristite niže temperature. Za gušću kosu, koristite višu temperaturu.

Preporučuje se da se uvek uradi test pri prvoj upotrebi kako bi se osiguralo da se koristi ispravna temperatura. Počnite sa najnižom temperaturom i povećavajte temperaturu dok se ne postigne željeni rezultat.

Postoji 6 podešavanja temperature:
160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C i 210°C.

AUTOMATSKO GAŠENJE

Ovaj uređaj ima funkciju automatskog gašenja radi dodatne sigurnosti. Ako je uređaj uključen duže od 60 minuta u kontinuitetu, automatski će se isključiti. Ako želite da nastavite da koristite uređaj nakon ovog vremena, jednostavno pritisnite i držite dugme „Power“ na 1-2 sekunde kako biste ga ponovo uključili.

PODLOGA OTPORNA NA TOPLITU

Uređaj dolazi sa podlogom otpornom na toplotu, koju možete koristiti tokom i nakon stilizovanja. Tokom upotrebe, nemojte postavljati uređaj na površinu osetljivu na toplotu, čak ni kada koristite podlogu za zaštitu. Nakon upotrebe,

isključite uređaj iz struje. Odmah umotajte uređaj u podlogu otpornu na toplotu i ostavite da se potpuno ohladi. Uređaj uvek držite van domašaja dece, jer će ostati vruć nekoliko minuta nakon upotrebe.

ODRŽAVANJE UREĐAJA

Kako biste uređaj uvek održavali u optimalno stanju, pratite sledeće:

- Nikada ne obmotavajte kabl oko uređaja, umesto toga, samo ga blago savijte pored uređaja.
- Vodite računa o tome da kabl za napajanje nije previše rastegnut tokom upotrebe.
- Nakon što ste završili sa upotrebom, uvek izvadite strujni kabl iz utičnice.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji. Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com. Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 17, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@otoservis.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda BaByliss, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-stajler-za-kosu-c459e-akcija-cena/>