

Uputstvo za upotrebu

BaByliss stajler za kosu MS750E

BaByliss[®]



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-stajler-za-kosu-ms750e-akcija-cena/>

BaByliss®

MULTIFUNKCIONALNI STAJLER MS750E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA!

PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboja, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poledini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poledini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristiti nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane BaByliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovedu čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

KAKO SE UREĐAJ KORISTI

UPOZORENJE! Izbegavajte kontakt sa vrućim površinama uređaja, vodite računa o koži, ušima, očima, licu i vratu.

UPOZORENJE! Ne dodirujte vruće površine uređaja.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Uverite se da je kosa suva i dobro očešljana.

Podelite kosu na delove spremne za stilizovanje.

- Postavite potreban dodatak kao što je opisano u nastavku, vodeći računa o tome da je dodatak 'kliknuo' na svoje mesto.
- Uključite uređaj u odgovarajuću utičnicu i prebacite prekidač u položaj „I“. Lampica „ON“ će se uključiti i treperiti dok se ne postigne željena temperatura.

NAPOMENA: Pre stilizovanja kose obavezno stavite rukavicu koja će Vašu kožu zaštititi od vrućih površina uređaja.

- Tokom upotrebe, vodite računa o tome da uređaj ne stavite na površinu koja je osetljiva na toplotu, čak i kada je uređaj zamotan u svoju zaštitnu futrolu.
- Pustite uređaj da se ohladi.
- Prekidač prebacite u '0' poziciju i izvadite kabl iz utičnice.

VAŽNO! Delovi uređaja postaju veoma vrući tokom upotrebe. Pre nego što na uređaj dodate ili skinete neki nastavak, proverite da li se uređaj ohladio.

3 DODATKA

Kako biste napravili kovrdže, talase i bolju teksturu:

- Konusni dodatak za mekanije kovrdže
- Ovalno dodatak za volumen i lagane talase
- Spiralni nastavak kako biste napravili 'beachy' finiš

POSTAVLJANJE DODATAKA

VAŽNO! Pre postavljanja ili uklanjanja dodataka, proverite da li ste kabl izvadili iz struje, da li se uređaj ohladio, kao i da li je prekidač isključen.

- Okrenite prsten za zaključavanje na ručki što je više moguće u desno, sve do pozicije za otpuštanje označene simbolom za otključavanje.
- Poravnajte dodatak sve do prstena za zaključavanje na ručki.
- Gurnite dodatak na dole, u samu ručku sve dok se nastavak ne zaključa na svoje mesto.
- Ako postoji otpor, proverite da li je prsten za

zaključavanje rotiran do kraja, do pozicije za otpuštanje označene katancom.

- Kada je dodatak na mestu, pričvrstite ga okretanjem prstena za zaključavanje što je više moguće ulivo, sve do zaključanog položaja.

SKIDANJE DODATAKA

VAŽNO! Pre postavljanja ili uklanjanja dodataka, proverite da li ste kabl izvadili iz struje, da li se uređaj ohladio, kao i da li je prekidač isključen.

- Okrenite prsten sve dok se ne poravnata sa simbolom brave.
- Povucite dodatak sa ručke.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU OVALNOG I KONUSNOG NASTAVKA

- Uverite se da je kosa suva i dobro očešljana. Podelite kosu na delove spremne za stilizovanje i pustite da se uređaj zagreje.
- Namotajte kosu oko dodatka pod blagim uglom, tako da se spiralno rasprostire. Kako namotavate kosu, uverite se da je kosa raspoređena ravnomerno tako da ceo nastavak dodiruje kosu. Ako koristite konusni nastavak, počnite sa motanjem kose oko šireg dela nastavka.
- Držite kosu oko 5-10 sekundi u zavisnosti od teksture i dužine Vaše kose.
- Kako biste sklonili kosu, samo blago povucite uređaj.
- Ostavite kovrdže da se ohlade pre stilizovanja.
- Ponovite na svakom delu kose.
- Nakon upotrebe, isključite uređaj i izvucite utikač iz struje.
- Ostavite uređaj da se ohladi pre nego što ga vratite na svoje mesto.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU SPIRALNOG NASTAVKA

- Uverite se da je kosa suva i dobro očešljana. Podelite kosu na delove spremne za stilizovanje i pustite da se uređaj zagreje.
- Namotajte kosu oko dodatka pod blagim uglom, tako da se spiralno rasprostire preko celog nastavka. Vodite računa o tome da vrući delovi uređaja ne dođu u kontakt sa kožom glave, licem, očima i vratom.
- Držite kosu oko 5-10 sekundi u zavisnosti od teksture i dužine Vaše kose.
- Kako biste sklonili kosu, samo blago povucite uređaj.

- Ostavite kovrdže da se ohlade pre stilizovanja.
- Ponovite na svakom delu kose.
- Nakon upotrebe, isključite uređaj i izvucite utikač iz struje.
- Ostavite uređaj da se ohladi pre nego što ga vratite na svoje mesto.

TEMPERATURNAPODEŠAVANJA

Ako imate nežnu, tanku, izblajhanu ili farbanu kosu, koristite niže temperature. Za gušću kosu koristite višu temperaturu. Predlažemo da uvek testirate pramen kose pri prvoj upotrebi kako biste osigurali da koristite ispravna temperatura za Vaš tip kose. Počnite na najnižoj temperaturi i povećavajte temperaturu sve dok ne postignete željeni rezultat.

Ispod je vodič za podešavanja temperature:

0	= OFF
I	= 180°C
II	= 210°C

PODLOGA ZA ZAŠTITU OD TOPLOTE

Ovaj uređaj dolazi sa podlogom za zaštitu od toplote, koju možete koristiti tokom i nakon stilizovanja. Tokom upotrebe nemojte postavljati uređaj na površinu osetljivu na toplotu, čak ni kada koristite podlogu otpornu na toplotu. Nakon upotrebe, isključite uređaj i izvadite kabl iz struje. Odmah umotajte uređaj u podlogu koja štiti od toplote i ostavite uređaj da se potpuno ohladi pre

skladištenja. Uređaj čuvajte van domašaja dece jer uređaj može ostati vruć još par minuta.

rukavica za zaštitu od toplote

VAŽNO! Univerzalna zaštitna rukavica od toplote isporučuje se za zaštitu ruku od privremenog kontakta sa vrućim površinama uređaja. Molimo Vas imajte na umu da je rukavica za zaštitu od toplote dizajnirana samo da daje inicijalnu zaštitu. Produženi kontakt sa vrućom površinom može dovesti do opekotina.

AUTOMATSKO GAŠENJE

Ovaj uređaj ima dodatnu funkciju automatskog gašenja, radi dodatne sigurnosti. Ako je uređaj uključen duže od 72 minuta u kontinuitetu, automatski će se isključiti. Ako želite nastavite da koristite uređaj nakon ovog vremena, jednostavno prekidač prebacite u poziciju „0“, a zatim pomerite prekidač na željeno temperaturno podešavanje kako biste nastavili upotrebu.

ODRŽAVANJE UREĐAJA

Kako biste uređaj uvek održavali u optimalnom stanju, pratite sledeće:

- Nikada ne obmotavajte kabl oko uređaja, umesto toga, samo ga blago savijte pored uređaja.
- Vodite računa o tome da kabl za napajanje nije previše rastegnut tokom upotrebe.
- Nakon što ste završili sa upotrebom, uvek izvadite strujni kabl iz utičnice.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
 - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjnska 17, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda BaByliss, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-stajler-za-kosu-ms750e-akcija-cena/>