

## Uputstvo za upotrebu

PHILIPS sokovnik HR1889/70

# PHILIPS



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-sokovnik-hr188970-akcija-cena/>

**Tutvustus**

Önnitme ostu puu ja tervitame Philips poolt! Philips pakutava töötusest täielikult kasutamiseks registreerige oma toode veebisaidil [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

**Seadme osad (joon. 1)**

- ① Viljaliha väljutamisvara
- ② Mahla pressimiskamber (filtriga)
- ③ Mahlapressimiskruvi
- ④ Lükkur
- ⑤ Mahla pressimise moodul A: Sisestamistoru kaas  
B: Sisestamistoru C: Filtri (tilgulukuga)
- ⑥ Juhtpaneel D: Ümberpöramisnupp E: Sisse / välja lülitamise nupp
- ⑦ Vabastusnupp
- ⑧ Põhisade
- ⑨ Juhtme hoiukohat
- ⑩ Toitejuhe
- ⑪ Viljaliha nõu
- ⑫ Mahlatank

**Tähtis!**

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

**Oht**

- Ärge kastke põhisadeet vette ega mõne muu vedeliku sisse. Ärge loputage seda kraani all ega peske nõudepesumasinas.
- Ärge kunagi pange seadme vastupärase ajal sõrmi ega muud objekte sisestamistorusse. Kasutage toiduainete sisestamiseks ainult tõukrit.

**Hoiatus**

- Kasutage seadet üksnes selleks ettenähtud otstarbel kasutusjuhendi kohaselt.
- Enne seadme sisselfüllitamist kontrollige, kas seadme alusele määritud pinge vastab vooluvõrgu omale.
- Ärge kasutage seadet kui pistik, toitejuhe või mõni muu osa on kahjustatud. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike olukordade vältimiseks uue vastu vahetama Philips Philipsi volitatud hoolduskeskus või samaväärset kvalifikatsiooni omav isik.

- Seade on mõeldud kasutamiseks vaid kodumajapidamises. Seadme väärkasutusel, kasutamisel professionalsel või poolprofessionaalsel eesmärgil või kui seadet ei kasutata kasutusjuhendile vastavalt, kaotab garantii kehtivuse, kuusjures Philips ei võta endale vastutust põhjustatud kahjustustest.
- Lapsed ei tohi seda seadet kasutada.
- Seda seadet võivad kasutada füüsiline, meelete- või vaimse puudega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendide seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte.
- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
- Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele kättesaadamat kohas.
- Ärge kunagi jätkke töötavat seadet järelvalveteta.

- Enne seadme järelvalveta jätmist või enne selle kokkupanekut, lahvivõtmist või puhamastamist võtke seade elektrivõrgust välja.
- Enne seadme sisselfüllitamist kerige toitejuhe alati täiesti lahti.
- Ärge sööge viljaliha või kasutage seda toiduväljamistamiseks.
- Ettevaatust
- Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida Philips ei ole konkreetsalt soovitanud. Selliste tarvikute või osade kasutamisel kaotab garantii kehtivuse.
- Pange seade alati kindlale, tasasele ja horisontaalsele pinnale.
- Seade ei ole mõeldud õues kasutamiseks.
- Vältige kokkupuudet liikivate osadega.
- Enne seadme sisselfüllitamist kontrollige, kas kõik osad on korralikult külge kinnitatud.
- Lõigake suured koostisained tükkideks, mis mahuksid sisestamistorusse. Eemaldage puu- ja kõogiviliidet ehnne mahla pressimist kivid, südamikud, seemned ja paks koor.
- Vigastuste vältimiseks ärge vajutage tõukurile liiga tugevesti.
- Toiduvärvid vöivad seadme detailidele värv muuta. See on normaalne ega mõjuta seadme rõõlust.
- Seadme tööde optimeerimiseks ärge kasutage seda kauem kui 20 minutit järest.
- Seadmel on nutikas kaitsekip, mis lülitab selle automaatselt välja, kui seade on umbes 20 minutit järest töötanud.
- Seadmel on sisselfüllitatud kaitsefunktsioonid. Kui mahlapressi kruvi on ummistunud või kinni kiljunud, siis seade seiskub ja kostub paar piiksi.
- Kui koostisosad on mahlapressi kruvi ummistanud, põörleb seade ummistuse eemaldamiseks automaatselt vastassuuunus; kostub paar piiksi ja seade lülitub välja. Seadme uesti sisselfüllitamiseks vajutage sisse-/väljalülitusnuppu (⑩). Kui seade on ikka kinni kiljunud, lülitage see välja, eemaldage pistik seinakontaktist, võtke pressiüsteem lahti ja puhastage see, enne kui seadet uesti kasutate. Nii kaitsete seadet.
- Kuumast põhjustatud deformeerumise ennetamiseks ärge kasutage ühegi komponendi puhamastamiseks mikrolaineahju ega steriliseeriat.
- Müratase: Lc = 75 dB (A).

**Elektromagnetväljad (EMF)**

See Philips seade vastab kõikidele kohupuudet elektromagnetiliste väljadele käsitlevatele standarditele ja õigusnormidele.

**Enne esimest kasutamist**

Puhastage põhjatundlik kõik eemaldamiseks osad enne seadme esmakordset kasutamist (vt peatükki „Puhamastamine“).

**Kasutamiseks valmistamine**

Enne seadme sisselfüllitamist kerige toitejuhe alati täiesti lahti.

- 1 Joondage mahlapressimise seadmel olev noolega ikoon (◀) põhiseadmel oleva lukust vabastamise ikooniga (▶) ja seejärel sisestage mahlapressimise seade põhiseadmele. (Jooni 2)
- 2 Keerake mahlapressimise seadet vastupäeva, et see põhiseadme külge lukustada. Kui mahlapressi on oigesti kohal pandud, kostab klopastus ja mahlapressimise seadmel olev noolega ikoon (◀) ja kohakuti põhiseadmel oleva lukulaik (▶) (Jooni 3)
- 3 Suuna mahlapressimiskruvi põhiseadmeles olevasse avasse ja lükake (Jooni 4)

**Märkus.**

- Pooraake vaid mahlapressimiskruvi, et saaksid selle hõlpsasti põhiseadmes olevasse avasse suunata.
- 4 Joondage pressimiskamberi olevsoon mahlapressimise seadmel oleva ikooni ja põhjatundlikku põhiseameti (Jooni 5)
- 5 Joondage välja väljutamiseks oleva noolega ikoon (◀) ja mahlapressimise modulil oleva lukust vabastamise ikooniga (▶) ja põõrale seda vastupäeva, kuni noolega ikoon (◀) on suunatud lukulaikule (Jooni 6)
- 6 Libistage mahlapressimiskruvi põhiseadmele ja paigutage viljalihanõu väljalaaskeava alla (Jooni 8)

**Seadme kasutamine**

- 1 Peske puu-/või kõogiviliad puhastaks. Vajaduse korral lõigake need tükkeid, mis mahuvad sisestamistorusse.
- 2 Avage tigulakuk (Jooni 9)
- 3 Sisestage pistik seinakontakti. Seejärel vajutage seadme sisselfüllitamiseks sisse/välja välja nuppu (⑩). (Jooni 10)
- 4 Pange koostained sisestamistorusse (Jooni 11) ja suruge neid tõukuri abil ölna mahlapressimiskruvi poolle (Jooni 12).

Ärge kunagi tööapea oma näpp või esemeid sisestamistorusse või mahlapressimise modulisse. (Jooni 13)

**Märkus.**

- Sisestage väljutamiseks otse läbi sisestuvaakenas oleva avaga suuremate koostained sisestamistorusse tulib sisestuvaakenas.
- Tõotlemise ajal võivad mõned koostained tekida kluksuvat hell. See on normaale.

- 5 Kui mahla puu peatunud, lülitage seade välja ja oodake, kuni pressimiskamberi lõpebat põlõrmiseks. (Jooni 15)
- 6 Vältimaks mahla tüklimist põhiseadmele, sulgege tigulakuk (Jooni 16).

**Nõuanne.**

- Kasutage värskeid puu-/või kõogiviliadi, sest need sisaldavad rohkem mahla. Seller, õunad, kurgid, porgandid, spinat, meloniid, granatapüunad ja apelsinid sobivad mahlapressi töötlemiseks.
- Mahlapress ei sobi väga kõvade ja/või väga kliustlike puu-/ ja juurviljade nagu suhkrutoomeleks. Mahlapress ei sobi ka väga pehmete ja/või tärklistesse puuviljade, näiteks bananide, papaiade, avarpade, vitringimände ja mangode töötlemiseks.
- Kui soovite valmistada mahla puuviljadelast, milles on kivised, näiteks virlakid, ploomidest või kirsidest, eemaldage kivid enne mahla valmistamist.

**Puhastamine**

- Seadet on kergem puhastada kohre pärast kasutamist.
- Ärge kunagi tööapea kasutamiseks küberimiskäskna, abrasiivseid puhastusvahendeid ega agressiivsete vedelikute nagu bensiini või atsetooni.

**Märkus.**

- Kõiki eemaldatavaid osi võib pesta nõudepesumasinas ja neid võib ohutult puhastada voolava veega.

- 1 Lülitage seade välja ja eemaldage pistik seinakontaktist. (Jooni 17)
- 2 Eemaldage tigulakuk sisestamistorust. (Jooni 18)
- 3 Eemaldage mahlapressi kruvi (Jooni 19).

- 4 Vajutage ja hoidke välja vabastamispuupäri põrake mahla pressimise modulil pärtpäeva, kuni mahla pressimise modulil olev noolega ikoon (◀) on kohakuti põhiseadmel oleva lukust vabastamise ikooniga (▶) (Jooni 20). Tõmmake mahla pressimise modul põhiseadimest välja. (Jooni 21)

- 5 Pöörake väljutamiseks pärtpäeva, kuni sellel olev noolega ikoon (◀) on kohakuti põhiseadmel oleva lukust vabastamise ikooniga (▶) (Jooni 22), ja seejärel eemaldage viljaliha väljalaaskeava mahla pressimise modulil küljel. (Jooni 23)

- 6 Eemaldage pressimiskamber. (Jooni 24)
- 7 Lükake mahlapressi kruvi eemaldamiseks kruvi mahlapressi teisest küljelt. (Jooni 25)
- 8 Peske kõik eemaldatavad osad kraani all puutaks. (Jooni 26)
- 9 Puhastage põhiseadme välispindade puhta lapiga. (Jooni 27)

**Hoiustamine**

- Seadet on kergem puhastada kohre pärast kasutamist.
- Ärge kunagi tööapea kasutamiseks küberimiskäskna, abrasiivseid puhastusvahendeid ega agressiivsete vedelikute nagu bensiini või atsetooni.

**Märkus.**

- Kõiki eemaldatavaid osi võib pesta nõudepesumasinas ja neid võib ohutult puhastada voolava veega.

- 1 Lülitage seade välja ja eemaldage pistik seinakontaktist. (Jooni 17)
- 2 Eemaldage tigulakuk sisestamistorust. (Jooni 18)
- 3 Eemaldage mahlapressi kruvi (Jooni 19).

- 4 Vajutage ja hoidke välja vabastamispuupäri põrake mahla pressimise modulil pärtpäeva, kuni mahla pressimise modulil olev noolega ikoon (◀) on kohakuti põhiseadmel oleva lukust vabastamise ikooniga (▶) (Jooni 20). Tõmmake mahla pressimise modul põhiseadimest välja. (Jooni 21)

- 5 Pöörake väljutamiseks pärtpäeva, kuni sellel olev noolega ikoon (◀) on kohakuti põhiseadmel oleva lukust vabastamise ikooniga (▶) (Jooni 22), ja seejärel eemaldage viljaliha väljalaaskeava mahla pressimise modulil küljel. (Jooni 23)

- 6 Eemaldage pressimiskamber. (Jooni 24)
- 7 Lükake mahlapressi kruvi eemaldamiseks kruvi mahlapressi teisest küljelt. (Jooni 25)
- 8 Peske kõik eemaldatavad osad kraani all puutaks. (Jooni 26)
- 9 Puhastage põhiseadme välispindade puhta lapiga. (Jooni 27)

**Ringlussevõtt**

- See sunnib ümberehitada, et seda toodet ei tohi visata tavaliste ümberehitustenaga (2012/19/EU).
- Järgige elektriste ja elektrooniste toode lahuskogumise kohalike esikirju. Oige välit kasutusest kõvaldamine autab ära hõimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervele.

**Tarvikute tellimine**

- Tarvikute väljavarustuse ostmineks külalustage veebleile [www.philips.com/service](http://www.philips.com/service) või pöörduge oma Philipsi klentideenitusesse.

**Gantti ja tugi**

- Kui vajate teavit teistest abi, külalustage Philipsi veebleile [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) või lugege läbi üleolemine garantile.

**Veotsing**

- See peatükki annab ülevaate üldsest probleemidest, mis võivad selle seadme käigus tekitada. Kui te otsustate allvälist teha, siis pöörake väljutamiseks kõigile väljutamiseks.

**Ärge!**

- Ärge kasutage seadme väljutamiseks kõigile väljutamiseks.

**Probleem****Lahendus**

- Seade on varustatud alusesse sisestatud turvalukuga. Veenduge, et mahla pressimise modul on korralikult põhiseadmele paigaldatud ja vajutage see järele.

**Esimene****Seadme kasutuskordade tuleb põhiseadmetest ebameeldivat lühina.****Kogutospesod****on mahlapressi kruvi ümmristanu.****Viljaliha väljalaaskeava ei saa pärast mahla pressimist eemaldada.****Elektroneemika poja (EMF)****Otsustamine****Lihtsustamine****Lihtsustamine****Lihtsustamine****Lihtsustamine****Lihtsustamine****Lihtsustamine****Lihtsustamine****Lihtsustamine****Lihtsustamine****Lihtsustamine****Lihtsustamine****Lihtsustamine****Lihtsustamine****Lihtsustamine**



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Philips, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/phillips-sokovnik-hr188970-akcija-cena/>