

Uputstvo za upotrebu

BOSCH kamena ploča za pečenje HEZ327000



BOSCH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-kamena-ploca-za-pecenje-hez327000-akcija-cena/>

az	Vacib təhlükəsizlik qaydaları	mk	Важни безбедносни информации
bg	Важни указания за безопасност	nl	Belangrijke veiligheidsinstructies
cs	Důležité bezpečnostní pokyny	no	Viktige sikkerhetsanvisninger
da	Vigtige sikkerhedshenvisninger	pl	Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
de	Wichtige Sicherheitshinweise	pt	Indicações de segurança importantes
el	Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας	ro	Instrucțiuni de siguranță importante
en	Important safety information	ru	Важные правила техники безопасности
es	Indicaciones de seguridad importantes	sk	Dôležité bezpečnostné upozornenia
et	Tähtsad ohutusjuhised	sl	Pomembni varnostni napotki
fi	Tärkeitä turvallisuusohjeita	sq	Udhëzime të rëndësishme për sigurinë
fr	Consignes de sécurité importantes	sr	Važne napomene za bezbednost
hr	Važne sigurnosne napomene	sv	Viktiga säkerhetsanvisningar
hu	Fontos biztonsági előírások	tr	Önemli güvenlik uyarıları
id	Petunjuk keselamatan penting	uk	Правила техніки безпеки
it	Importanti avvertenze di sicurezza	uz	Muhim xavfsizlik ko'rsatmalari
ka	მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების მითითება	zh	重要安全须知
kk	Маңызды қауіпсіздік туралы мағлұмттар		ارشادات الأمان المهمة
lt	Svarbios saugos nuorodos		توصیه‌های ایمنی مهم
lv	Svarīgi drošības norādījumi		הוראות בטיחות חשובות
		ar	
		fa	
		he	

Xəbərdarlıq – yanma təhlükəsi! Yandırılmış kərpic çox qaynardır. Onu sobadan çıxaran zaman hər zaman mətbəx əskisi və ya əlcəkdən istifadə edin. Onu hər zaman yalnız istiyədəvamlı səthə qoyun.

Xəbərdarlıq – yaralanma təhlükəsi! Yandırılmış kərpic ağır olur. Onu iki əlinizlə bərk tutun.

Ziyanların səbəbi

Diqqət!

- **İstilik akkumulyasiyası:** Heç zaman yandırılmış kərpuçu birbaşa sobanın dibinə qoymayın. Bu, istilik akkumulyasiyası yaradır və soba zədələnə bilər.
- **Ciziqlar:** Yandırılmış kərpicin sobanın qapısına və ya şüşə səthə qoymayın. Ciziqlar yarana bilər.
- **Çatlaqlar:** Yandırılmış kərpic yemələri yerləşdirən zaman çox tez soyuyur. Məsələn, bir neçə pizzanı birlikdə bişirirsizsə, yandırılmış kərpic hər pizzanın hazırlanmasından sonra ən az 10 dəqiqə isidin. Əks halda yandırılmış kərpicdə çatlaqlar əmələ gələ bilər.
- **Parçalanmalar:** yandırılmış kərpicin təmizlənmədən öncə sobada soyumasına imkan verin. Qaynar kərpicin soyuq suya və ya nəm parça üzərinə qoysanız, bu, materialda ciddi gərginlik yarada bilər. Yandırılmış kərpic parçalana bilər.

Yandırılmış kərpicin istifadə edilməsi ilə bişirmə

Yandırılmış kərpiclə siz ev çörəyi və ya kökələr bişirə bilər. Tart flambe, kiş və ya pizza kimi qəlyanaltılar, təzə və ya dondurulmuş halda olduqda belə daş sobada bişirilmiş kimi xırçılılı olur. Qaynar yandırılmış kərpic yüksək temperaturu qaba tez keçirir, odur ki, xəmir üzərində qabıq yarana bilər. Səthdə olan deşiklər tez bağlanır və un məmələti çox yumşaq qalır.

Yandırılmış kərpicin isidilməsi

Ardıcılıq belə olmalıdır

1. Şəbəkəni sobada 2-ci hündürlüyü, yiğcam sobada isə 1-ci hündürlüyü yerləşdirin.
2. Yandırılmış kərpici şəbəkə üzərinə yerləşdirin.
3. Yuxarı/aşağı temperaturları və xəmiriniz üçün tövsiyə edilən temperaturu qurun.
4. Yandırılmış kərpici ən az 30 dəqiqə isidin.

Bişirmə üzrə məsləhətlər

Xəmiri un səpərek müvafiq kürək üzərində yandırılmış kərpic üzərinə qoyn. Eyni zamanda sobanız üçün istismar bələdçiçindəki göstərişlərə əməl edin. Dondurulmuş məhsullar üçün yuxarıdan/aşağıdan isitməklə bağlı istehsalçının təlimatlarına əməl edin. Hazır xəmiri müvafiq kürəkcik vasitəsilə sobadan çıxarin.

Eyhamlar

- Yandırılmış kərpicin yerləşdirilməsi zamanı o, çox qaynar olarsa, pizzanın qabığı daha yammış olur.
- Tart flambe və ya ev üsulu pizzanı yerləşdirən zaman kərpic üzərində qalıq qalmasına yol verməyin.

Təmizləmə

Ehtiyatlı qayğı və təmizləmə zamanı yandırılmış kərpic uzun müddət yaxşı və funksional vəziyyətdə qalır. Aşağıdakı göstərişlərə iqqət yetirin.

- Yandırılmış kərpici yalnız soba tamamilə soyuduqda çıxarin.
- Yandırılmış kərpicin təmizlənməsi üçün sabunlu su və süngərvari parçadan istifadə edin, çətin gedən ləkələri paslanmayan polad süngərlə çıxarin.
- Sobanız avtomatik özünütməzliyə (piroliza) funksiyası ilə təchiz edilmişdirse, yandırılmış kərpici 2-cü hündürlükdə təmiz sini üzərində təmizləyə bilərsiniz. Ən güclü təmizləmə səviyyəsini seçin.
- Bişirmə kürəkciyini yumşaq süngərlə təmizləyin və müvafiq vasitə ilə yaxalayın. Kürəkciyi qurudun.

Предупреждение – Опасност от изгаряне!

Каменната плоча за печене се нагорещява силно. Винаги я изваждайте от фурната с ръкохватки за горещи тенджери или готварски ръкавици. По принцип я оставяйте само върху термоустойчиви повърхности.

Предупреждение – Опасност от нараняване!

Каменната плоча за печене е тежка. Дръжте я здраво с две ръце.

Причини за повреди

Внимание!

- **Акумулиране на топлина:** Никога не поставяйте каменната плоча за печене непосредствено върху дъното на фурната. Това води до акумулиране на топлина и повреда на фурната.
- **Драскотини:** Не оставяйте каменната плоча за печене върху вратата на фурната или друга стъклена повърхност. В противен случай е възможно надраскване.
- **Пукнатини:** При поставяне на ястията каменната плоча за печене се охладжа силно. Ако например печете няколко пици една след друга, загрейте отново каменната плоча за печене в продължение на минимум 10 минути след всяка пizza. В противен случай е възможно напукване на каменната плоча за печене.
- **Пръскане:** Преди почистване оставете каменната плоча за печене да се охлади във фурната. Ако поставите горещата каменна плоча за печене в студена вода или върху влажна кърпа, са възможни силни напрежения в материала. Каменната плоча за печене може да се пръсне.

Печене с каменната плоча за печене

Каменната плоча за печене гарантира съвсем лесно изпичане на домашен хляб и хлебчета. Също пикантни печива като тарт flambe, киш и пица, прясна или замразена, получават хрупкав блат, почти като изпечени на каменна пещ. Горещата каменна плоча за печене предава бързо топлината на хранителните продукти и така може да се образува типичната коричка на печивото. Порите на повърхността се затварят бързо и така печивото остава особено сочно и пухкаво.

Загряване на каменната плоча за печене

Постъпете както следва

1. Вкарайте скарата на 2-то ниво във фурната или на 1-то ниво в компактната фурна.
2. Поставете каменната плоча за печене върху скарата.
3. Настройте печене отгоре/отдолу и препоръчителната температура за съответното печиво.
4. Загрейте каменната плоча за печене в продължение на минимум 30 минути.

Указания за печене

С набранната лопатка поставете печивото върху загрятата каменна плоча за печене. Вземете под внимание също указанията за настройка в ръководството за употреба на Вашата фурна.

При замразени ястия вземете под внимание указанията на производителя за печене отгоре/отдолу.

Извадете готовото печиво от фурната посредством лопатката.

Съвети

- Когато каменната плоча за печене е загрятата при поставянето на пицата, се получава по-хрупкав блат.
- Избягвайте замърсяване на каменната плоча за печене с остатъци от продукти, когато гарнирате тарт фламбе или домашна пizza.

Почистване

При старателна поддръжка и почистване външният вид и функционалността на Вашата каменна плоча за печене се запазват за дълго. Моля спазвайте следните указания.

- Извадете каменната плоча за печене едва след като фурната се е охладила изцяло.
- За почистване на каменната плоча за печене използвайте миещ разтвор и швамтух, при упорити замърсявания – абразивни спирали от висококачествена стомана.
- Ако Вашата фурна е оборудвана с функция за автоматично самопочистване (пиролиза), можете да почистите също каменната плоча за печене върху чиста тава за печене на ниво 2. Изберете най-силна степен на почистване.
- Почиствайте лопатката с мек швамтух и миещ разтвор. Оставете лопатката да изсъхне в изправено положение.

CS

Výstraha – Nebezpečí popálení!

Pečicí kámen se velmi zahřívá. Z trouby ho vyndávejte vždy pomocí chňapky nebo kuchyňských rukavic. Zásadně ho pokládejte pouze na tepelně odolné povrchy.

Výstraha – Nebezpečí poranění!

Pečicí kámen je těžký. Uchopte ho pevně oběma rukama.

Příčiny poškození

Pozor!

- **Akumulace tepla:** pečicí kámen nikdy neodkládejte přímo na dno trouby. Dojde k akumulaci tepla a poškození pečicí trouby.
- **Škrábance:** pečicí kámen nepokládejte na dvířka trouby nebo na skleněný povrch. Může dojít k poškrábání.
- **Trhliny:** pečicí kámen se při umístění potravin silně ochlazuje. Pokud chcete péct např. větší počet pizz, pečicí kámen po každé pizze opět zahřejte po dobu nejméně 10 minut. Na pečicím kamenu jinak mohou vzniknout trhliny.
- **Praskliny:** před čištěním nechte pečicí kámen vychladnout v troubě. Pokud horký pečicí kámen umístíte do studené vody nebo ho odložíte na vlhký hadr, může v materiálu vzniknout příliš velké napětí. Pečicí kámen by mohl puknout.

Pečení s pečicím kamenem

Při použití pečicího kamene snadno a bezpečně upečete vlastní chléb a housky. Také pikantní občerstvení jako např. alsaský cibulový koláč, quiche a pizza (čerstvé nebo mražené) budou překně křupavé, skoro tak, jako by byly upečené v kamenné peci. Horký pečicí kámen velmi rychle přenáší vysoké teploty na potraviny a díky tomu se na pečivu může vytvořit typická kůrka. Pány na povrchu se rychle uzavřou a pečivo tak zůstane velmi šťavnaté a kypré.

Nahřátí pečicího kamene

Postupujte následovně

1. Vsuňte rošt do pečicí trouby ve výšce 2 nebo do výšky 1 u kompaktní pečicí trouby.
2. Na rošt položte pečicí kámen.
3. Nastavte horní/dolní ohřev a teplotu doporučenou pro vaše pečivo.
4. Pečicí kámen nechte nahřát po dobu nejméně 30 minut.

Pokyny k pečení

Pečivo umístěte pomocí pomoučené lopatky na pečení na zahřátý pečicí kámen.

Dodržujte také pokyny pro nastavení uvedené v provozním návodu vaší pečicí trouby.

Při přípravě mražených pokrmů dodržujte údaje výrobce pro horní/dolní ohřev.

Hotové pečivo vyjměte z trouby pomocí lopatky na pečení.

Rady

- Je-li pečicí kámen pokud možno horký, pizza bude křupavější.
- Při přípravě alsaského cibulového koláče nebo domácí pizzy zabraňte tomu, aby zbytky povrchové vrstvy znečistily pečicí kámen.

Čištění

V případě pečlivé údržby a čištění zůstane pečící kámen dlouho pěkný a funkční. Dodržujte níže uvedené pokyny.

- Pečící kámen vyjměte z trouby až po ochlazení pečící trouby.
- Při čištění pečicího kamene používejte mycí roztok a houbový hadřík, na silné nečistoty spirály z ušlechtilé oceli.
- Pokud je vaše pečící trouba vybavena automatickým vlastním čištěním (pyrolýza), můžete pečící kámen nechat vycistit společně s troubou na čistém plechu ve výšce 2. Zvolte nejsilnější stupeň čištění.
- Lopatku na pečení vyčistěte měkkým houbovým hadříkem a mycím roztokem. Při sušení lopatku postavte.

da

Advarsel – Fare for forbrænding!

Bagestenen bliver meget varm. Brug altid grydelapper eller grillhandske, når du tager den ud af ovnen. Anbring den altid kun på varmebestandige overflader.

Advarsel – Fare for at komme til skade!

Bagestenen er tung. Tag den med begge hænder.

Årsager til skader

OBS!

- **Varmeophobning:** Læg aldrig bagestenen direkte i bunden af ovnen. Der opstår varmeophobning, og ovnen beskadiges.
- **Ridser:** Læg aldrig bagestenen på ovvens låg eller på en glasoverflade. Det kan medføre ridser.
- **Revner:** Bagestenen køles meget, når madvarerne lægges på. Hvis du eksempelvis vil tilberede flere pizzaer, skal bagestenen opvarmes igen i mindst 10 minutter efter hver pizza. Ellers kan bagestenen få revner.
- **Sprængninger:** Lad bagestenen afkøle i ovnen før rengøring. Hvis den varme bagesten kommer i koldt vand eller lægges på en fugtig klud, kan det medføre store spændinger i materialet. Bagestenen kan splintre.

Bagning med bagesten

Med bagestenen lykkes hjemmelavet brød og boller nemt og sikkert. Også lækkere snacks som flammekuchen, tærter og pizza, frisk eller dybfrossen, får en sprød bund, næsten ligesom hvis de var bagt i en stenovn.

Den varme bagesten overfører meget hurtigt de høje temperaturer til madvarerne, og den typiske bageskorpe kan dermed dannes. Porrerne i overfladen lukker sig hurtigt, og bagværket forbliver dermed meget saftigt og luftigt.

Opvarmning af bagesten

Fremgangsmåde

1. Skub risten ind i ovnen på rille 2 eller rille 1 ved en kompakt ovn.
2. Læg bagestenen på risten.
3. Indstil over-/undervarme og den anbefalede temperatur for bagværket.
4. Opvarm bagestenen i mindst 30 minutter.

Henvisninger om bagning

Anbring bagværket på den opvarmede bagesten med bagespanden drysset med lidt mel.

Overhold også indstillingshenvisningerne i ovvens brugsanvisning.

Overhold producentens angivelser om over-/undervarme ved dybfrosne retter.

Tag det færdig bagværk ud af ovnen med bagespanden.

Tips

- Hvis bagestenen helst er varm, når pizzaen lægges på, bliver bunden mere sprød.
- Undgå, at der kommer rester på bagestenen, når du skal pynte en flammekuchen eller lægge tilbehør på en hjemmelavet pizza.

Rengøring

Med omhyggelig pleje og rengøring kan bagestenen bevare smuk og funktionsdygtig i lang tid. Overhold følgende anvisninger.

- Tag først bagestenen ud, når ovnen er helt afkølet.
- Brug opvaskevand og en svamp til at rengøre bagestenen, ved hårdnakket snavs bruges en grydesvamp i rustfrit stål.
- Hvis ovnen har automatisk selvrensning (pyrolyse), kan bagestenen rengøres på en ren bageplade i rille 2. Vælg det kraftigste rengøringstrin.
- Rengør bagespanden med en blød svamp og opvaskevand. Stil spaden opret til tørring.

de

Warnung – Verbrennungsgefahr!

Der Backstein wird sehr heiß. Nehmen Sie ihn immer mit Topflappen oder Topf-Handschuhen aus dem Backofen. Stellen Sie ihn grundsätzlich nur auf hitzebeständigen Oberflächen ab.

Warnung – Verletzungsgefahr!

Der Backstein ist schwer. Nehmen Sie ihn fest mit beiden Händen.

Ursachen für Schäden

Achtung!

- **Hitzestau:** Legen Sie den Backstein nie direkt auf den Backofenboden. Es kommt zu einem Hitzestau und der Backofen wird beschädigt.
- **Kratzer:** Legen Sie den Backstein nicht auf der Backofentür oder auf einer Glasoberfläche ab. Es können Kratzer entstehen.
- **Risse:** Der Backstein kühl durch das Auflegen der Speisen stark ab. Wenn Sie z. B. mehrere Pizzen backen, heizen Sie den Backstein nach jeder Pizza wieder für mindestens 10 Minuten auf. Der Backstein kann sonst Risse bekommen.
- **Sprünge:** Lassen Sie den Backstein vor der Reinigung im Backofen abkühlen. Wenn Sie den heißen Backstein in kaltes Wasser geben oder auf einem feuchten Tuch ablegen, kann es zu großen Spannungen im Material kommen. Der Backstein könnte zerspringen.

Backen mit dem Backstein

Mit dem Backstein gelingen Ihnen selbst gemachtes Brot und Brötchen ganz einfach und sicher. Auch herzhafte Snacks wie Flammkuchen, Quiche und Pizza, frisch oder tiefgekühlt, erhalten einen knusprigen Boden, fast so als wären sie in einem Steinofen gebacken.

Der heiße Backofen überträgt sehr schnell die hohen Temperaturen an das Lebensmittel und so kann sich die typische Gebäckkruste ausbilden. Die Poren an der Oberfläche schließen sich schnell und das Gebäck bleibt dadurch sehr saftig und locker.

Backstein aufheizen

So gehen Sie vor

1. Schieben Sie den Rost in Höhe 2 in den Backofen oder in Höhe 1 in den Kompaktbackofen.
2. Legen Sie den Backstein auf den Rost.
3. Stellen Sie Ober-/Unterhitze ein und die empfohlene Temperatur für Ihr Gebäck.
4. Heizen Sie den Backstein mindestens 30 Minuten lang auf.

Hinweise zum Backen

Geben Sie das Gebäck mit dem bemehlten Backschieber auf den aufgeheizten Backstein.

Beachten Sie auch die Einstellhinweise in der Gebrauchsanleitung für Ihren Backofen.

Halten Sie sich bei Tiefkühlgerichten an die Herstellerangaben für Ober-/Unterhitze.

Nehmen Sie das fertige Gebäck mit dem Backschieber aus dem Backofen.

Tipps

- Wenn der Backstein beim Auflegen möglichst heiß ist, wird der Pizzaboden krosser.
- Vermeiden Sie beim Belegen von Flammkuchen oder selbst gemachter Pizza, dass Belagreste den Backstein verschmutzen.

Reinigen

Bei sorgfältiger Pflege und Reinigung bleibt Ihr Backstein lange schön und funktionsfähig. Beachten Sie bitte folgende Hinweise.

- Nehmen Sie den Backstein erst heraus, wenn der Backofen völlig abgekühlt ist.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Backsteins Spüllauge und ein Schwammtuch, für harthäckige Verschmutzungen Edelstahl-Spiralen.
- Wenn Ihr Backofen mit einer automatischen Selbstanreinigung (Pyrolyse) ausgestattet ist, können Sie den Backstein auf einem sauberen Backblech in Höhe 2 mitreinigen. Wählen Sie die stärkste Reinigungsstufe.
- Reinigen Sie den Backschieber mit einem weichen Schwammtuch und Spüllauge. Stellen Sie den Schieber zum Trocknen auf.

Προειδοποιηση

Κίνδυνος εγκαυμάτων! Η πλάκα ψησίματος ζεσταίνεται πάρα πολύ. Απομακρύνετε την από τον φούρνο πάντα με πιάστρες ή γάντια κουζίνας. Ακουμπάτε την πάντοτε μόνο πάνω σε ανθεκτικές στη θερμότητα επιφάνειες.

Προειδοποίηση

Κίνδυνος τραυματισμού! Η πλάκα ψησίματος είναι βαριά. Πιάστε την σταθερά και με τα δύο χέρια.

Αιτίες των ζημιών

Προσοχή!

- **Συσσώρευσης θερμότητας:** Μην εναποθέτετε την πλάκα ψησίματος ποτέ απευθείας πάνω στον πάτο του φούρνου. Δημιουργείται μια συσσώρευση θερμότητας, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά ο φούρνος.
- **Γρατσουνίες:** Μην εναποθέτετε την πλάκα ψησίματος πάνω στην πόρτα του φούρνου ή πάνω σε μια γυάλινη επιφάνεια. Μπορεί να προκληθούν γρατσουνίες.
- **Ρωγμές:** Η πλάκα ψησίματος κρυώνει πολύ με την εναπόθεση πάνω των φαγητών. Όταν για παράδειγμα ψήνετε περισσότερες πίτσες, θερμαίνετε ξανά την πλάκα ψησίματος μετά από κάθε πίτσα το λιγότερο για 10 λεπτά. Διαφορετικά μπορεί στην πλάκα ψησίματος να εμφανιστούν ρωγμές.
- **Ραγίσματα:** Πριν από τον καθαρισμό αφήστε την πλάκα ψησίματος να κρυώσει μέσα στον φούρνο. Σε περίπτωση που βάλετε την καυτή πλάκα ψησίματος σε κρύο νερό ή την εναποθέσετε πάνω σε ένα υγρό πανί, μπορεί να προκύψουν μεγάλες τάσεις στο υλικό. Η πλάκα ψησίματος μπορεί να σπάσει.

Ψήσιμο με την πλάκα ψησίματος

Με την πλάκα ψησίματος πετυχαίνετε το σπιτικό ψωμί και τα ψωμάκια απλά και σίγουρα. Επίσης και πικάντικα σνακ, όπως πίτες Αλσατίας, κις και πίτσες, φρέσκες ή κατεψυγμένες, αποκτούν έναν τραγανό πάτο, έτσι όπως εάν είχαν ψηθεί σε έναν πέτρινο φούρνο. Η καυτή πλάκα ψησίματος μεταφέρει πολύ γρήγορα τις υψηλές θερμοκρασίες στα τρόφιμα και έτσι μπορεί να σχηματιστεί η τυπική κρούστα ζύμης. Οι πόροι στην επιφάνεια κλείνουν γρήγορα και το παρασκεύασμα παραμένει έτσι πολύ ζουμερό και χαλαρό.

Θέρμανση της πλάκα ψησίματος

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία

1. Σπρώξτε τη σχάρα στο ύψος 2 στον φούρνο ή στο ύψος 1 στον συμπαγή φούρνο.
2. Τοποθετήστε την πλάκα ψησίματος πάνω στη σχάρα.
3. Ρυθμίστε Επάνω/Κάτω θέρμανση και τη συνιστούμενη θερμοκρασία για τα παρασκευάσματά σας.
4. Θερμάνετε την πλάκα ψησίματος το λιγότερο 30 λεπτά.

Υποδείξεις για το ψήσιμο

Βάλτε το παρασκεύασμα με το αλευρωμένο φτυάρι του φούρνου πάνω στη ζεστή πλάκα ψησίματος.

Προσέξτε επίσης τις υποδείξεις ρύθμισης στις οδηγίες χρήσης του φούρνου σας. Τηρείτε στα κατεψυγμένα φαγητά τα στοιχεία του κατασκευαστή για την Επάνω/Κάτω θέρμανση. Πάρετε το έτοιμο παρασκεύασμα από τον φούρνο με το φτυάρι του φούρνου.

Συμβουλές

- Όταν η πλάκα ψησίματος κατά την εναπόθεση είναι όσο το δυνατόν πιο καυτή, ο πάτος της πίτσας γίνεται τραγανός.
- Αποφεύγετε κατά την κάλυψη πίτας Αλσατίας ή σπιτικής πίτσας, να ρυπάνουν τα υπολείμματα της κάλυψης την πλάκα ψησίματος.

Καθαρισμός

Με καλή φροντίδα και προσεκτικό καθαρισμό, διατηρεί η πλάκα ψησίματος για πολύ χρόνο την ωραία της εμφάνιση και τη λειτουργικότητά της. Προσέξτε παρακαλώ τις ακόλουθες υποδείξεις.

- Απομακρύνετε την πλάκα ψησίματος, όταν φούρνος έχει κρυώσει εντελώς.
- Για τον καθαρισμό της πλάκας ψησίματος χρησιμοποιείτε διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων και ένα απορροφητικό πανί ή σφουγγάρι, για σκληρή ρύπανση χρησιμοποιείτε ανοξείδωτο σύρμα κουζίνας.
- Όταν ο φούρνος σας είναι εξοπλισμένος με έναν αυτόματο αυτοκαθαρισμό (πυρόλυση), μπορείτε να καθαρίσετε μαζί την πλάκα ψησίματος πάνω σε ένα καθαρό ταψί στο ύψος 2. Επιλέξτε την ισχυρότερη βαθμίδα καθαρισμού.
- Καθαρίστε το φτυάρι του φούρνου με ένα μαλακό απορροφητικό πανί ή σφουγγάρι και διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων. Αφήστε το φτυάρι να στεγνώσει.

en

Warning – risk of burns!

The baking stone can become very hot. Always use oven gloves to remove it from the oven. Only ever put it down onto heat-resistant surfaces.

Warning – risk of injury!

The baking stone is heavy. Grasp it firmly with both hands.

Causes of damage

Caution!

- **Heat accumulation:** never place the baking stone directly onto the floor of the oven. Heat will accumulate, and the oven will be damaged.
- **Scratches:** Do not place the baking stone onto a glass surface or so that it comes into contact with the oven door. You may scratch the surface.
- **Cracks:** The baking stone cools down rapidly once food is placed onto it. If you want to bake several pizzas in succession, for example, you must heat the baking stone up again for at least 10 minutes after each pizza. Otherwise, the baking stone may become cracked.
- **Shattering:** Leave the baking stone in the oven to cool off before cleaning it. If you place the hot baking stone into cold water or place it down onto a wet cloth, it may cause great stress to the material. The baking stone may shatter.

Baking with the baking stone

With the baking stone, home-made bread and bread rolls become a simple treat – with reliably good results. And savoury snacks such as tartes flambées, quiches, and pizzas, both fresh and frozen, will get a crispy base, almost as if they'd been baked in a brick oven.

The hot baking stone transfers the high temperatures very quickly to the food, allowing the characteristic crispy crust to form. The pores on the surface close up swiftly so the baked items remain very light and moist on the inside.

Heating up the baking stone

Proceed as follows

1. Slide the wire rack into the oven at level 2 or into the compact oven at level 1.
2. Place the baking stone onto the wire rack.
3. Set the top/bottom heating mode and the recommended temperature for your baked item.
4. Heat up the baking stone for at least 30 minutes.

Notes on baking

Use the flour-covered bread paddle to place the baked item on the heated-up baking stone.

Also observe the setting instructions in the instruction manual for your oven.

If cooking frozen foods, adhere to the manufacturer's instructions for top/bottom heating.

Take the finished baked item out of the oven using the bread paddle.

Tips

- The pizza base will become crispier if the baking stone is as hot as possible when the pizza is placed onto it.
- When putting toppings on a tarte flambée or home-made pizza, try to ensure that the topping does not spill over onto the baking stone and spoil the surface.

Cleaning

With good care and cleaning, your baking stone will retain its appearance and remain fully functioning for a long time to come. Please bear in mind the following points.

- Only take your baking stone out once the oven has cooled down fully.
- To clean your baking stone, use detergent solution and a sponge cloth. Stainless steel coils can be used for stubborn stains.
- If your oven is equipped with an automatic self-cleaning function (pyrolytic self-clean), you can clean the baking stone at the same time by putting it on a clean baking tray on level 2. Select the highest cleaning setting.
- Clean the bread paddle with a soft sponge cloth and detergent solution. Set out the paddle to dry.

Advertencia: ¡Peligro de quemaduras!

La piedra para hornear alcanza altas temperaturas. Por tanto, sacarla siempre del horno con agarradores o manoplas de cocina. Colocarla siempre únicamente sobre superficies resistentes al calor.

Advertencia: ¡Peligro de lesiones!

La piedra para hornear es pesada. Agarrarla bien con las dos manos.

Causas de los daños

¡Atención!

- **Acumulación de calor:** no colocar nunca la piedra para hornear directamente sobre el suelo del horno. Se produciría una acumulación de calor que dañaría el horno.
- **Arañazos:** no depositar la piedra para hornear sobre la puerta del horno ni sobre una superficie de vidrio. Se podrían producir arañazos.
- **Grietas:** al colocar los alimentos sobre la piedra para hornear, esta se enfriá mucho. Si, por ejemplo, se desea hornear más de una pizza, volver a calentar la piedra después de cada pizza como mínimo durante 10 minutos. De lo contrario, se podrían producir grietas en la piedra para hornear.
- **Roturas:** antes de limpiar la piedra para hornear dejar que se enfrie en el horno. Si la piedra para hornear se coloca en agua fría o sobre un paño húmedo pueden generarse grandes tensiones en el material. La piedra para hornear podría romperse.

Horneado con piedra

Con la piedra para hornear podrá hacer sus propios panes y bollos de modo fácil y seguro. Las comidas como tartas flambeadas, quiches o pizzas, tanto frescas como congeladas, tendrán también una base crujiente, casi como si estuvieran horneadas en un horno de piedra.

La piedra para hornear caliente transmite rápidamente las altas temperaturas a los alimentos, permitiendo que se forme la típica corteza crujiente. Los poros de la superficie se cierran con rapidez, de este modo el producto horneado queda esponjoso y sabroso.

Calentar la piedra para hornear

Se procede de la siguiente manera

1. Introducir la parrilla en la altura 2 del horno o en la altura 1 del horno compacto.
2. Colocar la piedra para hornear sobre la parrilla.
3. Ajustar el calor superior/inferior y la temperatura recomendada para el producto que se vaya a hornear.
4. Calentar la piedra para hornear como mínimo durante 30 minutos.

Consejos para hornear

Colocar el producto que se vaya a hornear sobre la piedra calentada, con la pala de enhornar enharinada.

Tener en cuenta las indicaciones de ajuste en las instrucciones de uso del horno.

Para preparar alimentos congelados, seguir las instrucciones del fabricante para el calor superior/inferior.

Cuando el producto horneado esté listo, sacarlo del horno con la pala de enhornar.

Consejos

- La base de la pizza queda mejor hecha cuando la piedra para hornear está lo más caliente posible.
- Al disponer sobre la masa los ingredientes de la cobertura de tartas flambeadas o pizzas hechas en casa, evitar que los restos ensucien la piedra para hornear.

Limpieza

La piedra para hornear mantendrá durante mucho tiempo su aspecto y su capacidad funcional siempre y cuando se lleven a cabo la limpieza y los cuidados pertinentes. Tenga en cuenta los consejos y advertencias que se detallan a continuación.

- Sacar la piedra para hornear del horno solo cuando el horno esté completamente frío.
- Para la limpieza de la piedra para hornear debe utilizarse agua con un poco de jabón y una bayeta. Si hay suciedad pegada, se puede emplear también un estropajo de acero inoxidable.
- Si el horno dispone de una función de autolimpieza (pirólisis) automática, la piedra para hornear se puede limpiar sobre una bandeja de horno limpia en la altura 2. Seleccionar el nivel de limpieza más potente.
- Limpiar la pala de enhornar con una bayeta suave y agua con un poco de jabón. Poner la pala en posición vertical para permitir que se seque correctamente.

Hoiatus – pöletusoht!

Küpsetuskivi muutub väga kuumaks. Võtke seda küpsetusahjust välja alati pajalappide või pajakinnaste abil. Asetage see põhimõtteliselt ainult kuumuskindlatele pindadele.

Hoiatus – vigastusoht!

Küpsetuskivi on raske. Hoidke seda tugevasti mölema käega.

Kahjustuste põhjused

Tähelepanu!

- **Termošokk:** Ärge mitte kunagi asetage küpsetuskivi vahetult küpsetusahju põhjale. Tekib termošokk ja see kahjustab küpsetusahju.
- **Kriimustused:** Ärge asetage küpsetuskivi küpsetusahju uksele või klaaspinnale. Võivad tekkida kriimustused.
- **Praod:** Küpsetuskivi jahtub toiduainete nendele asetamisel tugevasti. Kui te küpsetate näiteks mitu pitsat, soojendage küpsetuskivi iga pitsa järel uuesti vähemalt 10 minutit üles. Vastasel juhul võivad küpsetuskivisse tekkida praod.
- **Purunemine:** Laske küpsetuskivil enne puhastamist küpsetusahjus maha jahtuda. Kui te asetate kuuma küpsetuskivi külma vette või niiskele lapile, võivad materjalis tekkida suured pinged. Küpsetuskivi võiks puruneda.

Küpsetuskiviga küpsetamine

Küpsetuskiviga õnnestuvad teil isetehtud leib ja saiakesed väga lihtsalt ja kindlalt. Ka väga toitavad suupisted nagu tarte flambée, quiche ja pitsa, värskelt või sügavkülmutatult, saavad kröbeda põhja, peaaegu nagu oleksid need kiviahjus küpsetatud. Kuum küpsetuskivi edastab körged temperatuurid väga kiiresti toiduainele ja sellega saab tekkida tüüpiline küpsetisekoorik. Pinnal asuvad poorid sulguvad kiiresti ja küpsetis jääb sellega väga mahlaseks ja kohevaks.

Küpsetuskivi ülessoojendamine

Toimige järgmiselt

1. Lükake rest küpsetusahjus körgusele 2 või kompaktses küpsetusahjus körgusele 1 sisse.
2. Asetage küpsetuskivi restile.
3. Seadistage üla-/alakuumus ja teise küpsetisele soovitatud temperatuuri.
4. Soojendage küpsetuskivi vähemalt 30 minutit.

Juhised küpsetamiseks

Asetage küpsetis jahuga üle puistatud küpsetuslabida abil ülessoojendatud küpsetuskivile.

Järgige ka teie küpsetusahju kasutusjuhendis olevaid seadistusjuhiseid.

Järgige sügavkülmutatud toitude korral tootja andmeid üla-/alakuumuse kohta.

Võtke valmis küpsetis küpsetuslabidaga küpsetusahjust välja.

Soovitused

- Kui küpsetuskivi on paigaldamisel võimalikult kuum, muutub pitsapõhi kröbedamaks.
- Vältige tarte flambée või isetehtud pitsa katmisel, et kattejäägid määritavad küpsetuskivi.

Puhastamine

Nõuetekohase puhastuse ja hoolduse korral on küpsetuskivi hea välimus ja töökindlus tagatud pikaks ajaks. Järgige palun järgmisi juhiseid.

- Võtke küpsetuskivi välja alles siis, kui küpsetusahi on täielikult jahtunud.
- Kasutage küpsetuskivi puhastamiseks pesulahust ja käslnappi, tugeva määrdumise korral roostevabast terasest spiraale.
- Kui teie küpsetusahi on varustatud automaatse isepuhastusega (pürolüs), võite küpsetuskivi puhastada puhtal küpsetusplaadil körgusele 2. Valige tugevaim puhastusaste.
- Puhastage küpsetuslabidat pehme käslnapi ja puhastuslahusega. Pange labidas kuivamiseks püsti.

Varoitus – palovammojen vaara! Paistokivi kuumenee hyvin kuumaksi. Käytä aina patalappuja tai patakäsineitä, kun otat sen uunista. Laske se vain kuumuutta kestäville pinnoille.

Varoitus – loukkaantumisvaara! Paistokivi on painava. Ota siitä tukevasti kiinni molemin min käsin.

Vaurioiden syyt

Huomio!

- **Kuumuuus:** Älä koskaan laita paistokiveä suoraan uunin pohjalle. Sen alusta kuumenee ja uuni vaurioituu.
- **Naarmut:** Älä laske paistokiveä uunin oven päälle tai lasipinnoille. Seurausena voi olla naarmuja.
- **Säröt:** Paistokivi jäähdyttää huomattavasti, kun sen päälle laitetaan ruokia. Jos esimerkiksi paistat useita pizzojaa, anna paistokiven kuumentua jokaisen pizzan jälkeen vähintään 10 minuuttia. Muuten paistokiven pintaan voi tulla säröjä.
- **Halkeamat:** Anna paistokiven jäähdytää uunissa ennen kuin puhdistat sen. Jos laitat kuuman paistokiven kylmään veteen tai kostean liinan päälle, materiaaliin voi syntyä voimakkaita jännitteitä. Paistokivi voi haljeta.

Paistokivellä paistaminen

Itse leipomasi leivät ja sämpylät onnistuvat paistokivellä helposti ja varmasti. Myös suolaiset leivonnaiset kuten liekkipiirat, suolaiset piirakat ja pizzat - tuoreet tai pakasteet - saavat rapean pohjan melkein kuin kiviunissa. Lämpötila siirtyy kuumasta paistokivistä nopeasti elintarvikkeisiin, joten pinnasta muodostuu raea. Pinnassa olevat huokoset sulkeutuvat nopeasti ja leivonnaiset pysyvät mehevinä ja kuohkeina.

Paistokiven kuumentaminen

Toimi näin

1. Työnnä ritilä uunin tasolle 2 tai kompaktiuunin tasolle 1.
2. Aseta paistokivi ritilälle.
3. Aseta uuni ylä-/alalämmölle ja säädä leivonnaiselle sopiva lämpötila.
4. Lämmitä uunia vähintään 30 minuuttia.

Ohjeita paistamiseen

Laita leivonnainen jauhotetun leipälapiolle avulla kuumalle paistokivelle.
Noudata myös uunin käyttööhjeessa annettuja säättöohjeita.
Pakasteita paistaessasi noudata valmistajan antamia ohjeita
ylä-/alalämmöstä.Ota valmis leivonnainen uunista leipälapiolla.

Vinkkejä

- Kun paistokivi on mahdollisimman kuuma, pizzapohjasta tulee rapeampi.
- Kun täytät itse liekkipiiraita tai pizzaa, varo ettei valuva täyte likaa pizzakiveä.

Puhdistus

Paistokivi pysyy kauan kauniina ja ehjänä, kun hoidat ja puhdistat sen huolellisesti. Noudata seuraavia ohjeita.

- Ota paistokivi ulos vasta, kun uuni on kokonaan jäähtynyt.
- Käytä paistokiven puhdistukseen astianpesuaineliuosta ja sieniliinaa; pintyneen lian voit poistaa teräsvillalla.
- Jos uunissa on automaattinen puhdistusohjelma (pyrolyysi), voit puhdistaa sillä myös paistokiven puhtaana leivinpellin päällä tasolla 2. Valitse voimakkain puhdistusteho.
- Puhdista leipälapiio pehmeällä sieniliinalla ja pesuaineliuksella. Nosta leipälapiio kuivumaan.

fr

Avertissement – Risque de brûlure !

La pierre de cuisson est très chaude. Utilisez toujours des maniques ou des gants de cuisine pour la sortir du four. Posez-la uniquement sur des surfaces résistantes à la chaleur.

Avertissement – Risque de brûlure !

La pierre de cuisson est lourde. Saisissez-la fermement à deux mains.

Causes de dommages

Attention !

- **Accumulation de chaleur** : ne placez jamais la pierre de cuisson directement sur la sole du four. L'accumulation de chaleur qui peut survenir risque d'endommager le four.
- **Rayures** : ne déposez pas la pierre de cuisson sur la porte du four ou sur une surface en verre. Vous risquez de les rayer.
- **Fissures** : la pierre de cuisson refroidit rapidement au fur et à mesure que vous y déposez les aliments. Si vous faites p. ex. cuire plusieurs pizzas, faites réchauffer la pierre de cuisson pendant au moins 10 minutes après chaque pizza. La pierre de cuisson risque sinon de se fendre.
- **Fêlures** : laissez refroidir la pierre de cuisson dans le four avant de la nettoyer. Si vous posez la pierre de cuisson dans de l'eau froide ou sur un torchon humide, cela peut provoquer de fortes tensions dans le matériau. La pierre de cuisson risque alors d'éclater.

Cuisson avec la pierre

Avec la pierre de cuisson, la réalisation de pain et petits pains faits maison ne pose plus aucun problème. De délicieux snacks tels que tartes flambées, quiches et pizzas, frais ou congelés, auront une pâte croustillante, presque comme s'ils avaient été cuits dans un four en pierre.

La pierre de cuisson chaude transmet très vite les températures élevées aux aliments et leur donne ainsi l'aspect croustillant typique. Les pores à la surface se ferment rapidement et le plat cuit reste ainsi moelleux et fondant.

Préchauffage de la pierre de cuisson

Procédez de la manière suivante

1. Enfournez la grille à la hauteur 2 dans le four ou à la hauteur 1 dans le four compact.
2. Posez la pierre de cuisson sur la grille.
3. Sélectionnez le mode chaleur voûte/sole ainsi que la température recommandée pour vos aliments.
4. Faites chauffer la pierre de cuisson pendant 30 minutes minimum.

Remarques relatives à la cuisson

Déposez la pâte à cuire avec la pelle à enfourner farinée sur la pierre de cuisson chaude.

Consultez également les conseils de réglage figurant dans le mode d'emploi de votre four.

Respectez les instructions du fabricant concernant la chaleur voûte/sole pour les plats surgelés.

Sortez vos aliments cuits du four à l'aide de la pelle à enfourner.

Conseils

- La pâte à pizza n'en sera que plus croustillante si elle est déposée sur une pierre de cuisson très chaude.
- Évitez de salir la pierre de cuisson avec la garniture de vos tartes flambées ou de vos pizzas maison.

Nettoyage

Si vous entretez et nettoyez soigneusement votre pierre de cuisson, elle gardera son aspect neuf et restera opérationnelle plus longtemps. Veuillez respecter les consignes suivantes.

- Ne sortez la pierre de cuisson que lorsque le four est complètement refroidi.
- Nettoyez la pierre de cuisson avec de l'eau additionnée de liquide vaisselle et une lavette éponge. En cas de saletés tenaces, utilisez une spirale à récurer en acier inoxydable.
- Si votre four est doté d'une pyrolyse automatique, vous pouvez placer votre pierre de cuisson à la hauteur 2 sur une tôle de cuisson propre pour un nettoyage simultané. Sélectionnez la position de nettoyage la plus élevée.
- Nettoyez la pelle d'enfournement à l'aide d'une lavette éponge douce et d'eau additionnée de liquide vaisselle. Laissez sécher la pelle en position verticale.

Upozorenje – opasnost od opeklina!

Kamena (keramička) ploča za pečenje postat će jako vruća. Uvijek je iz pećnice vadite s pomoću krpenih držača za lonce ili kuhinjskih rukavica. Odlažite je samo na površine postojane na toplinu.

Upozorenje – opasnost od ozljede!

Kamena (keramička) ploča za pečenje je teška. Čvrsto je uhvatite objema rukama.

Uzroci oštećenja

Pažnja!

- **Akumiranje topline:** Kamenu (keramičku) ploču nikada ne postavljajte na dno pećnice. Doći će do akumuliranja topline pa se pećnica može oštetići.
- **Ogrebotine:** Kamenu (keramičku) ploču ne odlažite na vrata pećnice ili na staklenu površinu. U suprotnom mogu nastati ogrebotine.
- **Napukline:** Kamena (keramička) ploča hlađi se jako pri postavljanju hrane. Pri pečenju primjerice više pizza, zagrijte ponovno kamenu (keramičku) ploču nakon svake pizze najmanje 10 minuta. U suprotnom na kamenoj (keramičkoj) ploči mogu nastati napukline.
- **Pukotine:** Kamenu (keramičku) ploču ostavite prije pranja da se ohladi u pećnici. Kada vruću kamenu (keramičku) ploču stavite u hladnu vodu ili je odložite na mokru krpu, moće doći do veliki naprezanja u materijalu. Kamena (keramička) ploča bi zbog toga mogla popucati.

Pečenje s pomoću kamene (keramičke) ploče za pečenje

Kruh i pecivo koje ste zamjesili uspjevat će vam sigurno i sasvim jednostavno s pomoću kamene (keramičke) ploče. Čak i odlična užina, poput svježeg ili zamrznutog flambiranog kolača „tarte flambée“, pite s nadjevom i pizze, bit će hrskavo ispečena odozdo kao da je pečena u krušnoj peći.

Vruća pećnica iznimno brzo prenosi visoke temperature na namirnice i tako stvara tipičnu hrskavu koricu na pecivu. Pore na površinama se brzo zatvaraju pa pecivo stoga ostaje unutra sočno i rahljo.

Zagrijavanje kamene (keramičke) ploče za pečenje

Postupite na sljedeći način

1. Rešetku ugurajte na visinu 2 u pećnici ili na visinu 1 u kompaktnoj pećnici.
2. Stavite kamenu (keramičku) ploču za pečenje na rešetku.
3. Namjestite gornje/donje zagrijavanje i preporučenu temperaturu za svoje pecivo.
4. Zagrijavajte kamenu (keramičku) ploču najmanje 30 minuta.

Napomene za pečenje

Pecivo postavite na zagrijanu kamenu (keramičku) ploču s pomoću pobrašnjene drvene lopate za kruh. Pridržavajte se i napomena za namještanje iz uputa za uporabu vaše pećnice. U slučaju zamrznutih jela pridržavajte se proizvođačkih podataka u vezi s gornjim/donjim zagrijavanjem.

Ispečeno pecivo vadite iz pećnice s pomoću drvene lopate za kruh.

Savjeti

- Što je kamena (keramička) ploča vrelja to će donji dio pizze biti hrskaviji.
- Pobrinite se da prilikom stavljanja flambiranog kolača ili pizze koju ste sami zamjesili ne zaprljate kamenu (keramičku) ploču ostatcima tjesteta.

Čišćenje

Uz brižljivu njegu i čišćenje vaša će kamena (keramička) ploča dugo ostati lijepa i funkcionalna. Uvažite ipak sljedeće napomene:

- Kamenu (keramičku) ploču izvadite tek nakon što se pećnica potpuno ohladi.
- Za čišćenje kamene (keramičke) ploče za pečenje upotrebjavajte otopinu sredstva za pranje i sružvu, a za tvrdokorna zaprljanja, spiralnu žicu za posude od nehrđajućeg čelika.
- Ako je vaša pećnica opremljena funkcijom automatskog samočišćenja (pirolizom), kamenu (keramičku) ploču postavite na čistu lim za pečenje na visinu 2. Odaberite najači stupanj čišćenja.
- Drvenu lopatu za kruh očistite otopinom sredstva za pranje i mekom sružvom. Drvenu lopatu zatim ostavite neka se osuši.

Figyelmeztetés – égési sérülés veszélye!

A sütőtéglá nagyon felforrósodik. Mindig edényfogóval vagy edényfogó kesztyűvel vegye ki a sütőből. Alapvetően csak hőálló felületekre helyezze.

Figyelmeztetés – sérülésveszély!

A sütőtéglá nehéz. Két kézzel fogja meg.

A károsodások okai

Figyelem!

- **Hőtorlódás:** Soha ne tegye a sütőtéglát közvetlenül a sütő aljára. Hőtorlódás keletkezik, és a sütő károsodik.
- **Karcolások:** Ne helyezze a sütőtéglát a sütő ajtajára vagy üvegfelületre. Megkarcolódhatnak.
- **Repedések:** A sütőtéglá a ráhelyezett ételtől nagyon lehűl. Ha például több pizzát süt, minden pizza után a sütőtéglá legalább 10 perces előmelegítése szükséges. Különben a sütőtéglá megrepedhet.
- **Nagyobb repedések:** Tisztítás előtt hagyja a sütőtéglát a sütőben lehűlni. Ha a forró sütőtéglát hideg vízbe rakja vagy nedves ruhára helyezi, az anyagban nagy feszültség alakulhat ki. A sütőtéglá szétrepedhet.

Sütés a sütőtéglával

A sütőtéglával könnyen sikerül Önnek a sajt készítésű kenyér és zsemle. Pikáns ételek, mint például a friss vagy mélyhűtött tarte flambée, azaz elzászi lepény, a quiche, azaz francia pite, és a pizza alja is ropogósra sül, mintha csak kemencében sült volna. A forró sütőtéglá nagyon gyorsan átadja a magas hőmérsékletet az élemiszernek, így képződhet rajta a tipikus kéreg. A felületen lévő pórusok gyorsan záródnak, a térszínt így nagyon lédűs és laza marad.

A sütötéglá felmelegítése

Így járjon el

- Tolja be a rostélyt a sütő 2-es szintjére, ill. a kompakt sütő 1-es szintjére.
- Helyezze a sütötéglát a rostélyra.
- Állítsa be a felső/alsó sütést és a sütői való tésztájához ajánlott hőmérsékletet.
- A sütötéglá legalább 30 perces előmelegítése szükséges.

Útmutatások a sütéshez

A tésztát belisztezzett sütőlapáttal helyezze a felmelegített sütötéglára.

Vegye figyelembe a sütő használati útmutatójában található beállítási utasításokat is.

Mélyhűtött ételeknél kövesse a gyártó felső/alsó sütésre vonatkozó utasításait.

A kész tésztát sütőlapáttal vegye ki a sütőből.

Tippek

- Ha a sütötéglá a pizza felhelyezésekor a lehető legforróbb, ropogósabb lesz a pizza alja.
- Elzászi lepény vagy saját készítésű pizza feltétjének felrakásakor kerülje el, hogy a feltét maradványai beszennyezzék a sütötéglát.

Tisztítás

Gondos ápolással és tisztítással sütötéglája sokáig szép és működőképes marad. Kérjük, vegye figyelembe a következő útmutatásokat.

- A sütötéglát csak akkor vegye ki, ha a sütő teljesen kihúlt.
- A sütötéglá tisztításához mosogatószeres vizet és szivacsrendőt használjon, a makacs szennyeződéseket nemesacél spirál dörzsivel távolítsa el.
- Ha a sütő rendelkezik automatikus öntisztítással (pirolízis), akkor a sütötéglát is megtisztíthatja egy tiszta sütőlapon a 2-es szinten. Válassza a legerősebb tisztítófokozatot.
- A sütőlapátot puha szivacsrendővel és mosogatószeres vízzel tisztítsa meg. A lapátot állítva szárítsa.

id

Peringatan – Bahaya luka bakar!

Batu panggang menjadi sangat panas. Selalu ambil batu panggang dari oven dengan lap penahan panas atau sarung tangan penahan panas. Letakkan hanya di permukaan yang tahan panas.

Peringatan – Bahaya cedera!

Batu panggang cukup berat. Pegang kuat dengan kedua tangan.

Penyebab kerusakan

Perhatian!

- Akumulasi panas:** Jangan letakkan batu panggang langsung di atas bagian dasar oven. Hal ini dapat menyebabkan akumulasi panas dan oven akan rusak.
- Goresan:** Jangan letakkan batu panggang di atas pintu oven atau di atas permukaan kaca. Hal ini dapat menyebabkan goresan.
- Retak:** Batu panggang akan cepat mendingin dengan menempatkan makanan di atasnya. Jika Anda memanggang banyak pizza, panaskan kembali batu panggang setelah setiap pizza selama setidaknya 10 menit. Jika tidak, batu panggang dapat menjadi retak.
- Cacet:** Biarkan batu panggang mendingin sebelum dibersihkan di dalam oven. Jika Anda memasukkan batu panggang yang panas ke dalam air dingin atau meletakkannya di atas kain basah, dapat menyebabkan tegangan tinggi pada bahan. Batu panggang dapat pecah.

Memanggang dengan batu panggang

Dengan batu panggang, Anda dapat membuat roti dan roti kecil sendiri dengan mudah dan aman. Dapatkan juga bahan dasar yang renyah untuk makanan kecil yang lezat seperti kue tar, puding kering, dan pizza, segar atau beku, secepat Anda memanggang di dalam oven batu.

Oven panas memindahkan suhu panas sangat cepat ke makanan sehingga dapat terbentuk lapisan renyah yang khas. Pori-pori di permukaan akan menutup cepat, dengan demikian hasil panggangan tetap sangat lembut dan halus.

Memanaskan batu panggang

Lakukanlah sebagai berikut

- Geser grill ke level 2 di oven atau level 1 di oven kompak.
- Letakkan batu panggang di atas grill.
- Setel panas atas/bawah dan suhu yang disarankan untuk panggangan Anda.
- Panaskan batu panggang selama setidaknya 30 menit.

Petunjuk untuk memanggang

Letakkan makanan yang ingin dipanggang dengan spatula yang diolesi tepung di atas batu panggang yang sudah dipanaskan. Perhatikan juga petunjuk penyetelan pada Panduan Penggunaan untuk oven Anda.

Untuk makanan beku, patuhi informasi produsen untuk panas atas/bawah.

Ambil makanan yang selesai dipanggang dari oven dengan spatula.

Tip

- Jika batu panggang panas saat diletakkan, bagian dasar pizza akan renyah
- Saat menempatkan kue tar atau pizza, hindari agar sisa lapisan tidak mengotori batu panggang.

Mencuci

Batu panggang akan awet dan berfungsi baik apabila dirawat dan dibersihkan dengan hati-hati. Perhatikan petunjuk berikut.

- Ambil batu panggang terlebih dahulu, jika oven telah mendingin sepenuhnya.
- Gunakan cairan pencuci dan kain spons untuk mencuci batu panggang, dan untuk kotoran yang sulit dibersihkan gunakan spiral baja tahan karat.
- Jika oven Anda dilengkapi dengan pembersih otomatis (pirolisis), Anda dapat membersihkan batu panggang di atas baki panggang bersih pada level 2. Pilihlah level pencucian terkuat.
- Cucilah spatula dengan kain spons lembut dan cairan pencuci. Setel spatula untuk dikeringkan.

it

Attenzione – Pericolo di ustioni!

La pietra refrattaria diventa molto calda. Per estrarla dal forno utilizzare sempre presine o guanti da forno. Appoggiala soltanto su superfici resistenti al calore.

Attenzione – Pericolo di lesioni!

La pietra refrattaria è pesante. Afferrarla saldamente con entrambe le mani.

Cause dei danni

Attenzione!

- **Accumulo di calore:** non posare mai la pietra refrattaria direttamente sul fondo del forno. Provocherebbe un accumulo di calore, danneggiando il forno.
- **Graffi:** non posare la pietra refrattaria sulla porta del forno o su una superficie di vetro. La superficie potrebbe graffiarla.
- **Crepe:** la pietra refrattaria si raffredda velocemente quando si posano i cibi. Se si desidera preparare ad es. più pizze, riscaldare la pietra refrattaria dopo ogni pizza per almeno 10 minuti. Altrimenti sulla pietra refrattaria potrebbero formarsi delle crepe.
- **Rottura:** prima di lavare la pietra refrattaria lasciarla sempre raffreddare nel forno. Se si mette la pietra refrattaria calda nell'acqua fredda o su un panno umido, il materiale potrebbe subire grandi sollecitazioni, con il rischio di rompersi.

Cottura con la pietra refrattaria

Con la pietra refrattaria è possibile preparare in maniera semplice e sicura pane e pagnotte. Si possono anche preparare gustosi snack, tarte flambée, quiche e pizze, freschi o surgelati, con un fondo bello croccante, con un risultato pressoché pari a quello di un forno professionale.

La pietra refrattaria calda trasferisce molto rapidamente le alte temperature agli alimenti, consentendo di formare la tipica crosta. I pori sulla superficie si richiudono rapidamente, facendo restare il pane molto morbido.

Riscaldamento della pietra refrattaria

Procedimento

1. Inserire la griglia al livello 2 nel forno oppure al livello 1 se il forno è compatto.
2. Posare la pietra refrattaria sulla griglia.
3. Impostare il riscaldamento superiore/inferiore e la temperatura consigliata in base alla ricetta.
4. Riscaldare la pietra refrattaria per almeno 30 minuti.

Avvertenze per la cottura al forno

Disporre gli alimenti sulla pietra refrattaria riscaldata utilizzando la pala infarinata.

Si prega di osservare anche le indicazioni sulle impostazioni riportate nelle istruzioni per l'uso del forno.

Per i piatti surgelati rispettare le indicazioni del produttore relative al riscaldamento superiore/inferiore.

Togliere il cibo dal forno utilizzando la pala.

Consigli

- Il fondo della pizza diventa più croccante se la pietra refrattaria è molto calda quando viene posato sopra l'impasto.
- Durante la farcitura di tarte flambée o pizze fatte in casa evitare che i residui della farcitura sporchino la pietra refrattaria.

Pulizia

Una cura e manutenzione scrupolosa contribuiscono a mantenere a lungo la pietra refrattaria in buone condizioni. Fare attenzione alle seguenti avvertenze.

- Estrarre la pietra refrattaria soltanto quando il forno è completamente raffreddato.
- Per la pulizia della pietra refrattaria utilizzare un detergente e un panno spugna; per lo sporco ostinato utilizzare invece delle pagliette in acciaio inox.
- Se il forno è dotato di funzione di autopulizia (pirolisi), è possibile pulire anche la pietra refrattaria ponendola su una teglia al livello 2. Selezionare il livello di pulizia più alto.
- Pulire la pala con un panno di spugna morbido e detergente. Mettere la pala ad asciugare.

გაფრთხილება - დამწვრობის საფრთხე! ლუმელი ძალიან ცხელდება. ის ყოველთვის ქაბის ასალებით ან ქაბის ხელთათმანით გამოიღეთ ლუმელიდან. ის მხოლოდ ცაცხლგამძლე ზედაპირებზე მოათავსეთ.

გაფრთხოლება - დაზიანების საფრთხე!
საცხობი ქა ძალიან მძიმეა. აღებისას მას მაგრად მოჟჭიდეთ
ორივე ხელით.

ზიანის მიზეზები

ყურადღება!

- **დაგროვილი სიცხე:** არასოდეს მოათავსოთ საცხობი ქვა ჰირდავირ ღუმელის ძირზე. სიცხე დაგროვდება, რაც ღუმელის დაზიანებას გამოიწვევს.
 - **ნაკარგები:** საცხობი ქვა არასოდეს მოათავსოთ ღუმელის კარზე ან სხვა მინის ზედაპირზე. ამან შესაძლოა ნაკარგები წარმოიქმნას.
 - **ბზარები:** საცხობი ქვა მასზე კერძის განთავსებით მნიშვნელოვნად გრილდება. როდესაც თქვენ მაგალითად რამოდენიმე პიცის გამოცხობა გსურთ, საცხობი ქვა თითოეული პიცის გამოცხობის შედეგ მინიმუმ 10 წუთით თავიდან გააცხელეთ. სხვა შემთხვევაში საცხობ ქვას შესაძლოა ბზარები გაუჩნდეს.
 - **ნასხლეტი:** საცხობი ქვა გაწმენდამდე კარგად გააგრილეთ. თუ ცხელ საცხობ ქვას ცივ წყალში მოათავსებთ ან სველ ჩვარზე განათავსებთ, მან შეიძლება მასალის ძლიერი დაჭიბება გამოიწვიოს. შედეგად საცხობი ქვა შესაძლოა ასხოტეს.

საცხობი ქვით გამოცხობა

საცხობი ქვის მეტვებით თქენ ძალიან მარტივად
და დაბჯითებით შეძლებთ პურისა და ფუნთუშების
გამოცხობას. გემრილი სასუსნავები, როგორიც არის ახალი
ან გაყინული ფხვიერი ორცხობილები, კოში და ზიცა, ხრატუნა
ძირით ისევ სწრაფად მომზადდება, როგორც ღუმელში
გამოცხობისას. ცხელი ღუმელი ძალიან სწრაფად გადასცებს
საკვებს მაღალ ტემპერატურას და ამ გზით ტიპიური ხრატუნა
ორცხობილა წარმოიქმნება. ზედაპირზე არსებული ფორჯები
სწრაფად იხურება და ამ გზით ნამცხვარი ძალიან ფაფუკი და
ფხვიერი გამოიის.

საკეთობი ჭირის გაცემლება

იმოქმედეთ შემდეგნაირად

- 1.შეაცემოთ გისოსი მე-2 დონეზე ლუმელში ან 1 დონეზე კომპაქტურ ლუმელში.
 - 2.მოათავსეთ საცხობი ქვა გისოსში.
 - 3.დაყენეთ ზედა-/ქვედა წავა და თქვენი ნამცხვრისათვის რეკომენდირებული ტემპერატურა.
 - 4.გააცხელთ საცხობი ქვა მინიმუმ 30 წუთით.

ცხობის მითითებები

გაცხლებულსაცხობქაზემოაფრკვიეთნამცხრისათვისფერი გვილი. გათვალისწინეთ თქვენი ღუმელის გამოყენების ინსტრუქციაში მოცემული ჰარამეტრების მითითებანი. გაყინულიპროდუქტებისათვის, ყურადღებამიაქციეთმწარმოებლისმონაცემბაზუდა-ქუდაწვისათვის. ღუმელისრელსისძამულობითგამოილოთმზანამცხარი.

የኢትዮጵያ

- რაც უფრო მეტად ცხელის საცხობი ქვა კერძის
განთავსებისას, მით უფრო ხრატუნა ხდება ზიცის ძირი.
 - ნაცხვრის ან ზიცის გამოყხობისას, ეცადეთ საცხობის ქვის
ნარჩენებისაგან დაბინძურება აირიდოთ თავიდან.

გაწმენდა

სათანადო მოვლისა და გაწმენდის შემთხვევაში, თქვენი საცხობი ქვა დიდი ხანი იქნება მოვლილი და ფუნქციონალური. ყურადღება ძიაქციეთ შემდეგ მითითებებს.

- საცხობი ქვა ლუმელიდან მხოლოდ მას შემდეგ გამოიყეთ რაც ის სრულად გაგრილდება.
 - ლუმელის ქვის გასაწმენდად, საკლები წყალი და საწმენდი ჩვარი გამოიყენეთ, ხოლო ძლიერი დაბინძურების შემთხვევაში უქანავი მეტალის სპირალი.
 - თუ თქვენი ლუმელი აფურვებითა ავტომატური თვითწმენდვის ფუნქციით (ზოროლიზი), თქვენ შეგიძლიათ საცხობი ქვა მე-2 დონეზე მოათავსოთ სუფთა ლანგარზე. აირჩიეთ ყველაზე მაღლო გაწმენდის დონე.
 - საცხობი რელსი რბილი ჩვარითა და საკლები წყლით გაწმინდეთ. რელსი გასაშრობად მოათავსეთ.

Ескеңтү - Өртенү қаупі бар!

Пісіру тасы қатты қыздады. Әрдайым қазан шүберегін немесе қазан қолғабын пештен шығарыңыз. Тек қана ыстыққа төзімді беттерге қойыңыз.

Ескеरту - Жарақат алу қаупі!

Пісіру тасы ауыр. Оны екі қолмен қатты ұстаңыз.

Зақымданулар себептері

Назар аударыңыз!

- **Жылу жиналұы:** пісіру тасын ешқашан тікелей пеш түбіне қоймаңыз. Жылу жиналады немесе пеш зақымдалады.
 - **Сызат:** пісіру тасын ешқашан пеш есігіне немесе әйнекті бетке қоймаңыз. Сызат пайда болуы мүмкін.
 - **Жарықтар:** пісіру тасы тағамдарды салғандықтан сүиді. Егер, мысалы, бірнеше пицца пісірсөніз, пісіру тасын әр пиццадан соң кемінде 10 минутқа қайта қойыңыз. Әйтпесе, пісіру тасында жарықтар болуы мүмкін.
 - **Жарылыстар:** пісіру тасын тазалау алдында пеште сұтыныңыз. Егер ыстық пісіру тасын салқын суға салсаңыз немесе ылғалды шуберекке қойсаныз, материалда үлкен кернеулер болуы мүмкін. Пісіру тасы жарылуы мүмкін.

Пісіру тасымен пісіру

Пісіру тасымен өзінің нан немесе тоқаштарды оңай және сенімді ретте пісіруінде болады. Фламбе, киш және пицца сияқты дәмді шайнамалар жаңа немесе тоңазытылған түбіктырылғы болады, тас пеште піскендей.

Ыстық пісіру тасы жогары температураларды өте жылдам азық-түлікке өткізеді және осылай кәдімгі бөлке қабығы пайдала болады. Беттегі тесіктер жылдам жабылып бөлке сулы және жұмсақ болып қалады.

Пісіру тасын қыздыру

Темендеңідей әрекет жасайсыз

1. Торды пеште 2-денгейге салыңыз немесе ықшам пеште 1-денгейге салыңыз.
2. Пісіру тасын торға қойыңыз.
3. Жоғарғы/төменгі жылуды және тағам үшін ұсынылған температураны реттеніз.
4. Пісіру тасын кемінде 30 минут қыздырыңыз.

Пісіру бойынша нұсқаулар

Нан-тоқаш өнімін ұн шашылған күрекшемен қызған пісіру тасына салыңыз.
Пешініз үшін пайдалану нұсқаулығындағы реттеу нұсқауларын ескерініз.
Тоңазытылған тамақтарда жоғарғы/төменгі қыздыру үшін өндірушінің деректерін ескерініз.
Дайын нан-тоқаш өнімін күрекшемен пештен шығарыңыз.

Кеңестер

- Егер пісіру тасы салғанда ыстық болса, пицца түбі қытырлы болады.
- Фламбе көмешін немесе өзініз қылған пиццаны салғанда жамылғы қалдықтары пісіру тасын ластауына жол берменіз.

Тазалау

Мұқият ұстай мен тазалау жағдайында пісіру тасын ұзақ үақыт әдемі және істейтін болады. Төмендеңі ғылыми арнайындағы.

- Пісіру тасын пеш толығымен суығанда ғана шығарыңыз.
- Пісіру тасын тазалауда губканы немесе жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз, қатты ластар үшін тот баспайтын болаттан жасалған серіппелерді.
- Егер пешінізді автоматты өзін тазалау (пиролиз) функциясымен жабдықталған болса, пісіру тасын таза табада 2-денгейде бірге тазалауға болады. Ең қатты тазалау басқышын таңдаңыз.
- Күрекшені жұмсақ шүберек және сілті ерітіндісімен тазалаңыз. Күрекшені құрғату үшін қойыңыз.

It

Démésio – pavojus nudegti!

Kepamasis akmuo visada labai jkaista. Imdami iš orkaitēs, visada naudokite puodeles arba virtuvēs pirštines. Jj visada dēkite tik ant karščiuui atspariu paviršiu.

Ispējimas – pavojus susižeisti!

Kepamasis akmuo yra sunkus. Tvirtai suimkite jj abejomis rankomis.

Pažeidimų priežastys

Démésio!

- **Karščio patvanka.** Никогда не держите кепаможе акменс тесиаи ант оркайтес дугно. Каршис каупiasi и гадина оркайт.
- **Subraižymai.** Недёките кепаможе акменс ант оркайтес дурелиу арба стиклини paviršiu. Jie gali susibraižyti.
- **Įtrūkiai.** Kai uždedamas maistas, кепамасис акмуо stipriai atvėsta. Jeigu norite kepti, pvz., keletą picų, po kiekvienos picos кепамажи акменj vél ne trumpiau kaip 10 minučių pakaitinkite. Priešingu atveju кепамасис акмуо gali jtrūkti.
- **Sutrūkimai.** Prieš valydamis leiskite кепамажам акмениui оркайтес atvēsti. Jeigu карштә кепамажи акменj jdésite j šaltą

vandenj arba padësite ant drégnos šluostēs, jame gali atsirasti dideli plyšiai. Кепамасис акмуо gali sudužti.

Kepimas ant kepmojo akmens

Ant kepmojo akmens lengvai ir patikimai galite patys išsikepti duonos ir bandeliu. Taip pat ir nesaldūs užkandžiai, tokie kaip Elzaso pyragas, кišas arba pica, – ir švieži, ir šaldyt, – bus su traškiu pagrindu, beveik tokie, lyg būtų kepe tikroje krosnyje. Karštas кепамасис акмуо labai greitai perduoda aukšta temperatūrą maisto produktui ir taip gali susiformuoti tipiška kepinio plutelē. Paviršiaus poros greitai užsiveria, todéл kepinys nesudžiusta ir lieka labai purus.

Kepmojo akmens įkaitinimas

Darykite taip

1. Orkaitéje groteles jstumkite 2 aukštyje arba kompaktinéje orkaitéje – 1 aukštyje.
2. Padékite kepmajj akmenj ant groteliu.
3. Ijunkite kaitinimą iš viršaus (apačios) ir nustatykite jūsų kepiniu rekomenduojamą temperatūrą.
4. Ne trumpiau kaip 30 minučių kaitinkite kepmajj akmenj.

Nuorodos dėl kepmo

Miltuota liže uždékite kepinj ant įkaitinto kepmojo akmens. Taip pat atkreipkite dėmesj į nuostatų nuorodas Jūsų orkaitės naudojimo instrukcijoje. Ruošdami šaldytus patiekalus laikykitės gamintojo nurodytos kaitinimo iš viršaus ir iš apačios temperatūros. Liže išimkite gatavą kepinj iš orkaitės.

Patarimai

- Jeigu uždedant кепамасис акмуо bus kaip įmanoma karštesnis, tai picos padas bus traškesnis.
- Patys gamindami Elzaso pyragą arba picą stenkite, kad priedai neišteptų kepmojo akmens.

Valymas

Jei кепамажи акменj rūpestingai prižiūrēsite ir valysite, jis ilgai išliks gražus ir tinkamai veiks. Atkreipkite dėmesj į toliau pateiktas nuorodas.

- Кепамажи акменj išimkite tik orkaitei visiškai atvēsus.
- Кепамажи акменj plaukite skystu indu plovikliu ir kempinéle, labai prikepusius nešvarumus valykite nerūdijančio plieno spiralémis.
- Jeigu orkaitéje yra automatinės savivalos funkcija (pirolizē), ant švarios kepmo skardos 2 aukštyje padétą кепамажи акменj galite valyti kartu. Pasirinkite pačią stipriausią valymo pakopą.
- Liže plaukite minkšta kempinéle ir skystu indu plovikliu. Kad išdžiūtų, liže pastatykite.

Brīdinājums – apdegumu risks!

Picas akmens ļoti sakarst. Vienmēr izņemiet to no krāsns ar katlu satvērēju vai virtuves cīmdiem. Principā novietojiet to tikai uz karstumizturīgas virsmas.

Brīdinājums – savainojumu risks!

Picas akmens ir smags. Cieši satveriet to ar abām rokām.

Bojājumu cēloņi

Uzmanību!

- **Karstuma uzkrāšanās:** nekad nenovietojiet picas akmeni tieši uz cepeškrāsns grīdas. Uzkrājas karstums, un cepeškrāsnij rodas bojājumi.
- **Skrambas:** nenovietojiet picas akmeni uz cepeškrāsns durvīm vai stikla virsmas. Var rasties skrambas.
- **Plaisas:** uzliekot ēdienus, picas akmens ļoti atdziest. Ja sepat, piemēram, vairākas picas, pēc katrais picas atkal sakarsējet picas akmeni vismaz 10 minūtes. Citādi picas akmenim var rasties plaisas.
- **Lūzumi:** pirms tīrīšanas jaujiet picas akmenim cepeškrāsnī atdzist. Ja karstu picas akmeni ielikset aukstā ūdenī vai uz mitras salvetes, materiālā var rasties lieli spriegojumi. Picas akmens var saplīst.

Cepšana ar picas akmeni

Ar picas akmeni var viekārši un droši uzcept paštaisītu maizi un smalkmaizītes. Arī tādi gardumi kā flambē torte, augļu tarte un pica, svaigas vai sasaldētas, iegūst kraukšķīgu pamatni, it kā būtu ceptas īstā krāsnī.

Karsts picas akmens ļoti ātri atdod augstu temperatūru produktam, un tā var izveidoties raksturīgā picas garoziņa. Virsmas poras aizveras ļoti ātri, un tādējādi pica saglabājas ļoti sulīga un irdena.

Picas akmens sakarsēšana

Rīkojieties šādi

1. Iebīdiet režģi 2. augstumā cepeškrāsnī vai 1. augstumā kompaktajā cepeškrāsnī.
2. Novietojiet picas akmeni uz režģa.
3. Ieslēdziet augšējo/apakšējo karstumu un picai ieteicamo temperatūru.
4. Karsējet picas akmeni vismaz 30 minūtes.

Norādījumi par cepšanu

Picu, kas uzlikta uz miltiem apkaitītas maizes lāpstas, novietojiet uz sakarsēta picas akmens.

Ievērojiet arī iestāšanas norādījumus cepeškrāsns lietošanas instrukcijā.

Saldētiem ēdieniem ievērojiet ražotāja datus augšējam/ apakšējam karstumam.

Ar maizes lāpstu izņemiet gatavo picu no cepeškrāsns.

Padomi

- Ja produkta uzlikšanas laikā picas akmens ir maksimāli karsts, picas pamatne kļūs kraukšķīgāka.
- Pildot flambē torti vai paštaisītu picu, nepieļaujiet pildījuma atlieku nonākšanu uz picas akmens.

Tīrīšana

Ja veiksiet rūpīgu apkopi un tīrīšanu, picas akmens ilgi saglabāsies skaists un darbosies nevainojami. Ievērojiet turpmāk minētos norādījumus.

- Izņemiet picas akmeni tikai tad, kad cepeškrāsns ir pilnībā atdzisusi.
- Picas akmens tīrīšanai lietojiet mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un sūkli, noturīgiem netīrumiem lietojiet nerūsējošā tērauda spirāles.
- Ja cepeškrāsns ir aprīkota ar automātisku pašattīrīšanos (pirolīze), picas akmeni varat tīrīt kopā uz tīras cepamās plāts 2. augstumā. Izvēlieties spēcīgāko tīrīšanas pakāpi.
- Notīriet maizes krāsns ar mīkstu sūkli un mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Nolieciet maizes lāpstu nožūt.

mk

Предупредување – Опасност од изгореници!

Камената плоча за печење станува жешка. Вадете ја со подметнувач или со кујнска ракавица од перната. Ставајте ја само на површини што се отпорни на голема топлина.

Предупредување – Опасност од повреда!

Камената плоча за печење е тешка. Држете ја цврсто со двете раце.

Причини за оштетувања

Внимание!

- **Акумулирана топлина:** Не ја ставајте плочата директно на дното на перната. Се создава акумулирана топлина и перната може да се оштети.
- **Гребнатини:** Не ја поставувајте плочата на вратата од перната или на стаклена површина. Може да настанат гребнатини.
- **Пукнатини:** Камената плоча се лади кога на неа поставувате храна. Ако, на пр., печете повеќе пици, загрејте ја камената плоча после секоја пיצה најмалку 10 минути. Инаку на плочата може да се појават пукнатини.
- **Распукувања:** Пред да ја миете, оставете ја плочата да се излади во перната. Ако ја ставите жешката плоча во ладна вода или на влажна крпа, може да дојде до големо напрегнување на материјалот. Камената плоча за печење може да се раскрши.

Печење со камената плоча

Со камената плоча ќе успеете едноставно и сигурно да испечете леб и земички. И вкусните закуски како тарте-фламбе, киш и пика, свежи или замрзнати, добиваат крцкаво дно, како да се печени во камена фурна.

Жешката камена плоча брзо ја пренесува температурата на храната и со тоа да се создаде типична крцкава кора. Порите на горната површина се затвораат брзо и печивото останува сочно и меко.

Загревање на камената плоча за готвење

Постапете на следниот начин

1. Турнете ја решетката на висина 2 во перната или на висина 1 во компактна перна.
2. Поставете ја камената плоча на решетката.
3. Поставете ја горната/долната топлина и препорачаната температура за печивото.
4. Загревајте ја камената плоча најмалку 30 минути.

Совети за печење

Ставете го печивото, со набрашнетата дрвена лопатка за печење, на загреаната камена плоча.
Исто така, внимавајте и на информациите за поставките во упатството за употреба на вашата перна.
Ако станува збор за замрзнатата храна, придржувајте се кон информациите од произведувачот горната/долната топлина.
Извадете го готовото печиво од перната со дрвената лопатка.

Совети

- Ако камената плоча е жешка кога ќе ја поставите пицата, долниот дел на пицата ќе биде покрцкав.
- Внимавајте да не ја извалкate камената плоча кога ќе ги редите намирниците врз тарте-фламбето или пицата.

Чистење

Ако ја негувате и чистите, камената плоча ќе остане убава и функционална подолго време. Внимавајте на следните информации.

- Извадете ја камената плоча кога ќе се излади перната.
- За чистење на камената плоча користете течност за плакнење и сунѓер, а за запечените нечистотии користете челична спирална жица.
- Ако перната е опремена со автоматско самостојно чистење (пиролиза), камената плоча може да ја чистите на чист плех на висина 2. Изберете ја најсилната процедура за чистење.
- Чистете ја лопатката за печење со влажен сунѓер и со течност за плакнење. Оставете ја лопатката да се суши.

nl

Waarschuwing – Verbrandingsgevaar!

De baksteen wordt erg heet. Neem hem daarom altijd met pannenlappen of ovenwanten uit de bakoven. Plaats de hete baksteen uitsluitend op hittebestendige oppervlakken.

Waarschuwing – Gevaar voor letsel!

De baksteen is zwaar. Pak hem met beide handen vast.

Oorzaken van schade

Attentie!

- **Warmteophoping:** Leg de baksteen nooit direct op de bodem van de bakoven. Hierdoor treedt warmteophoping op en wordt de bakoven beschadigd.
- **Krassen:** Leg de baksteen niet op de deur van de oven of op een glazen oppervlak. Hierdoor kunnen krassen ontstaan.
- **Scheuren:** De baksteen koelt sterk af wanneer u er bakwaar op legt. Als u bijvoorbeeld meerdere pizza's bakt, warm de baksteen dan na elke pizza weer minstens 10 minuten op. Anders kunnen er scheuren in de baksteen ontstaan.
- **Barsten:** Laat de baksteen voor de reiniging afkoelen in de oven. Wanneer u de hete baksteen in koud water legt of op een vochtige doek, kunnen er grote spanningen in het materiaal optreden. Hierdoor kan de baksteen barsten.

Bakken met de baksteen

Met de baksteen kunt u heel eenvoudig en goed zelfgemaakt brood en broodjes maken. Ook hartige snacks, zoals Flammkuchen, quiches en pizza's, vers of diepvries, krijgen een knapperige bodem, alsof u deze in een steenoven hebt gebakken. De hete baksteen brengt de hoge temperaturen heel snel op het levensmiddel over, waardoor zich de typische bakkorst kan vormen. De poriën aan het oppervlak worden snel gesloten en de bakwaar blijft daardoor zeer sappig en luchtig.

Baksteen voorverwarmen

Zo gaat u te werk

1. Schuif het rooster op hoogte 2 in de bakoven of op hoogte 1 in de compacte bakoven.
2. Leg de baksteen op het rooster.
3. Stel Boven- en onderwarmte en de aanbevolen temperatuur voor uw bakwaren in.
4. Verwarm de baksteen ten minste 30 minuten voor.

Aanwijzingen voor het bakken

Na het voorverwarmen kunt u de bakwaren het beste met de bebloeide bakschep op de verwarmde baksteen leggen. Houd u ook aan de instelinstructies uit de gebruiksaanwijzing van uw bakoven. Houd u bij diepvriesgerechten aan de instructies voor de boven- en onderwarmte van de fabrikant. Als de bakwaren gereed zijn, kunt u deze met de bakschep uit de bakoven nemen.

Tips

- De pizzabodem wordt ook krokanter wanneer de baksteen zo heet mogelijk is als u de pizza erop legt.
- Zorg ervoor dat u de baksteen niet vuil maakt wanneer u Flammkuchen of zelfgemaakte pizza's bedekt.

Reinigen

Wanneer de baksteen goed wordt onderhouden en schoongemaakt blijft hij er lang mooi uitzien en goed functioneren. Let op de volgende punten.

- Neem de baksteen pas uit de oven wanneer de oven volledig afgekoeld is.
- Gebruik voor het schoonmaken van de baksteen zeepsop en een vaatdoekje en voor hardnekkig vuil een pannenspons van roestvrij staal.
- Als uw oven met een automatische zelfreinigingsfunctie (pyrolyse) is uitgerust, kunt u de baksteen op een schone bakplaat op hoogte 2 meereinigen. Selecteer de hoogste reinigingsstand.
- Reinig de bakschep met een zachte sponsdoek en zeepsop. Plaats de bakschep rechtop om hem te laten drogen.

no

Advarsel – fare for forbrenning!

Bakestenen blir svært varm. Bruk alltid grytekutter eller grytevotter når du tar den ut av stekeovnen. Den må i prinsippet alltid settes kun på overflater som tåler varme.

Advarsel – Fare for personskader!

Bakestenen er tung. Ta et godt tak i den med begge hender.

Årsaker til skader

Obs!

- **Varmeakkumulering:** Bakestenen må aldri legges direkte på stekeovnsbunnen. Det vil akkumuleres varme og stekeovnen skades.
- **Riper:** Legg aldri bakestenen på stekeovnsdøren eller på en glassplate. Det kan oppstå riper.
- **Sprekker:** Når maten legges på, avkjøles bakestenen kraftig. Hvis du f.eks. skal steke flere pizzaer, må du varme opp bakestenen i minst 10 minutter etter hver pizza. Ellers kan bakestenen sprekke.
- **Krakelering:** La bakestenen avkjøles i stekeovnen før rengjøring. Hvis du legger den varme bakestenen i kaldt vann eller på en fuktig klut, kan det oppstå store spenninger i materialet. Bakestenen kan gå i stykker.

Steking med bakestenen

Med bakestenen lykkes du med hjembakt brød og hjembakte rundstykker på en enkel og sikker måte. Også smakfulle godbiter som tarte flambée, quiche og pizza, fersk eller dypfrys, får en sprø skorpe, nesten som om de skulle vært stekt i steinovn. Den varme bakestenen overfører svært raskt de høye temperaturene til matvarene som skal tilberedes, og på denne måten kan den typiske stekeskorpen dannes. Porene i overflaten lukker seg raskt og bakverket blir dermed svært saftig og luftig.

Oppvarming av bakestenen

Slik går du frem

1. Skiv risten på høyde 2 i stekeovnen eller høyde 1 i den kompakte stekeovnen.
2. Legg bakestenen på risten.
3. Still inn over- og undervarme og anbefalt temperatur for bakverket.
4. Varm opp bakestenen i minst 30 minutter.

Merknader for steking

Legg bakverket på den oppvarmede bakestenen med den melstrødde bakespaden.
Ta også hensyn til innstillingsmerknadene i bruksanvisningen for stekeovnen din.
Ved dypfrysede retter må du følge instruksene for over- og undervarme fra produsentene.
Ta det ferdige bakkverket ut av stekeovnen med en bakespade.

Tips

- Hvis bakestenen er så varm som mulig når den legges på, blir pizzabunnen sprøere.
- Ikke legg fyll på tarte flambeé eller hjemmelaget pizza som kan skade bakestenen hvis de faller ned på den.

Rengjøring

Bakestenen holder seg pen og funksjonsdyktig lenge så fremt du sørger for nøyne vedlikehold og rengjøring. Følg rådene nedenfor.

- Ta ut bakestenen først når stekeovnen er helt avkjølt.
- Til rengjøring av bakestenen skal du kun bruke såpevann og en svamp. Bruk spiraler i rustfritt stål til vanskelig smuss.
- Hvis stekeovnen er utstyrt med en funksjon for automatisk selvrengjøring (pyrolyse), kan du la bakestenen rengjøres på en ren bakeplate på høyde 2. Velg det høyeste rengjøringstrinnet.
- Rengjør bakespadden med en myk svamp og såpevann. Sett opp bakespadden til tørk.

pl

Ostrzeżenie - niebezpieczeństwo oparzenia!

Kamień do pieczenia może być bardzo gorący. Należy go zawsze wyjmować z piekarnika przez ściereczkę albo w rękawiczkach do wyjmowania garnków. Należy go też stawić tylko na powierzchniach odpornych na wysokie temperatury.

Ostrzeżenie - niebezpieczeństwko zranienia!

Kamień do pieczenia jest ciężki. Należy go mocno trzymać obydwoma rękami.

Przyczyny uszkodzeń

Uwaga!

- **Zator termiczny:** nigdy nie kłaść kamienia do pieczenia bezpośrednio na dno piekarnika. Może to spowodować zator termiczny i uszkodzenie piekarnika.
- **Zarysowania:** nie kłaść kamienia do pieczenia na drzwiczках piekarnika ani na innych powierzchniach szklanych. Może to spowodować powstanie zarysowań.
- **Spękania powierzchni:** ułożenie artykułów spożywczych powoduje silne ochłodzenie kamienia do pieczenia. Przy pieczeniu więcej niż jednej pizzy po upieczeniu każdej pizzy należy ponownie nagrzać kamień do pieczenia przez co najmniej 10 minut. W przeciwnym razie powierzchnia kamienia może popękać.
- **Pęknięcie:** przed rozpoczęciem czyszczenia należy zaczekać, aż kamień do pieczenia wystygnie w piekarniku. Włożenie gorącego kamienia do pieczenia do zimnej wody lub położenie go na wilgotnej ściereczce może spowodować wystąpienie dużych naprężzeń materiału. Kamień do pieczenia może pęknąć.

Pieczenie przy użyciu kamienia do pieczenia

Kamień do pieczenia umożliwia bardzo łatwe i szybkie pieczenie własnego chleba i bułek. Można dzięki niemu także przygotowywać inne smaczne przekąski, takie jak naleśniki, quiche czy pizza, zarówno świeże, jak i mrożone, z chrupiącym, przyrumienionym spodem - jak upieczone w piecu kamiennym. Rozgrzany piekarnik bardzo szybko przenosi wysokie temperatury na potrawę, co pozwala na powstanie typowej chrupiącej skórki. Dochodzi do szybkiego zamknięcia porów powierzchni wypieku, dzięki czemu staje się on bardzo soczysty i puszysty.

Rozgrzewanie kamienia do pieczenia

Sposób postępowania

1. Wsunąć ruszt do piekarnika na poziomie 2 lub do piekarnika kompaktowego na poziomie 1.
2. Położyć kamień do pieczenia na ruszcie.
3. Ustawić funkcję grzania górnego/dolnego i temperaturę zalecaną dla wypieku.
4. Nagrzewać kamień do pieczenia przez co najmniej 30 minut.

Wskazówki dotyczące pieczenia

Ułożyć wypiek przy użyciu oprószonej mąką łyżki na rozgrzanym kamieniu do pieczenia.
Należy się również zapoznać ze wskazówkami dotyczącymi ustawień zawartymi w oddzielnej instrukcji obsługi piekarnika. W przypadku potraw mrożonych należy się stosować do instrukcji producenta dotyczących funkcji grzania górnego/dolnego. Wyjąć gotowy wypiek z piekarnika przy użyciu łyżki.

Porady

- Im bardziej rozgrzany będzie kamień do pieczenia w chwili układania na nim pizzy, tym bardziej chrupiący będzie spód pizzy.
- W przypadku naleśników i pizzy należy unikać zabrudzeń kamienia do pieczenia przez resztki składników użytych do obłożenia ciasta.

Czyszczenie

Dzięki odpowiedniej konserwacji i czyszczeniu kamień do pieczenia długo zachowuje estetyczny wygląd i sprawność. Należy przestrzegać podanych niżej wskazówek.

- Wyjmować kamień do pieczenia z piekarnika dopiero po całkowitym wystygnięciu piekarnika.
- Do czyszczenia kamienia do pieczenia używać wody z płynem do mycia i gąbki, a do usuwania trudnych zabrudzeń spirali ze stali nierdzewnej.
- Jeżeli piekarnik jest wyposażony w funkcję samoczyszczenia (pirolizy), kamień do pieczenia można czyścić przy użyciu tej funkcji na czystej blasze wsuniętej do piekarnika na poziomie 2. Wybrać maksymalną intensywność czyszczenia.
- Łopatkę czyścić miękką gąbką i wodą z płynem do mycia. Suszyć łopatkę w pozycji stojącej.

pt

Aviso – Perigo de queimaduras!

A pedra para fazer pão fica muito quente. Retire-a do forno sempre com pegas ou luvas. Por princípio, coloque-a apenas sobre superfícies resistentes ao calor.

Aviso – Perigo de ferimentos!

A pedra para fazer pão é pesada. Segure-a bem com as duas mãos.

Causas de danos

Atenção!

- **Acumulação de calor:** Nunca coloque a pedra para fazer pão diretamente sobre o fundo do forno. Dá-se uma acumulação de calor e o forno fica danificado.
- **Riscos:** Não deposite a pedra para fazer pão sobre a porta do forno ou uma superfície de vidro. Podem surgir riscos.
- **Fissuras:** A pedra para fazer pão arrefece muito rapidamente com a colocação dos alimentos. Se fizer, por ex., várias pizzas, aqueça a pedra para fazer pão durante pelo menos 10 minutos após cada pizza. Caso contrário, a pedra para fazer pão pode ficar com fissuras.
- **Rachas:** Deixe a pedra para fazer pão arrefecer dentro do forno antes de a limpar. Se deitar a pedra para fazer pão quente em água fria ou a depositar sobre um pano húmido, podem ocorrer grandes tensões no material. A pedra para fazer pão pode quebrar-se.

Cozer com a pedra para fazer pão

Com a pedra para fazer pão consegue fazer pão e pãezinhos caseiros de forma fácil e segura. Mesmo snacks substanciais, como pizza alsaciana, quiche e pizza, frescos ou congelados, obtêm uma base estaladiça, quase como se tivessem sido cozidos num forno de pedra.

A pedra quente para fazer pão transmite muito rapidamente as temperaturas altas para os alimentos, formando-se assim a típica côdea. Os poros na superfície fecham rapidamente, ficando o alimento muito suculento e fofo.

Aquecer a pedra para fazer pão

Como proceder

1. Insira a grelha no nível 2 no forno ou no nível 1 no forno compacto.
2. Coloque a pedra para fazer pão sobre a grelha.
3. Ajuste o calor superior e inferior e a temperatura recomendada para cozinhar.
4. Aqueça a pedra para fazer pão pelo menos durante 30 minutos.

Indicações sobre a cozedura

Coloque o alimento sobre a pedra para fazer pão com a pá de forno enfarinhada.

Tenha também em atenção as indicações de ajuste nas instruções de utilização para o seu forno.

No caso de refeições congeladas, observe as indicações do fabricante para o calor superior e inferior.

Retire o alimento cozinhado do forno com a pá de forno.

Sugestões

- Se, ao colocar, a pedra para fazer pão estiver o mais quente possível, a base da pizza fica mais crocante.
- Ao guarnecer pizzas alsacianas ou pizzas caseiras, evite que os resíduos da guarnição sujem a pedra para fazer pão.

Limpeza

Com uma manutenção e limpeza cuidadosas, garante a conservação e o correto funcionamento da sua pedra para fazer pão. Respeite as seguintes recomendações.

- Retire a pedra para fazer pão apenas quando o forno tiver arrefecido na totalidade.
- Para a limpeza da pedra para fazer pão utilize solução à base de detergente e um pano esponja, para sujidade persistente utilize esfregões de espiral de aço inoxidável.
- Se o seu forno estiver equipado com limpeza automática (pirólise), pode limpar também a pedra para fazer pão colocando-a sobre um tabuleiro limpo no nível 2. Seleciona o nível de limpeza mais forte.
- Limpe a pá de forno com um pano esponja macio e solução à base de detergente. Coloque a pá de pé para secar.

ro

Avertizare – Pericol de arsuri!

Piatra de copt devine foarte căldă. Să o scoateți din cuptor întotdeauna cu lavete de bucătărie și mănuși de bucătărie. Asigurați-vă că o așezați numai pe suprafețe termorezistente.

Avertizare – Pericol de rănire!

Piatra de copt este grea. Luati-o permanent cu ambele mâini.

Cauzele daunelor

Atenție!

- Acumularea de căldură:** Nu așezați piatra de copt direct pe placă de bază a cuptorului. Se ajunge la o acumulare de căldură, iar cuptorul este deteriorat.
- Zgârieturi:** Nu așezați piatra de copt pe ușa cuptorului sau pe o suprafață de sticlă. Pot apărea zgârieturi.
- Fisuri:** Piatra de copt se răcește considerabil la contactul cu preparatul. Când coaceți mai multe pizza, reîncălziți piatra de copt după fiecare pizza, timp de cel puțin 10 minute. În caz contrar, piatra de copt se poate fisura.
- Crăpături:** Lăsați piatra de copt să se răcească în cuptor înainte de curățare. Dacă puneti piatra de copt fierbinte în apă rece sau dacă o așezați pe un prosop umed, acest fapt poate conduce la tensiuni mari în material. Piatra de copt se poate crăpa.

Coacerea cu piatra de copt

Cu ajutorul pietrei de copt puteți face pâine de casă și chifle, cu ușurință și în condiții de siguranță. Precum și gustări delicioase, cum ar fi tarta flambată, quiche și pizza, proaspete sau congelate, obțineți un blat crocant, comparabil cu al produselor coapte într-un cuptor de piatră.

Piatra de copt fierbinte transferă foarte repede temperaturile ridicate la alimente și astfel se poate forma crusta tipică de patiserie. Porii de pe suprafață se închid repede, iar produsele de patiserie rămân astfel foarte suculente și moi.

Încălzirea pietrei de copt

Procedați după cum urmează

1. Așezați grătarul la înălțimea 2 în cuptor sau la înălțimea 1 în cuptorul compact.
2. Așezați piatra de copt pe grătar.
3. Setați încălzirea superioară/inferioară și temperatura recomandată pentru produsul dumneavoastră de patiserie.
4. Încălziți piatra de copt timp de cel puțin 30 de minute.

Sugestii pentru coacere

Așezați produsul de patiserie cu paleta presărată cu făină pe piatra de copt încălzită. De asemenea, respectați și instrucțiunile de reglare din manualul de utilizare a cuptorului dvs. Pentru alimentele congelate, să respectați instrucțiunile producătorului în ceea ce privește încălzirea superioară/inferioară. Scoateți produsul de patiserie copt din cuptor, cu ajutorul paletei.

Recomandări

- Dacă piatra de copt este cât mai căldă posibil la contactul cu produsul, blatul de pizza devine mai crocant.
- Evitați murdărirea cu resturi a pietrei de copt, atunci când realizați tarta flambată sau pizza de casă.

Curățarea

Pentru ca aparatul dumneavoastră să aibă un aspect optim și să fie funcțional pentru un timp îndelungat, efectuați cu regularitate întreținerea și curățarea temeinică a acestuia. Respectați următoarele recomandări.

- Scoateți piatra de copt numai atunci când cuptorul s-a răcit complet.
- Utilizați pentru curățare detergent și un burete pentru a îndepărta murdăria de pe spiralele din oțel inoxidabil.
- În cazul în care, cuptorul este echipat cu autocurățare automată (piroliză), puteți curăta piatra de copt pe o tavă pentru coacere curată, la înălțimea 2. Selectați cel mai puternic nivel de curățare.
- Curătați paleta cu un burete moale și cu detergent. Așezați paleta pentru a se usca.

Предупреждение – опасность ожога!

Камень для выпечки сильно нагревается. Всегда вынимайте его из духового шкафа прихватками или кухонными рукавицами. Ставьте камень для выпечки только на жаропрочные поверхности.

Предупреждение – опасность травмирования!

Камень для выпечки тяжелый. Беритесь за него надежно обеими руками.

Причины повреждений**Внимание!**

- **Аккумуляция тепла:** ни в коем случае не кладите камень для выпечки непосредственно на дно духового шкафа. Это приводит к аккумуляции тепла и повреждению духового шкафа.
- **Царапины:** не кладите камень для выпечки на дверцу духового шкафа или на стеклянную поверхность. Это может привести к появлению царапин.
- **Трешины:** камень для выпечки сильно охлаждается, когда на него кладут приготавливаемые блюда. Если вы, например, выпекаете несколько пицц, то после выпекания каждой пиццы нужно разогревать камень для выпечки не менее 10 минут. В противном случае на камне для выпечки могут образоваться трещины.
- **Раскалывание:** перед очисткой камня для выпечки дайте ему остить в духовом шкафу. Если положить горячий камень для выпечки в холодную воду или на влажное полотенце, это может привести к большим напряжениям внутри материала. Камень для выпечки может расколоться.

Выпечание с использованием камня для выпечки

Камень для выпечки позволит вам просто и надежно испечь самодельный хлеб и булочки. Несладкие закуски, например, тарт фламбе, киш и пицца, свежие или замороженные, также приобретут хрустящий низ, как будто они выпекались в каменной печи.

Горячий камень для выпечки очень быстро передает высокую температуру на продукты, благодаря чему образуется характерная для выпечки корочка. Поры на поверхности теста закрываются очень быстро, поэтому выпечка остается мягкой и воздушной.

Разогрев камня для выпечки**Последовательность действий**

1. Установите решетку на уровень 2 в духовой шкаф или на уровень 1 в компактный духовой шкаф.
2. Положите камень для выпечки на решетку.
3. Установите «Верхний/нижний жар» и рекомендованную температуру для вашей выпечки.
4. Разогревайте камень для выпечки не менее 30 минут.

Указания для выпекания

Уложите выпечку на разогретый камень для выпечки, используя посыпанную мукой хлебопекарную лопатку. Соблюдайте также указания по настройкам из инструкции по эксплуатации вашего духового шкафа.
При использовании замороженных блюд соблюдайте указания производителя по верхнему/нижнему жару. Выньте готовую выпечку из духового шкафа при помощи хлебопекарной лопатки.

Советы

- Корж пиццы будет более хрустящим, если при размещении пиццы камень для выпечки будет максимально разогрет.
- При размещении начинки на тарте фламбе или на пицце собственного приготовления следите за тем, чтобы начинка не загрязняла камень для выпечки.

Очистка

При тщательном уходе и очистке ваш камень для выпечки надолго сохранит свою привлекательность и функциональность. Соблюдайте следующие указания.

- Вынимайте камень для выпечки только после его полного охлаждения.
- Используйте для очистки камня для выпечки мыльный раствор и мягкую губку, а для удаления приставших загрязнений – спираль из нержавеющей стали.
- Если ваш духовой шкаф оснащен автоматической (пиролизной) системой самоочистки, вы можете очистить с ее помощью также камень для выпечки, положив его на чистый противень на уровень 2. Используйте самый сильный режим очистки.
- Хлебопекарную лопатку очищайте мягкой губкой и мыльным раствором. Поставьте лопатку для просыхания.

Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

Kameň na pečenie je veľmi horúci. Vždy ho vyberajte z rúry na pečenie pomocou chňapiek. Odkladajte ho výlučne na povrchy odolné voči vysokým teplotám.

Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia!

Kameň na pečenie je ľahký. Pevne ho uchopte obom rukami.

Príčiny poškodenia**Pozor!**

- **Hromadenie tepla:** Kameň na pečenie nikdy neodkladajte priamo na dno rúry na pečenie. Dochádza k hromadeniu tepla a následnému poškodeniu rúry na pečenie.
- **Škrabance:** Kameň na pečenie neodkladajte na dvierka rúry na pečenie ani na sklenený povrch. Povrch by sa mohol poškriabať.
- **Praskliny:** Kameň na pečenie sa po položení jedla výrazne ochladí. Ak napríklad pečiete viac pízz, po každej pizzi znova nahrevajte kameň na pečenie najmenej 10 minút. Inak by mohol kameň na pečenie popraskátať.
- **Trhliny:** Kameň na pečenie nechajte pred čistením vychladnúť v rúre na pečenie. Ak ponoriť horúci kameň na pečenie do studenej vody alebo ho položíte na vlhkú utierku, môže dojst' v materiáli k veľkému prutiu. Kameň na pečenie by mohol pruknúť.

Pečenie s kameňom na pečenie

S kameňom na pečenie bude príprava domáceho chleba a žemľí jednoduchá a bezpečná. Aj iné lahodné jedlá, napríklad koláč Flammkuchen, quiche a pizza, či už čerstvé, alebo mrazené, získajú chrumkavý spodok, takmer akoby boli pečené v kamennej peci.

Horúci kameň na pečenie prenáša vysoké teploty rýchlo na potraviny, vďaka čomu sa vytvorí typická kôrka pečiva. Póry na povrchu sa rýchlo uzatvoria a pečivo tak zostane mimoriadne jemné a vláčne.

Nahrievanie kameňa na pečenie

Postupujte takto

1. Posuňte rošt do výšky 2 v rúre na pečenie alebo do výšky 1 v kompaktnej rúre na pečenie.
2. Položte kameň na pečenie na rošt.
3. Nastavte horný/dolný ohrev a odporúčanú teplotu pre pečivo.
4. Kameň na pečenie nahrievajte najmenej 30 minút.

Pokyny na pečenie

Pomocou pomúcenej sádzacej lopaty položte pečivo na nahriaty kameň na pečenie.

Rešpektujte aj pokyny na nastavenie uvedené v návode na použitie rúry na pečenie.

V prípade hlboko zmrazených potravín rešpektujte údaje výrobcu pre horný/dolný ohrev.

Hotové pečivo vyberte pomocou sádzacej lopaty z rúry na pečenie.

Tipy

- Čím horúcejší je kameň na pečenie pri vkladaní, tým chrumkavejší bude spodok pizze.
- Pri ukladaní oblohy na koláč Flammkuchen alebo vlastnoručne pripravenú pizzu zabráňte tomu, aby zvyšky oblohy znečistili kameň na pečenie.

Čistenie

Pri starostlivom ošetrovaní a čistení zostane kameň na pečenie dlho pekný a funkčný. Rešpektujte preto nasledujúce pokyny.

- Kameň na pečenie vyberte až vtedy, keď je rúra na pečenie úplne vychladnutá.
- Na čistenie kameňa na pečenie používajte umývací roztok a penovú utierku, na silné znečistenie použite drôtenku z ušľachtilej ocele.
- Ak je rúra na pečenie vybavená automatickým samočistením (pyrolýzou), môžete zároveň vyčistiť aj kameň na pečenie. Položte ho na plech na pečenie do výšky 2. Nastavte najsilnejší stupeň čistenia.
- Sádzaciu lopatu vyčistite mäkkou penovou utierkou a umývacím roztokom. Lopatu odložte a nechajte vyschnúť.

sl

Opozorilo – nevarnosť opeklin!

Kamnita plošča za peko postane zelo vroča. Iz pečice jo vzemite vedno s kuhinjsko krpo ali rokavicami za peko. Načeloma ploščo odložite le na površine, ki so odporne na vročino.

Opozorilo – nevarnosť poškodb!

Kamnita plošča za peko je težka. Dobro jo primite z obema rukama.

Vzroki poškodb

Pozor!

- **Zastoj topote:** kamnite plošče za peko nikoli ne polagajte neposredno na dno pečice. Pod ploščo pride do zastoja topote in pečica se poškoduje.
- **Praske:** kamnite plošče za peko ne odlagajte na vrata pečice ali na drugo steklene površino. Površina se lahko opraska.
- **Razpoke:** kamnita plošča za peko se pri polaganju jedi nanjo zelo ohladi. Če želite npr. speči več pici, kamnito ploščo za peko po vsaki pečeni pici ponovno segregujte vsaj 10 minut. Sicer lahko kamnita plošča za peko razpoka.
- **Večje razpoke:** pustite, da se kamnita plošča za peko pred čiščenjem v pečici ohladi. Če vroča kamnito plošča za peko potopite v mrzlo vodo ali jo odložite na vlažno krpo, lahko pride do velikih napetostí v materialu. Kamnita plošča za peko lahko poči na več delov.

Peka s kamnito ploščo za peko

S kamnito ploščo za peko vam bodo zagotovo in povsem preprosto uspeli domači kruh in žemljice. Tudi prigrizki, kot so alzaška ali običajna pica ter quiche, bodisi sveži ali zamrznjeni, bodo dobili hrustljavo dno, kot bi jih bili pekli v lončeni peči. Vroča kamnita plošča za peko zelo hitro prenese visoke temperature na živilo, zaradi česar nastane značilna skorjica. Pore na površini se hitro zaprejo, zato ostane pekovski izdelek sočen in mehak.

Segrevanje kamnite plošče za peko

Kako postopati

1. Rešetko potisnite na višino 2 v pečico ali na višino 1 v kompaktno pečico.
2. Postavite kamnito ploščo za peko na rešetko.
3. Nastavite zgornje in spodnje gretje in priporočeno temperaturo za vaš pekovski izdelek.
4. Kamnito ploščo za peko segregujte vsaj 30 minut.

Napotki za peko

Pekovski izdelek postavite na segreto kamnito ploščo za peko s pomočjo z moko potresenega loparja za peko pic. Upoštevate tudi napotke glede nastavitev pečice, ki so navedeni v navodilih za uporabo pečice. Pri zamrznjenih jedeh upoštevajte proizvajalčeva navodila za zgornje in spodnje gretje. S pomočjo loparja za peko pic vzemite končan izdelek iz pečice.

Namigi

- Če je kamnita plošča za peko pri nameščanju pice kar se da vroča, bo dno pice bolj hrustljavo.
- Pri oblaganju alzaške pice ali domače pice upoštevajte, da ostanki oblog umažejo kamnito ploščo za peko.

Čiščenje

Če kamnito ploščo za peko vestno negujete in čistite, bo dolgo ostala lepa in funkcionalna. Upoštevajte naslednje napotke.

- Kamnito ploščo za peko odstranite šele, ko se pečica popolnoma ohladi.
- Za čiščenje kamnite plošče za peko uporabite milnico in mehko krpo, za trdovratnejšo umazanijo pa spiralno iz nerjavečega jekla.
- Če je vaša pečica opremljena z avtomatskim samodejnim čiščenjem (pirolizo), lahko hkrati očistite tudi kamnito ploščo za peko na čistem pekaču na višini 2. Izberite najvišjo stopnjo čiščenja.
- Lopar za peko pic očistite z mehko krpo in milnico. Lopar za peko pic za sušenje postavite navpično.

SQ

Paralajmèrim – Rrezik djegieje!

Pllaka e gurit pér pjekje nxehet shumë. Nxirreni atë nga furra gjithmonë duke e kapur me peceta ose me doreza kuzhine. Vendoseni me kujdes vetëm mbi sipërfaqe rezistente ndaj nxehtesisë.

Paralajmèrim – Rrezik lëndimi!

Pllaka e gurit pér pjekje eshtë e rëndë. Mbajeni duke e kapur fort me tē dyja duart.

Shkaqet pér dëmtime

Kujdes!

- **Grumbullimi i nxehtesisë:** Asnjéherë mos e vendosni pllakën e gurit pér pjekje direkt mbi bazamentin e furrës. Tek ajo ndodh grumbullim i nxehtesisë dhe furra do tē dëmtohet.
- **Gërvishtjet:** Mos e vendosni pllakën e gurit pér pjekje mbi derën e furrës ose mbi një sipërfaqe xhami. Mund tē shkaktohen gërvishtje.
- **Plasaritje:** Pllaka e gurit pér pjekje ftohet ndjeshëm nga vendosja e ushqimeve mbi tē. Nëse keni pér tē pjekur, p.sh. disa pica, nxeheni sërih plakën e gurit pas çdo pice tē paktën pér 10 minuta. Në tē kundërt, plaka e gurit pér pjekje mund tē pësojë plasaritje.
- **Çarjet:** Përpara pastrimit lëreni pllakën e gurit tē ftohet brenda në furre. Kur e futni në ujë pllakën e nxehtë tē gurit pér pjekje ose kur e vendosni atë mbi një leckë tē lagur, materiali mund t'i nënshtrohet tensioneve shumë tē mëdha. Pllaka e gurit pér pjekje mund tē çahet.

Pjekja me pllakën e gurit pér pjekje

Me pllakën e gurit pér pjekje ju ia dilni tē përgatisni shumë thjesht dhe në mënyrë tē sigurt bukë dhe panine tē bëra vetë. Edhe ushqimet e shijshme, si pitja që piqet në flakë, quiche dhe pica, e freskët ose e ngirirë, krijojnë një bazament tē thekrisur, sikur ato tē ishin pjekur në një furre me dru.

Pllaka e nxehtë e gurit pér pjekje i transferon shumë shpejt temperaturat e larta tek ushqimet dhe në këtë mënyrë mund tē krijohet ajo korja tipike e pjekjes. Poret në sipërfaqe mylllet shumë shpejt dhe pér rrjedhojë gatimi mbetet me lëng dhe i butë.

Nxehja e pllakës prej guri pér pjekje

Procedura

1. Futeni skarën e mbajtjes në nivelin 2 në furre ose në nivelin 1 në furrat kompakte.
2. Vendosni pllakën e gurit pér pjekje mbi skarë.
3. Ndzini ngrohjen lart/poshtë dhe vendosni temperaturën e rekomanduar pér gatimin tuaj.
4. Nxeheni pllakën e gurit pér pjekje tē paktën pér 30 minuta.

Udhëzime pér pjekjen

Shtrojeni gatimin pér pjekje mbi pllakën e nxehur tē gurit me anë tē lopatës pér pjekje tē lyer me miell.

Mbani parasysh edhe udhëzimet e përshtatjes në manualin e përdorimit pér furren tuaj.

Në rastin e gatimeve tē ngrira, respektoni tē dhënat e prodhuesit pér ngrohjen lart/poshtë.

Nxirreni gatimin e përfunduar nga furra me ndihmën e lopatës pér pjekje.

Këshilla

- Kur plaka gurit pér pjekje eshtë e nxehtë në momentin e shtrimit, fundi i picës do tē bëhet më krokant.
- Gjatë vendosjes së pites që piqet në flakë ose picave tē bëra vetë evitonit e ndotjen e pllakës së gurit nga mbetjet e materialeve tē mbushjes.

Pastrimi

Në rast se kujdeseni dhe e pastroni si duhet pllakën e gurit pér pjekje, ajo do tē jetë në gjendje tē mirë dhe funksionale pér një kohë tē gjatë. Mbani parasysh udhëzimet më poshtë.

- Nxirreni pllakën e gurit jashtë vetëm kur furra tē jetë ftohur plotësisht.
- Për pastrimin e pllakës së gurit pér pjekje përdorni ujë me detergjent larës dhe një leckë tē butë; pér ndotjet e forta përdorni rrjetë teli.
- Nëse furra juaj eshtë e pajisur me funksionin e vetëpastrimit automatik (Piroliza), atëherë ju mund ta pastroni pllakën e gurit bashkë me furren duke e vendosur në një tavë tē pastër në nivelin 2. Zgjidhni nivelin më intensiv tē pastrimit.
- Pastroni lopatën pér pjekje me një sfungjer tē butë dhe ujë e detergjent larës. Lëreni në këmbë lopatën që tē thahet.

Upozorenje – opasnost od opekolina!

Keramička ploča se jako zagreva. Uvek je vadite iz pećnice koristeći držače za lonce ili kuhinjske rukavice. Odlažite je samo na površinama koje su otporne na toplotu.

Upozorenje – opasnost od povrede!

Keramička ploča je teška. Držite je čvrsto rukama.

Uzroci oštećenja

Pažnja!

- **Akumulisanje toplote:** Keramičku ploču nikada nemojte stavljati direktno na dno pećnice. Tako dolazi do akumulisanja toplote i pećnica se oštećeće.
- **Ogrebotine:** Keramičku ploču nemojte odlagati na vrata pećnice ili na staklenu površinu. Mogu da nastanu ogrebotine.
- **Naprsnuća:** Keramička ploča se intenzivno hlađi kada se na nju postavi hrana. Ako npr. pečete više pica, nakon svake pice keramičku ploču ponovo zagrevajte najmanje 10 minuta. U suprotnom, na keramičkoj ploči mogu da nastanu pukotine.
- **Punkotine:** Pre čišćenja keramičku ploču ostavite u pećnici da se ohladi. Ako vrelu keramičku ploču stavite u hladnu vodu ili na vlažnu krpnu, može da dođe do velike napregnutosti materijala. Keramička ploča bi mogla da se razmrská.

Pečenje na keramičkoj ploči

Pomoću keramičke ploče možete sasvim jednostavno i sigurno da sami pripremite hleb i zemičke. Takođe i lagani obroci poput tartova, kišea i pica, bilo sveži ili zamrznuti, dobijaju hrskavu podlogu, gotovo kao da su pečeni u kamenoj peći.

Vrela keramička ploča vrlo brzo prenosi visoke temperature na hranu, tako da se na pecivo formira tipična pokorica. Pore na površini se brzo zatvaraju i pecivo tako ostaje sočno i rastresito.

Zagrevanje keramičke ploče

Postupite na sledeći način

1. Pomerite rešetku na visinu 2 u pećnici ili na visinu 1 u kompaktnoj pećnici.
2. Postavite keramičku ploču na rešetku.
3. Podesite zagrevanje odozgo/odozdo i preporučenu temperaturu za vaše pecivo.
4. Keramičku ploču zagrevajte najmanje 30 minuta.

Napomene za pečenje

Pomoću lopate za pecivo posute brašnom stavite pecivo na zagrejanu keramičku ploču.

Obratite pažnju i na napomene za podešavanje u uputstvu za upotrebu pećnice.

Kod duboko zamrznutih jela vodite računa o uputstvima proizvođača za zagrevanje odozgo/odozdo.

Gotovo pecivo izvadite iz pećnice pomoću lopate za pecivo.

Preporuke

- Ako je keramička ploča već vrela kada se stavi pica, kora pice će biti hrskavija.
- Pri nadevanju tarta ili pice koju ste sami napravili pazite da ostaci nadeva ne zaprljaju keramičku ploču.

Čišćenje

Ako je pažljivo negujete i čistite, keramička ploča će dugo ostati lepa i funkcionalna. Obratite pažnju na sledeće napomene.

- Izvadite keramičku ploču tek kada se pećnica potpuno ohladi.
- Za čišćenje pećnice upotrebljavajte sapunicu, a za čišćenje tvrdokorne prljavštine na spiralama od inoksa upotrebljavajte sunđerastu krpnu.
- Ukoliko je vaša pećnica opremljena funkcijom samostalnog čišćenja (piroliza), možete u njoj očistiti i keramičku ploču tako što je postavite na pleh za pečenje na visini 2. Izaberite najjači stepen čišćenja.
- Lopatu za pecivo očistite mekom sunđerastom krpom i sapunicom. Odložite lopatu da se osuši.

Varning - Risk för brännskador! Bakstenen blir mycket varm. Använd alltid grytlappar eller grytvantar när du tar ut den ur ugnen. Ställ alltid ned den enbart på värmetyliga ytor.

Varning - Risk för personskador! Bakstenen är tung. Håll i den stadigt med båda händerna.

Orsaker till skador

Obs.!

- **Värmestockning:** Lägg aldrig bakstenen direkt på ugnens bottén. Då uppstår värmestockning och ugnen kan skadas.
- **Repor:** Lägg inte bakstenen mot ugnsluckan eller mot en glasyta. Den kan orsaka repor.
- **Sprickor:** Bakstenen svalnar snabbt när matvarorna läggs på. Om du t.ex. gräddar flera pizzor måste du värma upp bakstenen igen i minst 10 minuter efter varje pizza. Nars kan sprickor bildas i bakstenen.
- **Brott:** Låt bakstenen svalna i ugnen innan du rengör den. Om du lägger den heta bakstenen i kallt vatten eller på en fuktig trasa kan starka spänningar uppstå i materialet. Bakstenen kan brista.

Gräddning med baksten

Med bakstenen får du enkelt och säkert lyckade hembakade limpor och bullar. Också rejälä snacks som flammkuchen, quiche och pizzor, färskar eller djupfrysta, får en knaprig bottén, nästan som om de hade gräddats i stenugn. Den varma bakstenen överför mycket snabbt de höga temperaturerna till matvarorna, så att den typiska bakverksskorpan kan bildas. Porerna i ytan sluter sig snabbt och bakverket håller sig då mycket saftigt och mjukt.

Uppvärmning av bakstenen

Gör så här

1. Sätt in gallret på fals 2 i ugnen eller på fals 1 i kompaktugnen.
2. Lägg bakstenen på gallret.
3. Ställ in över-/undervärme och den rekommenderade temperaturen för ditt bakverk.
4. Värmt upp bakstenen under minst 30 minuter.

Tips för gräddningen

Lägg bakverket på den uppvärmda bakstenen med en mjölad brödspade. Följ också inställningsanvisningarna i bruksanvisningen för ugnen. För djupfrysta rätter bör du följa tillverkarens uppgifter beträffande över-/undervärme. Ta ut det färdiga bakverket ur ugnen med brödspaden.

Tips

- Om bakstenen är så het som möjligt när du lägger på pizzabottnen blir den knaprigare.
- När du lägger pålägg på hemlagad pizza eller flammkuchen bör du undvika att få påläggsrester på bakstenen.

Rengöring

Om du sköter om och rengör bakstenen omsorgsfullt håller den sig snygg och funktionsduglig länge. Följ de här anvisningarna:

- Ta inte ut bakstenen förrän ugnen har svalnat helt.
- Rengör bakstenen med diskmedelslösning och svampduk. Använd en rostfri stålsvamp till hårt fastsittande smuts.
- Om ugnen är försedd med automatisk självrengöring (pyrolysis) kan du samtidigt rengöra bakstenen på en ren bakplåt på fals 2. Välj det kraftigaste rengöringssteget.
- Rengör brödspaden med en mjuk svampduk och diskmedelslösning. Låt brödspaden torka i upprätt läge.

tr

Uyarı – Yanma tehlikesi!

Fırın taşı çok sıcak olur. Fırın taşını her zaman fırın tutacağı veya fırın eldiveni ile fırından çıkartın. Fırın taşını prensip olarak her zaman ısuya karşı dayanıklı yüzeylerin üzerine koyun.

Uyarı – Yaralanma tehlikesi!

Fırın taşı çok ağırdır. Fırın taşını iki elinizle sıkı bir şekilde tutun.

Hasar sebepleri

Dikkat!

- **Isı birikmesi:** Fırın taşını asla doğrudan fırın tabanının üzerine koymayın. Isı birikmesi meydana gelir ve fırın hasar görür.
- **Çizilme:** Fırın taşını, fırın kapağının veya cam bir yüzeyin üzerine koymayın. Aksi durumda çizilebilir.
- **Çatlaklar:** Fırın taşı, yiyeceklerin üzerine koyulması sonucu çok fazla soğur. Örneğin birden fazla pizza pişirdiğinizde, fırın taşını her pizzadan sonra tekrar en az 10 dakika süresince ısıtın. Aksi takdirde fırın taşı çatlayabilir.
- **Yarıklar:** Fırın taşını temizleden önce fırında soğumasını bekleyin. Sıcak fırın taşını soğuk suya koyduğunuzda veya nemli bir bezin üzerine koyduğunuzda, malzemede yüksek gerilmeler söz konusu olabilir. Fırın taşı çatlayıp parçalanabilir.

Fırın taşı ile pişirme

Fırın taşı ile ekmekleri kolayca ve güvenli bir şekilde kendiniz yapabilirsiniz. Taze veya derin dondurulmuş tart, kiş ve pizza gibi yiyeceklerin de tabanı taş fırında yapılmış gibi çitir çitir olur. Sıcak fırın taşı, yüksek sıcaklıklarını çok hızlı bir şekilde yiyeceğe aktarır ve bu şekilde tipik, çitir çitir kabuklar oluşur. Yüzeydeki gözenekler hızlı bir şekilde kapanır ve pişirilen yiyecek böylece çok sulu ve gevşek kalır.

Fırın taşının ısıtılması

Yapılması gerekenler

1. Izgararı yükseklik 2'de fırının veya yükseklik 1'de kompakt fırının içine itin.
2. Fırın taşını izgaranın üstüne koyun.
3. Üstten/alttan ısıtmayı ve pişireceğiniz yiyecek için önerilen sıcaklığı ayarlayın.
4. Fırın taşını en az 30 dakika süresince ısıtın.

Pişirme ile ilgili bilgiler

Pişireceğiniz yiyeceği, unlanmış fırın sürgüsü ile ısıtılmış fırın taşının üzerine koyun.

Fırınınzın kullanım kılavuzunda yer alan ayar bilgilerini de dikkate alın.

Derin dondurulmuş yiyeceklerde de üssten/alttan ısıtma için üretici bilgilerini dikkate alın.

Hazır yiyeceği fırın sürgüsü ile fırından çıkartın.

Yararlı bilgiler

- Fırın taşı yerleştirildiğinde mümkün olduğunda sıcak ise pizzanın tabanı daha çitir çitir olur.
- Tartın veya kendi yaptığınız pizzanın üzerine malzeme koyarken, malzeme artıklarının fırın taşını kirletmesine izin vermeyin.

Temizleme

Özenlibakım ve temizlik yapılması durumunda fırın taşınız uzun süre çalışmaya devam eder. Lütfen aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz.

- Fırın taşını ancak fırın tamamen soğuduğunda çıkartın.
- Fırın taşını temizlemek için deterjanlı su ve bir sünger bez, inatçı kırıcılar için paslanmaz çelik temizleme teli kullanın.
- Fırınınzın otomatik bir kendi kendine temizlik (piroliz) ile donatılmışsa, fırın taşını temiz bir fırın tepsisi üzerinde yükseklik 2'de birlikte temizleyebilirsiniz. En güçlü temizleme seviyesini seçin.
- Fırın sürgüsünü yumuşak bir sünger bezle ve deterjanlı suyla temizleyin. Sürgüyü kuruması için dik bir şekilde koyun.

Попередження — небезпека опіку!

Пекарський камінь сильно нагрівається. Ніколи не виймайте його з духової шафи голіруч, користуйтесь ганчіркою або рукавичкою. Ставте виріб лише на жаростійкі поверхні.

Попередження — небезпека травмування!

Пекарський камінь важкий. Беріть його обіруч і тримайте міцно.

Можливі причини пошкодження

Увага!

- **Нагромадження тепла:** ніколи не кладіть пекарський камінь просто на дно духової шафи. У такому разі нагромадиться тепло й духовна шафа зазнає шкоди.
- **Подряпини:** не кладіть пекарський камінь на дверцята духової шафи. Можуть утворитися подряпини.
- **Тріщини:** коли на пекарський камінь кладуть продукти, він сильно охолоджується. Якщо треба спекти кілька піц поспіль, прогрівайте пекарський камінь щонайменше 10 хвилин після кожної піци. Інакше пекарський камінь може розтріскатися.
- **Лускання:** перш ніж мити пекарський камінь, дайте йому охолонути в духовій шафі. Якщо покласти гарячий пекарський камінь у холодну воду або на мокру ганчірку, у матеріалі можуть виникнути значні напруги. Пекарський камінь може луснути.

Випікання на пекарському камені

За допомогою пекарського каменя можна самотужки пекти смачні хлібобулочні вироби. А такі страви, як тарт-фламбе, кіш і піца матимуть хрустку скоринку, наче зі справжньої кам'яної печі, навіть якщо готувати їх із заморожених напівфабрикатів. Гарячий пекарський камінь дуже швидко передає високі температури на продукти, завдяки чому утворюється характерна хрустка скоринка. Пори на поверхні швидко затуляються, тому печені вироби не пересихають і зберігають пухкість.

Розігрівання пекарського каменя

Послідовність дій

1. Вставте решітку на висоту 2 в духову шафу або на висоту 1 у компактну духову шафу.
2. Покладіть пекарський камінь на решітку.
3. Увімкніть верхнє/нижнє нагрівання й установіть рекомендовану для вашого печива температуру.
4. Нагрівайте пекарський камінь щонайменше 30 хвилин.

Вказівки щодо випікання

Класти вироби на розігрітий камінь слід посыпаною борошном лопаткою.

Зважайте на вказівки з настроювання, наведені в інструкції з експлуатації вашої духової шафи.

Готовуючи заморожені напівфабрикати, зважайте на настанови їхніх виробників щодо верхнього/нижнього нагрівання.

Готові випеченні вироби слід діставати з духової шафи лопаткою.

Поради

- Що гарячіший пекарський камінь у момент викладення, то хрусткіший буде низ піци.
- Коли готуєте тарт-фламбе або саморобну піцу, не допускайте потрапляння начинки на пекарський камінь.

Очищення

Якщо пекарський камінь регулярно чистити й добре за нього дбати, він довго зберігатиме гарний вигляд і роботоспроможність. Виконуйте наведені далі вказівки.

- Виймайте пекарський камінь, лише коли духова шафа повністю охолоне.
- Мийте пекарський камінь лужним розчином і губкою, стійкий бруд видалійте сталевими мачулками.
- Якщо в духовій шафі є автоматичне самоочищення (піроліз), пекарський камінь теж можна чистити в цей спосіб, поклавши його на чисте деко на висоті 2. Виберіть найвищий ступінь чищення.
- Лопатку слід мити м'якою губкою й лужним розчином. Поставте лопатку, щоб вона висохла.

Ogohlantirish – yong'in xavfi! Pishgan g'isht qaynoq bo'ladi. Pechdan olishda doim latta yoki qo'lqop ishlating. Uni doim issiqqa chidamli sirtga qo'ying.

Ogohlantirish – jarohat olish xatari bor! Pishgan g'isht og'ir bo'ladi. Ikkala qo'l bilan mahkam ushlang.

Ziyonlar uchun sabablar

Diqqat!

- **Issiqlik to'planishi:** hech qachon pishgan g'ishtni bevosita pech tubiga qo'yumang. Bunda issiqlik to'planib, pechga shikast yetishi mumkin.
- **Tirnalish:** pishgan g'ishtni pech eshidigiga yoki shishali sirtga qo'yumang. Tirlanishi mumkin.
- **Darz ketish:** taom joylashtirganda pishgan g'isht soviydi. Masalan, bir nechta pitsa pishirsangiz, har bir pitsani tayyorlagandan keyin pishgan g'ishtni kamida 10 daqqaq qizdiring. Aks holda pishgan g'isht darz ketishi mumkin.
- **Yoriq:** tozalashdan oldin pishgan g'ishtning pechda sovishini kuting. Agar qaynoq g'ishtni sovuq suvgaga yoki nam mato ustiga qo'ysangiz, materialda qattiq kuchlanish yuzaga keladi. Pishgan g'isht sinib ketishi mumkin.

Pishgan g'isht yordamida pishirish

Pishgan g'isht yordamida uy noni va bulochkalarni osongina yopish mumkin. Yangi yoki muzlatilgan tart flambe, kish va pitsa kabi ajoyib yeguliklar xuddi tosh pechda pishirilgandek tagi qirsildaq bo'ladi. Pishgan g'isht taomlarga yuqori haroratni juda tez yetkazadi va shu orqali xamirda jild hosil qiladi. Sirdagi kovakchalar tezda yopiladi va non mahsuloti shirali va yumshoq holda qoladi.

Pishgan g'ishtni qizdirish

Quyidagilarni amalga oshirish kerak

1. Pechdagi 2-balndlilikka yoki kompakt pechdag 1-balndlilikka panjarani qo'ying.
2. Panjaraga pishga g'isht qo'ying.
3. Xamir uchun tavsiya etilgan yuqori/past harorat hamda tavsiya etilgan haroratni o'rnatning.
4. Pishgan g'ishtni kamida 30 daqiqa qizdiring.

Pishirish bo'yicha ko'rsatmalar

Xamirni un sepilgan kurakcha yordamida qizdirilgan pishgan g'isht ustiga qo'ying. Bundan tashqari pechingizni ishlatali qo'llanmasidagi o'rnatish ko'rsatmalariga amal qiling. Muzlatilgan taomlar uchun tepada/pastda isitish bo'yicha ishlab chiqaruvchining ko'rsatmalariga amal qiling. Tayyor xamirni pechdan maxsus kurakcha yordamida oling.

Maslahat

- Qo'yish paytida pishgan g'isht o'ta qaynoq bo'lса, jildi yanada qizarib pishadi.
- Tart flambe yoki pitsa pishirishda g'ishtda qoldiqlar qolib ketmasin.

Yuvish

Yaxshilab qaralgan va tozalangan g'isht ko'rinishini yo'qotmaydi va uzoq vaqt ish beradi. Quyidagi ko'rsatmalarga amal qiling.

- Pech to'liq soviganidan keyingina pishgan g'ishtni olib tashlang.
- Pishgan g'ishtni tozalash uchun sovnli suv va gubkali mato ishlating, ketmaydigan qoldiqlarni zanglamaydigan po'lat sim bilan ketkazing.
- Agar pechingiz o'zini avtomatik tozalash (piroliz) funksiyasiga ega bo'lса, pishgan g'ishtni toza tovaga solib, 2-balndlilikda tozalashning mumkin. Tozalashning eng kuchli darajasini tanlang.
- Maxsus kurakchani yumshoq gubka va chayish vositasi bilan tozalang. Maxsus kurakchani quritishga qoldiring.

zh

警告 – 灼伤的危险！

烘焙石在使用后会变得非常烫。请务必使用隔热垫或隔热手套将其从烤箱取出。原则上仅限将其放置于耐高温的工作台面上。

警告 – 受伤的危险！

烘焙石具有一定的重量。请同时用双手紧握拿取。

损坏原因

注意！

- 聚热：请勿将烘焙石直接放置于烤箱底部。烤箱会因聚热而导致损坏。
- 刮痕：请勿将烘焙石放置于烤箱门或玻璃表面上。可能会造成刮痕。
- 裂缝：烘焙石会因食物放置其上而快速冷却。若您需要烤制数块披萨，请在烤完每块披萨后至少再将烘焙石加热 10 分钟。否则烘焙石可能出现裂缝。
- 破裂：请待烘焙石在烤箱内完全冷却后再进行清洁。若将高温的烘焙石放入冷水或放置于湿布上，可能会使材料产生较大的张力。烘焙石可能会破裂。

使用烘焙石烘焙

您可以使用烘焙石自己制作面包和小面包，过程非常简单和安全。还可制作像是阿尔萨斯薄饼、乳蛋饼和披萨等美味可口的点心，不论是新鲜还是冷冻，都可以烤出酥脆的饼皮，就好像在石炉中烤制一样。

加热的烘焙石会很迅速地将高温传递到食物上，因此可以形成典型的酥脆饼皮。饼皮的表面毛孔会迅速闭合，因此饼皮可以保持非常多汁和酥松。

加热烘焙石

请按如下方式操作

1. 将烤架放置于烤箱的第 2 层或紧凑型烤箱的第 1 层。
2. 再将烘焙石放置于烤架上。
3. 选择上／下加热模式并设置建议的饼皮温度。
4. 将烘焙石加热至少 30 分钟。

烘焙注意事项

以洒上面粉的木铲将饼皮置于加热的烘焙石上。

请同时遵守烤箱操作说明书中的设置须知。

请按照制造商对上／下加热模式之说明加热冷冻食品。
使用木铲将烤好的饼皮从烤箱取出。

提示

- 若烘焙石能够在饼皮放置其上时尽可能地维持热度，披萨饼皮将变得更加酥脆。
- 将配料铺在阿尔萨斯薄饼或自制的披萨上时，应避免配料残留物弄脏烘焙石。

清洁

有了适当的维护和清洁，您的烘焙石将长保美观并功能健全。请注意下列的注意事项。

- 只有当烤箱完全冷却后才能取出烘焙石。
- 请使用洗洁液和海绵清洁烘焙石，对于顽固的污垢，请使用钢刷清洁。
- 若您的烤箱搭载自动自清洁功能（高温分解），您可以将烘焙石置于烤箱第 2 层的干净烤盘上一同清洁。选择最强的清洁级别。
- 使用柔软的海绵布和洗洁液清洁木铲。将木铲放置晾干。

تحذير خطر الاحتراق!
يصبح حجر الخبيز ساخناً جداً. أخرجه دائمًا من فرن الطهي وأنت ترتد قفازات الفرن أو قفازات المطبخ، ضعه دائمًا على الأسطح المقاومة للحرارة فقط.

تحذير خطر الإصابة!
حجر الخبيز ثقيل الوزن. أمسكه بإحكام بكلتا يديك.

أسباب الأضرار

تنبيه!

- تراكم الحرارة: لا تضع حجر الخبيز على أرضية فرن الطهي مباشرةً أبدًا. حيث ستراكم الحرارة ويتعرض فرن الطهي للضرر.
- الدوش: لا تضع حجر الخبيز على باب فرن الطهي أو على أي سطح زجاجي. فقد يتسبب في خدوش.
- الشفوق: يبرد حجر الخبيز بشدة عند وضع الأطعمة. فعلى سبيل المثال، عندما تقوم بخبز عدة فطائر بيترز، سخن حجر الخبيز بعد كل فطيرة بيترز لمدة 10 دقائق على الأقل. وإلا قد تظهر الشفوق على حجر الخبيز.
- الشروخ: دع حجر الخبيز يبرد في فرن الطهي قبل تنظيفه. عند وضع حجر الخبيز الساخن في ماء بارد أو على فوطة رطبة، فقد تتكون به جهود عالية. وقد تظهر الشروخ على حجر الخبيز.

الطهي باستخدام حجر الخبيز

يمكنك استخدام حجر الخبيز لإعداد الخبز والكعك بنفسك بكل سهولة وأمان. كما يمكنك إعداد الأطعمة اللذيذة، كالثارت والكيش والبيتز، طازجة أو مجده، بحيث تصيب مقربة، كما لو كنت خبزتها في فرن حجري. يقوم حجر الخبيز الساخن بنقل درجات الحرارة العالية بسرعة كبيرة إلى الأطعمة، وبذلك تتكون الطبق المقرمشة المثالية. سرعان ما تغلق المسام الموجودة على السطح، وبذلك تظل المعجنات غصنة وطرية.

تسخين حجر الخبيز

اتبع الخطوات التالية

1. ارفع الشبكة إلى المستوى 2 بفرن الطهي أو المستوى 1 في الفرن المضغوط.
2. ضع حجر الخبيز على الشبكة.
3. قم بتشغيل الشعلة العلوية/السفلية على درجة الحرارة الموصى بها لمخبوزاتك.
4. سخن حجر الخبيز لمدة 30 دقيقة على الأقل.

إرشادات الطهي

ضع المخبوزات، بعد رش الجهة الخلفية للمخباز بالطحين، على حجر الخبيز الساخن. عليك أيضًا مراعاة إرشادات الصبíst في دليل الاستخدام الخاص بالفرن. عند طهي الأطعمة المجده، التزم بتعليمات الجهة المصنعة الخاصة بالشعلة العلوية/السفلية.

أخرج المخبوزات الجاهزة من فرن الطهي باستخدام المخباز.

نصائح

- كلما كان حجر الخبيز ساخناً قدر الإمكان، تكون البيترزا أكثر قرمشة.
- تجنب توسيع حجر الخبيز ببقايا العجين، عند وضع الثارت أو البيترزا التي أعددتها بنفسك.

العناية الجيدة بحجر الخبيز وتنظيمه باهتمام تحافظ على جماله وكفاءته الوظيفية لفترة طويلة. يُرجى مراعاة الإرشادات التالية.

- لا تُخرج حجر الخبيز إلا بعدما يبرد فرن الطهي تماماً.
- لتنظيف حجر الخبيز، استخدم محلولًا صابونيًّا للتنظيف وقطعة من الاسفنج، إزالة البقع العينية عن الأعين الحلوذنية الفولاذية.
- إذا كان فرن الطهي الخاص بك مجفًّا بوظيفة التنظيف الذاتي التلقائي (التحلل الحراري)، فيمكنك تنظيف حجر الخبيز بداخله على صفيحة خيزن نظيفة بالمستوى 2. قم باختيار أعلى درجات التنظيف.
- قم بتنظيف المخباز باستخدام محلول صابوني للغسل وقطعة من الاسفنج. دع المخباز ليجف.

هشدار خطر سوختگی!

سینی فر سنگی بسیار داغ می‌شود. همیشه با استفاده از دستکیره یا دستکش مخصوص آن را از فر در بیاورید. آن را صرفًا روی سطوحی بگذارید که در برای حرارت مقاوم هستند.

هشدار خطر آسیب‌دیدگی!

سینی فر سنگی سنگین است. آن را با هر دو دست و محکم بگیرید.

دلایل آسیب

توجه!

- تجمع حرارت: هرگز سینی سنگی را مستقيم روی کف فر نگذارید. این کار باعث تجمع حرارت می‌شود و فر آسیب می‌بیند.
- خراش: سینی سنگی را روی در فر یا روی سطح شیشه‌ای نگذارید. ممکن است باعث ایجاد خراش شود.
- ترک: بواسطه قرار دادن غذا روی سینی سنگی دمای آن بهشت پایین می‌آید. اگر مثلاً قصد پخت چندین پیترزا دارید، پس از پخت هر پیترزا، دوباره سینی سنگی را برای حداقل حدود ۱۰ دقیقه گرم کنید. در غیر اینصورت ممکن است سینی سنگی ترک بردارد.
- شکستگی: پیش از تمیز کردن اجرازه دهید سینی سنگی خنک شود. اگر سینی سنگی داغ را داخل آب سرد قرار دهید یا روی دستمالی مرطوب بگذارید، ممکن است در مواد آن تنیدگی ایجاد شود. ممکن است سینی سنگی بشکند.

پخت با استفاده از سینی سنگی

با استفاده از سینی سنگی می‌توانید خیلی ساده و ایمنی خودتان نان بپزید. همچنین پایه تقلات خوش‌طعمی مانند تارت فلامی، پای کیش و پیترزا، چه تازه باشند چه بخزد، ترد می‌شود، بهطوری که گویی آن را در توری سنگی بخته‌اید.

سينی سنگی داغ خیلی سریع دمای زیاد را به مواد غذایی منتقل می‌کند و به این ترتیب پوسته ترد و معمول نان و شیرینی‌جات شکل می‌گیرد. منافذ روی سطح سریع بسته می‌شوند و نان یا شیرینی به این دلیل خیلی آبدار و ترد می‌ماند.

گرم کردن سینی سنگی

به این روش عمل کنید:

1. سینی مشبک را در ارتفاع ۲ فر یا ارتفاع ۱ فرها کمجم وارد کنید.
2. سینی سنگی را روی سینی مشبک بگذارید.
3. گرمای بالا/ایین را روشن کنید و آن را روی دمایی بگذارید که برای آن چه که می‌خواهید بپزید، توصیه شده است.
4. سینی سنگی را حداقل برای ۳۰ دقیقه گرم کنید.

נקודות בראוי פخت

- روی ابزار مخصوص قرار دادن خمیر در فر آرد بپاشید و با استفاده از آن خمیر را روی سینی سنگی گرم شده قرار دهید.
- همچنان به نکات مربوط به تنظیمات در دستور العمل استفاده فر خود توجه کنید.
- در مرود غذاهای بخزدۀ مقادیر تولیدکننده در مرود گرمای بالا/ایین را رعایت کنید.
- وقتی نان یا شیرینی آمده شد با استفاده از ابزار مخصوص آن را از فر دربیاورید.

توصیه

- اگر سینی سنگی هنگام گذاشتن مواد داغترین دمای ممکن را داشته باشد، پایه پیتزرا ترتدت می‌شود.
- وقتی روی خمیر تارت فلامی یا پیتزای خانگی مواد را می‌چینید، توجه داشته باشید که این مواد سینی سنگی را گلیف نکنند.

تمیزکاری

با مرافقیت و تمیزکاری با دقت سینی سنگی شما برای مدتی طولانی سالم و قابل استفاده می‌ماند. لطفاً به نکات زیر توجه کنید.

- سینی سنگی را وقتی دربیاورید که فر کاملاً خنک شده است.
- برای تمیز کردن سینی سنگی از آب و صابون و اسفنج، و برای کثیف‌های سرسخت از سیم ظرفشویی استفاده کنید.
- اگر فر شما مجهز به حالت خودشوبی خودکار (تجزیه حرارتی) است، می‌توانید سینی سنگی را روی سینی معمولی فر تمیز در ارتفاع ۲ بگارید و آن را همراه با سایر قطعات تمیز کنید. قدرتمندترین حالت تمیزکاری را انتخاب کنید.
- ابزار مخصوص قرار دادن خمیر در فر را با اسفنجی نرم و آب و صابون تمیز کنید. برای خشک شدن این ابزار، آن را در حالت ایستاده قرار دهید.

he

זהירות סכנת כוויות!

ابن האפיה חמה מאוד. הוציאו אותה תמיד עם מחזיק לסירים או בכפפות לתנור מתנור האפיה. הניתן אותה עקרונית רק על משטח עמידה.

זהירות סכנת פציעה!

ابن האפיה כבדה. החזיקו אותה חזק בשתי הידיים.

גורמים לתקין

זהירות!

- הצבעות חום: אל תניחו את אבן האפיה ישירות על רצפת תנור האפיה. עלולה להיגרם הצבעות חום ותנור האפיה יינזק.
- שריטות: אל תניחו את אבן האפיה על דלת תנור האפיה או על משטח זכוכית. עלולות להיגרם שריטות.
- סדקאים: אבן האפיה מתקררת מאד ע"י הנחת המזון. אם תאפשר לדוגמה פיצות רבota, חממו שוב את אבן האפיה לאחר כל פיצה לפחות לפחות 10 דקות. אחרת אבן האפיה עלולה להיסדק.
- שברים: הניתנו לאבן הפיה להתקרר בתנור האפיה לפני הניקוי. אם תקניטו את אבן האפיה החמה למים קרים או תקניטו אותה על מטלית רכה ותמיסת חומר ניקוי. העמידו את הcaf לצורך הניקוי.

(011206) 9001397467



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-kamena-ploca-za-pecenje-hez327000-akcija-cena/>