

Uputstvo za upotrebu

BOSCH mašina za pranje sudova SMS6ECC51E



BOSCH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-pranje-sudova-sms6ecc51e-akcija-cena/>



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Mašina za pranje posuđa

SMS6ECC51E

[sr] Uputstvo za upotrebu



Home Connect



Connect
your
dishwasher
with Home
Connect today!

1 Get the app



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

2 Scan QR code



Za dalje informacije pogledajte Digitalni korisnički vodič.



Sadržaj

1 Bezbednost.....	4	8 Oprema	22
1.1 Opšte napomene.....	4	8.1 Gornja korpa za posude	22
1.2 Namenska upotreba.....	4	8.2 Etažer.....	23
1.3 Ograničenje kruga korisnika.....	4	8.3 Donja korpa za posude.....	23
1.4 Bezbedna instalacija	4	8.4 Preklopne bodlje	23
1.5 Bezbedna upotreba.....	6	8.5 Fioka za pribor za ručavanje...	24
1.6 Oštećen uređaj.....	8	8.6 Extra Clean Zone.....	24
1.7 Opasnosti po decu.....	8		
2 Izbegavanje materijalnih šteta..	10	9 Pre prve upotrebe	25
2.1 Bezbedna instalacija	10	9.1 Prvo puštanje u rad.....	25
2.2 Bezbedna upotreba.....	10		
3 Zaštita životne sredine i šted- nja	11	10 Uredaj za omekšavanje vo- de	26
3.1 Odlaganje ambalaže u otpad..	11	10.1 Pregled podešavanja ste- pena tvrdoće vode	26
3.2 Štednja energije	11	10.2 Podešavanje uređaja za omekšavanje vode	26
3.3 Senzori.....	11	10.3 Specijalna so.....	27
3.4 Efficient Dry	12	10.4 Isključivanje uređaja za omekšavanje vode	27
4 Postavljanje i priključivanje	12	10.5 Regenerisanje uređaja za omekšavanje vode	28
4.1 Obim isporuke.....	12		
4.2 Postavljanje i priključivanje uredaja.....	12		
4.3 Priključak za otpadnu vodu.....	13		
4.4 Priključak za pitku vodu	13		
4.5 Električni priključak	13		
5 Upoznavanje sa uređajem	14	11 Uredaj za sredstvo za ispira- nje	28
5.1 Uredaj	14	11.1 Sredstvo za ispiranje	28
5.2 Upravljački elementi	16	11.2 Podešavanje količine doda- vanja sredstva za ispiranje....	29
6 Programi	18	11.3 Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje	29
6.1 Uputstva za institute za testi- ranje.....	19		
6.2 Favourite ☆	19		
7 Dodatne funkcije	21	12 Sredstvo za pranje posuđa....	30
		12.1 Pogodna sredstva za pra- nje posuđa.....	30
		12.2 Nepogodna sredstva za pranje posuđa	31

	sr
12.3 Napomene o sredstvima za pranje posuđa	31
12.4 Sipanje sredstva za pranje posuđa	32
13 Posuđe.....	33
13.1 Oštećenja stakla i posuđa....	33
13.2 Raspoređivanje posuđa	34
13.3 Vađenje posuđa	35
14 Osnovno rukovanje.....	35
14.1 Uključivanje uređaja	35
14.2 Podešavanje programa	35
14.3 Podešavanje dodatne funkcije	35
14.4 Podešavanje biranja vremena unapred	36
14.5 Pokretanje programa.....	36
14.6 Aktiviranje blokade tastera....	36
14.7 Deaktiviranje blokade taste- ra	36
14.8 Prekid programa	36
14.9 Prekidanje programa.....	36
14.10 Isključivanje uređaja.....	37
15 Osnovna podešavanja	38
15.1 Pregled osnovnih podeša- vanja	38
15.2 Promena osnovnih podeša- vanja	41
16 Home Connect	42
16.1 Home Connect brzi start	42
16.2 Remote Start ⌂	43
16.3 Zaštita ličnih podataka	43
17 Čišćenje i održavanje.....	44
17.1 Čišćenje posude za pranje posuđa	44
17.2 Sredstva za čišćenje	44
17.3 Saveti o održavanju uređaja..	44
17.4 Održavanje uređaja ☑	44
17.5 Sistem sita.....	46
17.6 Čišćenje prskalica	47
18 Otklanjanje smetnji	48
18.1 Čišćenje pumpe za otpad- nu vodu.....	54
19 Transport, čuvanje i odlaga- nje u otpad.....	54
19.1 Demontiranje uređaja.....	54
19.2 Zaštita uređaja od mraza	55
19.3 Transport uređaja	55
19.4 Odlaganje starih uređaja u otpad	55
20 Korisnička služba.....	55
20.1 Broj proizvoda (E-Nr.), proi- zvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.)	56
20.2 Garancija za AQUA-STOP	56
21 Tehnički podaci.....	57
21.1 Informacije o besplatnom i Open Source softveru	57
22 Izjava o usaglašenosti	58



1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

1.2 Namenska upotreba

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- za pranje posuđa u domaćinstvu
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 4000 m.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

Decu mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i od priključnog kabla.

1.4 Bezbedna instalacija

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Nestručne instalacije mogu da dovedu do povreda.

- Prilikom postavljanja i priključivanja uređaja pridržavajte se uputstava iz uputstva za upotrebu i uputstva za montažu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne instalacije su opasne.

- ▶ Uređaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa pogodcima na pločici sa oznakom tipa.
- ▶ Uvek koristite mrežni priključni vod koji je isporučen sa novim uređajem.
- ▶ Uređaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo po moću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
- ▶ Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima.
- ▶ Uređaj nikad ne sme da se napaja putem eksternog sklopog uređaja npr. sata za automatsko uključivanje ili daljinskog upravljanja.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni prekidač mrežnog priključnog voda mora da bude dostupan ili, ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.
- ▶ Prilikom postavljanja uređaja vodite računa da se mrežni priključni vod ne zaglavi ili ošteti.

Opasno je rasecati dovodno crevo ili uranjati Aquastop ventil u vodu.

- ▶ Plastično kućište nipošto nemojte da potapate u vodu. Plastično kućište na dovodnom crevu sadrži električni ventil.
- ▶ Nipošto nemojte da rasecate dovodno crevo. U dovodnom crevu se nalaze priključni vodovi.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Upotreba produženog kabla za napajanje i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne kablove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni kabl prekratak, a duži mrežni priključni kabl nije na raspolaganju, obratite se stručnom električaru kako biste prilagodili kućnu instalaciju.

Kontakt između uređaja i instalacijskih vodova može da dovede do kvara instalacijskih vodova, npr. plinskih vodova i strujnih vodova. Gas iz zardalog plinskog voda može da se zapali. Oštećeni strujni vod može da dovede do obrazovanja kratkog spoja.

- ▶ Postarajte se za to da između uređaja i instalacijskih vodova postoji razmak od najmanje 5 cm.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Nestručna instalacija uređaja može da dovede do opekotina.

- ▶ Obratite pažnju na to da samostojeći uređaji budu zadnjom stranom okrenuti ka zidu.

1.5 Bezbedna upotreba

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljnog ugrožavanja zdravlja!

Nepoštovanje napomena o bezbednosti i uputstava za upotrebu na pakovanjima proizvoda za pranje posuđa i proizvoda za ispiranje može da dovede do ozbiljnih povreda.

- ▶ Pridržavajte se napomena o bezbednosti i uputstva za upotrebu na pakovanju proizvoda za pranje posuđa i proizvoda za ispiranje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Prisustvo rastvarača u prostoru za pranje posuđa u uređaju može da dovede do eksplozije.

- ▶ Nipošto nemojte da sipate rastvarače u prostor za pranje posuđa u uređaju.

Sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizuće alkalne materije ili jake kiseline u kombinaciji sa aluminijumskim delovima u prostoru za pranje posuđa u uređaju mogu da dovedu do eksplozije.

- ▶ Nipošto nemojte da upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizuće alkalne materije ili jake kiseline, naročito ona namenjena zanatskom ili industrijskom sektoru, u kombinaciji sa aluminijumskim delovima (npr. filter za masnoću na aspiratorima ili aluminijumski ionci) za npr. potrebe održavanja mašine.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Otvorena vrata uređaja mogu da dovedu do povreda.

- ▶ Vrata uređaja otvarajte samo radi postavljanja i vađenja posuđa kako ne bi došlo do nezgoda usled, recimo, spoticanja.
- ▶ Nemojte da sedite ili stojite na otvorenim vratima uređaja. Noževi i pribor oštih ivica mogu da uzrokuju povrede.
- ▶ Noževe i pribor oštih ivica rasporedite u korpi za pribor za ručavanje, na polici za noževe ili u fioci za pribor za ručavanje i to tako da vrhovi budu okrenuti nadole.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!**

Vrela voda može da prska iz uređaja u slučaju otvaranja vrata tokom odvijanja programa.

- ▶ Oprezno otvarajte vrata uređaja kada je u toku program.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od naginjanja!**

Preopterećene korpe za posuđe mogu da dovedu do prevrtanja uređaja.

- ▶ Nipošto nemojte da preopteretite korpe za posuđe na samostojecim uređajima.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima topote.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prgnječiti ili modifikovati.

1.6 Oštećen uređaj

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▶ Nikada ne upotrebljavajte uređaj sa napuklom ili polomljenom površinom.
- ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima i zatvorite slavinu.
- ▶ Pozovite korisnički servis. → *Stranica 55*
Nestručne popravke su opasne.
- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Ako se mrežni priključni vod ovog uređaja ošteti, morate da ga zamenite specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.

1.7 Opasnosti po decu

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domaćaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.

- ▶ Držite sitne delove van domaćaja dece.
 - ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.
- Deca bi mogla da se zatvore u uređaj i da se uguše.
- ▶ Koristite osigurač za decu, ako postoji.

- ▶ Nipošto nemojte da dozvolite deci da se igraju uređajem ili da njime rukuju.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od prignjećenja!

Deca bi mogla da se uklešte između vrata visoko ugrađenih uređaja i vrata ormara koji se nalaze ispod uređaja.

- ▶ Pazite na decu kada otvarate i zatvarate vrata uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od hemijskih opeketina!

Sredstva za ispiranje i sredstva za pranje posuđa mogu da doveđu do iritacije usta, grla i očiju.

- ▶ Držite decu podalje od proizvoda za ispiranje i proizvoda za pranje posuđa.
- ▶ Držite decu podalje od otvorenog uređaja. Voda iz prostora za ispiranje nije za piće. U njoj bi mogli da se nalaze ostaci sredstva za pranje posuđa i sredstva za ispiranje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Deca bi mogla da uklešte prste u prorene na prihvativnoj posudi za tablete i da se tako povrede.

- ▶ Držite decu podalje od otvorenog uređaja.

2 Izbegavanje materijalnih šteta

2.1 Bezbedna instalacija

PAŽNJA!

Nestručne instalacije uređaja mogu da dovedu do oštećenja.

- ▶ Ako se mašina za pranje posuđa ugrađuje ispod ili iznad drugih kućnih aparata, morate slediti informacije za ugradnju u kombinaciji sa mašinom za pranje posuđa, koje se nalaze u uputstvu za montažu tih aparata.
- ▶ Ako informacije nisu priložene ili ako uputstvo za montažu ne sadrži odgovarajuća uputstva, morate se obratiti proizvođaču ovih kućnih aparata kako biste proverili da li se mašina za pranje posuđa može ugraditi iznad ili ispod drugih kućnih aparata.
- ▶ Ako informacije od proizvođača nisu na raspolaganju, mašinu za pranje posuđa ne smete da ugrađujete iznad ili ispod ovih kućnih aparata.
- ▶ Da biste obezbedili bezbedan rad svih kućnih aparata, i dalje se pridržavajte uputstva za montažu mašine za pranje posuđa.
- ▶ Mašinu za pranje posuđa nemojte da ugrađujete ispod ploče za kuvanje.
- ▶ Mašinu za pranje posuđa nemojte da instalirate u blizini izvora toplove kao što su grejna tela, toplotni akumulatori, pećnice ili drugi uređaji koji proizvode toplostu.

Kontakt između uređaja i dovoda za vodu može da dovede do rđanja i nehermetičnosti dovoda za vodu.

- ▶ Postaraјte se za to da između uređaja i dovoda za vodu postoji razmak od najmanje 5 cm. Prethodno

se ne odnosi na isporučene vodo-vje za priključak za pitku vodu i za priključak za otpadnu vodu.

Modifikovana ili oštećena creva za vodu mogu da dovedu do materijalnih šteta ili oštećenja uređaja.

- ▶ Creva za vodu nikad se ne smeju presavijati, prignječiti ili presecati.
- ▶ Upotrebljavajte samo isporučena creva za vodu ili originalna rezervna creva.
- ▶ Nikada nemojte ponovo da koristite već korišćena creva za vodu. Preslab ili previšok pritisak vode može da ugrozi funkcionisanje uređaja.
- ▶ Uverite se da pritisak vode na vodovodnoj mreži iznosi minimalno 50 kPa (0,5 bar) i maksimalno 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Ukoliko pritisak vode prekoračuje navedenu maksimalnu vrednost, između priključka za pijaču vodu i crevnog kompleta uređaja se mora instalirati ventil za smanjenje pritiska.

2.2 Bezbedna upotreba

PAŽNJA!

Vodena para koja izlazi iz uređaja može da ošteti ugradni nameštaj.

- ▶ Po završetku programa ostavite uređaj da se još malo osuši, pre nego što otvorite vrata uređaja. Specijalna so za mašinu za pranje sudova može da ošteti posudu za pranje jer izaziva pojavu rđe.
- ▶ Da bi se prekomerna količina specijalne soli isprala iz posude za pranje, specijalnu so sipajte u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa. Sredstvo za pranje posuđa može da ošteti uređaj za omekšavanje vode.
- ▶ U rezervoar uređaja za omekšavanje vode sipajte samo specijalnu so za mašinu za pranje posuđa.

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete uređaj.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate paroči-stać.
- ▶ Nemojte da koristite sundere sa hrapavom površinom niti abrazivna sredstva za čišćenje kako ne biste ogrebali površinu uređaja.
- ▶ Da biste izbegli pojavu rđe, nemoj-te da koristite sunđeraste krpe za čišćenje mašina za pranje posuđa sa prednjim delom od nerđajućeg čelika, a ako ih pak koristite, pre prve upotrebe ih najpre više puta temeljno isperite.

3 Zaštita životne sredine i štednja

3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

3.2 Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje i vode.

Koristite program Eco 50°.

- ✓ Program Eco 50° štedi energiju i čuva životnu sredinu.
→ "Programi", Stranica 18

Postavite podešavanje senzora na standardne vrednosti.

- ✓ Vrednosti potrošnje se smanjuju.
→ "Senzori", Stranica 11

3.3 Senzori

Senzori prilagođavaju tok i intenzitet automatskih programa u zavisnosti od stepena i vrste nečistoće.

Senzori imaju različite stepene osetljivosti, koje možete da menjate u osnovnim podešavanjima.

→ "Promena osnovnih podešavanja", Stranica 41

Stepen senzora	Opis
SE:00	Optimalno podešava-nje za mešovito pu-njenje i veliki stepen nečistoće. Štedi energiju i vodu.
SE:01	Prilagodava jačinu programa već u slu-čaju manjeg stepena nečistoće zarad efi-kasnog uklanjanja ostataka hrane. Utro-šak energije i vode se prilagođava shod-no uslovima.
SE:02	Prilagodava jačinu programa težim uslo-vima korišćenja kao što su, recimo, jako sasušeni ostaci hra-ne. Preporučeno po-dešavanje u slučaju upotrebe bioloških ili ekoloških sredstava za pranje posuđa sa smanjenom količi-nom aktivnih sup-stanci. Utrošak ener-gije i vode se prila-godjava shodno uslo-vima.

3.4 Efficient Dry

Vrata uređaja se automatski otvaraju tokom faze sušenja. Na taj način se postiže posebno ekonomično sušenje.

Da biste postigli najbolje rezultate sušenja, sačekajte završetak programa pre nego što izvadite posuđe. Program je završen kada se na displeju prikaže "00h:00m".

Ako je automatsko otvaranje vrata deaktivirano, povećava se potrošnja energije, dok se faza sušenja u većini slučajeva skraćuje.

→ "Pregled osnovnih podešavanja", Stranica 38

→ "Dodatne funkcije", Stranica 21

- Ostala informativna dokumenta
- Montažni materijal
- Levak za olakšano sipanje soli
- Mrežni kabel
- Kratko uputstvo

4.2 Postavljanje i priključivanje uređaja

Uredaj za ugradnju ispod ploče ili ugradni uredaj možete da ugradite između drvenih i plastičnih stranica kuhinjskih elemenata. Ako uredaj želite da naknadno postavite kao samostojeci uredaj, morate da ga zaštitite od prevrtanja tako što ćete ga, recimo, vijcima pričvrstiti za zid ili tako što ćete ga ugraditi ispod fiksirane radne ploče, koja je pričvršćena za susedne elemente.

1. Pridržavajte se napomena o bezbednosti. → Stranica 4
2. Pridržavajte se napomena u vezi sa povezivanjem električnih priključaka.
3. Proverite obim isporuke i stanje uređaja.
4. Zahtevane ugradne dimenzije potražite u uputstvu za montažu.
5. Uredaj postavite u horizontalni položaj pomoću podesivih nožica. Vodite računa o stabilnosti uređaja.
6. Instalirajte priključak za otpadnu vodu. → Stranica 13
7. Instalirajte priključak za pitku vodu. → Stranica 13
8. Uredaj priključite na strujnu mrežu.

4 Postavljanje i priključivanje

Za pravilan rad stručno priključite uredaj na struju i vodu. Obratite pažnju na zahtevane kriterijume i uputstvo za montažu.

4.1 Obim isporuke

Kada otpakujete uredaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna.

Ako imate primedbu, obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uredaj ili se obratite našoj servisnoj službi.

Napomena: Ovaj uredaj je podvrgnut fabričkoj proveri ispravnosti. Postoji mogućnost da su usled toga na uređaju zaostale mrlje od vode. Mrlje od vode iščezavaju nakon prvog ciklusa pranja.

Obim isporuke se sastoji od sledećih delova:

- Mašina za pranje posuđa
- Uputstvo za upotrebu
- Uputstvo za montažu

4.3 Priklučak za otpadnu vodu

Povežite uređaj sa priključkom za otpadnu vodu kako bi voda koja se zaprljala tokom ciklusa pranja mogla da otiče.

Instalacija priključka za otpadnu vodu

1. Potrebne korake potražite u dostavljenom uputstvu za montažu.
2. Povežite crevo za otpadnu vodu sa odvodnim cevnim nastavkom sifona koristeći priložene delove.
3. Pazite da crevo za otpadnu vodu ne bude presavijeno, prgnjećeno ili zapetljano.
4. Postarajte se da poklopac za zatvaranje odvoda ne sprečava oticanje otpadne vode.

4.4 Priklučak za pitku vodu

Povežite uređaj sa priključkom za pitku vodu.

Instalacija priključka za pitku vodu

Napomene

- Kada zamenite uređaj, morate da koristite novo crevo za dovod vode.
1. Potrebne korake potražite u dostavljenom uputstvu za montažu.
 2. Povežite uređaj sa priključkom za pitku vodu koristeći priložene delove.
- Pridržavajte se tehničkih podataka.
3. Pazite da se priključak za pitku vodu ne presavije, ne prgnjeći ili uvrne.

4.5 Električni priključak

Električno priključivanje uređaja


Napomene

- Pridržavajte se napomena o bezbednosti → Stranica 4.
 - Imajte u vidu to da sistem za zaštitu od vode funkcioniše samo uz napajanje strujom.
1. Utikač uređaja za hlađenje utaknite u mrežni priključni vod na uređaju.
 2. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda uređaja utaknite u utičnicu u blizini uređaja.
- Podaci o priključivanju nalaze se na pločici sa oznakom tipa.
3. Proverite da li mrežni utikač čvrsto naleže.

5 Upoznavanje sa uređajem

5.1 Uredaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.



1 Tipska pločica

Tipska pločica sa E-brojem i FD brojem
→ Stranica 56.

Ovi podaci su potrebni servisnoj službi
→ Stranica 55.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja


2	Komora za sredstvo za pranje posuđa	Komoru za sredstvo za pranje posuđa napunite sredstvom za pranje posuđa. → "Sredstvo za pranje posuđa", Stranica 30
3	Donja korpa za posuđe	Donja korpa za posuđe → Stranica 23
4	Rezervoar za specijalnu so	U rezervoar za specijalnu so sipate specijalnu so. → "Uređaj za omešavanje vode", Stranica 26
5	Donja prskalica	Donja prskalica čisti posuđe u donjoj korpi za posuđe. Ako rezultati čišćenja posuđa nisu optimalni, očistite prskalice. → "Čišćenje prskalica", Stranica 47
6	Prihvativa posuda za tablete	Tablete tokom ciklusa pranja automatski ispadaju iz komore za sredstvo za pranje u prihvativu posudu za tablete, gde mogu da se rastvore na optimalan način.
7	Gornja korpa za posuđe	Gornja korpa za posuđe → Stranica 22
8	Fioka za pribor za ručavanje	Fioka za pribor za ručavanje → Stranica 24
9	Etažeri ¹	Etažeri → Stranica 23
10	Gornja prskalica	Gornja prskalica čisti posuđe u gornjoj korpi za posuđe. Ako rezultati čišćenja posuđa nisu optimalni, očistite prskalice. → "Čišćenje prskalica", Stranica 47
11	Sistem sita	Sistem sita → Stranica 46
12	Rezervoar za sredstvo za ispiranje	U rezervoar za sredstvo za ispiranje sipate sredstvo za ispiranje. → "Uređaj za sredstvo za ispiranje", Stranica 28

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

5.2 Upravljački elementi

Preko komandnog polja možete da podešite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

Uz samo nekoliko tastera možete da izvršavate različite funkcije.



1	Taster za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE i taster za resetovanje Reset 4 sec.	Uključivanje uređaja → Stranica 35 Isključivanje uređaja → Stranica 37 Prekidanje programa → Stranica 36
2	Programski tasteri	Programi → Stranica 18
3	Prikaz toka programa	U okviru prikaza toka programa prikazuje se koji je program u toku, npr. čišćenje, ispiranje ili sušenje.
4	Displej	Na displeju se prikazuju informacije o toku programa, preostalom vremenu ili osnovnim podešavanjima. Putem displeja i tastera za podešavanje možete da izmenite osnovna podešavanja. → "Promena osnovnih podešavanja", Stranica 41
5	Biranje vremena unapred i tasteri za podešavanje	Podešavanje biranja vremena unapred → Stranica 36 Promena osnovnih podešavanja
6	Remote Start	→ "Remote Start ", Stranica 43
7	Taster za pokretanje Start	Pokretanje programa → Stranica 36

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

8	Programski tasteri i dodatne funkcije	Programi → "Programi", Stranica 18 Dodatne funkcije → "Dodatne funkcije", Stranica 21
9	Taster Setup 3 sec.	Ako Setup 3 sec. pritiskate oko 3 sekunde, otvarate osnovna podešavanja. → "Promena osnovnih podešavanja", Stranica 41
10	Prikaz za WLAN	Home Connect → Stranica 42
11	Prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje	Uređaj za sredstvo za ispiranje → "Ulivanje sredstva za ispiranje", Stranica 28
12	Prikaz za dovod vode	Prikaz za dovod vode
13	Prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli	Uređaj za omešavanje vode → "Sipanje specijalne soli", Stranica 27
14	Ručka na vratima ¹	Otvorite vrata uređaja.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

6 Programi

Ovde ćete naći pregled programa koje možete da podešavate. Dostupnost programa zavisi od konfiguracije uređaja, a njih možete da pronađete na upravljačkoj tabli uređaja.

Vreme trajanja može da varira u zavisnosti od izabranog programa. Vreme trajanja zavisi od temperature vode, količine posuđa, stepena zaprljanosti i izabrane dodatne funkcije

→ Stranica 21. Pri isključenom ure-

daju za sredstvo za ispiranje ili nedostatku sredstva za ispiranje menja se vreme trajanja programa.

Vrednosti potrošnje možete da pronađete u kratkom uputstvu. Vrednosti potrošnje važe za uobičajene uslove i vodu tvrdote 13 - 16 °dH. Različiti uticajni faktori, kao npr. temperatura vode ili pritisak u cevima, mogu dovesti do odstupanja.

Program	Upotreba	Tok programa
 Intenzivno 70°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ lonci, tave, neosetljivo posuđe i pribor za ručavanje <p>Stepen zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ jako slepljeni, zagoreli ili osušeni ostaci hrane, koji sadrže skrob ili belančevine 	<p>Intenzivno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pretpranje ■ Pranje na 70 °C ■ Međuispiranje ■ Ispiranje na 69 °C ■ Sušenje
Auto Auto 45°-65°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ mešovito posuđe i pribor za ručavanje <p>Stepen zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ blago osušeni ostaci hrane uobičajeni za domaćinstvo 	<p>Optimizovano pomoću senzora:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ optimizuje se pomoću senzorâ u skladu sa stepenom zaprljanosti sa punice.
Eco Eco 50°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ mešovito posuđe i pribor za ručavanje <p>Stepen zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ blago osušeni ostaci hrane uobičajeni za domaćinstvo 	<p>Najefikasniji program:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pretpranje ■ Pranje na 50 °C ■ Međuispiranje ■ Ispiranje na 48 °C ■ Sušenje
 Tiko 50°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ mešovito posuđe i pribor za ručavanje <p>Stepen zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ blago osušeni ostaci hrane uobičajeni za domaćinstvo 	<p>Smanjena buka:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pretpranje ■ Pranje na 50 °C ■ Međuispiranje ■ Ispiranje na 63 °C ■ Sušenje

Program	Upotreba	Tok programa
Staklo 40°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none">■ osetljivo posuđe i pribor za ručavanje, kao i plastika, čaše i čaše sa nožicom Stepen zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none">■ neznatno slepljeni, sveži ostaci hrane	Posebno blago: <ul style="list-style-type: none">■ Prepranje■ Pranje na 40 °C■ Međuispiranje■ Ispiranje na 60 °C■ Sušenje
Express 65° - 1h	Posuđe: <ul style="list-style-type: none">■ mešovito posuđe i pribor za ručavanje Stepen zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none">■ blago osušeni ostaci hrane uobičajeni za domaćinstvo	Vremenski optimizovanje: <ul style="list-style-type: none">■ Pranje na 65 °C■ Međuispiranje■ Ispiranje na 69 °C■ Sušenje
Express 45°	Posuđe: <ul style="list-style-type: none">■ osetljivo posuđe i pribor za ručavanje, kao i plastika i čaše osetljive na temperaturu Stepen zaprljanosti: <ul style="list-style-type: none">■ neznatno slepljeni, sveži ostaci hrane	Vremenski optimizovanje: <ul style="list-style-type: none">■ Pranje na 45 °C■ Međuispiranje■ Ispiranje na 55 °C
Održavanje uređaja	Koristite samo kada u uređaju nema posuđa.	Održavanje mašine na 70 °C
Favourite	- → "Favourite ☆", Stranica 19	-

Napomena: Relativno duže vreme trajanja programa Eco 50° posledica je dužeg vremena kvašenja i dužeg vremena sušenja. Time se omogućuju optimalne vrednosti potrošnje.

6.1 Uputstva za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobijaju uputstva za uporedna ispitivanja, npr. prema EN60436.

Pritom se radi o uslovima za izvođenje testova, ali ne o rezultatima ili vrednostima potrošnje.

Zahtev elektronskom poštrom za: dishwasher@test-appliances.com

Potrebni su broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD), koje ćete naći na tipskoj pločici na vratima uređaja.

6.2 Favourite ☆

Na tasteru ☆ možete da memorišete kombinaciju programa i dodatne funkcije.

Program možete da memorišete putem aplikacije Home Connect ili na samom uređaju.

Ovom tasteru je fabrički dodeljen program prepranja. Prepranje je pogodno za sve vrste posuđa. Tokom hladnog pranja posuđe prolazi kroz ciklus međupranja.

sr Programi

Naziv programa se prikazuje u aplikaciji u slučaju preuzetih programa, kao i u stanju pri isporuci. Na displeju se naizmenično prikazuje "AP:P" i preostalo vreme trajanja.

Savet: Putem aplikacije Home Connect možete da preuzmete dodatne programe, koje potom možete da memorišete na taster ☆.¹

Memorisanje Favourite ☆ na uređaju.

1. Pritisnite ⌂.
2. Pritisnite odgovarajući programski taster.
3. Pritisnite taster odgovarajuće dodatne funkcije.
4. Pritisnite ☆ 3 sekunde.
 - ✓ Izabrani program i izabrana dodatna funkcija trepere.
 - ✓ ☆ treperi.
 - ✓ Program i dodatna funkcija su memorisani.

Savet: Da biste resetovali program na fabrički podešeni program pretrpanja, koristite aplikaciju Home Connect¹ ili vratite uređaj na fabrička podešavanja.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

7 Dodatne funkcije

Ovde ćete naći pregled dodatnih funkcija koje možete da podešavate. Dostupnost dodatnih funkcija zavisi od konfiguracije uređaja, a njih možete da pronađete na upravljačkoj tabli uređaja. U zavisnosti od programa možete da izaberete određene dodatne funkcije.

Simbol	Dodatna funkcija	Upotreba
	EfficientDry	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vrata uređaja se automatski otvaraju tokom faze sušenja. ■ U zavisnosti od izabranog osnovnog podešavanja, dodatna funkcija aktivira ili deaktivira automatsko otvaranje vrata. Ako je aktivirano automatsko otvaranje vrata, svetli taster dodatne funkcije. ■ Ako izaberete podešavanje "o:02", automatsko otvaranje vrata ne može da se deaktivira u programu Eco 50 °C. <p>→ "Efficient Dry", Stranica 12</p>
	Intenzivna zona	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ovu funkciju koristite u slučaju mešovitog punjenja sa jače i slabo zaprljanim posudem, npr. jako zaprljane lonce i tiganje postavite u donju korpu, a normalno zaprljano posude u gornju korpu. ■ Pritisak mlaza u donjoj korpi se pojačava, dok se maksimalna temperatura programa duže održava. Zbog toga se povećava vreme trajanja programa i utrošak energije.
Speed+ Perfect+	SpeedPerfect+	<ul style="list-style-type: none"> ■ U zavisnosti od programa pranja, vreme trajanja se skraćuje za od 15 do 75%¹. ■ Dodatna funkcija može da se aktivira pre pokretanja programa i u svakom trenutku tokom odvijanja programa. ■ Utrošak vode i energije se povećava. <p>Ako izaberete ovu dodatnu funkciju, deaktiviraće se automatsko otvaranje vrata u podešavanju "o:02".</p>

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja


8 Oprema

Ovde ćete dobiti pregled moguće opreme za vaš uredaj i njihovu upotrebu.

Oprema zavisi od varijante vašeg uredaja.

8.1 Gornja korpa za posuđe

Šolje, čaše i manje posuđe stavite u gornju korpu za posuđe.




Da biste napravili prostora za veće posuđe, gornju korpu za posuđe možete da podešavate po visini.

Podešavanje gornje korpe za posuđe sa bočnim polugama


Da biste u korpama za posuđe prali veliko posuđe, podesite visinu uguravanja gornje korpe za posuđe.

1. Izvucite gornju korpu za posuđe.
2. Da biste sprečili ispadanje korpe za posuđe, držite je čvrsto sa strane za gornju ivicu.

3. Pritisnite ka unutra poluge sa leve i desne strane korpe za posuđe.



4. Ravnomerno spustite ili podignite korpu za posuđe na odgovarajući stepen.




Uverite se da se obe strane gornje korpe za posuđe nalaze na istoj visini.

5. Otpustite polugu.
- ✓ Korpa za posuđe će se učvrstiti.
6. Uvucite korpu za posuđe.

8.2 Etažer


Etažer i prostor ispod njega možete da koristite za postavljanje šolja i čaša ili većih delova pribora za ručavanje poput, recimo, varjača ili pribora za posluženje.




Ako vam ne treba, etažer možete da preklopite.

8.3 Donja korpa za posuđe

Donja korpa za posuđe namenjena je prevashodno za lonce i tanjire.




Velike tanjire prečnika do 31 cm možete da rasporedite na donjoj korpi za posuđe na način opisan na slikama.



8.4 Preklopne bodlje

Preklopne bodlje možete da koristite kako biste lakše sortirali posuđe, npr. tanjire.




Da biste lakše rasporedili lonce, činje i čaše, možete da preklopite preklopne bodlje.¹

Preklapanje preklopnih bodlji¹

Preklopite preklopne bodlje ako vam ne trebaju.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja


- Pritisnite unapred polugu ①, a zatim preklopite preklopne bodlje ②.



- Otklopite preklopne bodlje ako želite ponovo da ih koristite.
 - Preklopne bodlje će se čujno učvrstiti.

8.5 Fioka za pribor za ručavanje


Stavite pribor za ručavanje u fioku za pribor za ručavanje.



Pribor za ručavanje stavite tako da šljata i oštra strana bude okrenuta napole.

8.6 Extra Clean Zone


Extra Clean Zone u gornjoj korpi za posude možete da koristite kako biste temeljno očistili zaprljane delove pribora poput, recimo, činija za musli.



Podešavanje elementa Extra Clean Zone

Napomena: Ako uređaj koristite uz uključen Extra Clean Zone, povećavaju se vrednosti potrošnje.

- Izvucite gornju korpu za posude.
- Postavite klizač na ON ili OFF.




- Uvucite gornju korpu za posude.

Čišćenje elementa Extra Clean Zone


Kamenac i nečistoća iz sapunice mogu da začepe mlaznice.

Napomena: Obavezno koristite uređaj samo uz montirani Extra Clean Zone.

- Izvucite gornju korpu za posuđe.
- Povucite nagore ① vezicu na elementu Extra Clean Zone, a zatim je izvucite prema napred ②.



- Postavite klizač na ON.
- Očistite pod mlazom tekuće vode.
- Zakačite Extra Clean Zone u gornju korpu za posuđe i učvrstite ga ①.



- Vodite računa da se kukice nalaze u odgovarajućem položaju.
- ✓ Extra Clean Zone će se čujno učvrstiti ②.
 - 6. Uvucite gornju korpu za posuđe.

9 Pre prve upotrebe

9.1 Prvo puštanje u rad

Prilikom prvog puštanja u rad ili nakon vraćanja na fabrička podešavanja biće neophodno da podesite uređaj.

Savet: Povežite uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem. Aplikacija Home Connect vam omogućuje lak unos svih podešavanja.

Zahtev: Uredaj je postavljen i priključen. → Stranica 12

- Sipajte specijalnu so.
→ Stranica 27
- Punite sredstvo za ispiranje.
→ Stranica 28
- Uključivanje uređaja.
→ Stranica 35
- Podesite uređaj za omekšavanje vode.
→ Stranica 26
- Podesite količinu dodavanja sredstva za ispiranje.
→ Stranica 29
- Sipajte sredstvo za pranje posuđa
→ Stranica 30.
- Pokrenite program sa najvišom temperaturom pranja, ali bez posuđa.

Preporučujemo vam da, zbog mogućih mrlja od vode i drugih ostataka, uređaj pre prve upotrebe pokrenete bez posuđa.

Savet: Ova i druga osnovna podešavanja → Stranica 38 možete u svakom trenutku da ponovo izmenite.

10 Uredaj za omešavanje vode

Tvrda voda koja sadrži kamenac ostavlja ostatke kamena na posudu i posudi za pranje i može da začepi delove uređaja.

Da biste uvek dobili dobre rezultate pranja, vodu možete da omešate koristeći uređaj za omešavanje vode i specijalnu so. Da biste izbegli oštećenja uređaja, vodu morate da omešate na stepen tvrdoće veći od 7 °dH.

10.1 Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode

Ovde ćete naći pregled vrednosti stepena tvrdoće vode koje možete da podešavate.

Stepen tvrdoće vode možete da saznate od lokalnog preduzeća za snabdevanje vodom ili da ga odredite testerom tvrdoće vode.

Stepen tvrdoće vode °dH	Opseg tvrdoće	mmol/l	Podešena vrednost
0 - 6	meka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	umereno	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	umereno	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	umereno	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrda	5,5-8,9	H:07

Napomena: Podesite uređaj na izmenjeni stepen tvrdoće vode.

→ "Podešavanje uređaja za omešavanje vode", Stranica 26

U slučaju stepena tvrdoće vode od 0 - 6 °dH, ne morate da sipate specijalnu so za mašinu za pranje sudova, dok uređaj za omešavanje vode možete da isključite.

→ "Isključivanje uređaja za omešavanje vode", Stranica 27

10.2 Podešavanje uređaja za omešavanje vode

Podesite uređaj na stepen tvrdoće vode.

1. Odredite stepen tvrdoće vode i odgovarajuću vrednost podešavanja.
→ "Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode", Stranica 26
2. Pritisnite ⌂.
3. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
 - ✓ Na displeju se prikazuje H:xx.
 - ✓ Na displeju se prikazuje set.
4. Pritiskajte — ili + sve dok se ne podesi odgovarajući stepen tvrdoće vode.

- Fabrički je podešena vrednost H:04.
- Da biste sačuvali podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.

10.3 Specijalna so

Specijalnu so možete da koristite za omekšavanje vode.

Sipanje specijalne soli

Kada prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli počne da svetli, sipajte specijalnu so u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa. Potrošnja specijalne soli zavisi od stepena tvrdoće vode. Što je veći stepen tvrdoće vode, utoliko veća je i potrošnja specijalne soli.


PAŽNJA!

Sredstvo za pranje posuđa može da ošteti uređaj za omekšavanje vode.

- U rezervoar uređaja za omekšavanje vode sipajte samo specijalnu so za mašinu za pranje posuđa. Specijalna so za mašinu za pranje sudova može da ošteti posudu za pranje jer izaziva pojавu rđe.
- Da bi se prekomerna količina specijalne soli isprala iz posude za pranje, specijalnu so sipajte u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa.

- Odvrnite poklopac sa rezervoara za specijalnu so i skinite ga.
- Prilikom prvog puštanja u rad: rezervoar potpuno napunite vodom.

- Napomena:** Koristite samo specijalnu so za mašine za pranje posuđa. Nemojte da koristite tabletiranu so. Nemojte da koristite kuhinjsku so. Sipajte specijalnu so u rezervoar.



Rezervoar do kraja napunite specijalnom solju. Voda se potiskuje u rezervoaru i otiče.

- Postavite poklopac na rezervoar i zavrnite ga.

10.4 Isključivanje uređaja za omekšavanje vode

Ako vam smeta prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli, npr. kada koristite kombinovano sredstvo za pranje sa dodatkom zamene za so, možete da ga isključite.

Napomena

Da biste izbegli oštećenja uređaja, uređaj za omekšavanje vode isključujte samo u sledećim slučajevima:

- Stepen tvrdoće vode iznosi najviše 21 °dH i koristite kombinovano sredstvo za pranje sa dodatkom zamene za so. Prema podacima proizvođača, sredstva za pranje sa dodatkom zamene za so možete uglavnom da koristite samo do stepena tvrdoće vode od 21 °dH bez dodavanja specijalne soli.

sr Uredaj za sredstvo za ispiranje

- Stepen tvrdoće vode iznosi 0 - 6 °dH. Ne morate da sipate specijalnu so.
- 1. Pritisnite ⌂.
- 2. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
 - ✓ Na displeju se prikazuje H:xx.
 - ✓ Na displeju se prikazuje **set**.
- 3. Pritiskajte — ili + sve dok se na displeju ne prikaže H:00.
- 4. Da biste sačuvali podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
 - ✓ Uredaj za omekšavanje vode se isključuje, dok se prikaz za kontrolu punjenja soli deaktivira.

10.5 Regenerisanje uređaja za omekšavanje vode

Da bi se sačuvalo besprekorno funkcionisanje uređaja za omekšavanje vode, uređaj u redovnim vremenskim intervalima sprovodi regenerisanje uređaja za omekšavanje vode.

Regenerisanje uređaja za omekšavanje vode se obavlja u svim programima pre kraja glavnog ciklusa pranja. Tako se povećava vreme trajanja programa i vrednosti potrošnje, npr. vode i struje.

Pregled vrednosti potrošnje prilikom regenerisanja uređaja za omekšavanje vode

Ovde možete pronaći pregled maksimalnog dodatnog vremena trajanja programa i vrednosti potrošnje prilikom regenerisanja uređaja za omekšavanje vode.

Regenerisanje uređaja za 6
omekšavanje vode nakon x
ciklusa pranja

Dodatno vreme trajanja pro- 7
grama u minutima

Dodatna potrošnja vode u 5
litrama

Dodatna potrošnja struje u 0,05
kWh

Navedene vrednosti potrošnje predstavljaju vrednosti laboratorijskih mernja prema trenutno važećem standardu i na osnovu programa Eco 50°, kao i prema fabrički podešenoj vrednosti stepena tvrdoće vode 13 - 16 °dH.

11 Uredaj za sredstvo za ispiranje

11.1 Sredstvo za ispiranje


Da biste postigli optimalne rezultate sušenja, koristite sredstvo za ispiranje.

Upotrebljavajte samo sredstva za ispiranje za mašine za pranje posuđa koje se koriste u domaćinstvu.


Ulivanje sredstva za ispiranje

Ako svetli prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje, dospite sredstvo za ispiranje. Upotrebljavajte samo sredstva za ispiranje za mašine za pranje posuđa koje se koriste u domaćinstvu.

- Pritisnite vezicu na poklopcu rezervoara za sredstvo za ispiranje ① i podignite je ②.



- Ulijte sredstvo za ispiranje do oznake max.



- Ako se prelilo sredstvo za ispiranje, odstranite ga iz posude za pranje.

Preliveno sredstvo za ispiranje možete da dovede do prekomernog stvaranja pene prilikom ciklusa pranja.

- Zatvorite poklopac na rezervoaru za sredstvo za ispiranje.
- Poklopac će se čujno učvrstiti.

11.2 Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje

Ako na posudu ostaju muzge ili mrlje od vode, promenite količinu dodavanja sredstva za ispiranje.

- Pritisnite ⌂.
- Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
 - Na displeju se prikazuje H:xx.
 - Na displeju se prikazuje set.
- Pritiskajte Setup 3 sec. sve dok se na displeju ne prikaže fabrički podešena vrednost r:05.
- Pritiskajte — ili + sve dok se ne podesi odgovarajuća količina dodavanja sredstva za ispiranje.
 - Ako podesite niži stepen, dodaje se manje sredstva za ispiranje tokom ciklusa pranja i smanjuje se pojava muzgi na posudu.
 - Ako podesite viši stepen, dodaje se više sredstva za ispiranje tokom ciklusa pranja, smanjuje se pojava mrlji od vode i postiže se bolji rezultat sušenja.
- Da biste sačuvali podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.

11.3 Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje

Ako vam smeta prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje, npr. kada koristite kombinovano sredstvo za pranje sa komponentom sredstva za

sr Sredstvo za pranje posuđa

ispiranje, u tom slučaju možete da isključite uređaj za sredstvo za ispiranje.

Savet: Funkcija sredstva za ispiranje je ograničena u kombinovanim sredstvima za pranje. Najbolji rezultati se uglavnom postižu upotrebom sredstva za ispiranje.

1. Pritisnite ⌂.
2. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
 - ✓ Na displeju se prikazuje H:xx.
 - ✓ Na displeju se prikazuje **set**.
3. Pritiskajte Setup 3 sec. sve dok se na displeju ne prikaže fabrički podešena vrednost r:05.
4. Pritiskajte — ili + sve dok se na displeju ne prikaže r:00.
5. Da biste sačuvali podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
- ✓ Uređaj za sredstvo za ispiranje se isključuje, dok se prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje deaktivira.

12 Sredstvo za pranje posuđa

12.1 Pogodna sredstva za pranje posuđa

Koristite samo sredstvo za pranje posuđa koje je pogodno za mašinu za pranje posuđa. Pogodna su i uobičajena sredstva za pranje i kombinovana sredstva za pranje.

Da biste postigli optimalne rezultate pranja i sušenja, uobičajeno sredstvo za pranje upotrebljavajte u kombinaciji sa zasebnom primenom specijalne soli → Stranica 27 i sredstva za ispiranje → Stranica 28.

Moderne, efikasna sredstva za pranje koriste pretežno niskoalkalnu recepturu s enzimima. Enzimi razgrađuju skrob i razlažu belančevine. Za uklanjanje mrlja u boji, npr. od čaja ili kečapa uglavnom se koriste izbeljivači na bazi kiseonika.

Napomena: Obratite pažnju na napomene proizvođača svakog sredstva za pranje.

Savet: Pogodna sredstva za pranje posuđa možete da nabavite na internetu putem naše internet stranice ili putem servisne službe
→ Stranica 55.

Tablete

Tablete su pogodne za sve zadatke pranja i ne moraju da se doziraju. U slučaju skraćenih programa postoji mogućnost da se tablete ne razlože u potpunosti, što dovodi do stvaranja ostataka sredstva za pranje posuđa. To može da pogorša rezultate pranja.

Praškasta sredstva za pranje posuđa

Praškasta sredstva za pranje posuđa se preporučuju za skraćene programe.

Doziranje može da se prilagodi stepenu zaprljanosti.

Tečna sredstva za pranje

Tečna sredstva za pranje brže deluju i preporučuju se za skraćene programe bez pretpranja.

Postoji mogućnost da dozirano tečno sredstvo za pranje iscuri uprkos zatvorenoj komori za sredstvo za pranje. Ovo ne predstavlja kvar i bezazleno je ako se pridržavate sledećih saveta:

- Izaberite samo program bez pretpranja.

- Nemojte da podešavate biranje vremena unapred za pokretanje programa.

Doziranje može da se priladi stepenu zaprljanosti.

Uobičajena sredstva za pranje posuđa

Uobičajena sredstva za pranje posuđa su proizvodi koji ne sadrže nijednu drugu komponentu osim sredstva za pranje, npr. praškasta sredstva za pranje posuđa ili tečna sredstva za pranje.

Praškasta i tečna sredstva za pranje posuđa omogućuju prilagođavanje doziranja stepenu zaprljanosti posuđa.

Da biste postigli bolje rezultate pranja i sušenja, kao i da biste izbegli oštećenja uređaja, koristite još i specijalnu so → Stranica 27 i sredstvo za ispiranje → Stranica 28.

Kombinovana sredstva za pranje posuđa

Pored uobičajenih sredstava za pranje u ponudi je niz proizvoda sa dodatnim funkcijama. Pored sredstva za pranje, ovi proizvodi često sadrže i sredstva za ispiranje i zamene za so (3in1), a zavisno od kombinacije (4in1, 5in1 itd.) još i dodatne komponente, kao npr. zaštitu za staklo ili sjajilo za plemeniti čelik.

Prema podacima proizvođača, kombinovana sredstva za pranje po pravilu funkcionišu samo do vode stepena tvrdoće od najviše 21 °dH. U slučaju vode stepena tvrdoće veće od 21 °dH morate da dodate specijalnu so i sredstvo za ispiranje. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da u slučaju vode stepena tvrdoće veće od 14 °dH upotrebljavate specijalnu so i sredstvo za ispiranje. Ako upotrebljavate kombinovana sredstva za pranje, program pranja

posuđa se automatski prilagođava kako bi se postigli najbolji mogući rezultati pranja i sušenja.

12.2 Nepogodna sredstva za pranje posuđa

Nemojte da upotrebljavate sredstva za pranje posuđa koja mogu da dovedu do oštećenja uređaja ili koja ugrožavaju zdravlje.

Deterdžent za ručno pranje

Deterdžent za ručno pranje može da dovede do povećanog obrazovanja pene, što može da dovede do oštećenja uređaja.

Sredstva za pranje posuđa sa hlorom

Ostaci hlor na posuđu mogu da ugroze zdravlje.

12.3 Napomene o sredstvima za pranje posuđa

Poštujte napomene o sredstvima za pranje posuđa u svakodnevnoj upotrebi.

- Sredstva za pranje posuđa sa oznakom „Bio“ ili „Ekološki“ po pravilu sadrže male količine sastojaka ili uopšte ne sadrže odredene sastojke (zbog zaštite životne sredine). Učinak pranja može biti ograničen.
- Podesite uređaj za sredstvo za ispiranje i uređaj za omekšavanje vode na upotrebljeno uobičajeno sredstvo za pranje posuđa ili kombinovano sredstvo za pranje posuđa.
- Prema podacima proizvođača, sredstva za pranje sa dodatkom zamene za so možete da koristite samo do određenog stepena tvrdoće vode, uglavnom 21 °dH, bez dodavanje specijalne soli. Za naj-

sr Sredstvo za pranje posuđa



bolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da u slučaju vode stepena tvrdoće veće od 14 °dH upotrebljavate specijalnu so.

- Da biste spričili pojavu slepljivanja, držite omotač sredstva za pranje koji se rastvara u vodi samo suvimi rukama i sipajte sredstvo za pranje samo u apsolutno suvu komoru za čišćenje.
- U slučaju upotrebe kombinovanih sredstava za pranje posuđa, programi pranja se odvijaju bez zastoja čak i kada svetle prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje i prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli.
- Funkcija sredstva za ispiranje je ograničena u kombinovanim sredstvima za pranje. Najbolji rezultati se uglavnom postižu upotreborom sredstva za ispiranje.
- Koristite tablete sa specijalnim učinkom sušenja.

12.4 Sipanje sredstva za pranje posuđa

1. Da biste otvorili komoru za sredstvo za pranje posuđa, pritisnite bravu za zatvaranje.

2. Sredstvo za pranje sipajte samo u suvu komoru za sredstvo za pranje.




U slučaju upotrebe tableta dovoljna je jedna tableteta. Tablete postavite popreko.

Ako upotrebljavate praškasta ili tečna sredstva za pranje posuđa, poštujte napomene proizvođača u pogledu doziranja, kao i raspodelu doza u komori za sredstvo za pranje.

U slučaju normalnog zaprljanja dovoljno je od 20 do 25 ml sredstva za pranje posuđa. U slučaju manje zaprljanog posuđa dovoljna je nešto manja količina sredstva za pranje nego što je navedeno.

3. Zatvorite poklopac komore za sredstvo za pranje.



- ✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.
- ✓ Komora za sredstvo za pranje posuđa se, zavisno od programa, otvara automatski u optimalnom trenutku u toku programa. Praškasta ili tečna sredstva za pranje posuđa raspoređuju se u posudi za pranje i rastvaraju. Tablete padaju u prihvatu posudu za tablete i tako se dozirano rastvaraju. Nemojte da postavljate predmete u prihvatu posudu za tablete kako bi tableta mogla ravnomerno da se rastvori.

Savet: Ako koristite praškasto sredstvo za pranje posuđa i odaberete program sa prepranjem, malo sredstva za pranje sipajte i na unutrašnja vrata uređaja.

13 Posuđe

Perite samo posuđe koje je pogodno za mašinu za pranje posuđa.

Napomena: Ukrasi na staklu, kao i delovi od aluminijuma ili srebra mogu da izblede pri pranju ili da promene boju. Osetljive vrste stakla mogu da postanu mutne nakon nekoliko ciklusa pranja.

13.1 Oštećenja stakla i posuđa

Perite samo čaše i porcelansko posuđe koje je proizvođač označio kao pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa. Izbegavajte oštećenje stakla i posuđa.

Uzrok	Preporuka
<p>Sledeće posuđe nije pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ drveni delovi pribora za ručavanje i posuđa, ■ čaše sa ukrasima, kao i umetničko-zanatski izrađeno posuđe i starinsko posuđe, ■ plastični delovi koji nisu otporni na visoke temperature, ■ posuđe od bakra i kalaja, ■ posuđe zaprljano pepelom, voskom, mazivom i bojama, ■ veoma mali delovi posuđa. 	<p>Perite samo posuđe koje je proizvođač označio kao pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa.</p> <p>Hemijski sastav sredstva za pranje posuđa koje je proizvođač obeležio kao sredstvo koje štiti posuđe.</p>

Uzrok	Preporuka
Sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline, naročito ona namenjena zanatskom ili industrijskom sektoru, npr. za održavanje mašine, u kombinaciji sa aluminijumskim delovima nisu pogodna za pri-menu sa mašinom za pranje posuđa.	Kada upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline, naročito ona namenjena zanatskom ili industrijskom sektoru, nemojte da stavljate alumini-jumske delove u prostor za pranje posuđa u uređaju
Previsoka je temperatura vode u okviru programa.	Izaberite program sa nižom temperaturom. Čaše i pribor za ručavanje vadite iz uređaja neposredno nakon završetka programa.

13.2 Raspoređivanje posuđa



Pravilno rasporedite posuđe kako biste optimizovali rezultate pranja, kao i kako biste sprečili pojavu oštećenja na posudu i uređaju.

Saveti

- U poređenju sa ručnim pranjem posuđa, upotreborom ovog uređaja štedite energiju i vodu.
- Na našoj internet stranici možete da pronađete primere efikasnog raspoređivanja posuđa u uređaju.
- Da biste uštedeli energiju i vodu, uređaj napunite do navedenog broja kompleta posuđa (standard-

no punjenje sa posuđem i priborom za ručavanje).

- "Tehnički podaci", Stranica 57
- Da biste postigli bolje rezultate pranja i sušenja, delove sa ispupčenjima i udubljenjima postavite ukoso, da bi voda mogla da otiče.




1. Uklonite krupne ostatke hrane sa posuđa.

Da biste uštedeli resurse, nemojte da perete posuđe pod tekućom vodom pre stavljanja u mašinu.

2. Rasporedite posuđe i pritom vodite računa o sledećem:
 - jako zaprljano posuđe, npr. lonci, rasporedite na gornjoj korpi za posuđe. Usled jačeg mlaza iz prskalice dobice bolji rezultat pranja posuda.
 - Da biste sprecili oštećenja posuđa, posuđe rasporedite tako da čvrsto stoji, bez opasnosti od prevrtanja.
 - Da biste sprecili povrede, pribor za ručavanje stavite tako da šljajata i oštra strana bude okrenuta nadole.
 - Posuđe postavljajte tako da otvori budu okrenuti nadole kako se u posudama ne bi sakupljala voda.
 - Nemojte da blokirate prskalice jer u suprotnom neće moći da se okreću.

- Nemojte da postavljate male predmete u prihvatu posudu za tablete, niti da je zaklanjate posuđem, da ne biste time blokirali poklopac komore za sredstvo za pranje.



13.3 Vađenje posuđa

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od povrede!

Vruće posuđe može da uzrokuje opekotine. Vruće posuđe je osetljivo na udare, može da se polomi i da uzrokuje povrede.

- ▶ Ostavite posuđe da se još malo prohladi nakon završetka programa pa ga tek potom izvadite.
1. Da biste sprecili kapanje vode na posuđe, posuđe vadite odozdo nagore.
 2. Proverite da li u posudi za pranje posuđa i priboru ima tragova nečistotoće i po potrebi ih očistite.
→ "Čišćenje i održavanje", Stranica 44

Unapred je podešen program Eco 50°.

Program Eco 50° je poseban eko-loški program koji je naročito predesan za normalno zaprljano posuđe. Po pitanju utroška energije i vode, predstavlja najučinkovitiji program za tu vrstu posuđa i zadovoljava zahteve EZ Direktive o eko-loškom dizajnu.

Ukoliko uređaj ne koristite tokom 10 minuta, uređaj se automatski isključuje.

14.2 Podešavanje programa

Da biste ciklus pranja prilagodili stepenu zaprljanosti posuđa, podešite odgovarajući program.

- ▶ Pritisnite odgovarajući programski taster.
- ✓ Program je podešen i programski taster počinje da treperi.
- ✓ Na displeju se prikazuje preostalo vreme trajanja programa.

14.3 Podešavanje dodatne funkcije

Dodatnu funkciju možete da podešite kako biste dopunili izabrani program pranja.

Napomena: Koje će dodatne funkcije biti na raspolaganju zavisi od izabranog programa.

- ▶ Pritisnite taster odgovarajuće dodatne funkcije.
→ "Dodatne funkcije", Stranica 21
- ✓ Dodatna funkcija je podešena i taster za dodatnu funkciju počinje da treperi.

14 Osnovno rukovanje

14.1 Uključivanje uređaja

- ▶ Pritisnite ⓧ.

14.4 Podešavanje biranja vremena unapred

Početak programa možete da odložite do 24 sata.

1. Pritisnite — ⊖ ili + ⊖.

✓ Na displeju se pojavljuje "00h:01m".

2. Pomoću — ⊖ ili + ⊖ podesite željeno vreme pokretanja programa.

3. Pritisnite Start.

✓ Prethodno biranje vremena je aktivirano.

Savet: Da biste deaktivirali biranje vremena unapred, pritiskajte — ⊖ ili + ⊖ sve dok se na displeju ne pojavi "00h:00m".

14.5 Pokretanje programa

- ▶ Pritisnite Start.
- ✓ Program je završen kada se na displeju prikaže "00h:00m".

Napomene

- Ako tokom pokrenutog programa želite da dodate još posuđa u uređaj, prihvatu posudu za tablete ni pošto nemojte da koristite kao dršku za gornju korpu za posude. Mogli biste da dođete u dodir sa delimično rastvorenom tabletom.
- Pokrenuti program možete da promenite samo ako prekinete program.
→ "Prekidanje programa", Stranica 36
- Da bi se uštedela energija, uređaj se isključuje 1 minut nakon završetka programa. Ako neposredno nakon završetka programa otvorite vrata uređaja, uređaj se isključuje nakon 4 sekunde.

14.6 Aktiviranje blokade tastera

Blokada tastera sprečava neželjeno ili nepravilno rukovanje uređajem tokom rada.

- ▶ Pritiskajte ☰ oko 3 sekunde.
- ✓ Blokada tastera je aktivirana i deaktiviraće se automatski po završetku programa.
- ✓ Ako se rukuje uređajem, na displeju će se prikazati "CL".
- ✓ U slučaju nestanka struje, blokada tastera ostaje aktivirana.

14.7 Deaktiviranje blokade tastera

- ▶ Pritiskajte ☰ oko 3 sekunde.

14.8 Prekid programa

Napomena: Ako vrata uređaja otvorite kada je uređaj zagrejan, vrata najpre nekoliko minuta držite prislonjena pa ih tek onda zatvorite. Time sprečavate obrazovanje prekomernog pritiska u uređaju i izletanje vrata uređaja.

1. Pritisnite ⊖.
- ✓ Program se memoriše, a uređaj isključuje.
2. Da biste nastavili program, pritisnite ⊖.

14.9 Prekidanje programa

Da biste završili program pre isteka vremena ili da biste promenili pokrenuti program, program morate da prekinete.

- ▶ Pritiskajte Reset 4 sec. oko 4 sekunde.
- ✓ Svetle svi prikazi.

- ✓ Čim se prikazi isključe, na displeju će se prikazati "00h:01m" i preostala voda će se ispumpati.
- ✓ Program će se prekinuti, a zatim nakon oko 1 minuta završiti.

14.10 Isključivanje uređaja

1. Pridržavajte se napomena pod opisom Bezbedna upotreba
→ *Stranica 10.*
2. Pritisnite ⏹.

Savet: Ako tokom ciklusa pranja pritisnete ⏹, prekida se pokrenuti program. Kada uključite uređaj, program će se automatski nastaviti.

15 Osnovna podešavanja

Osnovna podešavanja uređaja možete da prilagodite svojim potrebama.

15.1 Pregled osnovnih podešavanja

Osnovna podešavanja zavise od opreme vašeg uređaja.

Osnovno podešavanje	Tekst na displeju	Izbor	Opis
Tvrdoča vode	H:04 ¹	H:00 - H:07	Podešavanje uređaja za omekšavanje vode na vrednost tvrdoče vode. → "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 26 Biranjem stepena H:00 isključujete uređaj za omekšavanje vode.
Dodavanje sredstva za ispiranje	r:05 ¹	r:00 - r:06	Podesite količinu dodavanja sredstva za ispiranje. Podešavanjem stepena r:00 isključujete uređaj za sredstvo za ispiranje.
Podešavanje senzora	SE:00 ¹	SE:00 - SE:02	Podešavanje senzora za vodu za prepoznavanje zaprljanja. → "Senzori", Stranica 11
Dodata sušenje	d:00 ¹	d:00 - d:01	Tokom ispiranja temperatura se povećava, čime se postižu bolji rezultati sušenja. Trajanje programa se pritom može neznatno povećati. Napomena: Nije pogodno za osetljive delove posuđa. Uključivanje "d:01" ili isključivanje "d:00" posebnog sušenja.

¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

Osnovno podešavanje	Tekst na displeju	Izbor	Opis
Topla voda	A:00 ¹	A:00 - A:01	Podešavanje priključka za hladnu vodu ili priključka za topлу vodu. Uredaj podesite na toplu vodu samo ako se takva voda priprema na energetski povoljan način i ako je na raspolaganju pogodna instalacija, npr. solarno postrojenje sa cirkulacionim vodom. Temperatura vode bi trebalo da iznosi najmanje 40 °C, a najviše 60 °C. Uključivanje "A:01" ili isključivanje "A:00" tople vode.
Početni program	SP:01 ¹	SP:00 - SP:01	Podesite koji će program biti unapred postavljen pri uključivanju uređaja. <ul style="list-style-type: none"> ■ Ako izaberete podešavanje "SP:00", unapred se postavlja poslednji izabrani program. ■ Ako izaberete podešavanje "SP:01", unapred se postavlja program Eco 50°.
Jačina zvučnog signala	SL:02 ¹	SL:00 - SL:03	Regulacija jačine zvučnog signala. Biranjem stepena "SL:00" isključujete zvučni signal. Kada je aktivirana funkcija Eco sušenja, završetak programa se ne označava zvučnim signalom.
Jačina zvuka tastera	bL:02 ¹	bL:00 - bL:03	Podešavanje jačine zvuka tastera prilikom rukovanja. Biranjem stepena "bL:00" isključujete signale tastera.

¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

Osnovno podešavanje	Tekst na displeju	Izbor	Opis
Efficient Dry	o:02 ¹	o:00 - o:02	<p>Aktiviranje ili deaktiviranje automatskog otvaranja vrata uređaja tokom faze sušenja. Vreme trajanja može da se poveća kada je aktivirana ova funkcija.</p> <p>Moguća su sledeća podešavanja:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ako izaberete podešavanje "o:00" deaktiviraćete automatsko otvaranje vrata u svim programima.■ Ako izaberete podešavanje "o:01" aktiviraćete automatsko otvaranje vrata u svim programima.■ Ako izaberete podešavanje "o:02" aktiviraćete automatsko otvaranje vrata samo u programu Eco 50°C. <p>→ "<i>Efficient Dry</i>", Stranica 12</p>
Wi-Fi	Cn:00	Cn:00 - Cn:01	<p>Uključivanje ili isključivanje bežične mrežne veze.</p> <p>Biranjem stepena "Cn:00" isključujete bežičnu mrežnu vezu.</p> <p>Ovo osnovno podešavanje je dostupno tek nakon što uređaj povežete sa aplikacijom Home Connect.</p> <p>→ "<i>Home Connect</i>", Stranica 42</p>

¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

Osnovno podešavanje	Tekst na displeju	Izbor	Opis
Remote Start	rc:01	rc:00 - rc:02	<p>Aktivirajte ili deaktivirajte → "Remote Start ☰", <i>Stranica 43.</i></p> <p>Moguća su sledeća podešavanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ U slučaju podešavanja "rc:00" funkcija je trajno deaktivirana. ■ U slučaju podešavanja "rc:01" funkcija može da se bira putem tastera ☰. → "Remote Start ☰ aktivirati", <i>Stranica 43</i> ■ U slučaju podešavanja "rc:02" funkcija je trajno aktivirana. <p>Ovo osnovno podešavanje je dostupno tek nakon što uređaj povežete sa aplikacijom Home Connect. → "Home Connect ", <i>Stranica 42</i></p>
Fabričko podešavanje	rE: Pokretanje sa + Y:ES Potvrdite pomocu +		<p>Resetovanje izmenjenih podešavanja na fabričke vrednosti.</p> <p>Biće neophodno izvršiti podešavanja za prvo puštanje u rad.</p>

¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

15.2 Promena osnovnih podešavanja

Savet: Povežite uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem. Aplikacija Home Connect vam omogućuje lak unos svih podešavanja.

1. Pritisnite ☰.
2. Da biste otvorili osnovna podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
 - ✓ Na displeju se prikazuje H:xx.
 - ✓ Na displeju se prikazuje set.

3. Pritiskajte Setup 3 sec. sve dok se na displeju ne prikaže željeno podešavanje.
4. Pritiskajte — ili + sve dok se na displeju ne prikaže odgovarajuća vrednost.
Možete da promenite veći broj podešavanja.
5. Da biste sačuvali podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.

16 Home Connect

Ovaj uređaj podržava povezivanje sa mrežom. Da biste rukovali funkcijama preko Home Connect aplikacije, povežite svoj uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem.

Home Connect usluge nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost Home Connect funkcije zavisi od dostupnosti Home Connect usluga u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: www.home-connect.com.

Da biste mogli da koristite funkciju Home Connect, prvo morate da uspostavite vezu sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi¹) i Home Connect aplikacijom.

Home Connect aplikacija će vas voditi kroz postupak prijavljivanja. Da biste izvršili podešavanja, sledite korake u Home Connect aplikaciji.

Saveti

- Obratite pažnju na isporučenu dokumentaciju za Home Connect.
- Takođe se pridržavajte i napomena u Home Connect aplikaciji.

Napomena: Obratite pažnju na napomene o bezbednosti u ovom uputstvu za upotrebu i vodite računa o tome da se one poštuju i kada uređajem upravljate putem Home Connect aplikacije.

→ "Bezbednost", Stranica 4

16.1 Home Connect brzi start

Povežite uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem na brz i jednostavan način.

Podešavanje aplikacije Home Connect

1. Instalirajte aplikaciju Home Connect na mobilnom krajnjem uređaju.



2

2. Pokrenite aplikaciju Home Connect i podesite pristup za Home Connect.

Aplikacija Home Connect će vas voditi kroz postupak prijavljivanja.

Podešavanje Home Connect

Zahtevi

- Aplikacija Home Connect je podešena na mobilnom krajnjem uređaju.
- Uredaj je u dometu kućne WLAN mreže (Wi-Fi) na mestu na kom je postavljen.
- Vrata uređaja su zatvorena.

¹ Wi-Fi je zaštićena marka preduzeća Wi-Fi Alliance.

² Apple App Store i Apple App Store su zaštićene marke kompanije Apple Inc. Google Play i Google Play su zaštićene marke kompanije Google LLC.

- Otvorite Home Connect aplikaciju i skenirajte sledeći QR kôd.



- Pratite uputstva u aplikaciji Home Connect.

16.2 Remote Start ☰

Aplikacija Home Connect vam omogućava da pokrećete uređaj putem mobilnog krajnjeg uređaja.

Savet: Ako u osnovnim podešavanjima → *Stranica 41* ove funkcije podešite "rc:02", ova funkcija je trajno aktivirana, što znači da uređaj možete u svakom trenutku da pokrenete koristeći mobilni krajnji uređaj.

Remote Start ☰ aktivirati

Ako ste u osnovnim podešavanjima ove funkcije podesili "rc:01", aktivirajte funkciju na vašem uređaju.

Zahtevi

- Uredaj je povezan sa kućnom WLAN mrežom.
 - Uredaj je povezan sa aplikacijom Home Connect.
 - U osnovnim podešavanjima → *Stranica 41* ove funkcije podešeno je "rc:01".
 - Izabran je neki program.
 - ▶ Pritisnite ☰.
- Čim otvorite vrata uređaja, ova funkcija će se automatski deaktivirati.
- ✓ Taster ☰ svetli.

Savet: Da biste deaktivirali ovu funkciju, pritisnite ☰.

16.3 Zaštita ličnih podataka

Pridržavajte se napomena u vezi sa zaštitom ličnih podataka.

Kada se vaš uređaj prvi put poveže sa kućnom mrežom koja je povezana sa internetom, tada vaš uređaj šalje Home Connect serveru sledeće kategorije podataka (prva registracija):

- jednoznačnu oznaku uređaja (sastoji se od šifri uređaja i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacionog modula),
- sigurnosni sertifikat Wi-Fi komunikacionog modula (radi informaciono-tehnološkog osiguranja veze),
- aktuelnu verziju softvera i verziju hardvera kućnog uređaja,
- status nekog eventualnog prethodnog vraćanja na fabrička podešavanja.

Ovom prvom registracijom se priprema upotreba Home Connect funkcionalnosti i potrebna je tek kada poželite da prvi put koristite Home Connect funkcionalnosti.

Napomena: Imajte na umu da se Home Connect funkcionalnosti mogu upotrebljavati samo u kombinaciji sa Home Connect aplikacijom. Informacije o zaštiti ličnih podataka mogu da se pozovu unutar Home Connect aplikacije.

17 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

17.1 Čišćenje posude za pranje posuđa

UPOZORENJE

Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Upotreba sredstava za pranje koja sadrže hlor može da ugrozi zdravlje.

- ▶ Nipošto nemojte da koristite sredstva za pranje posuđa sa hlorom.

1. Uklonite grube nečistoće iz unutrašnjosti uređaja koristeći vlažnu krpu.
2. Sipajte sredstvo za pranje u komoru za sredstvo za pranje.
3. Izaberite program sa najvišom temperaturom.
4. Pokrenite program bez posuđa.
→ Stranica 36

17.4 Održavanje uređaja

Naslage, kao što su ostaci jela i kamenac, mogu da prouzrokuju smetnje na vašem uređaju. Da biste izbegli smetnje i smanjili pojavu neprijatnih mirisa, preporučujemo da uređaj čistite u redovnim intervalima.

Održavanje uređaja u kombinaciji sa sredstvima za održavanje uređaja i sredstvima za čišćenje uređaja, predstavlja odgovarajući program za održavanje uređaja.

17.2 Sredstva za čišćenje

Koristite samo sredstva za čišćenje pogodna za čišćenje uređaja.

→ "Bezbedna upotreba", Stranica 10

17.3 Saveti o održavanju uređaja

Pridržavajte se saveta o održavanju uređaja kako biste trajno održali funkcionalnost uređaja.

Mera	Prednost
Zaptivke na vratima, prednji deo mašine za pranje posuđa i upravljačku tablu redovno čistite vlažnom krpom sa malo deterdženta za pranje posuđa.	Na taj način delovi uređaja ostaju čisti i dezinfikovani.
U slučaju dužeg stanja mirovanja vrata uređaja ostavite odškrinata.	Time se sprečava obrazovanje neprijatnih mirisa.

Savet: Testirana i odobrena sredstva za održavanje i sredstva za čišćenje mašina za pranje posuđa možete da nabavite na web-adresi <https://www.bosch-home.com/store> ili putem korisničkog servisa.

Održavanje uređaja predstavlja program koji u jednom postupku pranja otklanja različite naslage. Čišćenje se vrši u dve faze:

Faza	Otklanjanje	Sredstvo za pranje posuđa	Mesto nanošenja sredstva
1	Mast i kamenac	Tečno sredstvo za održavanje uređaja ili praškasto sredstvo za mašinsko otklanjanje kamenca.	Unutrašnjost uređaja, npr. zakačena flaša u korpi za pribor za ručavanje ili prah u unutrašnjosti.
2	Ostaci jela i naslage	Sredstvo za čišćenje mašina za pranje posuđa	Komora za sredstvo za pranje posuđa

Da bi se postigao optimalan učinak čišćenja, program dozira sredstva za pranje posuđa nezavisno jedna od drugih u odgovarajućim fazama čišćenja. Da bi to bilo moguće, neophodno je pravilno nanošenje sredstva za pranje posuđa.

Čim na upravljačkoj tabli zasvetli prikaz za Održavanje uređaja ili vas na to upozori displej, izvršite Održavanje uređaja bez posuđa. Kada izvršite Održavanje uređaja, isključiće se prikaz. Ako vaš uređaj nema funkciju podsetnika, preporučujemo da održavanje mašine za pranje posuđa vršite na svaka 2 meseca.

Vršenje postupka Održavanje uređaja


Napomene

- Sprovedite program Održavanje uređaja bez umetnutog posuđa.
- Upotrebljavajte samo sredstva za održavanje uređaja i sredstva za čišćenje uređaja koja su posebno namenjena mašini za pranje sudova.
- Vodite računa da u prostoru za pranje posuđa u uređaju nema aluminijumskih delova poput, recimo, filtera za masnoću na aspiratorima ili aluminijumskih lonaca.
- Ako nakon 3 ciklusa pranja niste izvršili Održavanje uređaja, prikaz za Održavanje uređaja se automatski isključuje.

- Da biste postigli optimalan učinak čišćenja, vodite računa o tome da pravilno nanesete sredstvo za čišćenje.
 - Pridržavajte se napomena za bezbednost na ambalaži sredstva za održavanje uređaja i sredstva za čišćenje uređaja.
 - Dodatno uključite funkciju → "Extra Clean Zone", Stranica 24.
1. Uklonite grube nečistoće iz unutrašnjosti uređaja koristeći vlažnu krpu.
 2. Očistite sita.
 3. Nанесите sredstvo za održavanje uređaja u unutrašnjost uređaja. Upotrebljavajte samo sredstva za održavanje uređaja koja su posebno namenjena mašini za pranje sudova.
 4. Sipajte sredstvo za čišćenje uređaja u komoru za sredstvo za pranje tako da bude do kraja napunjena. Nemojte da sipate dodatnu količinu sredstva za čišćenje uređaja u unutrašnjost uređaja.
 5. Pritisnite .
 6. Pritisnite Start.
- ✓ Izvršava se Održavanje uređaja.
 - ✓ Kada se završi program, prikaz za Održavanje uređaja se isključuje.

17.5 Sistem sita

Sistem sita filtrira grube nečistoće iz kruga pranja.



1 Mikrosito


2 Sito sa malim otvorima

3 Sito sa velikim otvorima


Čišćenje sitâ

Nečistoća iz sapunice može da začepli sitâ.


1. Posle svakog pranja posuđa provjerite da li u sitima ima ostataka.
2. Okrenite sito sa velikim otvorima suprotno od smjera kretanja kazaljke na satu ① i izvadite sistem sita ②.
 - Vodite računa da na pumpu za vodu ne padnu strana tela.



3. Skinite mikrosito povlačeći ga nadole.



4. Stisnite oba jezička za učvršćivanje ① i izvucite sito sa velikim otvorima povlačeći ga nagore ②.




5. Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.

Pažljivo očistite ivice između sita sa velikim otvorima i sita sa malim otvorima.

6. Sklopite sistem sita.
Vodite računa da jezičci za učvršćivanje na situ sa velikim otvorima uskoče u ležišta.

7. Umetnute sistem sita u uređaj, a zatim sito sa velikim otvorima okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu.


- Vodite računa da se oznake u obliku strelica nalaze jedna naspram druge.




17.6 Čišćenje prskalica

Kamenac i nečistoća iz sapunice mogu blokirati mlaznice i ležajeve prskalica. Redovno čistite prskalice.

1. Odvrnite gornju prskalicu ① i skinite je povlačenjem nadole ②.



2. Donju prskalicu skinite povlačenjem nagore.



3. Proverite da li na izlaznim mlaznicama prskalica ima začepljenja tako što ćete ih postaviti pod mlaz tekuće vode i po potrebi uklonite strana tela.

4. Umetnute donju prskalicu.

✓ Prskalica će se čujno učvrstiti.

5. Umetnute gornju prskalicu i zavrnete je.

18 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbegić nepotrebne troškove.

Savet: Dodatne informacije i objašnjenja o otklanjanju smetnji možete da pronađete na internetu skeniranjem QR koda u pregledu sadržaja i na našoj veb-stranici www.bosch-home.com.


UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Ako se mrežni priključni vod ovog uređaja ošteti, morate da ga zamenite specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
E:30-00 svetli naizmeđično.	Aktiviran je sistem za zaštitu od izlivanja vode. 1. Zatvorite slavinu za vodu. 2. Pozovite servisnu službu → <i>Stranica 55</i> .
E:31-00 svetli naizmeđično.	Aktiviran je sistem za zaštitu od izlivanja vode. 1. Zatvorite slavinu za vodu. 2. Pozovite servisnu službu → <i>Stranica 55</i> .
E:32-00 svetli naizmeđično ili svetli prikaz za dovod vode.	Dovodno crevo je presavijeno. ▶ Dovodno crevo položite bez izvijanja. Slavina za vodu je zatvorena. ▶ Otvorite slavinu za vodu.
	Slavina za vodu je pritegnuta ili začepljena kamenjem. ▶ Otvorite slavinu za vodu. Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi najmanje 10 l/min.
	Začepljena su sita u priključku za vodu dovodnog ili AquaStop creva. 1. Isključite uređaj. 2. Izvucite mrežni utikač. 3. Zatvorite slavinu za vodu. 4. Odvrnite priključak za vodu.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
E:32-00 svetli naizmenično ili svetli prikaz za dovod vode.	<p>5. Izvadite sito iz dovodnog creva</p>  <p>6. Očistite sito. 7. Postavite sito u dovodno crevo. 8. Pritegnite priključak za vodu. 9. Proverite nepropustljivost priključka za vodu. 10. Uspostavite napajanje strujom. 11. Uključite uređaj.</p>
E:34-00 svetli naizmenično.	<p>Voda neprestano curi u uređaj.</p> <ol style="list-style-type: none"> Zatvorite slavinu za vodu. Pozovite servisnu službu → <i>Stranica 55</i>.
E:61-02 svetli naizmenično.	<p>Nema greške na uređaju. Pumpa za otpadnu vodu je blokirana ili je poklopac pumpe za otpadnu vodu olajavljen.</p> <ol style="list-style-type: none"> Očistite pumpu za otpadnu vodu. → "Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", <i>Stranica 54</i> Pravilno učvrstite poklopac pumpe za otpadnu vodu. → "Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", <i>Stranica 54</i>



Kvar	Uzrok i rešavanje problema
E:61-03 svetli naizmeđično. Voda se ne is-pumpava.	<p>Nema greške na uređaju. Priključak na sifon je još uvek zatvoren ili je crevo za otpadnu vodu savijeno ili začepljeno.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Proverite priključak na sifon i po potrebi ga otvorite.2. Crevo za otpadnu vodu položite tako da ne može da se savije.3. Uklonite ostatke. 
E:61-03 svetli naizmeđično. Voda se ne is-pumpava.	<p>Nema greške na uređaju. Pumpa za otpadnu vodu je blokirana ili je poklopac pumpe za otpadnu vodu ola-bavljen.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Očistite pumpu za otpadnu vodu. → "Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", Stranica 542. Pravilno učvrstite poklopac pumpe za otpadnu vo-du. → "Čišćenje pumpe za otpadnu vodu", Stranica 54 
E:92-40 svetli naizmeđično.	<p>Sita su zaprljana ili začepljena.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Očistite sita. → "Čišćenje sitâ", Stranica 46 

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Sve LED lampice svestle ili trepere.	<p>Elektronska oprema je prepoznala grešku.</p> <p>1. Pritisnite glavni prekidač na oko 4 sekunde. Uredaj se resetuje i ponovo pokreće.</p> <p>2. Ako se problem ponovo javi, postupite na sledeći način:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Isključite uređaj. – Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima. – Sačekajte najmanje 2 minuta. – Uključite osigurač u kutiji sa osiguračima ili utaknite mrežni utikač. – Uključite uređaj. <p>3. Ako se problem ponovo javi, postupite na sledeći način:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kontaktirajte servisnu službu. → "Korisnička služba", Stranica 55
Ostaci hrane na posudu.	<p>Posuđe je suviše zbijeno raspoređeno ili je korpa za posuđe prepunjena.</p> <p>1. Rasporedite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora. Mlazevi iz prskalica moraju da dopru do posuda.</p> <p>2. Izbegavajte naleganje.</p>
	<p>Blokirano je okretanje donje prskalice.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Posude raspodelite tako da ne sprečava okretanje prskalica. <p>Začepljene su mlaznice prskalica.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Očistite prskalice → Stranica 47.



Sita su zaprljana.

- Očistite sita.
→ "Čišćenje sitâ", Stranica 46

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Ostaci hrane na posudu.	 <p>Sita su pogrešno umetnuta i/ili nisu učvršćena.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pravilno umetnute sita. → "Sistem sita", Stranica 462. Učvrstite sita.
	<p>Izabran je previše slab program pranja posuđa.</p> <ul style="list-style-type: none">► Izaberite intenzivniji program pranja. → "Programi", Stranica 18► Prilagodite osetljivost sistema senzora. → "Senzori", Stranica 11
	<p>Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistema senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrđokorne mrlje se delom ne mogu ukloniti.</p> <ul style="list-style-type: none">► Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte pret hodno da ispirete posuđe.► Prilagodite osetljivost sistema senzora. → "Senzori", Stranica 11
	<p>Visoke uzane posude postavljene u uglove nisu do voljno isprane.</p> <ul style="list-style-type: none">► Visoke uzane posude nemojte stavljati previše uko so ili u uglove.
	<p>Leva i desna strana gornje korpe za posuđe nisu podešene na istoj visini.</p> <ul style="list-style-type: none">► Podesite gornju korpu za posuđe na istoj visini i sa leve i sa desne strane. → "Gornja korpa za posuđe", Stranica 22
Na čašama, čašama sa metalnim izgledom i na priboru za ručavanje nastaju muzge koje se mogu ukloniti.	<p>Količina dodavanja sredstva za ispiranje je previsoko podešena.</p> <ul style="list-style-type: none">► Podesite uređaj za sredstvo za ispiranje na niži stepen. → "Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje", Stranica 29
	<p>Nije sipano sredstvo za ispiranje.</p> <ul style="list-style-type: none">► Sipajte sredstvo za ispiranje. → "Ulivanje sredstva za ispiranje", Stranica 28

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Na čašama, čašama sa metalnim izgledom i na priboru za ručavanje nastaju muzge koje se mogu ukloniti.	Ostaci sredstva za pranje u delu programa „ispiranje“. Posuđe blokira poklopac komore za sredstvo za pranje pa poklopac ne može potpuno da se otvori. 1. Rasporedite posuđe u gornjoj korpi za posuđe tako da ono ne zaklanja prihvatu posudu za tabletne. → "Raspoređivanje posuđa", Stranica 34 Delovi posuđa blokiraju poklopac komore za sredstvo za pranje. 2. Nemojte da stavlјate posuđe ili osveživače vazduha u prihvatu posudu za tabletne.
Tragovi rđe na priboru za ručavanje.	Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrđokorne mrlje se delom ne mogu ukloniti. ▶ Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte pret hodno da ispirete posuđe. ▶ Prilagodite osetljivost sistema senzora. → "Senzori", Stranica 11
Pribor za ručavanje rđa i kada se zajedno sa njim peru delovi koji rđaju.	Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu. Oštice noževa su često jače pogodjene. ▶ Koristite pribor za ručavanje otporan na rđu.
Previsok sadržaj soli u sapunici.	Pribor za ručavanje rđa i kada se zajedno sa njim peru delovi koji rđaju.
Ostaci sredstva za pranje u komori za sredstvo za pranje ili u prihvatnoj posudi za tabletne.	Previsok sadržaj soli u sapunici. 1. Uklonite prosutu specijalnu so iz posude za pranje. 2. Čvrsto pritegnite zatvarač posude za specijalnu so.
Svetli prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli.	Posuđe blokira prskalice pa sredstvo za pranje ne može da se ispere. ▶ Uverite se da prskalice nisu blokirane i da mogu slobodno da se okreću.
Nedostaje specijalna so.	Komora za sredstvo za pranje je bila vlažna prilikom sipanja sredstva za pranje. ▶ Sredstvo za pranje sipajte samo u suvu komoru za sredstvo za pranje.
Senzor ne prepozna specijalnu so u tabletama.	Senzor ne prepozna specijalnu so u tabletama. ▶ Nemojte da upotrebljavate specijalnu so u tabletama.

18.1 Čišćenje pumpe za otpadnu vodu


Krupni ostaci hrane ili strana tela mogu da blokiraju pumpu za otpadnu vodu. Pumpu za otpadnu vodu morate da očistite čim sapunica počne otežano da otiče.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od povrede!


Oštri i šiljati predmeti poput komada razbijenog stakla mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu i dovesti do povreda.

- ▶ Pažljivo uklonite strana tela.
- 1. Isključite uređaj iz strujne mreže.
- 2. Izvadite gornju i donju korpu za posude.
- 3. Izvadite sistem sata.
- 4. Pokupite preostalu vodu.
Ako je to potrebno, poslužite se sunđerom.
- 5. Podignite poklopac pumpe koristeći kašiku i uhvatite ga za nastavak.



- 6. Podignite poklopac pumpe ukoso prema unutra i skinite ga.
- ✓ Propeler pumpe sada možete da dohvivate rukom.
- 7. Odstranite ostatke hrane i strana tela u području propelera pumpe.

- 8. Postavite poklopac pumpe ①, a zatim ga pritisnite nadole ②.



- ✓ Poklopac pumpe će se čujno učvrstiti.
- 9. Montirajte sistem sata.
- 10. Umetnите donju i gornju korpu za posude.

19 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad

19.1 Demontiranje uređaja

1. Isključite uređaj iz strujne mreže.
2. Zavrnite slavinu za vodu.
3. Olabavite priključak za otpadnu vodu.
4. Olabavite priključak za pitku vodu.
5. Ako je na raspolaganju, odvijte zavrtne za pričvršćivanje na delove nameštaja.
6. Demontirajte donju ploču, ako postoji.
7. Pažljivo izvucite uređaj i povucite crevo.

19.2 Zaštita uređaja od mraza

Potpuno ispraznite uređaj ako je postavljen u prostoriji u kojoj postoji opasnost od mraza, recimo, u vikendici.

- ▶ Ispraznite uređaj.
→ "Transport uređaja",
Stranica 55

19.3 Transport uređaja

Da biste izbegli oštećenja uređaja, ispraznite ga pre transporta.

Napomena: Uređaj transportujte samo u uspravnom položaju kako preostala voda ne bi dospela u upravljački sistem mašine i tako oštetila uređaj.

1. Izvadite posude iz uređaja.
2. Osigurajte neučvršćene delove.
3. Uključite uređaj. → *Stranica 35*
4. Izaberite program sa najvišom temperaturom.
→ "Programi", *Stranica 18*
5. Pokrenite program. → *Stranica 36*
6. Da biste ispraznili uređaj, prekinite program nakon oko 4 minuta.
→ "Prekidanje programa",
Stranica 36
7. Isključite uređaj. → *Stranica 37*
8. Zatvorite slavinu za vodu.
9. Da biste ispraznili preostalu vodu iz uređaja, odvojte dovodno crevo i pustite vodu da isteče.

19.4 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vrati uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.

2. Presecite mrežni priključni vod.

3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.

O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

20 Korisnička služba

Funkcionalni relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o ekološkom dizajnu možete da dobijete

od našeg korisničkog servisa u periodu od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržiste u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

Napomena: Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvođača.

Detaljnije informacije o trajanju i uslovima garancije u svojoj zemlji možete da dobijete od našeg korisničkog servisa, trgovca kod kojeg ste kupili uređaj ili na našoj veb-stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.) svog uređaja.

Podatke za kontakt korisničke službe naći ćete u priloženom spisku korisničkih službi ili na našoj veb-stranici.

20.1 Broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.)

Broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja. Pločica sa oznakom tipa se nalazi na unutrašnjoj strani vrata uređaja.

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

20.2 Garancija za AQUA-STOP

Dodatno za zahteve na garancije prodavca na osnovu ugovora o kupovini i dodatno na našu garanciju proizvođača vršimo obeštećenje pod sledećim uslovima.

■ Ukoliko bi usled greške na našem Aqua-Stop sistemu došlo do štete koju je prouzrokovala voda, nadoknađujemo štetu privatnim korisnicima.

ma. Da bi se obezbedila zaštita od vode aparatom mora biti priključen na električnu mrežu.

- Ova garantna obaveza važi koliko i vek trajanja uređaja.
- Preduslov za pravo na garanciju je da je uređaj sa Aqua-Stop sistemom stručno postavljen i priključen u skladu sa našim uputstvom; ona takođe uključuje i stručno montirano Aqua-Stop proizvodjenje (originalni pribor). Naša garancija ne obuhvata neispravne dovode ili armature do Aqua-Stop priključka na slavini za vodu.
- Uredjaje sa Aqua-Stop sistemom načelno ne morate da nadgledate za vreme rada odn. da ih nakon toga osiguravate zatvaranjem slavine za vodu. Međutim, u slučaju dužeg odsustva iz stana, npr. tokom višenedeljnog godišnjeg odmora, treba da zatvorite slavinu za vodu.

21 Tehnički podaci

Težina	Maks.: 60 kg
Napon	220–240 V, 50 Hz ili 60 Hz
Priključna vrednost	2000–2400 W
Osigurač	10–16 A
Pritisak vode	<ul style="list-style-type: none"> ■ min. 50 kPa (0,5 bar) ■ maks. 1000 kPa (10 bar)
Dovodna količina	min. 10 l/min
Temperatura vode	Hladna voda. Topla voda maks.: 60 °C
Kapacitet	13 kompleta posuđa

Dodatne informacije o vašem modelu možete pogledati na internet adresi <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Ta internet stranica sadrži vezu za zvaničnu EU bazu proizvoda EPREL. Pratite uputstva za pretragu modela. Oznaka modela proizilazi iz znakova pre kose crte u proizvodnom broju (E-Nr.) na pločici sa oznakom tipa. Oznaku modela alternativno možete naći i u prvom redu EU energetske nalepnice.

21.1 Informacije o besplatnom i Open Source softveru

Ovaj proizvod sadrži softverske komponente koje nosioci autorskog prava licenciraju kao besplatan ili Open Source softver.

Odgovarajuće informacije o licenci sačuvane su na kućnom aparatu. Odgovarajućim informacijama o licenci možete da pristupite i putem aplikacije Home Connect: „Profil -> Pravne informacije ->Informacije o licenci“.² Informacije o licenci možete da preu-

zmete sa veb-lokacije za odgovarajući proizvod. (Na veb-lokaciji za proizvod pretražite model vašeg aparata i druga dokumenta.) Druga mogućnost je da odgovarajuće informacije zatražite na adresi ossrequest@bshg.com ili BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Izvorni kôd se može dobiti na zahtev. Pošaljite zahtev na adresu ossrequest@bshg.com ili BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Tema: „OSSREQUEST“

Troškovi obrade vašeg zahteva biće fakturisani. Ova ponuda važi tri godine od datuma kupovine odn. najmanje u periodu u kom nudimo podršku i rezervne delove za odgovarajući uređaj.

¹ Važi samo za zemlje u Evropskom ekonomskom prostoru

² U zavisnosti od opremljenosti uređaja

22 Izjava o usaglašenosti

BSH Hausgeräte GmbH ovime izjavljuje da je uređaj sa Home Connect funkcionalnošću usaglašen sa osnovnim zahtevima i ostalim dotičnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Detaljnu RED izjavu o usaglašenosti možete naći na internetu na adresi www.bosch-home.com na stranici proizvoda sa vašim uređajem, kod dodatnih dokumenata.



Opseg od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

Opseg od 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 100 mW

I	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5-GHz WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrašnjim prostorijama.

AL BA MD ME MK RS UK UA

5-GHz WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrašnjim prostorijama.





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001840232 (030206) 650 A1

sr

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-pranje-sudova-sms6ecc51e-akcija-cena/>