

Uputstvo za upotrebu (EN)

URBANISTA slušalice Seoul TWS plave

urbanista



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/urbanista-slusalice-seoul-tws-plave-akcija-cena/>

SEOUL

MANUAL



urbanista



ENGLISH (EN)	04
ESPAÑOL (ES)	06
DEUTSCH (DE)	08
FRANÇAIS (FR)	10
ITALIANO (IT)	12
PORTUGUÊS (PT)	14
NEDERLANDS (NL)	16
JĘZYK POLSKI (PL)	18
SVENSKA (SV)	20
SUOMI (FI)	22
TÜRKÇE (TR)	24
日本語 (JA)	26
한국어 (KO)	28
简体中文 (ZH)	30
РУССКИЙ (RUS)	32
EESTI KEEL (EE)	34
LIETUVIŲ (LT)	36
LATVISKI (LV)	38

URBANISTA SEOUL

Thank you for choosing an Urbanista product.

FIRST TIME PAIRING AND RECONNECTING

To connect the earphones to a Bluetooth device for the first time, open the charging case whilst the earphones remain inside the case. The earphones will automatically enter pairing mode. Open Bluetooth settings on your device and select "Urbanista Seoul" to connect. If pairing is not established within 5 minutes, pairing mode is canceled and the procedure must be started over. The earphones will automatically reconnect to the same device you have paired them with when next turned on.

CONNECT TO ANOTHER DEVICE

Disconnect the earphones from the device to enter pairing mode again or to connect to another device. The earphones can store up to six paired devices.

GAMING MODE

Urbanista Seoul has a low-latency Gaming Mode that turns your earphones into the perfect companion for on-the-go mobile gaming and movie streaming. The low latency synchronizes the audio and video for an immersive entertainment experience on the go. In-game voice chat is not supported.

CHARGING AND BATTERY

The earphones will automatically start charging when put back into the charging case. A "low battery" voice prompt will notify you when there are 30 minutes of playtime remaining, after which the earphones will automatically turn off.

Use a wireless charging pad or the included USB Type-C cable connected to a power source to charge the case. The "Battery Status Indicator" (1) will pulse during charging and continuously lit when the case is fully charged.

- 0-25 % - The first LED pulses white
- 25-50 % - The first LED is lit and the second pulses white
- 50-75 % - The first two LEDs are lit and the third pulses white
- 75-100 % - The first three LEDs are lit and the fourth pulses white
- 100 % - All four LEDs are lit continuously

When not charging the case, simply open the lid to see the status of the charging case battery.

SILICONE TIPS

The included silicone tips come in different sizes. Choose a size that fits comfortably in your ears and provides an effective seal.

RESET

1. Delete "Urbanista Seoul" from the Bluetooth settings on your device.
2. Press and hold the Urbanista "Reset Button" (2) for 10 seconds, whilst the earphones remain inside the case until the "Battery Status Indicator" (1) lights flash quickly at the same time 10 times. Close the charging case to successfully complete the reset.
3. Follow the instructions in "First Time Pairing and Reconnecting" to reconnect to your earphones.

CONTROLS (3)

PLAY - Tap the left (L) or right (R) earphone twice.

PAUSE - Tap the left (L) or right (R) earphone twice.

VOLUME UP - Tap the right (R) earphone once.

VOLUME DOWN - Tap the left (L) earphone once.

ANSWER INCOMING CALL - Tap the left (L) or right (R) earphone twice.

END CALL - Tap the left (L) or right (R) earphone twice.

REJECT A CALL - Touch and hold the left (L) or right (R) earphone for 2 seconds.

VOICE ASSISTANT - Touch and hold the left (L) earphone for 2 seconds.

GAMING MODE ON/OFF - Touch and hold the right (R) earphone for 2 seconds.

TROUBLESHOOTING

If you have any additional questions, please visit our online help center where you will find our FAQs and an online version of this manual: <https://support.urbanista.com/>

URBANISTA SEOUL

Gracias por elegir un producto Urbanista.

EMPAREJAMIENTO POR PRIMERA VEZ Y RECONEXIÓN

Para conectar los auriculares a un dispositivo Bluetooth por primera vez, abre el estuche de carga sin sacar los auriculares de él. Los auriculares se pondrán automáticamente en el modo de emparejamiento. Abre la configuración Bluetooth en tu dispositivo y selección «Urbanista Seoul» para conectarte. Si el emparejamiento no se produce en un plazo de cinco minutos, se cancela el modo de emparejamiento y hay que volver a iniciar el procedimiento. Los auriculares se reconectarán automáticamente al mismo dispositivo con el que los hayas emparejado la próxima vez que lo enciendas.

CONEXIÓN A OTRO DISPOSITIVO

Desconecta los auriculares del dispositivo para volver a pasar al modo de emparejamiento o para conectarte a otro dispositivo. Los auriculares pueden almacenar hasta seis dispositivos emparejados.

MODO GAMING

Urbanista Seoul tiene un modo gaming de baja latencia que convierte a tus auriculares en el compañero perfecto para gaming móvil sobre la marcha y la retransmisión de películas. La baja latencia sincroniza el audio y el vídeo y te proporciona una experiencia de entretenimiento inmersiva sobre la marcha. No es compatible con el chat de voz durante el juego.

CARGA Y BATERÍA

Los auriculares empezarán a cargarse automáticamente cuando los vuelvas a meter en el estuche de carga. Un aviso de voz de «low battery» te avisará cuando queden 30 minutos de tiempo de juego. Después de ese tiempo, los auriculares se apagarán automáticamente.

Utiliza una almohadilla de carga inalámbrica o el cable USB de tipo C incluido conectado a una fuente de alimentación para cargar el estuche. El testigo del estado de la batería (1) parpadeará durante la carga y se iluminará de forma permanente cuando el estuche esté totalmente cargado.

- 0-25 % - El primer LED parpadea en blanco
- 25-50 % - El primer LED se enciende y el segundo parpadea en blanco
- 50-75 % - Los dos primeros LED se encienden y el tercero parpadea en blanco
- 75-100 % - Los tres primeros LED se encienden y el cuarto parpadea en blanco
- 100 % - Los cuatro LED se iluminan de forma permanente

Cuando no estés cargando el estuche, no tienes más que abrir la tapa para ver el estado de la batería del estuche de carga.

ALMOHADILLAS DE SILICONA

Las almohadillas de silicona incluidas tienen distintos tamaños. Elige un tamaño que te quepa cómodamente en los oídos y te proporcione un sellado eficaz.

REESTABLECIMIENTO

1. Elimina «Urbanista Seoul» de la configuración Bluetooth de tu dispositivo.
2. Mantén pulsado el botón de restablecer de Urbanista (2) durante 10 segundos, con los auriculares dentro del estuche, hasta que los testigos del estado de la batería (1) parpaddeen rápidamente a la vez 10 veces. Cierra el estuche de carga para completar correctamente el restablecimiento.
3. Sigue las instrucciones del apartado «Emparejamiento por primera vez y reconexión» para volver a conectarte a tus auriculares.

MANDOS (3)

RREPRODUCIR - Toca el auricular izquierdo (L) o derecho (R) dos veces.

PAUSAR - Toca el auricular izquierdo (L) o derecho (R) dos veces.

SUBIR EL VOLUMEN - Toca el auricular derecho (R) una vez.

BAJAR EL VOLUMEN - Toca el auricular izquierdo (L) una vez.

RESPONDER LLAMADA ENTRANTE - Toca el auricular izquierdo (L) o derecho (R) dos veces.

FINALIZAR LLAMADA - Toca el auricular izquierdo (L) o derecho (R) dos veces.

RECHAZAR UNA LLAMADA - Mantén pulsado el auricular izquierdo (L) o derecho (R) durante dos segundos.

ASISTENTE DE VOZ - Mantén pulsado el auricular derecho (L) durante dos segundos.

ENCENDIDO/APAGADO DEL MODO GAMING - Mantén pulsado el auricular izquierdo (R) durante dos segundos.

DETECCIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tienes alguna pregunta adicional, visita nuestro centro de ayuda en línea, donde encontrarás nuestras preguntas frecuentes y una versión en línea de este manual:

<https://support.urbanista.com/>

URBANISTA SEOUL

Vielen Dank, dass du dich für ein Produkt von Urbanista entschieden hast.

ERSTMALIGES PAIRING UND ERNEUTES VERBINDEN

Um die Ohrhörer zum ersten Mal mit einem Bluetooth-Gerät zu verbinden, öffne die Ladehülle, während die Ohrhörer noch darin verbleiben. Die Ohrhörer wechseln dann automatisch in den Pairing-Modus. Öffne die Bluetooth-Einstellungen auf deinem Gerät und wähle "Urbanista Seoul" aus, um eine Verbindung herzustellen. Ist die Kopplung nicht innerhalb von 5 Minuten hergestellt, wird der Pairing-Modus abgebrochen und der Vorgang muss erneut vorgenommen werden. Die Ohrhörer verbinden sich beim nächsten Einschalten automatisch wieder mit demselben Gerät, mit dem du sie gekoppelt hast.

MIT EINEM ANDEREN GERÄT VERBINDEN

Trenne die Ohrhörer vom Gerät, um den Pairing-Modus erneut aufzurufen oder um eine Verbindung mit einem anderen Gerät herzustellen. Die Ohrhörer können bis zu sechs gekoppelte Geräte speichern.

GAMING-MODUS

Urbanista Seoul verfügt über einen Gaming-Modus mit niedriger Latenz, der deine Ohrhörer zum perfekten Begleiter für mobiles Gaming und Film-Streaming macht. Die niedrige Latenz synchronisiert Audio und Video für ein immersives Unterhaltungserlebnis unterwegs. In-Game Voice-Chat wird nicht unterstützt.

AUFLADEN UND AKKU

Die Ohrhörer beginnen automatisch mit dem Aufladen, wenn sie wieder in die Ladehülle gelegt werden. Eine Sprachansage mit dem Hinweis "low battery" informiert dich, wenn noch 30 Minuten Spielzeit verbleiben, wonach sich die Ohrhörer automatisch ausschalten.

Verwende ein kabelloses Ladepad oder das mitgelieferte USB-Kabel vom Typ C, um die Ladehülle an eine Stromquelle anzuschließen und so wieder aufzuladen. Die Akkustatusanzeige (1) blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet kontinuierlich, wenn die Ladehülle vollständig geladen ist.

- 0–25 % – Die erste LED blinkt weiß
- 25–50 % – Die erste LED leuchtet und die zweite blinkt weiß
- 50–75 % – Die ersten zwei LEDs leuchten und die dritte blinkt weiß
- 75–100 % – Die ersten drei LEDs leuchten und die vierte blinkt weiß
- 100 % – Alle vier LEDs leuchten

Wenn du die Ladehülle gerade nicht auflädst, öffne einfach den Deckel, um ihren Akkustatus zu sehen.

SILIKONAUFsätze

Die mitgelieferten Silikonauflätze gibt es in verschiedenen Größen. Wähle eine Größe, die bequem in deine Ohren passt und eine effektive Abdichtung bietet.

RESET

1. Lösche "Urbanista Seoul" aus den Bluetooth-Einstellungen auf deinem Gerät.
2. Halte die Reset-Taste (2) 10 Sekunden lang gedrückt, während die Ohrhörer in der Hülle verbleiben, bis die 4 Lichter der Akkustatusanzeige (1) gleichzeitig schnell 10 Mal blinken. Schließe die Ladehülle, um das Zurücksetzen erfolgreich abzuschließen.
3. Befolge die Anweisungen unter "Erstmaliges Pairing und erneutes Verbinden", um die Ohrhörer erneut zu verbinden.

BEDIENUNG (3)

PLAY – Tippe zweimal auf den linken (L) oder rechten (R) Ohrhörer.

PAUSE – Tippe zweimal auf den linken (L) oder rechten (R) Ohrhörer.

LAUTER – Tippe einmal auf den rechten (R) Ohrhörer.

LEISER – Tippe einmal auf den linken (L) Ohrhörer.

ANRUF ANNEHMEN – Tippe zweimal auf den linken (L) oder rechten (R) Ohrhörer.

ANRUF BEENDEN – Tippe zweimal auf den linken (L) oder rechten (R) Ohrhörer.

ANRUF ABWEISEN – Halte den linken (L) oder rechten (R) Ohrhörer 2 Sekunden lang gedrückt.

VOICE ASSISTANT – Halte den rechten (L) Ohrhörer 2 Sekunden lang gedrückt.

GAMING MODE AN/AUS – Halte den linken (R) Ohrhörer 2 Sekunden lang gedrückt.

STÖRUNGSBEHEBUNG

Wenn du weitere Fragen hast, besuche bitte unser Online-Hilfe-Center, in dem du unsere FAQs und eine Online-Version dieser Anleitung findest:

<https://support.urbanista.com/>

URBANISTA SEOUL

Merci d'avoir choisi un produit Urbanista.

PREMIER APPAIRAGE ET RECONNEXION

Pour connecter les écouteurs à un appareil Bluetooth pour la première fois, ouvrez le boîtier de charge tout en conservant les écouteurs à l'intérieur de l'étui. Les écouteurs entreront automatiquement en mode appairage. Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez « Urbanista Seoul » pour vous connecter. Si l'appairage ne se réalise pas dans les 5 minutes, le mode appairage est annulé et la procédure doit être recommencée. Les écouteurs se reconnecteront automatiquement au même appareil avec lequel vous les avez associés lorsque celui-ci sera à nouveau mis sous tension.

CONNECTER À UN AUTRE APPAREIL

Déconnectez les écouteurs de l'appareil pour entrer à nouveau en mode d'appairage ou pour vous connecter à un autre appareil. Les écouteurs peuvent enregistrer jusqu'à six appareils associés.

MODE JEU

Urbanista Seoul dispose d'un mode de jeu à faible latence ce qui fait que vos écouteurs sont le compagnon idéal pour les jeux et la diffusion de films en streaming lorsque vous êtes en déplacement. La faible latence synchronise l'audio et la vidéo pour une expérience de divertissement immersive en déplacement. Le chat vocal du jeu n'est pas pris en charge.

CHARGEMENT ET BATTERIE

Les écouteurs vont commencer à se charger automatiquement lorsqu'ils seront remis dans leur boîtier de charge. Une annonce vocale « low battery » vous avertira lorsqu'il ne restera plus que 30 minutes de lecture, après quoi les écouteurs s'éteindront automatiquement.

Utilisez un chargeur sans fil ou le câble USB de Type-C inclus et connectez-le à une source d'alimentation pour charger le boîtier. Le témoin d'état de la batterie (1) clignote pendant la charge et reste allumé lorsque le boîtier est complètement chargé.

- 0-25 % - Le premier voyant LED clignote blanc
- 25-50 % - Le premier voyant LED est allumé et le second clignote blanc
- 50-75 % - Les deux premiers voyants LED sont allumés et le troisième clignote blanc
- 75-100 % - Les trois premiers voyants LED sont allumés et le quatrième clignote blanc
- 100 % - Les quatre voyants LED sont allumés en permanence

Lorsque le boîtier n'est pas en train de charger, ouvrez simplement le couvercle pour connaître l'état de la batterie du boîtier de charge.

EMBOUTS EN SILICONE

Les embouts en silicone inclus sont disponibles en différentes tailles. Choisissez une taille qui s'adapte confortablement à vos oreilles et offre une étanchéité efficace.

RÉINITIALISER

1. Effacez l' "Urbanista Seoul" des paramètres Bluetooth de votre appareil.
2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation Urbanista (2) et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes, tout en conservant les écouteurs à l'intérieur du boîtier jusqu'à ce que les 4 témoins d'état de la batterie (1) clignotent rapidement et en même temps 10 fois. Fermez le boîtier de charge pour terminer avec succès la réinitialisation.
3. Suivez les instructions dans "Premier appairage et reconnexion" pour reconnecter vos écouteurs.

CONTRÔLES (3)

LECTURE – Tapotez sur l'écouteur gauche (L) ou droit (R) deux fois.

PAUSE – Tapotez sur l'écouteur gauche (L) ou droit (R) deux fois.

AUGMENTER LE VOLUME – Tapotez sur l'écouteur droit (R) une fois.

DIMINUER LE VOLUME – Tapotez sur l'écouteur gauche (L) une fois.

RÉPONDRE À UN APPEL – Tapotez sur l'écouteur gauche (L) ou droit (R) deux fois.

TERMINER UN APPEL – Tapotez sur l'écouteur gauche (L) ou droit (R) deux fois.

REJETER UN APPEL – Touchez et maintenez l'écouteur gauche (L) ou droit (R) pendant 2 secondes.

ASSISTANT VOCAL – Touchez et maintenez l'écouteur droit (L) pendant 2 secondes.

MODE JEU ON/OFF – Touchez et maintenez l'écouteur gauche (R) pendant 2 secondes.

DÉPANNAGE

Pour toutes autres questions supplémentaires, veuillez visiter notre centre d'aide en ligne où vous trouverez notre FAQ et une version en ligne de ce manuel d'utilisation :

<https://support.urbanista.com/>

URBANISTA SEOUL

Grazie per aver scelto un prodotto Urbanista.

PRIMA ASSOCIAZIONE E RICONNESSIONE

Per collegare gli auricolari a un dispositivo Bluetooth per la prima volta, aprire la custodia di ricarica lasciando gli auricolari all'interno della custodia. Gli auricolari entreranno automaticamente in modalità di associazione. Aprire le impostazioni Bluetooth sul proprio dispositivo e selezionare "Urbanista Seoul" per connettersi. Se l'associazione non viene stabilita entro 5 minuti, la modalità di associazione verrà annullata e la procedura dovrà essere eseguita da capo. Alla successiva accensione, gli auricolari si ricollegheranno automaticamente allo stesso dispositivo con cui li hai associati la prima volta.

CONNETTERSI A UN ALTRO DISPOSITIVO

Scolleghare gli auricolari dal dispositivo per accedere nuovamente alla modalità di associazione o per connettersi a un altro dispositivo. Gli auricolari possono memorizzare fino a sei dispositivi associati.

MODALITÀ GAMING

Urbanista Seoul offre una modalità gaming a bassa latenza che trasforma i tuoi auricolari nei compagni perfetti per il mobile gaming e lo streaming di film in movimento. La bassa latenza sincronizza audio e video per una coinvolgente esperienza di intrattenimento in movimento. La chat vocale in-game non è supportata.

RICARICA E BATTERIA

Gli auricolari inizieranno automaticamente a caricarsi quando riposti nella custodia di ricarica. Un messaggio vocale di "low battery" avviserà quando rimangono 30 minuti di riproduzione, dopodiché gli auricolari si spegneranno automaticamente.

Usare un pad di ricarica wireless o il cavo USB di tipo C incluso collegandolo a una fonte di alimentazione per ricaricare la custodia. L'indicatore di stato della batteria (1) lampeggerà durante la ricarica e mostrerà una luce continua quando la custodia sarà completamente carica.

- 0-25 % - il primo LED lampeggia in bianco
- 25-50 % - il primo LED è acceso e il secondo lampeggia in bianco
- 50-75% - i primi due LED sono accesi e il terzo lampeggia in bianco
- 75-100% - i primi tre LED sono accesi e il quarto lampeggia in bianco
- 100% - tutti e quattro i LED sono accesi a luce continua

Quando la custodia non è in carica, è sufficiente aprire il coperchio per vedere lo stato della batteria della custodia di ricarica.

GOMMINI DI RICAMBIO IN SILICONE

I gommini di ricambio in silicone inclusi sono disponibili in diverse dimensioni. Scegli una taglia che si adatti comodamente alle tue orecchie e che offra una tenuta efficace.

RIPRISTINO

1. Eliminare "Urbanista Seoul" dalle impostazioni Bluetooth sul proprio dispositivo.
2. Tenere premuto il pulsante di ripristino Urbanista (2) per 10 secondi, lasciando gli auricolari all'interno della custodia finché le 4 spie di stato della batteria (1) non lampeggeranno velocemente allo stesso tempo per 10 volte. Chiudere la custodia di ricarica per completare con successo il ripristino.
3. Seguire le istruzioni del paragrafo "Prima associazione e riconnessione" per riconnettere agli auricolari.

CONTROLLI (3)

RIPRODUZIONE - Toccare due volte l'auricolare sinistro (L) o destro (R).

PAUSA - Toccare due volte l'auricolare sinistro (L) o destro (R).

VOLUME (+) - Toccare una volta l'auricolare destro (R).

VOLUME (-) - Toccare una volta l'auricolare sinistro (L).

RISPONDERE A UNA CHIAMATA IN ARRIVO - Toccare due volte l'auricolare sinistro (L) o destro (R).

TERMINARE UNA CHIAMATA - Toccare due volte l'auricolare sinistro (L) o destro (R).

RIFIUTARE UNA CHIAMATA - Toccare e tenere premuto l'auricolare sinistro (L) o destro (R) per 2 secondi.

ASSISTENTE VOCALE - Toccare e tenere premuto l'auricolare destro (L) per 2 secondi.

MODALITÀ GAMING ON/OFF - Toccare e tenere premuto l'auricolare sinistro (R) per 2 secondi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per ulteriori domande, visita il nostro centro assistenza online, dove sono disponibili le nostre domande frequenti e una versione online di questo manuale:

<https://support.urbanista.com/>

URBANISTA SEOUL

Obrigado por escolher um produto Urbanista.

PRIMEIRO EMPARELHAMENTO E RELIÇÃO

Para ligar os auriculares a um dispositivo Bluetooth pela primeira vez, abra a caixa de carregamento ainda com os auriculares dentro da caixa. Os auriculares entram automaticamente no modo de emparelhamento. Abra as definições de Bluetooth no seu dispositivo e selecione "Urbanista Seoul" para ligar. Se não for estabelecido em 5 minutos, o modo de emparelhamento é cancelado e o procedimento deve ser reiniciado. Quando os ligar na próxima vez, os auriculares ligam-se automaticamente ao mesmo dispositivo com o qual os emparelhou.

LIGAR A OUTRO DISPOSITIVO

Desligar os auriculares do dispositivo para entrar no modo de emparelhamento novamente ou para ligar a outro dispositivo. Os auriculares podem suportar até seis dispositivos emparelhados.

MODO DE GAMING

Os auriculares Urbanista Seoul dispõem de um Modo de Gaming de baixa latência, o que torna o dispositivo no companheiro perfeito para jogos móveis e streaming de filmes quando estiver em viagem. A baixa latência sincroniza o áudio e o vídeo para uma experiência de entretenimento envolvente quando estiver em viagem. A conversa de voz no jogo não é suportada.

CARREGAMENTO E BATERIA

Os auriculares começam a carregar automaticamente quando são colocados de volta na caixa de carregamento. É emitido um aviso de voz "Low battery" (Bateria fraca) para o notificar de que restam 30 minutos de reprodução, após o qual os auscultadores são automaticamente desligados.

Use a base de carregamento sem fios ou o cabo USB Type-C incluído ligado a uma fonte de alimentação para carregar a caixa. O indicador de estado da bateria (1) pisca durante o carregamento e acende de forma contínua quando a caixa estiver totalmente carregada.

- 0-25 % - O primeiro LED pisca em branco
- 25-50 % - O primeiro LED acende e o segundo pisca em branco
- 50-75 % - Os primeiros dois LEDs acendem e o terceiro pisca em branco
- 75-100 % - Os primeiros três LEDs acendem e o quarto pisca em branco
- 100 % - Todos os quatro LEDs ficam continuamente acesos

Quando não estiver a carregar a caixa, basta abrir a tampa para ver o estado da bateria da caixa de carregamento.

PONTAS DE SILICONE

As pontas de silicone incluídas têm tamanhos diferentes. Escolha um tamanho que se ajuste confortavelmente aos seus ouvidos e que proporcione um tampão eficaz.

RESET (REPOR)

1. Elimine "Urbanista Seoul" das definições de Bluetooth do seu dispositivo.
2. Mantenha premido o botão "Reset" (repor) Urbanista (2) durante 10 segundos, ainda com os auriculares dentro da caixa de carregamento, até as 4 luzes indicadoras de estado da bateria (1) piscarem 10 vezes, rapidamente e em simultâneo. Feche a caixa de carregamento para concluir a reposição com sucesso.
3. Siga as instruções em "Primeiro emparelhamento e relação" para voltar a ligar os seus auriculares.

CONTROLOS (3)

REPRODUZIR - Toque duas vezes no auricular esquerdo (L) ou no direito (R).

PAUSA - Toque duas vezes no auricular esquerdo (L) ou no direito (R).

AUMENTAR VOLUME - Toque uma vez no auricular direito (R).

REDUZIR VOLUME - Toque uma vez no auricular esquerdo (L).

ATENDER UMA CHAMADA - Toque duas vezes no auricular esquerdo (L) ou no direito (R).

TERMINAR CHAMADA - Toque duas vezes no auricular esquerdo (L) ou no direito (R).

REJEITAR UMA CHAMADA - Toque e mantenha premido o auricular esquerdo (L) ou o direito (R) durante 2 segundos.

ASSISTENTE DE VOZ - Toque e mantenha premido o auricular direito (L) durante 2 segundos.

LIGAR/DESLIGAR MODO DE GAMING - Toque e mantenha premido o auricular esquerdo (R) durante 2 segundos.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se tiver outras perguntas, visite a nossa central de ajuda online, onde encontrará as nossas FAQs (Perguntas Frequentes) e uma versão online deste manual:

<https://support.urbanista.com>

URBANISTA SEOUL

Bedankt dat je voor een product van Urbanista hebt gekozen.

DE EERSTE KEER KOPPELEN EN OPNIEUW VERBINDING MAKEN

Om de oordopjes voor de eerste keer te koppelen met een Bluetooth-apparaat open je de oplaadcase terwijl de oordopjes er nog inzitten. De oordopjes gaan dan automatisch in de koppelingsmodus. Open de Bluetooth-instellingen op je apparaat en selecteer "Urbanista Seoul" om verbinding te maken. Als er binnen 5 minuten geen koppeling plaatsvindt, wordt de koppelingsmodus geannuleerd en moet de procedure opnieuw worden gestart. Als je ze hebt gekoppeld, zullen de oordopjes wanneer je ze de volgende keer wilt gebruiken automatisch opnieuw verbinding maken met hetzelfde apparaat.

KOPPELEN AAN EEN ANDER APPARAAT

Koppel de oordopjes los van het apparaat om weer in de koppelingsmodus te komen, of om ze aan een ander apparaat te koppelen. De oordopjes kunnen tot zes gekoppelde apparaten opslaan.

GAMING-MODUS

Urbanista Seoul heeft een lage latentie Gaming-modus die je oordopjes verandert in de perfecte metgezel voor mobile gaming onderweg en het streamen van films. De lage latentie synchroniseert de audio en video voor een meeslepende entertainmentervaring onderweg. In-game voice chat wordt niet ondersteund.

OPLADEN EN BATTERIJ

De oordopjes zullen automatisch beginnen met opladen wanneer ze weer in de oplaadcase worden geplaatst. Een "low battery"-stem zal je op de hoogte brengen wanneer je nog maar 30 minuten afspeeltijd over hebt, waarna de oordopjes zich automatisch zullen uitschakelen.

Gebruik een draadloze oplader of de ingegrepen USB-C kabel om de case op te laden. De batterijstatusindicator (1) zal knipperen tijdens het opladen en continu branden wanneer de case volledig opgeladen is.

- 0-25 % - Het eerste ledlampje knippert wit
- 25-50 % - Het eerste ledlampje brandt en het tweede knippert wit
- 50-75 % - De eerste twee ledlampjes branden en het derde knippert wit
- 75-100 % - De eerste drie ledlampjes branden en het vierde lampje knippert wit
- 100 % - Alle vier de ledlampjes branden continu

Wanneer je de case niet oplaadt, kun je het deksel optillen om de status van de opladende casebatterij zien.

SILICONEN OORDOPJES

De ingegrepen siliconen dopjes zijn er in verschillende formaten. Kies een maat die comfortabel in je oren zit en voor een goede afdichting zorgt.

RESETTEN

1. Verwijder "Urbanista Seoul" bij de Bluetooth-instellingen op je apparaat.
2. Houd de Urbanista-resetknop (2) 10 seconden lang ingedrukt, terwijl je de oordopjes in de case laat zitten tot de 4 batterijstatusindicatorlampjes (1) snel en tegelijk 10 keer knipperen. Sluit de oplaadcase om de reset succesvol te voltooien.
3. Volg de instructies bij "De eerste keer koppelen en opnieuw verbinding maken" om opnieuw verbinding te maken met je oordopjes.

KNOPPEN (3)

AFSPELEN - Tik tweemaal op het linker (L) of rechter (R) oordopje.

PAUZEREN - Tik tweemaal op het linker (L) of rechter (R) oordopje.

VOLUME OMHOOG - Tik eenmaal op het rechter (R) oordopje.

VOLUME OMLAAG - Tik eenmaal op het linker (L) oordopje.

INKOMEND GESPREK BEANTWOORDEN - Tik tweemaal op het linker (L) of rechter (R) oordopje.

GESPREK BEËINDIGEN - Tik tweemaal op het linker (L) of rechter (R) oordopje.

GESPREK WEIGEREN - Houd het linker (L) of rechter (R) oordopje 2 seconden ingedrukt.

VOICE ASSISTANT - Houd het rechter oordopje (L) 2 seconden ingedrukt.

GAMING-MODUS AAN/UIT - Houd het linker oordopje (R) 2 seconden ingedrukt.

PROBLEEMOPLOSSING

Als je verdere vragen hebt, bezoek dan ons online hulpcenter waar je onze FAQ en een online versie van deze handleiding kunt vinden:

<https://support.urbanista.com/>

URBANISTA SEOUL

Dziękujemy za wybranie produktu Urbanista!

PIERWSZE PAROWANIE I PONOWNE ŁĄCZENIE

Aby po raz pierwszy połączyć słuchawki z urządzeniem wyposażonym w Bluetooth, otwórz etui do ładowania, ale nie wyjmuj z niego słuchawek. Słuchawki automatycznie przejdą do trybu parowania. Otwórz ustawienia Bluetooth na swoim urządzeniu i wybierz "Urbanista Seoul", aby się połączyć. Jeśli połączenie nie dojdzie do skutku w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany, a procedurę należy rozpocząć od nowa. Następnym razem słuchawki automatycznie połączą się z tym samym urządzeniem, z którym zostały sparowane.

ŁĄCZENIE Z INNYM URZĄDZENIEM

Odłącz słuchawki od urządzenia, aby powrócić do trybu parowania lub połączyć je z innym urządzeniem. Słuchawki mogą zapamiętać do sześciu połączeń z urządzeniami.

TRYB GRY

Słuchawki Urbanista Seoul posiadają tryb gry o krótkim czasie opóźnienia, dzięki któremu stanowią idealne urządzenie do grania na telefonie komórkowym lub streamowania filmów. Tryb gry o krótkim czasie opóźnienia synchronizuje dźwięk i obraz, zapewniając efekt zanurzenia w świecie gry. Słuchawki nie obsługują głosowego czatu wbudowanego w grę.

ŁADOWANIE ORAZ BATERIA

Słuchawki automatycznie rozpoczynają ładowanie po odłożeniu ich do etui do ładowania. W momencie, kiedy pozostało tylko 30 minut grania, zostaniesz poinformowany/a o tym przez sygnał głosowy, powiadamiający o niskim poziomie naładowania baterii. Po upływie tego czasu słuchawki automatycznie się wyłącza.

Do ładowania etui użyj bezprzewodowej ładowarki indukcyjnej lub kabla USB-C wchodzącego w skład zestawu podłączonego do źródła zasilania. Wskaźnik poziomu naładowania baterii (1) będzie migać podczas ładowania, zaś po jej naładowaniu będzie świecić się na stałe.

- 0-25 % - Pierwsza lampka LED miga na biało
- 25-50 % - Pierwsza lampka LED świeci się na stałe, zaś druga miga na biało
- 50-75 % - Pierwsze dwie lampki LED świecą się na stałe, zaś trzecia miga na biało
- 75-100 % - Pierwsze trzy lampki LED świecą się na stałe, zaś czwarta miga na biało
- 100 % - Wszystkie cztery lampki LED świecą się na stałe

W momencie, kiedy nie ładujesz etui, otwórz pokrywę, aby sprawdzić poziom naładowania baterii.

SILIKONOWE KOŃCÓWKI

W skład zestawu wchodzi silikonowe końcówki o różnych rozmiarach. Wybierz rozmiar, który najlepiej pasuje do Twoich uszu i zapewni odpowiednią przyczepność.

RESET

1. Usuń "Urbanista Seoul" z ustawień Bluetooth na swoim urządzeniu.
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk resetu Urbanista (2) przez 10 sekund, podczas gdy słuchawki znajdują się w etui, do momentu, aż 4 lampki poziomu naładowania baterii (1) jednocześnie zaświecą się 10 razy. Zamknij etui do ładowania, aby zakończyć reset.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale "Pierwsze parowanie i ponowne łączenie", aby ponownie połączyć słuchawki.

FUNKCJE (3)

ODTWARZANIE - Stuknij dwukrotnie w lewą (L) lub (R) prawą słuchawkę.

PAUZA - Stuknij dwukrotnie w lewą (L) lub (R) prawą słuchawkę.

ZWIĘKSZ GŁOŚNOŚĆ - Stuknij raz w prawą (R) słuchawkę.

ZMNIJSZ GŁOŚNOŚĆ - Stuknij raz w lewą (L) słuchawkę.

ODBIERZ POŁĄCZENIE - Stuknij dwukrotnie w lewą (L) lub prawą (R) słuchawkę.

ZAKOŃCZ ROZMOWĘ - Stuknij dwukrotnie w lewą (L) lub (R) prawą słuchawkę.

ODRZUC POŁĄCZENIE - Dotknij i przytrzymaj lewą (L) lub prawą (R) słuchawkę przez 2 sekundy.

ASYSTENT GŁOSOWY - Dotknij i przytrzymaj prawą (L) słuchawkę przez 2 sekundy.

WŁĄCZ/WYŁĄCZ TRYB GRY - Dotknij i przytrzymaj lewą (R) słuchawkę przez 2 sekundy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania, zajrzyj do naszej sekcji pomocy online, w której znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz zapoznaj się z instrukcją obsługi w wersji online dostępną na stronie:

<https://support.urbanista.com>

URBANISTA SEOUL

Tack för att du har valt en produkt från Urbanista.

PARKOPPLING OCH ÅTERANSLUTNING – FÖRSTA GÅNGEN

För att ansluta hörlurarna till en Bluetooth-enhet för första gången börjar du med att öppna laddningsfodralet och låter hörlurarna ligga kvar i fodralet. Hörlurarna går automatiskt in i parkopplingsläge. Öppna Bluetooth-inställningar på din enhet och välj "Urbanista Seoul" för att parkoppla. Om enheterna inte har kopplats ihop inom fem minuter kommer parkopplingen att avbrytas och anslutningsprocessen måste påbörjas på nytt. Hörlurarna kommer automatiskt att ansluta till samma enhet vid nästa parkopplingstillfälle.

ANSLUT TILL EN ANNAN ENHET

Koppla bort hörlurarna från enheten för att gå in i parkopplingsläge på nytt eller för att ansluta till en annan enhet. Hörlurarna kan spara upp till sex parkopplade enheter.

SPELLÄGE

Urbanista Seoul har ett spelläge med låg latens som förvandlar dina hörlurar till den perfekta lösningen för de tillfällen när du vill gamea och titta på film på språng. Den låga latensen synkroniserar ljud och video på ett sätt som skapar en helt otrolig uppslukande underhållningsupplevelse. Spelläget har inte stöd för röstchatt.

LADDNING OCH BATTERI

Hörlurarna börjar automatiskt att ladda när de sätts tillbaka i laddningsfodralet. En röstsignal kommer att varna dig om att batterinivån är låg genom att säga "low battery" när det återstår 30 minuter av speltiden, varefter hörlurarna stängs av automatiskt.

Använd en trådlös laddningsplatta eller den medföljande USB-C-kabeln och ett uttag för att ladda fodralet. Batteristatusindikatorn (1) kommer att pulsera under laddning och sedan lysa konstant när fodralet är fulladdat.

- 0–25 % - Den första LED-lampan pulserar vitt
- 25–50 % - Den första LED-lampan lyser konstant och den andra pulserar vitt
- 50–75 % - De första två LED-lamporna lyser konstant och den tredje pulserar vitt
- 75–100 % - De första tre LED-lamporna lyser konstant och den fjärde pulserar vitt
- 100 % - Alla fyra LED-lampor lyser konstant

När du inte laddar fodralet kan du öppna locket för att enkelt se dess batteristatus.

SILIKONTOPPAR

De medföljande silikontopparna kommer i olika storlekar. Välj den storlek som passar bra i dina öron och skapa en effektivt förseglad ljudupplevelse.

ÅTERSTÄLLNING

1. Radera "Urbanista Seoul" från Bluetooth-inställningarna i din enhet.
2. Håll återställningsknappen (2) intryckt i 10 sekunder, med hörlurarna i fodralet, tills de fyra batteristatuslamporna (1) samtidigt börjar blinka snabbt 10 gånger. Stäng laddningsfodralet för att slutföra återställningen.
3. Följ instruktionerna under "PARKOPPLING OCH ÅTERANSLUTNING – FÖRSTA GÅNGEN" för att ansluta dina hörlurar på nytt.

KONTROLLER (3)

SPELA UPP – Tryck på den vänstra (L) eller högra (R) hörluren två gånger.

PAUSA – Tryck på den vänstra (L) eller högra (R) hörluren två gånger.

JUSTERA VOLYM (+) – Tryck på den högra (R) hörluren en gång.

JUSTERA VOLYM (-) – Tryck på den vänstra (L) hörluren en gång.

BESVARA ETT SAMTAL – Tryck på den vänstra (L) eller högra (R) hörluren två gånger.

AVSLUTA ETT SAMTAL – Tryck på den vänstra (L) eller högra (R) hörluren två gånger.

AVVISA ETT SAMTAL – Tryck och håll in den vänstra (L) eller högra (R) hörluren i två sekunder.

RÖSTASSISTANS – Tryck och håll in den högra (L) hörluren i två sekunder.

SPELLÄGE PÅ/AV – Tryck och håll in den vänstra (R) hörluren i två sekunder.

FELSÖKNING

Om du har några frågor som du inte har fått svar på i denna bruksanvisning är du välkommen att titta närmare på vår FAQ och onlineversionen av denna bruksanvisning på

<https://support.urbanista.com/>

URBANISTA SEOUL

Kiitos, että valitsit Urbanista-tuotteen.

ENSIMMÄINEN PARIILIITOS JA UUELLEENYHDISTÄMINEN

Yhdistä kuulokkeet Bluetoothiin kautta laitteeseen ensimmäistä kertaa avaamalla latauskotelo samalla, kun kuulokkeet ovat kotelon sisällä. Kuulokkeet siirtyvät automaattisesti pariiliitostilaan. Avaa laitteesi Bluetooth-asetukset ja muodosta yhteys valitsemalla "Urbanista Seoul". Jos pariiliitos ei muodostu 5 minuutin kuluessa, pariiliitostila peruutetaan ja yhteyden muodostus on aloitettava alusta. Kuulokkeet muodostavat automaattisesti yhteyden samaan laitteeseen, jonka kanssa olet muodostanut pariiliitoksen, kun ne käynnistetään seuraavan kerran.

TOISEEN LAITTEeseen YHDISTÄMINEN

Katkaise kuulokkeiden yhteys laitteesta, jotta pääset uudelleen pariiliitostilaan tai muodostamaan yhteyden toiseen laitteeseen. Kuulokkeisiin voi tallentaa enintään kuusi eri laitetta.

PELITILA

Urbanista Seoulissa on matalaviiveinen pelitila, joka tekee kuulokkeista täydellisen kumppanin liikkeellä ollessa pelattaville mobiilipeleille ja elokuvien suoratoistolle. Matala viive synkronoi äänen ja videon luodakseen mukaansatempaavan viihdekokemuksen – myös silloin, kun olet tien päällä. Pelin sisäistä äänikeskustelua ei tueta.

LATAUS JA AKKU

Kuulokkeet alkavat latautua automaattisesti, kun ne asetetaan takaisin latauskoteloon. "Low battery" -ääni-ilmoitus ilmoittaa, kun toistoaikaa on jäljellä 30 minuuttia, minkä jälkeen kuulokkeet sammuvat automaattisesti.

Käytä kotelon lataamiseen langatonta lataustasoa tai mukana toimitettua USB Type-C -kaapelia, joka kytketään virtalähteeseen. Akun tilan merkkivalo (1) vilkkuu latauksen aikana ja palaa jatkuvasti, kun kotelo on ladattu täyteen.

- 0–25 % – Ensimmäinen LED-valo vilkkuu valkoisena
- 25–50 % – Ensimmäinen LED palaa ja toinen vilkkuu valkoisena
- 50–75 % – Kaksi ensimmäistä LED-valoa palavat ja kolmas vilkkuu valkoisena
- 75–100 % – Kolme ensimmäistä LED-valoa palavat ja neljäs vilkkuu valkoisena
- 100 % – Kaikki neljä LED-valoa palavat jatkuvasti

Kun et lataa koteloa, voit avata kannen nähdäksesi latauskotelon akun tilan.

SILIKONISUOJAT

Nämä kuulokkeet sisältävät erikokoisia silikonisuoja. Valitse sinulle sopiva koko, jotta saat mahdollisimman hyvin istuvat kuulokkeet.

ASETUSTEN PALAUTUS

1. Poista "Urbanista Seoul" laitteesi Bluetooth-asetuksista.
2. Paina nollauspainiketta (2) 10 sekunnin ajan, samalla kun kuulokkeet pysyvät kotelon sisällä, kunnes akkutilan merkkivalo (1) vilkkuu nopeasti 10 kertaa. Sulje latauskotelo, jotta palautus voidaan suorittaa loppuun.
3. Noudata kohdassa "Ensimmäinen pariiliitos ja uudelleenyhdistäminen" olevia ohjeita muodostaaksesi yhteyden kuulokkeisiin.

HALLINTA (3)

TOISTA – Napauta vasenta (L) tai oikeaa (R) kuuloketta kahdesti.

PYSÄYTÄ – Napauta vasenta (L) tai oikeaa (R) kuuloketta kahdesti.

ÄÄNENOIMAKKUUDEN LISÄÄMINEN – Napauta oikeaa (R) kuuloketta kerran.

ÄÄNENOIMAKKUUDEN VÄHENTÄMINEN – Napauta vasenta (L) kuuloketta kerran.

PUHELUUN VASTAAMINEN – Napauta vasenta (L) tai oikeaa (R) kuuloketta kahdesti.

PUHELUN LOPETTAMINEN – Napauta vasenta (L) tai oikeaa (R) kuuloketta kahdesti.

PUHELUN HYLKÄÄMINEN – Kosketa vasenta (L) tai oikeaa (R) kuuloketta 2 sekunnin ajan.

ÄÄNIOHJAUS – Kosketa oikeaa (L) kuuloketta 2 sekunnin ajan.

PELITILA PÄÄLLE/ POIS – Kosketa vasenta (R) kuuloketta 2 sekunnin ajan.

ONGELMIEN KARTOITTAMINEN

Jos sinulla on kysyttävää, tutustu verkkosivuiltamme löytyvään tukikeskukseen, josta löydät usein kysytyt kysymykset ja tämän käyttöoppaan verkkoversion:

<https://support.urbanista.com/>

URBANISTA SEOUL

Bir Urbanista ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

İLK DEFA EŞLEŞTİRME VE YENİDEN BAĞLANMA

Kulaklığı Bluetooth destekli bir cihaza ilk kez bağlamak için, kulaklıklar içinde kalacak şekilde şarj kutusunu açın. Kulaklık otomatik olarak eşleştirme moduna geçecektir. Cihazınızda Bluetooth ayarlarını açın ve bağlanmak için "Urbanista Seoul" seçeneğini seçin. Eşleştirme 5 dakika içinde gerçekleşmezse, eşleştirme modu iptal edilir ve bu durumda işlem yeniden başlatılmalıdır. Kulaklık tekrar açıldığında, eşleştirdiğiniz cihaza otomatik olarak yeniden bağlanacaktır.

BAŞKA BİR CİHAZA BAĞLANMA

Tekrar eşleşme moduna girmek veya başka bir cihaza bağlanmak için kulaklığın cihaz ile bağlantısını kesin. Kulaklık altı adede kadar cihazla eşleştirilebilir.

OYUN MODU

Urbanista Seoul, hareket halindeyken mobil oyun oynama ve internet üzerinden film izleme deneyiminizi artıran düşük gecikme süreli bir Oyun Modu içerir. Düşük gecikme süresi, hareket halindeyken üç boyutlu bir eğlence deneyimi kazandırmak için ses ile videoyu senkronize eder. Oyun içi sesli sohbet seçeneği desteklenmemektedir.

ŞARJ ETME VE PİL

Kulaklık şarj kutusuna yerleştirildiğinde otomatik olarak şarj edilmeye başlar. 30 dakika çalma süresi kaldığında "low battery" uyarısı verilir ve bu sürenin sonunda kulaklıklar otomatik olarak kapanır.

Şarj kutusunu şarj etmek için kablosuz bir şarj pedini veya kutu içeriğindeki C Tipi USB kablosunu bir güç kaynağına bağlayın. Pil durumu göstergesi (1) şarj boyunca yanıp sönecek ve kutu tam şarj olduğunda sürekli yanacaktır.

- %0-25 - İlk LED beyaz renkte yanıp söner
- %25-50 - İlk LED sürekli yanar ve ikincisi beyaz renkte yanıp söner
- %50-75 - İlk iki LED sürekli yanar ve üçüncüsü beyaz renkte yanıp söner
- %75-100 - İlk üç LED sürekli yanar ve dördüncüsü beyaz renkte yanıp söner
- %100 - Dört LED'in tamamı sürekli yanar

Kutunun şarj edilmediği sırada, şarj kutusunun pil durumunu görmek için kapakını açın.

SİLİKON UÇLAR

Kutu içeriğindeki silikon uçlar farklı boyutlardadır. Kulağınıza rahatça uyan ve etkin bir izolasyon sağlayan bir boyut seçin.

SIFIRLAMA

1. Cihazınızdaki Bluetooth ayarlarından "Urbanista Seoul" seçeneğini silin.
2. Kulaklıklar şarj kutusunun içindeyken 4 pil durumu göstergesi ışığı (1) hızla 10 defa arka arkaya yanıp sönene kadar Urbanista sıfırlama butonuna (2) 10 saniye boyunca basılı tutun. Sıfırlama işlemi başarıyla tamamlamak için şarj kutusunu kapatın.
3. Kulaklığınızı tekrar bağlamak için "İlk Defa Eşleştirme ve Yeniden Bağlanma" başlıklı bölümdeki talimatları izleyin.

KONTROLLER (3)

OYNAT - Sol (L) veya sağ (R) kulaklığa çift basın.

DURAKLAT - Sol (L) veya sağ (R) kulaklığa çift basın.

SESI YÜKSELT - Sağ (R) kulaklığa bir kez basın.

SESI AZALT - Sol (L) kulaklığa bir kez basın.

GELEN ARAMAYI CEVAPLA - Sol (L) veya sağ (R) kulaklığa çift basın.

ARAMAYI SONLANDIR - Sol (L) veya sağ (R) kulaklığa çift basın.

ARAMAYI REDDET - Sol (L) veya sağ (R) kulaklığa 2 saniye boyunca basılı tutun.

SES ASİSTANI - Sağ (L) kulaklığa 2 saniye boyunca basılı tutun.

OYUN MODU AÇMA/KAPAMA - Sol (R) kulaklığa 2 saniye boyunca basılı tutun.

SORUN GİDERME

Başka bir sorunuz varsa lütfen SSS ve bu kılavuzun çevrimiçi sürümünü bulabileceğiniz çevrimiçi yardım merkezimizi ziyaret edin:

<https://support.urbanista.com/>

URBANISTA SEOUL

アーバニスタ製品をお買い上げいただきありがとうございます。

ペアリング方法

イヤフォンを充電ケースに収納している状態から、イヤフォンを取り出します。取り出すと自動的にペアモードになります。

左右のイヤフォンを近づけることで、左右のイヤフォンが自動的にペア化されます。スマートフォンのBluetooth設定より「Urbanista Seoul」を選択し、スマートフォンとのペアリングを行ってください。

(※ペアリング方法はスマートフォンによって設定が異なります。ご使用のスマートフォンのマニュアルをご参照ください。)

これで、本機で音楽が楽しめる、通話ができます。

ペアリングが5分以上行われないと、ペアリングモードはキャンセルされます。イヤフォンを充電ケースに収納して、再度はじめてからペアリングを行ってください。

他の機器へのペアリング

接続した機器（スマートフォン等）から、ペアリングを解除し、再度、本製品をペアリングモードにして他のデバイスへ接続を行ってください。本製品は、最大6台の機器のペアリング情報を保存できます。

ゲーミングモード

urbanista SEOUL [ソウル] には、低遅延でワイヤレス接続できるゲームモードがあり、外出先でのゲームや動画ストリーミングでも快適に使用できます。低遅延でのワイヤレス接続により、音声と映像のズレの少ない没入型エンターテインメント体験ができます。(※ゲーム内ボイスチャットはサポートしていません。)

充電について

イヤフォンは充電ケースに収納すると自動的に充電されます。

イヤフォンの残りの再生時間は30分を切ると「電池残量低下」の音声アナウンスが行われます。

充電ケースへの蓄電は、USB-Cポートからケーブルを接続して蓄電できます。充電ケースが満充電になるまでLEDインジケータは点滅します。

0~24%	ライトが1つ点滅
25~49%	1つのライトが点灯し、2番目のライトが点滅
50~74%	2つのライトが点灯し、3番目のライトが点滅
75~99%	3つのライトが点灯し、4番目のライトが点滅
100%	4つのライトが点灯

充電ケースが蓄電しないときは、充電ケースのふたを開けてバッテリーの状態を確認してください。

シリコンチップ

付属のシリコンチップには、さまざまなサイズがあります。耳に心地よくフィットし、快適に使用できるサイズをお選びください。

リセット方法

1. 接続している機器のBluetooth設定から「Urbanista Seoul」を削除します。
2. 充電ケースにイヤフォンを収納し、リセットボタンを約10秒間長押しします。4つのLEDインジケータが点滅し、消灯するまで待ちます。その後、充電ケースの蓋を閉じてリセットが完了となります。
3. 再び充電ケースからイヤフォンを取り出し、使用するスマートフォンでペアリングを行ってください。

操作方法

再生	左側 (L) または右側 (R) イヤフォンにあるロゴを2回タッチ
停止	左側 (L) または右側 (R) イヤフォンにあるロゴを2回タッチ
音量大きく	右側 (R) イヤフォンにあるロゴを1回タッチ
音量小さく	左側 (L) イヤフォンにあるロゴを1回タッチ
着信受話	左側 (L) または右側 (R) イヤフォンにあるロゴを2回タッチ
終話	左側 (L) または右側 (R) イヤフォンにあるロゴを2回タッチ
着信拒否	左側 (L) または右側 (R) イヤフォンにあるロゴを2秒間長押し
音声アシスタント	左側 (L) イヤフォンにあるロゴを2秒間長押し
ゲーミングモード	右側 (R) イヤフォンにあるロゴを2秒間長押し

トラブルシューティング

ご不明な点がございましたら、オンラインヘルプからお問い合わせください。

japan@urbanista.com

URBANISTA SEOUL

어바니스타를 선택해 주셔서 감사합니다.

최초 페어링 및 재페어링

처음으로 이어폰을 블루투스 기기에 연결할 때는, 이어폰에 케이스에 들어 있는 상태에서 충전 케이스를 열면 자동으로 페어링 모드로 전환됩니다. 기기의 블루투스 설정 메뉴를 열고 목록에서 “Urbanista Seoul”을 찾아 선택하여 페어링합니다. 페어링 모드 전환 후 5분내로 기기와 연결이 되지 않으면, 이어폰의 페어링 모드는 취소되기 때문에 페어링을 하려면 위의 절차대로 다시 페어링 모드를 활성화 시켜야 합니다. 첫 페어링 이후에는 이어폰을 켜 때마다 자동으로 전에 페어링 했던 기기에 재연결됩니다.

다른 기기와 연결하기

다른 기기에 이어폰을 연결해 사용하기를 원하는 경우, 전 기기에서 등록해제하고 난 후에 새 기기에서 다시 페어링 절차를 수행하면 됩니다.

게이밍 모드

어바니스타 서울은 이동 중 모바일 게임 및 영화 스트리밍의 최적화된 경험을 위한 저-레이턴시 (low-latency) 게이밍 모드가 있습니다. 이 모드에서는 오디오와 비디오 사이 딜레이가 최소화되어, 더더욱 엔터테인먼트에 몰입할 수 있습니다. 게임 내 음성 채팅은 지원되지 않습니다.

충전 및 배터리 상태

이어폰을 케이스에 넣으면 자동으로 충전이 시작됩니다. 배터리 잔량이 음악을 약 30분 가량 재생할 수 있는 정도가 되면 “low battery” 음성이 들리고, 배터리가 방전되면 자동 전원이 꺼집니다.

무선충전패드 혹은 동봉된 USB-C 케이블을 이용해 충전하세요. 충전 중에는 배터리 표시등이 깜박입니다(1). 깜박이던 표시등이 계속 켜져 있으면 이어폰이 완충된 것입니다.

- 0-25 % - 첫번째 LED가 하얀색으로 깜박입니다.
- 25-50 % - 첫번째 LED는 켜져 있고, 두번째가 깜박입니다.
- 50-75 % - 첫 두개 LED는 켜져 있고, 세번째가 깜박입니다.
- 75-100 % - 첫 세개 LED는 켜져 있고, 네번째가 깜박입니다.
- 100 % - 네개 LED 모두가 켜져 있습니다.

충전중이지 않은 상태에서 배터리 잔량을 확인하려면, 케이스를 열면 됩니다.

실리콘 팁

포함 된 실리콘 팁은 다양한 크기로 제공됩니다. 귀에 편안하게 맞고 효과적인 밀봉을 제공하는 크기를 선택하십시오.

초기화

1. 기기 상의 블루투스 설정에서 “Urbanista Seoul”을 삭제하십시오.
2. 이어폰이 케이스에 수납된 상태에서, 초기화 버튼(2)을 10초 동안 누르고 있으면 배터리 표시등이(1) 빠르게 10회 깜박입니다. 케이스를 닫으면 초기화가 완료됩니다.
3. “최초 페어링”의 지침에 따라 이어폰을 기기에 다시 연결하세요.

제어(3)

음악 재생 - 오른쪽(R) 또는 왼쪽(L) 로고 버튼을 2회 터치합니다.

음악 일시 정지 - 오른쪽(R) 또는 왼쪽(L) 로고 버튼을 2회 터치합니다.

볼륨 조정(+) - 오른쪽(R) 로고 버튼을 1회 터치합니다.

볼륨 조정(-) - 왼쪽(L) 로고 버튼을 1회 터치합니다.

전화 받기 - 오른쪽(R) 또는 왼쪽(L) 로고 버튼을 2회 터치합니다.

전화 끊기 - 오른쪽(R) 또는 왼쪽(L) 로고 버튼을 2회 터치합니다.

통화 거부 - 오른쪽(R) 또는 왼쪽(L) 로고 버튼을 2초 동안 지속해서 터치합니다.

음성 지원 켜기 - 오른쪽(L) 로고 버튼을 2초 동안 지속해서 터치합니다.

게이밍 모드 켜기/끄기 - 왼쪽(R) 로고 버튼을 2초 동안 지속해서 터치합니다.

고객 지원

제품 사용 관련해서 본 설명서에 없는 추가적인 문의가 필요하신 경우, 아래 이메일로 연락 주시면 감사하겠습니다. info@nextint.kr

URBANISTA SEOUL

感谢您选择Urbanista产品

首次配对

首次将耳机连接到蓝牙设备时，请打开充电盒，耳机在充电盒盒中。耳机将自动进入配对模式。在设备上打开蓝牙设置，然后选择“Urbanista Seoul”进行连接。如果5分钟内未建立配对，取消配对模式，并且必须重新开始该过程。耳机在下次打开时将自动重新连接到与之配对的同一设备。

连接到另一个设备

断开耳机与设备的连接，以再次进入配对模式或连接到其他设备。耳机最多可存储六个配对的设备。

游戏模式

Urbanista Seoul具有低延迟的游戏模式，是您打手游和观影的完美伴侣。低延迟可同步音频和视频，以带来身临其境的娱乐体验。支持游戏模式中的对话。

充电和电量

耳机放入充电盒后自动充电。当剩余30分钟的播放时间时，“电池电量低”语音提示将通知您，此后耳机将自动关闭。

可以使用无线充电器或者Type-C连接插入电源可以给充电盒进行充电。电池状态指示灯 (1) 在充电过程中将闪烁，并在充满电后保持点亮。

- 0-25%: 第一个白灯闪烁
- 25-50%: 第一个灯点亮，第二白灯闪烁
- 0-75%: 前两个灯点亮，第三个白灯闪烁
- 75-100%: 前三个灯点亮，第四个白灯闪烁。
- 100%: 所有的灯保持点亮

不充电时，只需打开盖子即可查看充电盒电池的状态。

耳帽

耳帽有不同的尺寸，选择一款最适合您的耳帽。

重置耳机

1. 从设备上的蓝牙设置中删除“Urbanista Seoul”。
2. 按住Urbanista重置按钮 (2) 10秒钟，同时将耳机留在外壳内，直到同时4个电池状态指示灯 (1) 快速闪烁10次。再合上充电盒则成功完成重置。
3. 请按照“首次配对和重新连接”中的说明重新连接到耳机。

按键操作 (3)

播放-双击左 (L) 或右 (R) 耳机。

暂停-双击左 (L) 或右 (R) 耳机。

调节音量 (+) -单击右 (R) 耳机。

调节音量 (-) -单击左 (L) 耳机。

接听电话-双击左 (L) 或右 (R) 耳机。

结束通话-双击左 (L) 或右 (R) 耳机。

挂断电话-长按2秒左 (L) 或右 (R) 耳机。

语音助手-长按2秒右 (L) 耳机。

游戏模式开/关-长按2秒左 (R) 耳机。

在线服务

如果您还有其他疑问，请访问我们的在线帮助中心，您将在其中找到我们的常见问题解答和本手册的在线版本：

<https://support.urbanista.com/>

URBANISTA SEOUL

Благодарим вас за выбор нашей продукции Urbanista!

ПЕРВОЕ СОПРЯЖЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы подключить наушники к устройству Bluetooth в первый раз, откройте футляр для зарядки. При этом наушники остаются внутри футляра. Наушники автоматически перейдут в режим сопряжения. Откройте настройки Bluetooth на своем устройстве и выберите «Urbanista SEOUL» для подключения. Если сопряжение не установлено в течение 5 минут, то режим сопряжения отменяется, и процедуру надо провести заново. При последующем включении наушники автоматически подключатся к тому же устройству, с которым вы их сопрягли ранее.

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ДРУГОМУ УСТРОЙСТВУ

Отсоедините наушники от устройства, чтобы снова войти в режим сопряжения и затем подключиться к другому устройству. Наушники могут иметь до шести сопряженных устройств.

ИГРОВОЙ РЕЖИМ

В Urbanista Seoul есть игровой режим с малой задержкой, который превращает ваши наушники в идеального друга для мобильных игр на ходу и стриминга фильмов. Низкая задержка синхронизирует аудио и видео при прослушивании и просмотре прямо на ходу. Голосовой чат в игре не поддерживается.

ЗАРЯДКА И АККУМУЛЯТОР

Наушники автоматически начнут заряжаться, когда их снова поместят в зарядный футляр. Голосовая подсказка “low battery” о низком заряде батареи уведомит вас за 30 минут до полного окончания воспроизведения, после чего наушники автоматически выключатся.

Для зарядки футляра используйте подставку для беспроводной зарядки или прилагаемый кабель USB Type-C, подключенный к источнику питания. Индикатор состояния аккумулятора «Battery Status» (1) будет мигать во время зарядки и постоянно светиться, когда футляр полностью заряжен.

- 0-25% заряда - первый светодиод мигает белым.
- 25-50% заряда - первый светодиод горит, а второй мигает белым.
- 50-75% заряда - горят первые два светодиода, а третий мигает белым.
- 75-100% заряда - горят первые три светодиода, а четвертый мигает белым.
- 100% заряда - все четыре светодиода горят постоянно.

Когда футляр не заряжается, просто откройте крышку, чтобы увидеть состояние аккумулятора зарядного футляра.

СИЛИКОНОВЫЕ НАСАДКИ

Входящие в комплект силиконовые насадки бывают разных размеров. Выберите размер, который вам комфортен и обеспечивает эффективную герметизацию.

СБРОС НАСТРОЕК

1. Удалите «Urbanista Seoul» из настроек Bluetooth на вашем устройстве.
2. Нажмите и удерживайте кнопку сброса Urbanista (2) в течение 10 секунд. При этом наушники остаются внутри футляра до того момента, пока индикаторы состояния батареи (1) не мигнут одновременно 10 раз. Закройте футляр для зарядки, чтобы успешно выполнить сброс. Следуйте инструкциям в разделе «Первое сопряжение и подключение», чтобы повторно подключить наушники.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ (3)

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ - Дважды коснитесь левого (L) или правого (R) наушника.

ПАУЗА - Дважды коснитесь левого (L) или правого (R) наушника.

УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ - Нажмите один раз на правый (R) наушник.

УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ - Нажмите один раз на левый (L) наушник.

ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК - Дважды коснитесь левого (L) или правого (R) наушника.

ЗАВЕРШИТЬ ЗВОНОК - Дважды коснитесь левого (L) или правого (R) наушника.

ОТКЛОНИТЬ ВЫЗОВ - Коснитесь и удерживайте левый (L) или правый (R) наушник в течение 2 секунд.

ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК - Коснитесь и удерживайте левый (L) наушник в течение 2 секунд.

ИГРОВОЙ РЕЖИМ ВКЛ / ВЫКЛ - Коснитесь и удерживайте правый (R) наушник в течение 2 секунд.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

Если у вас есть дополнительные вопросы, посетите наш интерактивный справочный центр, где вы найдете ответы на часто задаваемые вопросы и онлайн-версию этого руководства: <https://support.urbanista.com/>

URBANISTA SEOUL

Täname Urbanista toote valimise eest.

TOIDE SISSE JA VÄLJA

Kõrvaklapid lülituvad automaatselt sisse ja välja kui avate või sulgete laadimiskarbi kaane. Viis minutit ühenduseta oleku või 30 minutit mittekasutamise järel lülituvad automaatselt välja. Kui kõrvaklapid lülituvad automaatselt välja laadimiskarbit väljas olles, saate vajutades vasakut või paremat poolt eraldi 5 sekundit need uuesti sisse lülitada.

ESMANE SIDUMINE JA TAASÜHENDAMINE

Avage laadimiskarbi kaas esmase sidumise algatamiseks. LED tuled näitavad esmalt laadimiskarbi akutaset, sellele järgneva samaaegse vilkumisega viitavad sidumise olekule. Minge seadme Bluetooth seadmesse ja valige ühendamiseks „Urbanista Seoul“. LED tuled kustuvad kui kõrvaklapid edukalt ühendatakse. Kõrvaklapid proovivad igal sisselülitamisel automaatselt uuesti ühenduda viimase ühendatud seadmega.

TEISE SEADMEGA ÜHENDAMINE

Ühendage kõrvaklapid seadme küljest lahti, et siseneda uuesti sidumise olekusse. Kõrvaklapid saavad salvestada kuni kuus seotud seadet.

PUUTEJUHTIMINE

Kasutage topelt- ja kolmekordset koputust muusika ja kõnede juhtimiseks. Vasaku ja parema poole pikka vajutust saab kohandada läbi Urbanista Audio rakenduse.

- Mängi/Paus: Topeltkoputus vasakul või paremal poolel.
- Eelmine lugu: Kolmekordne koputus vasakul poolel.
- Järgmine lugu: Kolmekordne koputus paremal poolel.
- Vasta/Lõpeta kõne: Topeltkoputus vasakul või paremal poolel.
- Kõnest keeldumine: Pikk vajutus vasakul või paremal poolel.
- Häälassistendi aktiveerimine: Pikk vajutus vasakul poolel.
- Mänguoleku sisse/välja lülitamine: Pikk vajutus paremal poolel.

ALGSEADISTUS

Kui kõrvaklapid ei ühendu, muutuvad ebastabiilseks või ei reageeri, järgige palun alljärgnevat juhiseid:

1. Asetage kõrvaklapid tagasi laadimiskarpi ja sulgege kaas. Avage 10 sekundi järel uuesti, et siduda või taasühendada oma seadmega.

Kui probleem jääb kestma, järgige palun alljärgnevat samme täielikuks algseadistamiseks:

2. Eemaldage „Urbanista Seoul“ oma seadme Bluetooth seadetest.
3. Kui kõrvaklapid on laadimiskarbis, vajutage algseadistuse nuppu (2) 10 sekundit kuni LED muutub pidevaks. Kõrvaklapid taaskäivituvad ja algatavad sidumise oleku.
4. Järgige „Esmase sidumine ja taasühendamine“ juhiseid, et oma kõrvaklapid uuesti ühendada.

URBANISTA AUDIO RAKENDUS

Urbanista Audio rakendus on ideaalne kaaslane teie Urbanista Seoul kõrvaklappidele, saadaval nii iOS kui Androidi jaoks. Rakendus võimaldab teil kohandada seadeid ja isikustada oma Urbanista toodete kasutust ja kogemust.

MÄNGUOLEK

Urbanista Seoul kõrvaklappidel on madala latentusega mänguolek, mis muudab teie kõrvaklapid ideaalseks kaaslaseks mobiilsetes mängudes ja video voogesitusel. Madal latentus sünkroniseerib audio ja video suurepäraseks meelelahutuskogemuseks liikumises.

LAADIMINE JA AKU

Kõrvaklapid alustavad automaatselt laadimist, kui need asetatakse tagasi laadimiskarpi. „Madala akutase“ häälsõnum hoiatab teid kui jäänud on 30 minutit mängimisega, peale seda lülituvad kõrvaklapid automaatselt välja.

Kasutage juhtmeta laadimisalust või komplektis olevat USB tüüp-C kaablit, et ühendada pistikupesaga ja laadida karpi. „Aku oleku näidik“ (1) vilgub laadimise ajal ja süttib püsivalt põlema kui karp on täielikult laetud.

- 0-25 % - Esimene LED vilgub valgelt.
- 25-50 % - Esimene LED põleb ja teine vilgub valgelt.
- 50-75 % - Esimesed kaks LEDi põlevad ja kolmas vilgub valgelt.
- 75-100 % - Esimesed kolm LEDi põlevad ja neljas vilgub valgelt.
- 100 % - Kõik neli LEDi põlevad pidevalt.

SILIKOONOTSAD

Komplektis olevad silikoonotsad on erinevates suurustes. Valige suurus, mis sobib mugavalt teie kõrvadesse ja pakub tõhusat kinnitust.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Kui teil on täiendavaid küsimusi, külastage palun meie veebi abikeskkonda, kus leiate meie KKK ja digitaalse versiooni sellest kasutusjuhendist: <https://support.urbanista.com/>

URBANISTA SEOUL

Dėkojame, kad renkatės Urbanista produktus!

JJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

Ausinės automatiškai įsijungia ir išsijungia kai atidaromas krovimo dėklo dangtelis. Praėjus 5 minutėms po atsijungimo arba 30 minučių neaktyvumo, ausinės automatiškai išsijungia. Jei ausinės automatiškai išsijungia kuomet nėra įdėtos į dėklą, galima jas vėl įjungti paspaudus ir palaikius 5 sekundes kairę ir dešinę ausines atskirai .

SUSIJIMAS IR PERJUNGIMAS

Tam, kad pirmą kartą susietumėte su įrenginiu atidarykite krovimo dėklą. LED švieselė pirmiausiai parodys dėklo akumuliatoriaus įkrovos lygį, po to pradės mirksėti, kad parodytų susiejimo režimą. Eikite į savo įrenginio Bluetooth nustatytumus ir galimų susieti įrenginių sąrašą pasirinkite "Urbanista Seoul", kad susietumėt. Kaskart įjungus ausines jos automatiškai bandys prisijungti prie įrenginio, prie kurio buvo prijungtos paskutinį kartą.

PRIJUNGIMAS PRIE KITO ĮRENGINIO

Atjunkite ausines nuo savo įrenginio ir įjunkite susiejimo režimą iš naujo. Ausinėse galima laikyti iki 6 susietų įrenginių.

JUTIKLINIAI VALDIKLIAI

Valdyti muziką ir skambučius galite du arba tris kartus bakstelėdami ausines. Ilgo paspaudimo funkcijas galima individualiai prisitaikyti per Urbanista garso programėlę.

- Groti/sustabdyti: du kartus bakstelėkite kairę arba dešinę ausinę.
- Ankstesnė daina: tris kartus bakstelėkite kairę arba dešinę ausinę.
- Sekanti daina: tris kartus bakstelėkite dešinę ausinę.
- Atsiliepti/baigti pokalbį: du kartus bakstelėkite kairę arba dešinę ausinę.
- Atmesti skambutį: ilgai spauskite kairę arba dešinę ausinę.
- Aktyvuoti balso asistentą: ilgai spausti kairę ausinę.
- Įjungti/išjungti žaidimo režimą: ilgai spausti dešinę ausinę.

ATSTATYMAS

Jei ausinės neprisijungia, yra nestabilios arba nereaguoja, prašome atlikti sekančius veiksmus:

1. Įdėkite ausines atgal į krovimo dėklą ir uždarykite dangtelį. Atidarykite vėl po 10 sekundžių ir iš naujo prisijunkite arba susiekite.

Jei problema išlieka, atlikite šiuos veiksmus tam, kad pilnai atstatytumėte:

2. Pašalinkite "Urbanista Seoul" ausines iš jūsų įrenginio Bluetooth

nustatymų sąrašo.

3. Neišėmę ausinių iš dėklo, paspauskite atstatymo mygtuką (2) ir laikykite 10 sekundžių iki kol LED švieselė pradės šviesti vientsiai. Ausinės persikraus ir inicijuos susiejimo režimą.
4. Toliau atlikite tuos pačius veiksmus kaip pirmojo susiejimo su įrenginiu metu, kad susietumėte iš naujo.

URBANISTA GARSO PROGRAMĖLĖ

Urbanista garso programėlė (Urbanista Audio App) yra puikus kompanijos Urbanista Seoul ausinėms, veikia tiek su iOS tiek su Android. Programėlė leidžia susieti funkcijas ir suasmeninti tai kaip naudojate Urbanista produktus.

ŽAIDIMŲ REŽIMAS

Urbanista Seoul turi mažos delso žaidimų režimą, kas paverčia šias ausines puikiu kompanijonu žaidžiant mobiliuosius žaidimus ir žiūrint transliacijas. Maža delsa sinchronizuoja garšą ir vaizdą, kad būtų galima mėgautis įtraukiančiomis pramogomis keliaujant.

KROVIMAS IR AKUMULIATORIUS

Ausinės automatiškai pradeda įsikrauti kai įdedamos atgal į krovimo dėklą. Jei baterija artėja prie išsikrovimo ribos, garsinis įspėjimas "Low battery" pasigirsta, kai lieka 30 minučių veikimo laiko, po to laiko ausinės automatiškai išsijungia.

Naudokite pakuotėje pridėdamą USB Type-C laidą, kad įkrautumėte ausines. Šviesos indikatorius (1) mirksės kol bus įkraunama, ir pradės šviesti vientsiai kai bus pilnai įkrauta:

- **0-25 %** - pirmą LED švieselę mirksi baltai.
- **25-50 %** - pirmą LED švieselę šviečia vientsiai, antra mirksi baltai.
- **50-75 %** - pirmos dvi LED švieselės šviečia vientsiai, trečia mirksi baltai.
- **75-100 %** - pirmos trys LED švieselės šviečia vientsiai, ketvirta mirksi baltai.
- **100 %** - visos keturios LED švieselės šviečia vientsiai.

SILIKONINIAI ANGTALIAI

Pakuotėje pridėdami silikoniniai ausinių antgaliai yra įvairių dydžių. Pasirinkite patogiausią dydį, kuris jums užtikrins saugų dėvėjimą aktyviai judant.

KITI KLAUSIMAI

Jei turite papildomų klausimų, prašome apsilankyti mūsų internetiniame pagalbos centre, kuriame rasite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus, bei internetinę vartotojo vadovo versiją: <https://support.urbanista.com/>

URBANISTA SEOUL

Paldies, ka izvēlējieties Urbanista izstrādājumu!

IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA

Austiņas automātiski izslēdzas un ieslēdzas, kad atverat un aizverat uzlādes futrāja vāciņu. Piecas minūtes pēc atvienošanas vai 30 minūtes pēc pēdējās darbības ierīce automātiski izslēgsies. Ja jūsu austiņas automātiski izslēdzas ārpus uzlādes futrāja, atsevišķi piecas sekundes varat spiest kreiso un labo pusi, lai tās ieslēgtu.

SAVIEŅOŠANA PĀRĪ PIRMO UN NĀKAMĀS REIZES

Atveriet uzlādes futrāja vāciņu, lai uzsāktu sākotnējo savienošanu pāri. No sākuma LED informēs par uzlādes futrāja akumulatora uzlādes līmeni, kam sekos vienlaicīga mirgošana, kas liecinās par savienošanas pāri režīmu. Atveriet ierīces Bluetooth iestatījumus un, lai izveidotu savienojumu, atlasiet Urbanista Seoul. LED diodes pārtrauks mirgot, kad ar austiņām sekmīgi izdosies izveidot savienojumu. Austiņas mēģinās automātiski atkārtoti veidot savienojumu ar pēdējo pievienoto ierīci katru reizi, kad tās ieslēgs.

SAVIEŅOŠANA AR CITU IERĪCI

Atvienojiet austiņas no ierīces, lai atkal atvērtu savienošanas pāri režīmu. Austiņas var saglabāt līdz sešām pāri savienotām ierīcēm.

SKĀRIENVADĪBA

Izmantojiet divkāršu un trīskāršu pieskāriena komandas, lai vadītu mūziku un zvanus. Ilgo spiedienu kreisajā un labajā pusē var pielāgot, izmantojot Urbanista Audio lietotni.

- Atskaņot/pauzēt: divas reizes pieskarieties labajā vai kreisajā pusē.
- Iepriekšējā dziesma: trīs reizes pieskarieties kreisajā pusē.
- Nākamā dziesma: trīs reizes pieskarieties labajā pusē.
- Atbildēt/pārtraukt zvanu: divas reizes pieskarieties labajā vai kreisajā pusē.
- Noraidīt zvanu: ilgi spiediet kreisajā vai labajā pusē.
- Aktivizēt balss asistentu: ilgi spiediet kreisajā pusē.
- Ieslēgt/izslēgt spēļu režīmu: ilgi spiediet labajā pusē.

ATĪESTATĪT

Ja ar austiņām neizdodas izveidot savienojumu, tās ir nestabilas vai nereaģē, lūdzu, izpildiet tālāk norādītās darbības.

1. Ielieciet austiņas atpakaļ uzlādes futrālī un aizveriet vāciņu. Atveriet pēc 10 sekundēm, lai savienotu pāri vai atkal pievienotu jūsu ierīci.

Ja problēma netiek novērsta, lūdzu, izpildiet tālāk norādītās darbības pilnīgai atiestatīšanai.

2. Dzēsiet Urbanista Seoul atlasī Bluetooth iestatījumos jūsu ierīcē.
3. Kad austiņas atrodas uzlādes futrālī, spiediet atiestatīšanas pogu (2) 10 sekundes, līdz LED pārstāj mirgot. Austiņas atkal ieslēgsies un aktivizēs savienošanas pāri režīmu.
4. Izpildiet norādes sadaļā "Savienošana pāri pirmo un nākamās reizes", lai atkal izveidotu savienojumu ar jūsu austiņām.

URBANISTA AUDIO LIETOTNE

Lietotne Urbanista Audio ir ideāls papildinājums jūsu Urbanista Seoul austiņām, un tā ir pieejama iOS un Android videi. Šī lietotne ļauj pielāgot funkcijas un personalizēt to, kā izmantot un lietot savus Urbanista produktus.

SPĒĻU REŽĪMS

Urbanista Seoul modelim ir zemas latentuma pakāpes spēļu režīms, kas pārvērs jūsu austiņas ideālā pavadoņi, lai spēlētu mobilās spēles un straumētu filmas. Zemais latentums ļauj sinhronizēt audio un video izvadī, lai nodrošinātu pilnīgu uzklaides pieredzi ceļā.

UZLĀDE UN AKUMULATORS

Austiņas automātiski sāks uzlādi, kad tās ielikts uzlādes futrālī. Ar jūsu paziņojumu "zems uzlādes līmenis" jūs informēs tad, kad būs atlicis pietiekami enerģijas 30 minūšu atskaņošanai, pēc kā austiņas automātiski izslēgsies.

Futrāja uzlādei izmantojiet bezvadu uzlādes paliktni vai komplektācijā iekļauto USB Type-C kabeli, kas pievienots barošanas avotam. Uzlādes laikā akumulatora statusa indikators (1) mirgos, kā arī pēc futrāja pilnīgas uzlādes degs pastāvīgi.

- **0–25 %**: pirmā LED diode mirgo baltā krāsā.
- **25–50 %**: pirmā LED diode deg, un otrā mirgo baltā krāsā.
- **50–75 %**: pirmās divas LED diodes deg, un trešā mirgo baltā krāsā.
- **75–100 %**: pirmās trīs LED diodes deg, un ceturtā mirgo baltā krāsā.
- **100 %**: visas četras LED diodes pastāvīgi deg.

SILIKONA UZGAĻI

Komplektācijā iekļautajiem silikona uzgaļiem ir dažādi izmēri. Izvēlieties izmēru, kas ir ērti piemērots jūsu ausim un cieši piegul.

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Ja jums ir papildu jautājumi, lūdzu, apmeklējiet mūsu palīdzības centru, kur pieejami BUJ un šis rokasgrāmatas tiešsaistes versija: <https://support.urbanista.com/>

urbanista

URBANISTA AB

–

Mäster Samuelsgatan 10
SE-111 44 Stockholm, Sweden

–

support@urbanista.com
www.urbanista.com

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Urbanista, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/urbanista-slusalice-seoul-tws-plave-akcija-cena/>