

Uputstvo za upotrebu

TRUST set bežični miš i tastatura Trezo

Trust.



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/trust-set-bezicni-mis-i-tastatura-trezo-akcija-cena/>

Trust.

Trezo Keyboard Multimedia key sheet

EN

	Play/Pause
	Previous
	Next
	Volume down
	Mute
	Volume up
	Previous page
	Next page
	Open tab
	Close tab
	Browse
	Undo
	Redo
	Copy
	Paste
	Show desktop
	Settings
	File explorer
	Music
	Calculator
	Lock screen
	Mail
	Start page

DE

	Wiedergabe/Pause
	Zurück
	Weiter
	Leiser
	Ton aus
	Lauter
	Vorherige Seite
	Nächste Seite
	Registerkarte öffnen
	Registerkarte schließen
	Durchsuchen
	Rückgängig machen
	Wiederholen
	Kopieren
	Einfügen
	Desktop anzeigen
	Einstellung
	Datei-Explorer
	Musik
	Rechner
	Sperrbildschirm
	E-Mail
	Startseite

FR

	Lecture/Pause
	Précédent
	Suivant
	Diminuer le volume
	Sourdine
	Augmenter le volume
	Page précédente
	Page suivante
	Ouvrir l'onglet
	Fermer l'onglet
	Parcourir
	Annuler
	Rétablir
	Copier
	Coller
	Afficher le bureau
	Réglage
	Explorateur de fichiers
	Musique
	Calculatrice
	Écran verrouillage
	Mail
	Page d'accueil

ES

	Reproducir/Pausa
	Anterior
	Siguiente
	Bajar el volumen
	Silenciar
	Subir el volumen
	Página anterior
	Página siguiente
	Abrir pestaña
	Cerrar pestaña
	Explorar
	Deshacer
	Rehacer
	Copiar
	Pegar
	Mostrar escritorio
	Configuración
	Explorador de archivos
	Música
	Calculadora
	Pantalla de bloqueo
	Correo
	Página de inicio

IT

	Riproduzione/Pausa
	Precedente
	Successivo
	Riduzione volume
	Esclusione audio
	Aumento volume
	Pagina precedente
	Pagina successiva
	Apri scheda
	Chiudi scheda
	Sfoglia
	Annulla
	Ripeti
	Copia
	Incolla
	Mostra desktop
	Impostazione
	File explorer
	Musica
	Calcolatrice
	Blocca schermo
	Posta
	Pagina iniziale

PT

	Reproduzir/Pausar
	Anterior
	Seguinte
	Reduzir o volume
	Silenciar
	Aumentar o volume
	Página anterior
	Página seguinte
	Abrir separador
	Fechar separador
	Navegar
	Anular
	Refazer
	Copiar
	Colar
	Mostrar ambiente de trabalho
	Definição
	Explorador de ficheiros
	Música
	Calculadora
	Ecrã de bloqueio
	E-mail
	Página inicial

NL

	Afspelen/pauzeren
	Vorige
	Volgende
	Volume lager
	Geluid dempen
	Volume hoger
	Vorige pagina
	Volgende pagina
	Tabblad openen
	Tabblad sluiten
	Bladeren
	Ongedaan maken
	Opnieuw
	Kopiëren
	Plakken
	Bureaublad weergeven
	Instellingen
	Bestandenverkenner
	Muziek
	Rekenmachine
	Vergrendelings scherm
	E-mail
	Startpagina

DA

	Afspil/pause
	Forrige
	Næste
	Lydstyrke op
	Lydløs
	Lydstyrke fra
	Forrige side
	Næste side
	Åbn fane
	Luk fane
	Gennemse
	Fortryd
	Gentag
	Kopier
	Indsæt
	Vis skrivebord
	Indstillinger
	Stifinder
	Musik
	Lommeregner
	Låseskærm
	Mail
	Forside

FI

	Toista/Tauota
	Edellinen
	Seuraava
	Äänenvoimakkuus alas
	Mykistä
	Äänenvoimakkuus ylös
	Edellinen sivu
	Seuraava sivu
	Avaa välilehti
	Sulje välilehti
	Selaa
	Kumoa
	Tee uudelleen
	Kopioi
	Liitä
	Näytä työpöytä
	Asetus
	Resurssienhallinta
	Musiikki
	Laskin
	Lukitse näyttö
	Posti
	Aloitussivu

NO

	Spill av/sette på pause
	Forrige
	Neste
	Volum ned
	Demp
	Volum opp
	Forrige side
	Neste side
	Åpne fane
	Lukk fane
	Blå gjennom
	Angre
	Gjør på nytt
	Kopier
	Lim inn
	Vis skrivebord
	Innstilling
	Filutforsker
	Musikk
	Kalkulator
	Lås skjermen
	E-post
	Startside

SV

	Spela/Pausa
	Föregående
	Nästa
	Volym ned
	Tyst
	Volym upp
	Föregående sida
	Nästa sida
	Öppna flik
	Stäng flik
	Bläddra
	Ångra
	Gör om
	Kopiera
	Klistra in
	Visa skrivbordet
	Inställning
	Utforskaren
	Musik
	Kalkylatorn
	Lås skärmen
	E-post
	Startsida

PL

	Odtwórz/Pauza
	Do tyłu
	Do przodu
	Ścisź
	Wycisz
	Podgłośnij
	Poprzednia strona
	Następna strona
	Otwórz zakładkę
	Zamknij zakładkę
	Wyszukaj
	Cofnij
	Powtórz
	Kopiuj
	Wklej
	Pokaż pulpit
	Ustawienia
	Eksplorator plików
	Muzyka
	Kalkulator
	Zablokuj ekran
	Poczta
	Strona startowa

CS

Přehrát/pozastavit
 Předchozí
 Další
 Snížit hlasitost
 Ztlumit
 Zvýšit hlasitost

Předchozí stránka
 Další stránka
 Otevřít kartu
 Zavřít kartu
 Procházet
 Zpět
 Opakovat
 Kopirovat
 Vložit
 Zobrazit plochu
 Nastavení
 Prohlížeč souborů
 Hudba
 Kalkulačka
 Zamykací obrazovka
 Pošta
 Úvodní stránka

SL

Predvajaj/premor
 Prejšnja
 Naslednja
 Zmanjšaj glasnost
 Izklopi zvok
 Povečaj glasnost

Prejšnja stran
 Naslednja stran
 Odpri zavihek
 Zapri zavihek
 Brskaj
 Razveljavi
 Ponovi
 Kopiraj
 Prilepi
 Pokaži namizje
 Nastavitev
 Raziskovalec datotek
 Glasba
 Kalkulator
 Zakleni zaslon
 Pošta
 Začetna stran

HU

Lejátszás/Szünet
 Előző
 Következő
 Hangerő csökkentése
 Némitás
 Hangerő növelése

Előző oldal
 Következő oldal
 Lap megnyitása
 Lap bezárása
 Tallózás
 Visszavonás
 Újra
 Másol
 Beilleszt
 Asztal megjelenítése
 Beállítás
 Fájlböngésző
 Zene
 Számológép
 Képernyő zárolása
 Mail
 Kezdőoldal

RO

Redare/pauză
 Înapoi
 Înainte
 Reducere volum
 Fără sonor
 Mărire volum

Pagina anterioară
 Pagina următoare
 Deschidere fișă
 Închidere fișă
 Browser
 Anulare
 Refacere
 Copiere
 Lipire
 Afișare desktop
 Setări
 Explorare fișiere
 Muzică
 Calculator
 Blocare ecran
 E-mail
 Prima pagină

BG

Възпроизвеждане/пауза
 Предишен
 Следващ
 Намаляване на силата на звука
 Изключване на звука
 Увеличаване на силата на звука

Предишна страница
 Следваща страница
 Отваряне на раздел
 Затваряне на раздел
 Разглеждане
 Отмяна на действие
 Повтаряне на действие
 Копиране
 Поставяне
 Показване на работния плот
 Настройка
 Файлов мениджър
 Музика
 Калкулатор
 Заключване на екрана
 Поща
 Начална страница

SK

Prehrat/pozastavit
 Predošlá
 Nasledujúca
 Zníženie hlasitosti
 Stlmiť
 Zvýšenie hlasitosti

Predošlá strana
 Nasledujúca strana
 Otvoriť kartu
 Zavrieť kartu
 Prehliadať
 Späť
 Opakovať
 Kopirovať
 Vložiť
 Zobrazit plochu
 Nastavenie
 Prehliadač súborov
 Hudba
 Kalkulačka
 Obrazovka uzamknutia
 Pošta
 Úvodná strana

EL

Αναπαγωγή/Παύση
 Προηγούμενο
 Επόμενο
 Μείωση έντασης
 Σίγαση
 Αύξηση έντασης

Προηγούμενη σελίδα
 Επόμενη σελίδα
 Άνοιγμα καρτέλας
 Κλείσιμο καρτέλας
 Περιήγηση
 Αναίρεση
 Επανάληψη
 Αντιγραφή
 Επικόλληση
 Εμφάνιση επιφάνειας εργασίας
 Ρύθμιση
 Εξερεύνηση αρχείων
 Μουσική
 Αριθμομηχανή
 Κλειδωμα οθόνης
 Αλληλογραφία
 Σελίδα έναρξης

TR

Oynat/Duraklat
 Önceki
 Sonraki
 Sesi azalt
 Sessiz
 Sesi yükselt

Önceki sayfa
 Sonraki sayfa
 Sekmeyi aç
 Sekmeyi kapat
 Gözet
 Geri al
 Yinele
 Kopyala
 Yapıştır
 Masaüstünü göster
 Ayar
 Dosya gezgini
 Müzik
 Hesap makinesi
 Kilit ekranı
 Posta
 Başlangıç sayfası

HR

Pokreni/pauziraj
 Prethodno
 Sljedeće
 Utišaj
 Isključi zvuk
 Pojačaj zvuk

Prethodna stranica
 Sljedeća stranica
 Otvori karticu
 Zatvori karticu
 Pretraži
 Poništi
 Ponovi poništeno
 Kopiraj
 Zalijepi
 Prikaži radnu površinu
 Postavke
 Eksplorer za datoteke
 Glazba
 Kalkulator
 Zaključaj zaslon
 Pošta
 Početna stranica

UA

Відтворити/пауза
 Назад
 Далі
 Зменшити гучність
 Вимкнути звук
 Збільшити гучність

Попередня сторінка
 Наступна сторінка
 Відкрити вкладку
 Закрити вкладку
 Огляд
 Скасувати дію
 Повторити останню скасовану дію
 Копіювати
 Вставити
 Показати робочий стіл
 Налаштування
 Файловий провідник
 Музика
 Калькулятор
 Екран блокування
 Пошта
 Початкова сторінка

BR

Reproduzir/Pausar
 Voltar
 Avançar
 Diminuir volume
 Silenciar
 Aumentar volume

Página anterior
 Próxima página
 Abrir guia
 Fechar guia
 Navegar
 Desfazer
 Refazer
 Copiar
 Colar
 Mostrar área de trabalho
 Configuração
 Explorador de arquivos
 Música
 Calculadora
 Tela de bloqueio
 Correspondência
 Página inicial

RU

Воспроизвести/пауза
 Назад
 Далее
 Уменьшить громкость
 Отключить звук
 Увеличить громкость

Предыдущая страница
 Следующая страница
 Открыть вкладку
 Закрыть вкладку
 Обзор
 Отменить действие
 Вернуть
 Копировать
 Вставить
 Показать рабочий стол
 Настройка
 Файловый проводник
 Музыка
 Калькулятор
 Экран блокировки
 Почта
 Начальная страница

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Trust, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/trust-set-bezicni-mis-i-tastatura-trezo-akcija-cena/>