

Uputstvo za daljinski upravljač

SAMSUNG televizor UE75AU9072UXXH

SAMSUNG



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-televizor-ue75au9072uxxh-akcija-cena/>

Slovenčina

Ovládanie na zariadení Samsung Smart

(Napájanie)
Stlačením zapnete alebo vypnete televízor.
MIC/Indikátor LED
Používajte ako mikrofón pri používaní rozpoznávania hlasu pomocou diaľkového ovládača.

- Neudierajte do otvoru mikrofónu ani do nej nevkľadajte ostre predmet.

(Hlasový asistent)
Spúšťa funkciu Hlasový asistent. Stlačte a podržte tlačidlo, povedzte prikaz a potom uvoľnením tlačidla spustite funkciu Hlasový asistent.

- Podporované jazyky a funkcie hlasovej interakcie Hlasový asistent sa môžu lísiť v závislosti od geografickej oblasti.

(Tlačidlo Farba / Číslo)
Po každom stlačení tohto tlačidla sa striedav zobrazí okno s farebnými tlačidlami a virtuálna číselná klávesnice.

- Použite tieto farebné tlačidlá na riadenie k ďalším možnostiam funkcií, ktoré pravé používate.
- Stlačením zobrazíte na obrazovke virtuálnu číselnú klávesnicu. Pomocou číselnej klávesnice môžete zadat číselnú hodnotu. Vyberte číslo a potom vyberte možnosť Dokončiť zadáte číselnú hodnotu. Používajte sa na zmenu kanála, zadanie kódu PIN, zadanie PSC atď.
- Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa zobrazí ponuka TTX.

(Multi View)
Stlačením tlačidla priamo aktívujete funkciu Multi View.

- Ked toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka ponuky Skratka.

(Smerové tlačidlo (nahor, dolu, ľavá, doprava)
Presunutie označenia a zmena hodôd zobrazených v ponuke televízora.
Výber
Vyberie alebo spustí označenú položku. Pri stlačení počas sledovania vysielaného programu sa zobrazia podrobnejšie informácie o programu.
(Smart)
Stlačením sa vrátíte do predchádzajúcej ponuky. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa spustená funkcia ukončí. Pri stlačení počas sledovania programu sa objaví predchádzajúci kanál.
(Smart Hub)
Slúži na návrat na obrazovku Prístupového panelu.
(Prehľad/Pozostaví)
Po stlačení sa objavia všetky funkcie prehľadu. Pomocou týchto ovládacieckov môžete ovládať prehľadaný medzinárodný obsah.
Ak chcete použiť funkciu Herný panel, stlačte a podržte tlačidlo v režime Herný režim.

- Ked toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka Zoznam kanálov.

(+/- (Hlasitos))
Presunutím tlačidla nahor alebo nadol nastavte hlasitosť. Stlačením tlačidla stímte zvuk. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa zobrazí ponuka Skratky príslušnosti.
(Kanal)
Presunutím tlačidla nahor alebo zmenite kanál. Stlačením tlačidla zobrazíte obrazovku Sprivedca.

- Ked toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka Zoznam kanálov.

(Tlačidlo na spustenie aplikácie)
Stlačením každého tlačidla spustite funkciu.
(Priečinok)
Ak sa ovládá Samsung Smart s televízorom automaticky nespáraje, namierte ním na prednú časť televízora a potom stlačte na tlačidlo (a) a (b) podľa ich minimálne 3 sekundy.

- Ovládá Samsung Smart požiadajte o vzdialenosť menej ako 6 m od televízora. Použitelná vzdialenosť sa môže lísiť v závislosti od podmienok predržitého pripojenia.
- Obrázkové tlačidlo a funkcie ovládania Samsung Smart sa môžu lísiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
- Funkcia Nastavť univerzálnu diaľkovú ovládanie funguje normálne iba vtedy, ak používate Samsung Smart, ktorý máte k dispozícii príamo k používaniu televízoru.

Slovenčina

Več o gumbach na izdeľku Pametni daljinski upravljalnik Samsung

(Napájanie)
Pritisnite na vkllop alebo izkllop televízoru.
MIC/LED
Uporabite ga kot mikrofon za prepoznavanje govora z daljinskim upravljalnikom.

- Lokrije mikrofona na izpostavljanje udarcem in venjo in vtipkajte ostri predmet.

(Glasovni pomočnik)
Zaženite funkcijo Glasovni pomočnik. Pridržite gumb, izgrovite ukaz v gum sprostite, da zaženete funkcijo Glasovni pomočnik.

- Podprtji jezik in funkcije aplikacije Glasovni pomočnik se lahko razlikujejo glede na geografsko regijo.

(Gumb/Številka / Številka)
Ko pritisnete na gumb, se izmenjuje prikazeta skupino barvnih gumbov in navidezna števičinka.

- Če ste barvni gumbi in morate v določeni dobi dosegati možnosti, specifični za uporabljano funkcijo.
- Pritisnite, da se na zaslonu prikaže navidezna števičinka. S števičnico lahko vnašate numerične vrednosti.
- Za vnos vrednosti izberite števičko in nato Končano. Uporabite ga za spremembno kanala, vnos kode PIN, vnos kode ZIP itd.
- Če ga držite 1 sekundo ali dve, se priskrbi meni TTX.

(Multi View)
Pritisnite gumb za neposredni vstop v funkciu Multi View.

- Če ga držite vsaj 1 sekundo, se priskrbi zaslon z menjem Bližnjica.

(Smerni gumb (gor, dol, levo, desno)
Premaknite gumb za označenje območja in spreminjanje vrednosti v meniju televízora.
Izberi
Izbere ali zažene označeni element. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se priskrbejo podrobne informacije o programu.
(Izberi)
Pritisnite na vnitrenje v prejšnji meni. Če ga držite 1 sekundo ali dve, se delujoča funkcija zaustavi. Če ga pritisnete med gledanjem programu, se priskrbi prejšnji kanal.
(Smart Hub)
Vnitraje na Prvi zaslon.
(Predvajaj/priemor)
Ko ga pritisnete, se priskrbi gumb za predvajanje. S tem gumb lahko upravljate trenutno predvajano predstavnostno vsebino.
(/ Kanal)
Gumb za upravljanje vsebine. Pritisnite na prvi zaslon. Igraj in način Igraj način.

- Aplikacija Vrsta za igre mora da podpira, odvisno od modela ali geograficke območja.

(+/- (Glasitos))
Gumb premikajoči gaori dol, da nastavite glasnosť. Če želite izklopiti zvok, pritisnite gumb. Ko ga držite pritisnjenega vsaj sekundo, se priskrbi meni Bližnjice dostopnosti.
(/ Kanal)
Gumb za zagon aplikacije.
Pritisnite strezen gumb za funkcije, ki mu je dodeljena.
(+/- (Seznanjanje))
Če se Pametni daljinski upravljalnik Samsung ne seznaní samodejno s televízorjem, ga usmerite v sprednji del televízora ter sočasno pridrite gumba (a) in (b) za vsaj 3 sekunde.

- Upravljalnik Pametni daljinski upravljalnik Samsung upravljate manj kot 6 m stran od televízora. Delovna razdalja se lahko razlikuje glede na značilnosti brezičného okolia.
- Slike, gumbi in funkcie izdeľku Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geograficke območje.
- Funkcija Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika deluje normalno samo, če upravljate Pametni daljinski upravljalnik Samsung, ki je priložen televízoru.

| Román

Despre Butoanele de pe Telecomandă intelligentă Samsung
(Alimentare)
Apăsați pentru a porni sau opri televizor.
MIC / LED
Folosiți caMIC la utilizarea funcției de recunoaștere vocală cu telecomanda.

- Neudierăte de la otvorul microfonului anăi nevălădește obiecte ascunse în orificiu.

(Asistent vocal)
Executa Asistent vocal. Mențineți apăsat butonul, răstăgiți o comandă și apoi eliberați butonul pentru a rula Asistent vocal.

- Limbile și funcțiile compatibile cu Asistent vocal pot fi diferite în funcție de regiunea geografică.

(Buton Culori / Număr)
Lă fiecare apăsare la tlačidlu să striedea obrazozi okno s farebnymi tlačidlami a virtuálna číselná klávesnice.

- Použite tieto farebné tlačidlá na riadstup k ďalším možnostiam funkcií, ktoré pravé používate.
- Stlačením zobrazíte na obrazovke virtuálnu číselnú klávesnicu. Pomocou číselnej klávesnice môžete zadat číselnú hodnotu. Vyberte číslo a potom vyberte možnosť Dokončiť zadáte číselnú hodnotu. Používajte sa na zmenu kanála, zadanie kódu PIN, zadanie PSC atď.
- Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa zobrazí ponuka TTX.

(Multi View)
Stlačením tlačidla priamo aktívujete funkciu Multi View.

- Ked toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka ponuky Skratka.

(Smart Hub)
Presunutie označenia a zmena hodôd zobrazených v ponuke televízora.
Výber
Vyberie alebo spustí označenú položku. Pri stlačení počas sledovania vysielaného programu sa zobrazia podrobnejšie informácie o programu.
(Smart)
Stlačením sa vrátíte do predchádzajúcej ponuky. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa spustená funkcia ukončí. Pri stlačení počas sledovania programu sa objaví predchádzajúci kanál.
(Smart Hub)
Slúži na návrat na obrazovku Prístupového panelu.
(Prehľad/Pozostaví)
Po stlačení sa objavia všetky funkcie prehľadu. Pomocou týchto ovládacieckov môžete ovládať prehľadaný medzinárodný obsah.
Ak chcete použiť funkciu Herný panel, stlačte a podržte tlačidlo v režime Herný režim.

- Ked toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka Zoznam kanálov.

(+/- (Hlasitos))
Presunutím tlačidla nahor alebo nadol nastavte hlasitosť. Stlačením tlačidla stímte zvuk. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa zobrazí ponuka Skratky príslušnosti.
(Kanal)
Presunutím tlačidla zmenite kanál. Stlačením tlačidla zobrazíte obrazovku Sprivedca.

- Ked toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka Zoznam kanálov.

(Tlačidlo na spustenie aplikácie)
Stlačením každého tlačidla spustite funkciu.
(Priečinok)
Ak sa ovládá Samsung Smart s televízorom automaticky nespáraje, namierte ním na prednú časť televízora a potom stlačte na tlačidlo (a) a (b) podľa ich minimálne 3 sekundy.

- Ovládá Samsung Smart požiadajte o vzdialenosť menej ako 6 m od televízora. Použitelná vzdialenosť sa môže lísiť v závislosti od podmienok predržitého pripojenia.
- Obrázkové tlačidlo a funkcie ovládania Samsung Smart sa môžu lísiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
- Funkcia Nastavť univerzálnu diaľkovú ovládanie funguje normálne iba vtedy, ak používate Samsung Smart, ktorý máte k dispozícii príamo k používaniu televízoru.

| Srpski

O dugmadima na daljinskom upravljaču Samsung pametni daljinski
(Napajanje)
Uđiteći na tlačište za pokretanje ili isključivanje televizora.
MIC / LED lampica
Služi kao mikrofon pri pouzdanom poznavanju glasova putem mikrofona.

- Nemjete udarati ruku na mikrofon i nemjete u nju gurati ostre predmete.

(Governi pomočnik)
Pokreće funkcije Governi pomočnik. Pritisnite i zadržite dugme, izgovorite glasovnu komandu i zatim otpustite dugme da biste pokrenuli funkciju Governi pomočnik.

- Podržani jezici i funkcije uslovegovog pomočnika mogu se razlikovati u zavisnosti od regije.

(Buton Boja / Broj)
Svaku put kada pritisnete dugme, nazimenočno će se prikazivati proračun za dugmadima u boji i virtuelnu numeričku tastaturu.

- Užiteći na tlačište za poznavanje brojeva i funkcije učitavajuće funkcije u inu.
- Apašati na tlačište za poznavanje brojeva i funkcije učitavajuće funkcije u inu.
- Pritisnite dugme za poznavanje brojeva i funkcije učitavajuće funkcije u inu.
- Dugme za poznavanje brojeva i funkcije učitavajuće funkcije u inu.

(Multi View)
Apašati butonom za precesa direct funkcija Multi View.

- Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă sau mai mult, va fi afișat ecranul meniului Comandă rapidă.
- Buton direcțional (sus, jos, dreapta, stânga)

(Deplasarea focalizării și modificării valorilor existente în meniu televizorului.)
(Selectați)
Selectați sau executați elementul focalizat. La apăsarea în timpul vizionării unui program difuzat, vor apărea informații detaliante despre program.
(Revire)
Apașați pentru revenire la meniu anterior. Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, funcția care rulează se închide.
Dacă este apăsat în timpul vizionării unui program, apare canalul anterior.
(Smart Hub)
Revine la Primul ecran.
(Redare/pauza)
Când este apăsat, apare comenzile de redare. Utilizând aceste comenzii, puteți controla conținutul media care se redă. Pentru a utiliza Bara de jocuri, apăsați și mențineți apăsat butonul în Mod Joc.

- Este posibil ca Bara de jocuri să nu fie acceptată în funcție de model sau de zona geografică.

(Buton de lansare a aplicării)
Apașați fiecare buton pentru a rula funcția.
(Asocierea)
Dacă Telecomandă intelligentă Samsung nu se asociază cu televizorul în mod automat, îndreptăti-o către televizor, apoi apăsați și mențineți apăsat simultan butoanele (a) și (b) cel puțin 3 secunde.

- Utilizați Telecomandă intelligentă Samsung de la o distanță de cel mult 6 m de televizor. Distanța de utilizare poate varia în funcție de condițiile de mediu pentru transmisie wireless.
- Imagineazăți butoanele și funcțiile de pe Telecomandă intelligentă Samsung pot fi diferite în funcție de model sau zona geografică.
- Funcția Configurați telecomandă universală funcționează normal numai atunci când utilizați Telecomandă intelligentă Samsung care este oferită impreună cu televizorul.

| Latviešu

Informācija par Samsung tālvadības viedpults pogām
(Strāvas padeve)
Pritisiet, lai iegūtu vali izslēgtu televīzoru.
MIC/LED
Izmantotā mikrofona, kad tiek lietota balsi atpazīšana ar tālvadības pulti.
• Nestieši pār mikrofona atveri un nebalsiet to ar atļu prieķīsmu.
(Balss palīgs)
Palīgs funkcija Balss palīgs. Nospiediet un ieturiet pogu, pasiekiet komandu un pēc tam atlaidiet pogu, lai palaistu Balss palīgs.

- Atbalstītā Balss palīgs funkcijas valodas un funkcijas var atskirīties atkarībā no atrašanās vietas reģiona.

(Kārtīšanā / Ciparu pogā)
Izreži apēsējot šo pogu, pārmainis tiek atlēta krāsaino pogu logi un virtuālais ciparu panelis.

- Tāmējot, ja vissām gumbiem ir možgānošs dozījums, daudzākām ir specifiski šobrīd izmantojātie funkcijai.
- Nospiediet, lai atvērtu ekrāna virtuālu ciparu paneli. Izmantojiet ciparu tastaturu, lai ievadītu ciparu vērtību. Atlaistiet ciparus un tad atlasiņiet pogu **Gatvi**, lai ievadītu ciparu vērtību. Izmantojiet tās, lai pārējotu kanālu, ievadītu PIN kodu, ievadītu pastāvīku indeksu u.c.
- Kad pogu tiek ierūpēta nospiešta ilgāk kā 1 sekunda, parādās izvēlnē TTX.

(Multi View)
Nospiediet pogu, lai uzreiz atvērtu nospiešta ilgāk kā 1 sekundi, parādās izvēlnē **Sāmsne ekrāns**.

- Kad pogu tiek ierūpēta ilgāk kā 1 sekundi, parādās izvēlnē **Sāmsne ekrāns**.

(Multi View)
Izreži apēsējot šo pogu, pārmainis tiek atlēta krāsaino pogu logi un virtuālais ciparu panelis.

- Izmantotās šīs krāsainās pogas, lai piešķirtu papildojumus, kas ir specifiski šobrīd izmantojātie funkcijai.
- Nospiediet, lai atvērtu ekrāna virtuālu ciparu paneli. Izmantojiet ciparu tastaturu, lai ievadītu ciparu vērtību. Atlaistiet ciparus un tad atlasiņiet pogu **Gatvi**, lai ievadītu ciparu vērtību. Izmantojiet tās, lai pārējotu kanālu, ievadītu PIN kodu, ievadītu pastāvīku indeksu u.c.
- Kad pogu tiek ierūpēta nospiešta ilgāk kā 1 sekundi, parādās izvēlnē TTX.

(Multi View)
Nospiediet pogu, lai izreži apēsējotu tālvadību Multi View funkciju.

- Spādujiet 1 sekundu ar lielāku atļauju, atverietas Nuoroda meni ekrāns.

(Mikrofons)
Paspāsiet apēsējotu šī mygtukā, pakalnoti rodīsim spāduvē mygtukā langas un virtuālais skaitmeni skrydelis.

- Sāms spāsiet apēsējotu šī mygtukā, pakalnoti rodīsim spāduvē mygtukā langas un virtuālais skaitmeni skrydelis.

(Balss vadotās asistentas)
Paspāsiet apēsējotu šī mygtukā, pakalnoti rodīsim spāduvē mygtukā, išķarkite komandu, tuomet atleķieti mygtukā, kāt būtēs paleitas Balss vadotās asistentas.

- Palākotoms Balss vadotās asistentas kalbos un funkcijos skirtīguose geografijuose regionuose gal skrits.

(Spādītās / Skārītās mygtukas)
Kasktat pāspāsiet šī mygtukā, pakalnoti rodīsim spāduvē mygtukā langas un virtuālais skaitmeni skrydelis.

- Sāms spāsiet apēsējotu šī mygtukā, pakalnoti rodīsim spāduvē mygtukā langas un virtuālais skaitmeni skrydelis.

(Pārējotās mygtukas)
Paspāsiet apēsējotu šī mygtukā, pakalnoti rodīsim spāduvē mygtukā langas un virtuālais skaitmeni skrydelis.

- Spādītās mygtukas, kas ir specifiski šobrīd izmantojātie funkcijai.

(Multi View)
Paspāsiet apēsējotu šī mygtukā, pakalnoti rodīsim spāduvē mygtukā langas un virtuālais skaitmeni skrydelis.

- Spādujiet 1 sekundu ar lielāku atļauju, atverietas Nuoroda meni ekrāns.

(Gatvi)
Paspāsiet apēsējotu šī mygtukā, pakalnoti rodīsim spāduvē mygtukā langas un virtuālais skaitmeni skrydelis.

- Spādītās mygtukas, kas ir specifiski šobrīd izmantojātie funkcijai.

(Atlaist)
Paspāsiet apēsējotu šī mygtukā, pakalnoti rodīsim spāduvē mygtukā langas un virtuālais skaitmeni skrydelis.

- Spādītās mygtukas, kas ir specifiski šobrīd izmantojātie funkcijai.

(At)

| Lietuvių kalba

Teave kaugužtimispuld Samsungi nutika kaugužtimispuld nuppu kohta
(Išjungti)
Vajutate telišs -vöi väljalülitamiseks.
MIC / LED
Kasutatakse mikrofonia, kui häältuvastust kasutatakse kaugužtimispuldiga.

- Ärge lõige mikrofoni augu (MIC) pihta ega torgake sinna ühtki varem etset.

(Häälibaine)
Kävitab funktsiooni Häälabilane. Vajutage nuppu ja hoidke seda all, õelge hääliskä ning seejärel vabastage nuppu, et häälabilane käivitada.

- Häälibilaine töötud keelde ja funktsioonid võivad piirkonnist erineda.

(nuppu Vär / Stiklums)
Iga kord, keda nuppu vajutate, kuvatakse kordamööda värvinuppu dekaan ja virtuaalne numbrilahvikust.

- Kasutate neid vär

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-televizor-ue75au9072uxxh-akcija-cena/>