

Uputstvo za upotrebu

DeLonghi toster CTOV2103.BG



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/delonghi-toster-ctov2103bg-akcija-cena/>

UVOD

Hvala vam što ste izabrali De'Longhi proizvod. Pozivamo vas da odvojite nekoliko trenutaka za čitanje ove upute za uporabu, kako bi vam pomogli da izbjegnute opasne situacije ili oštećenja.

Simboli koji se koriste u ovim uputama

Važna upozorenja su označena s dolje navedenim simbolima. Veoma važno je da slijedite navedena upozorenja.

Nepridržavanje upozorenja može dovesti do opasnosti od strujnog udara, teških ozljeda, opekline, požara ili oštećenja uređaja.



Nepoštivanje ovoga može biti ili je uzrok povreda od električnog udara i kao posljedica toga, život je u opasnosti.



Nepoštivanje ovoga može biti uzrok povreda ili oštećenja na aparatu.



Nepoštivanje ovoga može biti uzrok mogućih opekline ili opekotina.



Ovaj simbol ukazuje na važne informacije i preporuke za korisnika.

VAŽNE NAPOMENE

Uređaj se mora koristiti isključivo za tostiranje kruha. Svaka druga vrsta uporabe se treba smatrati neprikladnom i stoga opasnom. Proizvođač nije odgovoran za moguće štete nastale uslijed neodgovarajuće, pogrešne i neodgovorne uporabe i/ili popravaka koje ne vrši kvalificirani stručnjak.



- Prije uključivanja uređaja u struju, provjerite sljedeće:
- da napon mreže odgovara vrijednosti navedenoj na pločici s tehničkim podacima smještenoj na donjoj strani uređaja.
- utičnica mora biti ispravno uzemljena: proizvođač odbija svaku odgovornost u slučaju da se ova norma ne poštuje.
- U slučaju nekompatibilnosti između utikača i utičnice aparata, kvalificirani stručnjak mora zamijeniti utičnicu odgovarajućom. Savjetujemo da ne upotrebljavate adaptere, višestruke utičnice i/ili produživače. Ako je njihova uporaba ipak nužna, koristite isključivo jednostavne ili višestruke adaptere ili produživače koji su usklađeni s važećim sigurnosnim normama, pazeći da ne prekoračite razinu snage označenu na adapteru i/ili produživaču.

- Kad je uređaj ukopčan u električnu mrežu, a osobito dok radi nemojte stavljati ruke u otvore za punjenje (A).
- Ne dirajte aparat mokrim ili vlažnim rukama.
- Nemojte koristiti aparat s bosim ili mokrim stopalima.
- Ne ostavljajte uređaj da radi bez potrebe jer tako predstavlja potencijalni izvor opasnosti.
- Ne iskopčavajte utikač iz utičnice povlačenjem kabla za napajanje.



- Ovaj aparat je namijenjen isključivo za kućansku uporabu. Ne predviđa se njegova uporaba u: ambijentima koji su pretvoreni u kuhinje, a koje koristi osoblje zaposleno u trgovinama, uredima i drugim radnim zonama, seoskom turizmu, hotelima, motelima i drugim smještajnim strukturama te sobama za iznajmljivanje.

- Plastičnu vrećicu u kojoj se nalazi uređaj nemojte ostavljati na dohvata ruke djece jer predstavlja potencijalni izvor opasnosti.

- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca dobi od 8 godina naviše ili osobe s smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod brižnim nadzorom te da su upućeni o sigurnom korištenju uređaja i da su svjesni prisutnih rizika. Djeca se ne smiju igrati s aparatom. Čišćenje i održavanje uređaja ne treba da izvode djeca, osim ako imaju 8 ili više godina i pod stalnim su nadzorom. Držite uređaj i kabel dalje od djece koja imaju manje od 8 godina starosti.

- Iskopčajte utikač iz utičnice kad se uređaj ne koristi.
- Ne ostavljajte uređaj izložen atmosferskim utjecajima (kiša, sunce, led itd.).
- Prije bilo kakvog postupka čišćenja ili održavanja, iskopčajte uređaj iz električne mreže tako što ćete izvući utikač. Ne uranjajte uređaj, kabel za napajanje ili utikač u vodu.

- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov

servisni zastupnik u cilju sprečavanja rizika.

- Uređaj se ne smije uključivati pomoću vanjskog tajmera ili odvojenog sustava za daljinsko upravljanje.



Opasnost od opekotina!!

- Za vrijeme rada uređaja metalne stranice i područja oko otvora za punjenje (A) su vrući: upravljajte uređajem dodirujući samo plastične regulatore i ručke.
- Kruh je namirnica koja se može zapaliti. Zato nemojte upotrebljavati ovaj uređaj ispod ili uz zavjese i druge zapaljive materijale.
- Ne pokrivajte uređaj za vrijeme uporabe.



Napomena:

- Nakon što ste uklonili ambalažu, provjerite je li uređaj neoštećen. Ako niste sigurni, nemojte ga koristiti i obratite se kvalificiranom stručnjaku.

Za uklanjanje nakupljene prašine dovoljno je očistiti uređaj mekom krpom.



- Ovaj uređaj je sukladan s Direktivom 2004/108/EC o elektromagnetskoj kompatibilnosti.
- Materijali i predmeti koji dolaze u kontakt sa prehrambenim proizvodima su u skladu sa propisima Europskog pravilnika 1935/2004.

OPIS UREĐAJA (str.3)

- A) Otvori za punjenje
- B) Poluga za uključivanje
- C) Indikator stupnja zapečenosti
- D) Regulator stupnja zapečenosti
- E) Posuda za skupljanje mrvica
- F) Dugme i žaruljica "odmrzavanje"
- G) Dugme i žaruljica "zagrijavanje"
- H) Dugme i žaruljica "žemlja" (tostiranje s jedne strane)
- I) Dugme stop/otkaži
- L) Uklonjiva naprava "Stalak za zagrijavanje"

UPORABA KONTROLA

- Provjerite je li poluga (B) podignuta i je li regulator (D) namješten na srednji stupanj zapečenosti.
- Ukopčajte uređaj u električnu utičnicu.

Da bi se uklonio miris novog uređaja, pri prvoj uporabi ostavite uređaj da radi bez namirnica najmanje 5 minuta. Tijekom tog postupka prozračujte prostoriju.

- Umetnite kriške kruha u otvore za punjenje (A), zatim spustite polugu (B) do kraja.



Napomena: ako uređaj nije ukopčan u električnu utičnicu, poluga (B) neće ostati spuštена.

- Kad je tostiranje završeno, poluga se podiže, podižući i kriške kruha.
- Ako tost nije poprimio zadovoljavajuću boju, odaberite veći stupanj zapečenosti okretanjem regulatora (D). Ako je tost previše pečen, odaberite manji stupanj zapečenosti.
- Tostiranje se može prekinuti u svakom trenutku jednostavnim pritiskom na dugme stop/otkaži (I).



Opasnost od opekotina!! za vrijeme rada tostera otvori za punjenje su vrlo vrući.

Ne dirajte ih!

Funkcija "Odmrzavanje"

Možete tostirati i smrznute kriške kruha pritiskom na dugme "odmrzavanje" (F) odmah nakon spuštanja poluge (B); ciklus tostiranja će se produžiti da bi se kruh ispekao do željene boje. Žaruljica će ostati upaljena dok je funkcija odmrzavanja aktivna.

Funkcija zagrijavanja

Spustite polugu (B) i pritisnite dugme za zagrijavanje (G). Žaruljica zagrijavanja ostaje upaljena dok je ova funkcija aktivna. Vrijeme zagrijavanja je fiksno i ne može se mijenjati reguliranjem stupnja zapečenosti.

Funkcija "žemlja" (tostiranje s jedne strane)

Funkcija "žemlja" omogućava tostiranje kruha, lepinja i peciva samo s jedne strane (unutrašnje), dok druga strana (vanjska) ostaje vruća. Prije tostiranja lepinje ili peciva treba ih izrezati napola; spustite polugu (B) i pritisnite dugme "žemlja" (H). Žaruljica "žemlja" ostaje upaljena dok je ova funkcija aktivna.

Uporaba dugmeta stop/otkaži

Za prekidanje postupka tostiranja, pritisnite dugme stop/otkaži (I) u bilo kojem trenutku.



Upozorenje! nemojte na silu podizati polugu za uključivanje (B); uvijek koristite dugme stop/otkaži (I).

Posuda za skupljanje mrvica

Posudu za skupljanje mrvica (E) treba redovito prazniti jer postoji

opasnost da se nakupljene mrvice zapale. Nakon tostiranja, ostavite toster da se ohladi, zatim izvadite posudu za mrvice (E) i ispraznite je.

Uklonjiva naprava "STALAK ZA ZAGRIJAVANJE" (L)

Koristite ovu napravo za zagrijavanje kroasana.

- Pričvrstite naprava "stalak za zagrijavanje" na uređaj, kao što je prikazano na opisnoj slici na str.3.
- Postavite peciva na rešetku.
- Okrenite regulator stupanja zapečenosti (D) na željenu postavku.
- Spustite polugu (B) do kraja.
- Ako brioche nije dovoljno topla, sljedeći put odaberite viši stupanj zapečenosti.

SAVJETI

- Ne uključujte uređaj kad je prazan (bez kruha).
- Ne upotrebljavajte jako tanke ili probušene kriške kruha.
- Ne stavljajte u toster hranu koja tijekom tostiranja može kapati. Osim što otežava postupak čišćenja, postoji opasnost da se zapali. Prije svake uporabe važno je očistiti posudu za mrvice od eventualnih kapljica.
- Nemojte na silu gurati prevelike komade. Nemojte gurati vilice i drugi pribor u unutrašnjost tosteru da biste izvadili kruh, jer može doći do oštećenja grijača. Iskopčajte utikač iz struje, okrenite uređaj naopako i lagano ga protresite da se uklone eventualni ostaci zaglavljenih namirnica.

ČIŠĆENJE - ODRŽAVANJE

- Svaki postupak čišćenja i održavanja treba provoditi nakon što je utikač iskopčan iz električne struje.
- Prije čišćenja ostavite uređaj da se ohladi.
- Vanjski dio uređaja čisti se vlažnom krpom. Nemojte koristiti abrazivne deterdžente koji mogu ogrebati površinu.
- NE URANJAJTE UREĐAJ U VODU.
- Nakon svake uporabe iskopčajte utikač i ispraznite posudu za mrvice koja se nalazi na dnu uređaja.
- U slučaju da tost ostane zaglavljen u uređaju, iskopčajte utikač, okrenite uređaj i lagano ga protresite.
- NIKADA NE DIRAJTE NIJEDAN DIO TOSTERA OŠTRIM PREDMETIMA, OSOBITO U UNUTRAŠNOSTI OTVORA ZA PUNJENJE.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda DeLonghi, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/delonghi-toster-ctov2103bg-akcija-cena/>