

## Uputstvo za upotrebu

DeLonghi grejalica HVA1120



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/delonghi-grejalica-hva1120-akcija-cena/>

## UPOZORENJA



### Opasnost!

Nepridržavanje upozorenja može uzrokovati po život opasne ozljede uslijed strujnog udara.

- Uređaj se ne smije postaviti izravno ispod fiksne utičnice.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj blizu tuša, kade, umivaonika, bazena itd.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirani stručnjak, kako bi se izbjegla svaka opasnost.



### Oprez

Nepridržavanje upozorenja može uzrokovati ili je uzrok po život opasnih ozljede ili oštećenja uređaja.

- Uređaj mogu upotrebljavati djeca koja nisu mlađa od 8 godina i osobe smanjenih psihofizičkih i osjetilnih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem pod uvjetom da ih se pažljivo nadzire i da im se daju upute o sigurnoj uporabi uređaja i s njom povezanim opasnostima. Nemojte dozvoliti djeci da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju provoditi djeca, čak ni ako su pod nadzorom.
- Uređaj držite dalje od djece mlađe od 3 godina, čak i ako su stalno pod nadzrom.
- Djeca starija od 3 i mlađa od 8 godina smiju samo uključivati/isključivati uređaj pod uvjetom da je spojen i postavljen u pravilan položaj te da ih se stalno nadzire i da dobivaju upute o tome kako sigurno koristiti uređaj i koje su moguće opasnosti. Djeca između 3 i 8 godina ne smiju umerati utikač, podešavati i čistiti uređaj ili provoditi postupke održavanja. **VAŽNO Neki dijelovi uređaja mogu postati jako vrući i uzrokovati opekline. Budite posebno oprezni u prisustvu djece i ranjivih osoba.**
- **VAŽNO:** Da biste izbjegli opasnosti vezane uz slučajno aktiviranje

sigurnosnog uređaja, uređaj ne smijete napajati pomoću vanjskog uređaja za uključivanje/isključivanje kao što je tajmer, ni spajati na mrežu koja se redovito uključuje i isključuje iz napajanja električnom energijom.



### Opasnost od opekline!

U slučaju nepridržavanja uputa moguće su oparotine ili opekline.

- **VAŽNO:** Da bi se izbjeglo pregrijavanje, ni u kojem slučaju nemojte pokrivati uređaj tijekom rada, jer bi moglo doći do opasnog povećanja temperature.



### Napomena:

Ovaj simbol označava važne savjete i informacije za korisnika.

- Uvijek koristite uređaj u uspravnom položaju.
- Ne savjetuje se uporaba produžnih kablova. Ako je neophodan, slijedite upute priložene uz produžni kabel, pazећi da ne prekoračite razinu snage označene na kablu.
- Uređaj treba biti najmanje 50 cm udaljen od namještaja i drugih predmeta.
- Nemojte upotrebljavati ovaj uređaj u prostorijama površine manje od 4m<sup>2</sup>.
- Prije premještanja uređaja provjerite je li isključen i je li utikač iskopčan iz utičnice. Ne čuvajte u prašnjavim prostorijama.
- Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj.
- Nemojte koristiti uređaj za sušenje rublja. Ne stavljajte ništa na rešetke za ulaz i izlaz zraka (zbog opasnosti od pregrijavanja).
- Ne koristite uređaj u neposrednoj blizini zidova, namještaja, zavjesa itd.
- Pri prvoj uporabi, uređaj može ispustiti neugodan miris zbog zagrijavanja. Savjetuje se da provjetrite sobu.

### Sigurnosne funkcije

**Sigurnosni uređaj:** uređaj je opremljen sigurnosnim uređajem koji će isključiti rad grijalice u slučaju pregrijavanja (npr. kod otežanog protoka zraka kroz rešetke za ulaz i izlaz zraka, sporog ili zraustavljenog rada motora).

Kako biste ponovo pokrenuli rad uređaja, isključite ga iz napajanja na nekoliko minuta, otklonite uzrok pregrijavanja i ponovno uključite uređaj u struju.

Ako uređaj i dalje ne radi, obratite se najbližem servisnom centru De'Longhi.

## OPIS

(Str. 3)

- A Termostat
- B Dugme za odabir funkcija
- C Pedala prekidača (samo kod nekih modela)
- D Podesivo postolje (samo kod nekih modela)
- E Prekidači (samo kod nekih modela)

## UPORABA

### Prikључivanje na električnu mrežu

- Prije nego ukopčate uređaj u napajanje, pažljivo provjerite odgovara li napon vaše mreže vrijednosti u V označenoj na uređaju, te jesu li utičnica i linija napajanja dimenzionirane za predviđeno opterećenje uređaja.
- OVAJ UREĐAJ U SKLADU JE S DIREKTIVOM 2004/108/EZ KOJA REGULIRA ELEKTROMAGNETSKU KOMPATIBILNOST.

### Postavljanje

Uređaj se može koristiti u prijenosnoj konfiguraciji ili se može fiksirati na zid ako ima postolje.

Za postavljanje na zid postupite na sljedeći način:

- Ako uređaj postavljate u kupaonici s kadom ili tušem, valja poštivati <sigurnosni prostor> prikazan na sl. 1 te ga treba postaviti što dalje od slavina, umivaonika, tuševa i sl.
- Napravite rupe u zidu postajući minimalne razdaljine prikazane na sl. 2 i mjere prikazane na sl. 3.  
Uređaj objesite na zid i na donjem dijelu učvrstite trećim vijkom. Postavljanje u kupaonici mora obaviti kvalificirani stručnjak u skladu s važećim standardima. Vljci i klinovi nisu dostavljeni.

### Način rada i uporaba

#### MODEL IZBORNIKOM FUNKCIJA I TERMOSTATOM

Prije ukopčavanja utikača u struju provjerite je li uređaj isključen.

1. Ukopčajte utikač u električnu utičnicu.
2. Okrenite regulator termostata do maksimalnog položaja.
3. **Ljetni način rada (samo ventilacija):** okrenite dugme za odabir funkcija u položaj .
4. **Grijanje manjom snagom:** okrenite dugme u položaj 1.
5. **Grijanje punom snagom:** okrenite dugme u položaj 2.
6. **Isključivanje:** okrenite dugme za odabir funkcija u položaj "0".

### Podešavanje termostata

Postavite termostat u maksimalni položaj, kad je u prostoriji postignuta željena temperatura pažljivo okrenite dugme termostata u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne čuje 'klik' (ventilator će se isključiti).

Tako podešenu temperaturu termostat će automatski regulirati i održavati.

### Funkcija zaštite od smrzavanja

Okrenite dugme za odabir funkcija u položaj 2, zatim postavite regulator termostata u položaj .

Tako će uređaj održavati temperaturu prostora na oko 5 °C spriječavajući smrzavanje uz minimalnu potrošnju energije.

### Modeli samo s termostatom

Uređaj se uključuje okretanjem dugmeta u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi u krajnjem položaju; Za podešavanje vidi paragraf "Podešavanje termostata". Da biste u potpunosti isključili uređaj, okrenite regulator u smjeru suprotnom od kazaljke na satu do minimalnog položaja i zatim iskopčajte utikač iz utičnice.

### MODEL SA PREKIDAČEM

- Grijanje sa smanjenom snagom: pritisnite prekidač  (na prekidaču je vidljiv crveni dio).
- Grijanje sa maksimalnom snagom: pritisnite obe prekidač  ;  (na prekidaču je vidljiv crveni dio).
- Isključivanje: Isključite prekidače.

Preporuča se da uvijek isključite uređaj kada isti nije u uporabi.



**Napomena:** maksimalna snaga je aktivna samo dok je prekidač  pritisnut.

### MODEL S PODESIVIM PODNOŽJEM (PEDALA S GLAVNIM PREKIDAČEM)

Neki modeli opremljeni su podesivim postoljem i pedalnim glavnim prekidačem.

Uređaj se može ručno okrenuti udesno ili ulijevo pod kutem od oko 30° te na taj način usmjeriti zrak u željenom smjeru. Da biste uključili uređaj nakon što ste podesili termostat i dugme za odabir funkcija kao što je prethodno opisano, pritisnite pedalu na postolju.

Da biste isključili uređaj dovoljno je ponovno pritisnuti pedalu.  
**Važno:** uređaj se uključuje isključivo pritiskom na pedalu.

### ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja grijalice uvijek izvucite utikač iz struje.
- Redovito čistite rešetke za ulaz i izlaz zraka.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva ili otopine za čišćenje uređaja.

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napon mreže

Vidi pločicu s tehničkim podacima

Ulažna snaga

"

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda DeLonghi, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/delonghi-grejalica-hva1120-akcija-cena/>