

Uputstvo za upotrebu

HOME kvarcna grejalica FK25



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/home-kvarcna-grejalica-fk25-akcija-cena/>



home
by somogyi

instruction manual

használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
navodilo za uporabo
návod k použití
uputa za uporabu



FK 25

S
®

SOMOGYI ELEKTRONIC®



Children below the age of 3 years should be kept away from the appliance, except where they are under constant supervision.

Children between the age of 3 and 8 may only switch the appliance on/off provided that it has been set up and installed in the normal operating position and they are under supervision, or have been instructed how to operate the appliance safely and understand the hazards associated with use.

This appliance may only be used by persons with impaired physical, sensory or mental capabilities, or lacking in experience or knowledge, as well as children from the age of 8, if they are under supervision or have been given instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety and they have understood the hazards associated with use. Children should not be allowed to play with the unit.

Children may only clean or perform user maintenance on the appliance under supervision.

WARNING: Parts of this appliance can become very hot and could cause burns. Extra care should be taken when children or handicapped persons are around.

WARNINGS

1. Confirm that the appliance has not been damaged in transit.
2. Never locate the unit directly in corners and observe the minimum locating distances indicated in Figure 2. Always observe the health and safety regulations valid in the country of use.
3. Install the device only on a vertical surface.
4. When installing it, take into account the material of the wall and its load capacity.
5. The heater should be mounted at a height of at least 1.8 meters above the floor.
6. The appliance must not be used with programmable timers, timer switches or stand-alone remote controlled systems the can automatically turn the unit on, because any covering or improper location of the unit can cause fire hazard.
7. The appliance should be used as intended for heating air, not for general heating purposes.
8. The stream of warm air should not be directed straight to curtains or other flammable materials.
9. During operation and immediately after switching off (within 30 minutes) the protective grille and the upper metal parts of the appliance will be hot.
10. Do not locate near flammable materials. (min. 150 cm)
11. Do not use in locations where flammable vapors or explosive dust may be released. Do not use near flammable materials or in potentially explosive atmospheres.
12. Warning! The appliance contains no thermostat that senses the ambient temperature of the room. Do not use in confined spaces if there are persons present who are not capable of leaving the premises on their own accord, unless permanent supervision is assured.
13. The protective grille on the appliance is intended to prevent direct contact with the heating elements. The appliance may not be operated without the protective grille in place.
14. The protective grille does not provide full protection in the case of small children and elderly or incapacitated persons.
15. Operate under constant supervision.
16. Do not operate unattended in the presence of children.
17. It is PROHIBITED to use the unit near bathtubs, basins, showers, swimming pools or saunas.
18. It is STRICTLY PROHIBITED to install or use the appliance in zones 0 and 1 of premises containing bathtubs or showers (see Figure 3).
19. All circuits in premises containing bathtubs or showers shall be protected with one or more RCDs with a rated triggering current of up to 30 mA.
20. Observe the local or special national regulations when installing an appliance in premises containing bathtubs or showers.
21. It is forbidden to use it motor vehicles, narrow spaces (< 5 m), confined premises (e.g. elevators).
22. When not planning to use the unit for an extended period of time, switch it off then remove the power plug from the outlet. Store the appliance in a cool, dry place.
23. Always disconnect the heater before relocating it.
24. It is forbidden to place the unit directly below or under a power socket.
25. If any irregular operation is detected (e.g., unusual noise or burnt odor from unit), immediately switch it off and remove the power plug.
26. Make sure that no foreign objects or liquid can enter the unit through the openings.
27. Protect from dust, humidity, sunlight and direct thermal radiation.
28. Before cleaning, unplug the appliance by pulling the plug out.



29. Do not touch the unit or the power cable with wet hands.
30. The appliance may only be connected to properly grounded 230 V AC/50 Hz electric wall outlets.
31. Unwind the power cable completely.
32. Do not use an extension cord or a distributor to connect the device.
33. Do not lead the power cable under carpets, doormats, etc.
34. The appliance should be located so as to allow easy access and removal of the power plug.
35. The unit is intended for household use. No industrial use is permitted.
36. Due to continuous improvements, the technical data and design may change without any prior notice.
37. The actual instruction manual can be downloaded from www.somogyi.hu website.
38. We do not take the responsibility for printing errors which may occur, and apologize for them.

INSTALLATION

1. Before installation, carefully remove the packaging material, making sure no to scratch the unit or its power cable. In case of any damage, the unit must not be operated.
2. It is STRICTLY PROHIBITED to install or use the appliance in zones 0 and 1 of premises containing bathtubs or showers (see Figure 3.).
3. All circuits in premises containing bathtubs or showers shall be protected with one or more RCDs with a rated triggering current of up to 30 mA.
4. To ensure proper operation, you have to arrange for the free circulation of hot air. Therefore, please, select the location of the unit on the wall according to Figure 2. It is forbidden to mount the unit directly below a power socket.
5. Mount the unit on the wall using the enclosed dowels and bolts.
6. The heater coil switch of the unit must be set in "0" (OFF) position.
7. Plug the unit into a standard grounded wall socket. Now the unit is ready for operation.

 Do not cover! Covering the unit can cause overheating, fire or electric shock.

 Caution: Risk of electric shock!
Do not attempt to disassemble or modify the unit or its accessories. In case any part is damaged, immediately power off the unit and seek the assistance of a specialist.

 In the event that the power cable should become damaged, it should only be replaced by the manufacturer, its service facility or similarly qualified personnel.

FEATURES

Carbon tube heater for heating the atmosphere of indoor premises • IPX4 protection against splashing water • adjustable power (600 W / max. 1200 W)
• wall-mountable • durable metal housing

STRUCTURE (Figure 1.)

1. carbon fiber heating element
2. power control switch
3. output indicator indicator window

OPERATION

The angle of the appliance can be adjusted manually before use.

0. switched off state
1. low heating stage (600 W)
2. high heating stage (1200 W)

HEATING ELEMENT REPLACEMENT

Warning! The heating element should only be replaced by a specialist! Power off the unit by unplugging it from the electric outlet prior to replacement.

The appliance may not be operated without the protective grille in place.

The heating element operates much like a conventional incandescent light bulb. Burnt out heating elements are not covered by the warranty as they are subject to natural wear.

CLEANING, MAINTENANCE

In order to ensure optimum functioning, the unit may require cleaning at least once a month, depending on the manner of use and degree of contamination.

1. Switch off and power off the unit by unplugging it from the electric outlet before cleaning.
2. Let the appliance to cool (min. 30 minutes).
3. Use a vacuum cleaner to clean the protective grille. The heat mirror does not require cleaning.
4. Use a slightly moistened cloth to clean the unit's outer surface. Do not use aggressive cleaners. Avoid getting water inside onto the electric components of the appliance.



SOMOGYI ELEKTRONIK®

TROUBLESHOOTING

Malfunction	Possible solution
The unit does not heat in heating mode.	Check the power supply.
	Check the position of the switches.
	The heater element might have burned out.
	Contact a specialist.



Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of the product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

SPECIFICATIONS

power supply:	230 V / 50 Hz
output:	600 W / max. 1200 W
IP protection:	IPX4: Protected against ingress of water (from all directions).
dimensions of heater:	64,5 x 10 x 20 cm
weight:	2 kg
length of power cable:	1,5 m

kerámia fűtőtest



A termék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást ésőrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani a készüléktől, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt állnak. A 3 évesnél idősebb és 8 évesnél fiatalabb gyermekek csak ki-/bekapcsolhatják a készüléket, feltéve, ha azt a normál működési helyzetében helyezték el és telepítették, valamint felügyelet alatt vannak vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból adódó veszélyeket. Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárolag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását. FIGYELEM: Enzen készülék néhány része nagyon forróvá váthat és égesi sérülést okozhat. Különösen vigyázni kell, ha gyermekek és kiszolgáltatott emberek vannak jelen.

FIGYELMEZTETÉSEK

- 1.Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során!
- 2.Ne helyezze közvetlen sarokba, tartsa be a 2. ábrán feltüntetett minimális beépítési távolságokat! Vegye figyelembe a mindenkorú országban érvényes biztonsági előírásokat!
- 3.Akészüléket kizárolag függőleges felületre szerezje! 4.Afelszerelésnél vegye figyelembe a fal alapanyagát, teherbírást!
- 5.Afűtőtestet a padlósínt felett legalább 1,8 m magasságba kell felszerelni!
- 6.Akészüléket nem szabad olyan programkapcsolóval, időkapcsolóval vagy különálló távvezérelt rendszerekkel stb. együtt használni, amelyek önállóan bekapcsolhatják a készüléket, mert a készülék esetleges letakarása, helytelen elhelyezése tűzveszélyt okozhat.
- 7.Akészülék rendeltetése szerint csak a levegő felmelegítésére használható, általános melegítési célokra nem.
- 8.Akiáramló meleg levegő ne irányuljon közvetlenül függönyre, vagy más éghető anyagra!
- 9.Működtetés közben és közvetlenül lekapcsolás után (30 percen belül) a védőrács, továbbá a készülék fém felső része forró!
- 10.Ne helyezze gyűlékony anyag közelébe! (min. 150 cm) 11.Tilos ott használni, ahol gyűlékony góz vagy robbanásveszélyes por szabadulhat fel! Ne használja gyűlékony vagy robbanásveszélyes környezetben! 12.Figyelem! Ez a készülék nem tartalmaz a szoba hőmérsékletét érzékelő termosztátot. Ne használja kis helyiségekben, ha azokban olyan személyek tartózkodnak, akik maguktól képtelenek a helyiséget elhagyására, kivéve, ha állandó felügyelet biztosított.
- 13.E fűtőkészülék védőrácsának az a rendeltetése, hogy megakadályozza a fűtőbetétek közvetlen megérintését. A készüléket nem szabad a helyén lévő védőrács nélkül üzemeltetni!
- 14.Avédőrács nem nyújt teljes védelmet kisgyermekek és idős vagy beteg emberek számára!
- 15.Csak folyamatos felügyelet mellett üzemelhető! 16.Tilos gyermekek közelében felügyelet nélkül működtetni!
- 17.Akészüléket TILOS fürdőkád, mosdókagyló, zuhany, úszómedence vagy sauna közvetlen közelében használni 18. A készüléket SZIGORÚAN TILOS fürdőkádat és zuhanyt tartalmazó helyiségek (lásd 3. ábra) 0-s és 1-es zónában üzembe helyezni, használni!
- 19.A fürdőkádat vagy zuhanyt tartalmazó helyiségen minden áramkört egy vagy több, legfeljebb 30 mA névleges kioldó-ramú áramvédőkapcsolóval (RCD-vel) kell védeni! 20.A fürdőkádat vagy zuhanyt tartalmazó helyiségekben egy készülék üzembe helyezésekor vegye figyelembe a helyi, speciális nemzeti feltételeket.
- 21.Tilos a készüléket gépjárművekben vagy szűk 2(< 5 m), zárt helyiségekben használni (pl. lift)!
- 22.Ha hosszabb ideig nem használja, a készüléket kapcsolja ki, majd húzza ki a csatlakozóbárból! Akészüléket száraz, hűvös helyen tárolja!
- 23.Mielőtt mozgatja a fűtőtestet, minden esetben áramtalanítsa azt!
- 24.Akészüléket tilos közvetlenül hálózati csatlakozóaljzat alatt elhelyezni!
- 25.Ha bármilyen rendellenességet észlel (pl. szokatlan zajt hall a készülékből, vagy égett szagot érez) azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa!
- 26.Ugyeljen arra, hogy a nyilásokon keresztül semmilyen tárgy vagy folyadék ne kerülhessen a készülékebe.
- 27.Óvja portól, párától, napsütéstől és közvetlen hő sugárzástól!
- 28.Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket a csatlakozodóig kihúzásával!
- 29.A készüléket és a csatlakozóbárból vizes kézzel soha ne érintse meg!
- 30.Csak 230 V~/50 Hz feszültségű földelt falit csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! 31.Acsatlakozóbárból teljesen tekerje le!



32. Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót a készülék csatlakoztatásához!
33. Ne vezesse a csatlakozókábelt a készüléken, vagy a hőszigetelő felület közelében!
34. Akészüléket úgy helyezze el, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető, kihúzható legyen!
35. Csak magántulajdonban álló használásra engedélyezett, ipari nem!
36. A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat és a dizájn előzetes bejelentés nélkül is változhat.
37. Az aktuális használati utasítás letölthető a www.somogyi.hu weboldalról.
38. Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk, és elnémést kérünk.

ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Üzembe helyezés előtt óvatosan távolítsa el a csomagolóanyagot, nehogy megsértsse a készüléket vagy a csatlakozóvezetéket. Bármilyen sérülés esetén tilos üzembe helyezni!
2. A készüléket SZIGORÚAN TILOS fürdőkádat és zuhanyt tartalmazó helyiségek (lásd 3. ábra) 0-s és 1-es zónában üzembe helyezni, használni!
3. A fürdőkádat vagy zuhanyt tartalmazó helyiségen minden áramkört egy vagy több, legfeljebb 30 mA névleges kioldóáramú áram-védőkapcsolóval (RCD-vel) kell védeni!
4. A működéshez biztosítani kell a meleg levegő szabad áramlását, ezért a 2. ábrának megfelelően válassza ki a falra rögzítés helyét! A készüléket tilos közvetlenül hálózati csatlakozóaljzat alatt elhelyezni!
5. A mellékelt tiplikkal és csavarokkal szerelje fel a készüléket a falra.
6. A készülék fűtőbetét-kapcsolója kikapcsolt „0” állásban legyen!
7. Csatlakoztassa a készüléket szabványos földelt fali csatlakozóaljzatba! Ezzel a készülék üzemkész.

 Tilos letakarni! Letakarása túlmelegedést, tűzveszélyt, áramütést okozhat!

 Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékaival szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtanúsításra forduljon szakemberhez.

 Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, akkor a cserét kizárálag a gyártó, annak javító szolgáltatója vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti el!

JELLEMZŐK

Karbonszálas fűtőtest beltéri helyiségek levegőjének felmelegítésére • IPX4 védelem a freccsenő víz ellen • szabályozható teljesítmény (600 W / max. 1200 W) • falra szerelhető • masszív fém ház • cserélhető fűtőbetétek

FELÉPÍTÉS (1. ábra)

1. karbonszálas fűtőelem
2. teljesítményszabályozó kapcsoló
3. teljesítményt jelző ablak

ÜZEMELTETÉS

A készülék dölésszöge a használat előtt manuálisan beállítható.

0. kikapcsolt állapot
1. alacsony fűtési fokozat (600 W)
2. magas fűtési fokozat (1200 W)
3. mindenkor

FŰTŐBETÉCSERE

Figyelem! A fűtőbetét cseréjét csak szakember végezheti! A csere előtt áramtalanítani kell a készüléket a csatlakozódugó kihúzásával! A fűtőbetét típusa: FK 24/T (600 W)

A készüléket nem szabad a helyén lévő védőrácson kívül üzemeltetni!

A fűtőbetét működése nagyon hasonló egy hagyományos izzóhoz. A fűtőbetét kiégése nem tartozik a garanciális kötelezettségeink közé, ez a természetes elhasználódás következménye.

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

A készülék optimális működése érdekében a szennyeződés mértékétől függő gyakorisággal, de legalább havonta egyszer szükséges lehet a készülék tisztítása.

1. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, majd áramtalanítja a csatlakozódugó kihúzásával!
2. Hagyja lehűlni a készüléket (min. 30 perc).
3. Porszívóval tisztítsa meg a védőracsot. A hőtükör nem igényel tisztítást!
4. Enyhén nedves ruhával tisztítsa meg a készülék külsejét. Ne használjon agresszív tisztítószereket! A készülék belsejébe, az elektromos alkatrészekre nem kerülhet víz!



SOMOGYI ELEKTRONIK™

HIBAELHÁRÍTÁS

Hibajelenség	A hiba lehetséges megoldása
Fűtés üzemmódban a készülék nem fűt.	Ellenőrizze a hálózati tápellátást.
	Ellenőrizze a kapcsolók beállításait.
	Lehet, hogy kiégett a fűtőbetét. Forduljon szakemberhez!

ÁRTALMATLANÍTÁS

 A hulladékká vált berendezést elkölöniitlenen gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a könyezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés téritésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételere szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felferülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

MŰSZAKI ADATOK

tápellátás:	230V / 50 Hz
teljesítmény:	600 W / max. 1200 W
fűtőbetét típusa:	FK 24/T (600 W)
IP védettség:	IPX4: Freccsenő víz ellen védett (minden irányból).
fűtőtest mérete:	64,5 x 10 x 20 cm
tömege:	2 kg
csatlakozókábel hossza:	1,5 m

Spotrebčí držte mimo dosahu detí do 3 rokov, okrem prípadu, keď deti máte neustále pod dozorom.

Deti staršie ako 3 roky a mladšie ako 8 rokov môžu spotrebčí len za- a vypnúť za predpokladu, že je umiestnený a inštalovaný vo svojej normálnej prevádzkovej polohe, ak sú deti pod dozorom alebo sú poučení o bezpečnom používaní spotrebčí a pochopia možné nebezpečenstvá pri používaní výrobku.

Spotrebčí nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, vrátane detí od 8 rokov, používať ho môžu len pokiaľ im osoba zodpovedá za ich bezpečnosť, poskytuje dohľad alebo ich poučí o bezpečnom používaní spotrebčí a pochopia nebezpečenstvá pri používaní výrobku. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebčíom nehrali. Cistenie alebo údržbu výrobku môžu vykonáť deti len pod dohľadom.

POZOR: Niektoré časti tohto spotrebčí môžu byť horúce a môžu spôsobiť popáleniny. Obzvlášť treba dávať pozor, keď sú v prítomnosti spotrebčí deti a osoby so zníženými fyzickými a mentálnymi schopnosťami.

UPOZORNENIA

1. Skontrolujte, či prístroj sa nepoškodil pri doprave!
2. Neumiestňujte ho priamo do rohu, dodržiavajte minimálne vzdialenosť podľa obrazu č. 2. Berte ohľad na bezpečnostné pokyny, ktoré môžu byť daným štátom špecifické!
3. Prístroj namontujte výlučne len na zvislý povrch!
4. Pri montáži berte do úvahy materiál a nosnosť steny!
5. Odporučame umiestniť ohrievač aspoň vo výške 1,8 m od podlahy!
6. Prístroj sa nesmie používať v elektrickej sieti ovláданej programovým, časovým alebo diaľkovým spínačom, ktorý by sa ho mohol nezávisle zapnúť, pretože prípadné zakrytie, nevhodné umiestnenie prístroja môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
7. Prístroj je určený výlučne na ohrievanie vzduchu, používanie na iné ohrevacie účely je zakázané!
8. Dbajte na to, aby teply vzduch nebol nasmerovaný priamo na záclony alebo iný horľavý materiál!
9. Počas prevádzky a tesne po vypnutí prístroja (do 30 minút) ochranná mriežka a kovové časti prístroja sú horúce!
10. Prístroj neumiestňujte do blízkosti horľavých materiálov! (do 150 cm)
11. Prístroj je zakázaný používať v priestoroch s horľavými výparmi alebo výbušným prachom! Nepoužívajte ho v horľavých a výbušných prostrediach!
12. Upozornenie! Tento prístroj neobsahuje termostat snímajúci okolitú teplotu miestnosti. Nepoužívajte ho v malých miestnostiach v prípade, ak sa v nich združiavajú osoby, ktoré nie sú schopné sami opustiť tento priestor, s výnimkou, ak je zabezpečený ich nepretržitý dozor.
13. Funkciou ochrannej mriežky je ochrana proti priamemu dotyku vyhrievacích telies. Je zakázané používať prístroj bez riadne namontovanej ochrannej mriežky!
14. Ochranná mriežka neposkytuje úplnú ochranu pre malé deti a starších alebo chorých ľudí!
15. Prístroj musí byť pod dozorom počas prevádzky!
16. Je zakázané ho používať bez dozoru v blízkosti detí!
17. Je ZAKÁZANÉ ho používať v blízkosti vanie, umývadla, sprchy, plaveckého bazénu alebo sauny!
18. Je PRÍSNE ZAKÁZANÉ prístroj prevádzkovať a používať v zónach 0 a 1 v priestoroch, kde sa nachádza vaňa a sprcha (pozri 3. obrázok).
19. Spotrebčí v priestoroch, kde sa nachádza vaňa alebo sprcha, treba chrániť aspoň jedným alebo viacerými prúdovými chráničmi (RCD), ktorých menovitý rozdielový vypínací prúd neprevyšuje 30 mA.
20. Pri uvedení do prevádzky v priestoroch, kde sa nachádza vaňa alebo sprcha, treba brať do úvahy miestne, špeciálne národné podmienky.
21. Prístroj nepoužívajte v motorových vozidlách alebo v úzkych, uzavretých miestnostiach (< 5 m², napr. výťah)!
22. Ak prístroj nepoužívate dlhší čas, vypnite a odpojte ho od elektrickej siete vytiahnutím sieťovej zástrčky! Prístroj skladujte na suchom a chladnom mieste!
23. Pred premenením ohrievača, odpojte ho od elektrickej siete.
24. Prístroj je zakázané umiestniť bezprostredne pod sieťovú zásuvku alebo vedľa sieťovej zásuvky!
25. Ak počas používania zistíte akúkoľvek poruchu (napr. zvýšený hluk alebo cítite zvláštny zápach), okamžite vypnite prístroj a odpojte ho od elektrickej siete!
26. Dbajte na to, aby sa cez otvory do prístroja nedostali žiadne predmety, voda

alebo tekutina!

27. Chráňte pred prachom, parou, priamym slnečným a tepelným žiareniom!
28. Pred čistením prístroj odpojte z elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky!
29. Ohrievača a pripojovacieho kábla sa nikdy nedotknite mokrou rukou!
30. Pripojovací kábel rozvinrite po jeho celej dĺžke!
31. Pripojte len do uzemnej zásuvky s napäjaním: 230 V~ / 50 Hz !
32. Pri pripojení prístroja do elektrickej siete nepoužívajte predlžovací prívod alebo rozbočovač!
33. Pripojovací kábel nevedte cez prístroj alebo v blízkosti ohrevacej plochy!
34. Prístroj umiestnite tak, aby bol zabezpečený jednoduchý prístup k zástrčke a aby bolo možné napájací kábel kedykoľvek jednoducho vytiahnuť!
35. Len pre domáce účely, priemyselné použitie je zakázané!
36. Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre a design výrobku kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.
37. Aktuálny návod na použitie si môžete stiahnuť z webovej stránky www.somogyi.sk.
38. Za prípadné chyby v tlači nezodpovedáme a ospravedlňujeme sa za ne.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

1. Pred uvedením do prevádzky opatrne odstráňte balaci materiál, aby sa nepoškodil prístroj alebo jeho prívodný kábel. V prípade akéhokoľvek poškodenia je zakázané prístroj uviesť do prevádzky!
2. Je PRÍSNE ZAKÁZANÉ prístroj prevádzkovať a používať v zónach 0 a 1 v priestoroch, kde sa nachádza vaňa a sprcha (pozri 3. obrázok)!
3. Spotrebčie v priestoroch, kde sa nachádza vaňa alebo sprcha, treba chrániť aspoň jedným alebo viacerými prúdovými chráničmi (RCD), ktorých menovitý rozdielový vypínací prúd neprevyšuje 30 mA.
4. Pre správnu činnosť je potrebné zabezpečiť volné prúdenie teplého vzduchu, preto pri umiestnení prístroja treba zohľadniť minimálne vzdialenosť podľa obr. č. 2. Je zakázané prístroj umiestniť priamo pod sieťovú zásuvku!
5. Pomocou priložených hmoždiniek a skrutiek namontujte prístroj na stenu.
6. Spínač vykurovacích telies má byť vo vypnutom stave „0“!
7. Prístroj pripojte do normalizovanej uzemnej sieťovej zásuvky! Týmto je prístroj pripravený na prevádzku.

 **Zákaz zakrývania!** Zakrytie môže spôsobiť prehriatie, vznik požiaru, elektrický skrat!

 **Nebezpečenstvo úrazu prúdom!**
Rozoberať, prerábať prístroj alebo jeho súčasť je prísně zakázané! V prípade akéhokoľvek poškodenia prístroja alebo jeho súčasti okamžite ho odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na odborný servis!

 Ak sa poškodí pripojovací kábel, výmenu zverte výlučne výrobcovi, splnomocnenej osobe výrobcu, alebo inému odborníkovi!

CHARAKTERISTIKA

Karbónové vykurovacie teleso s kremíkovou trubicou pre ohrev vnútorných priestorov • IPX4 ochrana pred striekajúcou vodou • regulovateľný výkon (600 W / max. 1200 W) • montovateľný na stenu • masívne kovové teleso

KONŠTRUKCIA (obr. 1.)

1. karbónové vykurovacie teleso
2. regulátor výkonu
3. okienko pre vyznačenie výkonu

PREVÁDZKA PRÍSTROJA

Uhol sklonu sa môže nastaviť pred použitím prístroja manuálne.

0. vypnutý stav
1. nízky stupeň ohrevania (600 W)
2. vysoký stupeň ohrevania (1200 W)

VÝMENA VYHRIEVAČIEHO TELESA

Upozornenie! Výmenu vyhrievacieho telesa môže vykonať len odborne spôsobilá osoba! Pred výmenou vyhrievacieho telesa prístroj odpojte od elektrickej siete

vytiahnutím jeho sieťovej zástrčky!

Je zakázané používať prístroj bez riadne namontovanej ochrannej mriežky!

Činnosť vyhrievacieho telesa je veľmi podobná obyčajnej žiarovke. Vypálenie vyhrievacieho telesa nie je zahrnutá do záručných poviností výrobcu ani predajcu, to je dôsledkom jeho prirodzeného opotrebovania.

ČISTENIE, ÚDRŽBA

V záujme optimálnej prevádzky prístroja a podľa miery zašpinenia, ale najmenej raz do mesiaca prístroj očistite.

- Pred čistením prístroj vypnite a odpojte od elektrickej siete vytiahnutím sieťovej zástrčky!
- Prístroj nechajte vychladnúť (minimálne 30 minút).
- Ochrannú mriežku očistite vysávačom. Tepelné zrkadlo nie je potrebné čistiť.
- m/Vonkajšiu časť prístroja očistite mierne vlhkou utierkou. Nepoužívajte agresívne čistiacie prostriedky! Dbajte na to, aby sa voda nedostala do vnútra prístroja, na elektrické súčiastky!

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie problému
V režime ohrevania prístroj neohrevia.	Skontrolujte sieťové napájanie.
	Skontrolujte polohy spínačov.
	V prípade vypáleného vyhrievacieho telesa sa obráťte na odborníka!

 Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelené, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektive u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chráňte životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Vás predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

napájanie:	230 V / 50 Hz
výkon:	600 W / max. 1200 W
IP ochrana:	IPX4: Ochrana pred striekajúcou vodou (z každej strany).
rozmery:	64,5 x 10 x 20 cm
hmotnosť:	2 kg
dĺžka kábla:	1,5 m



SOMOGYI ELEKTRONIC®

Înaintea punerii în funcțiune a aparatului, vă rugăm citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos și păstrați-le. Originalul a fost redactat în limba maghiară. Copii mai mici de 3 ani trebuie ținuți departe de aparat ori să fie sub supraveghere continuă. Copii cu vârstă între 3 și 8 ani pot porni/opri aparatul doar în cazul în care sunt supravegheatați de către o persoană care răspunde de siguranță lor sau sunt informați cu privire la funcționarea aparatului în condiții de siguranță și au înțeles ce pericole pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale diminuate, ori de către persoane care nu au experiență sau cunoștințe suficiente (inclusiv copii); copiii peste 8 ani pot utiliza aparatul în cazul în care sunt supravegheatați de către o persoană care răspunde de siguranță lor sau sunt informați cu privire la funcționarea aparatului în condiții de siguranță și au înțeles ce pericole pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare. În cazul copiilor supraveghearea este recomandabilă pentru a evita situațiile în care copiii se joacă cu aparatul. Curățarea sau întreținerea produsului de către copii este permisă numai cu supravegherea unui adult. **ATENȚIE:** Unele părți ale aparatului pot deveni fierbinți și pot cauza arsuri. Recomandăm precauție sporită dacă sunt copii sau persoane vulnerabile în apropiere.

ATENȚIONĂRI

1. Asigurați-vă că produsul nu s-a deteriorat în timpul transportului!
2. Nu instalați aparatul în colț, respectați distanțele minime de instalare descrise în fig. 2! Înțelegeți cont de prevederile de siguranță valabile în țara Dvs.!
3. Aparatul se va monta exclusiv pe suprafață verticală!
4. La montare să aveți în vedere materialul și capacitatea portantă a peretelui!
5. Aeroterma se va monta la o înălțime de cel puțin 1,8 m față de podea!
6. Este interzisă folosirea aparatului cu prize programabile, temporizatoare sau sisteme cu telecomandă individuală, care ar putea porni aparatul în mod independent, pentru că acoperirea sau poziționarea incorectă pot crea risc de incendiu.
7. Aparatul a fost proiectat doar pentru încălzirea aerului și nu în scopuri generale de încălzire.
8. Nu direcționați fluxul de aer Cald pe perdele sau pe alte materiale inflamabile!
9. În timpul funcționării și după oprire (temp de 30 minute) grilajul și partea superioară a carcasei metalice sunt fierbinți!
10. Nu poziționați aparatul în apropierea unor materiale inflamabile! (min. 150 cm)
11. Este interzisă utilizarea în mediu în care se pot degaja vapozi inflamabili sau praf explozibil! Nu utilizați în mediu inflamabil sau cu pericol de explozie!
12. Atenție! Acest produs nu conține termostat pentru măsurarea temperaturii din încăpere. Nu utilizați în încăperi mici, dacă aici se află persoane care nu pot părăsi încăperea singuri, decât dacă asigurați o supraveghere continuă.
13. Scopul grilajului la acest aparat este să împiedice atingerea directă a filamentelor. Nu se permite utilizarea fără grilajul de protecție!
14. Grilajul nu asigură o protecție deplină pentru copiu sau persoane în vîrstă ori bolnave!
15. Poate fi utilizat doar cu supraveghere continuă!
16. Este interzisă exploatarea fără supraveghere în apropierea copiilor!
17. Este INTERZISĂ utilizarea în apropierea vanelor, lavoarelor, dușurilor, bazinelor de înot ori a saunelor!
18. Este STRICT INTERZIS să amplasați sau să utilizați aparatul în zonele marcate cu 0 și 1 în încăperi care conțin vană sau cabină de duș (vezi fig. 3.)!
19. Într-o încăpere care conține vană sau cabină de duș, fiecare circuit electric se va proteja cu unul sau mai multe întrerupătoare de circuit (RCD) cu un curent nominal de deplasare de cel mult 30 mA!
20. La amplasarea într-o încăpere cu vană sau duș se vor respecta condițiile de siguranță locale și naționale.
21. Se interzice utilizarea în autovehicule sau în spații mici (< 5 m²), închise (de ex. lift)!
22. În cazul în care nu veți utiliza produsul o perioadă mai lungă de timp, opriți-l și scoateți cablul de alimentare din priza de rețea!
23. Înainte de deplasarea produsului, întotdeauna scoateți-l de sub tensiunea de rețea!
24. Este interzisă poziționarea produsului sub sau lângă prizele de rețea!
25. În cazul în care sesizați orice neregulă (de ex. auziți zgomote ciudate din interiorul aparatului sau simțiiți miros de ars), opriți imediat aparatul și scoateți-l de sub tensiunea de rețea!
26. Asigurați-vă că prin orificiile aparatului nu va pătrunde nici un obiect sau lichid în interior.
27. Protejați aparatul de praf, aburi, razele solare directe și radiatiile termice!
28. Înainte de curățare întotdeauna scoateți aparatul de sub tensiune prin extragerea fișei din priza de rețea!
29. Nu atingeți aparatul sau cablul de alimentare cu mâna umedă!
30. Se va conecta exclusiv la o priză standard de rețea cu împământare, cu



tensiunea de 230V~ / 50Hz!

31. Desfășurați în întregime cablul de alimentare!
32. Nu utilizați prelungitor sau distribuitor pentru conectarea aparatului la rețeaua electrică!
33. Nu conduceți cablul de alimentare peste aparat sau în apropierea suprafeței radiante!
34. Poziționați aparatul în aşa fel, încât cablul de alimentare să nu poată fi extras din greșelă din priză ori să nu se împiedice nimici de acesta!
35. Este permisă doar utilizarea casnică, nu și cea industrială!
36. Datorită înbunătățirii continue a produselor, unele date tehnice și de design pot fi schimbate fără o înștiințare în prealabil.
37. Actualul manual de utilizare poate fi descărcat de pe pagina www.somogyi.ro.
38. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar și ne cerem scuze în acest sens.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

1. Înainte de punerea în funcțiune, îndepărtați cu precauție materialele de ambalare, pentru a nu deteriora produsul sau cablul de alimentare. În cazul sesizării oricărei defecțiuni sau deteriorări, punerea în funcțiune este interzisă!
2. Este STRICT INTERZIS să amplasați sau să utilizați aparatul în zonele marcate cu 0 și 1 în încăperi care conțin vană sau cabină de duș (vezi fig. 3.)!
3. Într-o încăpere care conține vană sau cabină de duș, fiecare circuit electric se va proteja cu unul sau mai multe între-rupătoare de circuit (RCD) cu un curent nominal de deplasare de cel mult 30 mA!
4. Pentru funcționare trebuie asigurată circulația aerului cald. Așadar, cu ocazia amplasării aparatului, respectați distanțele minime de protecție specificate în fig. 2.! Este interzisă amplasarea sub prizele de rețea!
5. Fixați aparatul pe perete cu ajutorul suruburilor și dibrurilor anexate.
6. Comutatorul de filamente să fie în poziția „0”!
7. Conectați aparatului la o priză standard de perete, cu împământare! Astfel aparatul este pregătit pentru funcționare.

 **Este interzisă acoperirea!** Acoperirea poate provoca supraîncălzire, pericol de foc, pericol de electrocutare!

 **Pericol de electrocutare!**
Niciodată nu demontați, modificați aparatul sau componentele lui! În cazul deteriorării oricărei părți al aparatului îintrerupeți imediat alimentarea aparatului și adresați-vă unui specialist!

 Dacă se constată deteriorarea cablului de alimentare schimbarea lui poate fi efectuată de către fabricant, un prestator de servicii al acestuia sau un specialist cu cunoștințe adecvate!

CARACTERISTICI

aerotermă cu fibră de carbon, pentru încălzirea aerului din încăperi • IPX4: protecție împotriva stropirii cu apă • putere reglabilă (600 W / max. 1200 W)

• montabil pe perete • carcăsa masivă, metalică

STRUCTURA (fig. 1.)

1. filament cu fibră de carbon
2. comutator de reglare putere
3. fereastră de indicare performanță

EXPLOATARE

Unghiul de înclinare a aparatului se poate fixa manual, înainte de utilizare.

0. opri

1. treapta inferioară de încălzire (600 W)
2. treapta superioară de încălzire (1200 W)

SCHIMBAREA FILAMENTULUI

Atenție! Schimbarea filamentului poate fi efectuat doar de către persoane calificate! Înainte de schimb, scoateți aparatul de sub tensiunea de rețea prin extragerea fisiei cablului de alimentare din priză!

Nu se permite utilizarea aparatului fără grilajul de protecție fixat la locul său!

Funcționarea filamentului este similar cu al unui bec tradițional. Arderea filamentului nu este una dintre obligațiile garantiale ale producătorului/distribuitorului, este rezultatul natural al uzurii.

CURĂȚARE, ÎNTREȚINERE

În vederea funcționării optime, aparatul trebuie curățat periodic. Frecvența curățării depinde de cantitatea impurităților depuse, însă aparatul poate necesita curățare cel puțin odată pe lună.

1. Înainte de curățare opriți aparatul și scoateți fișa cablului de alimentare din priză!
2. Lăsați aparatul să se răcească (min. 30 minute).
3. Curățați grilajul de protecție cu un aspirator. Oglinda termică nu necesită curățare.



SOMOGYI ELEKTRONIC®

4. Curătați carcasa aparatului cu o lăvă umedă. Nu folosiți soluții de curățare agresive! Nu permiteți infiltrarea apei în interiorul aparatului, în special pe piesele electronice!

DEPANARE

Defect sesizat	Rezolvare probabilă
Aparatul nu încălzește în modul de funcționare setat pe încălzire	Verificați alimentarea de la rețea.
	Verificați setările comutatoarelor.
	Poate s-a ars filamentul. Adresați-vă unei persoane calificate!

 Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializează în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

DATE TEHNICE

alimentare:	230V / 50 Hz
putere:	600 W / max. 1200 W
clasa de protecție IP:	IPX4: protejat împotriva stropirii cu apă (din toate direcțiile)
dimensiuni:	64,5 x 10 x 20 cm
greutate:	2 kg
lungime cablu de alimentare:	1,5 m



SOMOGYI ELEKTRONIC®

grejalica sa keramičkim grejačem

Decu mlađu od 3 godine ne puštati u blizinu uređaja, izuzev ako postoji konstantan nadzor odrasle odgovorne osobe.

Daca izmedu 3 i 8 godina uredaj smeju samo da isključuju i uključuju ali samo u slučajevima ukoliko je uredaj montiran pravilno, u normalnim uslovima rada ili su pod nadzorom, aki su upućeni u njeno bezbedno i pravilno rukovanje.

Ovaj uredaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starije od 8 godina smeju da rukuju ovim uredajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućeni u bezbedno rukovanje i svesni su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igратi sa ovim proizvodom. Korisničko održavanja i čišćenja ovog prizvoda daca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

NAPOMENA: Neki delovi ovog uredaja mogu biti vreli i mogu da izazovu opekotine. Pri radu treba obratiti veću pažnju u slučaju da su prisutna deca i nemoćne osobe.

NAPOMENE

1. Uverite se da se uredaj nije oštetio u toku transporta!
2. Ne postavljajte ga blizu zida, držite se opisanih u tačci 2! Pridržavajte se standardnih mera zaštite!
3. Uredaj se sme montirati samo na vertikalnu površinu!
4. Prilikom montaže uzmite u obzir materijal i nosivost zida na koji želite montirati uredaj!
5. Uredaj od poda montirajte najmanje na 1,8 m visinu!
6. Uredaj je zabranjeno upotrebljavati sa vremenskim prekidačima, daljinskim uravljačima ili drugim uredajima koji bi mogli sami da uključe uredaj. Zbog eventualnog prekrivanja ili lošeg postavljanja može da se izazove požar.
7. Uredaj je predviđen isključivo za zagrevanje vazduha prostorija, za druge svrhe ne!
8. Vreo vazduh koji izlazi iz uredaja ne usmeravajte direktno na zavesu ili druge lako zapaljive predmete!
9. U toku rada i odmah nakon rada (30 minuta) zaštitna mrežica i gornji metalni delovi su vreli!
10. Ne postavite je blizu zapaljivih materijala! (min. 150 cm)
11. Zabranjena upotreba u prostorijama gde se nalaze zapaljive tečnosti i gasovi, te se oslobođaju zapaljive smese prašine itd!
12. Pažnja! Ovaj uredaj nema ugrađeni termostat koji prati temperaturu prostorije. Ne koristite je u malim prostorijama uokolo u njima borave nemoćne osobe koje same ne mogu da napuste prostoriju, izuzev u slučajevima ako postoji konstantan nadzor.
13. Zaštitna mrežica na uredaju ima funkciju da sprečava direktni dodir grejača, bez mrežice je zabranjeno uključivati uredaj!
14. Zaštitna mrežica ne obezbeđuje potpunu sigurnost za decu i starije osobe!
15. Upotrebljiv samo uz konstantan nadzor!
16. Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora!
17. ZABRĀNJENĀ upotreba u blizini kada, umivaonika, sudopera, tuševa, sauna i bazena!
18. STROGO ZABRĀNJENO upotrebljavati u blizini kada, ili bilo kakvih tuševa, tuš kabina u zonama 0 i 1 (skica 3.)!
19. Prostorije sa kadama ili tuševima treba da su zaštićene zaštitnom FID (diferencijalnom) sklopkom 30 mA!
20. Prilikom puštanja u rad nekog uredaja u prostorijama sa kadom ili tušem uvek treba uzeti u obzir lokalne propise.
21. Zabranjena upotreba u vozilima i drugim skrućenim prostorima (< 5 m²), kao što su na primer liftovi!
22. Ukoliko duže vreme ne koristite uredaj isključite ga iz struje i izvucite utičnicu iz struje! Uredaj skladište na suvom tamnom mestu!
23. Pre pomeranja uredaja, svaki put isključite iz struje!
24. Uredaj je zabranjeno postaviti ispod ili u blizini zidne utičnice!
25. U slučaju bilo kakve nepravilnosti pri radu, odmah isključite uredaj i priključni kabel izvucite iz zida!
26. Obratite pažnju da kroz otvore uredaja ništa ne upadne ili ucuri.
27. Uredaj štitite od pare, prašine, sunca i direktnе toploće!
28. Pre čišćenja uvek isključite uredaj iz struje!
29. Uredaj i priključni kabel ne dodirujte vlažnim rukama!
30. Uredaj se sme uključiti samo u uzemljenu utičnicu 230 V~ / 50 Hz!
31. U toku rada priključni kabel treba da je uvek potpuno odmotan!
32. Ne koristite produžne kablove i razdelnike za priključenje uredaja!
33. Priključni kabel ne sme da bude ispred otvora za vreo vazduh!
34. Uredaj tako postavite da priključni kabel bude uvek lako dostupan!
35. Dozvoljena za upotrebu samo u privatne svrhe, nije za profesionalnu upotrebu!

36. Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez nавјаве.
37. Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.somogyi.hu.
38. Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

PUŠTANJE U RAD

1. Pažljivo odstranite ambalažu da ne bi oštetili uređaj ili priključni kabel. Oštećeni uređaj je zabranjeno koristiti!
2. STROGO ZABRANJENO upotrebljavati u blizini kada, ili bilo kakvih tuševa, tuš kabina u zonama 0 i 1 (skica 3.).!
3. Prostorije sa kadama ili tuševima treba da su zaštićene zaštitnom FID (diferencijalnom) sklopkom 30 mA!
4. Za neprestani bezbedan rad uređaju treba obezbediti neprestani dovod i odvod vazduha. Prilikom odabira mesta za montažu držite se opisanih na skici 2., uređaj je zabranjeno montirati ispod strujne utičnice!
5. Priloženim tiplama i šarafima montirajte uređaj na zid.
6. Prekidač na uređaju treba da je u isključenom „0“ položaju!
7. Uključite uređaj u standardnu utičnicu sa uzemljenjem i time je spreman za rad.

Zabranjeno prekrivati! Prekrivanje može da prouzrokuje pregrevanje, požar, i strujni udar!

Opasnost od strujnog udara!

Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!

 Ukoliko se ošteti priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!

OSOBINE

Katenska grejalica za zagrevanje vazduha zatvorenih prostorija • IPX4 zaštita od prskajuće vode • podesiva snaga (600 W / maks. 1200 W) • montaža na zid • masivno metalno kućište • zamenljivi grejač

SASTAVNI DELOVI (1. skica)

1. karbonski grejač
2. prekidač za podešavanje snage
3. oznaka za podešenu snagu

RAD UREĐAJA

Nagib uređaja se može manualno podesiti pre uključenja.

0. isključeno

1. slabiji stepen grijanja (600 W)
2. jači stepen grijanja (1200 W)

ZAMENA GREJAČA

Pažnja! Zamenu grejača sme da vrši samo stručno lice! Izvlačenjem priključnog kabela iz zida pre zamene uređaj treba isključiti iz struje! Uredaj se ne sme koristiti bez zaštitne mrežice. Rad ovih grejača je veoma sličan jednoj običnoj sijalici. Pregorevanje grejača ne spada pod garanciju, trošenje i pregorevanje grejača je normalna pojava.

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Radi optimalnog rada uređaja u zavisnosti od količine prijavštine uređaj treba redovito čistiti, najmanje jedan put mesečno.

1. Pre čišćenja isključite uređaj i takođe ga isključite iz zida!
2. Ostavite da se ohladi (min. 30 minuta).
3. Usisivačem i četkom očistite zaštitnu mrežicu.
4. Vlažnom krpon očistite spoljašnji deo uređaja, ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ništa ne ucuri u unutrašnjost uređaja



MOGUĆE GREŠKE

Greška	Moguća rešenja za otklanjanje greške
Uredaj ne greje u režimu grejanja.	Proverite mrežno napajanje. Proverite položaje prekidača.
	Moguće da je pregoreo grejač, обратите se stručnom licu!

 Uredajima kojima je istekao radni veka sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštęćuje životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatom i snosimo svu odgovornost.

TEHNIČKI PODACI

napajanje:	230V / 50 Hz
snaga:	600 W / maks. 1200 W
IP zaštita:	IPX4: zaštita od prskajuće vode (iz svih pravaca).
dimenzije:	64,5 x 10 x 20 cm
masa:	2 kg
dužina priključnog kabela:	1,5 m



SOMOGYI ELEKTRONIC®

keramické topné těleso



Tento přístroj mohou takové osoby, které disponují sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo které nemají dostatek zkušeností či znalostí, dle dětí mladší 8 let, používat pouze v takovém případě, když se tak děje pod dohledem nebo jestliže byly náležitě poučeny o používání přístroje a pochopily nebezpečí spojená s používáním přístroje. Je zakázáno, aby si s přístrojem hrály děti. Čištění nebo údržbu přístroje mohou děti provádět výlučně pod dohledem.

NAPOMENA: Neki delovi ovog uređaja mogu biti vreli i mogu da izazovu opekotine. Pri radu treba obratiti veću pažnju u slučaju da su prisutna deca i nemoćne osobe.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- 1.Přesvědčte se o tom, zda přístroj nebyl během přepravy poškozen!
- 2.Neumísťujte přístroj bezprostředně do rohu a dodržujte minimální vzdálenosti uvedené na obrázku číslo 2!
- 3.Přístroj instalujte výhradně na svislou plochu!
- 4.Při instalaci berte vždy na vědomí materiál a nosnost stěny!
- 5.Topné těleso musí být umístěno ve výšce alespoň 1,8 m nad úrovni podlahy!
- 6.Je zakázáno přístroj používat společně s takovými programovými spínači, časovými spínači nebo se samostatnými systémy dálkového ovládání, apod., které by přístroj mohly samostatně zapnout, protože případné zakrytí nebo nevhodné umístění přístroje by mohlo způsobit požár.
- 7.Přístroj lze používat výhradně k ohřívání vzduchu podle původního určení, není povoleno používat za účelem běžného vytápění.
- 8.Proudící teplý vzduch nesmí být nasměrován bezprostředně na záclony nebo na jiné hořlavé materiály!
- 9.Během provozu a bezprostředně po vypnutí (po dobu 30 minut) je ochranná mřížka a horní kovová část přístroje horká!
- 10.Neumísťujte do blízkosti hořlavých látek! (min. 150 cm)
- 11.Je zakázáno používat na takových místech, kde se mohou uvolňovat hořlavé páry nebo výbušný prach! Nepoužívejte v prostředí, kde hrozí nebezpečí ohně nebo výbuchu!
- 12.Upozornění! Tento přístroj není vybaven termostatem sledujícím teplotu v místnosti. Nepoužívejte v malých místnostech, jestliže se tam zdržují takové osoby, které nejsou schopny samy místnost opustit, výjma případů, kdy je zajištěn neustálý dozor.
- 13.Učelem ochranné mřížky tohoto topného přístroje je zamezit bezprostřednímu dotyků topných vložek. Je zakázáno přístroj provozovat bez ochranné mřížky!
- 14.Ochranná mřížka neposkytuje úplnou ochranu pro malé děti a starší nebo nemocné osoby!
- 15.Přístroj je povolen používat pouze pod neustálým dohledem!
- 16.Je zakázáno provozovat bez dozoru v blízkosti dětí!
- 17.Přístroj je ZAKÁZÁNO používat v bezprostřední blízkosti vany, umyvadla, sprchy, bazénu nebo sauny!
- 18.Přístroj je PRÍSNĚ ZAKÁZÁNO provozovat nebo používat v zónách 0 nebo 1 v takových prostorách, ve kterých je umístěna koupací vana nebo sprcha (viz obrázek č. 3)!
- 19.Všechny proudové obvody v prostorách, ve kterých je umístěna vana nebo sprcha, musí být opatřeny jedním nebo několika proudovými chrániči s nominální hodnotou nejvíce 30 mA(RCD)!
- 20.V prostorách, ve kterých je umístěna vana nebo sprcha, věnujte během zprovozňování přístroje pozornost místním specifickým podmínkám platným v dané zemi.
- 21.Přístroj je zakázáno používat ve vozidlech nebo v úzkých uzavřených prostorách (např. výtah)!
- 22.Jestliže nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte jej a potom vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky!
- Přístroj skladujte na suchém a chladném místě!
- 23.Předtím, než budete topné těleso přemisťovat, v každém případě jej odpojte z elektrické sítě!
- 24.Je zakázáno přístroj umísťovat bezprostředně pod zásuvku elektrické sítě ve zdí!
- 25.Jestliže zjistíte jakoukoli anomálii (např. slyšíte nezvyklý zvuk vycházející z přístroje nebo cítíte spálení), přístroj okamžitě vypněte a odpojte z elektrické sítě!
- 26.Dbejte, aby se do přístroje prostřednictvím otvorů nedostaly žádné předměty ani tekutiny.
- 27.Chraňte před prachem, vlhkem, slunečním zářením a bezprostředním vlivem sálajícího tepla!
- 28.Před čištěním přístroj odpojte z elektrické sítě vytažením zástrčky ze zásuvky!
- 29.Přístroje ani přívodního kabelu se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama! 30. Je



SOMOGYI ELEKTRONIC®

dovoleno připojovat pouze do uzemněných zásuvek ve zdi, které mají napětí 230 V~ / 50 Hz!

31. Přívodní kabel v celé délce odmotejte!

32. K připojení přístroje k oemíkové topné těleso nepoužívejte prodlužovací kabel ani rozvodku!

33. Nikdy nepokládejte přívodní kabel na přístroj, ani kabel neumísťujte do blízkosti sálající plochy!

34. Přístroj umístěte na takové místo, aby byl zajistěn snadný přístup k zástrčce a aby bylo možné napájecí kabel kdykoli snadno vytáhnout ze zásuvky ve zdi!

35. Je dovoleno používat výhradně k soukromým účelům, v žádném případě není určeno pro průmyslové využití!

36. Vzhledem k neustálým zlepšováním se mohou technické údaje a konstrukce měnit bez předchozího upozornění.

37. Aktuální uživatelskou příručku si můžete stáhnout z www.somogyi.hu.

38. Neneseme zodpovědnost za případné chyby v tisku, omlouváme se.

UVEDENÍ DO PROVOZU

1. Před uvedením do provozu opatrně odstraňte obalový materiál tak, abyste nepoškodili přístroj nebo přívodní kabel. V případě jakéhokoli poškození je zakázáno přístroj zprovozňovat!

2. Přístroj je PŘÍSNE ZAKÁZÁNO provozovat nebo používat v zónách 0 nebo 1 v takových prostorách, ve kterých je umístěna koupací vana nebo sprcha (viz obrázek č. 3)!

3. Všechny proudové obvody v prostorách, ve kterých je umístěna vana nebo sprcha, musí být opatřeny jedním nebo několika proudovými chrániči s nominální hodnotou nejvyšše 30 mA(RCD)!

4. Pro správný provoz je nutné zajistit volné proudění teplého vzduchu, a proto místo pro umístění přístroje na stěně volte podle vyobrazení na obrázku č. 2! Je zakázáno přístroj umísťovat bezprostředně pod zásuvku elektrické sítě!

5. Pomoci přiložených hmoždinek a šroubů připevněte přístroj na stěnu.

6. Spínač topné vložky musí být v pozici vypnuto „0“!

7. Přístroj zapojte do standardní uzemněné zásuvky elektrické sítě ve zdi! Nyní je přístroj připraven k používání.

 **Zákaz zakrývání!** Zakrytí přístroje může způsobit přehřátí, požár nebo úraz způsobený zásahem elektrického proudu.

 **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Rozebírání a přestavba přístroje nebo jeho příslušenství je zakázáno! Při poškození kterékoliv části ihned odpojte ze sítě a vyhledejte odborníka!

 Jestliže dojde k poškození připojného síťového vodiče, výměnu je oprávněn provádět výhradně výrobce, servisní služba výrobce nebo podobně odborně vyškolená osoba!

CHARAKTERISTIKA

Topidlo s uhlíkovými vláknami pro ohřev vnitřního vzduchu v místnostech • IPX4 ochrana před stříkající vodou • regulovatelný výkon (600 W / max. 1200 W)

• možnost upvepnění na stěnu • masivní kovový kryt

POPIS (1. obrázek)

1. topný článek z uhlíkových vláken
2. spínač regulace výkonu
3. okénko pro signalizaci výkonu

POUŽÍVÁNÍ

Před uvedením do provozu můžete manuálně nastavit úhel sklonu topného tělesa.

0. vypnuto

1. Nízká úroveň vytápění (600 W)
2. Vysoká úroveň vytápění (1200 W)

VÝMĚNATOPNÉ VLOŽKY

Upozornění! Výměnu topné vložky smí provádět výhradně odborně vyškolená osoba! Před výměnou je nutné přístroj odpojit z elektrické sítě vytlačením zástrčky!

Je zakázáno přístroj provozovat bez ochranné mřížky umístěné na původním místě!

Topná vložka funguje na podobném principu jako klasická žárovka. Spálení topné vložky není považováno za povinnost vyplývající ze záruk, tento jev je běžným důsledkem přirozeného opotřebení.

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA

Za účelem optimálního provozu přístroje je nutné v závislosti na stupni znečištění pravidelně, avšak alespoň jednou za měsíc, provádět čištění přístroje.

1. Před čištěním přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě vytážením přívodního kabelu ze zásuvky!

2. Přístroj nechte vychladnout (min. 30 minut).

3. Vysavačem vyčistěte ochrannou mřížku. Chladící okruh není nutné čistit.



SOMOGYI ELEKTRONIK®

4. Povrch přístroje vycistěte mímě navlhčenou utěrkou. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky! Do vnitřních částí přístroje, ani do elektrických dílů se nesmí dostat voda!

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Závada	Odstanení závady
Přístroj v režimu vytápění netop	Zkontrolujte zdroj síťového napětí
	Zkontrolujte nastavení spínače
	Je možné, že topná vložka je spálená. Kontaktujte odborníka!

 Přístroje, které již nebudete používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví. Nepotřebné nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Úlohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

TECHNICKÉ PARAMETRY

napájení:	230 V~/50
Hzpříkon:	600 W / max. 1200 W
IPKrytí:	IPX4: Chráněno před stříkající vodou (ze všech stran).
rozměry topného tělesa:	64,5 x 10 x 20 mm
hmotnost:	2 kg
délka přívodního kabelu:	1,5 m

grijalica sa keramičkim grijачem

Djeca manju od 3 godine treba dalje držati od uređaja, izuzev, ako je osiguran njihov neprekidni nadzor.

Djeca starija od 3, a mlađa od 8 godina mogu samo uključiti, odnosno isključiti uređaj, i to jedino u slučaju ako je uređaj postavljen i montiran u normalnu poziciju funkciranja, a osiguran je nadzor djece ili su djeca dobila upute o sigurnoj uporabi uređaja i svjesna su opasnosti koje mogu proistekći iz uporabe.

Osobe sa smanjenom fizičkom, psihičkom ili osjećajnom sposobnošću, kojima nedostaje znanje i iskustvo, i starje od 8 godina, samo u tom slučaju mogu koristiti uređaj ukoliko to čine uz nadzor, ili su dobili upute za sigurno korištenje uređaja i razumiju opasnosti koje proizlaze iz uporabe uređaja. Djeca se ne smiju igратi s uređajem. Djeca mogu čistiti ili održavati uređaj samo u slučaju da ih nadzire odrasla osoba.

POZOR: Pojedini dijelovi uređaja mogu postati izuzetno vreli i mogu prouzrokovati opekline. Posebno treba paziti ukoliko su oko uređaja djeca ili osobe koje se ne mogu starati o sebi.

UPOZORENJA

1. Provjerite da li se uređaj ošteti tijekom transporta.
2. Nikada ne postavljajte uređaj izravno u kutove i poštujte minimalne udaljenosti navedene na slici 2. Uvijek poštujte zdravstvene i sigurnosne propise koji vrijede u zemlji korištenja.
3. Montaža uređaja samo na okomitu površinu.
4. Prilikom montaže uzmite u obzir materijal zida i njegovu nosivost.
5. Montaža grijalice na visini od najmanje 1,8 metara iznad poda.
6. Uređaj se ne smije koristiti s programabilnim timerima, timer prekidačima ili zasebnim daljinsko upravljanim sustavima koji uređaj mogu automatski uključiti, prekrivanje ili nepravilni položaj uređaja može uzrokovati požar!.
7. Uređaj se treba koristiti u za dogrijavanje zraka, a ne za opće namjene grijanje.
8. Mlaz vrućeg zraka ne bi trebalo biti usmjeren ka zavjesama ili drugim zapaljivim materijalima.
9. Tijekom rada i odmah nakon isključivanja (u roku od 30 minuta) zaštitna rešetka i gornji metalni dijelovi uređaja bit će vrući.
10. Ne postavljajte uređaj blizu zapaljivih materijala. (min. 150 cm)
11. Nemojte ga koristiti na mjestima gdje su zapaljive pare ili eksplozivne prašine.
12. Ne koristite ga u blizini zapaljivih materijala ili u potencijalnom eksplozivnom okruženju.
13. Upozorenje! Uređaj ne raspolaže termostatom koji detektuje temperaturu okoline u prostoriji. Ne koristiti u malim zatvorenim prostorima ako su u njima osobe koje nisu u mogućnosti samostalno napustiti prostor, osim ako nije osiguran stalni nadzor.
14. Zaštitna rešetka na uređaju predviđena je za sprečavanje izravnog kontakta s grijaćim elementima. Uređaj se ne smije koristiti bez zaštitne rešetke.
15. Zaštitna mreža ne pruža potpunu zaštitu u slučaju male djece i starijih osoba ili osoba s invaliditetom.
16. Dok uređaj radi treba biti pod stalnim nadzorom.
17. Ne koristite uređaj bez nadzoru u prisustvu djece.
18. It is PROHIBITED to use the unit near bathtubs, basins, showers, swimming pools or saunas.
19. STROGO JE ZABRANJENO instalirati ili koristiti uređaj u zonama 0 i 1 u kojima se nalaze kade ili tuševi (vidi sliku 3.).
20. Sve strujne krugove koji se nalaze u prostoriji s kadom ili tuš-kabinom treba osigurati s jednim ili s više zaštitnih sklopki (RCD) maksimalne nazivne struje od 30 mA.
21. Pri postavljanju uređaja u prostore u kojima su kade ili tuševi, pridržavajte se lokalnih ili posebnih nacionalnih propisa.
22. Zabranjeno je koristiti uređaj u vozilima ili u skućenim (< 5 m²) prostorima kao što su dizala!
23. Kada ne planirate koristiti uređaj duže vrijeme isključite ga tako što ćete isključiti i utičač iz utičnice. Uređaj držite na suhom i hladnom mjestu.
24. Prije premještanja isključite utičač iz utičnice.
25. Zabranjeno je postavljati uređaj neposredno ispod zdjne utičnice.
26. Ako se utvrdi nepravilan rad (npr. neobična buka ili miris paljevine iz uređaja), odmah ga isključite i isključite utičač iz utičnice.
27. Provjerite da nema stranih predmeta ili tekućina koje mogu ući u uređaj kroz otvore.
28. Zaštitite od prašine, vlage, sunca i izravnog topinskog zračenja.
29. Isključite uređaj iz električne mreže prije čišćenja.
30. Ne dirajte uređaj ili kabel za napajanje mokrim rukama.
31. Uređaj mora biti priključen na 230 V~/50 Hz uzemljenu električnu zidnu utičnicu.
32. U potpunosti odmotajte kabel za napajanje.

33. Ne koristite produžne kabele ili strujne razdjeljниke za spajanje uređaja.
34. Ne postavljajte kabel za napajanje ispod tepiha, vrata i sl.
35. Uredaj treba biti pozicioniran tako da omogućava jednostavan pristup i uklanjanje utikača.
36. Uredaj je namijenjen samo za kućnu uporabu. Industrijska uporaba nije dozvoljena.
37. Zbog stalnog poboljšanja, dizajn i specifikacije mogu se promijeniti bez prethodne najave.
38. Priručnik s uputama može se preuzeti s web stranice www.somogyi.hu.
39. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške i ispričavamo se ako ih ima.

PUŠTANJE U RAD

1. Prije prvog uključivanja pažljivo uklonite ambalažni materijal pazeći da ne oštetite uređaj i kabel za napajanje. Ne instalirajte proizvod ako je na bilo koji način oštećen.
2. STROGO JE ZABRANJENO instalirati ili koristiti uređaj u zonama 0 i 1 u kojima se nalaze kade ili tuševi (vidi sliku 3.).
3. Sve strujne krugove koji se nalaze u prostoriji s kadom ili tuš-kabinom treba osigurati s jednim ili s više zaštitnih sklopki (RCD) maksimalne nazivne struje od 30 mA.
4. Da biste osigurali pravilan rad, morate se osigurati slobodnu cirkulaciju vrućeg zraka. Stoga, molimo, odaberite mjesto za grijalicu na zidu prema slici 2. Zabranjeno je montirati uređaj izravno ispod el.utičnice.
5. Montirajte jedinicu na zid koristeći priložene tiplove i vijke.
6. Prekidač uređaju mora biti postavljen u položaj „0“ (OFF).
7. Uključite uređaj u standardnu uzemljenu zidnu utičnicu. Sada je uređaj spreman za rad.



Zabranjeno prekriti! Prekrivanje uređaja može dovesti do pregrijavanja, požara, strujnog udara



Opasnost od strujnog udara!

Zabranjeno je rastaviti, modificirati uređaj ili njegov pribor! U slučaju oštećenja bilo kog dijela proizvoda, odmah ga isključite iz struje i обратите se stručnoj osobbi!



Ako se priključni kabel za struju ošteti, njegovu zamjenu može izvršiti isključivo proizvođač, njegov serviser ili stručna osoba koja je obučena na odgovarajući način!

ZNAČAJKE

Grijalica sa karbonskim grijačem za zagrijavanje zraka u zatvorenim prostorijama • IPX4 zaštita od prskanja vode • podesivi nivoi grijanja (600 W / max. 1200 W) • montaža na zid • masivno metalno kućište

DIJELOVI UREDAJA (Slika 1.)

1. karbonski grijači
2. prekidač
3. indikator

RAD

Nagib uređaja se ručno podešava prije upotrebe.

0. isključeno stanje

1. nizak nivo grijanja (600 W)

2. visok nivo grijanja (1200 W)

ZAMJENA GRIJAĆIH ELEMENATA

Upozorenje! Grijači element smije zamijeniti samo stručno lice! Isključite uređaj isključujući ga iz električne utičnice prije zamjene. Uredaj se ne smije koristiti bez zaštitne rešetke. Grijači element djeluje slično kao uobičajena žarulja sa žarnom nitom. Izgorjeli grijači elementi nisu obuhvaćeni garancijom jer pregorjevanje i trošenje spada u normalnu pojavu.

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Kako bi se osigurao optimalan rad, uređaj zahtijeva čišćenje bar jednom mjesечно, zavisno od stepena onečišćenja i korištenja.

1. Prije čišćenja uređaj isključite sa napajanja.

2. Ostavite uređaj da se ohladi (najmanje 30 minuta).

3. Koristite usisavač za čišćenje zaštitne rešetke. Reflektirajuće ogledalo ne zahtijeva čišćenje.

4. Koristite blago navlaženu krupu za čišćenje vanjske površine. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje. Pazite da voda ne dospije unutar uređaja ili na njegove električne komponente.



RJEŠAVANJE PROBLEMA

Kvar	Moguća rješenja
Uredaj ne zagrijava.	Provjerite napajanje.
	Provjerite položaj prekidača.
	Grijачi element je možda izgorio. Obratite se stručnom licu.



Uređaji koji se odlazu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Korишteni ili uređaji koji se odlazu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odozložiti i na deponijama koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovime Vi štitite Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

SPECIFIKACIJA

napajanje:	230 V / 50 Hz
snaga:	600 W / max. 1200 W
IP standard:	IPX4: Zaštita od prskanja vode (iz svih pravaca).
dimenzije:	64,5 x 10 x 20 cm
težina:	2 kg
dužina napojnog kabela:	1,5 m

Gyártó: **SOMOGYI ELEKTRONIC®**
H – 9027 • Győr, Gesztenyefa út 3. • www.somogyi.hu
Származási hely: Kína

Distribútor: **SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o.**
Gútsky rad 3, 945 01 Komárno, SK • Tel.: +421/0/ 35 7902400 • www.somogyi.sk
Krajina pôvodu: Čína

Distributor: **S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.**
J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195
Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal:
400337
Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro
Țara de origine: China

Uvoznik za SRB: **ELEMENTA d.o.o.**
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • www.elementa.rs
Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kína • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.

Uvoznik za HR: **ZED d.o.o.**
Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • www.zed.hr
Zemlja porijekla: Kína • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.
Uvoznik za BiH: **DIGITALIS d.o.o.**
M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095
Zemlja porijekla: Kína • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kft.



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Home, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/home-kvarcna-grejalica-fk25-akcija-cena/>