

Uputstvo za upotrebu

ISKRA mašinica za šišanje QR8918-BK



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/iskra-masinica-za-sisanje-qr8918-bk-akcija-cena/>



MODEL: QR-8918

SRB

TRIMER ZA KOSU

UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE

POSEBNE NAPOMENE

Uređaj je namenjen korišćenju u domaćinstvu i nije za profesionalne namene. Uputstvo pažljivo čuvajte i po potrebi prosledite sledećem korisniku. Pre nego što počnete koristiti vaš novi uređaj, važno je da pročitate i sledite uputstva, koja se preporučuju za kasnije korišćenje. Posebno obratite pažnju na poglavlje koje se bavi "Vaša bezbednost".

Za vašu bezbednost

- Pre nego što uključite uređaj proverite da je navedeni napon električne mreže uređaja jednak električnoj mreži u vašoj kući.
- Uređaj nikada ne ostavljajte bez nadzora kada je uključen. Uređaj isključite kada se ne koristi ili pre čišćenja i održavanja. Uvek vucite za utičnicu, nikada za kablo.
- Nikada ne koristite uređaj ako je oštećen na bilo koji način, ukoliko to utiče na njegov rad.
- Ukoliko je napojno kablo oštećeno, potrebno ga je zameniti novim. Obratite se ovlašćenom servisu: za zamenu su potrebna posebna oruđa.
- Za zaštitu od električnog udara, uređaj, kablo ili utikač ne potapajte u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Uređaj, uključujući i kablo, ne smeju koristiti, igrati se s njim ili održavati deca mlađa od 8 godina ili osobe smanjenih sposobnosti, koja su bez nadzora. Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora.
- Deca moraju biti pod nadzorom da se ne igraju sa uređajem.
- Uređaj smeju koristiti deca stara najmanje 8 godina, osobe koje imaju smanjene fizičke, osetilne ili mentalne sposobnosti i osobe koje nemaju dovoljno znanja i iskustva samo ukoliko ih nadzire ili ih je za rad i korišćenje uređaja podučila osoba koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
- Ne pokušavajte popraviti ili rastaviti uređaj. Na uređaju nema delova koja možete sami zameniti. Za popravak se obratite ovlašćenom servisu.
- Koristite samo dodatke koje preporučuje proizvođač.
- Uređaj ne koristite ukoliko je oštrica oštećena.
- Uređaj ne koristite u prostorijama koje su zasićene zapaljivim materijama.
- Uređaj ne koristite na otvorenom.
- Uređaj čuvajte u zatvorenim prostorijama na suvom mestu.

UPOZORENJA

Ukoliko je napojno kablo oštećeno mora ga zameniti proizvođač, njegov serviser ili odgovarajuće osposobljena osoba, kako bi se izbegle opasnosti. Uređaj je namenjen za sve namene koje su navedene u ovoj knjižici. Uređaj je namenjen za rad u standardnoj utičnici. Uređaj nije namenjen za industrijsko ili komercijalno korišćenje.

Pre prvog korišćenja

- Izvadite iz ambalaže uređaj i odstanite ambalažu.
- Pre prvog korišćenja pročitatajte uputstva za korišćenje.

OPIS UREĐAJA

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Oštrice od nerđajućeg čelika | 8. Zaštita za oštrice |
| 2. Ručica za određivanje dužine šišanja | 9. Makaze |
| 3. Prekidač za UKLJUČITI/ISKLJUČITI | 10. Češalj |
| 4. Napojno kablo | |
| 5. Vijak za nameštanje | Nastavci: 3, 6, 10 i 13 mm |
| 6. Četka za čišćenje | |
| 7. Ulje za negu oštrica | |



POSTAVLJANJE OŠTRICA

- Ukoliko su oštrice tokom čišćenja odstranjene ili su zamenjene novim, potrebno ih je ponovno postaviti.
- Oštrice postavite tako da nakapate nekoliko kapi mazivnog ulja na oštrice, uključite trimer na nekoliko sekundi, pa ga zatim isključite. Odvijte vijak na donjoj strani, postavite oštricu i ponovno privijte oba vijka.
- Oštrice su pravilno postavljene kada donji i gornji zubi sečiva potpuno se pokrivaju.
- Zubi gornjeg sečiva u odnosu na donje sečivo pokrivaju cca. 1,2 mm.

RUČICA ZA ODREĐIVANJE DUŽINE ŠIŠANJA

- Ručica za određivanje dužine šišanja nalazi se na desnoj strani trimera, pored vašeg palca kada koristite trimmer.
- Ručica vam omogućava stalno prilagođavanje dužine šišanja, bez korišćenja nastavaka.
- Kada je ručica u gornjem položaju (paralelno sa uređajem), oštrice šišaju vrlo kratko. Ukoliko ručicu postupno pomičete u stranu, time povećavate dužinu šišanja.
- Brzo pomicanje ručice iz jednog položaja u drugi pomaže vam, na primer, prilikom šišanja guste kose da se ne uhvati između oštrica. Tako oštrice možete očistiti bez da ih je potrebno rastaviti.

KORIŠTENJE TRIMERA

Pre početka šišanja:

- Pregledajte trimmer da li ima ostataka kose ili prljavštine
- Osobu postavite tako da ima glavu približno u visini vaših očiju.
- Pre šišanja kose uvek je počesljate, kako bi bila bez čvorova i suva.

Pričvršćivanje nastavka:

- Nastavak postavite tako da su zupci usmereni prema gore.
- Pritisnite ga na oštricu trimera, dokle se prednja strana nastavka čvrsto ne nasloni na oštricu trimera.

Odstranjivanje nastavka:

- Trimer držite sa oštricama okrenutim od sebe i jako pritisnite nastavak prema gore te odstranite oštrice.

SAVETI ZA ŠIŠANJE KOSE

Za jednakomerno šišanje pustite da nastavak/oštrica odreže svoj put kroz kosu. Ne pritiskajte ga brzo i na silu. Ako se šišate prvi put, počnite sa najdužom dužinom nastavka.

1. KORAK 1 – Vrat

- Koristite nastavak za dužinu 3 ili 6 mm.
- Trimer držite tako da su zupci okrenuti prema gore. Počnite od sredine glave, od dna vrata.
- Polako podižite trimmer i pomičite se prema gore te prema van kroz kosu, svaki put šišajući deo kose.

2. KORAK 2 – Zadnji deo glave

- Sa pričvršćenim nastavkom dužine 12 ili 18 mm ošišajte kosu na zadnjem delu glave.

3. KORAK 3 – Bočni deo glave

- Sa pričvršćenim nastavkom dužine 3 ili 6 mm skratite zaliske. Zatim stavite nastavak dužine 9 mm i nastavite sa šišanjem vrha glave.

4. KORAK 4 – Vrh glave

- Koristite duži nastavak, dužine 20 mm. Ošišajte kosu na vrhu glave u suprotnom smeru rasta.
- Uvek šišajte sa zadnjeg dela glave.

5. KORAK 5 – Detaljnije

- Koristite trimer bez nastavka za usko obrezivanje oko donjeg i zadnjeg dela vrata.
- Da postignete čistu i ravnu crtu na zaliscima, okrenite trimer. Okrenuti trimer postavite pravougaono na glavu, tako da vrhovi oštrica lagano dodiruju kožu, zatim šišajte prema dole.

KRATKE JEŽ FIZURE – "ČETKA" I KRATKE FRIZURE

- Počnite sa postavljanjem najdužeg nastavka (20 mm) i režite od zadnjeg dela vrata do početka vrha glave. Nastavak držite ravno uz glavu i polako pomičite trimer kroz kosu.
- Jednak postupak koristite od donjeg do gornjeg dela glave. Zatim šišajte kosu u suprotnom smeru rasta i poravnajte je sa strana.
- Ukoliko želite postići izgled "četke", morate kosu na vrhu glave ošišati više nivoa glave.
- Koristite kraći nastavak kako bi kosu po želji više skratili, kako se približavate vratu.

ČIŠĆENJE

Vaš trimer je opremljen kvalitetnim oštrocama. Dugotrajnu izdržljivost svog trimera ćete obezbediti tako da redovno čistite oštrice i bazu. Nastavak uvek ostavite na oštrici trimera.

ODRŽAVANJE

Kada ste završili sa šišanjem, oštrice temeljito očistite i nauljite. Poštujete dole navedeni postupak:

- uređaj ugasi i isključite iz električne mreže
- nastavak za oštricu izvadite iz uređaja
- ostatke kose odstranite četkom za čišćenje
- ponovno postavite oštricu
- na ivicama zubaca desno, levo i u sredini svakog zupca kapnite i nauljite jednom kapljicom ulja za podmazivanje
- uređaj uključite i pustite da radi 10 sekundi kako bi se ulje rasporedilo



Važno: kako bi obezbedili dug radni vek uređaja važno je da glavu oštrice redovno uljite. Kod nedostatka uljnog filma dolazi do trljanja metala od metala te glava oštrice se brzo troši.

Pažnja: Nikada ne potapajte uređaj ili napojno kablo u vodu.

ČUVANJE

Napojno kablo pažljivo omotajte i trimer čuvajte na bezbednom mestu, koje nije u dohvatu dece.

SERVISIRANJE

Za bilo kakvo servisiranje za vreme trajanja garancije ili nakon njenog isteka obratite se ovlašćenom servisu i rado ćemo pomoći. Ukoliko imate oštećeno napojno kablo savetujemo da se iz bezbednonosih razloga obratite ovlašćenom servisu, gde će vam ga zameniti.

Pre nego što predate uređaj na servis, mora biti očišćen od svih nečistoća i originalnoj ambalaži.

NAPOMENE

Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim i psihičkim sposobnostima ili s nedostatkom iskustava i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su bili upoznati s uputama u pogledu uporabe aparata od strane osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Prije zamjene pribora uređaj najprije isključite te izvadite utikač iz električne mreže.

NAZIV	TIP
Napon	230V~50Hz
Snaga	12W
Broj nastavaka	4 (3,6,10,13 mm)

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Iskra, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/iskra-masinica-za-sisanje-qr8918-bk-akcija-cena/>