

Uputstvo za upotrebu

BaByliss presa za kosu ST492E

BaByliss®



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-presa-za-kosu-st492e-akcija-cena/>

BaByliss®

PRESA ZA KOSU ST492E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi, tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladište na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujete se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreeje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budećte koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreeje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upalen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristite nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane Babyliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između topnih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovode čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svaciđeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronском otpadу koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.

KAKO SE KORISTI UREĐAJ

UPOZORENJE! Vodite računa da vruća površina uređaja ne dođe u direktni kontakt sa kožom, posebno očima, ušima, licem i vratom.

- Pre stilizovanja, oslobojidite rezervoar za vodu pritiskom na dugme na vrhu uređaja.
- Pažljivo otvorite gumeni poklopac rezervoara i napunite ga destilovanom vodom.
- Proverite da li je rezervoar dobro zaključan i pravilno postavljen na uređaj.
- Proverite da li su spoljašnji deo rezervoara i uređaja potpuno suvi. Ako treba da napunite rezervoar po drugi put, isključite uređaj i ponovo postavite rezervoar odmah nakon što ga ponovo napunite.

UPOZORENJE! Ne dodirujte grejne ploče ili metalne delove uređaja dok su vrući.

- Uverite se da je kosa suva i očešljana kako biste uklonili sve zapetljane delove. Podelite kosu na delove spremne za stilizovanje.
- Pritisnite dugme označeno za uključivanje .
- Kako biste izabrali željenu temperaturu koja odgovara vašem tipu kose, pritisnite dugme „+“ ili „-“ dok se ne izabere željena temperatura.
- Kako biste aktivirali tehnologiju pare, pritisnite dugme za paru i aparat će početi da ispušta paru.

UPOZORENJE! Izbegavajte usmeravanje pare ka licu i vratu.

• VAŽNO! Ako para ne izlazi iz uređaja, uređaj je možda prešao u režim pripravnosti. Otvorite ili zatvorite ploče da biste ponovo aktivirali funkciju pare. Sem toga, rezervoar za vodu može biti prazan i treba ga ponovo napuniti.

- Postavite deo kose između ploča za ispravljanje, blizu korena.
- Čvrsto držite kosu između ploča za ravnanje i klizite niz dužinu kose, od korena do vrhova.
- Ponovite po potrebi.
- Ostavite kosu da se ohladi pre nego što je raščešljate.
- Nakon upotrebe, pritisnite dugme označeno za isključivanje  i iskopčajte uređaj iz struje.
- Pustite da se aparat ohladi pre nego što ga odložite.

TEMPERATURNA PODEŠAVANJA

Ako imate delikatnu, finu, izbeljenu ili farbanu kosu, koristite nižu temperaturu. Za deblju kosu koristite višu temperaturu. Predlaže se da se uvek uradi test pri početnoj upotrebni kako bi se osiguralo da se koristi ispravna temperatura za tip kose. Počnite na najnižoj postavci i povećavajte temperaturu dok se ne postigne željeni rezultat.

Postoji 5 podešavanja temperature za izbor između 150°C, 170°C, 190°C, 210°C i 230°C.

DODACI ZA ISPRAVLJANJE

- Uverite se da je uređaj hladan pre nego što postavite ili skinete nastavke za češljeve za ispravljanje.

- Gurnite nastavke za češalj za ispravljanje prema uređaju, do ploče za ispravljanje dok ne "kliknu" na svoje mesto.
- Kako biste uklonili nastavke za češljeve za ispravljanje, jednostavno ih povucite sa uređaja.

AUTO-GAŠENJE

Ovaj uređaj ima funkciju automatskog isključivanja za dodatnu sigurnost. Ako je uređaj uključen duže od 72 minuta neprekidno, automatski će se isključiti. Ako želite da nastavite da koristite uređaj nakon ovog vremena, jednostavno ga ponovo uključite.

PODLOGA OTPORNA NA TOPLITU

Uređaj dolazi sa toplotnom podlogom za upotrebu tokom i nakon stilizovanja. Tokom upotrebe nemojte postavljati uređaj na površinu osetljivu na toplotu, čak ni kada koristite ovu podlogu. Nakon upotrebe, isključite i isključite uređaj iz struje. Odmah umotajte uređaj u priloženu toplostnu podlogu i ostavite da se potpuno ohladi. Nastavite da držite van domaća dece jer će uređaj ostati vruć nekoliko minuta.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako bi vaš uređaj uvek bio u najboljem mogućem stanju, sledite dole navedene korake:

- Uverite se da se rezervoar za vodu isprazni nakon svake upotrebe.
- Najbolje je koristiti destilovanu vodu za punjenje rezervoara. Kada to nije moguće, uverite se da se često uklanja kamenac.
- Nemojte obmotavati kabl oko uređaja, već ga labavo namotajte sa strane uređaja.
- Ne dozvolite da kabl bude rastegnut tokom upotrebe.
- Uvek isključite uređaj nakon upotrebe.
- Očistite ploče mekom, navlaženom krpom, bez sapuna, kako biste očuvali optimalni kvalitet ploča. Nemojte grebati ploče.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 17, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd, tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@otoservis.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda BaByliss, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-presa-za-kosu-st492e-akcija-cena/>