

Uputstvo za upotrebu

CATLER aparat za kafu ES 702 Porto



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/catler-aparat-za-kafu-es-702-porto-akcija-cena/>



CAPSULE COFFEE MACHINE

Uputstvo za upotrebu
APARAT ZA KAFU SA KAPSULAMA



ES 700 PORTO BG
ES 701 PORTO BH
ES 702 PORTO W
ES 703 PORTO B
ES 720 PORTO W
ES 721 PORTO B

ES 700 | ES 701 | ES 702 | ES 703 | ES 720 | ES 721

APARAT ZA KAFU SA KAPSULAMA

SADRŽAJ

5	Catler preporučuje bezbednost na prvom mestu
9	Upoznajte svoj aparat za kafu
11	Korišćenje aparata za kafu
15	Održavanje i čišćenje
17	Rešavanje problema

A black Catler coffee machine is shown from a front-three-quarter view. A clear glass is placed on the drip tray, and coffee is being dispensed into it. The machine has a sleek, modern design with a dark finish. The brand name 'Catler' is printed in white on the upper front panel.

Catler

Čestitamo

na kupovini novog aparata za kafu sa kapsulama.

CATLER PREPORUČUJE BEZBEDNOST NA PRVOM MESTU

Razumemo značaj bezbednosti i zato vašu bezbednost stavljamo na prvo mesto od početnog koncepta dizajna do same proizvodnje. Ipak, molimo vas da budete oprezni prilikom korišćenja električne opreme i da se pridržavate sledećih smernica:

- Ovaj aparat mogu koristiti deca od 8 i više godina, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su im data uputstva o bezbednoj upotrebi uređaja i da razumeju potencijalne opasnosti.
- Deca ne smeju da se igraju ovim uređajem.
- Čišćenje i održavanje ovog uređaja ne smeju da obavljaju deca, osim ukoliko su starija od 8 godina i ukoliko su pod nadzorom.
- Aparat i njegovo napajanje držite van domašaja dece mlađe od 8 godina.
- Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa fizičkim, čulnim i mentalnim oštećenjima ili neiskusne osobe, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili su informisane o tome kako da koriste proizvod na bezbedan način i ako razumeju potencijalne opasnosti.
- Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, potrebno je da ga zameni ovlašćeni servis kako bi se sprečile opasnosti. Zabranjeno je koristiti aparat sa oštećenim kablom za napajanje.

- Ovaj uređaj je namenjen za kućnu upotrebu. Aparat je takođe namenjen za ličnu nekomercijalnu upotrebu u oblastima koje uključuju, ali nisu ograničene na sledeće:
 - kuhinje za zaposlene u radnjama, kancelarijama i drugim radnim mestima;
 - poljoprivredne farme;
 - hotelske i motelske sobe i druge prostorije za stanovanje;
 - ugostiteljske objekte sa prenoćištem.
- Aparat se ne sme potapati u vodu tokom čišćenja.

 **UPOZORENJE:** Izbegavajte prosipanje tečnosti na utikač.

- Očistite površine koje dođu u kontakt sa vodom u skladu sa instrukcijama u ovom uputstvu.

 **UPOZORENJE:** Postoji opasnost od povrede ako se uređaj nepravilno koristi.

- Posle upotrebe uređaja, toplota se zadržava na površini grejnog elementa.
- Aparat se ne sme stavljati u ormarić kada je u upotrebi.
 - Pre priključenja uređaja na električnu utičnicu, proverite da li nominalni napon na etiketi uređaja odgovara električnom naponu u utičnici.
 - Priključite uređaj isključivo u utičnicu sa uzemljenjem. Iz bezbednosnih razloga, ne preporučujemo upotrebu adapterskih utikača ili produžnih kablova.
 - Ne stavljajte aparat na sims prozora, deo sudopere za ceđenje suda, ni na nestabilne površine. Uređaj uvek postavite na stabilnu, ravnu i suhu površinu.

- Aparat ne stavljajte na električne ili plinske šporete ili u blizinu otvorenog plamena.
- Nemojte koristiti uređaj u neposrednoj blizini kupatila, tuševa ili bazena.
- Ovaj uređaj je predviđen za pravljenje kafe. Uređaj koristite samo u svrhu za koju je predviđen.
- Ne koristiti proizvod na otvorenom.
- Ovaj aparat koristite u skladu sa instrukcijama u ovom uputstvu za upotrebu. U suprotnom može doći do povrede, oštećenja aparata ili opasne situacije.
- Tokom rada, mora se ostaviti čist prostor od najmanje 15 cm oko i iznad uređaja kako bi se osigurala dovoljna cirkulacija vazduha.
- Nemojte koristiti gornju površinu uređaja za skladištenje drugih predmeta.
- Rezervoar za vodu napunite čistom, hladnom vodom. Ne sipajte vruću vodu ili druge tečnosti u njega niti stavljajte bilo kakve predmete u njega.
- Pre uključivanja uređaja, proverite sledeće:
 - posuda za kapljanje sa rešetkom postavljena je na mesto;
 - rezervoar za vodu je napunjen dovoljnom količinom vode i pravilno je postavljen na mesto. Nivo vode ne sme da prelazi maksimalnu oznaku.
- Uređaj nikada ne koristite kada je rezervoar za vodu prazan. Postoji opasnost od oštećenja aparata.
- Vodite računa kada rukujete uređajem kako biste izbegli opekotine vrućom vodom ili parom.
- Kada koristite uređaj, redovno proveravajte nivo vode u rezervoaru za vodu. Ako nivo vode padne ispod minimalne oznake, napunite rezervoar u skladu sa instrukcijama u ovom uputstvu.
- Iznad adaptera unutar uređaja nalazi se oštra igla koja se koristi za probijanje kapsule tokom upotrebe. Pazite da se ne ubodete na nju. Ne stavljajte ruke u uređaj kada je držač uklonjen.
- Vodite računa kada rukujete posudom za kapljanje punom vode. Voda može biti vruća i postoji opasnost od opekotina.
- Ne pomerati uređaj sa šoljicom kafe postavljenom na rešetku posude za kapljanje ili sa šoljicama postavljenim na površinu namenjenu za njihovo grejanje.
- Pazite da električni kabl ne dođe u kontakt sa vrućom površinom.
- Prilikom isključivanja uređaja iz utičnice, uvek povucite utikač, a ne kabl za napajanje. U suprotnom može doći do oštećenja kabla za napajanje ili utičnice.
- Pazite da električni kabl i utikač ne dođu u kontakt sa vodom ili drugom tečnošću.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA UPOTREBU ELEKTRIČNE OPREME

- Odmotajte kabl za napajanje u potpunosti pre upotrebe.
- Kabl za napajanje ne sme da visi preko ivice stola ili radne površine i ne dozvolite dodirne vruću površinu ili da se zapetlja. Ne stavljajte teške predmete na kabl za napajanje.
- Iz bezbednosnih razloga, preporučujemo da priključite uređaj u nezavisno električno kolo odvojeno od drugih uređaja. Ne koristite adaptere za utikač ili produžne kablove za priključenje uređaja na električnu utičnicu.
- Kako bi se sprečio strujni udar, ne uranjati aparat, njegovu bazu ili kabl za napajanje u vodu ili druge tečnosti.
- Preporučujemo da redovno proveravate uređaj. Nemojte koristiti aparat ako je na bilo koji način oštećen ili ako je kabl za napajanje ili utikač neispravan. Sve popravke ili podešavanja moraju se izvršiti u najbližem Catler ovlašćenom servisnom centru.

- Svako održavanje osim rutinskog čišćenja mora se poveriti ovlašćenom Catler servisnom centru.
- Preporučujemo ugradnju uređaja za zaštitu od rezidualne struje (standardni sigurnosni prekidači u utičnici) kako bi se obezbedio viši nivo zaštite prilikom upotrebe uređaja. Preporučujemo ugradnju uređaja za zaštitu od rezidualne struje (sa nominalnom rezidualnom radnom strujom ne većom od 30mA) u električno kolo u koje treba priključiti vaš uređaj. Za dodatne stručne savete, obratite se svom električaru.

Uputstva su dostupna i na www.catler.eu.

UPOZNAJTE SVOJ APARAT ZA KAFU

OPIS APARATA ZA KAFU



1. Dugmići za upravljanje
2. Poklopac
3. Držač za kapsule / cediljka
4. Izlaz za kafu
5. Rešetka posude za kapljanje

6. Posuda za kapljanje koja se skida
7. Poklopac rezervoara za vodu
8. Rezervoar za vodu
9. Kutija za čuvanje kapsula (samo kod modela ES 720 i ES 721)

DUGMIĆI ZA UPRAVLJANJE



Mala šolja



Srednja šolja



Velika šolja

DRŽAČI KOJI DOLAZE UZ PROIZVOD



1. Držač veličine **S**, Ø 36 mm, kompatibilan sa Nespresso kapsulama
2. Držač veličine **M**, Ø 44 mm, kompatibilan sa Cafissimo / Tchibo kapsulama
3. Držač veličine **L**, Ø 70 mm, kompatibilan sa Dolce Gusto kapsulama
4. **GR** držač za cediljku za mlevenu kafu

KORIŠĆENJE APARATA ZA KAFU

PRE PRVE UPOTREBE

Pre prve upotrebe uklonite svu ambalažu i reklamne nalepnice/oznake sa uređaja. Postavite aparat za kafu na ravnu, čvrstu i stabilnu površinu koja je odmaknuta od utičnice. Uverite se da ima dovoljno prostora oko aparata za kafu (najmanje 10 centimetara) kako biste osigurali pravilnu cirkulaciju vazduha.



UPOZORENJE!

Aparat za kafu nije namenjen da se koristi kao ugradni uređaj i ne sme se stavljati u ormarić kada je u upotrebi.

PUNJENJE REZERVOARA ZA VODU

Uvek se postarajte da kabl za napajanje bude isključen iz utičnice pre punjenja rezervoara. Rezervoar za vodu uvek napunite čistom, hladnom, pijaćom vodom.

1. Pažljivo uklonite rezervoar za vodu sa zadnje strane uređaja.
2. Skinite poklopac i napunite vodom do oznake MAX. Vratite poklopac.
3. Umetnite rezervoar u aparat za kafu i lagano gurnite da biste povezali kontakte na dnu rezervoara sa onima u aparatu za kafu.



UPOZORENJE!

Maksimalni kapacitet rezervoara je 0,8 litara vode. Pazite da ne prepunite rezervoar. Prilikom punjenja uvek se pridržavajte oznaka na rezervoaru za minimalnu i maksimalnu količinu tečnosti. Nikada ne punite rezervoar toplom, zagrejanom ili gaziranom vodom ili drugim tečnostima kao što je mleko. To može da ošteti uređaj.

NAPOMENA:

Ne ostavljajte vodu u rezervoaru duže od jednog dana. Uvek treba da koristite svežu vodu za pripremu kvalitetne kafe. U suprotnom, to može negativno uticati na ukus dobijenog napitka.

Rezervoar za vodu možete napuniti čak i kada je rezervoar umetnut u aparat za kafu. U tom slučaju, uklonite poklopac i sipajte vodu u rezervoar. Vratite poklopac.



UPOZORENJE!

Prilikom sipanja pazite da ne prosujete kafu na aparat ili kabl za napajanje.

ISPIRANJE APARATA ZA KAFU

Pre prvog korišćenja aparata ili nakon što ga niste koristili duže vreme, trebalo bi da ga isperete kako biste očistili unutrašnje cevi i komponente.

1. Postarajte se da rezervoar za vodu bude pun, da u držaču nema kapsule i da je poklopac zatvoren. Postavite šolju na rešetku posude za kapljanje u koju će teći voda.

2. Uključite kabl za napajanje u utičnicu.
3. Pritisnite bilo koje dugme da biste uključili aparat. Dugmići trepere i aparat počinje da se zagreva. Vreme zagrevanja traje oko 35 sekundi.
4. Po završetku zagrevanja oglasiće se zvučno upozorenje i svi dugmići će zasvetleti zeleno.
5. Pritisnite bilo koje dugme, zasvetleće zeleno i aparat za kafu će se pokrenuti. Voda se upumpava u unutrašnju cev, zagreva i kroz vrelu glavu kafa se izliva u posudu.
6. Po završetku procesa ispiranja, oglasiće se zvučno upozorenje i svi dugmići će zasvetleti zeleno.
7. Ispraznite šolju i aparat za kafu je sada spreman za korišćenje.

UPOTREBA

Aparat za kafu dolazi sa tri držača za kapsule i jednim držačem za cediljku za mlevenu kafu. Moći ćete da pripremite svoju omiljenu kafu.



Držač veličine **S**, Ø 36 mm, kompatibilan sa Nespresso kapsulama



Držač veličine **M**, Ø 44 mm, kompatibilan sa Cafissimo / Tchibo kapsulama



Držač veličine **L**, Ø 70 mm, kompatibilan sa Dolce Gusto kapsulama



GR držač za cediljku za mlevenu kafu

1. Proverite da li u rezervoaru ima vode. Dopunite ako je potrebno.
2. Otvorite poklopac i izvucite držač.
3. Umetnite odgovarajuću kapsulu u izabrani držač.
4. Ako koristite mlevenu kafu, sipajte je u cediljku i pravilno je pritisnite. Zatim je umetnite u držač za cediljku za mlevenu kafu.



UPOZORENJE!

Kapsule uvek koristite sa onim držačem koji je namenjen za tu kapsulu. Nemojte kombinovati kapsule i držače. Postoji opasnost od ozbiljnog oštećenja držača i aparata za kafu.

5. Vratite držač u aparat i zatvorite poklopac.
6. Stavite šoljicu ispod aparata za kafu.
7. Priključite utikač u električnu utičnicu i pritisnite bilo koje dugme da biste uključili aparat.
8. Proces zagrevanja počinje. Kada se aparat za kafu zagreje, svi dugmići će zasvetleti zeleno.
9. Pritisnite dugme za izabrani napitak i aparat će se pokrenuti. Dugmić za izabrani napitak će treperiti i priprema kafe će početi.
10. Kada se u šoljicu sipa unapred podešena količina kuvane kafe, proces pripreme kafe se automatski zaustavlja i aparat se prebacuje u režim pripravnosti.

11. Otvorite poklopac i izvucite držač. Odložite iskorišćenu kapsulu na ekološki prihvatljiv način u skladu sa instrukcijama proizvođača. Uklonite cediljku sa upotrebljenom mlevenom kafom i odložite mlevenu kafu u kućni komposter.



UPOZORENJE!

Korišćena kapsula ili cediljka mogu biti veoma vrući. Postoji opasnost od opekotina ako se nepravilno rukuje njima.



UPOZORENJE!

Ne stavljajte ruke u vrh unutrašnjosti aparata kada je držač uklonjen. Tu se nalazi oštra igla koja služi za probijanje kapsule tokom upotrebe. Pazite da se ne ubodete na nju.

NAPOMENA:

Priprema kafe se ne može započeti ako je poklopac otvoren. Ako pritisnete dugme za izabrani napitak dok je poklopac otvoren, dugmići  i  kratko će treperiti zeleno.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Aparat za kafu je opremljen funkcijom automatskog isključivanja nakon 9 minuta neaktivnosti. Pritisnite bilo koje dugme da biste stavili aparat u režim mirovanja.

RUČNO GAŠENJE

Ako više nećete koristiti aparat za kafu, pritisnite  i . Aparat za kafu će se isključiti.

NAPREDNA PODEŠAVANJA APARATA ZA KAFU

Aparat za kafu vam omogućava da prilagodite podešavanje zapremine kafe svojim ličnim željama. Može da se podesi zapremina svake kafe.

Pratite sledeća uputstva:

1. Stavite šoljicu ispod aparata za kafu.
2. Pritisnite i držite dugme za izabrani napitak. Priprema počinje i aparat počinje da dozira kafu. Držite dugme pritisnuto dok se u šoljicu ne sipa željena zapremina kafe. Zatim pustite dugme. Zapremina kafe se može podesiti od 25 ml do 200 ml.
3. Oglasiće se zvučno upozorenje i svi dugmići će kratko treperiti.

NAPOMENA:

Dugme za izabrani napitak mora da se drži najmanje 3 sekunde da bi aparat ušao u režim podešavanja zapremine kafe.

VRAĆANJE POČETNE ZAPREMINE KAFE

Ako treba da vratite početnu zapreminu kafe, postupite na sledeći način.

1. Pritisnite sve dugmiće za upravljanje odjednom 5 sekundi kada je aparat uključen i spreman za kuvanje kafe. Čuće se zvuk.
2. Svi dugmići će treperiti zeleno 5 sekundi. Vraća se početna zapremina kafe.
3. Dugme  će treperiti crveno.
4. Proverite da u rezervoaru ima vode i da u držaču nema kapsula ni cediljki.
5. Pritisnite dugme  da biste isprali aparat (bez zagrevanja vode).
6. Kada se isprazni unapred podešena količina vode, dva puta će se oglasiti zvučno upozorenje i aparat se prebacuje u režim zagrevanja. Svi dugmići će treperiti zeleno.

VRAĆANJE FABRIČKIH PODEŠAVANJA

Kada vratite fabrička podešavanja, sva podešavanja koja ste napravili će se vratiti na fabrička podešavanja.

1. Isključite aparat za kafu i izvucite utikač iz utičnice. Stavite šoljicu ispod izlaznog otvora. Ako je potrebno, uklonite posudu za kapljanje.
2. Otvorite poklopac.
3. Pritisnite i držite dugmiće  i . Dok držite dugmiće, uključite kabl za napajanje u električnu utičnicu. Jednom će se oglasiti zvučno upozorenje.
4. Pustite dugmiće.
5. Zatvorite poklopac i dva puta će se oglasiti zvučno upozorenje.
6. Pritisnite sve dugmiće za upravljanje i ogласиće se dugo zvučno obaveštenje.
7. Isključite utikač iz utičnice.
8. Sada ponovo priključite utikač u električnu utičnicu i pritisnite bilo koje dugme. Dugme  će treperiti crveno.
9. Proverite da u rezervoaru ima vode i da u držaču nema kapsula ni cediljki.
10. Pritisnite dugme  da biste isprali aparat (bez zagrevanja vode).
11. Kada se isprazni unapred podešena količina vode, dva puta će se oglasiti zvučno upozorenje i aparat se prebacuje u režim zagrevanja. Svi dugmići će treperiti zeleno.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Uvek isključite utikač iz utičnice pre čišćenja uređaja i ostavite ga da se ohladi.

Nakon svake upotrebe očistite aparat za kafu



UPOZORENJE!

NEMOJTE PRATI UREĐAJ,
KABL ZA NAPAJANJE
I UTIKAČ POD TEKUĆOM VODOM I NE
POTAPAJTE GA U VODU ILI BILO
KOJU DRUGU TEČNOST.

OPREZ:

Nemojte koristiti oštre predmete,
hemikalije, razređivače, benzin ili
druge slične supstance. Aparat se
nikada ne sme čistiti
paročistačem.

DRŽAČ I CEDILJKA

1. Otvorite poklopac i izvucite držač. Odložite iskorišćenu kapsulu na ekološki prihvatljiv način u skladu sa instrukcijama proizvođača. Uklonite cediljku sa upotrebljenom mlevenom kafom i odložite mlevenu kafu u kućni komposter.
2. Isperite držač i iskorišćenu cediljku toplom tekućom vodom i obrišite čistom krpom.
3. Nakon uklanjanja držača, obrišite donju stranu unutrašnjosti aparata za kafu blago ukvašenim sunđerom i čistom krpom.
4. Vratite držač u aparat za kafu.



UPOZORENJE!

Ne stavljajte ruke u vrh unutrašnjosti aparata kada je držač uklonjen. Tu se nalazi oštra igla koja služi za probijanje kapsule tokom upotrebe. Pazite da se ne ubodete na nju.

POSUDA ZA KAPLJANJE I REŠETKA

1. Pažljivo uklonite posudu za kapljanje, uklonite rešetku i prospite sadržaj posude.
2. Operite posudu i rešetku u toploj vodi sa malo kuhinjskog deterdženta i isperite čistom vodom. Obrišite ih suvom krpom.

REZERVOAR ZA VODU

1. Izvadite rezervoar za vodu iz aparata za kafu i prospite vodu.
2. Isperite rezervoar čistom, toplom vodom i obrišite suvom krpom.

APARAT ZA KAFU

Obrišite aparat za kafu mekim, blago ukvašenim sunđerom i obrišite čistom krpom.

UKLANJANJE KAMENCA

Mineralne naslage koje se javljaju u vodi mogu da se slegnu u unutrašnjem kolu aparata za kafu tokom upotrebe. Oni mogu negativno da utiču na njegov rad, potrošnju energije, pripremu kafe i krajnji ukus. Stoga je važno da se redovno sprovodi proces uklanjanja kamenca kako bi se uklonile ove naslage. Preporučujemo da uklonite kamenac sa mašine nakon oko 500 ciklusa. Ako koristite tvrdu vodu, preporučujemo da ranije izvršite uklanjanje kamenca iz aparata.

Za uklanjanje kamenca koristite specijalne tablete za uklanjanje kamenca koje su namenjene za ovu vrstu aparata za kafu.

1. Proverite da li je aparat za kafu isključen i da li je izvučen iz utičnice.
2. Otvorite poklopac i umetnite držač za mlevenu kafu, ali bez cediljke. Zatvorite poklopac.
3. Sipajte čistu vodu u rezervoar do oznake MAX i dodajte tabletu. Promešajte da biste rastvorili tabletu. Umetnite rezervoar u aparat za kafu.
4. Priključite utikač u električnu utičnicu i uključite aparat za kafu. Sačekajte da se zagreje.
5. Stavite šoljicu ili manju posudu ispod aparata za kafu.
6. Pritisnite dugme . Ponavljajte postupak dok se rezervoar za vodu ne isprazni.
7. Uklonite i isperite rezervoar.
8. Sipajte čistu, hladnu vodu u rezervoar za vodu i ponavljajte postupak dok se rezervoar za vodu ne isprazni. Time se uklanjaju prljavština, mineralne naslage i ostaci sredstva za uklanjanje kamenca.

Odlaganje

Pre odlaganja, proverite da li je uređaj čist, suv i potpuno ohlađen. Čuvajte ga na dobro provetrenom i suvom mestu van domašaja dece i životinja.

REŠAVANJE PROBLEMA

Ovo poglavlje opisuje najčešće probleme sa kojima se možete susresti tokom korišćenja ovog uređaja. Ako vaš problem nije naveden ovde ili se nastavi, prestanite da koristite uređaj, izvucite kabl za napajanje i obratite se ovlašćenom servisu.

NI POD KOJIM USLOVIMA NE SMETE SAMI DA POPRAVLJATE ILI RASTAVLJATE UREĐAJ. UREĐAJ NE SADRŽI DELOVE KOJE KORISNIK MOŽE SAM DA SERVISIRA.

Problem	Uzrok	Rešenje
Kafa ne izlazi.	U rezervoaru nema vode.	Napunite rezervoar za vodu.
Kafa nije dovoljno vruća.	Šolja za kafu je bila hladna.	Zagrejte šolju pre pravljenja kafe.
	Aparat za kafu je začepljen kamencem.	Izvršite proces uklanjanja kamenca.
	Aparat za kafu je hladan.	Sačekajte da se aparat za kafu zagreje i uključite aparat za kafu bez kapsule kako bi se omogućilo da vruća voda zagreje unutrašnje komponente aparata za kafu.
Na ploči oko aparata za kafu ima vode.	Iz rezervoara curi voda.	Proverite da li je rezervoar pravilno postavljen.
	Posuda za kapljanje je puna.	Prospite vodu iz posude za kapljanje.
Poklopac ne može da se zatvori.	Držač nije pravilno postavljen u aparat za kafu.	Gurnite držač u aparat za kafu.

Signalna lampica će trepereti crveno:

- kada je rezervoar prazan;
- kada u uređaju nema vode;
- nakon resetovanja na fabrička podešavanja.

6. Aparat za kafu će početi da se zagreva i kada zeleno svetlo prestane da treperi, aparat za kafu je spreman za korišćenje.

Ako signalna lampica treperi crveno, uradite sledeće.

1. Napunite rezervoar za vodu.
2. Izvucite držač za kapsulu za mlevenu kafu.
3. Vratite držač u aparat za kafu.
4. Pritisnite dugme sa crvenim treperećim svetlom i aparat za kafu će se napuniti vodom.
5. Sačekajte da se trepereće crveno svetlo promeni u trepereće zeleno svetlo.

UPUTSTVA I INFORMACIJE VEZANE ZA ODLAGANJE ISKORIŠĆENE AMBALAŽE

Odložite iskorišćenu ambalažu na mesto koje je predviđeno za otpad u Vašoj opštini.

ODLAGANJE ISKORIŠĆENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME



Ova oznaka na proizvodima ili originalnim dokumentima označava da se iskorišćeni električni ili elektronski proizvodi ne smeju odlagati sa običnim komunalnim otpadom. Za pravilno odlaganje i reciklažu, odnesite ove proizvode na mesta predviđena za prikupljanje. U nekim državama Evropske unije ili drugim evropskim zemljama možete predati proizvode lokalnom prodavcu prilikom kupovine sličnog, novog proizvoda. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže očuvanju dragocenih prirodnih resursa i sprečava zagađivanje životne sredine uzrokovano neprimerenim odlaganjem otpada. Za dodatne informacije molimo da se obratite lokalnim nadležnim organima ili najbližem centru za sakupljanje otpada. U skladu sa nacionalnim propisima, mogu se izreći kazne zbog nepropisnog odlaganja ove vrste otpada.

Za pravna lica u državama Evropske unije

Ukoliko želite da odložite električne ili elektronske aparate, pitajte svog prodavca ili dobavljača za potrebne informacije.

Odlaganje u otpad u drugim zemljama van Evropske unije

Ova oznaka važi u Evropskoj uniji. Ako želite da odložite ovaj proizvod, neophodne informacije o pravilnom načinu odlaganja potražite od lokalnih vlasti ili od svog prodavca.



Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahteve važećih direktiva EU.

Izmene u tekstu, dizajnu i tehničkim specifikacijama mogu da se izvrše bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da izvršimo takve izmene.

Originalna verzija je na češkom jeziku.

Adresa proizvođača: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

NAPOMENE

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Catler, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/catler-aparat-za-kafu-es-702-porto-akcija-cena/>