

Uputstvo za upotrebu (EN)

CANYON slušalice Doublebee GTWS-2

CANYON
YOU CAN



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/canyon-slusalice-doublebee-gtws-2-akcija-cena/>

KAZ

Қысқаша нұсқаулама
Сымсыз құлақпаптар
Синаттамалары

- Тұрақты ток 5 В, 400 мА, 2,0 Вт
- Батарея: 3,7 В; 320 мАh

Пакет мазмұны

- Құлақпаптар
- Зарядтау қорпусы
- С тiптi кабeль
- Жылдам нұсқаулық

Батареяны зарядтау
Қорпусқа USB кабелмен зарядтаныңыз. Жарық диоды зарядтау кезiнде жылытылмай және тоқтырылған кезде тұрақты күйге айналады. Құлақпаптарды зарядтау

RON

Scurt Ghid

Căști fara fir

Caracteristici

- 5 V DC, 400 mA, 2,0 W
- Baterie: 3,7 V; 320 mAh

Conținutul pachetului

- Căști pentru urechi
- Carcasă de încărcare
- Căblu de tip C
- Kit rapid

Încărcarea bateriei

Încărcati carcasa cu ajutorul cablului USB. LED-ul din dreapta în timpul încălzirii și devine fix atunci când se face plinul.

Încărcati căștile punându-le în carcasa de încărcare. LED-ul de pe căști se

RUS

Краткое руководство.

Беспроводные наушники

Характеристики

- 5 В постоянного тока, 400 мА, 2,0 Вт
- Аккумулятор: 3,7 В; 320 мАч

Содержание пакета

- Наушники
- Зарядный кейс
- Кабель Type-C
- Краткое руководство

Зарядка аккумулятора

Зарядите кейс с помощью кабеля USB. Во время зарядки индикатор будет мигать, а по ее завершении перестанет и будет светиться непрерывно. Зарядите наушники, поместив их в зарядный кейс. Светодиодный индикатор на наушниках светится красным цветом

SRP

Kratko uputstvo

Bežični slušalice

Karakteristike

- 5 V DC, 400 mA, 2,0 W
- Baterija: 3,7 V; 320 mAh

Sadržaj paketa

- Slušalice
- Futrola za punjenje
- Kabl tipa C
- Briz vodič

Punjenje baterije

Napunite kućište pomoću USB kablja. LED lampica treptaje dok punjenja i svjetli kada se dopuni. Napunite slušalice tako što ćete ih staviti u kućište za punjenje. LED

SPA

Guía rápida.

Auriculares inalámbricos

Características

- 5 V DC, 400 mA, 2,0 W
- Batería: 3,7 V; 320 mAh

Alcance de suministro

- Auriculares.
- Maletín de carga
- Cable tipo C
- Guía rápida

Carga de la batería

Carga la funda con el cable USB. El LED parpadeará durante la carga y se enciende cuando está cargado. Carga los auriculares colocándolos en el estuche de carga. El LED del auricular se ilumina en rojo fijamente

SLK

Krátký návod.

Beždrôtové slúchadlá

Funkcie

- 5 V DC, 400 mA, 2,0 W
- Batería: 3,7 V; 320 mAh

Obsah balenia

- Slúchadlá do uší.
- Nabíjacie puzdro
- Kábel typu C
- Stručný sprievodca

Nabíjanie batérie

Puzdro nabíjajte pomocou kábla USB. Počas nabíjania LED bliká a po dobíí sa zmení na stálu. Nabíjajte slúchadlá vložením do nabíjacieho puzdra. LED dióda na

UKR

Коротке керівництво.

Бездротові навушники

Характеристики

- 5 В постійного струму, 400 мА, 2,0 Вт
- Акумулятор: 3,7 В; 320 мАг

Вміст пакета

- Навушники
- Зарядний кейс
- Кабель Type-C
- Короткий посібник

Індикатор на навушниках під час заряджання світиться червоним кольором і вмикається після повної зарядки.
Увімнення/вимкнення
Зарядіть кейс за допомогою кабелю USB. Під час заряджання індикатор блимає, а після завершення безперервно світиться. Заряджайте навушники, помістивши їх у зарядний кейс. Світлодіодний

түймені 3 секунду басиньє.
ӨШІРУ:
Орталық түймені 5 секундтан артық басып тұрыңыз.

Жүптастыру

Құлақпаптарды қорпант шығарып, іске қосу үшін оларды қайтадан қорампа салыңыз. Содан кейін құлақпаптарды қорпант қайтадан алыңыз. Құлақпаптарды жүптастыру кезінде автоматты түрде қосылмаса, оларды зарядтап, әрекетті қайталаңыз. Bluetooth® аудио құрылғысының құрылғы параметрлеріне етіп, Canyon BT ғарнитурасын таңдаңыз. Құрылғы құпия сөзді сұраса, 0000 енгізіңіз.

Қайта жүктеу:
Қайтадан қайта пайдаланылғанда, екі құлақпаптар жүктырастырған кейін соңғы жүктырастырған құрылғыға автоматты түрде қайта қосылады. Бастау құрылғымен

центр лимп де peste 5 secunde.

Împerechere

Scoteați căștile din carcasa și puneți-le înapoi în carcasa pentru a le activa. Apoi scoteați din nou căștile din carcasa. Dacă căștile nu se pornesc automat la împerechere, vă rugăm să le încărcăți și să încercați din nou.
Accesul setărilor Bluetooth
Ați dispozitivului audio Bluetooth® și selectați căștile Canyon BT. Dacă dispozitivul solicită o parolă, introduceți 0000

Repornirea:
Atunci când casca este utilizată din nou, ambele căști se vor conecta automat la ultima dispozitiv conectat asociat cuă împerechere. Pentru a împerecheca cu un alt dispozitiv, deschideți setările Bluetooth și împerechereați noul dispozitiv așa cum este descris în secțiunea

Сопряжение
Вывите наушники из футляра и поместите их обратно в футляр, чтобы активировать их. Затем снова извлеките наушники из чехла.
Получение доступа к настройкам Bluetooth
Выберите гарнитуру Canyon BT. Если устройство запрашивает пароль, введите 0000
Перезагрузка:
При повторном использовании гарнитуры оба наушника после сопряжения автоматически соединятся с последним сопряженным устройством. Для сопряжения с другим устройством откройте настройки Bluetooth и выполните сопряжение с новым устройством, как описано в разделе

Переключение ВКЛ/ВЫКЛ
Включите: Вставьте оба наушника в зарядный футляр, чтобы активировать их.
1) Извлеките наушники из чехла, и они включатся автоматически ИЛИ включите устройство:
2) Нажмите центральную кнопку на 3 секунды.
Выключение: Поместите и удерживайте центральную кнопку более 5 секунд.

i držite centralno dugme duže od 5 sekundi.

Uparivanje

Izvadite slušalice iz futrola i vratite ih u futrolu da biste ih aktivirali. Zatim ponovo izvadite slušalice iz kućišta. Ako slušalice ne uspeju da se automatski uključe prilikom uparivanja, napunite ih i pokušajte ponovo.
Idite na Bluetooth podešavanje vašeg Bluetooth® audio uređaja i izaberite Canyon BT slušalice. Ako uređaj traži lozinku, unesite 0000

Ponovno pokretanje:
Kada se slušalice ponovo koriste, obe slušalice će se automatski povezati sa poslednjim uređajem sa kojim su povezane.
Uključivanje/isključivanje
Uključivanje: Umetnite obe slušalice u kućište za punjenje da biste ih aktivirali.
1) Izvadite slušalice iz navlake i one će se automatski uključiti ILLI uključite uređaj:
2) Pritisnite centralno dugme na 3 sekunde.
Isključivanje: Pritisnite

Emparejamiento
Saque los auriculares del estuche y vuelva a colocarlos en él para activarlos. A continuación, vuelva a sacar los auriculares del estuche.
Reinicio:
Cuando vuelvas a utilizar los auriculares, ambos se conectarán automáticamente al último dispositivo emparejado tras la sincronización. Para emparejar con otro dispositivo, abra los ajustes de Bluetooth y empareje el nuevo dispositivo como se describe en la sección "Emparejamiento".

Parovanie

Vyberte slúchadlá z puzdra a vložte ich späť do puzdra, aby ste ich aktivovali. Potom slúchadlá opäť vyberte z puzdra. Ak sa slúchadlá pri párovaní automaticky nezapnú, nabite ich a skúste to znova.
Prejdite do nastavení Bluetooth zariadenia
Bluetooth® slúchadlá vyberte v nastaveniach Bluetooth® a vyberte garnituру Canyon BT. Ak zariadenie požaduje heslo, zadajte 0000

Reštartovanie:
Pri opätovnom použití náhlavnej správy sa obidve slúchadlá po spárovaní automaticky pripoja späť k poslednému spárovanému zariadeniu. Ak chcete spárovať s iným zariadením, otvorte nastavenia Bluetooth a spárovať nové zariadenie podľa opisu v časti "Nastavenie".

Вимкнення: Натисніть і утримуйте центральну кнопку більше 5 секунд.

Stvorenia pari

Вийміть навушники з футляра та помістіть їх назад у футляр, щоб активувати їх.
Потім знову вийміть навушники з футляра. Якщо навушники не вмикаються автоматично під час вилучення, зарядіть їх і повторіть спробу.
Перейдіть до налаштувань Bluetooth аудіопрістрою Bluetooth® і виберіть гарнітуру Canyon BT. Якщо пристрій запитує пароль, введіть 0000

Перезавантаження:
Після повторного використання гарнітури обидва навушники автоматично підключаться до останнього сполученого пристрою після з'єднання. Щоб створити пару з іншим пристроєм, відкрийте налаштування Bluetooth і створіть

арасында ауысу: 1,5 секунд бойы узақ басып тұрыңыз.
Дыбыс деңгейін реттеу: дыбыс

Ақаулықтарды іздеу және жою

Ақаулық:	Жою тәсілі:
Құлақпаптар қосылмайды	Құлақпаптардың зарядталғанына көз жеткізіңіз. Құрылғылардың қосылғанына және құрылғындағы Bluetooth функциясы қосулы екеніне көз жеткізіңіз. Құлақпаптарды өшірңіз және қайтадан қосыңыз. Құлақпаптардың дыбыс шығару құрылғысы ретінде кәзделгеніне көз жеткізіңіз. Зауыттық баптамаларға дейін қайтаруды жүзеге асырыңыз және тағы да қосыңыз.
Дыбыс бурма-ланады	Құлақпаптар құрылғыға жақындатыңыз. Құлақпаптар мен құрылғының маңында бөгелгілдер тұтызы мүмкін. Сыртқы сигналдардың болуына тексеріңіз. Құлақпаптар мен құрылғыда дыбыстың қаттылығын реттеңіз. Құлақпаптарды өшірңіз және қайтадан қосыңыз. Зауыттық баптамаларға дейін қайтаруды жүзеге асырыңыз және тағы да қосыңыз.

Егер жоғарыда көрсетілген іс-әрекеттер проблеманы шешсе көмектеспесе, Canyon қолдау қызметіне хабарласыңыз: <http://canyon.eu/ask-your-question/>

<p>caștile din dreapta pentru a mări volumul sau pe cele din stânga</p> <p>Depanare</p> <table> <tbody><tr> <td>Problema:</td> <td>Solutie:</td></tr> </tbody></table> <p>Castile nu se conecteaza</p> <p>Sunset distorsionat</p>	Problema:	Solutie:	<p>pentru a-l micșora.</p> <p>INSTRUCȚII DE SIGURANȚA</p> <p>Citiți și urmați toate instrucțiunile înainte de utilizarea produsului.</p> <ol style="list-style-type: none">Protejați aparatul împotriva umidității indirecte, precum și a apei și prafului. Nu utilizați dispozitivul în incăperi foarte umede și cu praț. Protejați aparatul împotriva încălzirii: Nu îl utilizați în apropierea dispozitivelor de încălzire și evitați expunerea directă la soare. Produsul trebuie conectat numai la o sursă de alimentare corespunzătoare, conform specificațiilor din manualul de operare. Nu pulverizați niciodată detergenți lichizi. <p>Folosii numai materiale textile uscate pentru curățarea dispozitivelor.</p> <p>AVERTIZARE</p> <p>1) Utilizarea căștilor la un volum ridicat într-o perioadă lungă de timp poate duce la pierderea temporară sau continuă a auzului.</p> <p>2) Dezambrarea dispozitivului este interzisă. Nu recomandați să efectuați nicio reparație a acestui dispozitiv. Reparațiile neautorizate cu să rezultat pierderea garanției.</p>
Problema:	Solutie:		

Dacă acțiunile de mai sus nu vă pot rezolva problema, contactați serviciul de asistență Canyon: <http://canyon.eu/ask-your-question/>

<p>Регулировка громкости: трижды нажмите на правый наушник, чтобы увеличить громкость, или на левый, чтобы уменьшить.</p> <p>Устранение неполадок</p> <table> <tbody><tr> <td>Неисправность:</td> <td>Способ устранения:</td></tr> </tbody></table> <p>Не удается подключить гарнитуру</p> <p>Искаженный звук</p>	Неисправность:	Способ устранения:	<p>увеличить громкость, или на левый, чтобы уменьшить.</p> <p>Воспроизведение музыки Выберите трек, стиль или источник в списке воспроизведения или других аудиоустройствах Bluetooth®.</p> <p>Воспроизведение / пауза: нажмите центральную кнопку.</p> <p>Пропустить трек: дважды нажмите центральную кнопку на 3 секунды. Предыдущий/или левом (предыдущий) наушнике.</p> <p>Голосовой помощник: нажмите центральную кнопку 4 раза.</p> <p>Режим громкой связи Отзов / завершение вызова: короткое нажатие на центральную кнопку. Скорое вызова: удерживайте центральную кнопку в течение 2 секунд.</p> <p>Переключение между игровой и музыкальным режимом: длительное нажатие в течение 1,5 секунд.</p>
Неисправность:	Способ устранения:		

Если действия из списка выше не помогут решить проблему, пожалуйста, обратитесь к службе поддержки на сайте CANYON <http://canyon.eu/ask-your-question/>

<p>na desnu slusalica da biste povecali jačinu zvuka ili levu da biste smanjili.</p> <p>Rešavanje problema</p> <table> <tbody><tr> <td>Greška:</td> <td>Rešenje:</td></tr> </tbody></table> <p>Slušalice se ne mogu povezati</p> <p>Iskrivljeni zvuk</p>	Greška:	Rešenje:	<p>Proverite da li su slušalice napunjene. Proverite jesu li uređaji povezani, a funkcija Bluetooth na uređaju uključena. Isključite slušalice, a zatim ih ponovo uključite. Proverite da li je su slušalice prepoznate kao uređaj za izlaz zvuka. Resetujte na fabričke postavke i ponovo se povežite.</p> <p>Pomerite slušalice bliže uređaju. Proverite dostupnost bežičnih signala koji mogu uzrokovati smetnje u blizini slušalica i uređaja. Podestite jačinu zvuka na slušalica i i uređaju. Isključite slušalice i zatim ih ponovo uključite. Resetujte na fabričke postavke i ponovo se povežite.</p>
Greška:	Rešenje:		

Ako gore navedene radnje ne mogu da reše vaš problem, obratite se službi za podršku na adresi Canyon <http://canyon.eu/ask-your-question/>

<p>o en el izquierdo para bajarlo.</p> <p>Solución de problemas</p> <table> <tbody><tr> <td>Fallo:</td> <td>Remedio:</td></tr> </tbody></table> <p>El auricular no puede conectarse</p> <p>Sonido distorsionado</p>	Fallo:	Remedio:	<p>Asegúrate de que los auriculares están cargados. Asegúrate de que los dispositivos están conectados y de que la función Bluetooth de tu dispositivo está activada. Apaga los auriculares y vuelve a encenderlos. Asegúrese de que el auricular está especificado como dispositivo de salida de sonido. Restablece los valores de fábrica y vuelve a conectarlos.</p> <p>Acera los auriculares al aparato. Comprueba la disponibilidad de señales inalámbricas, que pueden provocar interferencias, cerca de sus auriculares y dispositivo. Ajusta el volumen de los auriculares y del dispositivo. Apaga los auriculares y vuelve a encenderlos. Restablece los valores de fábrica y vuelve a conectarlos.</p>
Fallo:	Remedio:		

Si las acciones anteriores no pueden resolver su problema, póngase en contacto con el servicio de asistencia en Canyon <http://canyon.eu/ask-your-question/>

<p>hlasitost' alebo lave slúchadlo znižte.</p> <p>Riešenie problémov</p> <table> <tbody><tr> <td>Porucha:</td> <td>Riešenie:</td></tr> </tbody></table> <p>Slúchadlá sa nepripoja</p> <p>Rušený zvuk</p>	Porucha:	Riešenie:	<p>Skontrolujte, či sú slúchadlá nabitá. Skontrolujte, či sú zariadenia pripojené, a či je funkcia Bluetooth na zariadení zapnutá. Slúchadlá vypnite a opätovne zapnite. Skontrolujte, či sú ako výstupné zvukové zariadenie nastavené slúchadlá. Obnovte výrobné nastavenia a pripojte slúchadlá znova.</p> <p>Presuňte slúchadlá bližšie k zariadeniu. Skontrolujte, či sa v blízkosti slúchadiel a zariadenia nenachádza zdroj beždrôtových signálov, ktoré by mohli spôsobovať rušenie. Na slúchadlá a zariadenie nastavte hlasitosť zvuku. Slúchadlá vypnite a opätovne zapnite. Obnovte výrobné nastavenia a pripojte slúchadlá znova.</p>
Porucha:	Riešenie:		

Ak vyššie uvedené opatrenia nepomôhli problém vyriešiť, obráťte sa na stredisko podpory spoločnosti Canyon <http://canyon.eu/ask-your-question/>

<p>режимами: натисніть і утримуйте центральну кнопку більше 5 секунд. Регулювання гучності: тричі клацніть</p> <p>Усунення несправностей</p> <table> <tbody><tr> <td>Несправність:</td> <td>Спосіб усунення:</td></tr> </tbody></table> <p>Неможливо підключити гарнітуру</p> <p>Спотворений звук</p>	Несправність:	Спосіб усунення:	<p>Перевірте, чи навушники заряджені. Перевірте, чи пристрій підключено і включена функція Bluetooth на Вашому пристрої. Вимкніть навушники і потім знову їх увімкніть. Перевірте, чи гарнітура зазначена як пристрій виведення звуку. Сминьте до заводських налаштувань і підключіться повторно.</p> <p>Перемістіть навушники ближче до пристрою. Перевірте наявність бездротових сигналів, які можуть робити перешкоди, пору з гарнітурою і пристроєм. Відрегулюйте гучність звуку в навушниках і пристрої. Вимкніть навушники, а потім увімкніть їх повторно. Сминьте до заводських налаштувань і підключіться повторно.</p>
Несправність:	Спосіб усунення:		

Якщо дії із вищезазначеного списку не допоможуть, звертайтеся в службу підтримки на веб-сайті Canyon: <https://canyon.ua/tech-support-ua/>

<p>КАҮПІСІЗДІК ТЕХНІКАСЫ ЖӨНІНДЕГІ НҮСҚАУЛЫҚТАР</p> <p>Бұйымды пайдаланудың алдында келесі нұсқаулықтардың барлығын оқып шығыңыз және ұстаныңыз.</p> <ol style="list-style-type: none">Құрылғыны жоғары ығындылықтан, сондай-ақ су мен шаң түйсінен қорғаңыз. Құрылғыны өте ығылғды және шаң үй-жайларда пайдаланбаңыз. Құрылғыны қызудан қорғаңыз: оны қыздырғыш аспаптардың қасында пайдаланбаңыз және тұра күн сәулесінен сақтаныңыз. Бұйым тек тиісті электр қуатын беру кезінде қосылуға тиіс. Тиісті электр құтын беру қозғалтп типі іске пайдалану жөніндегі нұсқауламада көрсетілген. Ешқандаша сұйық жұтыш құралдарды пайдаланбаңыз. Құрылғыны тазаалу үшін тек құрғақ шуберкегі пайдаланыңыз. <p>ЕСКЕРТУЛЕР</p> <ol style="list-style-type: none">Дыбыстық деңгейі жоғары құлақпаптарды ұзақ уақыт көзеніңіз барысында пайдалануға болмайды, өйткені бұл есту қабілетіңен уақытша немесе тұрақты айырылуға әкеліп соғуы мүмкін. Құрылғыны бөлшектеуге тыйым салынады. Біз осы құрылғыны қандай да бір жолменді жұртпаеуге кенес береміз. Рұқсатсыз жөндеу кепілдіктің доғарылуына әкеліп соғады.	<p>КАҮПІСІЗДІК ТЕХНІКАСЫ ЖӨНІНДЕГІ НҮСҚАУЛЫҚТАР</p> <p>Бұйымды пайдаланудың алдында келесі нұсқаулықтардың барлығын оқып шығыңыз және ұстаныңыз.</p> <ol style="list-style-type: none">Құрылғыны жоғары ығындылықтан, сондай-ақ су мен шаң түйсінен қорғаңыз. Құрылғыны өте ығылғды және шаң үй-жайларда пайдаланбаңыз. Құрылғыны қызудан қорғаңыз: оны қыздырғыш аспаптардың қасында пайдаланбаңыз және тұра күн сәулесінен сақтаныңыз. Бұйым тек тиісті электр қуатын беру кезінде қосылуға тиіс. Тиісті электр құтын беру қозғалтп типі іске пайдалану жөніндегі нұсқауламада көрсетілген. Ешқандаша сұйық жұтыш құралдарды пайдаланбаңыз. Құрылғыны тазаалу үшін тек құрғақ шуберкегі пайдаланыңыз. <p>ЕСКЕРТУЛЕР</p> <ol style="list-style-type: none">Дыбыстық деңгейі жоғары құлақпаптарды ұзақ уақыт көзеніңіз барысында пайдалануға болмайды, өйткені бұл есту қабілетіңен уақытша немесе тұрақты айырылуға әкеліп соғуы мүмкін. Құрылғыны бөлшектеуге тыйым салынады. Біз осы құрылғыны қандай да бір жолменді жұртпаеуге кенес береміз. Рұқсатсыз жөндеу кепілдіктің доғарылуына әкеліп соғады.
--	--

<p>INSTRUCȚII DE SIGURANȚA</p> <p>Citiți și urmați toate instrucțiunile înainte de utilizarea produsului.</p> <ol style="list-style-type: none">Protejați aparatul împotriva umidității indirecte, precum și a apei și prafului. Nu utilizați dispozitivul în incăperi foarte umede și cu praț. Protejați aparatul împotriva încălzirii: Nu îl utilizați în apropierea dispozitivelor de încălzire și evitați expunerea directă la soare. Produsul trebuie conectat numai la o sursă de alimentare corespunzătoare, conform specificațiilor din manualul de operare. Nu pulverizați niciodată detergenți lichizi. <p>Folosii numai materiale textile uscate pentru curățarea dispozitivelor.</p> <p>AVERTIZARE</p> <p>1) Utilizarea căștilor la un volum ridicat într-o perioadă lungă de timp poate duce la pierderea temporară sau continuă a auzului.</p> <p>2) Dezambrarea dispozitivului este interzisă. Nu recomandați să efectuați nicio reparație a acestui dispozitiv. Reparațiile neautorizate cu să rezultat pierderea garanției.</p>	<p>увеличить громкость, или на левый, чтобы уменьшить.</p> <p>Устранение неполадок</p> <table> <tbody><tr> <td>Неисправность:</td> <td>Способ устранения:</td></tr> </tbody></table> <p>Убедитесь, что наушники заряжены. Убедитесь, что устройства подключены и включена функция Bluetooth в вашем устройстве. Выключите наушники и затем снова включите их. Убедитесь, что гарнитура отмечена как устройство вывода звука. Выполните сброс до заводских настроек и переподключитесь.</p> <p>Переместите наушники ближе к устройству. Проверьте наличие беспроводных сигналов, которые могут давать помехи, рядом с гарнитурой и устройством. Отрегулируйте громкость звука в наушниках и устройстве. Выключите наушники, а затем включите их снова. Выполните сброс до заводских настроек и переподключитесь.</p>	Неисправность:	Способ устранения:
Неисправность:	Способ устранения:		

Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед использованием продукта.

- Оберегайте устройство от высокой влажности, а также попадания воды и пыли. Не используйте устройство в очень влажных и пыльных помещениях.
- Оберегайте устройство от нагревания: не используйте его рядом с нагревательными приборами и избегайте прямых солнечных лучей.
- Продукт должно быть подключено только к соответствующему источнику питания.
- Тип соответствующего источника питания указан в руководстве по эксплуатации.
- Никогда не распыляйте жидкие чистящие средства. Используйте только сухую ткань для очистки устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Использование наушников на высоком уровне громкости на протяжении длительного периода времени может привести к временной или постоянной потере слуха.
- Разборка устройств запрещена. Мы не рекомендуем проводить какие-либо ремонтные работы с этим устройством. Несанкционированный ремонт приводит к потере гарантии.

<p>SIGURNOSNA UPUTSTVO</p> <p>Pročitajte i sledite vsa uputstva pred upotrebe proizvoda.</p> <ol style="list-style-type: none">Zaštiti uređaj od visoke vlažnosti kao i prodiranja vode i prašine. Nemojte koristiti uređaj u vrlo vlažnim i prašnjavim prostorijama. Zaštite uređaj od pregrevanja: nemojte ga koristiti u blizini uređaja za grejanje i izbegavajte direktnu sunčevu svetlost. Proizvod mora biti spojen saizom na odgovarajući izvor napajanja. Nikada ne prskajte tekućim deterdžentima. <p>Za čišćenje uređaja koristite samo suvu tkaninu.</p> <p>UPOZORENJA</p> <ol style="list-style-type: none">Slusalica se ne smeju koristiti u visokom glasnocom dugo vremena jer to može dovesti do privremene ili stalnog gubitka sluha. Zabranjeno je rastavljanje uređaja. Ne preporučujemo popravke ovog uređaja. Neovlašćene popravke rezultiraju gubitkom garancije.	<p>INSTRUCȚII DE SIGURANȚA</p> <p>Pročitajte i sledite vsa uputstva pred upotrebe proizvoda.</p> <ol style="list-style-type: none">Zaštiti uređaj od visoke vlažnosti kao i prodiranja vode i prašine. Nemojte koristiti uređaj u vrlo vlažnim i prašnjavim prostorijama. Zaštite uređaj od pregrevanja: nemojte ga koristiti u blizini uređaja za grejanje i izbegavajte direktnu sunčevu svetlost. Proizvod mora biti spojen saizom na odgovarajući izvor napajanja. Nikada ne prskajte tekućim deterdžentima. <p>Za čišćenje uređaja koristite samo suvu tkaninu.</p> <p>UPOZORENJA</p> <ol style="list-style-type: none">Slusalica se ne smeju koristiti u visokom glasnocom dugo vremena jer to može dovesti do privremene ili stalnog gubitka sluha. Zabranjeno je rastavljanje uređaja. Ne preporučujemo popravke ovog uređaja. Neovlašćene popravke rezultiraju gubitkom garancije.</
---	--

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Canyon, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/canyon-slusalice-doublebee-gtws-2-akcija-cena/>