

## Uputstvo za upotrebu

ISKRA sendvič toster SM-2-BL



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/iskra-sendvic-toster-sm-2-bl-akcija-cena/>



**MODEL: SM-2-BL, SM-2-WH**

**SRB**

**TOSTER ZA SENDVIČ**

**UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE**

**PAŽNJA!**

**PRE KORIŠĆENJA, PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE, KOJE SU NAVEDENE U OVIM UPUTSTVIMA.**

**PAŽNJA!**

**SLIJEDITE SVE SIGURNOSNE UPUTE I SIGURNOSNE MJERE!**

**UPUTE NEMOJTE BACITI. SAČUVAJTE IH ZA KASNIJE KORIŠĆENJE!**

Molimo, temeljito pročitajte ove upute pre priključenja aparata na električnu mrežu. Sa time ćete izbeći moguće povrede ili nepravilno korišćenje. Posebno budite pažljivi u pogledu sigurnosnih uputa.

**SIGURNOSNE MJERE**

- Uređaj, uključujući kabl, ne smeju koristiti, sa njima se igrati ili održavati deca mlađa od 8 godina ili nemoćne osobe koje su bez nadzora. Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca u dobi od najmanje 8 godina, oni koji su smanjene fizičke, čulne ili mentalne sposobnosti ili koji imaju nedostatak znanja i iskustva, samo ukoliko ih nadzire neko ili ih je osoba, koja je odgovorna za njihovu bezbednost, naučila radu i korištenju uređaja.
- Pre korišćenja molimo, da temeljito pročitate upute za korišćenje, te da ih čuvate na sigurnom mestu.
- Ako aparat predate trećoj osobi, pored predajte i upute za korišćenje.
- Pogrešno delovanje i rukovanje sa aparatom može dovesti do smetnji u djelovanju aparata i do povrede korisnika.
- Ovaj aparat nije pogodan za komercijalnu upotrebu i za upotrebu na otvorenom.
- Pre nego što priključite aparat na električnu mrežu, proverite da li se napon električne mreže poklapa sa nalepnicom i specifikacijom na aparatu.
- Pre svakog čišćenja isključite aparat iz električne mreže.
- Delovi aparata se za vrijeme rada zagreju, zato aparat držite samo za ručku. Ne dodirujete metalne delove, pošto mogu biti izuzetno vrući.
- Aparat ili utikač ne potapajte u vodu ili druge tekućine. Životna opasnost zbog strujnog udara!
- Deca ne mogu prepoznati opasnosti, koje su povezane sa pogrešnim korišćenjem električnih aparata. Deca ne smeju koristiti aparate bez nadzora.
- Aparat ne koristite u slučaju, da je oštećen električni kabl ili utikač, ako je aparat pao na tlo ili je bio drugačije oštećen. U takvim slučajevima, aparat odnesite u ovlašteni servis
- Ne dozvolite da kabl visi preko oštih rubova, a isto tako mora biti dovoljno udaljen od vrućih predmeta i otvorene vatre.
- Aparat postavite na stabilnu, ravnu površinu, udaljeno od vrućih predmeta ili otvorene vrate.
- Nikada ne ostavljajte aparat bez nadzora za vreme dok se koristi.

**UPOZORENJE**

Ako je napojni kabal oštećen, ga mora zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično osposobljeno lice, kako bismo izbjegli opasnost. Ovaj uređaj je namijenjen za rad kod standardne utičnice. Uređaj nije namijenjen za industrisku ili komercionalnu upotrebu.

**PRE PRVOG KORIŠĆENJA**

- Odstranite svu ambalažu.
- Očistite površinu za pečenje sa mekom i vlažnom krpom te je osušite.
- U potpunosti odmotajte kabl za napajanje.

**SASTAVNI DIJELOVI**

1. Ručica
2. Neklizajuće noge
3. Zeleno kontrolno svetlo termostata
4. Crveno kontrolno svetlo (napajanje)
5. Kućište aparata
6. Površina za pečenje (za 2 tosta)



## KORIŠĆENJE

- Aparat priključite u odgovarajuću utičnicu.
- Upale se dva kontrolna svetla i ploča počinje da se zagreva.
- Pre nego što postavite tost, aparat se mora zagrejati.
- Za vreme zagrevanja aparata pripremite sendvič.
- Kada se aparat dovoljno zagreje, zeleno svetlo se ugasi.
- Sada možete postaviti kriške tosta.
- Otvorite aparat.
- Umetnite krišku tosta na donju ploču. Pazite, da strana namazana maslacem, bude okrenuta prema vani.
- Sada stavite nadev na krišku tosta (na primer šunka, sir, ananas, itd.) i pokrijte sa drugom kriškom. Ponovno pazite, da strana namazana sa maslacem, bude okrenuta prema vani.
- Zatvorite aparat i pričvrstite sa osiguračem.
- UPOZORENJE: ako su kriške tosta previše napunjene, aparat neće biti moguće zatvoriti.
- Za vreme pečenja se termostat automatski uključuje i isključuje. Sa termostatom se isto tako uključuje i isključuje zeleno kontrolno svetlo.
- Po završetku postupka (pečenje približno 2-3 min), otvorite osigurač i odstranite sendviče uz pomoć drvene ili plastične lopatice. Nikako ne koristite oštre i metalne predmete (na primer noževi, metalne lopatice,...), pošto mogu oštetiti oblogu na pločama.
- Ako želite peći više tost sendviča, zatvorite aparat i sačekajte da se ploče dovoljno zagreju.
- Kada se zeleno kontrolno svetlo ugasi, ponovite postupak, kako je opisano gore.
- Po završetku pečenja tosta, isključite kabl za napajanje iz električne mreže, otvorite i ostavite aparat, da se ohladi.
- PAŽNJA: Površina ploča kao i samo kućište aparata se jako zagreju. Opasnost od opekotina! Aparat držite samo za ručicu.
- Aparat za vreme korišćenja mora biti uvek postavljen u vodoravnom položaju.

## SAVETI ZA UKUSNE SENDVIČE

- Neka se aparat potpuno zagreje pre nego što umetnete tost.
- Stavite tost sa stranom na kojoj je maslac okrenutim prema vani.
- Koristiti možete maslac svih vrsta.
- Kod voćnih punjenje ispečeni hleb će biti hrskav, ako na njega pospemo malo šećera.
- Savetujemo korišćenje sledećih komponenti: sir, ananas, paradajz, kuhano meso, luk, bilje i začini.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Najpre isključite utičnicu iz električne mreže!
- Aparat očistite samo kada je potpuno ohlađen.
- Kućište i ploče za grijanje čistite sa mekom i vlažnom krpom.
- Jednostavno odstranite mrvice i ostatke hrane sa mekanom četkom.
- Nikada ne koristite agresivna sredstva za čišćenje ili oštre predmete (žičane četke, noževi, itd.) za čišćenje aparata.
- UPOZORENJE: aparat ne potapajte u vodu ili druge tekućine. Opasno po život zbog strujnog udara!

MODEL	NAPON (V)	FREKVENCIJA (Hz)	SNAGA (W)	BOJA
SM-2-BL	220 - 240	50 / 60	700-800	Crn
SM-2-WH	220 - 240	50 / 60	700-800	Beo

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Iskra, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/iskra-sendvic-toster-sm-2-bl-akcija-cena/>