

Uputstvo za upotrebu

ISKRA toster THT-8866-WH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/iskra-toster-tht-8866-wh-akcija-cena/>



MODEL: THT-8866-WH, THT-8866-BL THT-8866-RD

SRB

TOSTER

UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE

**PAŽNJA!**

PRE UPOTREBE, PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVA KOJA SU NAVEDENA U PRILOŽENOM PRIRUČNIKU.

**PAŽNJA!**

POŠTUJTE SVE BEZBEDNOSNA UPUTSTVA I BEZBEDNOSNE MERE!

PRIRUČNIK NEMOJTE BACITI. ČUVAJTE GA ZA KASNIJU UPOTREBU!

Molimo da pažljivo pročitate ova uputstva pre spajanja aparata na električnu mrežu. Time ćete izbeći moguća oštećenja ili nepravilnu upotrebu. Obratite posebnu pažnju na bezbednosna upozorenja.

Za vašu bezbednost

- Aparat, uključujući kabl, ne smeju koristiti, sa njime se igrati ili održavati deca mlađa od 8 godina ili nemoćne osobe koje su bez nadzora. Nikad ne ostavljajte uređaj bez nadzora.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 i više godina i osobe sa smanjenim fizičkim, perceptivnim ili mentalnim sposobnostima ili nedovoljnim znanjem i iskustvom, samo ako ih neko nadzire pri korišćenju ili ih je osoba, odgovorna za njihovu bezbednost, naučila o radu i upotrebi aparata.
- Pre upotrebe molimo da pažljivo pročitate uputstva za upotrebu i čuvate ih na bezbednom mestu.
- Ako uređaj predate trećoj osobi, uvek dajte i uputstva za upotrebu.
- Nepravilan rad i rukovanje aparatom može uzrokovati kvar u radu uređaja i dovesti do povrede korisnika.
- Ovaj aparat nije namenjen za komercijalnu upotrebu i upotrebu na otvorenom.
- Pre nego što spojite aparat na električnu mrežu, proverite odgovara li napon električne mreže sa nalepnicom i specifikacijom na uređaju.
- Pre svakog čišćenja isključite aparat iz električne mreže.
- Delovi aparata se zagrevaju tokom. Nemojte dodirivati metalne delove, jer mogu biti vrlo vrući.
- Ne uranjajte aparat ili utikač u vodu ili druge tekućine. Pretnja po život zbog električnog udara!
- Deca ne mogu prepoznati rizike povezane sa nepravilnom upotrebom električnog aparata. Deca nikada ne smeju koristiti uređaj bez nadzora.
- Nemojte koristiti uređaj u slučaju da su električni kabl ili utikač oštećeni, ako je uređaj pao na pod ili je na bilo koji drugi način oštećen. U takvim slučajevima, odnesite aparat u ovlašćeni servisni centar.
- Nemojte dozvoliti da kabl visi preko oštih ivica, mora biti dovoljno daleko od vrućih predmeta i otvorenog plamena.
- Postavite aparat na stabilnu, ravnu površinu, daleko od vrućih predmeta ili otvorenog plamena (npr. grejače ploče).
- Nikada ne ostavljajte aparat bez nadzora tokom korišćenja.

UPOZORENJA

Ako je napojni kabl oštećen, mora ga zameniti proizvođač, njegov serviser ili odgovarajuće osposobljena osoba kako bi izbegli opasnosti. Ovaj aparat je namenjen za rad u standardnoj utičnici. Aparat nije namenjen za industrijsku ili komercijalnu upotrebu.

PRE PRVE UPOTREBE

- Uklonite svu ambalažu.
- Odvijte kabl za napajanje u potpunosti.

Kod prvog korišćenja aparat se može početi dimiti. To je sasvim normalno, jer se zaštitni slojevi na grejnim elementima zagrevavaju. Nakon nekoliko minuta dim će prestati izlaziti iz aparata.

SASTAVNI DELOVI

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Kućište aparata | 4. 5 stepenski regulator zapečenosti |
| 2. Otvori za hleb | 5. Dugme za zaustavljanje |
| 3. Dugme za uključiti | 6. Posuda za mrvice |





POZOR: Vruća površina!

Dijelovi aparata se zagrijavaju tijekom rada. Nemojte dodirivati metalne dijelove, jer mogu biti vrlo vrući.

UPOTREBA

1. Aparat priključite na odgovarajuću utičnicu.
2. Regulator zapečenost **(4)** postavite na željeni stepen (od 1 do 5).
3. U otvor za hleb **(2)** stavite krišku hleba.
Napomena: Ne stavljajte više od jedne kriške hleba u jedan otvor.
4. Dugme za uključiti pritisnite prema dole po vodilici i aparat će početi peći hleb.
5. Aparat će se nakon nekog vremena sam isključiti i izbaciti pečenu krišku hleba iz otvora.



UPOZORENJE:

Ne koristite pribor (nož, viljuška...) za odstranjivanje hleba iz otvora.



UPOZORENJE:

Ovaj aparat je namenjen pečenju kriški hleba. U uređaj ne stavljajte pripremljene sendviče, jer sastojci padaju u unutrašnjost uređaja i oštećuju ga.

5 stepenski regulator zapečenosti

Sa regulatorom zapečenosti određujete zapečenost hleba. Stepenski regulatori slede od 1 do 5, pri čemu stepen 1 predstavlja najmanju prepečenost kriške hleba, stepen 5 najviše prepečenu krišku hleba.

Zavisno od izabranog stepena produživat će se vreme pečenja. U donjoj tabeli proverite približno vreme pečenja po stepenima.

Stepen	1	2	3	4	5
Vreme	50-70 sek	70-100 sek	100-140 sek	140-160 sek	160-190 sek

Funkcija zaustavljanja

Ako želite pre vremena prekinuti postupak pečenja, pritisnite dugme za zaustavljanje **(5)**. Aparat će izbaciti kriške hleba i ugasić će se.

ČIŠĆENJE

1. Aparat isključite iz utičnice električne mreže.
2. Aparat se treba ohladiti pre nego što počnete sa čišćenjem.
3. Vanjski deo aparata obrišite sa vlažnom krpom.
4. Nikada ne koristite agresivna sredstva za čišćenje ili oštre predmete (žičane četke, noževe...itd.) za čišćenje aparata.
5. Odstranite i ispraznite posudu za mrvice.



Upozorenje:

Ne čistite unutrašnjost aparata, jer tako oštećujete grejaće elemente. Voda ili druge tekućine ne smeju dospeti u unutrašnjost aparata.

Posuda na izvlačenje za mrvice

Na donjem delu aparata postavljena je posuda na izvlačenje za mrvice. Posudu izvucite i iz nje odstranite mrvice. Posudu vratite nazad u aparat tako da se čuje kako zakoči.

NAPOMENE

Aparat ni namenjen za koriščenje osobama (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim ili psihičkim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ukoliko nisu pod nadzorom ili su upoznati sa uputama za rad sa aparatom od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.

Servisiranje

Za bilo kakvo servisiranje za vreme garancije ili nakon nje, obatite se ovlašćenom servisu i rado ćemo vam pomoći. Ukoliko vam je oštećen napojni kabl, savetujemo vam da se iz bezbednosnih razloga obratite ovlašćenom servisu, gde će vam ga zameniti.

Pre nego što uređaj dostavite na servis mora biti očišćen od svih nečistoća i u originalnoj ambalaži.

11. TEHNIČKI PODACI

NAZIV	MERNA JEDNICA	TIP THT-8866-WH, THT-8866-BL, THT-8866-RD
Napon	V	250 - 240
Frekvencija	Hz	50 / 60
Snaga	W	600 - 750
Masa	kg	0,75 kg

Korišćenje energije pri ugašenom aparatu: 0 W

ISKRA sadržava sva prava do izmene ili ili ažuriranja svojih proizvoda, bez obaveze informisanja kupaca koji već poseduju slične modele električnih uređaja.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Iskra, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/iskra-toster-tht-8866-wh-akcija-cena/>