

Uputstvo za upotrebu

BaByliss presa za kosu ST493E

BaByliss®



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-presa-za-kosu-st493e-akcija-cena/>

BaByliss®

PRESA ZA KOSU ST493E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe, pročitajte uputstvo za upotrebu.

Uputstvo i mere opreza – presa za kosu

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA!

PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboja, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poledini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poledini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasisite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristiti nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane BaByliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovedu čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

UPOTREBA

UPOZORENJE! Pazite da vruća površina uređaja ne dođe u direktan kontakt sa kožom, posebno očima, ušima, licem i vratom.

- Pre stilizovanja, oslobodite rezervoar za vodu pritiskom na dugme na vrhu uređaja.
- Pažljivo otvorite gumeni poklopac rezervoara i napunite ga destilovanom vodom.
- Proverite da li je rezervoar čvrsto zaključan i pravilno postavljen na uređaj.
- Proverite da li su spoljašnjost rezervoara i uređaja potpuno suvi. Ako je potrebno da ponovo napunite rezervoar, isključite uređaj iz struje i odmah ponovo postavite rezervoar nakon što ga napunite.

UPOZORENJE! Ne dodirujte vruće ploče ili metalne delove uređaja dok su vreli.

- Uverite se da je kosa suva i počešljana kako biste uklonili sve čvorove. Podelite kosu u pramenove spremne za stilizovanje.
- Pritisnite dugme  označeno za uključivanje.
- Da biste izabrali odgovarajuću temperaturu za vaš tip kose, pritisnite dugme '+' ili '-' dok se ne izabere željena temperatura.
- Da biste aktivirali parnu tehnologiju, pritisnite dugme za funkciju pare i uređaj će početi da ispušta paru.

UPOZORENJE! Izbegavajte usmeravanje pare ka licu i vratu.

- **Važno!** Ako para ne izlazi iz uređaja, možda je prešao u režim pripravnosti. Otvorite ili zatvorite ploče da biste ponovo aktivirali funkciju pare. Alternativno, rezervoar za vodu može biti prazan i treba ga napuniti.

- Postavite pramen kose između ploča za ispravljanje, blizu korena.
- Čvrsto držite kosu između ploča za ispravljanje i klizite niz dužinu kose, od korena do vrhova.
- Ponavljajte po potrebi.
- Dozvolite kosi da se ohladi pre nego što je počešljate.
- Nakon upotrebe, pritisnite dugme  označeno za isključivanje i isključite uređaj iz struje.
- Dozvolite uređaju da se ohladi pre nego što ga odložite.

TEMPERATURNAPODEŠAVANJA

- Ako imate tanku, finu, izbeljenu ili farbanu kosu, koristite niže podešavanje temperature.
- Za gušću kosu koristite više podešavanje temperature. Preporučuje se da uvek obavite test pri prvom korišćenju kako biste osigurali da koristite odgovarajuću temperaturu za vaš tip kose.
- Počnite sa najnižim podešavanjem i povećavajte temperaturu dok ne postignete željeni rezultat. Postoji 5 podešavanja temperature koja možete izabrati: 150°C, 170°C, 190°C, 210°C i 230°C.

NASTAVAK ZAISPRAVLJANJE KOSE

- Uverite se da je uređaj ohlađen pre nego što postavite ili uklonite dodatke za ravnanje kose.
- Postavite dodatke za ravnanje kose prema na uređaju pored ploča za ravnanje dok se ne smeste na svoje mesto.
- Da biste uklonili dodatke za ravnanje kose, jednostavno ih pomerite dalje od uređaja.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

- Ovaj uređaj ima funkciju automatskog isključivanja radi dodatne sigurnosti. Ako je uređaj uključen više od 72 minuta neprekidno, automatski će se isključiti. Ako želite nastaviti sa korišćenjem uređaja nakon ovog vremena, jednostavno ponovo ga uključite.

PODMETAČ ZA TOPLITU

- Uređaj dolazi sa podmetačem za toplotu koji se koristi tokom i nakon stilizovanja.
- Tokom upotrebe, ne stavljajte uređaj na bilo koju površinu osetljivu na toplotu, čak i kada koristite priloženi podmetač za toplotu. Nakon upotrebe, isključite i izvucite uređaj iz struje. Odmah umotajte uređaj u priloženi podmetač za toplotu i ostavite da se potpuno ohladi.
- Nastavite da ga držite van domašaja dece jer će ostati vruć nekoliko minuta.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Da biste održali uređaj u najboljem mogućem stanju, pratite sledeće korake:

- Uverite se da je rezervoar za vodu ispražnjen posle svake upotrebe.
- Najbolje je koristiti destilovanu vodu za punjenje rezervoara. Gde to nije moguće, redovno uklanjajte kamenac sa uređaja.
- Ne motajte kabl oko uređaja, umesto toga, labavo namotajte kabl pored uređaja.
- Ne koristite uređaj neprekidno izvan priključne tačke.
- Uvek isključite uređaj nakon upotrebe.
- Čistite ploče mekanom, vlažnom krpom, bez sapuna, kako biste sačuvali optimalan kvalitet ploča. Ne grebite ploče.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
 - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinska 17, 11 000 Beograd;
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLASĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radioja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda BaByliss, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-presa-za-kosu-st493e-akcija-cena/>