

Uputstvo za upotrebu

BaByliss fen D6555DE

BaByliss®



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-fen-d6555de-akcija-cena/>

BaByliss®

Fen za kosu D6555DE UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajler četke

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA!

PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboja, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poledini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poledini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasisite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristiti nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane BaByliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovedu čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

KAKO KORISTITI UREĐAJ

- Osušite kosu peškirom i raščešljajte je.
- Uključite uređaj u odgovarajuću utičnicu.
- Izaberite željene postavke toplote i brzine.
- Nakon upotrebe, isključite uređaj i izvucite ga iz utičnice.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre nego što ga odložite.

VAŽNO! Tokom upotrebe uvek držite zadnji deo uređaja dalje od kose, kako biste sprečili uvlačenje kose kroz zadnji vazdušni filter.

PODEŠAVANJA TOPLOTE I BRZINE

- Postoje 4 nivoa toplote / 3 nivoa brzine, plus dugme za hladan vazduh.
- Temperatura je označena svetlom oko dugmeta za toplotu: plava za hladno, žuta za nisku, narandžasta za srednju i crvena za visoku temperaturu. Pokazatelj brzine svetli belo.
- Koristite višu toplotu i veću brzinu za početno sušenje, a nižu toplotu i manju brzinu za oblikovanje frizure i sušenje „gnječenjem“ kako kosa počinje da se suši.
- Za aktivaciju hladnog vazduha, držite dugme pritisnuto neprekidno.
- Hladan vazduh koristite za brzo hlađenje kose i fiksiranje frizure.

USMERIVAČ VAZDUHA

- 4 x 70 mm i 6 x 60 mm sa sistemom za sigurno zaključavanje, pruža brži, usmeren protok vazduha za stilizovanje i zaglađivanje kovrdžave kose, kraćih dužina i šiški.

VAŽNO! Usmerivače koristite samo na najnižem podešavanju toplote i brzine.

DIFUZER

Veliki difuzer za kovrdže sa sistemom za sigurno zaključavanje, omogućava brzo sušenje bez frizze i formira meke, definisane talase, kovrdže i spirale.

VAŽNO! Difuzer koristite samo na najnižem podešavanju toplote i brzine.

Postavljanje dodatka sa sigurnosnim zaključavanjem:

Poravnajte 4 tačke na osnovi dodatka sa 4 otvora na mlaznici fena. Okrenite dodatak na fen kako biste završili postavljanje.

FUNKCIJA MEMORIJE

Pametno prepoznavanje automatski pamti poslednja korišćena podešavanja. Poslednji režim ostaje sačuvan u memoriji do sledeće upotrebe.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Da biste održali uređaj u najboljem mogućem stanju, pratite sledeće korake:

Opšte

- Uverite se da je uređaj isključen, izvučen iz utičnice i ohlađen.
- Za čišćenje spoljašnjosti uređaja obrišite ga vlažnom krpom. Vodite računa da voda ne uđe u uređaj i da je uređaj potpuno suv pre upotrebe.
- Nemojte motati kabl oko uređaja, već ga labavo obmotajte pored uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj ako se kabl isteže do utičnice.
- Uvek isključite uređaj iz struje nakon upotrebe.

Uklonjivi magnetni zadnji filter sa elektronskim prepoznavanjem

Magnetni zadnji filter se sam poravnava i lako se uklanja i čisti. Radi dodatne bezbednosti, napajanje se automatski isključuje kada se filter ukloni. Kada se zadnji filter ukloni, svetlo na prekidaču temperature trepće crveno. Da biste ponovo uključili fen, vratite filter na mesto i ponovo uključite uređaj.

ČIŠĆENJE FILTERA

- Uverite se da je uređaj isključen, izvučen iz utičnice i ohlađen.
- Držeći fen za dršku, povucite magnetni zadnji filter da biste ga uklonili.
- Lagano obrišite filter kako biste uklonili nakupljene dlake ili druge nečistoće sa mrežice.
- Vratite zadnji filter na mesto.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
 - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjaska 17, 11 000 Beograd;
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radioja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda BaByliss, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-fen-d6555de-akcija-cena/>