

Uputstvo za upotrebu

BAUER stajler za kosu HC-200



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bauer-stajler-za-kosu-hc-200-akcija-cena/>



ČETKA ZA KOSU HC-200

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre upotrebe aparata kako biste se upoznali sa njegovim karakteristikama i načinom rada i održavanja. Uputstvo sačuvajte za eventualne buduće potrebe; ako ga dajete drugoj osobi na korišćenje prosledite i uputstvo zajedno sa aparatom.

VAŽNE SIGURNOSNE INSTRUKCIJE

OPASNOST - kako bi izbegli opasnost od strujnog udara, pridržavajte se sledećeg:

1. Odmah nakon upotrebe isključite aparat.
2. Ne koristite aparat za vreme kupanja, u blizini kade, tuša, bazena ili drugih posuda koje sadrže vodu.
3. Ne ostavljajte i ne odlažite aparat na mesto odakle može pasti u kadu, lavabo, toalet šolju itd.
4. Ne dozvolite da dođe u kontakt sa vodom ili drugom tečnošću.
5. Nemojte pokušavati da izvadite aparat koji je upao u vodu, odmah ga isključite sa električnog napajanja.

UPOZORENJE - Da biste smanjili rizik od opekotina, strujnog udara, povreda lica ili požara, pridržavajte se sledećeg:

1. Ovaj aparat namenjen je isključivo za kućnu upotrebu.
2. Aparat ne bi trebalo ostavljati bez nadzora ukoliko je uključen u struju.
3. Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje. Deca se ne smeju igrati sa aparatom. Čišćenje i održavanje ne smeju vršiti deca bez nadzora.
4. Aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava, ako su dobili instrukcije za ispravno i bezbedno korišćenje aparata uz razumevanje rizika od nepravilnog rukovanja; ili uz prisustvo osobe zadužene za njihovu bezbednost.
5. Deca nisu svesna potencijalne opasnosti od električnih uređaja. Neophodan je blizak nadzor kada deca koriste ovaj aparat.
6. Aparat koristite samo za predviđenu namenu, kako je opisano u ovom uputstvu, ne koristite dodatke koji nisu fabrički preporučeni od strane proizvođača.
7. Ne koristite aparat ako ima oštećenje kablova, utičnice, ako ne radi ispravno, ako je pao sa visine, ili bio u kontaktu sa vodom. Kontaktirajte ovlašćeni servis i odnestite aparat na popravku.
8. Kabl držite dalje od zagrejanih površina. Ne zamotavajte kabl oko aparata.
9. Ne koristite aparat tokom spavanja.
10. Ne koristite na otvorenom prostoru, i u blizini preparata pod pritiskom(sprej).
11. Ne koristite produžni kabl sa ovim aparatom.
12. Tokom upotrebe nastavci su vrući, pa izbegavajte blizak kontakt sa očima i kožom.
13. Ne koristite konvertor napona.
14. U slučaju oštećenja kablova, on mora biti zamenjen od strane stručne i kvalifikovane osobe, kako bi se izbegao rizik od strujnog udara.
15. Pre korišćenja aparata po prvi put, proverite da li napon u Vašoj električnoj mreži odgovara naponu naznačenom na samom aparatu (pločica na telu aparata). Aparat treba da se priključuje na utičnicu koja je zaštićena elektro-osiguračem od 30mA.
16. Nastavci se zagrevaju prilikom rada pa Vas molimo da obratite pažnju kako rukujete aparatom dok radi, kao i neko vreme nakon što ga isključite (dok se ne ohladi). Posebno obratiti pažnju na zagrejane nastavke jer se taj deo najviše zagreva prilikom korišćenja. Sačekati da se ohladi pre zamene.
17. Pazite da kosa ne bude usisana u otvor za vazduh tokom upotrebe. Nikada ne stavljajte strane predmete u ulaz ili izlaz vazduha. Može doći do mehaničkog oštećenja ili strujnog udara. Ako su ulaz ili izlaz vazduha blokirani tokom upotrebe, termo prekidač isključuje grejač kao meru predostrožnosti. Ako se to dogodi, brzo uklonite blokadu sa ulaza i izlaza vazduha. Nakon nekoliko sekundi, grejač će se ponovo uključiti.
18. Kada koristite električne aparate, posebno ako su deca prisutna, osnovne mere predrastrožnosti moraju biti ispoštovane.

UPOZORENJE :



Ne koristite ovaj aparat u blizini kada, bazena ili drugih posuda koje sadrže vodu.

NE POTAPAJTE APARAT U VODU !

Ne dodirivati rukama grejne ploče tokom rada aparata.

Ne koristiti aparat na veštačkoj kosi, perikama ili dlakama kućnih ljubimaca.

Ovaj aparat je predviđen samo za upotrebu u zatvorenom prostoru (kuća, stan, vikendica), nikako ne koristiti u profesionalne/komercijalne svrhe, u protivnom gubi se pravo na garanciju. Aparat nije predviđen za upotrebu na otvorenom prostoru.

INSTRUKCIJE ZA UPOTREBU



1. Signalna lampica
2. Taster za Uključivanje / Isključivanje (On/Off)
i podešavanje jačine: jako, srednje, hladno
3. Nastavak za oblikovanje
4. Taster za oslobađanje nastavka
5. Telo aparata
6. Naponski kabl

UPOTREBA

1. Uverite se da je prekidač za uklj/isklj. U položaju isključeno pre nego što povežete naponski kabl.
2. Aparat priključite samo na ispravno instaliranu utičnicu.
3. Pomeranjem prekidača (2) odaberite željeni način rada.
4. Za sušenje kose odabrati način rada : jako (High), za oblikovanje odabrati način: srednja (Low)
5. Ako aparat prestane sa radom iz bilo kog razloga, isključiti ga i sačekati da se ohladi, pre ponovnog korišćenja.
6. Za zamenu nastavaka, pritisnuti taster za oslobađanje nastavaka (4) i povlačenjem ukloniti nastavak.
Za postavljanje nastavka obratiti pažnju da su u ravni kukice na nastavku i žljebovi na kućištu, pričvrstiti nastavak, sve dok se ne čuje “klik” kada je nastavak u ležištu i pravilno potavljen.
7. Nakon završetka korišćenja, isključite aparat vraćanjem prekidača (2) u položaj Isključeno (off) i sačekati da se potpuno ohladi pre odlaganja.

MLAZNICA	ČETKA SA ČEKINJAMA	OKRUGLA ČETKA	UVIJAJČ	MASAŽNI ČEŠALJ	POLA ČEŠLJA
Za brzo sušenje kose	Raširite kosu na pramenove i namotajte zatim na okruglu četku. Da biste odvrtili bravu, pritisnite dugme iznad prekidača za rad. Ne češljajte kosu odmah nakon uvijanja, dajte im da se prethodno ohlade	Ima čekinje koje se mogu uvlačiti što olakšava provlačenje kroz kosu dok su uvijeni delovi još topli	Za spiralne ili uvijene lokne	Nežno podiže kosu od korena nagore	Za stvaranje lepih bočnih talasa 1. Češalj za efikasnije zatezanje kose. Mogućnosti hvatanja. 2. Da biste koristili češalj za zatezanje, čvrsto stavite kosu u četku



NAPOMENE:

Nastavci se zagrevaju tokom rada ! Obratite pažnju i izbegavajte kontakt sa kožom, pogotovu oko ušiju, lica i vrata.
Ako aparat za kosu povremeno duva vazduh, odmah prekinite sa upotrebom.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Da biste očistili aparat, prvo je isključite na prekidaču i sa napajanja.
2. Sačekati da se aparat dobro ohladi
3. Očistiti otvor vazduha koristeći četkicu
4. Ukloniti filter sa otvora za vazduh, okrećući u kontra smeru od kazaljke sata, zatim povucite filter ka sebi. Ukoniti nakupljenu prašinu ili kosu koristeći četkicu. Vratiti filter u ležište, tokom bvraćanja obratiti pažnju da su poravnani žlebovi konektora.
5. Aparat čistite mekom, vlažnom krpom bez dodatnih sredstava za čišćenje. Ne koristiti abrazivna sredstva ili deterđente jer mogu oštetiti aparat i grejne ploče.
6. Za nastavke možete koristiti vlažnu krp, ako je potrebno.
7. Povremeno ispraviti kabl za napajanje ako se prilikom upotrebe uvrnuo/izlomio.
8. Nakon čišćenja aparat dobro osušite. Odložite na mesto gde neće biti izložen oštećenju.

UPOZORENJA

	Ne koristite ovaj aparat u blizini kada, tuš kabina, bazena ili drugih posuda koje sadrže vodu. Ne koristiti u prostorijama u kojima postoji povećana vlažnost vazduha. Aparat nije dozvoljeno čistiti vodom ili drugim tečnostima jer može doći do strujnog udara
	Pre čišćenja/odlaganja/promene nastavaka i bilo kojoj drugoj sličnoj operaciji, molimo Vas da isključite aparat sa elektro napajanja (isključiti sa strujne mreže), kako biste sprečili rizik od strujnog udara
	Zabranjeno je vaditi utikač iz strujne utičnice vlažnim ili mokrim rukam, jer u protivnom može doći do povećanog rizika od strujnog udara
	Nije dozvoljeno koristiti ovaj aparat u kupatilu jer zbog prisustva vode i vodene pare može doći do strujnog udara!
	Molimo Vas da ne pokušavate napraviti nikakve izmene na samom aparatu ili njegovim dodacima; nemojte rastavljati ili otvarati aparat ili pokušavati 4ag a sami popravite, jer može doći do strujnog udara, požara ili povreda. Za sve popravke obratite se ovlašćenom servisu
	Nemojte priključivati ovaj aparat na strujnu mrežu sa naponom većim od 220V jer u protivnom može doći do strujnog udara ili požara
	Molimo Vas da uvek dobro pazite da ne dođe do oštećenja strujnog kabla. Kabl se ne sme rastezati, natezati, izlagati delovanju drugih aparata, uvrutati ili obmotavati, stavljati preko oštih ivica ili drugih predmeta/površina koje mogu izazvati oštećenje kabla, opterećivati kabl – da ne biste izazvali strujni udar/požar! Ako je kabl oštećen mora biti zamenjen od strane kvalifikovane osobe u ovlašćenom servisu!
	Ako su strujni kabl ili bilo koji deo aparata oštećeni ili olabavljeni, molimo Vas da više ne koristite aparat jer vrlo lako može doći do strujnog udara, kratkog spoja, požara ili ozbiljnih povreda!

INFORMACIJE O GARANCIJI

Upozoravamo Vas da svako korišćenje aparata na nepropisan način, korišćenje protivno sigurnosnim uputstvima i instrukcijama koji idu uz aparat, korišćenje sile ili drugih nedozvoljenih načina prilikom korišćenja aparata te pokušaj otvaranja aparata ili njegovo popravljavanje od strane neovlašćenog lica koje ne poseduje ugovor sa davaocem garancije direktno prouzrokuje gubitak garancije u bilo kom trenutku trajanja garantnog roka. Delovi aparata koji su podložni trošenju protekom vremena ne podležu garanciji.

Ovaj aparat je proizveden i testiran u skladu sa važećim zahtevima i propisima "CE" sertifikata, kao što su elektromagnetna kompatibilnost i direktiva o niskovoltažnim uređajima, i konstruisan je u skladu sa poslednjim sigurnosnim regulativama i propisima.

ODLAGANJE DOTRAJALOG APARATA



1. Kad se na proizvodu nalazi precrtan simbol kante za otpatke na točkovim to znači da je proizvod obuhvaćen evropskom direktivom 2002/96/EZ
2. Sve električni i elektronski aparati i uređaji moraju se odložiti mimo kućnog otpada u predviđenim sabirnim centrima koji su određeni za te namene od strane državnih ili lokalnih vlasti
3. Pravilan način odlaganja Vaših aparata će pomoći u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i zdravlje ljudi
4. Radi više detalja u vezi sa odlaganjem ovog proizvoda molimo Vas da se obratite lokalnim vlastima, Vašoj lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada ili uvozniku ovog proizvoda



TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Model: Bauer HC-200
Snaga: 1200W
Napon / Radna frekv.: 220-240V , 50/60Hz



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bauer, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bauer-stajler-za-kosu-hc-200-akcija-cena/>