

Uputstvo za upotrebu

HOME blender HGTB15



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/home-blender-hgtb15-akcija-cena/>

Blender

Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo!

- staklena posuda od 1,5 litara
- snaga 800 W
- merna šolja od 50 ml koja se uklapa u poklopac
- noževi od nerđajućeg čelika
- 2 brzina + pulsna funkcija
- neklizajuće postolje
- lako sklopljivo
- lako čišćenje
- sa držačem priključnog kabela
- buka: 85 dB(A)
- masa: 2,6 kg

(SRB) BEZBEDNOST I ODRŽAVANJE

(SRB) BITNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVO I SAČUVAJTE UPUTSTVO ZA KASNIJU UPOTREBU!

NAPOMENE

1. Pre prve upotrebe radi bezbednog i tačnog rada pažljivo pročitajte i proučite ovo uputstvo. Sačuvajte uputstvo! Prevod originalnog uputstva sa mađarskog jezika.
2. Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su upućena u vezi sa upotrebom uređaja na bezbedan način i razumeju moguće opasnosti u toku upotrebe. Deca ne smeju da koriste ovaj uređaj! Držite decu dalje od uređaja i kabla za napajanje! Deca ne smeju da se igraju sa uređajem!
3. Uverite se da uređaj nije oštećen prilikom transporta!
4. Može se koristiti samo sa priborom koji se isporučuje sa mašinom!
5. Uređaj se sme koristiti samo na suvoj ravnoj i čvrstoj podlozi!
6. Uređaj je zabranjeno upotrebljavati sa vremenskim prekidačima, daljinskim upravljačima ili drugim uređajima koji bi mogli sami da uključe uređaj.
7. Samo za upotrebu u suvim zatvorenim prostorijama!
8. Uređaj je ZABRANJENO koristiti u blizini kada, umivaonika, tuša, bazena ili sauna!
9. Uređaj ne postavite na vruće površine kao što su šporeti i slično, uređaj ne postavljajte u blizinu vrućih predmeta.
10. Može se koristiti samo pod stalnim nadzorom! Ako ostavite uređaj bez nadzora, čak i na kratko, isključite ga!
11. Zabranjena upotreba u prisustvu dece bez nadzora!
12. Uređaj se isključivo sme koristiti potpuno sastavljen, kao što je to opisano u ovom uputstvu!
13. Nemojte uključivati uređaj ako poklopac nije čvrsto postavljen na staklenu posudu.
14. Noževe uređaja koristite samo pričvršćene unutar staklene posude, ne koristite ga bez posude samo sa motorom!
15. Noževi su veoma oštri, rukujte pažljivo!
16. Staklenu posudu sidajte sa motora samo kada je motor isključen.
17. Pažljivo rukujte staklenom posudom, rizik od loma i posekotina!
18. Zabranjeno je gurati rutu u staklenu posudu ili savljati bilo koji predmet dok se nalazi na motoru!
19. U staklenoj posudi treba da bude samo hrana koja se meša, bez drugih stranih predmeta!
20. Pažljivo mešajte toplu hranu, jer može prskati i izazvati opekotine! Pustite da se hrana ohladi na temperaturu ispod 60°C!

21. Ne stavljajte toplu hranu u staklenu posudu jer nije otporna na toplotu! Pustite da se hrana ohladi na temperaturu ispod 60°C!
22. Ako uređaj slučajno postane mokar ili vlažan, odmah ga isključite iz napajanja!
23. Ukoliko primetite neke nepravilnosti pri radu (primer: čudan zuk, neprijatan miris, dim), odmah ga isključite iz struje!
24. Uređaj štitite od prašine, pare, direktnog uticaja sunca i direktne toplote!
25. Uređaj i priključni kabel ne dodirujte mokrim, vlažnim rukama!
26. Budite pažljivi, da priključni kabel ne dodiruje vodu ili druge tečnosti!
27. Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok je pod naponom. Uvek ga isključite iz struje ako ga pomerate, sklapate ili čistite.
28. Motornu jedinicu je zabranjeno potapati u vodu!
29. Priključni kabel odmotajte do kraja!
30. Uređaj se sme uključivati samo u uzemljenu zidnu utičnicu 230V~ / 50Hz!
31. Ne koristite produžne kablove i razdelnike za priključenje uređaja!
32. Uređaj tako postavite da priključni kabel uvek bude lako dostupan!
33. Priključni kabel tako postavite da se slučajno ne izvuče i da ne visi sa stola!
34. Priključni kabel ne sprovodite blizu oštih ili vrelih predmeta.
35. Ako duže vreme ne koristite uređaj, isključite ga i izvucite iz struje! Uređaj skladištite na suvom tamnom mestu!
36. Priključni kabel se izvlači iz zida držanjem za utikač a ne za kabel.
37. Zbog konstantnog unapređenja, tehnički podaci i izgled mogu biti promenjeni bez prethodne najave.
38. Aktuelno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.somogyi.hu.
39. Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.
40. Dozvoljeno za upotrebu samo u privatne svrhe, nije za profesionalnu upotrebu!

PUŠTANJE U RAD

1. Pre puštanja u rad pažljivo uklonite ambalažu da ne biste oštetili uređaj ili priključni kabl. Oštećeni uređaj je zabranjeno koristiti!
2. Upotrebljivo samo u suvim zatvorenim prostorijama!
3. PAŽNJA! Noževi su jako oštri! Opasnost od povreda!
4. Staklenu posudu sa noževima, kao i poklopac i mernu čašu dobro operite, zatim isperite čistom vodom i osušite. Pazite da u delovima ne ostane voda, jer može ući u motor!
5. Proverite da li je uređaj isključen i da nije utikač uključen u mrežu!
6. Stavite staklenu posudu sa noževima za sečenje na motor i okrenite ga udesno dok ne klikne!
7. Postavite poklopac sa mernom čašom na staklenu posudu.
8. Uređaj uključite u uzemljenu strujnu utičnicu!
9. Ovim je uređaj spreman za rad!

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

1. Nakon svake upotrebe očistite uređaj!
2. Pre čišćenja isključite uređaj i izvucite ga iz struje!
3. Skinite delove sa motorne jedinice.
4. Vlažnom krpom prebrišite spoljni deo motorne jedinice. Ne koristite agresivna hemijska sredstva! Unutar uređaja ne sme prodrati voda! Motornu jedinicu je zabranjeno potapati u vodu!
5. Okrećući prema „open” sa staklene posude sinute deo za sečenje.
6. Staklenu posudu, jedinicu za sečenje, poklopac i posudu za merenje temeljno operite kuhinjskim deterdžentom, zatim isperite čistom vodom i osušite.
7. Sklopite staklenu posudu i deo za seckanje okretanjem prema nadpisu „lock”, zavrните ga jakod o kraja.
8. Delove ne zabranjeno prati u sudomašini!

OTKLANJANJE GREŠAKA

Greška	Moguće rešenje
Uređaj ne radi	Proverite mrežno napajanje i položaj prekidača.
	Možda je aktivirana zaštita od pregrevanja. Sačekajte pribl. 10-20 minuta, a zatim pokušajte uključiti uređaj.

(SRB) FUNKCIJE OSOBINE

- aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu, za obradu prosečnih količina hrane.
- staklena posuda od 1,5 litara • snaga 800 W • merna šolja od 50 ml koja se uklapa u poklopac • noževi od nerđajućeg čelika • 2 brzina + pulsna funkcija • neklizajuće postolje • lako sklopljivo • lako čišćenje • sa držačem priključnog kabela

UPOTREBA

Saveti za korišćenje blendera

- ne mešajte suve ili guste smeše u kontinuitetu duže od 10 sekundi
- da biste izbegli preopterećenje blendera, dodajte više tečnosti u smešu i koristite veću brzinu
- isecite namirnice na komade od oko 2 cm
- drobite led na nivou **P** u nekoliko faza, do 5 sekundi istovremeno
- veće količine obrađujte u nekoliko manjih serija ako je moguće
- pre uključanja i u toku rada uvek držite poklopac uređaja
- nakon svakog maksimalnog perioda rada, ostavite uređaj da se ohladi na sobnu temperaturu pre nego što ga ponovo pokrenete.
- ne stavljajte poklopac u mašinu za pranje sudova ili u kipuću vodu jer se poklopac može deformisati.

Informativno vreme obrade:

Namirnica	Količina	Stepen	Vreme
drobljenje leda	maks. 8 kom	P	3 x 5 sek.
Kokteli	maks. 1500 ml	2	60 sek.
smuti od povrća i voća sa dodatkom tečnosti	maks. 1500 ml	2	40 sek.
krem supe	750 ml	2	35 sek.
hrana za bebe, sosevi	1000 ml	1	30 sek.

TEHNIČKI PODACI

napajanje:	220-240V~ 50/60Hz
snaga:	800 W
stepen zaštite:	II
buka:	85 dB(A)
dimenzije:	19x39x18,5 cm
staklena posuda:	1500 ml

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Home, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/home-blender-hgtb15-akcija-cena/>