

Uputstvo za upotrebu

BaByliss fen D6200DE

BaByliss®



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-fen-d6200de-akcija-cena/>

BaByliss®

FEN ZA KOSU D6200DE UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA!

PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboja, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasisite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristiti nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane BaByliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovedu čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

D6200DE

Pre korišćenja uređaja pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu! Uređaj treba koristiti isključivo na način opisan u ovoj brošuri sa uputstvima. Molimo vas da je sačuvate za buduću upotrebu.

NAČIN UPOTREBE

- Prosušite kosu peškirom i rasčešljajte je.
- Uključite aparat u odgovarajuću utičnicu.
- Izaberite željena podešavanja temperature i brzine.
- Nakon upotrebe, isključite aparat i izvucite utikač iz struje.
- Ostavite aparat da se ohladi pre nego što ga odložite.

VAŽNO! Tokom upotrebe uvek držite zadnji deo aparata dalje od kose kako biste sprečili da ona bude uvučena kroz zadnji filter za vazduh.

PODEŠAVANJA TEMPERATURE I PROTOKA VAZDUHA

Aparat poseduje 3 podešavanja temperature / 3 podešavanja protoka vazduha, kao i funkciju hladnog izduvavanja. Temperatura je indicovana svetlom tik iznad dugmeta za toplotu: zeleno za nisku, žuto za srednju i crveno za visoku temperaturu.

Indikatorska lampica za protok vazduha nalazi se tik iznad dugmeta za brzinu i svetleće belom bojom, čiji se intenzitet menja u zavisnosti od izabrane brzine.

Prigušeno belo svetlo označava nisku brzinu, srednja jačina svetla označava srednju brzinu, a jarko belo svetlo označava najjači protok vazduha.

Koristite više postavke toplote i brzine za početno sušenje, a niže postavke za stilizovanje i gužvanje kose kada počne da se suši.

Da biste aktivirali hladno izduvavanje, pritisnite dugme označeno simbolom ❄️. Indikatorska lampica za temperaturu će promeniti boju u plavu. Koristite hladan vazduh za brzo hlađenje kose i fiksiranje frizure. Da biste isključili ovu funkciju, jednostavno ponovo pritisnite isto dugme ❄️ i fen će se vratiti na prethodno izabranu temperaturu, što će biti prikazano odgovarajućom bojom na indikatoru toplote.

USMERIVAČ VAZDUHA

Usmerivač se može postaviti na fen kako bi se obezbedio brži, usmereni protok vazduha za stilizovanje i ispravljanje kovrdžave kose, kraćih frizura i šiški.

VAŽNO! Usmerivač vazduha koristite isključivo na najnižoj postavci temperature i protoka vazduha.

DIFUZOR

Veliki difuzor za lokne omogućava brzo sušenje bez naelektrisanja, naglašavajući prirodne talase i lokne, uz postizanje volumena.

VAŽNO! Difuzor koristite isključivo na najnižoj postavci temperature i protoka vazduha.

FUNKCIJA MEMORIJE

Pametna detekcija automatski pamti poslednja korišćena podešavanja. Poslednji režim rada ostaje u memoriji do sledeće upotrebe.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Da biste vaš aparat održali u najboljem mogućem stanju, pratite sledeće korake:

Opšte informacije

- Proverite da li je aparat isključen, iskopčan iz struje i hladan. Spoljašnjost aparata očistite brisanjem vlažnom krpom. Vodite računa da voda ne uđe u aparat i proverite da li je potpuno suv pre naredne upotrebe.
- Nemojte namotavati kabl oko aparata; umesto toga, labavo ga smotajte pored fena.
- Nemojte vući i zatezati kabl kako biste dohvatili udaljenu utičnicu.
- Uvek izvucite utikač iz struje nakon upotrebe.

ČIŠĆENJE FILTERA

- Proverite da li je aparat isključen, iskopčan iz struje i hladan.
- Čvrsto držeći ručku aparata, okrenite zadnji filter ulevo da biste ga skinuli.
- Pomoću meke četkice očistite kosu i ostale nečistoće sa filtera.
- Vratite zadnji filter tako što ćete poravnati žlebove i okretati ga udesno sve dok ne klikne na svoje mesto.

Za više informacija o ovom aparatu posetite: <https://babyliss.rs/>



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
 - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinjska 17, 11 000 Beograd;
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radioja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda BaByliss, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-fen-d6200de-akcija-cena/>