

Uputstvo za upotrebu

BaByliss stajler za kosu C458E

BaByliss®



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-stajler-za-kosu-c458e-akcija-cena/>

BaByliss®

FIGARO C458E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA!

PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavabo, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poledini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poledini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasisite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristiti nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane BaByliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovedu čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

C458E

Potrošnja u režimu pripravnosti	<0,5 W
---------------------------------	--------

Pre korišćenja uređaja pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu.

UPOZORENJE! Vodite računa da vruće površine uređaja ne dođu u direktan kontakt sa kožom, a naročito sa ušima, očima, licem i vratom.

UPOZORENJE! Ne dodirujte vruću cev niti metalne delove uređaja dok je zagrejan.

KONTROLA AKTIVACIJE PREKIDAČA

VAŽNO! Ovaj uređaj poseduje funkciju odložene aktivacije. Odmah nakon uključivanja uređaja možete prilagoditi podešavanja temperature. Nakon 5 sekundi od uključivanja, dugmad za temperaturu će se automatski zaključati. Da biste promenili temperaturu, držite pritisnuto dugme „+/-“ 1–2 sekunde. Ovo će deaktivirati zaključavanje i omogućiti promenu podešavanja. Da biste isključili uređaj dok je u zaključanom režimu, držite pritisnuto dugme označeno sa „“ sve dok se uređaj ne isključi.

NAČIN UPOTREBE

- Pre stilizovanja, uverite se da je kosa suva i dobro očešljana kako biste uklonili sve čvorove. Podelite kosu na pramenove.
- Pritisnite i držite dugme označeno sa „“ 1–2 sekunde kako biste uključili uređaj. Digitalni displej će početi da treperi, a uređaj će automatski početi da se zagreva.
- Pritisnite dugme „+/-“ da biste izabrali temperaturu koja odgovara vašem tipu kose. Digitalni displej će treperiti sve dok se ne dostigne izabrana temperatura. Kada uređaj postigne podešenu temperaturu, brojke na displeju će svetleti neprekidno.

Napomena: Podešavanja temperature uređaja će se automatski zaključati nakon 5 sekundi (pogledajte odeljak „Kontrola aktivacije prekidača“).

Napomena: Pre stilizovanja, obavezno stavite univerzalnu termo-zaštitnu rukavicu na ruku kojom ćete namotavati kosu oko cevi aparata.

- Uzmite pramen kose, počevši na oko 5 cm (2 inča) od vlasišta, i postavite uređaj pored pramena, vodeći računa da vrh uređaja bude okrenut naniže, prema ramenu.
- Počnite da namotavate kosu oko gornjeg dela cevi, najbliže dršci. Nastavite da namotavate kosu niz cev sve dok ne namotate ceo pramen.
- Držite vrh pramena na mestu 5–8 sekundi, u zavisnosti od vašeg tipa kose. Zatim odmotajte ili otpustite pramen kose i odmaknite uređaj.
- Ostavite loknu da se ohladi pre konačnog oblikovanja frizure.
- Ponovite postupak na svakom pramenu kose.
- Nakon upotrebe, pritisnite i držite dugme „“ 1–2 sekunde da biste isključili uređaj, a zatim ga izvucite iz strujne utičnice.
- Ostavite uređaj da se ohladi pre nego što ga odložite.

PODEŠAVANJE TEMPERATURE

Ako imate osetljivu, tanku, blajhanu ili farbanu kosu, koristite niže postavke temperature. Za gušću kosu koristite više postavke. Preporučuje se da prilikom prve upotrebe uvek uradite test na jednom pramenu kako biste bili sigurni da koristite ispravnu temperaturu za svoj tip kose. Počnite od najniže postavke i povećavajte temperaturu dok ne postignete željeni rezultat.

Na raspolaganju je 6 postavki temperature: 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C i 210°C.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Ovaj uređaj ima funkciju automatskog isključivanja i sam će se isključiti nakon 20 minuta. Ako želite da nastavite sa korišćenjem uređaja nakon tog vremena, jednostavno pritisnite i držite dugme „⏻” 1–2 sekunde kako biste ponovo uključili napajanje.

TERMO-PODLOGA

Uređaj dolazi sa termo-podlogom koja se koristi tokom i nakon stilizovanja. Tokom upotrebe, nemojte odlagati uređaj na površine osetljive na toplotu, čak ni kada koristite podlogu. Nakon upotrebe, isključite uređaj i izvucite utikač iz struje. Odmah umotajte uređaj u priloženu termo-podlogu i ostavite ga da se potpuno ohladi. Držite ga van domašaja dece, jer će ostati vruć još nekoliko minuta.

TERMO-ZAŠTITNA RUKAVICA

VAŽNO! Uz uređaj dolazi univerzalna termo-zaštitna rukavica koja pomaže u zaštiti šake od kratkotrajnog kontakta sa cevi aparata prilikom namotavanja kose. Rukavica je dizajnirana isključivo da pruži zaštitu pri kratkom kontaktu. Duži kontakt sa vrelom površinom izazvaće nelagodnost i opekotine.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Da biste uređaj održali u što boljem stanju, pridržavajte se sledećih koraka:

- Nemojte namotavati kabl oko uređaja. Umesto toga, labavo ga umotajte pored uređaja.
- Nemojte vući i zatezati kabl kako biste dohvatili udaljenu utičnicu.
- Uvek isključite uređaj iz struje nakon upotrebe.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
 - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER: REFOT B



Pčinska 17, 11 000 Beograd;
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radioja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda BaByliss, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-stajler-za-kosu-c458e-akcija-cena/>