

## Uputstvo za upotrebu (EN)

COOLER MASTER tastatura CK-351-SKOR1-US



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/cooler-master-tastatura-ck-351-skor1-us-akcija-cena/>



Make It Yours.



# CK351

Strike with the Speed of Light

MAKE YOUR GAMING EXPERIENCE.

**EN**



**FN + ESC = Reset all to Default**  
(Press and Hold for 5 seconds to Reset to Default)



**FN + F1 = Quick Pick / Cycle 9 Colors and Modes**  
**FN + F2 = Red Color Levels (0-10)**  
**FN + F3 = Green Color Levels (0-10)**  
**FN + F4 = Blue Color Levels (0-10)**



**FN + F5 = Cycle LED Lighting Mode**  
**FN + F6 = Lighting Foreground Effect**  
**FN + F7 = Lighting Background Effect**  
**FN + F8 = Cycle LED Lighting Brightness (0-4)**



**FN + F9 = Record LED Backlight**  
**FN + F10 = Speed up LED Lighting Effect**  
**FN + F11 = Slow down LED Lighting Effect**  
**FN + F12 = Switch Lighting Effect Direction**



**FN + PrtSc = Windows Lock / Full Keyboard Lock**  
**FN + ScrLk = My Computer**  
**FN + Pause = Calculator**



**FN + Ins = Play/Pause**  
**FN + Home = Previous Track**  
**FN + PgUp = Next Track**  
**FN + Del = Mute**  
**FN + End = Volume Down**  
**FN + PgDn = Volume Up**



**FN + 1 = Profile 1**  
**FN + 2 = Profile 2**  
**FN + 3 = Profile 3**  
**FN + 4 = Profile 4**

**ES**

**FN + ESC** = Restablecer todo a los valores predeterminados  
(Mantenga presionado durante 5 segundos para restablecer los ajuste por defecto)

**FN + F1** = Selección rápida / ciclo 9 colores y modos  
**FN + F2** = Niveles Color Rojo (0-10)  
**FN + F3** = Niveles Color Verde (0-10)  
**FN + F4** = Niveles Color Azul (0-10)

**FN + F5** = Modo Iluminación LED  
**FN + F6** = Efecto frontal d iluminación  
**FN + F7** = Efecto trasero de iluminación  
**FN + F8** = Ciclo de brillo de iluminación de LED (0-4)

**FN + F9** = Grabación Retroiluminación LED  
**FN + F10** = Acelerar los efectos de iluminación LED  
**FN + F11** = Ralentizar los efectos de iluminación LED  
**FN + F12** = Cambiar la dirección del efecto de iluminación

**FN + PrtSc** = Bloqueo de Windows / Bloqueo total del teclado  
**FN + ScrLk** = Mi PC  
**FN + Pause** = Volver al escritorio

**FN + Ins** = Play/Pausa  
**FN + Home** = Pista Anterior  
**FN + PgUp** = Siguiente Pista  
**FN + Del** = Mudo  
**FN + End** = Bajar Volumen  
**FN + PgDn** = Subir Volumen

**FN + 1** = Cambiar al Perfil 1  
**FN + 2** = Cambiar al Perfil 2  
**FN + 3** = Cambiar al Perfil 3  
**FN + 4** = Cambiar al Perfil 4

**DE**

**FN + ESC** = Alles auf Standardeinstellungen zurücksetzen  
(Zum Rücksetzen auf den Standard 5 Sekunden gedrückt halten)

**FN + F1** = zufällige Auswahl aus 9 Profilen  
**FN + F2** = Farbstufen rot (0-10)  
**FN + F3** = Farbstufen grün (0-10)  
**FN + F4** = Farbstufen blau (0-10)

**FN + F5** = LED Modus  
**FN + F6** = Beleuchtungseffekt vorne  
**FN + F7** = Beleuchtungseffekt hinten  
**FN + F8** = LED-Lichthelligkeit umschalten (0-4)

**FN + F9** = LED Beleuchtung aufzeichnen  
**FN + F10** = Schnelligkeit des Lichteffekts erhöhen  
**FN + F11** = Schnelligkeit des Lichteffekts verringern  
**FN + F12** = Licht Effekt Richtungswechsel

**FN + PrtSc** = Windows-Sperre / vollständige Tastatursperre  
**FN + ScrLk** = Computer  
**FN + Pause** = Zurück zum Desk

**FN + Ins** = Abspielen/Pause  
**FN + Home** = Vorheriger Titel  
**FN + PgUp** = Nächster Titel  
**FN + Del** = Stumm  
**FN + End** = Lautstärke -  
**FN + PgDn** = Lautstärke +

**FN + 1** = zu Profil 1 wechseln  
**FN + 2** = zu Profil 2 wechseln  
**FN + 3** = zu Profil 3 wechseln  
**FN + 4** = zu Profil 4 wechseln

**TR**

**FN + ESC** = Fabrika Ayarlarına Dön  
(Varsayılan ayarlara dönmek için tuşa basarak 5 saniye basılı tutun)

**FN + F1** = Hızlı seçim/ 9 Renk ve Modlar  
**FN + F2** = Kırmızı Renk Seviyesi (0-10)  
**FN + F3** = Yeşil Renk Seviyesi (0-10)  
**FN + F4** = Mavi Renk Seviyesi (0-10)

**FN + F5** = Döngü LED Aydınlatma Modu  
**FN + F6** = Aydınlatma ön planı efekti  
**FN + F7** = Aydınlatma arka plan etkisi  
**FN + F8** = Döngü LED Işığı Parlaklılığı (0-4)

**FN + F9** = LED Aydınlatma Kaydet  
**FN + F10** = Aydınlatma Eşefektini Hizlandır  
**FN + F11** = Aydınlatma Eşefektini Yavaşlat  
**FN + F12** = Aydınlatma Eşefektinin Yönünü Değiştir

**FN + PrtSc** = Windows kilidi / Bütün klavye kilidi  
**FN + ScrLk** = Bilgisayarım  
**FN + Pause** = Hesap Makinesi

**FN + Ins** = Oynat/durdur  
**FN + Home** = Önceki Parça  
**FN + PgUp** = Sonraki Parça  
**FN + Del** = Sessiz  
**FN + End** = Ses Azalt  
**FN + PgDn** = Ses Arttır

**FN + 1** = Profil 1  
**FN + 2** = Profil 2  
**FN + 3** = Profil 3  
**FN + 4** = Profil 4

**FR**

**FN + ESC** = Remettre tous les réglages par défaut  
 (Maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser aux valeurs par défaut)

**FN + F1** = Sélection rapide / Cycle 9 couleurs et modes  
**FN + F2** = Niveaux de couleur rouge (0-10)  
**FN + F3** = Niveaux de couleur verte (0-10)  
**FN + F4** = Niveaux de couleur bleue (0-10)

**FN + F5** = Mode d'éclairage LED  
**FN + F6** = Effet lumineux avant  
**FN + F7** = Effet lumineux arrière  
**FN + F8** = Faire défiler les niveaux de luminosité LED (0-4)

**FN + F9** = Registra retroilluminazione LED  
**FN + F10** = Accélérer les effets d'éclairage LED  
**FN + F11** = Ralentir les effets d'éclairage LED  
**FN + F12** = Changement de direction de l'effet d'éclairage

**FN + PrtSc** = Verrouillage Windows / Verrouillage du clavier complet  
**FN + Scrlk** = Mon ordinateur  
**FN + Pause** = Calculatrice

**FN + Ins** = Lecture/Pause  
**FN + Home** = Piste précédente  
**FN + PgUp** = Piste suivante  
**FN + Del** = Muet  
**FN + End** = Diminution du volume  
**FN + PgDn** = Augmentation du volume

**FN + 1** = Basculer vers le Profil 1  
**FN + 2** = Basculer vers le Profil 2  
**FN + 3** = Basculer vers le Profil 3  
**FN + 4** = Basculer vers le Profil 4

**IT**

**FN + ESC** = Ripristina tutto al default  
 (Tenere premuto per 5 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite)

**FN + F1** = Presa rapida/Ciclo a 9 Colori e modalità  
**FN + F2** = Livelli colore Rosso (0-10)  
**FN + F3** = Livelli colore Verde (0-10)  
**FN + F4** = Livelli colore blue (0-10)

**FN + F5** = Modalità illuminazione a LED  
**FN + F6** = Effetto anteriore illuminazione  
**FN + F7** = Effetto posteriore illuminazione  
**FN + F8** = Cycle luminosità di illuminazione a LED (0-4)

**FN + F9** = Registra retroilluminazione LED  
**FN + F10** = Accelerare gli effetti di illuminazione a LED  
**FN + F11** = Rallentare gli effetti di illuminazione a LED  
**FN + F12** = Cambiare effetto d'illuminazione

**FN + PrtSc** = Blocco finestra / Blocco tastiera completo  
**FN + Scrlk** = Risorse del computer  
**FN + Pause** = Calcolatrice

**FN + Ins** = Play/Pausa  
**FN + Home** = Traccia Precedente  
**FN + PgUp** = Traccia Successiva  
**FN + Del** = Mute  
**FN + End** = Volume Giù  
**FN + PgDn** = Volume Su

**FN + 1** = Passare al Profilo 1  
**FN + 2** = Passare al Profilo 2  
**FN + 3** = Passare al Profilo 3  
**FN + 4** = Passare al Profilo 4

**ID**

**FN + ESC** = Reset Semua ke Awal  
 (Tekan lalu Tahan selama 5 detik untuk Mengatur Ulang ke Default)

**FN + F1** = Pilihan Cepat / Perputaran 9 warna dan mode  
**FN + F2** = Tingkat Warna Merah (0-10)  
**FN + F3** = Tingkat Warna Hijau (0-10)  
**FN + F4** = Tingkat Warna Biru (0-10)

**FN + F5** = Mode Perputaran Cahaya LED  
**FN + F6** = Efek Cahaya Latar Depan  
**FN + F7** = Efek Cahaya Latar Belakang  
**FN + F8** = Kecerahan Lampu LED Siklus (0-4)

**FN + F9** = Rekam LED Latar Belakang  
**FN + F10** = Percepat Efek Cahaya LED  
**FN + F11** = Perlambat Efek Cahaya LED  
**FN + F12** = Mengganti Arah Cahaya LED

**FN + PrtSc** = Kunci Windows / Kunci Keyboard penuh  
**FN + Scrlk** = Komputer Saya  
**FN + Pause** = Kalkulator

**FN + Ins** = Mulai/Pause  
**FN + Home** = Lagu Sebelumnya  
**FN + PgUp** = Lagu Berikutnya  
**FN + Del** = Bisu  
**FN + End** = Volume Turun  
**FN + PgDn** = Volume Naik

**FN + 1** = Profil 1  
**FN + 2** = Profil 2  
**FN + 3** = Profil 3  
**FN + 4** = Profil 4

**PT**

**FN + ESC** = Redefine tudo para o defeito  
 (Mantenha pressionado durante 5 segundos para repor as predefinições de fábrica)

**FN + F1** = Pick Rápido / Ciclo 9 / Cores e modos  
**FN + F2** = Níveis da Cor Vermelha (0-10)  
**FN + F3** = Níveis da Cor Verde (0-10)  
**FN + F4** = Níveis da Cor Azul (0-10)

**FN + F5** = Modos de Iluminação LED  
**FN + F6** = Efeito de Iluminação frontal  
**FN + F7** = Efeito de Iluminação traseira  
**FN + F8** = Ciclo de brilho da iluminação LED (0-4)

**FN + F9** = Grava a retro-iluminação LED  
**FN + F10** = Acelera os efeitos da iluminação LED  
**FN + F11** = Desacelera os efeitos da iluminação LED  
**FN + F12** = Muda a direcção dos efeitos luminosos

**FN + PrtSc** = Bloqueio do Windows / Bloqueio total do teclado  
**FN + Scrlk** = Computador  
**FN + Pause** = Calculadora

**FN + Ins** = Play/Pausa  
**FN + Home** = Parar  
**FN + PgUp** = Próxima faixa  
**FN + Del** = Sem som  
**FN + End** = Baixar o Volume  
**FN + PgDn** = Aumento do Volume

**FN + 1** = Muda para o perfil 1  
**FN + 2** = Muda para o perfil 2  
**FN + 3** = Muda para o perfil 3  
**FN + 4** = Muda para o perfil 4

**RU**

**FN + ESC** = сбросить все  
 (Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд для восстановления параметров по умолчанию)

**FN + F1** = Быстрый выбор/Цикл из 9 цветов и режимов  
**FN + F2** = уровень красного цвета (0-10)  
**FN + F3** = уровень зеленого цвета (0-10)  
**FN + F4** = уровень синего цвета (0-10)

**FN + F5** = Режим светодиодной подсветки  
**FN + F6** = Эффект передней подсветки  
**FN + F7** = Эффект задней подсветки  
**FN + F8** = Переключение яркости светодиодной подсветки (0-4)

**FN + F9** = запись LED подсветки  
**FN + F10** = ускорить световые эффекты LED  
**FN + F11** = замедлить световые эффекты LED  
**FN + F12** = переключение направления светового эффекта

**FN + PrtSc** = Блокировка клавиши Windows / блокировка всех клавиш  
**FN + Scrlk** = Мой компьютер  
**FN + Pause** = Калькулятор

**FN + Ins** = Воспроизведение/Пауза  
**FN + Home** = Предыдущий трек  
**FN + PgUp** = Следующий трек  
**FN + Del** = Откл. звук  
**FN + End** = Уменьшение громкости  
**FN + PgDn** = Увеличение громкости

**FN + 1** = переключение на профиль 1  
**FN + 2** = переключение на профиль 2  
**FN + 3** = переключение на профиль 3  
**FN + 4** = переключение на профиль 4

= إعادة ضبط الكل للوضع الافتراضي  
 (انضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ لغاية تعيين كافة الاعدادات إلى القيم الافتراضية)

**FN + F1** = اختبار سريعة/دور كاملة من 9 ألوان ومؤثرات  
**(10-0)** = درجات اللون الأحمر  
**(10-0)** = درجات اللون الأخضر  
**(10-0)** = درجات اللون الأزرق

**FN + F5** = وضع دورة إضاءة كاملة  
**FN + F6** = مؤثرات إضاءة أمامية  
**FN + F7** = مؤثرات إضاءة خلفية  
**(0-4)** = سطوع إضافة LED سطوط

**FN + F9** = تسجيل إضاءة خلفية  
**FN + F10** = تسريع مؤثرات الإضاءة النافحة  
**FN + F11** = إبطاء مؤثرات الإضاءة الخلفية  
**FN + F12** = تغيير إتجاه مؤثرات الإضاءة

**FN + PrtSc** = قفل اليندوز / قفل لوحة المفاتيح بالكامل  
 **FN + Scrlk** = جهاز الكمبيوتر  
**FN + Pause** = FN + Pause

**FN + Ins** = تشغيل / إيقاف  
**FN + Home** = الأغنية السابقة  
**FN + PgUp** = الأغنية التالية  
**FN + Del** = حكم الصوت  
**FN + End** = خفض الصوت  
**FN + PgDn** = رفع الصوت

**1** = ملف شخصي رقم 1  
**2** = ملف شخصي رقم 2  
**3** = ملف شخصي رقم 3  
**4** = ملف شخصي رقم 4

**AR**

**JP**

FN + ESC = すべて初期値に戻す  
(5秒間押したままにすると、初期状態にリセットされます)

FN + F1 = 9つの色とモードを簡単選択/循環  
FN + F2 = 赤の色レベル (0-10)  
FN + F3 = 緑の色レベル (0-10)  
FN + F4 = 青の色レベル (0-10)

FN + F5 = LED照明モードの循環  
FN + F6 = フロントの照明効果  
FN + F7 = アイアの照明効果  
FN + F8 = LED 照明の輝度 (0-4) を循環する

FN + F9 = LEDバックライトを記録  
FN + F10 = LED照明効果の速度を下げる  
FN + F11 = LED照明効果の速度を上げる  
FN + F12 = 照明効果の方向を切り替える

FN + PrtSc = Windowsロック/フルキーボードロック  
FN + ScrLk = マイコンピューター  
FN + Pause = 計算機

FN + Ins = 再生/一時停止  
FN + Home = 前のトラック  
FN + PgUp = 次のトラック  
FN + Del = 消音  
FN + End = 音量を下げる  
FN + PgDn = 音量を上げる

FN + 1 = プロファイル1  
FN + 2 = プロファイル2  
FN + 3 = プロファイル3  
FN + 4 = プロファイル4

**CHS**

FN + ESC = 全部重置为默认值  
(按住 5 秒以重设为默认值)

FN + F1 = 快速挑选/循环 9 种颜色和模式  
FN + F2 = 红色水平 (0-10)  
FN + F3 = 绿色水平 (0-10)  
FN + F4 = 蓝色水平 (0-10)

FN + F5 = 循环LED照明模式  
FN + F6 = 前面照明效果  
FN + F7 = 后面照明效果  
FN + F8 = 循环LED照明显亮度(0-4)

FN + F9 = 录制 LED 背光  
FN + F10 = 增加 灯光流动速度  
FN + F11 = 减小 灯光流动速度  
FN + F12 = 切换照明效果方向

FN + PrtSc = Windows 锁定/完全键盘锁定  
FN + ScrLk = 我的电脑  
FN + Pause = 计算器

FN + Ins = 播放/暂停  
FN + Home = 上一个曲目  
FN + PgUp = 下一个曲目  
FN + Del = 静音  
FN + End = 音量降低  
FN + PgDn = 音量升高

FN + 1 = 配置文件 1  
FN + 2 = 配置文件 2  
FN + 3 = 配置文件 3  
FN + 4 = 配置文件 4

**CHT**

FN + ESC = 全部恢復為預設值  
(按住 5 秒以重設為預設值)

FN + F1 = 快速選擇/循環切換 9 種顏色及模式  
FN + F2 = 紅色階 (0-10)  
FN + F3 = 綠色階 (0-10)  
FN + F4 = 藍色階 (0-10)

FN + F5 = 循環切換 LED 照明模式  
FN + F6 = 前方照明效果  
FN + F7 = 後方照明效果  
FN + F8 = 循環切換 LED 燈光亮度 (0-4)

FN + F9 = 錄製 LED 背光  
FN + F10 = 增加 燈光流動速度  
FN + F11 = 減小 燈光流動速度  
FN + F12 = 切換照明效果方向

FN + PrtSc = Windows 锁定 / 全键盘锁定  
FN + ScrLk = 我的電腦  
FN + Pause = 計算機

FN + Ins = 播放/暫停  
FN + Home = 上一首  
FN + PgUp = 下一首  
FN + Del = 靜音  
FN + End = 音量降低  
FN + PgDn = 音量增加

FN + 1 = 設定檔 1  
FN + 2 = 設定檔 2  
FN + 3 = 設定檔 3  
FN + 4 = 設定檔 4



## Package Contents

- CK351 Gaming Keyboard
- Soft Wrist Rest
- Quick Start Guide

| 部件名称            | 有毒有害物质或元素 |           |           |                              |               |                 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|---------------|-----------------|
|                 | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr <sup>(VI)</sup> ) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 结构壳体            | X         | O         | O         | O                            | O             | O               |
| 开关组件<br>PCB,USB | X         | O         | O         | O                            | O             | O               |
| 线材              | X         | O         | O         | O                            | O             | O               |
| 螺丝              | X         | O         | O         | O                            | O             | O               |

○ 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。  
X 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量是SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。  
注：本产品95%的部件采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件若因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质或元素的替代。

| 設備名稱：電競鍵盤 |            | 型號（型式）：CK-351-SK0R1-TC<br>CK-351-SK0L1-TC<br>CK-351-SK0M1-TC |           |                              |               |                 |
|-----------|------------|--|-----------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 單元        | 限用物質及其化學符號 |  |           |                              |               |                 |
|           | 鉛<br>(Pb)  | 汞<br>(Hg)  | 镉<br>(Cd) | 六價鉻<br>(Cr <sup>(VI)</sup> ) | 多溴聯苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 外殼        | O          | O  | O         | O                            | O             | O               |
| 電路板       | -          | O  | O         | O                            | O             | O               |
| 連接線       | O          | O  | O         | O                            | O             | O               |

備考1. “超出0.1 wt %” 及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分之比含量基準。  
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分之比含量基準。  
備考3. “-”係指該項限用物質為無限額定。

Asia Pacific - Cooler Master Technology Inc.  
8F., No. 788-1, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist.,  
New Taipei City 23586, Taiwan (R.O.C.)  
Tel: +886-2-2225-3517

China - Cooler Master China  
7th Floor, Building C, Hongqiao R&F Center,  
No.7, 958 Lane, Shenhong Road, Minhang  
District, Shanghai City 200051, China  
Tel: +86-21-51872177

North America - Cooler Master North America  
2929 East Imperial Highway, suite 110  
Brea, CA 92821, USA  
Tel: +1-888-624-5099

Europe - Cooler Master Europe B.V.  
Lodewijkstraat 1b, 5652AC Eindhoven,  
The Netherlands  
Tel: +31-(0)40-702-0900

公司名稱：新碩科技股份有限公司  
地址：新北市中和區中正路788-1號8樓  
電話：+886-2-2225-3517

© 2020 Cooler Master Technology Inc. All Rights Reserved.  
All trademarks are registered to their respective owners.  
Ver 1.0: 2020/07 512003740-GP



## Cooler Master Products

### LIMITED WARRANTY

This document describes the warranty terms for all Cooler Master peripheral products

#### WHO THE WARRANTY PROTECTS:

This Warranty is valid to the original purchaser only.

#### WHAT THE WARRANTY PROTECTS:

This warranty is valid only for the Cooler Master Products distributed by authorized dealer(s).

Please contact Cooler Master for warranty information, services and questions:

<http://account.coolermaster.com>

#### WHAT IS AND IS NOT COVERED

It is important to note that our warranty is not an unconditional guarantee for the duration of the Program. Any replaced parts become the property of Cooler Master. The Program does not apply to the software component of a product or a product which has been damaged due to accident, misuse, abuse, improper installation, usage not in accordance with product specifications and instructions, natural or personal disaster, or unauthorized alterations, repairs or modifications.

The Program does also not cover any events such as below:

- Any damages unrelated to manufacturing defects.
- Any unsuitable environment or use of the product in Cooler Master Opinion.
- Any product which has been modified without official permission from Cooler Master, or on which the serial number or warranty sticker has been defaced, modified, or removed.
- Damage, deterioration or malfunction resulting from:
  - Accident, abuse, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, commercial or industrial use, unauthorized product modification or failure to follow instructions included with the product.
  - Third party products using Cooler Master Components will not be covered by warranty. See your vendor or the manufacturer for information about servicing.
  - Repair or attempted repair by anyone not authorized by Cooler Master, Inc.
  - Any shipment damages (claims must be made with the carrier).
  - Unauthorized repairs to a Cooler Master product will void the warranty offered by the Program.
- Cooler Master reserves the right to refuse to service any product which has been altered, modified or repaired by non-Cooler Master Service personnel.
- Cooler Master does not warrant that this product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of this product for your purpose.
- Removal or installation charges.
- You are responsible for the cost of shipping the product to Cooler Master. Cooler Master pays the cost of returning a product to You (applies only if product is directly purchased from Cooler Master).
- Cooler Master reserves the right to replace the product with a service product at their sole discretion at any time.
- Product malfunction or damage resulting from liquids or moisture.
- All accessories that malfunction due to physical damage such as: USB cables, extension cables, adapter cables, adapters, power cords, screws, retention brackets, ear cups, and all other similar accessories.

#### LIMITATION OF IMPLIED WARRANTIES:

THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION CONTAINED HEREIN INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

For the most updated information please visit our official website: [www.coolermaster.com](http://www.coolermaster.com)

Cooler Master Support: [https://account.coolermaster.com](http://account.coolermaster.com)

#### EXCLUSION OF DAMAGES

COOLER MASTER'S LIABILITY IS LIMITED TO THE COST OF REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT. COOLER MASTER SHALL NOT BE LIABLE FOR:

- DAMAGE TO OTHER PROPERTY CAUSED BY ANY DEFECT IN THE PRODUCT, DAMAGES BASED UPON INCONVENIENCE, LOSS OF USE OF THE PRODUCT, LOSS OF TIME, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS OPPORTUNITY, LOSS OF GOODWILL, INTERFERENCE WITH BUSINESS RELATIONSHIPS OR OTHER COMMERCIAL LOSS, EVEN IF ADVISED OF THEIR POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
- ANY OTHER DAMAGES, WHETHER INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR OTHERWISE
- ANY CLAIM AGAINST THE CUSTOMER BY ANY OTHER PARTY

#### WARRANTY INFORMATION:

If the product is found with reasonable defect within the period of (refer to Table A.), starting on the first day of purchase (with proof of invoice), this is what you must do, to claim warranty.

#### PROCEDURES:

1. Consumers should return to the shop where he/she has bought the goods, After confirming with the shop with a valid invoice, they may approach the distributor for RMA claim.
2. After confirmed by the distributor that the goods was damaged due to natural causes, replacement and repair will be done by distributor (including brand new or refurbished goods)
3. All faulty goods must return to the distributor, expenses for returning the faulty goods will be covered by the consumer, and distributor will cover the cost involved in the transporting of parts or repaired goods to the consumer.

Regarding all the expenses incurred in making the claim, and this is how you would claim:

1. Within the valid warranty date, starting from the first day of issuing invoice, Retail shops will assist in confirmation with distributor for the consumer for the following.
  - A. If the damage was caused by the consumer, then the consumer should cover all expenses in fixing the product, if the product still can't be fixed, we would suggest consumer in buying a brand new product.
  - B. Product defect caused under natural use, expenses will be covered by the distributor.
2. Faulty products with expired warranty dates, we would suggest consumer to purchase a new products, without undergoing for repairs.

Table A:

Cooler Master Products

Please check your user manual for the exact warranty period terms for products that are not shown below. For more warranty information, please visit our official website:

<http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>

#### Cooler Master Gaming Peripherals products warranty

| Product Name | Warranty Term |
|--------------|---------------|
| CK351        | 2 years       |

#### FOR AUSTRALIA ONLY:

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. (Cooler Master Technology Inc., 8F, No. 788-1, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23586, Taiwan (R.O.C.) )  
Telephone: +886-2-2225-3517 (standard international call charges apply.)

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Cooler Master, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/cooler-master-tastatura-ck-351-skor1-us-akcija-cena/>