

## Uputstvo za upotrebu (EN)

HEINNER sendvič toster SM-K750BKS

**HEINNER**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/heinner-sendvic-toster-sm-k750bks-akcija-cena/>

# HEINNER

**SANDWICH MAKER**  
**Model: SM-K750BKS**



- Sandwich maker
- Putere: 750W
- Culoare: Negru

[www.heinner.ro](http://www.heinner.ro)

Va multumim pentru alegerea acestui produs!

## I. Introducere

***Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile si sa pastrati manualul pentru informari ulterioare.***

Acest manual este conceput pentru a va oferi toate instructiunile necesare referitoare la instalarea, utilizarea si intretinerea aparatului.

Pentru a opera unitatea corect si in siguranta, va rugam sa cititi acest manual cu instructiuni cu atentie inainte de instalare si utilizare.

## II. Continutul pachetului dumneavoastra



- Sandwich maker
- Manual de utilizare
- Certificat de garantie

### III. MASURI DE SIGURANTA

- Va rugam sa cititi aceste instructiuni inainte de prima utilizare si pastrati-le pentru consultari ulterioare.
- In cazul in care oferiti spre utilizare acest aparat altei persoane, va rugam sa-i inmanati si instructiunile de utilizare.
- Utilizarea incorecta poate cauza defectiuni aparatului si posibile rani utilizatorului.
- Acest aparat nu este destinat utilizarii comerciale si in afara incaperilor. Destinat doar uzului casnic
- Inainte de a introduce produsul in priza va rugam sa va asigurati ca specificatiile de alimentare corespund cu cele inscriptionate pe eticheta de pe produs iar priza are impamantare.
- Deconectati aparatul de la priza cand acesta nu este in uz si inainte de curatare. Nu tineti aparatul in priza decat atunci cand se doreste folosirea acestuia.
- Anumite parti ale aparatului se incalzesc in timpul operarii, aparatul se manevreaza doar de maner.
- Nu cufundati aparatul in apa sau alte lichide. Exita pericolul de electrocutare.
- Acest aparat nu este destinat folosirii de catre copii sau de catre persoane cu capacitate mentale reduse.
- Nu folositi acest aparat daca cablul de alimentare prezinta semne de deteriorare, daca aparatul prezinta semne de deteriorare generale. In acest caz apelati la cel mai apropiat centru de service pentru remediere.
- Feriti cablul de alimentare de surse de caldura, flacara deschisa sau obiecte ascutite pentru a evita deteriorarile.
- In timpul utilizarii asezati aparatul pe o suprafata stabila si dreapta, nu in apropierea surselor de caldura sau flacara deschisa.
- Nu lasati niciodata aparatul nesupravegheat in timpul functionarii.
- Temperatura suprafatelor de lucru pot fi foarte mari cand aparatul este in priza!
- Nu folositi aparatul in apropierea perdelelor, draperiilor sau a altor materiale sensibile.

#### IV. DESCRIEREA PRODUSULUI



1. Maner
2. Parte superioara
3. Indicator alimentare
4. Indicator "gata de folosire"
5. Placi
6. Parte inferioara
7. Clema prindere

#### V. UTILIZAREA PRODUSULUI

##### INAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Indepartati toate ambalajele.
- Curatati suprafata de gatit cu o carpa umeda si moale si apoi uscati cu o carpa uscata si moale.
- Desfaceti complet cablul de alimentare.

##### INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

- Conectati aparatul la o priza corespunzatoare cu instructiunile inscise pe eticheta produsului.
- Ledul indicator "ON" se aprinde iar placile de prajit incep sa se incalzeasca.
- Aparatul trebuie incalzit complet inainte de a fi folosit; in acest timp puteti pregati mancarea.
- Ledul indicator "ON" se stinge in momentul in care s-a ajuns la temperatura optima.
- Acum puteti folosi aparatul pentru prepararea mancarii.
- Deschideti aparatul deschizand clema de siguranta
- Inchideti aparatul, asigurandu-va ca este bine inchis, cu clema de siguranta.
- Atentie: daca preparati sandwich-uri prea groase veti intampina dificultati in a inchide aparatul. Preparati sandwich-uri potrivit de groase. Daca este cazul, mai scoateti din compozitie. Nu fortati clema pentru inchidere, deoarece riscati sa se rupe.
- In timpul prepararii, termostatul se opreste si porneste consecutiv; De asemenea, si ledul de control.
- Un ciclu de preparare dureaza aproximativ 2-3 minute. Dupa terminarea ciclului deschideti capacul si indepartati mancarea cu ajutorul unei spatule de lemn sau plastic. Nu folositi niciodata unelte ascutite sau de metal, deoarece vor deteriora suprafata de teflon.

- Daca doriti sa preparati in continuare, inchideti capacul si asteptati pana cand aparatul se incalzeste din nou.
- Cand ledul de control se aprinde din nou, puteti refolosi aparatul conform instructiunilor de mai sus.
- Dupa ce ati terminat deconectati aparatul de la prize. Lasati capacul deschis pentru a se raci.

**Atentie!**

Suprafetele de gatit cat si capacul exterior si laterale se incalzesc si pot provoca rani. Nu atingeti aceste parti, folositi doar manerul.

Aparatul trebuie asezat in pozitie orizontala in timpul folosirii.

## VI. CURATARE SI INTRETINERE

1. In primul rand, deconectati aparatul.
2. Curatati doar cand aparatul s-a racit complet.
3. Curatati suprafetele interioare si exterioare cu o carpa umeda si moale.
4. Pentru a indeparta eventualele resturi sau firimituri puteti folosi o periuta foarte moale.
5. Nu folositi niciodata material sau substante abrazive pentru curatare.
6. Nu scufundati aparatul in apa sau alte lichide. Este pericol de electrocutare!

## VII. FISA TEHNICA

Alimentare	220-240 V
Voltaj	50/60Hz
Putere	750W



### **MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI**

Va informam ca persoanele fizice au urmatoarele obligatii prin legislatia specifica privind protectia mediului si regimul deseurilor:

- Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), pot contine substante periculoase pentru mediu si sanatatea umana. Conform OUG 5/2015, exista obligativitatea predarii acestora, pentru tratarea corespunzatoare si valorificarea componentelor reciclabile. Societatea Network One Distribution S.R.L. este platitoare de taxa de "timbru verde" pentru fiecare Echipament Electric si Electronic (EEE) pe care il pune pe piata. Acest cost asigura tratarea ulterioara a echipamentelor uzate colectate. Din acest motiv, odata ce devine deseu, produsul EEE poate fi predat gratuit operatorului Dvs. de salubritate, la magazine atunci cand achizitionati alt echipament similar, sistemul "unu la unu" sau la punctul de colectare organizat de Primaria Sectorului / localitatii Dvs.
- Simbolul (marcajul) aplicat produselor, care indica faptul ca deseurile DEEE, bateriile si acumulatorii - fac obiectul unei colectari separate, il reprezinta o pubea barata cu o cruce.



#### ***Aceste masuri vor ajuta la protejarea mediului***

Societatea Network One Distribution S.R.L. este inregistrata in Registrul de punere pe piata a echipamentelor electrice si electronice, avand numarul de inregistrare: RO-2016-03-EEE-0201-IV. De asemenea, au fost intocmite si sunt gestionate: Registrul de Retragere EEE si Registrul de Rechemare EEE, in conformitate cu HG 322/2013. Totodata societatea este inregistrata in Registrul de punere pe piata a bateriilor, avnd numarul de inregistrare: RO-2011-03-B&A-0283.

Conformitatea cu directiva RoHS: Produsul pe care l-ati cumparat este conform cu Directiva RoHS UE (2011/65/UE). Nu contine materialele daunatoare si interzise specificate in Directiva.

**Va multumim ca participati alaturi de noi la protejarea mediului si a sanatatii umane!**



**HEINNER** este marca înregistrată a companiei **Network One Distribution SRL**. Celelalte branduri, denumirile produselor sunt mărci înregistrate ale respectivilor deținători.

Nicio parte a specificațiilor nu poate fi reprodusă sub orice formă sau prin orice mijloc, utilizată pentru obținerea unor derivate precum traduceri, transformări sau adaptări, fără permisiunea prealabilă a companiei NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. All rights reserved.

<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



Acest produs este proiectat și realizat în conformitate cu standardele și normele Comunității Europene

Importator: **Network One Distribution**

Str. Marcel Iancu, nr. 3-5, București, România

Tel: +40 21 211 18 56, [www.heinner.ro](http://www.heinner.ro), [www.nod.ro](http://www.nod.ro)

# HEINNER

## SANDWICH MAKER

Model: SM-K750BKS



- Sandwich maker
- Power: 750W
- Color: black

Thank you for choosing this product!

## I. INTRODUCTION

***Please read this instruction manual carefully before using it and keep it for later information***

This manual is conceived for offering you all of the necessary info regarding installation, using and maintenance of the machine. For a correctly and safely use of the machine, please, read this manual before installation and using.

## II. PACKAGE CONTENTS



- Sandwich maker
- Instruction Manual
- Warranty card

### III. SAFETY MEASURES

- Please read these operating instructions thoroughly before first operating the sandwich maker and keep them in a safe place.
- If you pass this appliance on to a third party, these operating instructions must also be handed over.
- Incorrect operation and handling can lead to malfunction of the appliance and injures to the user.
- This appliance is not suitable for commercial use, household use only.
- Before inserting the plug into the mains socket, please check that the current and power supply comply with the specifications on the type plate.
- Disconnect the mains plug from the socket when the appliance is not in use and before cleaning.
- Parts of the appliance become hot during use. Therefore, the appliance must only be held by the grip.
- Do not immerse the appliance or the mains plug in water or other liquids. There is danger to life due to electric shock!
- Do not immerse the appliance or the mains plug in water or other liquids. There is danger to life due to electric shock!
- Children are unable to recognize the hazards associated with incorrect handling of electrical appliances. Therefore, children should never use electric household appliances unsupervised.
- Do not use the appliance if the mains cable or plug show signs of damage, if the appliance has fallen on the floor or has otherwise been damaged. In such cases take the appliance to an authorized specialist for checking and repair.
- Ensure that the mains cable is not hung over sharp edges and keep it away from hot objects and open flames.
- Ensure that the mains cable is not pressed between the baking plates or touch the baking plate edge in normal use
- Place the appliance on a stable, level surface and not close to hot objects or open flames (e.g. hotplates).
- Never leave the appliance unattended during use.
- Bread may burn. Therefore roasters must not be used near or below curtains and combustibles materials. They must be watched.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

#### IV. PRODUCT DESCRIPTION



1. Handle
2. Upper housing
3. Power light
4. Ready light
5. Non-stick coated plate
6. Bottom housing
7. Handle lock

#### V. USING THE APPLIANCE

##### BEFORE INITIAL USE

- Remove all packaging.
- Clean the toasting surfaces with a soft damp cloth and then dry them.
- Unwind the mains cable completely.

##### OPERATING INSTRUCTIONS

- Connect the appliance to an appropriate socket.
- The red lights illuminate and the toasting surfaces heat up.
- The appliance must be heated up before grilling, In the meantime prepare your food.
- As soon as the appliance has heated up, the green light goes out.
- You can now begin grilling.
- Open the appliance at the catch.
- Close the appliance, making sure that catch is engaged.
- Caution: if the food has too much filling on, it will not be possible to close the appliance. Take some of the filling off. Never use force to close the appliance.
- During toasting the temperature regulating thermostat switches off and on again. The control light also switches off and on again.
- After completion of the grilling process (approx. 2-3 minutes) open the catch and remove the foods with the help of a flat wooden or plastic spatula. Never use sharp or metal object (e.g.knives, metal spatulas, etc.) as this will damage the Teflon coating.
- If you wish to grill move food, close the appliance again and wait until the toasting surfaces have reheated sufficiently.

- When the control light illuminates again you can repeat the toasting process as described above.
- After completion If the grilling process disconnect the mains plug immediately. With the appliance open allow it to cool down.
- The grilling surfaces as well as the sides and top of the appliance get very hot. Avoid any contact. Danger of burning! Only hold by the handle.
- The appliance must always be positioned horizontally during use.

## VI. CLEANING AND MAINTENANCE

1. Firstly, disconnect the mains plug!
2. Only clean when the appliance has completely cooled down.
3. Clean the housing surface and the toasting surfaces of the sandwich toaster with a soft, damp cloth.
4. It is easiest to remove toast or food crumbs with a very soft brush.
5. Never use abrasive cleaning agents or sharp objects (e.g. scrubbing brush or knife) for cleaning.
6. Caution: Do not immerse the appliance in water or other liquids. There is danger to life due to electric shock.

## VII. TECHNICAL FICHE

<b>Rated voltage</b>	<b>220-240 V</b>
<b>Rated frequency</b>	<b>50/60Hz</b>
<b>Power</b>	<b>750W</b>



**Environment friendly disposal**

You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment's to an appropriate waste disposal center.



**HEINNER** is a registered trademark of **Network One Distribution SRL**. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. All rights reserved.

[www.heinner.com](http://www.heinner.com), <http://www.nod.ro>

<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



This product is in conformity with norms and standards of European Community

Importer: **Network One Distribution**

Marcel Iancu Street, no 3-5, Bucharest, Romania

Tel: +40 21 211 18 56, [www.heinner.com](http://www.heinner.com) , [www.nod.ro](http://www.nod.ro)

# HEINNER

## САНДВИЧ ТОСТЕР SM-K750BKS



- САНДВИЧ ТОСТЕР
- Мощность: 750W
- Капацитет: 2 Сандвичи

Благодарим Ви, че избрахте този продукт!

## I. ВЪВЕДЕНИЕ

***Преди употреба прочетете внимателно ръководството за употреба!***

Това ръководство за употреба е съставено, за да Ви предложи всички необходими инструкции относно монтажа, употребата и поддръжката на уреда.

За да използвате правилно и безопасно уреда, моля да прочетете това ръководство за употреба преди монтажа и пускането в действие на уреда.

## II. ВАШИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА



- A. Електрическа мелничка
- B. ръководство за употреба
- C. Гаранционна карта

### III. ИНФОРМАЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Моля, прочетете настоящите инструкции внимателно и ги пазете за последващи справки.
- В случай, че предотстъпите уреда за ползване на друго лице, моля да му дадете и ръководството за употреба.
- Неправилното ползване на уреда може да доведе до дефектиране на уреда и евентуални наранявания на потребителя.
- Този уред не е предназначен за търговски цели и за употреба на открито. Предназначен е само за употреба в домашни условия.
- Преди да включите уреда в контакта, моля уверете се, че характеристиките на ел. системата отговарят с изписаните на етикета на продукта. Контактът трябва да е заземен.
- Изключете уреда от контакта ако не го ползвате и преди почистване.
- Определени части от уреда се нагряват по време на работа. С уреда се работи/места само откъм дръжката.
- Не потапяйте уреда във вода или в други течности. Има опасност от токов удар.
- Този уред не е предназначен за употреба от деца или лица с намалени физически, сензорни или умствени способности.
- Не използвайте уреда ако захранващият кабел има признаци на повреда. В този случай, обърнете се към най-близкият сервиз за поправка.
- Пазете захранващият кабел от топлинни източници, открит пламък или остри предмети, за да избегнете евентуални повреди.
- Поставете уреда на гладка и стабилна повърхност.
- Никога не оставяйте уреда без наблюдение по време на работа.
- Температурата на достъпните повърхности може да е висока, когато уреда е включен. Не използвайте уреда в близост до пердета, завеси или други леснозапалими материали.

#### IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА



1. Дръжте
2. Горен корпус
3. Светлина на захранването
4. Готова светлина
5. Плоча с покритие от не залепващ елемент
6. Долна жилищна сграда
7. Заклучете дръжката

#### V. ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Отстранете всички опаковки.
  - Почистете повърхността за печене с влажна мека кърпа, след което подсушете със суха мека кърпа.
  - Развийте захранващият кабел напълно.
1. Свържете уреда в контакт отговарящ на индикациите от етикета на уреда.
  2. Светлинният индикатор ще се включи, а повърхностите за печене ще започнат да се нагряват.
  3. Уреда трябва да се нагрее напълно преди да се използва. През това време подгответе храната.
  4. В момента, в който се достигне оптималната температура, светлинният индикатор ще изгасне.
  5. Сега може да използвате уреда за приготвяне на храната.
  6. Отворете уреда, като освободите защитната скоба.
  7. Затворете уреда, като затворите добре защитната скоба.
  8. Внимание: ако пригответе прекалено дебели сандвичи, ще срещнете трудности при затварянето на уреда. Пригответе сандвичи, които не са твърде дебели. Не насилвайте заключващата скоба, защото ще се счупи.
  9. По време на работа, терморегулатора се включва и изключва автоматично; също така и светлинният индикатор.
  10. Един цикъл за препичане трае около 2-3 минути. След приключване на цикъла, отворете капака и отстранете храна с помощта на дървена шпатула.

11. Ако желаете да продължите с приготвянето на сандвичи, затворете капака и изчакайте докато отново се загрее тостера.
12. Когато се включи отново светлинният индикатор, можете да използвате уреда отново в съответствие с унструкциите от по-горе.
13. След като приключите с готвенето, изключете уреда от контакта. Оставете капака отворен за да изстине

**Внимание!**

Повърхностите за готвене, както и външният капак се нагряват и могат да причинят изгаряния и рани.

По време на работа апарата трябва да бъде поставен в хоризонтално положение.

## VII. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

- Първо, изключете уреда от контакта.
- Почистете само когато уреда е изстинал напълно.
- Почистете вътрешните и външните повърхности с влажна мека кърпа.
- За да отстраните евентуалните остатъци или трохи използвайте много мека четка.
- Никога не използвайте абразивни вещества за почистване.
- Не потапяйте уреда във вода или в други течности.

## VIII. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощност	750W
Захранване	220-240V, 50/60Hz
капацитет	2 Сандвичи



**ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ПО ОТГОВОРЕН НАЧИН КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА**

Можеш да помогнеш за опазване на околната среда!

Моля, спазвайте местните закони и правила: занесете нефункциониращите електрически уреди в пунктовете за събиране на отпадъци от електрическо оборудване.



**HEINNER** е регистрирана марка на компанията **Network One Distribution SRL**. Другите марки, наименованията на продуктите са регистрирани марки на съответните собственици.

Нито една част на спецификациите не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, използвана за получаването на производни като преводи, промени или адаптации без предварителното разрешение на компанията NETWORK ONE DISTRIBUTION. Всички права запазени!

Copyright © 2013 Network One Distribution. All rights reserved.

<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



Този продукт е проектиран и реализиран в съответствие със стандартите и изискванията на Европейската Общност.

Вносител: **Network One Distribution**

Marcel Iancu Street, 3-5, Bucharest, Romania

Tel: +40 21 211 18 56, [www.heinner.ro](http://www.heinner.ro) , [www.nod.ro](http://www.nod.ro)

# HEINNER

## SZENDVICSSÜTŐ Modell: SM-K750BKS



- Szendvicssütő
- Teljesítmény: 750W
- Kapacitás 2 szendvics

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta!

## I. BEVEZETÉS

*Kérjük olvassa el a használati utasítást és a további információkért tartsa meg a kézikönyvet.*

Jelen kézikönyv a készülék felszereléséhez, használatához és karbantartásához tartozó valamennyi információt tartalmazza.

A megfelelő és biztonságos üzemeltetés érdekében használat előtt kérjük olvassa el

## II. A CSOMAGOLÁS TARTALMA



- A. Szendvicssütő
- B. Kézikönyv
- C. Jótállási tanúsítvány

### III. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A legelső használat előtt, kérjük olvassa el ezeket a használati utasításokat és a kézikönyvet tartsa meg.
- Amennyiben a gépet más személynek ajándékozza, adja hozzá a kézikönyvet is.
- A nem megfelelő használat a készülék meghibásodását és személyi sérülést okozhat.
- Ez a készülék szabadban és kereskedelmi célokra nem használható. Kizárólag háztartási használatra készült.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék címkéjén jelzett feszültségérték megfelel az Ön háztartásában lévő elektromos hálózat feszültségértékének és a dugasz földelt.
- Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatból. A készüléket csak akkor dugja a dugaszba, amikor használja.
- A készülék bizonyos részei működés közben felmelegednek, ezért csak a fogantyújától fogja meg.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékokba. Áramütés veszélye áll fenn.
- Gyermekek és szellemileg fogyatékos személyek nem használhatják a készüléket.
- Ne használja a készüléket, ha a kábel sérülését veszi észre, vagy ha általános hibákat észlel. Ebben az esetben kérje egy közeli szerviz segítségét.
- A kábelt óvja a hőtől, a nyílt lángtól vagy az éles tárgyaktól, amelyek megrongálhatják.
- Használat közben helyezze a készüléket egyenes felületre és a hőforrástól vagy nyílt lángtól távol.
- Működés közben soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- A munkafelületek hőmérséklete működés közben megnövekedhet!
- A készüléket ne működtesse függönyök vagy egyéb gyúlékony anyagok közelében.

#### IV. A TERMÉK LEÍRÁSA



1. Felső rész / fedél
2. Zárszerkezet
3. Sütőfelület
4. Belső rész
5. Felső rész
6. ON = Bekapcsolás LED

#### V. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Távolítsa el minden csomagolást.
  - A sütő felületet törölje meg egy nedves és tiszta törlővel, majd egy száraz ronggyal.
  - Nyújtsa ki teljesen a kábelt.
1. Csatlakoztassa a készüléket egy a címkén található információknak megfelelő dugaszba.
  2. Az "ON" LED kigyúl és a készülék elkezd melegedni.
  3. Mielőtt elkezdené használni a készülék teljesen fel kell melegedjen; ez idő alatt elkészítheti az ételt.
  4. Az "ON" kijelző elalszik, ha a készülék elérte az optimális hőmérsékletet.
  5. Most már használhatja.
  6. Nyissa ki a zárószerveket megnyomásával.
  7. Ugyanezzel zárja le és győződjön meg, hogy jól lezárta.
  8. Figyelem: ha túl vastag kenyeret tesz be a sütőbe, nehezen tudja lezárni. A sütéshez közepes vastagságú kenyereket használjon. Ha szükséges vegyen ki belőle. A zárószerveket ne erőltesse, mert eltörnek.
  9. A sütés ideje alatt a hőérzékelő folyamatosan beindul és kikapcsol; ugyanígy a kijelző LED is.
  10. Egy sütési ciklus kb. 2-3 perc. A sütési ciklus végén nyissa fel a fedelet és vegye ki a szendvicset egy fa vagy műanyag lapáttal. Soha ne használjon éles tárgyakat, mert megsérti a teflon felületet.

11. Ha tovább akarja használni csukja le a fedelet és várja meg, amíg újra felmelegedik.
12. Amikor a működést jelző LED újra kigyúl, újra használhatja a készüléket.
13. Amikor végezett húzza ki a dugaszból. Hagyja nyitva a fedelet, hogy a készülék kihűljön.

**Figyelem!**

A sütő felületek, a külső és oldalsó részek felmelegednek és sérülést okozhatnak. Ne érintse meg, csak a fogantyút használja.

Használat közben a készüléket vízszintesen kell elhelyezni.

## VI. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Először húzza ki a dugaszból.
- Csak a teljesen kihűlt készüléket tisztítsa meg.
- A külső és belső részeket egy puha, nedves ronggyal tisztítsa meg.
- A maradékok vagy morzsák eltávolítására használjon egy puha kefét.
- A tisztításhoz soha ne használjon súroló szereket.
- A készüléket ne merítse vízbe vagy más folyadékokba. Áramütés veszélye áll fenn!

## VII. MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény	750W
Hálózati feszültség	220-240V, 50/60Hz
Kapacitás	2 szendvics



#### KÖRNYEZETTUDATOS HULLADÉKKEZELÉS

Ön is tehet a környezetvédelemért!

Kérjük tartsa be a helyi szabályozásokat: az elhasznált készülékeket vigye egy elektromos hulladékgyűjtő központba.



**HEINNER** a **Network One Distribution SRL** bejegyzett védjegye. A többi márka-, terméknevek a megfelelő tulajdonosok bejegyzett védjegyei.

A NETWORK ONE DISTRIBUTION előzetes beleegyezése nélkül az utasítások szövegének egyetlen része sem másolható, nem változtatható meg, nem fordítható, nem értékesíthető, semmilyen más módon nem felhasználható.

Copyright © 2013 Network One Distribution. All rights reserved.

<http://www.heinner.com>, <http://www.nod.ro>



Ez a termék az Európai Közösség által megszabott standardok és normáknak megfelelően készült.

Importáló: **Network One Distribution**

Marcel Iancu Street, 3-5, Bucharest, Romania

Tel: +40 21 211 18 56, [www.heinner.ro](http://www.heinner.ro) , [www.nod.ro](http://www.nod.ro)

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Heinner, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/heinner-sendvic-toster-sm-k750bks-akcija-cena/>