

Uputstvo za upotrebu

BOSCH ugradna mašina za pranje sudova SMV41D10EU



BOSCH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.


Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradna-masina-za-pranje-sudova-smv41d10eu-akcija-cena/>



Ukratko i pri ruci:
sve što je potrebno vašoj
mašini za pranje posuđa ...

**Pre prve upotrebe
ipak pročitati uputstvo
za postavljanje i upotrebu!**



2 Punjenje specijalne soli

3 Punjenje sredstva za ispiranje

4 Punjenje sredstva za pranje posuđa

5 Uključivanje aparata

6 Izabrati program

8 Pokretanje programa Napred, krećemo ...

9 Isključivanje aparata Sve jasno ...

1

Podešavanje uređaja za omekšavanje vode *

Za vrednost tvrdoće se raspisati kod preduzeća za snabdevanje vodom i uneti je ...




* samo pre prvog pranja posuđa ili u slučaju promene tvrdoće vode




°dH	Područje tvrdoće	mmol / l	Stepen	A	B	C
0-6	meko	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	srednja	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
17-21	tvrd	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
22-35	tvrd	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

Rastvara kamenac (nije potrebno kod podešene vrednosti 0!)




Odvrtiti poklopac.




Samo pre prvog pranja posuđa za so napuniti vodom.

Za optimalne rezultate pranja




Puniti samo specijalnu so
(nikada ne puniti sredstvo za pranje!)




Zatvorite poklopac.
Hitno ispirati.


Sve postaje blistavo čisto...




Oznaku 1 pritisnuti, poklopac 2 podići.



Za optimalne rezultate sušenja




Punite
sredstvo za ispiranje.






Zatvorite poklopac.
KLICK!


Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...



Eventualno otvoriti poklopac (pritisnuti tipku).



Sredstvo za pranje sipati samo u suhu komoru za sredstvo za pranje.



Gurnuti poklopac, pritisnuti.
PLOP!

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg aparata naći ćete na vašoj komandnoj tabli.

Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti prema evropskom standardu EN 60436. Odstupanja u praksi su moguća.
* pola standardnog punjenja

Pri isključenom dodavanju sredstva za ispiranje ili nedostatku sredstva za ispiranje menja se vreme trajanja programa.

Dodatne funkcije **

Ušteda vremena (VarioSpeed)
... postiže se povećanim utroškom energije uz konstantan učinak čišćenja.

1/2 Pola kapaciteta
... kod malo posuđa šteti vodu, energiju i vreme.

Intenzivna zona
... perfektna za mešovito punjenje. Pritisak pranja i temperatura pranja postaju nešto viši.

Higijena (Hygiene)
... za vreme postupka pranja posuđa temperatura se povećava. Na taj način se postiže povišen status higijene.

Posebno sušenje
... poboljšava rezultat sušenja povišenom temperaturom u ispiranju. (Obratite pažnju na osetljive delove posuđa.)

Brzo obavljeno ...

i ovako podesiti

- Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
- Tipku > držati pritisnutu i pritisnuti tipku START dok ne zatrepte S i III.
- Otpustite tastere. Prikaz za kontrolu punjenja soli S i prikaz za sušenje III trepere. Prikaz A svetli (= stepen 1).
- Podešavanje promeniti kako sledi.
- Tipku < pritisnuti sve dok se ne podesi željeni stepen.
- Pritisnuti tipku START. Displeji S i III se gase. Podešeni stepen je memorisan.
- Zatvoriti vrata.

Intenzivno 70°	Mix 65°	Eco 50°	Blago 40°	Brzo 45°	Pretpiranje
Trajanje u sat.: min.	3:30 - 1:05	0:29*	0:15	0:15	0:15
Potrošnja struje u kWh	1,450 - 0,750	0,800	0,050	0,050	0,050
Potrošnja vode u litrama	15 - 10	10	4	4	4

** zavisno od modela

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradna-masina-za-pranje-sudova-smv41d10eu-akcija-cena/>