

Uputstvo za upotrebu

Babyliss stajler za kosu AS136E

BaByliss[®]



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-stajler-za-kosu-as136e-akcija-cena/>

BaByliss®

Stajler četka AS136E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte bezbednosna
uputstva i uputstvo za upotrebu.

Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajler četke

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA!

PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poledini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poledini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasisite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristiti nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane BaByliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovedu čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

KAKO KORISTITI UREĐAJ

- Uverite se da je kosa 80% suva i raščesljana kako ne bi bila zamršena.
- Odvojite deo i podelite kosu u odeljke spremne za stilizovanje.
- Pričvrstite odabrani dodatak na ručku. Kako biste zamenili dodatak, pogledajte „Promena dodataka“ odeljak.
- Pomerite prekidač na podešavanje koje je odgovarajuće za vaš tip kose i uključite uređaj.
- Nakon korišćenja, pomerite prekidač na poziciju „0“ kako biste ugasili uređaj i isključili ga iz struje.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.

ZAMENA DODATAKA

- Stavite dodatak na ručku i poravnajte dva ulegnuća sa dugmićima na ručki.
- Gurajte dodatak na ručku dok se ne smesti na svoje mesto.
- Kako biste pomerili dodatak, pritisnite i držite dva dugmića i izvucite dodatak sa ručke.

USMERIVAČ VAZDUHA ZA SUŠENJE KAO DODATAK

- Usmerite vazduh ka kosi i pomerajte uređaj oko glave kako biste uklonili nepotrebnu vlažnost pre stilizovanja.

GLATKA ČETKA ZA SUVI VAZDUH KAO DODATAK

- Stavite vrh četke ispod odeljka kose blizu korena, tako da su čekinje okrenute na gore.
- Drugom rukom vucite odeljak kose zategnut suprotno od vrha četke.

- Nežno predite vrhom četke preko odeljka kose, dok ne dođete do krajeva.
- Ponovite za svaki odeljak kose.

ČETKA ZA DODATNI VOLUMEN OD 50mm KAO DODATAK

- Stavite vrh četke ispod odeljka kose blizu korena.
- Pomoću četke podignite kosu u korenu kako biste dobili volumen.
- Polako pomerajte četku na dole duž odeljka, prema krajevima kose.
- Ponovite za svaki odeljak kose.

KONUSNI DODATAK

- Uzmite odeljak kose i stavite figaro pored odeljka kose, tako da je kraj uređaja okrenut na dole prema ramenu.
- Počnite tako što ćete motati kosu oko najšireg dela figara.
- Držite uređaj u kosi oko 5-8 sekundi, u zavisnosti od tipa kose. Potom odmotajte ili otpustite odeljak kose i izvucite uređaj.

PODEŠAVANJA TOPLOTE

Postoje 2 podešavanja toplote plus jedno podešavanje hladnoće. Pomerite prekidač na prvu poziciju kako biste odabrali podešavanje za hladno „*“, drugu poziciju za nisku temperaturu „I“ i treću poziciju za visoku temperaturu „II“.

Napomena: Ukoliko imate tanku, slabu, blajhanu ili farbanu kosu, koristite nižu temperaturu. Za gušću kosu koristite visoku temperaturu.

RUKAVICA ZA ZAŠTITU OD TOPLOTE

VAŽNO! Univerzalna rukavica za zaštitu od toplote se dostavlja kako bi zaštitila ruku od kontakta sa figarom tokom obmotavanja kose oko uređaja. Molimo vas da obratite pažnju na to da je rukavica za zaštitu od toplote napravljena tako da pruži samo inicijalnu zaštitu tokom kontakta. Ukoliko dođe do dužeg kontakta sa toplom površinom, doći će do nelagodnosti.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako biste održali svoj uređaj u najboljem mogućem stanju, molimo vas da pratite korake ispod:

Opšte:

- Uverite se da je uređaj ugašen, isključen iz struje i hladan. Kako biste čistili spoljašnji deo uređaja, čistite pomoću vlažne tkanine. Uverite se da voda ne ulazi u uređaj, kao i da je isti u potpunosti suv pre korišćenja.

- Nemojte motati kabl oko uređaja, već ga lagano smotajte pored uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj na većoj udaljenosti od utičnice.
- Nakon korišćenja uvek isključite iz struje.

ČIŠĆENJE FILTERA

- Uverite se da je uređaj ugašen, isključen iz struje i hladan.
- Koristeći meku četku, pomerite svu kosu i druge ostatke iz filtera.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
 - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pćinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda BaByliss, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-stajler-za-kosu-as136e-akcija-cena/>