

## Uputstvo za upotrebu

ROWENTA fen CV7920F0

ROWENTA



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/rowenta-fen-cv7920f0-akcija-cena/>

• Lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant toute utilisation.

**CONSEILS DE SECURITE**

• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Base-Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...). Les accessoires de l'appareil doivent être choisis pendant l'utilisation. Evitez le contact avec la pluie. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil.

• Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles et nuire à votre santé.

- Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal n'excédant pas 30 mA est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à l'installateur.

• L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

**ATTENTION : ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.**

• Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débarrassez-le après usage, car la proximité de l'eau représente un danger, même lorsque l'appareil est éteint.

• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes démunies d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une explication ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil.

• Une surveillance peut être établie par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

• Veuillez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si : votre appareil est tombé, si le fonctionne pas normalement.

• En cas de surchauffe le système thermique arrête l'appareil, veuillez l'attendre jusqu'à refroidissement des parties chaudes de l'appareil avant de le réutiliser.

• L'appareil doit être débranché avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, même que vous avez terminé de l'utiliser, si vous quittez la pièce, même momentanément.

• Ne pas utiliser le produit avec des produits abrasifs ou corrosifs.

• Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.

• Ne pas tenir avec les mains humides.

• Ne pas tenir par la poignée qui est chaud, mais par la poignée.

• Ne pas débarrasser en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.

• Ne pas utiliser de prolongateur électrique.

• Ne pas utiliser avec un réseau électrique à courant alternatif ou continu.

• Ne pas utiliser pur température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

**GARANTIE**

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

**PARTICIPAZI O ALLA PROTEZIONE DELL'ENVIRONMENTO**

• Questo apparecchio contiene di numerosi materiali valorizzabili o riciclabili.

• Confirmez cela dans un formulaire à défaut dans un recycleur agréé pour que son traitement soit effectué.

• Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

**GARANTIE**

Ihr Gerät ist nur für den privaten Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht zu beruflichen Zwecken verwendet werden. Bei unzulässiger Verwendung verliert die Garantie ihre Gültigkeit.

**DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!**

• Ihr Gerät enthält zahlreiche wieder verwertbare oder recyclebare Materialien.

• Confirmez cela dans un formulaire à défaut dans un recycleur agréé pour que son traitement soit effectué.

• Diese Sicherheitshinweise sind auch auf unserer Website [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com) verfügbar.

**VELIGHED**

• Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepaselijke normen en regelgevingen (Richtlijn Luchtverontreiniging, Compatibiliteit, Milieu...).

• De accessoires van het apparaat worden tijdens het gebruik zeeer heet. Vermijdt contact met de ogen.

• Zorg dat het nettoeren nooit in contact komt met de hete delen van het apparaat.

• Controleer de spanning van de elektrische netten met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.

• Voor extra bescherming wordt aanbevolen om een aardlekschakelaar te installeren met een differentiaalstrom met maximaal 30 mA in het elektrische circuit van de badkamer. Vraag de installateur voor meer advies.

• De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.

• **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wasbakken of andere water bevattende reservoirs.

• Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

• Het apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamhedenmogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicedienst of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om gevaarlijke situaties te voorkomen.

• Gebruik het apparaat niet meer en neem contact op met een erkende Servicecentrum indien het apparaat oververhott.

• Het apparaat is voorzien van een heat-sensitive safety device will stop the dryer automatically. Check and clean the inlet and outlet grills or contact the After-Sales Service.

• The appliance must be unplugged before cleaning and maintenance procedures. If it is not working correctly, as you do not have the necessary skills, or lack of experience and knowledge, only when supervised or instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should not be permitted to use it without the supervision of an adult.

• Do not use the cord if damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

• Stop using your appliance and contact an Authorized Service Centre if your appliance has fallen.

• It does not work correctly.

• In case of overheating, the heat-sensitive safety device will stop the dryer automatically. Check and clean the inlet and outlet grills or contact the After-Sales Service.

• The appliance must be unplugged before cleaning and maintenance procedures. If it is not working correctly, as you do not have the necessary skills, or lack of experience and knowledge, only when supervised or instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should not be permitted to use it without the supervision of an adult.

• De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden: vóór het reinigen en onderhoud van het aparaat.

• Lesen attentiv le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant toute utilisation.

**SICHERHEITSHINWEISE**

• Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Geräteschub. Eine ungenaue Beibehaltung ermöglicht dem Hersteller von jeglicher Haftung. Um die Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Bestimmungen (Niederstromspannung, elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt...).

• Die Zuberheute dieses Gerätes werden während des Betriebs sehr heiß. Vermeiden Sie es, sie mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie auch, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Gerätes in Kontakt zu bringen.

• Überprüfen Sie, dass die Betriebsspannung Ihres Geräts mit der Spannung der Elektroinstallation übereinstimmt. Ein fehlerhafter Anschluss kann irreparable Schäden hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

• Zum zusätzlichen Schutz sollte das Gerät an den Stromkreis des Badezimmer mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Wechselstrom mit 30 mA Nennfehlerstrom angeschlossen werden. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.

• Die Installation des Geräts muss in Ihrem Land gültigen Normen entsprechen.

• **WAARNHWEIS:** Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, eines Dusches, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält.

• Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgesteckt werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrenquelle darstellen kann.

• Dieses Gerät darf nicht von Personen (begriffen Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für diese Tätigkeit verantwortlichen oder sonst beaufichtigten Person oder einer Person, die den Gebrauch des Gerätes erlaubt gemacht wurden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

• Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und sie damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• **ADVERTENCIA:** No utilice el electrodoméstico cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros elementos que contengan agua.

• Cuando esté utilizando el electrodoméstico en el baño, desenchúfelo después de su uso, pues su proximidad al agua supone un riesgo incluso estando apagado.

• Este electrodoméstico puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica. Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben realizárselos niños sin supervisión.

• En caso de que el cable de alimentación esté dañado, éste deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio postventa o por personas cualificadas con el fin de evitar cualquier peligro.

• Este aparato no debe utilizarse para ser utilizado por crianças e a partir dos 8 anos de idade e por pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais e mentais se encontram reduzidas ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança. É importante vigiar as crianças por tempo suficiente para que não brinquem com o aparelho.

• Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais e mentais se encontram reduzidas ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, desde que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança. A limpeza e a manutenção do aparelho não pode ser realizada por crianças sem vigilância.

• Se o cabo de alimentação se encontrar de alguma forma danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, Serviço de Assistência Técnica ou por um técnico qualificado por forma a evitar qualquer situação de perigo para o utilizador.

• Este aparato destina-se apenas a uma utilização doméstica. Não pode ser utilizado para fins profissionais. A garantia torna-se nula e inválida no caso de uma utilização incorrecta.

• Questo apparecchio contiene di numerosi materiali valorizzabili o riciclabili.

• Confirmez cela dans un formulaire à défaut dans un recycleur agréé pour que son traitement soit effectué.

• Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

**GARANTIE**

Ihr Gerät ist nur für den privaten Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht zu beruflichen Zwecken verwendet werden. Bei unzulässiger Verwendung verliert die Garantie ihre Gültigkeit.

**DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!**

• Ihr Gerät enthält zahlreiche wieder verwertbare oder recyclebare Materialien.

• Confirmez cela dans un formulaire à défaut dans un recycleur agréé pour que son traitement soit effectué.

• Diese Sicherheitshinweise sind auch auf unserer Website [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com) verfügbar.

**GARANTIA**

Su aparato está destinado únicamente a un uso doméstico. No puede utilizarse con fines profesionales. La garantía quedará anulada y dejada de ser válida en caso de un uso incorrecto.

**COLABORAREM O NA PROTECÇÃO DO MEDIO AMBIENTE**

• Su aparato contiene un gran número de materiales valorizables o reciclables.

• Confirmez cela dans un formulaire à défaut dans un recycleur agréé pour que son traitement soit effectué.

• Estas instrucciones también están disponibles en nuestra web [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

**IT**

Leggere attentamente le istruzioni d'uso e i consigli di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio.

• Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepaselijke normen en regelgevingen (Richtlijn Luchtverontreiniging, Compatibiliteit, Milieu...).

• De accessoires van het apparaat worden tijdens het gebruik zeer heet. Vermijdt contact met de ogen.

• Zorg dat het nettoeren nooit in contact komt met de hete delen van het apparaat.

• Controleer de spanning van de elektrische netten met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.

• Voor extra schydd vid el i badrum bör en jordfelsbrytare som inte överstiger 30 mA installeras i den krets som förser badrummet med ström. Be en behörig elektriker om råd.

• Apparatet är endast avsett för användning som hushållsapparat. Den får inte användas för professionella ändamål. Garanteringen gäller inte för användning som inte är avsett för hushållsbruk.

• Este aparato destina-se apenas a uma utilização doméstica. Não pode ser utilizado para fins profissionais. A garantia torna-se nula e inválida no caso de uma utilização incorrecta.

**PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE EM PRIMEIRO LUGAR!**

• Su aparato contiene un gran número de materiales valorizables o reciclables.

• Confirmez cela dans un formulaire à défaut dans un recycleur agréé pour que son traitement soit effectué.

• Estas instruções também estão disponíveis no nosso website [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com).

**SV**

Läs noggrant igen bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna före det första användningsföretaget.

**SÄKERHET**

• Apparatens säkerhet utgår ifrån gällande bestämmelser och standarder (lågspänningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljöskydd...).

• Apparatens tillbehör får mysktas värm under användningen. Undvik kontakt med huden. Se till att sladdar aldrig kommer i kontakt med apparatens varma delar.

• Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med den som anges på apparaten. Allt felanslutning kan orsaka irreparabla skador och gör att garantin inte gäller.

• För extra skydd vid el i badrum bör en jordfelsbrytare som inte överstiger 30 mA installeras i den krets som förser badrummet med ström. Be en behörig elektriker om råd.

• Apparatet är endast avsett för användning som hushållsapparat. Den får inte användas för professionella ändamål. Garanteringen gäller inte för användning som inte är avsett för hushållsbruk.

• Este aparato destina-se apenas a uma utilização doméstica. Não pode ser utilizado para fins profissionais. A garantia torna-se nula e inválida no caso de uma utilização incorrecta.

**PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE EM PRIMEIRO LUGAR!**

• Su aparato contiene un gran número de materiales valorizables o reciclables.

• Confirmez cela dans un formulaire à défaut dans un recycleur agréé pour que son traitement soit effectué.

• Estas instruções também estão disponíveis no nosso website [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com).

• Lesen attentiv le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant toute utilisation.

**SICHERHEITSHINWEISE**

• Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Geräteschubdi. Eine ungenaue Beibehaltung ermöglicht dem Hersteller von jeglicher Haftung. Um die Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Bestimmungen (Niederstromspannung, elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt...).

• Die Zuberheute dieses Gerätes werden während des Betriebs sehr heiß. Vermeiden Sie es, sie mit der Haut in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie auch, das Stromkabel nicht mit den heißen Teilen des Gerätes in Kontakt zu bringen.

• Überprüfen Sie, dass die Betriebspannung Ihres Geräts mit der Spannung der Elektroinstallation übereinstimmt. Ein fehlerhafter Anschluss kann irreparable Schäden hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

• Zum zusätzlichen Schutz sollte das Gerät an den Stromkreis des Badezimmer mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Wechselstrom mit 30 mA Nennfehlerstrom angeschlossen werden. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.

• Die Installation des Geräts muss in Ihrem Land gültigen Normen entsprechen.

• **WAARNHWEIS:** Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, eines Dusches, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält.

• Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgesteckt werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrenquelle darstellen kann.

• Dieses Gerät darf nicht von Personen (begriffen Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für diese Tätigkeit verantwortlichen oder sonst beaufichtigten Person oder einer Person, die den Gebrauch des Gerätes erlaubt gemacht wurden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

• Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und sie damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• **ADVERTENCIA:** No utilice el electrodoméstico cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros elementos que contengan agua.

• Cuando esté utilizando el electrodoméstico en el baño, desenchúfelo después de su uso, pues su proximidad al agua supone un riesgo incluso estando apagado.

• Este electrodoméstico puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica. Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben realizárselos niños sin supervisión.

• En caso de que el cable de alimentación esté dañado, éste deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio postventa o por personas cualificadas con el fin de evitar cualquier peligro.

• Este aparato no debe utilizarse para ser utilizado por crianças e a partir dos 8 anos de idade e por pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais e mentais se encontram reduzidas ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança. É importante vigiar as crianças por tempo suficiente para que não brinquem com o aparelho.

• Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais e mentais se encontram reduzidas ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, desde que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança. A limpeza e a manutenção do aparelho não pode ser realizada por crianças sem vigilância.

• Se o cabo de alimentação se encontrar de alguma forma danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, Serviço de Assistência Técnica ou por um técnico qualificado por forma a evitar qualquer situação de perigo para o utilizador.

• Este aparato destina-se apenas a uma utilização doméstica. Não pode ser utilizado para fins profissionais. A garantia torna-se nula e inválida no caso de uma utilização incorrecta.

• Questo apparecchio contiene di numerosi materiali valorizzabili o riciclabili.

• Confirmez cela dans un formulaire à défaut dans un recycleur agréé pour que son traitement soit effectué.

• Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

**GARANTIE**

Ihr Gerät ist nur für den privaten Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht zu beruflichen Zwecken verwendet werden. Bei unzulässiger Verwendung verliert die Garantie ihre Gültigkeit.

**DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT!**

• Ihr Gerät enthält zahlreiche wieder verwertbare oder recyclebare Materialien.

• Confirmez cela dans un formulaire à défaut dans un recycleur agréé pour que son traitement soit effectué.

• Diese Sicherheitshinweise sind auch auf unserer Website [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com) verfügbar.

**GARANTIA**

Su aparato está destinado únicamente a un uso doméstico. No puede utilizarse con fines profesionales. La garantía quedará anulada y dejada de ser válida en caso de un uso incorrecto.

**COLABORAREM O NA PROTECÇÃO DO MEDIO AMBIENTE**

• Su aparato contiene un gran número de materiales valorizables o reciclables.

• Confirmez cela dans un formulaire à défaut dans un recycleur agréé pour que son traitement soit effectué.

• Estas instrucciones también están disponibles en nuestra web [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

**IT**

Leggere attentamente le istruzioni d'uso e i consigli di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio.

• Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepaselijke normen en regelgevingen (Richtlijn Luchtverontreiniging, Compatibiliteit, Milieu...).

• De accessoires van het apparaat worden tijdens het gebruik zeer heet. Vermijdt contact met de ogen.

• Zorg dat het nettoeren nooit in contact komt met de hete delen van het apparaat.

• Controleer de spanning van de elektrische netten met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.

• Voor extra schydd vid el i badrum bör en jordfelsbrytare som inte överstiger 30 mA installeras i den krets som förser badrummet med ström. Be en behörig elektriker om råd.

• Apparatet är endast avsett för användning som hushållsapparat. Den får inte användas för professionella ändamål. Garanteringen gäller inte för användning som inte är avsett för hushållsbruk.

• Este aparato destina-se apenas a uma utilização doméstica. Não pode ser utilizado para fins profissionais. A garantia torna-se nula e inválida no caso de uma utilização incorrecta.

**PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE EM PRIMEIRO LUGAR!**

• Su aparato contiene un gran número de materiales valorizables o reciclables.

• Confirmez cela dans un formulaire à défaut dans un recycleur agréé pour que son traitement soit effectué.

• Estas instruções também estão disponíveis no nosso website [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com).

**SV**

Läs noggrant igen bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna före det första användningsföretaget.

**SÄKERHET**

• Apparatens säkerhet utgår ifrån gällande bestämmelser och standarder (lågspänningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljöskydd...).

• Apparatens tillbehör får mysktas värm under användningen. Undvik kontakt med huden. Se till att sladdar aldrig kommer i kontakt med apparatens varma delar.

• Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med den som anges på apparaten. Allt felanslutning kan orsaka irreparabla skador och gör att garantin inte gäller.

• För extra skydd vid el i badrum bör en jordfelsbrytare som inte överstiger 30 mA installeras i den krets som förser badrummet med ström. Be en behörig elektriker om råd.

• Apparatet är endast avsett för användning som hushållsapparat. Den får inte användas för professionella ändamål. Garanteringen gäller inte för användning som inte är avsett för hushållsbruk.

• Este aparato destina-se apenas a uma utilização doméstica. Não pode ser utilizado para fins profissionais. A garantia torna-se nula e inválida no caso de uma utilização incorrecta.

**PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE EM PRIMEIRO LUGAR!**

• Su aparato contiene un gran número de materiales valorizables o reciclables.

• Confirmez cela dans un formulaire à défaut dans un recycleur agréé pour que son traitement soit effectué.

• Estas instruções também estão disponíveis no nosso website [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com).

**evitare pericoli.**

• Non utilizzare l'apparecchio e contattate un Centro Assistenza autorizzato se l'apparecchio è cad



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Rowenta, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/rowenta-fen-cv7920f0-akcija-cena/>