

## Uputstvo za upotrebu

SENCOR pegla SSI 1050GR

**SENCOR**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-pegla-ssi-1050gr-akcija-cena/>



## HR ■ Putno glačalo

*Prijevod originalnog priručnika*

## **Važne sigurnosne upute**

### **PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.**

#### **Opća upozorenja**

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Glačalo se ne smije ostavljati bez nadzora dok je ukopčano u električnu utičnicu.
- Uvijek iskopčajte glačalo iz električne utičnice kada ga ostavljate bez nadzora, prilikom punjenja ili pražnjenja spremnika za vodu i kada završite s upotrebom. Isključite funkciju pare prije iskapčanja glačala iz električne utičnice.
- Ovo putno glačalo nije namijenjeno za normalnu upotrebu.
- Poklopac spremnika za vodu se ne smije otvarati tijekom gлаčanja. Punjenje spremnika vodom opisano je u odgovarajućem poglavlju ovog korisničkog priručnika.
- Glačalo se smije koristiti samo na stabilnoj i ravnoj površini. To također vrijedi za odlaganje glačala. Kada odlažete glačalo na stalak, provjerite da je površina na kojoj stalak stoji stabilna.
- Nemojte koristiti glačalo ako je palo na pod, ako ima vidljive znakove oštećenja ili ako curi.

- Glačalo se ne smije ostaviti u dosegu djece mlađe od 8 godina dok je ukopčano u električno napajanje ili dok se hlađi.



## PAŽNJA:

Površine glaćala mogu postati vruće tijekom upotrebe.


### Električna sigurnost

- Prije ukopčanja glaćala u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na naljepnici s podacima naponu električne utičnice.
- Ukopčajte glaćalo samo u pravilno uzemljenu utičnicu. Nemojte koristiti produžni kabel.
- Nemojte dodirivati glaćalo mokrim ilivlažnim rukama ako je ukopčano u električnu utičnicu.
- Da biste izbjegli moguću ozljedu električnim udarom, nemojte čistiti glaćalo pod tekućom vodom niti ga prskati vodom i nemojte ga uranjati u vodu ili druge tekućine.
- Pazite da kontakti električnog utikača ne dodu u dodir s vodom ili grijanom površinom.
- Nemojte stavljati teške predmete na kabel napajanja. Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje vruću površinu ili oštре predmete.
- Iskopčajte glaćalo iz utičnice laganim povlačenjem utikača na kabelu napajanja, a ne povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetići kabel napajanja ili utičnicu.
- Nemojte povlačiti ili nositi glaćalo držeći ga za kabel napajanja.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte samo popravljati glaćalo niti obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Preputstite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim diranjem u proizvod riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.
- Ako je električni kabel oštećen, dajte ga na zamjenu u profesionalni servisni centar. Glaćalo se ne smije koristiti ako je oštećen električni kabel ili utikač.

### Sigurnost tijekom upotrebe

- Ovo glaćalo je namijenjeno za upotrebu u kućanstvu. Nemojte ju koristiti u industrijskom okruženju ili na otvorenom.
- Koristite ovo glaćalo samo za privatnu upotrebu i za previdene namjene. Ovo glaćalo nije namijenjeno za komercijalnu upotrebu.
- Nemojte stavljati glaćalo na električni ili plinski štednjak niti blizu njega ili drugih izvora topline.
- Nikada nemojte glaćati odjeću na ljudskom tijelu.
- Nemojte dodirivati vruće površine glaćala. Inače može doći do opekline.
- Nikada nemojte puniti spremnik za vodu izravno ispod slavine. Uvijek koristite isporučenu posudu za punjenje spremnika za vodu. Nikada nemojte dodavati ocat, sredstva protiv kamenca ili druge aditive u spremnik za vodu.
- Prije čišćenja ili drugog rukovanja glaćalom, uvijek iskopčajte glaćalo iz električne utičnice i pustite da se stopalo glaćala ohladi.

A



HR

# Putno glačalo

## Korisnički priručnik

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduce možete lako naći. U slučaju da predajete ovaj uređaj drugoj osobi, pazite da priložite i ovaj korisnički priručnik.
- Pažljivo otpakirajte oralni tuš i pazite da ne odbacite nijedan dio pakiranja prije nego što nadete sve dijelove. Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.

### OPIS UREĐAJA

	A1 Gumb za puštanje pare
	A2 Ručka sa spremnikom za vodu
	A3 Indikator grijanja
	A4 Regulator ispuštanja pare
	A5 - ispuštanje pare je isključeno
	A6 - ispuštanje pare je uključeno do kraja
	A7 Stopalo za glačala
	A8 Čep spremnika za vodu
	A9 Oznaka maksimalne razine vode u spremniku
	A10 Sklopka za odabir ulaznog napona
	A11 Gumb za regulaciju temperature
	A12 Posudica za punjenje spremnika za vodu
	A13 Zakretni kraj kabela napajanja (nije prikazan)
	A14 Ograničava zakretanje i zaplitanje kabela napajanja.

### PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe uklonite svu ambalažu, uključujući promotivne naljepnice i etikete s glačala. Obrisite stopalo glačala lagano navlaženom krpom prije prve upotrebe i zatim obrinite suhom krpom.
- Pomoći suhe ili lagane navlažene krpe također očistite vanjske dijelove glačala i zatim ga osušite brišanjem.



#### Pažnja:

Nikada nemotje uranjati glačalo u vodu ili bilo koju drugu tekućinu!

### UPOTREBA RADNI POLOŽAJ RUČKE

- Prije upotrebe je potrebno postaviti ručku glačala u radni položaj. Pritisnite gumb A10 i otklopite ručku prema gore.

### PUNJENJE SPREMNIKA ZA VODU

- Glačalo je namijenjeno za punjenje vodom iz slavine. Naslage kamenca se mogu brzo nakupiti ako živite u području s tvrdom ili vrlo tvrdom vodom. Radi duljeg vijeka trajanja glačala, preporučuje se da pomiješate vodu iz slavine s destiliranim vodom. Omjer destilirane vode i vode iz slavine je slijedeći:

- 1:1 za srednje tvrdu vodu
- 2:1 za tvrdu vodu
- 3:1 za vrlo tvrdu vodu



#### Napomena:

Lokalni distributer vode vam može dati informacije o tvrdoći vode na vašem području.



#### Pažnja:

Nikada nemotje dodavati omekšivače za vodu, ocat, škrob, sredstva za uklanjanje kamenca, parfeme ili druge aditive u vodu.

- Prije punjenja spremnika za vodu, glačalo mora biti iskopčano iz električne utičnice,

a regulator ispuštanja pare A4 mora biti u položaju  (ispuštanje pare isključeno).

- Napunite priloženu posudu s vodom. Otklopite čep otvora za punjenje i lagano nagnite glačalo. Polako ulijte vodu iz posudice kroz otvor za punjenje i lagano nagnite glačalo. Polako ulijte vodu iz posudice kroz otvor za punjenje u spremnik za vodu. Pazite da razina vode ne bude iznad oznake maksimalne razine na spremniku za vodu. Da biste vidjeli točnu razinu vode, morate staviti glačalo u uspravan položaj.

- Nakon punjenja spremnika za vodu, zatvorite poklopac otvora za punjenje i stavite glačalo u uspravan položaj. Ako prolijete vodu tijekom punjenja, temeljito osušite glačalo.

### PODEŠAVANJE TEMPERATURE U SKLADU S TEKSTILOM

- Kada namejste temperaturu, obratite pažnju na sastav materijala u tekstili. Preporučuje se da razvrstate rublje prema međunarodnim simbolima na tekstili, prema vrsti tekstila ili prema preporukama proizvođača na etiketi. Broj točkica unutar međunarodnog simbola odgovara broju točkica na kotačiću za regulaciju temperature.

MEĐUNARODNI SIMBOL	VRSTA TKANINE	PRIKLADNO ZA		
		NEPREKIDNO ISPUSTANJE PARE	POJAĆANJE PARE	PRSKANJE
	Sintetička tkanina (akril, acetat, poliester, viskoza, itd.)	Ne	Ne	Da
	Pamuk s dodatkom drugih vrsta vlakana, svinja, vuna, vuna s dodatkom drugih vrsta vlakana, itd.	Ne	Ne	Da
	Samt, pamuk, traper i lan	Da	Da	Ne
	Tkanina koja se ne smije glačati			

### UKLJUČIVANJE

- Ukopćajte električni kabel u električnu utičnicu. Okrenite gumb za regulaciju temperature na željenu postavku temperature. Pali se indikator zagrijavanja glačala. Kada termostat glačala dostigne pravilnu temperaturu, indikator grijanja će se isključiti. Glačalo je sada spremno za upotrebu.



#### Napomena:

Indikator grijanja će se tijekom upotrebe sam od sebe paliti i gasiti. To je potpuno normalna pojava.

U slučaju da je gumb za regulaciju temperature ostao na određenoj temperaturi, indikator grijanja će se upaliti čim se kabel napajanja ukopča u električnu utičnicu.

### GLAČANJE BEZ ISPUŠTANJA PARE

- Ova funkcija omogućuje upotrebu glačala s vodom u spremniku ili bez nje, ali regulator ispuštanja pare treba postaviti u položaj .



#### Napomena:

Kada se glačalo prvi put koristi, može ispuštaći dim koji nije toksičan. Možda ćete čuti zvukove uslijed širenja plastike. To je normalno. Nakon kratkog vremena, glačalo će prestati ispuštaći dim i stvarati zvukove.

### GLAČANJE S ISPUŠTANjem PARE

- Ova funkcija omogućuje glačanje s funkcijom pare, preporučujemo da očistite stopalo glačala tako da pomičete glačalo preko čistog komada vodom.



#### Napomena:

Prije prvog glačanja s funkcijom pare, preporučujemo da očistite stopalo glačala tako da pomičete glačalo preko čistog komada vodom.

stare tkanine uz upotrebu impulsnog ispuštanja pare  . Time se omogućuje izbacivanje eventualnih ostataka nečistoće ili prasine iz rupa u stopalu glačala.

- Za glačanje s parom, pomaknite regulator ispuštanja pare iz položaja  prema položaju .
- Podesite regulator temperature na željenu temperaturu glačanja označenim simbolima glačanja. Preporučujemo upotrebu viših temperatura.
- Pričekajte dok se indikator grijanja ne ugasni.



#### Napomena:

Glačalo će kontinuirano ispuštaći paru samo ako ga pomičete. Kada ga odložite sa strane, ispuštanje pare se prekida.

- Ako postavite regulator ispuštanja pare u položaj , funkcija ispuštanja pare se isključuje.

### IMPULSNO ISPUŠTANJE PARE

- Upotrijebite ovu funkciju kada glačanje s parom nije dovoljno. Pritisnite gumb za impulsno ispuštanje pare  na ručki da biste dobili jak mlaz pare koji može izravnati čak i vrlo gužvanu tkaninu.
- Pričekajte najmanje 3 sekunde prije ponovnog pritiskanja gumba. Ako indikator grijanja počne treptati, pričekajte da se ugasni i tek tada pritisnite gumb.

- Funkcija impulsnog ispuštanja pare se također može koristiti kod glačanja višećeg tekstila (npr. zavjesa, odjeće na vješalicama, itd.). Jednom rukom lagano zategnite tkaninu i pomicite glačalo okomito odozdo prema gore. Pritisnite gumb za impulsno ispuštanje da biste postigli okomite mlažave pare. Nemojte stalno držati gumb za impulsno ispuštanje pare i nemojte ga koristiti više od 10 puta uzastopno.



#### Pažnja:

Nemojte koristiti funkciju pare za svilu i sintetiku da ne oštete tkaninu.

#### SUSTAV DRIP-STOP

- Glačalo je opremljeno sustavom Drip-Stop koji automatski zaustavlja dovod vode ako je odabранa temperatura nedovoljna za stvaranje pare, sprječavajući potencijalno kapanje vruće vode iz otvora za paru.

#### ISKLJUČIVANJE

- Postavite glačalo uspravno i pomaknite regulator ispuštanja pare u položaj .
- Postavite gumb za regulaciju temperature na položaj MIN.
- Iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice i pustite da se stopalo glačala ohladi.
- Kad se stopalo glačala ohladi, očistite glačalo prema uputama u poglavljiju "Čišćenje i održavanje".

#### PUTNI POLOŽAJ RUČKE

- Nakon upotrebe, možete postaviti ručku glačala u putni položaj. Pritisnite gumb A10 i zaklopite ručku prema dolje.

#### SAVJET ZA KVALITETNO GLAČANJE

- Ako glačate tkaninu od miješanih materijala (npr. 40 % vune i 60 % sintetskog materijala), podešite temperaturu prema materijalu koji se glača na nižoj temperaturi.
- Ako ne znate sastav tkanine, odredite prikladnu postavku temperature tako da glačate komad tkanine s donje strane. Počnete s postavljanjem na nisku temperaturu i postupno ju povećavajte dok ne postignete idealnu temperaturu.
- Nikada nemajte glačati preko mješta s tragovima znoja ili drugim mrljama. Visoka temperatura učvršćuje mrlju i otežava njeno uklanjanje.
- Da sviha, vuna i sintetika ne bi bile sjajne nakon glačanja, glačajte ih s donje strane.
- Neke materijale je lakše glačati kad su lagano vlažni.
- Poprskajte finu tkaninu prije glačanja ili ju glačajte pod lagano vlažnom krpom za brišanje.

#### ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

##### ČIŠĆENJE NAKON SVAKE UPOTREBE

#### Pažnja:

Glačalo prije čišćenja treba iskopčati iz napajanja i ohladiti. Nemojte uranjati glačalo u vodu kad ga čistite.



- Otvorite čep spremnika za vodu i ispraznite preostali sadržaj spremnika za vodu nad sudoperom. Ponovo zatvorite čep.
- U slučaju da je stopalo glačala ili površina glačala prljava, obrišite lagano navlaženom krpom i zatim suhom krpom.
- Za čišćenje, nemojte koristiti čeličnu vunu, otapala, abrazivna sredstva za čišćenje, itd., da biste sprječili oštećenje čišćene površine.

#### UKLANJANJE NASLAGA KAMENA

- Preporučujemo redovito uklanjanje naslaga kamena iz unutrašnjih dijelova stopala glačala.

Napunite spremnik za vodu čistom vodom do oznake maksimalne razine vode. Ukopčajte glačalo u električnu utičnicu, postavite gumb za ispuštanje pare u položaj

i postavite gumb za regulaciju temperature na položaj MAX. Prilikom grijanja dok se indikator grijanja ne ugasni.

- Držite glačalo u vodoravnom položaju iznad sudopera. Pritisnite gumb za ispuštanje

pare . Iz stopala glačala će početi izlaziti para i vruća voda. Istovremeno će se ukloniti naslage kamena s unutarnjih tijelova stopala. Ponovite ovaj postupak sve dok se spremnik za vodu potpuno ne isprazni.

- Postavite regulator ispuštanja pare u položaj i glačajte komad nepotrebne tkanine da biste uklonili eventualne vodene mrlje koje nastaju na stopalu tijekom čišćenja.

- Iskopčajte glačalo iz električne utičnice i pustite da se ohladi.

#### POHRANA

- Nakon što završite s glačanjem, izlijte neiskorištenu vodu iz spremnika za vodu (pazite, može biti vruća), ili ako je potrebno pustite da ispari i pustite da se glačalo

ohladi. Postavite regulator ispuštanja pare u položaj .

- Pritisnite gumb A10 i zaklopite ručku prema dolje u putni položaj.

- Postavite kabel napajanja tako da ne dodiruje stopalo glačala.



#### Pažnja:

Čuvajte pohranjeno glačalo dalje od ekstremnih temperatura, izravnog sunčevog svjetla, pretjerane vlage i nemojte ga držati u prašnjavom okruženju. Nemojte stavljati ništa na pohranjeno glačalo.

#### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona .....	110-120 V / 220-240 V
Nazivna frekvencija.....	50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga .....	900 - 1.100 W
Kontinuirano ispuštanje pare.....	20 g/min
Kapacitet spremnika za vodu.....	75 ml
Dimenzije (dužina x širina x visina).....	203 mm x 96 mm x 90 mm
Težina.....	750 g

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.



Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara:

Klasa II – zaštitu od strujnog udara pruža dvostruka ili jaka izolacija.

#### UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskoristene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

#### ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskoristeni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima prikupljanja. Također, u nekim državama Europejske unije ili drugim europskim zemljama možete vratisi uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprečava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Upitajte lokalna nadležna tijela ili odlagalište za više pojedinosti.

#### ZA POSLOVNE SUBJEKTE U DRŽAVAMA IZVAN EUROPSKE UNIJE

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

#### ODLAGANJE U DRUGIM ZEMJAMA IZVAN EUROPSKE UNIJE

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili maloprodajnika.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-pegla-ssi-1050gr-akcija-cena/>