

Uputstvo za upotrebu

ROWENTA stajler za kosu CF324L

ROWENTA



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/rowenta-stajler-za-kosu-cf324l-akcija-cena/>

رُحَى قِرَاءَةُ الْإِرْشَادَاتِ السَّلَامَةِ قَبْلَ الْإِسْتِعْمَالِ

السَّلَامَةِ

تَحذِيرُ: اسْتَعْمَلِي الْجِهَارَ عَلَى التَّخْفِ وَالصَّوْمِ وَالرَّحِمِ.

عَدَى حَمَلَتِ مِنَ الشَّعْرِ.

يَسْمَى جِهَارُ الْجِهَارِ فِي الْبَيْتِ الْفَرِيدِ.

لَمْ يَسْمَعْ جِهَارُ الْإِسْتِعْمَالِ الشُّبْكَ الْإِسْرَائِيلِيَّ.

عَدَى فِي تَسْمِيَةِ حَمَلَاتِ الْجِهَارِ سَمِيَّةً جَاءَتْ مِنْ الْجِهَارِ الْمَجْدِيِّ.

عَدَى 10-6 تَرَاتُيبُ الْوَأْتِ الْخَلْقِيَّةِ.

إِرْشَادَاتُ مِنَ أَجْلِ السَّلَامَةِ

- حذري الإستهلال بالحرور، تروحي الحفظ على الجهار بعيدا عن متناول الأطفال الصغفر، خاصة عند الاستحمام والتدبير.

- عندما يكون الجهار موصورا بالآثار الكهربائية لا تتركة دون مراقبة أبنا.

- ضم الجهار أثناء الحمل، على سطح ممتد ومقشر ومقوم الحرارة.

- قد يتسبب حملت الجهار سميئة إذا جئت أثناء الحمل المبكر (الفترة الأولى من الحمل، التوتير الغير المنتظم،

الكهربائي لا ييسر إلا أجزاء الجهار السميئة.

- تذكر أن قوة التيار الشبكية الكهربائية عنده يتوافق مع القوة التي يتسبها المنتج أي كلما

تزيد من قوة التيار يزداد خطره على الإنسان في المنتج أو يتسبها المنتج.

- لحماية جسمنا، أضعفنا، نصنع يقاؤه تيار التيار الكهربائي المختلف في الدارة الكهربائية للمنتج

أو بواسطة تسمى حول وتكون القوية هذا المنتج والتمتع بالوقت الذي نضطره في خطر.

- تجنب لا تستخدم جها الجهار بالقرب من حوض الاستحمام الكهربائي، الحوض أو

الغسيل أو أية أجهزة أخرى تحتوي على الماء.

- قد تستعمل الجهار في المناطق المبللة من التيار بمجرد الانتهاء من استعماله لأن

تركة رطبا من الماء قد يتساقط حطرا عليك حتى ولو كان الجهار مغلقا.

- لا تعرض نفسك الكهربائي للقتل، بعد الانتهاء من استعماله من قبل الصغفر أو بواسطة حركة مزمار كما بعد البعبع

أو بواسطة تسمى حول وتكون القوية هذا المنتج والتمتع بالوقت الذي نضطره في خطر.

- تجنب لا تستخدم جها الجهار بالقرب من حوض الاستحمام الكهربائي، الحوض أو

الغسيل أو أية أجهزة أخرى تحتوي على الماء.

- قد تستعمل الجهار في المناطق المبللة من التيار بمجرد الانتهاء من استعماله لأن

تركة رطبا من الماء قد يتساقط حطرا عليك حتى ولو كان الجهار مغلقا.

- لا تعرض نفسك الكهربائي للقتل، بعد الانتهاء من استعماله من قبل الصغفر أو بواسطة حركة مزمار كخدمة ما بعد البيع

أو بواسطة تسمى حول وتكون القوية هذا المنتج والتمتع بالوقت الذي نضطره في خطر.

- تجنب لا تستخدم جها الجهار بالقرب من حوض الاستحمام الكهربائي، الحوض أو

الغسيل أو أية أجهزة أخرى تحتوي على الماء.

- قد تستعمل الجهار في المناطق المبللة من التيار بمجرد الانتهاء من استعماله لأن

تركة رطبا من الماء قد يتساقط حطرا عليك حتى ولو كان الجهار مغلقا.

- لا تعرض نفسك الكهربائي للقتل، بعد الانتهاء من استعماله من قبل الصغفر أو بواسطة حركة مزمار كخدمة ما بعد

البيع أو بواسطة تسمى حول وتكون القوية هذا المنتج والتمتع بالوقت الذي نضطره في خطر.

- تجنب لا تستخدم جها الجهار بالقرب من حوض الاستحمام الكهربائي، الحوض أو

الغسيل أو أية أجهزة أخرى تحتوي على الماء.

- قد تستعمل الجهار في المناطق المبللة من التيار بمجرد الانتهاء من استعماله لأن

تركة رطبا من الماء قد يتساقط حطرا عليك حتى ولو كان الجهار مغلقا.

- لا تعرض نفسك الكهربائي للقتل، بعد الانتهاء من استعماله من قبل الصغفر أو بواسطة حركة مزمار كخدمة ما بعد

البيع أو بواسطة تسمى حول وتكون القوية هذا المنتج والتمتع بالوقت الذي نضطره في خطر.

- تجنب لا تستخدم جها الجهار بالقرب من حوض الاستحمام الكهربائي، الحوض أو

الغسيل أو أية أجهزة أخرى تحتوي على الماء.

- قد تستعمل الجهار في المناطق المبللة من التيار بمجرد الانتهاء من استعماله لأن

تركة رطبا من الماء قد يتساقط حطرا عليك حتى ولو كان الجهار مغلقا.

- لا تعرض نفسك الكهربائي للقتل، بعد الانتهاء من استعماله من قبل الصغفر أو بواسطة حركة مزمار كخدمة ما بعد

البيع أو بواسطة تسمى حول وتكون القوية هذا المنتج والتمتع بالوقت الذي نضطره في خطر.

- تجنب لا تستخدم جها الجهار بالقرب من حوض الاستحمام الكهربائي، الحوض أو

الغسيل أو أية أجهزة أخرى تحتوي على الماء.

- قد تستعمل الجهار في المناطق المبللة من التيار بمجرد الانتهاء من استعماله لأن

تركة رطبا من الماء قد يتساقط حطرا عليك حتى ولو كان الجهار مغلقا.

- لا تعرض نفسك الكهربائي للقتل، بعد الانتهاء من استعماله من قبل الصغفر أو بواسطة حركة مزمار كخدمة ما بعد

البيع أو بواسطة تسمى حول وتكون القوية هذا المنتج والتمتع بالوقت الذي نضطره في خطر.

- تجنب لا تستخدم جها الجهار بالقرب من حوض الاستحمام الكهربائي، الحوض أو

الغسيل أو أية أجهزة أخرى تحتوي على الماء.

- قد تستعمل الجهار في المناطق المبللة من التيار بمجرد الانتهاء من استعماله لأن

تركة رطبا من الماء قد يتساقط حطرا عليك حتى ولو كان الجهار مغلقا.

- لا تعرض نفسك الكهربائي للقتل، بعد الانتهاء من استعماله من قبل الصغفر أو بواسطة حركة مزمار كخدمة ما بعد

البيع أو بواسطة تسمى حول وتكون القوية هذا المنتج والتمتع بالوقت الذي نضطره في خطر.

- تجنب لا تستخدم جها الجهار بالقرب من حوض الاستحمام الكهربائي، الحوض أو

الغسيل أو أية أجهزة أخرى تحتوي على الماء.

- قد تستعمل الجهار في المناطق المبللة من التيار بمجرد الانتهاء من استعماله لأن

تركة رطبا من الماء قد يتساقط حطرا عليك حتى ولو كان الجهار مغلقا.

- لا تعرض نفسك الكهربائي للقتل، بعد الانتهاء من استعماله من قبل الصغفر أو بواسطة حركة مزمار كخدمة ما بعد

البيع أو بواسطة تسمى حول وتكون القوية هذا المنتج والتمتع بالوقت الذي نضطره في خطر.

- تجنب لا تستخدم جها الجهار بالقرب من حوض الاستحمام الكهربائي، الحوض أو

الغسيل أو أية أجهزة أخرى تحتوي على الماء.

- قد تستعمل الجهار في المناطق المبللة من التيار بمجرد الانتهاء من استعماله لأن

تركة رطبا من الماء قد يتساقط حطرا عليك حتى ولو كان الجهار مغلقا.

- لا تعرض نفسك الكهربائي للقتل، بعد الانتهاء من استعماله من قبل الصغفر أو بواسطة حركة مزمار كخدمة ما بعد

البيع أو بواسطة تسمى حول وتكون القوية هذا المنتج والتمتع بالوقت الذي نضطره في خطر.

- تجنب لا تستخدم جها الجهار بالقرب من حوض الاستحمام الكهربائي، الحوض أو

الغسيل أو أية أجهزة أخرى تحتوي على الماء.

- قد تستعمل الجهار في المناطق المبللة من التيار بمجرد الانتهاء من استعماله لأن

تركة رطبا من الماء قد يتساقط حطرا عليك حتى ولو كان الجهار مغلقا.

- لا تعرض نفسك الكهربائي للقتل، بعد الانتهاء من استعماله من قبل الصغفر أو بواسطة حركة مزمار كخدمة ما بعد

البيع أو بواسطة تسمى حول وتكون القوية هذا المنتج والتمتع بالوقت الذي نضطره في خطر.

- تجنب لا تستخدم جها الجهار بالقرب من حوض الاستحمام الكهربائي، الحوض أو

الغسيل أو أية أجهزة أخرى تحتوي على الماء.

- قد تستعمل الجهار في المناطق المبللة من التيار بمجرد الانتهاء من استعماله لأن

تركة رطبا من الماء قد يتساقط حطرا عليك حتى ولو كان الجهار مغلقا.

- لا تعرض نفسك الكهربائي للقتل، بعد الانتهاء من استعماله من قبل الصغفر أو بواسطة حركة مزمار كخدمة ما بعد

البيع أو بواسطة تسمى حول وتكون القوية هذا المنتج والتمتع بالوقت الذي نضطره في خطر.

- تجنب لا تستخدم جها الجهار بالقرب من حوض الاستحمام الكهربائي، الحوض أو

الغسيل أو أية أجهزة أخرى تحتوي على الماء.

- قد تستعمل الجهار في المناطق المبللة من التيار بمجرد الانتهاء من استعماله لأن

تركة رطبا من الماء قد يتساقط حطرا عليك حتى ولو كان الجهار مغلقا.

- لا تعرض نفسك الكهربائي للقتل، بعد الانتهاء من استعماله من قبل الصغفر أو بواسطة حركة مزمار كخدمة ما بعد

البيع أو بواسطة تسمى حول وتكون القوية هذا المنتج والتمتع بالوقت الذي نضطره في خطر.

- تجنب لا تستخدم جها الجهار بالقرب من حوض الاستحمام الكهربائي، الحوض أو

الغسيل أو أية أجهزة أخرى تحتوي على الماء.

- قد تستعمل الجهار في المناطق المبللة من التيار بمجرد الانتهاء من استعماله لأن

تركة رطبا من الماء قد يتساقط حطرا عليك حتى ولو كان الجهار مغلقا.

- لا تعرض نفسك الكهربائي للقتل، بعد الانتهاء من استعماله من قبل الصغفر أو بواسطة حركة مزمار كخدمة ما بعد

البيع أو بواسطة تسمى حول وتكون القوية هذا المنتج والتمتع بالوقت الذي نضطره في خطر.

- تجنب لا تستخدم جها الجهار بالقرب من حوض الاستحمام الكهربائي، الحوض أو

الغسيل أو أية أجهزة أخرى تحتوي على الماء.

- قد تستعمل الجهار في المناطق المبللة من التيار بمجرد الانتهاء من استعماله لأن

تركة رطبا من الماء قد يتساقط حطرا عليك حتى ولو كان الجهار مغلقا.

- لا تعرض نفسك الكهربائي للقتل، بعد الانتهاء من استعماله من قبل الصغفر أو بواسطة حركة مزمار كخدمة ما بعد

البيع أو بواسطة تسمى حول وتكون القوية هذا المنتج والتمتع بالوقت الذي نضطره في خطر.

- تجنب لا تستخدم جها الجهار بالقرب من حوض الاستحمام الكهربائي، الحوض أو

الغسيل أو أية أجهزة أخرى تحتوي على الماء.

- قد تستعمل الجهار في المناطق المبللة من التيار بمجرد الانتهاء من استعماله لأن

تركة رطبا من الماء قد يتساقط حطرا عليك حتى ولو كان الجهار مغلقا.

- لا تعرض نفسك الكهربائي للقتل، بعد الانتهاء من استعماله من قبل الصغفر أو بواسطة حركة مزمار كخدمة ما بعد

البيع أو بواسطة تسمى حول وتكون القوية هذا المنتج والتمتع بالوقت الذي نضطره في خطر.

- تجنب لا تستخدم جها الجهار بالقرب من حوض الاستحمام الكهربائي، الحوض أو

الغسيل أو أية أجهزة أخرى تحتوي على الماء.

- قد تستعمل الجهار في المناطق المبللة من التيار بمجرد الانتهاء من استعماله لأن

تركة رطبا من الماء قد يتساقط حطرا عليك حتى ولو كان الجهار مغلقا.

- لا تعرض نفسك الكهربائي للقتل، بعد الانتهاء من استعماله من قبل الصغفر أو بواسطة حركة مزمار كخدمة ما بعد

البيع أو بواسطة تسمى حول وتكون القوية هذا المنتج والتمتع بالوقت الذي نضطره في خطر.

- تجنب لا تستخدم جها الجهار بالقرب من حوض الاستحمام الكهربائي، الحوض أو

الغسيل أو أية أجهزة أخرى تحتوي على الماء.

- قد تستعمل الجهار في المناطق المبللة من التيار بمجرد الانتهاء من استعماله لأن

تركة رطبا من الماء قد يتساقط حطرا عليك حتى ولو كان الجهار مغلقا.

- لا تعرض نفسك الكهربائي للقتل، بعد الانتهاء من استعماله من قبل الصغفر أو بواسطة حركة مزمار كخدمة ما بعد

البيع أو بواسطة تسمى حول وتكون القوية هذا المنتج والتمتع بالوقت الذي نضطره في خطر.

- تجنب لا تستخدم جها الجهار بالقرب من حوض الاستحمام الكهربائي، الحوض أو

الغسيل أو أية أجهزة أخرى تحتوي على الماء.

- كما في naprava priključena v električno omrežje, je nikoli ne pustite brez nadzora.

- Napravo vedno s stojalom postavite, če je na voljo, na toplotno odporno in stabilno površino.

- Instalacija naprave in njena uporaba morata biti v skladu z veljavnimi standardi v vaši državi.

- OPOZORILO: ne uporabljajte te naprave v bližini kopalnih kad, prh, umivalnikov in ostalih posod, ki vsebujejo vodo.

- Kadar napravo uporabljate v kopalnici, jo po uporabi izključite, saj blizina vode predstavlja nevarnost tudi, kadar je naprava izključena.

- Za države, v katerih ne veljajo uredbe EU: Naprava ni predvidena za uporabo s strani osebe (kamor so vključeni tudi otroci) z manjanimi fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali osebi, ki nimajo izkušenj z napravo, oziroma je ne pozna, razen če oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, poskrbi za nadzor ali za predhodno usposabljanje o uporabi naprave. Poskrbite, da je treba za nadzor otrok in prepričati, da se igrajo v zaprti prostor.

- Za države, v katerih veljajo uredbe EU (CE): Napravo lahko uporabljajo otroci stari 8 let ali več in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali umskimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali eležni navodil v zvezi z varno uporabo naprave in razumejo možne nevarnosti. Otroci se v napravo ne smejo igraje.

- Če se napajalni kabel naprave poškodovana, ga mora zaradi nevarnosti električne udara zamenjati proizvajalec, njegovo popravilo servis ali ustrezno usposobljena oseba.

- Ne uporabljajte naprave in se obirajte na pooblaščen servisni center:

- v primeru pada naprave na tla,
- če ne deluje pravilno.

- Napravo morate izključiti z omrežnega napajanja:pred čiščenjem in vzdrževanjem, v primeru nepravilne delovanja, takoj po prenehanju uporabe.

- Ne uporabljajte naprave, če je kabl poškodovan.

- Ne dotikajte se vzhodnih delov.

- Ne držite je vzhodnih delov.

- Ne izključite je tak, da povlečete za ročaj.

- Ne uporabljajte električnega podjaljaka.

- Ne čistite je z grobimi ali korozivnimi sredstvi.

- Ne uporabljajte je pri temperaturi, ki je nižja od 0° C in višja od 35° C.

- Ne uporabljajte naprave, če je kabl poškodovan.

- Ne dotikajte se je v vodo in ne postavljajte pod pipo, niti pri čiščenju.

- Ne držite je vzhodnih delov.

- Ne izključite je tak, da povlečete za ročaj.

- Ne uporabljajte električnega podjaljaka.

- Ne čistite je z grobimi ali korozivnimi sredstvi.

- Ne uporabljajte je pri temperaturi, ki je nižja od 0° C in višja od 35° C.

GARANCIJA

Naprava je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvih. Ne sme se uporabljati v profesionalne namene.

SODELUJMO PRI PRIZIDEVANJU ZA ZAŠČITO OKOLJA!

☞ Vaša naprava vsebuje številne vredne materiale, ki se lahko reciklirajo.

☞ Za to odnesite na zbirno mesto, če ga ni pa v pooblaščen servisni center, kjer jo bodo ustrezno prenašali.

Ta navodila se nahajajo tudi na naši spletni strani www.rowenta.com.

SR
Pre uporabe, pažljivo pročitate sigurnosna uputstva.
KORISTITE
- Oprez: Koristite na suvo i raščeljenoj kosi.
- Uzmite pramen kose.
- Stavite uvijač na kraj pramena.
- Uživrtite kosu šalnom!.
- Omotajte pramen oko uvijača.
- Posle 6-10 sekundi otpustite pramen.

SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Radi Vaše sigurnosti, ovaj aparat je u skladu s važećim normama i propisima (direktiva o niskom naponu, elektromagnetna kompatibilnost, okolina...).

- Nastavi aparat postaju vrelt tokom upotrebe. Izbegavajte kontakt s kožom. Prizipate kašl nikada ne dođe u dodir sa vrućim dijelovima aparata.

- Prevencije da li napona Vašeg aparata odgovara naponu Vaših električnih instalacija. Svaka greška pri priključivanju aparata može izazvati nepovratna oštećenja i garancija se neće uzeti u obzir.

- Zbog dodatne zaštite bilo bi dobro da se u strujno kolo koje snabdava kupulno njegovi uređaji zaštitna strujna sklopka (RCD) čija oznaka za preostalu radnu struju nije veća od 30 mA. Pitajte električara za savjet.

- Opasnost od opেকotina. Držite aparat van domašaja male dece, posebno tokom upotrebe i hlađenja.

- Kada je aparat priključen na strujno napajanje, nemojte nikada da ga ostavite nigde bez nadzora.

- Uvek postavljajte aparat sa postoljem, ako postoji, na termo postoljku, ako je dostupna, na stabilnu ravnu površinu otvorena na toplotu.

- Instalacija aparata i njegova upotreba mora biti u skladu sa standardima koji su na snazi u Vašoj zemlji.

- OPOZORENJE: nemojte da koristite ovaj aparat u blizini kade, tuš kabine, lavaboa ili drugih posuda s vodom.

- Kada aparat koristite u kupatilu, nakon upotrebe isključite ga iz struje jer blizina vode predstavlja opasnost čak i kada je aparat isključen.

- Za ostale zemlje koje ne podležu propisima Evropske unije: Nije predviđeno da aparat koristi osoba sličnih kvalifikacija, u cilju izbjegavanja opasnosti. Oštećenja i garancija se neće uzeti u obzir.

- Radi dodatne zaštite, poželjno je u strujno kolo koje isporučuje kupulno njegovi zaštitnu strujnu sklopku (RCD) čija oznaka za preostalu radnu struju nije veća od 30 mA. Pitajte električara za savjet.

- Opasnost od opекotina. Držite aparat van dohvata male dјece, posebno tokom upotrebe i hlađenja.

- Kada je priključen na strujno napajanje, aparat nikada ne ostavljajte bez nadzora.

- Aparat sa postoljem, ako ono postoji, uvijek stavite na termo podlošku i na stabilnu ravnu površinu koju je otporna na toplinu.

- Instalacija aparata i njegova upotreba mora biti u skladu sa standardima koji su na snazi u Vašoj zemlji.

- OPOZORENJE: nemojte koristiti ovaj aparat u blizini kade, tuš kabine, umivalnika ili drugih posuda s vodom.

- Kada aparat koristite u kupatilu, nakon upotrebe prekinite napajanje energijom jer blizina vode predstavlja opasnost čak i kada je aparat isključen.

- Za ostale zemlje koje ne podležu propisima Evropske unije: Ovaj aparat nije predviđen za upotrebu od strane osobe (uključujući dјecu) čije su fizičke, čulne ili mentalne sposobnosti smanjene, niti od strane osobe bez iskustva ili poznavanja, osim ako se one ne mogu okoristiti, putem osobe zadužene za njihovu sigurnost. Nadzor njih prethodnih instrukcija vezan za upotrebu aparata. Čišćenje i održavanje aparata ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

- Ako je priključen kabal oštećen, njega mora zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili osoba sličnih kvalifikacija, u cilju izbjegavanja opasnosti.

- Nemojte koristiti aparat i obratite se ovlaštenom servisu ako:
- je vaš aparat ispaao.

- ako ne funkcioniše ispravno.

- Aparat morate isključiti iz struje:

- prije čišćenja i održavanja.

- u slučaju da ne funkcioniše ispravno.

- nakon upotrebe.

- ukoliko napuštate prostoriju, čak i nakratko.

- Ne koristite aparat ako je kabl oštećen.

- Ne uranjajte aparat u vodu i ne stavljajte ga pod mlaz vode.

- Ne držite aparat vlažnim rukama.

- Ne držite aparat za kućište koje je vrelno, već za dršku.

- Ne isključujte aparat povlačenjem kabla.

- Nemojte koristiti produžni kabl.

- Nemojte čistiti aparat abrazivnim i korozivnim sredstvima.

- Ne koristite na temperaturi nižoj od 0° C i višoj od 35° C.

- je vaš aparat ispaao.

- ako ne funkcioniše ispravno.

- Aparat morate isključiti iz struje:

- prije čišćenja i održavanja.

- u slučaju da ne funkcioniše ispravno.

- nakon upotrebe.

- ukoliko napuštate prostoriju, čak i nakratko.

- Ne koristite aparat ako je kabl oštećen, njega mora zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili osoba sličnih kvalifikacija, u cilju izbjegavanja opasnosti.

- Nemojte koristiti aparat i obratite se ovlaštenom servisu ako:
- je vaš aparat ispaao.

- ako ne funkcioniše ispravno.

- Aparat morate isključiti iz struje:

- prije čišćenja i održavanja.

- u slučaju da ne funkcioniše ispravno.

- nakon upotrebe.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Rowenta, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/rowenta-stajler-za-kosu-cf324l-akcija-cena/>