

Uputstvo za upotrebu

SENCOR stajler za kosu SHS 8401BK

SENCOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-stajler-za-kosu-shs-8401bk-akcija-cena/>

SENCOR®

SHS 8401BK



HR ■ Uvijač za kosu na vrući zrak

Prijevod originalnog priručnika

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.

**Upozorenje:**

Nemojte koristiti uređaj u blizini vode.



- U slučaju da koristite uređaj u kupaoni, nakon upotrebe ga iskopčajte iz utičnice povlačenjem utikača, budući da blizina vode predstavlja opasnost, čak i kad je uređaj isključen.
- Radi dodatne sigurnosti preporučuje se u strujni krug kupaone instalirati zaštitni uređaj diferencijalne struje (RCD) s maksimalnom nazivnom strujom od 30 mA. Pitajte električara za savjet.



Upozorenje:

Nemojte koristiti ovaj uređaj blizu kade, tuša, sudopera ili drugih spremnika napunjenih vodom.

- Pažljivo otpakirajte uređaj i pazite da ne odbacite nijedan dio pakiranja prije nego što nadete sve dijelove uređaja.
- Prije ukapčanja ovog uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na naljepnici uređaja naponu električne utičnice.
- Nikada nemojte koristiti dodatni pribor koji nije isporučen s ovim uređajem ili koji nije namijenjen za ovaj uređaj.
- Pazite da kabel napajanja i utikač ne mogu doći u dodir s vodom ili vlagom.
- Nemojte prskati uređaj vodom ili drugom tekućinom. Nemojte uranjati ovaj uređaj ili bilo koju njegovu komponentu u vodu ili bilo koju tekućinu.
- Ako uređaj padne u vodu, ODMAH iskopčajte utikač napajanja iz strujne utičnice. Nipošto nemojte posezati za uređajem koji je u vodi dok je priključen u strujnu utičnicu. To može biti vrlo opasno.
- Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u industrijskom okruženju ili na otvorenom!
- Nemojte koristiti sprejeve u blizini uređaja.
- Kada ne koristite uređaj, iskopčajte ga iz električne mreže. Isto to učinite prije čišćenja ili premještanja uređaja.
- Prije pohranjivanja uređaja provjerite da li se uređaj potpuno ohladio.
- Nemojte usmjeravati puhanje vrućeg zraka u osobe ili životinje koje su osjetljive na njega.
- Nemojte stavljati uređaj na električni ili plinski štednjak niti blizu njega. Nemojte stavljati proizvod u blizinu proizvoda koji proizvode toplinu, poput kamina itd.
- Nemojte koristiti nikakve nastavke koje nije isporučio ili preporučio proizvođač.
- Nemojte blokirati otvore za prozračivanje uređaja. Otvore za prozračivanje održavajte čistima. U otvore za prozračivanje nemojte umetati nikakve predmete.
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen električni kabel ili utikač.
- Ni u kojem slučaju nemojte pokušati sami popraviti uređaj ili raditi preinake na njemu - opasnost od ozljede zbog električnog udara! Povjerite sve popravke i podešavanja specijaliziranoj tvrtki/servisu. U suprotnom ćete doći u opasnost od poništenja jamstva.
- Nemojte stavljati kabel uređaja blizu vrućih površina ili oštrih predmeta. Nemojte stavljati teške predmete na kabel i postavite kabel tako da se na njega ne može stati ili spotaknuti. Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje vruću površinu.
- Nemojte iskapčati uređaj iz električne utičnice povlačenjem za kabel napajanja - to može oštetiti kabel napajanja / utičnicu. Iskopčajte kabel iz utičnice laganim povlačenjem utikača električnog kabela.
- Nemojte koristiti uređaj za svrhe za koje nije dizajniran.
- Proizvođač nije odgovoran za nikakva oštećenja uzrokovana nepravilnom upotrebom ovog uređaja i pripadajućeg pribora (ozljede, opekline, furenje, požare, kvarenje hrane itd.).



Uvijač za kosu na vrući zrak

HR zrak

Korisnički priručnik

- Prije korištenja ovog proizvoda temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da sačuvate originalnu kartonsku kutiju za slanje, ambalažu, račun i jamstveni list tijekom trajanja jamstva. U slučaju transporta, spakirajte uređaj koristeći samo originalne materijale pakiranja.

OPIS

- | | |
|--|--|
| A1 Svjetlo za kontrolu jonizacije | A3 Gumb „COOL CARE“ |
| A2 Glavni prekidač napajanja | A4 Petlja za vješanje |
| 0 - Isključeno | A5 Okretni kraj kabela za napajanje |
| 1 - 1. razina snage | A6 Rešetka otvora za usis zraka |
| 2 - 2. razina snage | A7 Osigurač za otpuštanje nastavka |

- | | |
|--|--|
| B1 Kliješta za frkanje kose (promjer 18 mm) | B4 Četka sa uvlačivim iglama (promjer 28 mm) |
| B2 Mala četka (promjer 20 mm) | B5 Velika četka sa savitljivim iglama (promjer 31 mm) |
| B3 Plosnata četka | |

UPUTE ZA UPOTREBU

- 1) Pričvrstite odgovarajući nastavak na uvijač tako da strelica na uvijaču i simbol na mjestu pričvršćivanja budu jedna prema drugoj. Zatim okrenite nastavak, tako da se učvrsti u osigurač.
- 2) Ukopčajte utikač kabela u električnu utičnicu.
- 3) Koristite glavni prekidač odaberite željenu razinu snage.
- 4) Započnite sušenje / oblikovanje kose.
- 5) Kada ste završili s uvijačem ili kada je potrebno nastavak zamijeniti drugim, možete ga ukloniti istodobnim pritiskom na osigurač dok okrećete nastavak.



Savjet:

Da biste postigli najbolje rezultate, prije upotrebe sušila operite kosu šamponom, a zatim osušite kosu ručnikom da smanjite višak vlage i zatim počesajte kosu. Preporučujemo upotrebu regeneratora ili losiona za kosu jer to olakšava češljanje i sušenje kose.

Gumb „COOL CARE“

- Gumb „COOL CARE“ može se koristiti u kombinaciji s bilo kojom razinom snage, a idealan je za popravljanje frizure nakon sušenja vrućim zrakom.

Petlja za vješanje

- Ako želite odložiti sušilo dok sušite kosu, možete ga objesiti za petlju za vješanje.

Funkcija ionizacije

- Uvijač za kosu na vrući zrak koristi negativne ione za brzo sušenje kose od korijena do vrhova, tako da je primjena topline nježnija. Negativni ioni ograničavaju stvaranje statičkog elektriciteta i pomažu održati kosu u savršenom stanju dopuštajući vlagi da uđe duboko u strukturu kose, gdje ostaje zadržana.

DODATNI PRIBOR

Kliješta za frkanje kose

- Idealno za stvaranje kovrča.

Mala četka

- Prikladna za oblikovanje nježne ili relativno kratke kose, ili za iščešljavanje.

Plosnata četka

- Zahvaljujući posebnom dizajnu ove četke, vrući zrak usmjeren je na vlasite, zbog čega se kosa maksimalno uspravlja u korijenima.

Četka sa uvlačivim iglama

- Uvlačive igle čine ugodnijim uklanjanje četke s kose nakon sušenja. Da biste uveli ili izvukli igle, pritisnite plastični kraj na vrhu četke i okrenite ga. Igle će biti izvučene / uvučene.

Četka sa savitljivim iglama

- Prikladno za oblikovanje snažne i prirodno valovite kose.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja iskopčajte ovaj proizvod iz izvora napajanja.
- Za čišćenje vanjskih dijelova proizvoda, upotrijebite meku krpu umočenu u mlaku vodu. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje i otapala jer to može oštetiti površinu proizvoda.
- Nakon svake uporabe preporučujemo čišćenje rešetke otvora za usis zraka, gdje se vrlo često usiše kosa.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni napon.....	220 – 240 V ~
Nazivna frekvencija.....	50 Hz
Ulazna struja.....	1000 W
Klasa sigurnosti (s obzirom na zaštitu od električnog udara).....	II
Razina buke.....	78 dB(A)

Navedena razina emisije buke za ovaj uređaj je 78 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara:



Klasa II – zaštitu od strujnog udara pruža dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na ispravke teksta i tehničkih parametara..

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odložite rabljenu ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskoristi električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na predviđenim mjestima za to. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljališta otpada.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električne ili elektroničke uređaje, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-stajler-za-kosu-shs-8401bk-akcija-cena/>