

Uputstvo za upotrebu

LOGITECH slušalice G335 bele

logitech



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:



<https://tehnoteka.rs/p/logitech-slusalice-g335-bele-akcija-cena/>

G335

Wired Gaming Headset

SETUP GUIDE







English	3	Česká verze.	45
Deutsch	6	Slovenčina	48
Français	9	Українська.	51
Italiano	12	Eesti	54
Português	15	Latviski	57
Nederlands	18	Lietuvių	60
Svenska.	21	Български	63
Dansk.	24	Hrvatski	66
Norsk	27	Srpski	69
Suomi.	30	Slovenščina.	72
Ελληνικά.	33	Română	75
По-руски	36	Türkçe	78
Po polsku	39	81. العربية	
Magyar	42	84 עברית	

SETUP INSTRUCTIONS

Plug 3.5mm connector into platform,
PC or Console controller (Xbox or PlayStation).




Flip boom up to mute.




SIZE ADJUSTMENT

1 Adjust earcup to adjust size.




2 Adjust strap to adjust size.



FEATURES

- 1 Adjustable, reversible suspension band
- 2 Memory foam earpads
- 3 40 mm drivers
- 4 On-ear volume control
- 5 Flip-to-mute 6-mm mic




QUESTIONS?


logitechG.com/support/G335

INSTALLATION

Den 3,5-mm-Stecker mit der Plattform, dem PC oder dem Konsolen-Controller (Xbox oder PlayStation) verbinden.




Zum Stummschalten Mikrofonbügel nach oben drehen.




GRÖSSENANPASSUNG

1 Hörmuschel auf die gewünschte Größe anpassen.




2 Kopfband auf die gewünschte Größe anpassen.



FUNKTIONEN

- 1 Verstellbares Wende-Aufhängungsband
- 2 Ohrpolster aus Memory Foam
- 3 40-mm-Lautsprecher
- 4 Lautstärkeregler an der Ohrmuschel
- 5 6-mm-Mikrofon mit Flip-Stummschalter




FRAGEN?


logitechG.com/support/G335

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Branchez le connecteur 3,5 mm à la plate-forme, le PC ou la manette de la console (Xbox ou PlayStation).




Déplacez la tige du micro vers le haut pour mettre en sourdine.




RÉGLAGE DE LA TAILLE

1 Ajustez l'oreillette pour ajuster la taille.




2 Ajustez l'attache pour ajuster la taille.



CARACTÉRISTIQUES

- 1 Bandeau de suspension réglable et réversible
- 2 Oreillettes à mémoire de forme
- 3 Transducteurs 40 mm
- 4 Contrôle du volume sur l'oreillette
- 5 Micro 6 mm avec fonction sourdine flip-up




DES QUESTIONS?


logitechG.com/support/G335

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Inserisci il connettore da 3,5 mm nella piattaforma, nel PC o nel controller della console (Xbox o PlayStation).




Sposta il braccio del microfono per disattivare l'audio.




REGOLAZIONE DELLA TAGLIA

1 Sposta il copriorecchie per regolare la taglia.




2 Sistema la fascia per regolare la taglia.



CARATTERISTICHE

- 1 Fascia di sospensione regolabile e reversibile
- 2 Imbottiture in memory foam
- 3 Driver da 40 mm
- 4 Controllo bassi/volume sull'orecchio
- 5 Microfono flip-to-mute da 6 mm




HAI DOMANDE?


logitechG.com/support/G335

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Ligue o conector de 3,5 mm à plataforma,
PC ou controlador da Consola (Xbox ou PlayStation).




Mova a haste do microfone para cima para desactivar o som.




AJUSTE DE TAMANHO

1 Ajuste o auricular para ajustar o tamanho.




2 Ajuste a alça para ajustar o tamanho.



FUNCIONALIDADES

- 1 Alça ajustável e reversível
- 2 Auriculares de espuma com memória
- 3 Controladores de 40 mm
- 4 Controlo de volume no auricular
- 5 Microfone Flip-to-mute de 6 mm




PERGUNTAS?


logitechG.com/support/G335

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Sluit 3,5mm-connector op platform-, pc- of consolecontroller (Xbox of PlayStation).




Draai microfoonarm omhoog om te dempen




OP MAAT INSTELLEN

1 Pas het oorstuk aan om de grootte aan te passen.




2 Pas de hoofdband aan om de grootte aan te passen.



FUNCTIES

- 1 Verstelbare, omkeerbare hoofdbandophanging
- 2 Oorkussens van traagschuim
- 3 40mm-drivers
- 4 Volumeregeling op oorstuk
- 5 Flip-to-mute microfoon van 6 mm




VRAGEN?


logitechG.com/support/G335

INSTALLATIONSANVISNINGAR

Anslut 3,5 mm-kontakten till plattformen,
PC:n eller kontrollkonsolen (Xbox eller PlayStation).




Vrid upp mikrofonarmen för att stänga av mikrofonen tillfälligt.




STORLEKSJUSTERING

1 Ändra storlek genom att justera öronkudden.




2 Ändra storlek genom att justera bandet.



FUNKTIONER

- 1 Justerbart, vändbart bygelband
- 2 Öronkuddar i minnesskum
- 3 40 mm högtalarelement
- 4 Volymreglering på öronkudden
- 5 6 mm mikrofon som vrids upp för tillfällig avstängning




FRÅGOR?


logitechG.com/support/G335

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Sæt 3,5 mm stik i platform-, pc- eller konsolcontroller (Xbox eller PlayStation).




Flyt mikrofonarmen op for at slå lyden fra.




JUSTERING AF STØRRELSEN

1 Juster ørestykke for at justere størrelsen




2 Juster hovedbøjlen for at justere størrelsen



FUNKTIONER

- 1 Justerbar, vendbar stop
- 2 Ørepuder med memoryskum
- 3 40-mm-højtalereenheder
- 4 Kontrolknapper til justering af lydstyrken
- 5 6 mm mikrofon, som kan slås fra ved at dreje den




HAR DU SPØRGSMÅL?


logitechG.com/support/G335

KONFIGURERINGSVEILEDNING

Sett inn 3,5 mm-kontakten i plattformen, PC-en eller konsollkontrolleren (Xbox eller PlayStation).




Flipp opp mikrofonarmen for å dempe.




JUSTERING AV STØRRELSE

1 Juster størrelsen på øreklokken.




2 Juster størrelsen på stroppen.



FUNKSJONER

- 1 Justerbart, reversibelt elastisk bånd
- 2 Øreputer med minneskum
- 3 40 mm-drivere
- 4 Volumkontroll på øret
- 5 6 mm mikrofon med flipp-for-å-dempe




HAR DU SPØRSMÅL?


logitechG.com/support/G335

ASENNUSOHJEET

Liitä 3,5 mm:n liitin alustaan, tietokoneeseen tai konsolin ohjaimeen (Xbox tai PlayStation).




Käännä mikrofonin puomi ylös vaimentaaksesi mikrofonin.




KOON SÄÄTÄMINEN

1 Säädä kokoa säätämällä korvakuppia.




2 Säädä kokoa säätämällä hihnaa.



OMINAISUUDET

- 1 Säädettävä ja käännettävä jousitettu hihna
- 2 Muodon muistavat vaahtomuovikorvatyyny
- 3 40 mm:n kaiuttimelementit
- 4 Äänenvoimakkuuden säädin korvakupissa
- 5 Kääntämällä vaimennettava 6 mm:n mikrofoni




KYSYTTÄVÄÄ?


logitechG.com/support/G335

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Συνδέστε το βύσμα 3,5 mm στην πλατφόρμα:
PC ή χειριστήριο κονσόλας (Xbox ή PlayStation).




Μετακινήστε τον βραχίονα προς τα επάνω για σίγαση.




ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

1 Προσαρμόστε το ακουστικό για να ρυθμίσετε το μέγεθος.




2 Προσαρμόστε τον ιμάντα για να ρυθμίσετε το μέγεθος.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 1 Προσαρμόσιμος ιμάντας με ανάρτηση και δυνατότητα αλλαγής πλευράς
- 2 Μαξιλαράκια για τα αυτιά από αφρό μνήμης
- 3 Οδηγοί 40 mm
- 4 Στοιχείο ελέγχου έντασης ήχου στο ακουστικό
- 5 Μικρόφωνο 6 mm με δυνατότητα σίγασης με αναδίπλωση




ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ?


logitechG.com/support/G335

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подключите разъем 3,5 мм к платформе, ПК или контроллеру приставки (Xbox или PlayStation).




Чтобы отключить звук, поверните микрофон вверх.




РЕГУЛИРОВКА ПОСАДКИ

1 Чтобы изменить размер, отрегулируйте чашку наушника.




2 Чтобы изменить размер, отрегулируйте ремешок.



ОСОБЕННОСТИ

- 1 Мягкое двустороннее оголовье с возможностью регулировки размера
- 2 Амбушюры из мягкого наполнителя с эффектом памяти
- 3 Диффузоры 40 мм
- 4 Элементы управления громкостью находятся на наушнике
- 5 6-миллиметровый микрофон с функцией отключения звука при повороте




У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ?


logitechG.com/support/G335

PRZYGOTOWANIE

Podłącz złącze 3,5 mm do platformy, kontrolera PC lub konsoli (Xbox lub PlayStation).




Obróć wysięgnik mikrofonu w górę, aby wyciszyć.




REGULACJA ROZMIARU

- 1 Wyreguluj nauszники, aby dopasować do odpowiedniego rozmiaru.




- 2 Wyreguluj pałąk, aby dopasować do odpowiedniego rozmiaru.



FUNKCJE

- 1 Regulowana, dwustronna opaska nośna
- 2 Nauszniki z pianki zapamiętującej kształt
- 3 Membrany o średnicy 40 mm
- 4 Regulacja głośności przy uchu
- 5 6-milimetrowy mikrofon z możliwością wyciszenia




MASZ PYTANIA?


logitechG.com/support/G335

ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

Dugja a 3,5 mm-es csatlakozót platform-, PC- vagy konzol- (Xbox vagy PlayStation) kontrollerekbe.




Billentse felfelé a mikrofonkart a némításhoz.




MÉRET BEÁLLÍTÁSA

1 A fülpárnákkal állítson méretre.




2 A fejpántot állítsa méretre.



JELLEMZŐK

- 1 Állítható, kifordítható felfüggesztő fejpánt
- 2 Memóriahabos fülpárnák
- 3 40 mm-es hangsugárzók
- 4 Fülön állítható hangerőszabályzó
- 5 Felbillentéssel némítható 6 mm-es mikrofon




KÉRDÉSEI VANNAK?


logitechG.com/support/G335

POKYNY PRO NASTAVENÍ

Připojte konektor 3,5 mm k platformě, PC nebo ovladači konzole (Xbox nebo PlayStation).




Sklopte držák mikrofonu pro ztlumení




NASTAVENÍ VELIKOSTI

1 Posuňte náušník pro úpravu velikosti.




2 Posuňte popruh pro úpravu velikosti.



FUNKCE

- 1 Nastavitelný oboustranný závěsný popruh
- 2 Náušníky s paměťovou pěnou
- 3 40mm měniče
- 4 Ovládání hlasitosti na sluchátku
- 5 6mm mikrofon s funkcí ztlumení sklopením




MÁTE OTÁZKY?


logitechG.com/support/G335

POKYNY NA NASTAVENIE

Pripojte konektor 3,5 mm k platforme, PC alebo ovládaču konzoly (Xbox alebo PlayStation).




Sklopte držiak mikrofónu na stlmenie




NASTAVENIE VEĽKOSTI

1 Posuňte náušník na úpravu veľkosti.




2 Posuňte popruh na úpravu veľkosti.



FUNKCIE

- 1 Nastaviteľný obojstranný závesný popruh
- 2 Náušníky s pamäťovou penou
- 3 40mm meniče
- 4 Ovládanie hlasitosti na slúchadle
- 5 6mm mikrofón s funkciou stlmenia sklopením




MÁTE OTÁZKY?


logitechG.com/support/G335

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Під'єднайте роз'єм 3,5 мм до платформи,
ПК або контролера консолі (Xbox або PlayStation).




Поверніть мікрофон угору, щоб вимкнути звук.




РЕГУЛЮВАННЯ ПОСАДКИ

1 Щоб змінити розмір, відрегулюйте чашку навушника.




2 Щоб змінити розмір, відрегулюйте ремінець.



ОСОБЛИВОСТІ

- 1 М'яке симетричне наголів'я, яке можна регулювати
- 2 Амбушури з піноматеріалу
- 3 Дифузори 40 мм
- 4 Елементи керування гучністю знаходяться на навушнику
- 5 Мікрофон (6 мм) із функцією вимкнення звуку під час повороту




МАЄТЕ ЗАПИТАННЯ?


logitechG.com/support/G335

SEADISTAMISE JUHISED

Ühendage 3,5 mm pistik platvormi, arvuti või konsooli kontrolloriga (Xbox või PlayStation).




Vaigistamiseks keerake mikrofonivars üles.




SUURUSE REGULEERIMINE

1 Kohandage kõrvaklapi klappi suuruse reguleerimiseks.




2 Kohandage rihma suuruse reguleerimiseks.



KIRJELDUS

- 1 Reguleeritav, ümberpööratav kinnitusrihm
- 2 Memory-foam tehnoloogiat kasutavad kõrvapadjad
- 3 40 mm draiverid
- 4 Helitugevus kõrva peal
- 5 Vaigistamiseks keeratav 6 mm mikrofon




KUI TEIL ON KÜSIMUSI


logitechG.com/support/G335

SAGATAVOŠANA DARBAM

Iespraudiet 3,5 mm savienotāju platformā, datorā vai konsoles vadības ierīcē ("Xbox" vai "PlayStation").




Pārvietojiet kātu augšup, lai izslēgtu skaņu.




IZMĒRA PIELĀGOŠANA

1 Izmēru var regulēt, pielāgojot austiņu.




2 Izmēru var regulēt, pielāgojot stīpu.



APRAKSTS

- 1 Pielāgojama abpusēja elastīga siksna
- 2 Austiņas ar “memory foam” putu materiālu
- 3 40 mm skandas
- 4 Skaļuma pielāgošana uz austiņas
- 5 6 mm mikrofons, apvēršot var izslēgt skaņu




JAUTĀJUMI?


logitechG.com/support/G335

SĄRANKOS INSTRUKCIJOS

Prijunkite 3,5 mm jungtį prie platformos, AK arba konsolės valdiklio („Xbox“ arba „PlayStation“).




Pajudinkite mikrofono stiebą aukštyn norėdami nutildyti.




DYDŽIO REGULIAVIMAS

1 Galima keisti ausinių pagalvėlės dydį.




2 Galima keisti dirželio dydį.



FUNKCIJOS

- 1 Reguliuojama, apgręžiama juosta
- 2 Prisitaikančios ausinių pagalvėlės
- 3 40 mm keitliai
- 4 Garsumo valdiklis ant ausinės
- 5 Nutildomas 6 mm mikrofonas




TURITE KLAUSIMŲ?


logitechG.com/support/G335

ИНСТРУКЦИИ ЗА СВЪРЗВАНЕ

Включете 3,5 мм конектор в платформата, компютъра или контролера за конзола (Xbox или PlayStation).




Обърнете стойката нагоре за изключване на звука




РЕГУЛИРАНЕ НА РАЗМЕРА

1 Регулирайте чашката за ухо за регулиране на размера.




2 Регулирайте лентата за регулиране на размера.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 Регулируемая лента с двухлицево окачване
- 2 Чашки за ухо от мемори пiana
- 3 40 мм централни конзоли
- 4 Бутони за управление от ушите на силата на звука
- 5 6 мм микрофон със завъртане за спиране на звука




ВЪПРОСИ?


logitechG.com/support/G335

UPUTE ZA POSTAVLJANJE

Ukopčajte priključak od 3,5 mm u platformu, računalo ili upravljač konzole (Xbox ili PlayStation).




Okrenite nosač mikrofona prema gore za isključivanje zvuka.




PRILAGODBA VELIČINE

1 Prilagodite čašicu slušalice za prilagodbu veličine.




2 Prilagodite traku za prilagodbu veličine.



ZNAČAJKE

- 1 Prilagodljiva, reverzibilna ovjesna traka
- 2 Jastučići za uši od memorijske pjene
- 3 Zvučnici od 40 mm
- 4 Regulator glasnoće na slušalicama
- 5 Mikrofon od 6 mm koji se utišava preokretanjem




PITANJA?


logitechG.com/support/G335

UPUTSTVA ZA PODEŠAVANJE

Priključite konektor od 3,5 mm na platformu, PC ili kontroler konzole (Xbox ili PlayStation).




Okrenite držač mikrofona nagore da biste isključili zvuk.




PODEŠAVANJE VELIČINE

1 Podesite veličinu podešavanjem slušnog uloška.




2 Podesite veličinu podešavanjem držača za glavu.



FUNKCIJE

- 1 Podesiva i zamenjiva traka za glavu
- 2 Jastučići za slušalice od memorijske pene
- 3 Drajveri od 40 mm
- 4 Kontrola jačine zvuka na slušalici
- 5 Mikrofon od 6 mm sa funkcijom isključivanja zvuka okretanjem




IMATE PITANJA?


logitechG.com/support/G335

NAVODILA ZA NAMESTITEV

Priključite 3,5-milimetrski priključek v platformo, računalnik ali krmilnika konzole (Xbox ali PlayStation).




Za utišanje preklopite držalo mikrofona.




PRILAGODITEV VELIKOSTI

1 Prilagodite slušalko za prilagoditev velikosti.




2 Prilagodite trak za prilagoditev velikosti.



FUNKCIJE

- 1 Nastavljiv, obrnljiv raztezni trak
- 2 Ušesne blazinice s spominsko peno
- 3 40-milimetrska zvočnika
- 4 Nastavitev glasnosti na ušesu
- 5 6-milimetrski mikrofonski s preklonim utišanjem




VPRAŠANJA?


logitechG.com/support/G335

INSTRUCȚIUNI DE CONFIGURARE

Introduceți conectorul de 3,5 mm
în platformă, PC sau controlerul consolei
(Xbox sau PlayStation).




Rotiți în sus brațul microfonului pentru a dezactiva sunetul.




REGLAREA MĂRIMII

1 Reglați căștile la dimensiunea potrivită.




2 Reglați curelușa la dimensiunea potrivită.



CARACTERISTICI

- 1 Bandă ajustabilă de suspensie, reversibilă
- 2 Suporturi de urechi din spumă cu memorie
- 3 Difuzoare de 40 mm
- 4 Control volum de pe cască
- 5 Microfon de 6 mm, ce poate fi rotit pentru a-l dezactiva




ÎNTREBĂRI?


logitechG.com/support/G335

KURULUM YÖNERGELERİ

3,5 mm'lik konnektörü platforma,
bilgisayara veya konsol oyun kumandasına
(Xbox veya PlayStation) takın.




Mikrofon kolunu yukarı döndürerek sesi kapatın.




BOYUT AYARI

1 Boyutu ayarlamak için kulak dolgularını ayarlayın.




2 Boyutu ayarlamak için kayışı ayarlayın.



ÖZELLİKLER

- 1 Ayarlanabilir, ters çevrilebilir süspansiyonlu kayış
- 2 Hafızalı köpükten kulaklık süngerleri
- 3 40 mm'lik sürücüler
- 4 Kulak üzeri ses düzeyi kontrolü
- 5 6 mm katlanarak sessize alınan mikrofon




SORUNUZ MU VAR?


logitechG.com/support/G335

إرشادات الإعداد

قم بتوصيل موصل ٣,٥ مم بالمنصة أو الكمبيوتر الشخصي أو وحدة التحكم (Xbox أو PlayStation).




اقلب الحامل لكتم الصوت.




تعديل الحجم

1 1 اضبط غطاء الأذن لضبط الحجم.




2 2 اضبط الحزام لضبط الحجم.



الميزات

- 1 طوق تعليق قابل للتعديل وقابل للانعكاس
- 2 بطانات أذن إسفنجية لينة
- 3 مشغلات ٤٠ ملم
- 4 التحكم في مستوى الصوت في الأذن
- 5 ميكروفون بحجم ٦ مم قابل لكتم الصوت




هل لديك أي استفسارات؟


logitechG.com/support/G335

הוראות התקנה

הכנס מחבר 3.5 מ"מ לפלטפורמה, מחשב או בקר קונסולה (PlayStation או Xbox).




הפוך את זרוע המיקרופון כלפי מעלה כדי להשתיק.




כיוון גודל

1 כוון את האפרכסת לכיוון הגודל.




2 כוון את הרצועה לכיוון הגודל.



תכונות

- 1 רצועה מתכווננת והפיכה
- 2 כריות אוזניים עם קצף זכרון
- 3 מנהלי התקן 40 מ"מ
- 4 שליטה על עוצמת הקול באוזן
- 5 מיקרופון להפוך-להשתקה-6"מ



שאלות?

logitechG.com/support/G335



© 2021 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

WEB-621-002001.002

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Logitech, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/logitech-slusalice-g335-bele-akcija-cena/>