

Uputstvo za upotrebu (EN)

CANYON web kamera CNS-CWC5


CANYON
YOU CAN



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:



<https://tehnoteka.rs/p/canyon-web-kamera-cns-cwc5-akcija-cena/>



Full HD live streaming Web Camera

C5

Quick Guide v 1.4



EN

Quick guide
Full HD live streaming Web Camera

- Features:**
- 1080P HD webcam with USB 2.0
 - Auto focus
 - Built-in mic with automatic noise reduction
 - Automatic low light correction
 - 65 degree viewing angle
 - Tripod mount support
 - Compatible with OS Windows/Android v5.0 or above/MAC OS 10.6 or above

Setup
Connect the Web Camera cable to the PC / laptop / USB port
After computer has been turned on and operating system has completed installation of standard drivers, Web Camera is ready for use.

BG

Кратко ръководство
Full HD веб камера за стрийминг

- Характеристики:**
- 1080P HD веб камера с USB 2.0
 - Автоматичен фокус
 - Вграден микрофон с автоматично намаляване на шума
 - Автоматична корекция при недостатъчна светлина
 - 65 градусов ъгъл на гледане
 - Поддръжка на статив
 - Съвместим с операциона система Windows / Android v5.0 или по-нова версия / MAC OS 10.6 или по-нова версия

Настройки
Свържете кабела на веб камерата към компютъра / лаптопа / USB порта.
След като компютърът е включен и операционната система е завършила инсталирането на стандартните драйвери, веб камерата е готова за употреба.

CZ

Průvodce
Full HD Live streamovací webkamera

- Funkce:**
- 1080P HD webová kamera s USB 2.0
 - Automatické ostření
 - Vestavěný mikrofon s automatickým redukováním šumu
 - Automatická korekce slabého osvětlení
 - 65 stupňový úhel pohledu
 - Stavivový závit
 - Kompatibilní s OS Window / Android v5.0 nebo vyšší / MAC OS 10.6 nebo vyšší
 - Kompatibilní se Smart TV

Pokyny
Připojte kabel webové kamery k portu PC / notebook / USB port
Po zapnutí počítače a instalování standardních ovládacích operačním systémem je webová kamera připravená k použití.

HU

Használati útmutató
Full HD live streaming webkamera

- Jellemzők:**
- 1080P HD webkamera, USB 2.0 csatlakozás
 - Autofókusz
 - Beépített mikrofon, zajscökkentéssel
 - Automatikus korrekció alacsony megvilágítás esetén
 - 65 fokos látószög
 - Tripodra rögzítható
 - Windows/Android v5.0 vagy újabb/MAC OS 10.6 vagy újabb támogatás

Telepítés
Csatlakoztassa a kamerát a készüléke USB portjához.
A készüléke bekapcsolása után a készülék operációs rendszere megkezdi a kamera szoftverének a telepítését.

Warranty
EN: For the detailed information regarding warranty terms, please refer to: <http://canyon.eu/warranty-terms/>
BA: Detaljnije informacije o uslovima garancije pogledajte na: <http://canyon.eu/warranty-terms/>
BG: За повече информация относно гаранционните условия, моля посетете: <http://canyon.bg/ogranicheniya-na-garantsiyata/>
CZ: Kompletní záruční podmínky najdete na stránce: <http://czech.canyon.eu/zarucni-podminky/>
HU: A részletes garanciais információk megtekintéséhez látogasson el a <http://hungary.canyon.eu/a-korlatozott-jottallas/>
PL: Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji można znaleźć w: <http://canyon.ro/garantie-produce/>
RO: Pentru conditiile specifice de garantie, vizitati: <http://canyon.sk/prehlasenia-o-zaruke/>
SK: Viac informácií o záručných podmienkach je uvedených na internetovej stránke <http://canyon.sk/prehlasenia-o-zaruke/>

Trouble-shooting

Problem	Decision
The problem with using a webcam with Skype	Check for updates and make sure you are using the latest version of Skype. Make sure that the Microphone setting in the Audio Settings window and WebCam Settings in the Video Settings window is set to Canyon CNS-CWC5 Webcam (Microphone) (for Windows XP, Vista or Windows 7)
When you start Skype empty screen is displayed	Empty screen displayed at start Skype After making a call, make sure that the video device is selected as a Canyon CNS-CWC5 Webcam in Skype settings

The webcam microphone does not work with Skype	Select the Skype menu - Video and Sound settings. Make sure that the "Canyon CNS-CWC5 Microphone" is selected as a primary microphone. To increase the volume, slide the Microphone volume slider to Loud. Click "Save" button. Make call again
Several USB Video devices are available in the list. Which ones to choose?	There are several video devices. Select each of the devices one at a time and check the operation of the camera. If the webcam has earned, then you have selected the desired device in the list.

Отстраняване на проблеми

Проблем	Отстраняване на проблема
Проблем при използването на веб камера с Skype	Проверете за актуализации и се уверете, че сте използвали най-новата версия на Skype. Уверете се, че настройката за микрофона в прозореца "Аудио настройки" и настройката за веб камерата в прозореца "Видео настройки" е зададена към Canyon CNS-CWC5 Webcam (Microphone) (за Windows XP, Vista или Windows 7).
Когато стартирате Skype показва празен екран	Показва се празен екран при стартиране на Skype. След като направите обаждане, уверете се, че видео устройството е избрано като Canyon CNS-CWC5 Webcam в настройките на Skype.

Микрофонът на веб камерата не работи със Skype	Изберете от менюто на Skype - Видео и звук настройки. Уверете се, че "Canyon CNS-CWC5 Microphone" е избрано като основен микрофон. За да увеличите силата на звука, плъзнете плъзгача на микрофона до "Силно". Кликнете върху бутона "Запази". Обаждете се отново.
Налични са няколко USB видео устройства. Кое да изберат?	Има няколко видео устройства. Изберете всяко от тях едно по едно и проверете работата на камерата. Ако веб камерата отговаря, значи сте избрали желаното устройство в списъка.

Odstraňování problémů

Problém	Řešení
Problém s použitím webkamery s programem Skype	Zkontrolujte aktualizace a ujistěte se, že máte nejnovější verzi programu Skype. Ujistěte se, že máte správně nastavený mikrofon, zvuk, webkamera a video a jsou správně zapojené do Canyon CNS-CWC5 Webcam (Microphone) (pro Windows XP, Vista nebo Windows 7)
Když spustíte Skype a obrazovka je prázdná	Prázdňá obrazovka se zobrazí při spuštění programu Skype. Po zavolání se ujistěte, že video zařízení je vybráno jako Canyon CNS-CWC5 Webcam v nastavení programu Skype.

Mikrofon webové kamery nefunguje s programem Skype	Vyberte menu Skype – v nastavení Video a zvuk. Ujistěte se, že položka "Canyon CNS-CWC5 Microphone" je vybrána jako primární mikrofon. Když chcete zvýšit hlasitost, posuňte mikrofon posuvníkem hlasitosti. Klikněte na tlačítko "Uložit" a zavolejte znovu.
V seznamu USB videa je několik zařízení. Které z nich vybrat?	Existuje několik video zařízení. Vyberte každé ze zařízení najednou a zkontrolujte jestli kamera funguje. Pokud kamera pracuje, vybralí je požadované zařízení v seznamu.

Hibakeresés

Probléma	Lehetséges megoldás
Probléma jelentkezik a Skype használata esetén	Győződjön meg róla, hogy a Skype legfrissobb verzióját használja. Győződjön meg róla, hogy az Audio beállítások részén a mikrofon beállítása, a Video beállítások részén pedig a webkamera beállítása megfelelőek. Canyon CNS-CWC5 Webcam (Microphone) eszközöznév.)
Üres kép látszik a Skype indításakor	Győződjön meg róla, hogy a videó beállításoknál a megfelelő eszköz került kiválasztásra.

A webkamera mikrofonja nem működik a Skype szoftverrel	A Skype beállításainál az audio lejtőrások közt válassza ki a "Canyon CNS-CWC5 Microphone" eszköz mikrofonját lejtőrásként. Állítsa be a mikrofon hangerőt, majd mentse a beállításokat.
Több video eszköz érhető el, melyiket válasszam?	Amennyiben a videóeszközök közötti választásnál nem biztos a választása helyességében, próbálja egyesével végig az összes elérhető eszközt. Ahol az élő képnél a kamera képét látja, az a helyes választás.

SI: Podrobne informacije o garancijskih pogojih najdete na strani: <http://canyon.eu/warranty-terms/>
RS: Za detaljnije informacije o uslovima garancije obratite se: <http://canyon.eu/warranty-terms/>
LV: Detalizēta informācija par garantijas noteikumiem atrodama: <http://canyon.eu/warranty-terms/>
LT: Detalesnė informacija apie garantijų sąlygas rasite tinklalapyje: <http://canyon.eu/warranty-terms/>
EE: Detaise info garantiitingimuste kohta leiate: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

If the actions from the above list do not contribute to problem solving, please contact the support team at CANYON site
<http://canyon.eu/ask-your-question/>



SAFETY INSTRUCTIONS

- Read carefully and follow all instructions before using this product.
1. Do not expose the device to excessive moisture, water or dust.
 2. Do not install in rooms with high humidity and dust level.
 3. Do not expose the device to heat; do not place it close to heating appliances, and do not expose it to direct sun rays.
 4. The product shall be connected to the power supply source of the type indicated in the operation manual only.
 5. Never spray liquid cleaning detergents. Clean the device with dry cloth only.

WARNINGS

- 1) Using speakers at a high volume level for a long time can lead to temporary or permanent hearing loss.
- 2) The device housing shall not be removed. Any attempt to perform an unauthorized device repair is not recommended will void the warranty.

Ako ne se справите с отстраняване на проблема, следвайки инструкциите, моля, свържете се с екипа за поддръжка на <http://canyon.eu/ask-your-question/>.



ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции, преди да използвате този продукт.
1. Не излагайте устройството на прекомерна влага, вода или прах. Не инсталирайте в помещения с висока влажност и наличие на прах.
 2. Не излагайте устройството на топлина: не го поставяйте близо до отоплителни уреди и не го излагайте на директни слънчеви лъчи.
 3. Продуктът трябва да бъде свързан към източника на захранване на устройството, посочен в ръководството за експлоатация.
 4. Не пръскайте течни почистващи препарати. Почистявайте устройството само със суха кърпа.

ВНИМАНИЕ

- 1) Използването на високोगорителите на високо ниво на звука за дълго време може да доведе до временно или трайна загуба на слуха.
- 2) Корпусът на устройството не трябва да се разполюва. Опитът да се поправи устройството не се препоръчва и води до загуба на гаранцията.

Pokud řešení z výše uvedeného seznamu nepomohou, kontaktujte službu podpory na webových stránkách společnosti Canyon: <http://canyon.eu/ask-your-question/>



BEZPEČNOSTI POKYNY

- Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny a postupujte podle nich. Nevystavujte zařízení nadměrné vlhkosti, vodě nebo prachu. Neinstalujte v místnostech s vysokou vlhkostí a prašností. Nevystavujte zařízení vysokým teplotám: nedávejte je blízko topení a nevystavujte produkt přímým slunečním paprskům. Produkt může být připojen pouze k zdroji napájení danému typu podle provozní příručky. Nikdy nenasazujte tekuté čističí prostředky. Produkt čistěte pouze suchou látkou.

UPOZORNĚNÍ

Používání reproduktorů na vysoké úrovni hlasitosti může vést k dočasné ztrátě sluchu nebo dlouhodobě trvající sluchu.



All other products names and trademarks are property of their respective owners
Vice informáci na www.canyon.eu/certificates
www.canyon.eu

Продуктът е в съответствие с изискванията на Директива 2014/53/EC (or other) Всички декларации може да изтеглите от веб сайт <https://canyon.bg/sertifikat/iviili/http://canyon.eu/certificates>, търсейки по модела на устройството.

WARRANTY

The warranty period starts from the day of the product purchase from CANYON authorized SELLER. The date of purchase, is the date specified on your sales receipt or on the waybill. During the warranty period, repair, replacement or refund for the purchase shall be performed at the discretion of CANYON. In order to obtain warranty service, the goods must be returned to the Seller at the place of purchase together with the proof of purchase (receipt or bill of lading), 2 years warranty from the date of purchase by the consumer. Additional information about the use and warranty is available at <http://canyon.eu/warranty-terms/>

Manufacturer: Asbisc Enterprises PLC, 43, Kolonakiou Street, Diamond Court 4103 Agios Athanasios Limassol - Cyprus <http://canyon.eu>

ГАРАНЦИЯ

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на стоките от продавача, упълномощен от Canyon. Дата на покупката е датата, посочена на касовата бележка или на товарителницата. По време на гаранционния период, ремонт, замяна или връщане на сумата на стоки се извършват по усмотрение на Canyon. За да получите гаранционни услуги, стоките се връщат на продавача, заедно с доказателство за покупката (касова бележка или товарителница). Гаранцията е 2 години от момента на закупуването на стоки от потребителя. Допълнителна информация за използването и гаранцията можете да намерите на уебсайт: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

Производител: Asbisc Enterprises PLC, 43, Kolonakiou Street, Diamond Court 4103 Agios Athanasios <http://canyon.eu>

Продуктът е в съответствие с изискванията на Директива 2011/65/EC (or other) Всички декларации може да изтеглите от веб сайт <https://canyon.bg/sertifikat/iviili/http://canyon.eu/certificates>, търсейки по модела на устройството.

ZÁRUKA

Záruční doba začíná dnem nákupu produktu od CANYON autorizovaného prodejce. Datum nákupu je datum uvedeny na prodejním dokladu nebo na dodacím listu. Záruční doba, oprava, výměna nebo náhrada za nákup se řídí dle pravidel společnosti CANYON. Pro reklamaci produktu je potřeba vrátit zboží s dokladem o nákupu (doklad o nákupu nebo dodací list). Záruka je 2 roky od data zakoupení. Další informace o použití a záruce naleznete na adrese <http://canyon.eu/warranty-terms/>

Výrobce: Asbisc Enterprises PLC, 43, Kolonakiou Street, Diamond Court 4103 Agios Athanasios Limassol - Cyprus <http://canyon.eu>

GARANCIJA

A garanciális periódus a készülék megvásárlásával kezdődik, időtartama 2 év. A vásárlás szállítólevéllel, blokkal, számválal és/vagy jótállási jegy bemutatásával igazolhatja. A meghibásodott készüléket juttassa vissza a vásárlás helyére. További részleteket az alábbi oldalon talál: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

Gyártó: Asbisc Enterprises PLC, 43, Kolonakiou Street, Diamond Court 4103 Agios Athanasios Limassol - Cyprus <http://canyon.eu>

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Canyon, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/canyon-web-kamera-cns-cwc5-akcija-cena/>