

Uputstvo za upotrebu (EN)

PDP slušalice PS4/PS5 LVL50 bele

 PDP gaming™



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/pdp-slusalice-ps4ps5-lvl50-bele-akcija-cena/>

LVL50

WIRED STEREO GAMING HEADSET
 AVEC FIL CASQUE STÉRÉO DE JEU

PLAYSTATION®5 PLAYSTATION®4

Quick Start Guide
 Guide De Démarrage Rapide

051-099


- Need Help?**
 Visit support.pdp.com or talk to us at (800) 331-3844 (USA and Canada only) or +44202997995 (UK only).
- Bezoek onze helpdesk**
 Bezoek support.pdp.com ou appelez nous au (800) 331-3844 (États-Unis et Canada seulement) ou +3318486234 (France).
- ¿Necesita ayuda?**
 Visite support.pdp.com o llámanos al (800) 331-3844 (Estados Unidos y Canadá únicamente) o +34911982297 (España).
- Noch Fragen?**
 Gehen Sie auf support.pdp.com oder rufen uns an unter +494080740688 (Deutschland) oder +3120608923 (Niederlande).
- Hal bisogno di aiuto?**
 Visita support.pdp.com oppure contattaci al numero (800) 331-3844 (solo per Canada e Stati Uniti) o al +3902475353 (Italia).

2 Year Manufacturer's Warranty For product issues and guidance contact us instead of returning to store.
 2 ans de garantie constructeur pour les problèmes ou conseils de problèmes ou avis des questions, veuillez nous contacter directement sans passer par le magasin distributeur.


Further warranty information inside
 Veuillez consulter ce guide pour plus d'informations concernant la garantie.




- EN** LVL50 Wired Headset
- FR** Casque câblé LVL50
- ES** Auricular con cable para LVL50
- IT** Kabel-Headset LVL50
- PT** Cufie cablate LVL50
- PT** Auscultadores com fio LVL50
- DE** LVL50 kabelgebundenes headset
- RU** Проводная гарнитура LVL50




- EN** Quick Start Guide
- FR** Guide de Démarrage Rapide
- ES** Guía De Inicio Rápido
- IT** Kurzanleitung
- PT** Guia Di Avvio Rapido
- PT** Guia De Inicio Rápido
- DE** Lynstart Guide
- RU** Краткое руководство




- EN** Mic Mute
 A. Solive la veretta del microfono per silenziarlo
 B. Abassata la veretta del microfono per riattivarlo
- FR** Désactiver le micro
 A. Basculez le micro vers le haut pour le désactiver.
 B. Basculez le micro vers le bas pour le réactiver.
- ES** Silenciar micrófono
 A. Desplaza hacia arriba el micró para silenciar.
 B. Desplaza hacia abajo el micró para silenciar.
- DE** Mikrofon stummstellen
 A. Mikrofonhebel hoch zum Stummstellen.
 B. Mikrofonhebel runter zum Aktivieren.
- IT** Disattivare l'audio del microfono
 A. Microfono para cima para silenziar B. Microfono para abajo para attivare
- PT** Microfone em silêncio
 A. Microfone para cima para silenciar B. Microfone para baixo para ativar
- DE** Lydes mikrofon
 A. Mikrofonobop for op for at slå fra B. Mikrofonobop ned for at slå til
- RU** Отключение микрофона
 A. Поверните микрофон, чтобы отключить его
 B. Опустите микрофон, чтобы включить его





- EN** 3D Audio Settings
 To enable 3D Audio: Go to the PlayStation®5 menu > Settings > Sound > Audio Output > Enable 3D Audio and turn on.
- FR** Paramètres audio 3D
 Pour activer l'audio 3D : Allez dans le menu PlayStation®5 > Paramètres > Son > Sortie audio > Activer audio 3D et activez-le.
- ES** Configuración del audio 3D
 Como habilitar el audio 3D: Ve al menú de PlayStation®5 > Configuración > Sonido > Salida de audio > Habilitar el audio 3D.
- IT** Impostazioni audio 3D
 Per attivare l'audio 3D: Vai al menu di PlayStation®5 > Impostazioni > Audio > Uscita audio > Abilita audio 3D e attivalo.
- PT** Definições do áudio 3D
 Para ativar o áudio 3D: Vai ao menu PlayStation®5 > Definições > Som > Saída de áudio > Ativar áudio 3D e ativa-o.
- DE** 3D-Hör-Einstellungen
 Zum Aktivieren von 3D-Audio: Gehen Sie ins PlayStation®5-Menü > Einstellungen > Ton > Ausgabegerät > 3D-Audio und aktivieren Sie es.
- RU** Настройка аудио 3D-звука
 Чтобы настроить чувствительность микрофона: перейдите в меню PlayStation®5 > Настройки > Звук > Громкость.



- EN** Audio Controls
 Adjust volume dial on right ear cup to preferred audio level.
- FR** Commandes audio
 Réglez le volume sur le pavillon droit pour obtenir le niveau audio souhaité.
- ES** Controles de audio
 Ajuste el control de volumen en el auricular derecho al nivel de audio preferido.
- DE** Audio-Steuerung
 Setz de volumeknop op de rechter oorschelp op het gewenste audioniveau.
- IT** Controlli audio
 Regolare il quadrante del volume sulla coppia dell'orecchio destro al livello audio preferito
- PT** Controles de áudio
 Ajuste o botão de volume no fone de ouvido direito para o nível de áudio preferido
- DE** Lydeglering
 Juster volumeknappen på højre ørekeg til det foretrukne lydniveau.
- RU** Управление звуком
 Отрегулируйте регулятор громкости на правой чашке уха до желаемого уровня звука.



- EN** Microphone Settings
 To adjust microphone level: Go to the PlayStation®5 menu > Settings > Sound > Microphone > Adjust Microphone Level.
- FR** Paramètres du microphone
 Pour ajuster le niveau du microphone: Allez dans le menu PlayStation®5 > Paramètres > Son > Microphone > Ajuster le niveau du microphone.
- ES** Configuración del micrófono
 Como ajustar el nivel del micrófono: Va al menú de PlayStation®5 > Configuración > Sonido > Micrófono > Ajustar el nivel del micrófono.
- IT** Impostazioni microfono
 Per regolare il livello del microfono: Vai al menu di PlayStation®5 > Impostazioni > Audio > Uscita audio > Regola livello microfono.
- PT** Definições do microfone
 Para ajustar o nível do microfone: Vai ao menu PlayStation®5 > Definições > Som > Microfone > Ajustar Nível do Microfone.
- DE** Mikrofon-Einstellungen
 Zum Anpassen des Mikrofonpegels: Gehen Sie ins PlayStation®5-Menü > Einstellungen > Ton > Mikrofon > Mikrofonpegel anpassen.
- RU** Настройка микрофона
 Чтобы настроить чувствительность микрофона: перейдите в меню PlayStation®5 > Настройки > Звук > Микрофон > Настройка чувствительности микрофона.



- EN** Volume Settings
 1. Plug the headset's 3.5mm audio plug into the headset jack at the base of your PlayStation®5 wireless controller.
 2. Check your audio settings to ensure your headset is selected as the assigned audio device. To adjust your volume: Go to the PlayStation®5 menu > Settings > Sound > Volume.
- FR** Paramètres du volume
 1. Branchez la fiche audio 3,5 mm du casque dans la sortie casque à la base de votre manette sans fil PlayStation®5.
 2. Vérifiez que votre casque est défini comme périphérique audio dans les paramètres audio. Pour ajuster le volume: Allez dans le menu PlayStation®5 > Paramètres > Son > Volume.
- ES** Configuración de volumen
 1. Conecte la clavija de audio de 3,5 mm de los auriculares al conector de la base del mando inalámbrico de PlayStation®5.
 2. Compruebe la configuración de audio y asegúrese de que los auriculares estén seleccionados como dispositivo de audio asignado.
 Como ajustar el volumen: Ve al menú de PlayStation®5 > Configuración > Sonido > Volumen.
- IT** Lautstärke-Einstellungen
 1. Stecken Sie den 3,5-mm-Klinkenstecker des Kopfhörers in den Kopfhöreranschluss an der Unterseite Ihres kabellosen PlayStation®5-Controllers.
 2. Prüfen Sie Ihre Audio-Einstellungen, um sicherzustellen, dass der Kopfhörer als Ausgangsgerät ausgewählt wurde.
 Zum Einstellen der Lautstärke: Gehen Sie ins PlayStation®5-Menü > Einstellungen > Ton > Lautstärke.

SETUP

- EN** Volume Settings
 1. Plug the headset's 3.5mm audio plug into the headset jack at the base of your PlayStation®5 wireless controller.
 2. Check your audio settings to ensure your headset is selected as the assigned audio device. To adjust your volume: Go to the PlayStation®5 menu > Settings > Sound > Volume.
- FR** Paramètres du volume
 1. Branchez la fiche audio 3,5 mm du casque dans la sortie casque à la base de votre manette sans fil PlayStation®5.
 2. Vérifiez que votre casque est défini comme périphérique audio dans les paramètres audio. Pour ajuster le volume: Allez dans le menu PlayStation®5 > Paramètres > Son > Volume.
- ES** Configuración de volumen
 1. Conecte la clavija de audio de 3,5 mm de los auriculares al conector de la base del mando inalámbrico de PlayStation®5.
 2. Compruebe la configuración de audio y asegúrese de que los auriculares estén seleccionados como dispositivo de audio asignado.
 Como ajustar el volumen: Ve al menú de PlayStation®5 > Configuración > Sonido > Volumen.
- IT** Lautstärke-Einstellungen
 1. Stecken Sie den 3,5-mm-Klinkenstecker des Kopfhörers in den Kopfhöreranschluss an der Unterseite Ihres kabellosen PlayStation®5-Controllers.
 2. Prüfen Sie Ihre Audio-Einstellungen, um sicherzustellen, dass der Kopfhörer als Ausgangsgerät ausgewählt wurde.
 Zum Einstellen der Lautstärke: Gehen Sie ins PlayStation®5-Menü > Einstellungen > Ton > Lautstärke.

© 2021 Performance Designed Products LLC. PDP, PDP Gaming, Level Up Your Game and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Performance Designed Products LLC. "A PlayStation", "PS5", "PS4", "DualSense", "DualShock", "PS Move", "PlayStation Move", "PS VR", "PS VR2", "PlayStation VR2", "PS VR2 Aim Controller", "PS VR2 Aim Controller 2", "PS VR2 Aim Controller 3", "PS VR2 Aim Controller 4", "PS VR2 Aim Controller 5", "PS VR2 Aim Controller 6", "PS VR2 Aim Controller 7", "PS VR2 Aim Controller 8", "PS VR2 Aim Controller 9", "PS VR2 Aim Controller 10", "PS VR2 Aim Controller 11", "PS VR2 Aim Controller 12", "PS VR2 Aim Controller 13", "PS VR2 Aim Controller 14", "PS VR2 Aim Controller 15", "PS VR2 Aim Controller 16", "PS VR2 Aim Controller 17", "PS VR2 Aim Controller 18", "PS VR2 Aim Controller 19", "PS VR2 Aim Controller 20", "PS VR2 Aim Controller 21", "PS VR2 Aim Controller 22", "PS VR2 Aim Controller 23", "PS VR2 Aim Controller 24", "PS VR2 Aim Controller 25", "PS VR2 Aim Controller 26", "PS VR2 Aim Controller 27", "PS VR2 Aim Controller 28", "PS VR2 Aim Controller 29", "PS VR2 Aim Controller 30", "PS VR2 Aim Controller 31", "PS VR2 Aim Controller 32", "PS VR2 Aim Controller 33", "PS VR2 Aim Controller 34", "PS VR2 Aim Controller 35", "PS VR2 Aim Controller 36", "PS VR2 Aim Controller 37", "PS VR2 Aim Controller 38", "PS VR2 Aim Controller 39", "PS VR2 Aim Controller 40", "PS VR2 Aim Controller 41", "PS VR2 Aim Controller 42", "PS VR2 Aim Controller 43", "PS VR2 Aim Controller 44", "PS VR2 Aim Controller 45", "PS VR2 Aim Controller 46", "PS VR2 Aim Controller 47", "PS VR2 Aim Controller 48", "PS VR2 Aim Controller 49", "PS VR2 Aim Controller 50", "PS VR2 Aim Controller 51", "PS VR2 Aim Controller 52", "PS VR2 Aim Controller 53", "PS VR2 Aim Controller 54", "PS VR2 Aim Controller 55", "PS VR2 Aim Controller 56", "PS VR2 Aim Controller 57", "PS VR2 Aim Controller 58", "PS VR2 Aim Controller 59", "PS VR2 Aim Controller 60", "PS VR2 Aim Controller 61", "PS VR2 Aim Controller 62", "PS VR2 Aim Controller 63", "PS VR2 Aim Controller 64", "PS VR2 Aim Controller 65", "PS VR2 Aim Controller 66", "PS VR2 Aim Controller 67", "PS VR2 Aim Controller 68", "PS VR2 Aim Controller 69", "PS VR2 Aim Controller 70", "PS VR2 Aim Controller 71", "PS VR2 Aim Controller 72", "PS VR2 Aim Controller 73", "PS VR2 Aim Controller 74", "PS VR2 Aim Controller 75", "PS VR2 Aim Controller 76", "PS VR2 Aim Controller 77", "PS VR2 Aim Controller 78", "PS VR2 Aim Controller 79", "PS VR2 Aim Controller 80", "PS VR2 Aim Controller 81", "PS VR2 Aim Controller 82", "PS VR2 Aim Controller 83", "PS VR2 Aim Controller 84", "PS VR2 Aim Controller 85", "PS VR2 Aim Controller 86", "PS VR2 Aim Controller 87", "PS VR2 Aim Controller 88", "PS VR2 Aim Controller 89", "PS VR2 Aim Controller 90", "PS VR2 Aim Controller 91", "PS VR2 Aim Controller 92", "PS VR2 Aim Controller 93", "PS VR2 Aim Controller 94", "PS VR2 Aim Controller 95", "PS VR2 Aim Controller 96", "PS VR2 Aim Controller 97", "PS VR2 Aim Controller 98", "PS VR2 Aim Controller 99", "PS VR2 Aim Controller 100".

© 2021 Performance Designed Products LLC. PDP, PDP Gaming, Level Up Your Game and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Performance Designed Products LLC. "A PlayStation", "PS5", "PS4", "DualSense", "DualShock", "PS Move", "PlayStation Move", "PS VR", "PS VR2", "PlayStation VR2", "PS VR2 Aim Controller", "PS VR2 Aim Controller 2", "PS VR2 Aim Controller 3", "PS VR2 Aim Controller 4", "PS VR2 Aim Controller 5", "PS VR2 Aim Controller 6", "PS VR2 Aim Controller 7", "PS VR2 Aim Controller 8", "PS VR2 Aim Controller 9", "PS VR2 Aim Controller 10", "PS VR2 Aim Controller 11", "PS VR2 Aim Controller 12", "PS VR2 Aim Controller 13", "PS VR2 Aim Controller 14", "PS VR2 Aim Controller 15", "PS VR2 Aim Controller 16", "PS VR2 Aim Controller 17", "PS VR2 Aim Controller 18", "PS VR2 Aim Controller 19", "PS VR2 Aim Controller 20", "PS VR2 Aim Controller 21", "PS VR2 Aim Controller 22", "PS VR2 Aim Controller 23", "PS VR2 Aim Controller 24", "PS VR2 Aim Controller 25", "PS VR2 Aim Controller 26", "PS VR2 Aim Controller 27", "PS VR2 Aim Controller 28", "PS VR2 Aim Controller 29", "PS VR2 Aim Controller 30", "PS VR2 Aim Controller 31", "PS VR2 Aim Controller 32", "PS VR2 Aim Controller 33", "PS VR2 Aim Controller 34", "PS VR2 Aim Controller 35", "PS VR2 Aim Controller 36", "PS VR2 Aim Controller 37", "PS VR2 Aim Controller 38", "PS VR2 Aim Controller 39", "PS VR2 Aim Controller 40", "PS VR2 Aim Controller 41", "PS VR2 Aim Controller 42", "PS VR2 Aim Controller 43", "PS VR2 Aim Controller 44", "PS VR2 Aim Controller 45", "PS VR2 Aim Controller 46", "PS VR2 Aim Controller 47", "PS VR2 Aim Controller 48", "PS VR2 Aim Controller 49", "PS VR2 Aim Controller 50", "PS VR2 Aim Controller 51", "PS VR2 Aim Controller 52", "PS VR2 Aim Controller 53", "PS VR2 Aim Controller 54", "PS VR2 Aim Controller 55", "PS VR2 Aim Controller 56", "PS VR2 Aim Controller 57", "PS VR2 Aim Controller 58", "PS VR2 Aim Controller 59", "PS VR2 Aim Controller 60", "PS VR2 Aim Controller 61", "PS VR2 Aim Controller 62", "PS VR2 Aim Controller 63", "PS VR2 Aim Controller 64", "PS VR2 Aim Controller 65", "PS VR2 Aim Controller 66", "PS VR2 Aim Controller 67", "PS VR2 Aim Controller 68", "PS VR2 Aim Controller 69", "PS VR2 Aim Controller 70", "PS VR2 Aim Controller 71", "PS VR2 Aim Controller 72", "PS VR2 Aim Controller 73", "PS VR2 Aim Controller 74", "PS VR2 Aim Controller 75", "PS VR2 Aim Controller 76", "PS VR2 Aim Controller 77", "PS VR2 Aim Controller 78", "PS VR2 Aim Controller 79", "PS VR2 Aim Controller 80", "PS VR2 Aim Controller 81", "PS VR2 Aim Controller 82", "PS VR2 Aim Controller 83", "PS VR2 Aim Controller 84", "PS VR2 Aim Controller 85", "PS VR2 Aim Controller 86", "PS VR2 Aim Controller 87", "PS VR2 Aim Controller 88", "PS VR2 Aim Controller 89", "PS VR2 Aim Controller 90", "PS VR2 Aim Controller 91", "PS VR2 Aim Controller 92", "PS VR2 Aim Controller 93", "PS VR2 Aim Controller 94", "PS VR2 Aim Controller 95", "PS VR2 Aim Controller 96", "PS VR2 Aim Controller 97", "PS VR2 Aim Controller 98", "PS VR2 Aim Controller 99", "PS VR2 Aim Controller 100".

pdp

© 2021 Performance Designed Products LLC. PDP, PDP Gaming, Level Up Your Game and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Performance Designed Products LLC. "A PlayStation", "PS5", "PS4", "DualSense", "DualShock", "PS Move", "PlayStation Move", "PS VR", "PS VR2", "PlayStation VR2", "PS VR2 Aim Controller", "PS VR2 Aim Controller 2", "PS VR2 Aim Controller 3", "PS VR2 Aim Controller 4", "PS VR2 Aim Controller 5", "PS VR2 Aim Controller 6", "PS VR2 Aim Controller 7", "PS VR2 Aim Controller 8", "PS VR2 Aim Controller 9", "PS VR2 Aim Controller 10", "PS VR2 Aim Controller 11", "PS VR2 Aim Controller 12", "PS VR2 Aim Controller 13", "PS VR2 Aim Controller 14", "PS VR2 Aim Controller 15", "PS VR2 Aim Controller 16", "PS VR2 Aim Controller 17", "PS VR2 Aim Controller 18", "PS VR2 Aim Controller 19", "PS VR2 Aim Controller 20", "PS VR2 Aim Controller 21", "PS VR2 Aim Controller 22", "PS VR2 Aim Controller 23", "PS VR2 Aim Controller 24", "PS VR2 Aim Controller 25", "PS VR2 Aim Controller 26", "PS VR2 Aim Controller 27", "PS VR2 Aim Controller 28", "PS VR2 Aim Controller 29", "PS VR2 Aim Controller 30", "PS VR2 Aim Controller 31", "PS VR2 Aim Controller 32", "PS VR2 Aim Controller 33", "PS VR2 Aim Controller 34", "PS VR2 Aim Controller 35", "PS VR2 Aim Controller 36", "PS VR2 Aim Controller 37", "PS VR2 Aim Controller 38", "PS VR2 Aim Controller 39", "PS VR2 Aim Controller 40", "PS VR2 Aim Controller 41", "PS VR2 Aim Controller 42", "PS VR2 Aim Controller 43", "PS VR2 Aim Controller 44", "PS VR2 Aim Controller 45", "PS VR2 Aim Controller 46", "PS VR2 Aim Controller 47", "PS VR2 Aim Controller 48", "PS VR2 Aim Controller 49", "PS VR2 Aim Controller 50", "PS VR2 Aim Controller 51", "PS VR2 Aim Controller 52", "PS VR2 Aim Controller 53", "PS VR2 Aim Controller 54", "PS VR2 Aim Controller 55", "PS VR2 Aim Controller 56", "PS VR2 Aim Controller 57", "PS VR2 Aim Controller 58", "PS VR2 Aim Controller 59", "PS VR2 Aim Controller 60", "PS VR2 Aim Controller 61", "PS VR2 Aim Controller 62", "PS VR2 Aim Controller 63", "PS VR2 Aim Controller 64", "PS VR2 Aim Controller 65", "PS VR2 Aim Controller 66", "PS VR2 Aim Controller 67", "PS VR2 Aim Controller 68", "PS VR2 Aim Controller 69", "PS VR2 Aim Controller 70", "PS VR2 Aim Controller 71", "PS VR2 Aim Controller 72", "PS VR2 Aim Controller 73", "PS VR2 Aim Controller 74", "PS VR2 Aim Controller 75", "PS VR2 Aim Controller 76", "PS VR2 Aim Controller 77", "PS VR2 Aim Controller 78", "PS VR2 Aim Controller 79", "PS VR2 Aim Controller 80", "PS VR2 Aim Controller 81", "PS VR2 Aim Controller 82", "PS VR2 Aim Controller 83", "PS VR2 Aim Controller 84", "PS VR2 Aim Controller 85", "PS VR2 Aim Controller 86", "PS VR2 Aim Controller 87", "PS VR2 Aim Controller 88", "PS VR2 Aim Controller 89", "PS VR2 Aim Controller 90", "PS VR2 Aim Controller 91", "PS VR2 Aim Controller 92", "PS VR2 Aim Controller 93", "PS VR2 Aim Controller 94", "PS VR2 Aim Controller 95", "PS VR2 Aim Controller 96", "PS VR2 Aim Controller 97", "PS VR2 Aim Controller 98", "PS VR2 Aim Controller 99", "PS VR2 Aim Controller 100".

pdp

© 2021 Performance Designed Products LLC. PDP, PDP Gaming, Level Up Your Game and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Performance Designed Products LLC. "A PlayStation", "PS5", "PS4", "DualSense", "DualShock", "PS Move", "PlayStation Move", "PS VR", "PS VR2", "PlayStation VR2", "PS VR2 Aim Controller", "PS VR2 Aim Controller 2", "PS VR2 Aim Controller 3", "PS VR2 Aim Controller 4", "PS VR2 Aim Controller 5", "PS VR2 Aim Controller 6", "PS VR2 Aim Controller 7", "PS VR2 Aim Controller 8", "PS VR2 Aim Controller 9", "PS VR2 Aim Controller 10", "PS VR2 Aim Controller 11", "PS VR2 Aim Controller 12", "PS VR2 Aim Controller 13", "PS VR2 Aim Controller 14", "PS VR2 Aim Controller 15", "PS VR2 Aim Controller 16", "PS VR2 Aim Controller 17", "PS VR2 Aim Controller 18", "PS VR2 Aim Controller 19", "PS VR2 Aim Controller 20", "PS VR2 Aim Controller 21", "PS VR2 Aim Controller 22", "PS VR2 Aim Controller 23", "PS VR2 Aim Controller 24", "PS VR2 Aim Controller 25", "PS VR2 Aim Controller 26", "PS VR2 Aim Controller 27", "PS VR2 Aim Controller 28", "PS VR2 Aim Controller 29", "PS VR2 Aim Controller 30", "PS VR2 Aim Controller 31", "PS VR2 Aim Controller 32", "PS VR2 Aim Controller 33", "PS VR2 Aim Controller 34", "PS VR2 Aim Controller 35", "PS VR2 Aim Controller 36", "PS VR2 Aim Controller 37", "PS VR2 Aim Controller 38", "PS VR2 Aim Controller 39", "PS VR2 Aim Controller 40", "PS VR2 Aim Controller 41", "PS VR2 Aim Controller 42", "PS VR2 Aim Controller 43", "PS VR2 Aim Controller 44", "PS VR2 Aim Controller 45", "PS VR2 Aim Controller 46", "PS VR2 Aim Controller 47", "PS VR2 Aim Controller 48", "PS VR2 Aim Controller 49", "PS VR2 Aim Controller 50", "PS VR2 Aim Controller 51", "PS VR2 Aim Controller 52", "PS VR2 Aim Controller 53", "PS VR2 Aim Controller 54", "PS VR2 Aim Controller 55", "PS VR2 Aim Controller 56", "PS VR2 Aim Controller 57", "PS VR2 Aim Controller 58", "PS VR2 Aim Controller 59", "PS VR2 Aim Controller 60", "PS VR2 Aim Controller 61", "PS VR2 Aim Controller 62", "PS VR2 Aim Controller 63", "PS VR2 Aim Controller 64", "PS VR2 Aim Controller 65", "PS VR2 Aim Controller 66", "PS VR2 Aim Controller 67", "PS VR2 Aim Controller 68", "PS VR2 Aim Controller 69", "PS VR2 Aim Controller 70", "PS VR2 Aim Controller 71", "PS VR2 Aim Controller 72", "PS VR2 Aim Controller 73", "PS VR2 Aim Controller 74", "PS VR2 Aim Controller 75", "PS VR2 Aim Controller 76", "PS VR2 Aim Controller 77", "PS VR2 Aim Controller 78", "PS VR2 Aim Controller 79", "PS VR2 Aim Controller 80", "PS VR2 Aim Controller 81", "PS VR2 Aim Controller 82", "PS VR2 Aim Controller 83", "PS VR2 Aim Controller 84", "PS VR2 Aim Controller 85", "PS VR2 Aim Controller 86", "PS VR2 Aim Controller 87", "PS VR2 Aim Controller 88", "PS VR2 Aim Controller 89", "PS VR2 Aim Controller 90", "PS VR2 Aim Controller 91", "PS VR2 Aim Controller 92", "PS VR2 Aim Controller 93", "PS VR2 Aim Controller 94", "PS VR2 Aim Controller 95", "PS VR2 Aim Controller 96", "PS VR2 Aim Controller 97", "PS VR2 Aim Controller 98", "PS VR2 Aim Controller 99", "PS VR2 Aim Controller 100".

FC2 STATEMENT
 This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 (1) This device may not cause harmful interference, and
 (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Performance Designed Products LLC
 4225 W. Belding Ave.
 Denver, CO 80209, USA
 Netherlands: B.V. 1101 CA Amsterdam, Netherlands
 Spain: E. 28108 Madrid, Spain
 London, EC2N 1HQ
 GPO Box 473 Brisbane, QLD 4001, Australia

CAN/CS (B)NBMS (B)
 MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
 US Patents/Trevens aux E.-U./
 Patentes de E.E.U.U.
 www.pdp.com/batteries

FC CE UK
 ETL ETL UK
 ETL UK
 ETL UK

ENGLISH LIMITED WARRANTY

Coverage and Terms: PDP warrants that this product will be free from manufacturing defects for two years from the original date of purchase. Manufacturing defects are those defects in material and/or workmanship, subject to final determination by PDP's customer service department. This warranty applies only to original purchasers with a valid proof of purchase from an authorized PDP retailer that clearly shows the date of purchase.

Exclusion: Remedies and Exclusions: The exclusive remedy for valid claims will be the replacement, or refund of the product. This warranty does not cover defects caused by accidents, improper use or abusive use of the product, unauthorized repair or improper modifications, repairs, or handling.

How to Get Service: Purchasers with product issues should not return the product to the store, but instead contact PDP's customer service department. Free. You can contact PDP's customer service by phone at 1-800-331-3844 (US and Canada only), Monday to Friday from 8 AM to 8 PM ET. International customers can contact us by phone at +44202997995. You can always reach us, 24/7, by visiting support.pdp.com and clicking the "Submit a Request" button top right of the page to open a support ticket. Inquiries and requests are processed within 24 business hours.

Your Rights Under applicable Law: This warranty does not affect the legal rights of customers under applicable state, provincial, or national laws regarding the sale of consumer goods.

Additional Information for Australian Consumers: PDP's products come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or repair for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. The benefits given to you under our express warranty are in addition to your rights and remedies you have under the Australian Consumer Law and other laws.

FRANÇAIS (CAN) GARANTIE LIMITÉE

Couverture et conditions: PDP garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication durant deux ans à partir de la date d'achat initial. Les défauts de fabrication sont ceux des matériaux et de la fabrication ou des matériaux, et sont sujets à une décision finale du service à la clientèle de PDP. Cette garantie ne s'applique qu'aux acheteurs initiaux du produit qui ont une preuve d'achat valide indiquant clairement la date d'achat auprès d'un détaillant autorisé de PDP.

Recours exclusif et exclusions: Le seul recours pour les réclamations valides se limite au remplacement ou au remboursement du produit. Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par des accidents, par un usage inadéquat ou abusif du produit, ainsi que par des modifications, des réparations ou une manipulation non autorisées ou inadéquates.

Réparations ou service garanti: Les acheteurs qui ont des problèmes avec leur produit ne doivent pas retourner le produit en magasin, mais plutôt contacter d'abord le service à la clientèle de PDP. Vous pouvez contacter le service à la clientèle de PDP par téléphone au 1-800-331-3844 Canada et États-Unis seulement, du lundi au vendredi de 8 h à 19 h, heure de Pacific/Pacifique. Les clients internationaux peuvent nous contacter par téléphone au +44202997995. Vous pouvez toujours nous joindre 24h/24 et 7j/7j en visitant notre page de support.pdp.com et en cliquant sur le bouton « Soumettre une demande » dans le haut à droite de la page pour envoyer une demande d'assistance. Nous répondons habituellement dans un délai de 24 heures ouvrables.

Vos droits en vertu des lois en vigueur: Cette garantie n'affecte en aucun point les droits des consommateurs tels que légués par les lois de protection du consommateur en vigueur selon l'état, la province ou le pays en question.

FRANÇAIS (EU) GARANTIE LIMITÉE

Durée et durée de la garantie: PDP garantit que ce produit sera exempt de tout défaut de fabrication pendant une durée de deux ans à compter de la date d'achat initiale. Sont considérés comme défauts de fabrication les défauts de matériaux et de finition, sous réserve de la décision finale du service clientèle de PDP. Cette garantie ne s'applique qu'aux acheteurs d'origine en possession d'une preuve d'achat valide indiquant clairement la date d'achat et provenant d'un revendeur PDP autorisé.

Recours exclusif et exclusions: En cas de réclamation valable, le seul recours est le remplacement ou le remboursement du produit. Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par des accidents, une utilisation inappropriée ou abusive du produit, des modifications, réparations ou manipulations non autorisées ou inadéquates.

Bénéfice de votre garantie: Les acheteurs rencontrant un problème avec le produit ne doivent pas le rapporter en magasin, mais d'abord contacter le service client de PDP. Vous pouvez contacter le service client de PDP par téléphone au 1-800-331-3844 (États-Unis et Canada uniquement), du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures (heure de Pacific/Pacifique). Les clients internationaux peuvent contacter par téléphone au +442036957905. Vous pouvez également nous contacter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en visitant notre page de support.pdp.com et en cliquant sur le bouton « Soumettre une demande » dans le haut à droite de la page pour envoyer une demande d'assistance. Nous répondons habituellement dans un délai de 24 heures ouvrables.

Législation applicable: cette garantie n'affecte pas les droits légaux des clients en vertu des lois applicables étatiques, provinciales ou nationales régissant la vente de biens de consommation.

ESPAÑOL GARANTÍA LIMITADA

Cobertura y vigencia: PDP garantiza que este producto estará libre de defectos de fabricación durante dos años a partir de la fecha original de compra. Los defectos de fabricación son aquellos de los materiales y de la fabricación o de los materiales. Este producto es propiedad de sus respectivos propietarios. Fabricado y distribuido con la licencia de Sony Interactive Entertainment LLC.

Recursos exclusivos y exclusiones: El recurso exclusivo para las reclamaciones válidas será la sustitución o el reembolso del producto. Esta garantía no cubre los defectos causados por accidentes, uso indebido o abusivo del producto, modificaciones, manipulación o reparaciones no autorizadas o inadecuadas.

Servicio de mantenimiento: Los compradores que tengan problemas con su producto no deben devolverlo a la tienda, sino contactar primero con el servicio de atención al cliente de PDP. Puede contactar con el servicio de atención al cliente de PDP por teléfono al 1-800-331-3844 (solo en EE.UU. y Canadá), de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 PT/DT (7:00-13:00 CEST). Los clientes internacionales pueden llamar por teléfono +44202997995. Ofrecemos contacto garantizado las 24 horas en support.pdp.com. También puede hacer clic en el botón Enviar una solicitud en la parte superior derecha de la página para enviar una solicitud de asistencia. Normalmente, se responde a estas solicitudes en un periodo de 24 horas hábiles.

Derechos en virtud de la legislación aplicable: Esta garantía no afecta a los derechos legales de los clientes en virtud de las leyes estatales, provinciales o nacionales aplicables que rigen la venta de bienes de consumo.

ITALIANO GARANZIA LIMITATA

Copertura e condizioni: PDP garantisce un prodotto esente da difetti di fabbricazione per due anni dalla data di acquisto. I difetti di fabbricazione sono quelli relativi ai materiali o al lavoro di montaggio, soggetti alla decisione finale da parte del dipartimento di assistenza al cliente di PDP. Esta garantía aplica a los compradores originales con una prueba de compra válida que muestra el día de compra.

Unico rimedio possibile ed esclusión: Gli unici rimedi possibili per reclami validi sono la sostituzione o il rimborso del prodotto. Questa garanzia non copre difetti causati da incidenti, uso improprio o non corretto del prodotto, modifiche non autorizzate o improprie, riparazioni o manipolazioni non autorizzate o inadeguate.

Come usufruire del servizio: Gli acquirenti che riscontrano problemi con il prodotto devono contattare il servizio clienti PDP, non restituire il prodotto al negozio. È possibile contattare il servizio clienti PDP al numero 1-800-331-3844 (solo da Stati Uniti e Canada), dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 23:00 CET. I clienti di altri paesi possono contattarci telefonicamente al numero +44202997995. È sempre possibile visitarci 24 ore su 24 su support.pdp.com. Puoi anche cliccare sul pulsante "Invia richiesta" in alto a destra sulla pagina per inviare una richiesta di supporto. Il servizio è operativo tutti i giorni, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, visitando il sito support.pdp.com e cliccando sul pulsante "Invia richiesta" nella parte superiore destra della pagina.

I diritti del cliente ai sensi della legge: Questa garanzia non pregiudica i diritti legali dei clienti ai sensi delle leggi statali, provinciali o nazionali applicabili alla vendita di beni di consumo.

DANSK BEGRÆNSET GARANTI

Dækning og betingelser: PDP garanterer, at dette produkt er fri for fabriksfejl i to år fra den oprindelige købsdato. Fabrikationsdefekter er defekter i materialer og/eller håndværksmæssigt, hvilket sidste endelig afgøres af PDP's kundeoplysningsafdeling. Denne garanti gælder kun for oprindelige købere med et gyldigt købsbevis fra en autoriseret PDP-forhandler, der tydeligt viser købsdatoen.

Tilslutningsforbud og undtagelser: Tilslutningsforbudet og andre retsforbud er i tilløbet af gyldige krav bestået af erstatning eller refundering af produktet. Denne garanti dækker ikke defekter, der skyldes ulovlig, fejlagtig eller håndhævet brug af produktet, uautoriserede eller fejlagtige modificeringer, reparation eller brug.

Sådan får du service: Købere med produktproblemer skal ikke returnere produktet til butikken, men i stedet rette henvendelse til vores kundeservice. Du kan kontakte PDP's kundeservice på telefon 1-800-331-3844 (USA og Canada), mandag til fredag fra kl. 18:00 til kl. 23:00 CEST. I andre lande kan du kontakte os på telefon +44202997995. Du kan komme i kontakt med os døgnet rundt ved at besøge support.pdp.com og klikke på knappen "Submit a Request" øverst til højre på siden for at oprette en supportticket. Vi besvarer alle forespørgsler normalt inden for 24 arbejdsdage.

Dine rettigheder i henhold til gældende lovgivning: Denne garanti påvirker ikke kundernes juridiske rettigheder, der garanterer i den pågældende delstat, eller nationale love om køb af forbrugsvarer.

RUSSIA ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Действие и срок: Компания PDP гарантирует, что данный товар не будет иметь производственных дефектов в течение двух лет с первоначальной даты покупки. Производственные дефекты — это дефекты материалов или изготовления, подлежащие окончательному определению со стороны отдела обслуживания клиентов PDP. Настоящая гарантия распространяется только

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda PDP, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/pdp-slusalice-ps4ps5-lvl50-bele-akcija-cena/>