

Uputstvo za upotrebu

FOX grejalica GR 100



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/fox-grejalica-gr-100-akcija-cena/>

pregrevanja uredjaj ce se automatski iskljuciti. Kada se to desi molimo Vas da preduzmete sledece korake:

- Prekidac stavite u polozej " 0 "
- Izvucite kabal iz uticnice
- Ostavite uredjaj da se ohladi 5-10 minuta
- Mozete ponovo ukljuciti grejalicu

DNEVNO ODRZAVANJE.

1. Stavite prekidac u polozej " 0 "
2. Izvucite utikac iz uticnice
3. Ostavite uredjaj da se ohladi
4. Cistiti ga vlažnom krpom bez potapanja u vodu ili slicno.
5. Pri ciscenju koristiti iskljucivo vodu bez upotrebe hemikalija, benzina I slicnih sredstava jer upotreba ovih sredstava moze prouzrokovati oštećenja na uredjaju.
6. Kada se uredjaj ne koristi poželjno je da bude na suvom I hladnom mestu. Najbolje je da ga odlozite u originalnu kutiju jer ce na taj nacin biti zasticen I od prasine.

**MOLIMO VAS DA PAZLJIVO
PROCITATE OVO UPUTSTVO PRE NEGO
STO POCNETE DA KORISTITE
FOX-GR 100 ELEKTRICNU GREJALICU**

UPUTSTVO ZA KORISNIKA

OPIS PROIZVODA

Nasa grejalica je atestirana I napravljena po svim bezbednosnim standardima evropske unije I Srbije. Uredjaj je kompaktan pouzdan I siguran. Idealan je za koriscenje u dnevnoj sobi, kancelariji I slicno.

TEHNOLOSKA SPECIFIKACIJA


Napon: 220V
1000W/2000W
60Hz

GLAVNE KARAKTERISTIKE

1. Uredjaj ima dve funkcije. Hladno I toplo izduvavanje.
2. Postoje dva polozeja prekidaca. Jedan : 1000W
Dva: 2000W
3. Termostat Vam omogucava da u prostoriji odrzavate istu temperature.

SLIKA:

1. Termostat
2. Kontrolna lampica
3. Prekidac
4. Plastico kuciste



KORISCENJE:

1. Ukljuciti utikac u uticnicu, prekidac prebacite u polozej za ukljuceno I ukljucice se signalna lampica, I uredjaj je spreman za upotrebu.
2. Okrenite dugme termostata u pravcu kazaljke na satu do krajnje pozicije.
3. Prebacite prekidac na " * " I krenuce hladan vazduh.
4. Prebacite prekidac na " I " I krenuce topao vazduh (ukljucen grejac 1000W).
5. Prebacite prekidac na " II " krenuce jos topliji vazduh (ukljucen grejac 2000W).
6. Prebacite prekidac na " O " I uredjaj ce prestati da radi.

UPOZORENJE

1. Pre upotrebe proverite da li je napajanje u skladu sa potrebama uredjaja (16A/220V)
2. Ne pokrivati uredjaj tokom upotrebe.
3. Prilikom upotrebe uredjaj ne sme biti uperen u uticnicu..
4. Grejalicu ne koristiti u blizini lako zapaljivih ili eksplozivnih materija.
5. Ne ubacivati nikakve predmete u uredjaj jer to moze prouzrokovati smetnje u radu uredjaja, ugroziti bezbednost I osetiti grejalicu.
6. Grejalicu drzati van domasaja dece bez nadzora odraslih.
7. Kada ne koristite uredjaj, iskljucite prekidac I izvucite kabal iz uticnice.
8. Postarajte se da uredjaj u funkciji ima dovoljno mesta za nesmetan rad (nazad I sa strane 50 cm, ispred uredjaja 120 cm).

9. Uredjaj nije predvidjen za koriscenje u kupatilu.
10. Upozorenje: plastico kuciste grejalice se greje tokom rada. Ukoliko se ugreje vise nego sto je to bezbedno iskljucite napajanje iz uticnice.
11. Da bi produzili radni vek vase grejalice, pre gasenja uredjaja ostavite da do 3 minuta izduvava hladan vazduh.
12. Ukoliko postoji neki problem u funkcionisanju uredjaja, posaljite ga u ovlaseni servis. Posao popravke prepustite ovlasenim licima.
13. Poslovna politika nase firme je da konstantno unapredjuje kvalitet, bezbednost I dizajn svojih proizvoda. Hvala na saradnji.

Koriscenje Termostata

Kada je sobna temperature dostigla zeljeni nivo thermostat ce odrzavati zadatu temperature ukljucivanjem I iskljucivanjem.

Prekidac termostata okrenite na maksimalnu poziciju (u pravcu kazaljke na satu, dok prekidac ne dodje do kraja). Kada osetite da je postignuta zeljena temperature, okrenite prekidac termostata (suprotno od kretanja kazaljke na satu) do kraja.

ZASTITA OD PREGREVANJA

Da bi predupredili oštećenja I opasnosti usled previsoke temperature uredjaj je opremljen zastitom od pregrevanja. Ukoliko dodje do

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda FOX, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/fox-grejalica-gr-100-akcija-cena/>