

## Uputstvo za upotrebu

BOSS COMPANY rešo ZD-1510A



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/boss-company-reso-zd-1510a-akcija-cena/>



E-UPUTSTVO EL. REŠO  
SA JEDNOM GREJNOM PLOČOM  
ZD-1510A

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Delovi uređaja:

1. kabal
2. grejna ploča
3. regulator temperature
4. kontrolna lampa



### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

model	napon	Snaga (W)	prečnik grejne ploče
ZD-1510A	230V / 50Hz	1000	155 mm
ZD-2525A	230V / 50Hz	1000+1500	155 + 185 mm

**UPOZORENJE: PRE POČETKA KORIŠĆENJA, PROČITAJTE INSTRUKCIJE I UPOZORENJA NA OVOM UPUTSTVU ZA UPOTREBU I SAČUVAJTE GA.**



Po isteku radnog veka, ovaj uređaj se ne sme odlagati sa zajedno sa nesortiranim kućnim smećem. On spada u elektronski otpad pa se mora odložiti u skladu sa zakonskom regulativom!

### NAČIN KORIŠĆENJA

1. Pre upotrebe, postavite uređaj na ravnu i suhu površinu, otpornu na toplotu, udaljen od lako zapaljivih materijala, sa slobodnim prostorom oko njega i nikada neposredno ispod utičnice.
2. Pre prve upotrebe električnog rešoa, uključite 3-5 minuta grejnu ploču na najjaču temperature (pozicija 5) kako bi zaštilili premaz. Ovo bi trebalo uraditi kada nema posude na grejnoj ploči i u prostoriji sa dobrom ventilacijom pošto je moguće da će proizvod ispuštati neprijatan miris i dim.
3. Uključiti uređaj. Postaviti regulator temperature na željenu poziciju kako bi dobili željenu temperaturu. Kada kontrolna lampa zasvetli, uređaj je u radnom režimu. Kada dostigne zadatu temperaturu, kontrolna lampa će se isključiti. Proces uključivanja i isključivanja će se smenjivati kako bi se zadržala željena temperatura.

4. Po završetku korišćenja, postavite regulator na OFF, izvucite kabal za napajanje i ostavite uređaj da se ohladi.
5. Da bi upotreba uređaja bila efikasnija, nemojte koristiti nestabilne posude, već one sa ravnim i kvalitetnim dnom. Dno posude mora imati manji prečnik od prečnika grejne ploče. Na grejne ploče nemojte prosipati nikakvu tečnost jer im tako skraćujete radni vek.
6. Da bi uređaj imao duži radni vek, pojedinačno korišćenje uređaja ne sme da traje duže od jednog sata. Uređaj nije za komercijalnu upotrebu!

## **ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**

1. Isključiti uređaj, izvaditi kabal iz utičnice
2. Očistiti uređaj sa mekom, vlažnom krpom. U slučaju otpornih mrlja, koristiti tečnost za sudove.
3. Uređaj ne potapati u vodu ili drugu tečnost. Zabranjeno je korišćenje abrazivnih sredstava za čišćenje.

## **IZJAVA DAVAOCA GARANCIJE I USLOVI GARANCIJE**

Davalac garancije garantuje da proizvod ima deklarisanе karakteristike kvaliteta i da će ispravno funkcionisati u skladu da navedenim podacima i osobinama, ako se kupac bude striktno pridržavao uputstva za rukovanje.

Za vreme garantnog roka svi kvarovi i tehnički nedostaci će biti otklonjeni o trošku ovlašćenog servisa pod uslovom da su nastali usled greške u procesu proizvodnje ili upotrebljenih komponenata.

Garantni rok važi od datuma prodaje pod uslovom da je priloženi garantni list ispravno i kompletno popunjen i overen i priložen fiskalni isečak.

Kvarovi uzrokovani nestručnim rukovanjem, pogrešnim priključenjem, nemarom ili višom silom su izuzeti iz garancije. Garancija je nevažeća ako je uređaj popravlján ili prepravlján od strane nestručnog lica ili su ugrađeni neadekvatni delovi, kao i upotrebe u suprotnosti sa tehničkim specifikacijama ili pravilima bezbednosti: vidljiva upotreba duža od 60 minuta u kontinuitetu, kvarovi uzrokovani polivanjem tečnosti i masnoće po grejnim pločama i kućištu rešoa, fizička oštećenja uređaja



## **OPŠTA UPOZORENJA**

- Nakon raspakivanja, budite sigurni da je proizvod ispravan bez znakova oštećenja u transportu, ako niste, kontaktirajte prodavca.
- Pre početka korišćenja uređaja, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu. Pre uključivanja aparata, proverite da li njegov električni napon odgovara naponu mreže – pogledati nalepnicu na dnu uređaja. Ne uključivati ga u oštećenu utičnicu, niti sa drugim aparatima u produžni kabal, ne sme se koristiti u kombinaciji sa programerima, tajmerima i sličnim uređajima koji automatski uključuju uređaj.
- Ne koristiti uređaj na otvorenom prostoru. Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu. Uređaj je napravljen samo za zagrevanje i kuvanje hrane u trajanju do 60 minuta u kontinuitetu i za to se sme koristiti isključivo odgovarajuće kuhinjsko posuđe.
- Ako primetite da je grejna ploča napukla, odmah isključite uređaj i izvadite kabal iz utičnice. Ako je kabal oštećen, može ga zameniti samo ovlašćeni serviser ili stručno lice.
- Uređaj se ne sme potapati u bilo kakvu tečnost, niti hvatati mokrim i vlažnim prstima. Uređaj se mora čuvati od uticaja prekomerne toplote i vlage. Ako se ovlaži ili ukvasi, obavezno ga isključiti. Ne koristiti ga u blizini sudopera, lavaboja i kada.
- Ne dodirivati površinu grejne ploče kada se aparat koristi i kada je zagrejan. Temperatura površine celog uređaja može biti viša kada se aparat koristi. Ne dozvoliti da kabal dodiruje bilo koji deo uređaja kada je zagrejan.
- **UPOZORENJE: NE PREKRIVATI GREJNE PLOČE!!!**
- Ne ostavljati uređaj da radi bez nadzora. Isključiti ga po prestanku korišćenja čak i kada se radi o kratkom prekidu korišćenja.
- Po završetku upotrebe, pre čišćenja aparata ili ako dođe do poremećaja u radu, isključiti regulator na OFF i isključiti kabal iz utičnice povlačenjem utičnice, a ne kabla.
- Uređaj mora biti sasvim ohlađen pre odlaganja.
- Deca od 8 godina i starija, osobe smanjenim fizičkim, motoričkim ili mentalnim sposobnostima, osobe sa nedostatkom iskustva ili nedovoljno obučene, mogu upotrebljavati ovakve aparate ukoliko im je obezbeđen nadzor ili su im data uputstva koja se odnose na bezbednu upotrebu aparata, kao i predočene opasnosti koje proizilaze iz toga. Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima. Aparati se ne smeju čistiti i biti podvrgnuti korisničkom održavanju od strane dece, bez odgovarajućeg nadzora.
- Decu mlađu od 3 godine trebalo bi držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom. Deca u dobi od 3 godine i ona mlađa od 8 godina, uređaj mogu uključiti/isključiti (on/off) samo ako je smešten, odnosno instaliran u svom normalnom radnom položaju i ako su pod nadzorom uzimajući u obzir da se uređaj koristi na bezbedan način i uz razumevanje o mogućim opasnostima. Deca u dobi od 3 do 8 godina ne smeju sama uključivati aparat u utičnicu, regulisati i čistiti uređaj niti vršiti korisničko održavanje.

UVOZNIK i DAVALAC GARANCIJE:



BOSS COMPANY doo, VALJEVO, POPUČKE BB

Tel/faks: +381 14 283-920

e-mail: [bosscompany@mts.rs](mailto:bosscompany@mts.rs)

[www.bosscompany.rs](http://www.bosscompany.rs)

## GARANTNI LIST - DEKLARACIJA



Proizvod: **ELEKTRIČNI REŠO ZD-1510A**

Snaga: **1000W, 230V/50Hz**

Proizvođač: **Yongkang Zhide Industry&Trade Co. Ltd, GuShan Town, YongKang City, ZheJiang Province, Kina**

Garantni rok: **25 meseci**

Ovlašćeni servis: **Boss company doo, Valjevo, Popučke bb, 014/283-920**

Datum proizvodnje / uvoza: **april / 2021.g.**

Datum kupovine: \_\_\_\_\_

Naziv i sedište prodavca: \_\_\_\_\_

Overava prodavnica: \_\_\_\_\_

KUPON 1 Dan popravke..... Overava.....	KUPON 2 Dan popravke..... Overava.....
KUPON 3 Dan popravke..... Overava.....	KUPON 4 Dan popravke..... Overava.....



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Boss Company, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/boss-company-reso-zd-1510a-akcija-cena/>