

Uputstvo za upotrebu (kratko)

SONY soundbar zvučnik HTA7000.CEL

SONY



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sony-soundbar-zvucnik-hta7000cel-akcija-cena/>

Sound Bar


Startup Guide

HT-A7000

5-024-830-11(1)



Sadržaj paketa Vsebina embalaže




* Podržava prijenos 4K/8K sadržaja.
* Podpira prenos vsebine 4K/8K.

1

Odabir metode postavljanja Izberite način namestitve

Postavljanje na policu/postolje
Namestitev na policu/stojalo




Napomena

- Prije nego što priključite sustav zvučnika, isključite kabel napajanja izmjeničnom strujom (mrežni vod) televizora i AV uređaje s utičnice izmjenične struje (vod). Ponovno ih priključite nakon koraka 3.
- Nemojte postavljati metalne predmete u blizinu sustava zvučnika. U protivnom može doći do nestabilnosti bežičnih funkcija.
- Nemojte prikrivati vrh zvučnika. Može doći do prekida emitiranja zvuka s vrha zvučnika.
- Na stražnjoj strani zvučnika nalaze se otvori za ventilaciju. Postavite zvučnik na udaljenosti od 10 mm (13/32 inča) ili više od televizora ili zida.

ili
ali

Postavljanje na zid
Pojediniosti potražite u uputama za rad (zasebni dokument).
Namestitev na steno
Podrobnosti so v navodilih za uporabo (ločen dokument).



Opomba

- Pred priključitvijo zvočniškega sistema odklopite napajalne kable (omrežne kable) televizorja in AV-naprav iz električnih vtičnic. Ponovno jih priključite po koraku 3.
- V blizino zvočniškega sistema ne postavljajte kovinskih predmetov. Brežične funkcije bodo morda nestabilne.
- Ne prekrivajte vrha zvučnika. To lahko prekine izhod zvoka iz zgornjega dela zvučnika.
- Na zadnji strani zvučnika so odprtine za prezračevanje. Zvučnik postavite stran od televizorja ali stene na razdaljo 10 mm ali več.

Postavljanje dodatnog subwoofera i/ili stražnjih zvučnika


Dovršite postavljanje sustava zvučnika tako što ćete slijediti Vodič za početak. Zatim priključite dodatne zvučnike na sustav zvučnika s pomoću uputa za rada isporučenih s dodatnim zvučnicima.

Nastavitev izbirnega globokotonca in/ali zadnjih zvočnikov

Dokončajte namestitev zvočniškega sistema v skladu s tem priročnikom za začetek uporabe. Nato na zvočniški sistem v skladu z navodili za uporabo, ki so priložena izbirnim zvočnikom, priključite izbirne zvočnike.

2

Priključivanje televizora i ostalih uređaja Priključite televizor in drugo napravo



- 1 priključite HDMI kabel (isporučen) na HDMI OUT priključak na sustavu zvučnika i HDMI IN priključak na televizor. Ako televizor ima S-CENTER SPEAKER IN priključak, priključite S-CENTER SPEAKER IN priključak na televizoru na S-CENTER OUT priključak sustava zvučnika s pomoću kabela načina rada središnjeg zvučnika za televizor (isporučen).
- 2 Kad televizor nema HDMI priključak označen kao „eARC” ili „ARC”, upotrijebite optički digitalni kabel (nije isporučen) za priključivanje na optički izlaz priključka televizora i TV IN (OPT) priključak na sustav zvučnika. Neće se emitirati zvuk iz televizora ako su televizor i sustav zvučnika povezani samo putem HDMI kabela.
- 3 Priključite HDMI kabel (nije isporučen) na HDMI OUT priključak na drugi uređaj (Blu-ray Disc reproduktor, digitalni prijemnik, igraća konzola itd.) i HDMI IN priključak na sustav zvučnika. Možete slušati visokokvalitetni zvuk reproduciranjem audioformata poput Dolby Atmos-Dolby TrueHD ili DTS:X. Ako je televizor kompatibilan s eARC funkcijom, možete slušati zvuk visoke kvalitete priključivanjem drugog uređaja na HDMI IN priključak na televizoru i omogućavanjem eARC funkcije televizora.

Napomena

- Provjerite jesu li priključci čvrsto priključeni.
- Provjerite oblik priključnice optičkog digitalnog kabela i priključaka na televizoru i sustavu zvučnika. Umetnite priključnice u priključke u pravilnim smjerovima. Ako silom umetnete priključnice u pogrešnim smjerovima, priključnice i priključci mogu se oštetiti.

Savjet

- Odaberite odgovarajući HDMI kabel i postavku [HDMI Signal Format] u skladu s izlaznim videoformatima s uređaja priključenog na sustav zvučnika. Više informacija potražite u Vodiču za pomoć.
- Kad priključite sustav zvučnika na uređaj koji podržava 8K videoformat, pogledajte „Priključivanje AV uređaja kompatibilnog s 8K videoformatom” u Uputama za rad (zaseban dokument).

- 1 Priključite kabel HDMI (priložen) u vtičnicu HDMI OUT na zvočniškom sistemu in v vtičnicu HDMI IN na televizorju. Če ima televizor vtičnico S-CENTER SPEAKER IN, povežite vtičnico S-CENTER SPEAKER IN na televizorju z vtičnico S-CENTER OUT na zvočniškom sistemu s kablom za osrednji zvučnik televizorja(priložen).
- 2 Če televizor nima vtičnice HDMI IN z oznako »eARC« ali »ARC«, povežite optični izhod televizorja in vtičnico TV IN (OPT) na zvočniškom sistemu z optičnim digitalnim kablom (ni priložen). Televizor ne bo predvajal zvoka, če sta televizor in zvočniški sistem povezana le s kablom HDMI.
- 3 Priključite kabel HDMI (ni priložen) v vtičnico HDMI OUT na drugi napravi (predvajalnik Blu-ray Disc, zunanji digitalni sprejemnik, igralna konzola itd.) in vtičnico HDMI IN na zvočniškom sistemu. Visokokakovostni zvok lahko poslušate s predvajanjem zvočnih formatov, kot sta Dolby Atmos-Dolby TrueHD ali DTS:X. Če je vaš televizor združljiv s funkcijo eARC, lahko poslušate visokokakovostni zvok s priključitvijo druge naprave v vtičnico HDMI IN na televizorju in omogočanjem funkcije eARC televizorja.

Opomba


- Priključki morajo biti trdno vstavljeni.
- Preverite oblik priključkov na optičnih digitalnih kablilih in vtičnic na televizorju in zvočniškom sistemu. Priključke priključite v vtičnice v pravi smeri. Če poskusite nasilno priključiti narobe obrnjene priključke, lahko poškodujete priključke in vtičnice.

Namig

- Izberite ustrezeni kabel HDMI in nastavitve [HDMI Signal Format] glede na video formate, ki jih predvaja naprava, priključena na zvočniški sistem. Za podrobnosti glejte Vodnik za pomoč.
- Ko zvočniški sistem povežete z napravo, ki podpira video format 8K, si oglejte »Povezovanje avdio-video naprave, združljive z video formatom 8K« v navodilih za uporabo (ločen dokument).


3 Postavljanje daljinskog upravljača

Nastavite daljinski upravljalnik



4 Uključivanje televizora i sustava zvučnika

Vklopite televizor in zvočniški sistem




- 1 Priključite kabel napajanja izmjeničnom strujom televizora (mrežni vod) u utičnicu za izmjeničnu struju (vod).
- 2 Priključite kabel za napajanje izmjeničnom strujom (mrežni vod) u ulaz za izmjeničnu struju tankog zvučnika.
- 3 Priključite kabel za napajanje (mrežni vod) u utičnicu za izmjeničnu struju (električna mreža).
Daljinski upravljač sustava zvučnika ne radi dok sa zaslona prednje ploče sustava zvučnika nestane poruka [HELLO].
- 4 Pritisnite (napajanje) na daljinskom upravljaču sustava zvučnika.
Kad se sustav zvučnika uključi, [TV] se pojavljuje na zaslonu prednje ploče.

- 1 Napajalni kabel televizorja vklopite v omrežno vtičnico.
- 2 Napajalni kabel vklopite v vhod AC na zvočniškem modulu.
- 3 Napajalni kabel vklopite v omrežno vtičnico.
Daljinski upravljalnik zvočniškega sistema ne deluje, dokler sporočilo [HELLO] na zaslonu sprednje plošče zvočniškega sistema ne izgine.
- 4 Na daljinskem upravljalniku zvočniškega sistema pritisnite gumb (vklop/izklop).
Ko se zvočniški sistem vklopi, se na zaslonu sprednje plošče prikaže [TV].

5 Provedba početnih postavki

Izvedite začetne nastavitve




- 1 Pritisnite HOME za početak početnih postavki.
- 2 Pritisnite i kako biste odabrali stavku slijedeći upute na zaslonu.
- 3 Kad se pojavi poruka [Setup is complete.] (Postavljanje je dovršeno), odaberite [Finish].

- 1 Pritisnite gumb HOME, da izvedete začetne nastavitve.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu ter s pritiskom i in izberite element.
- 3 Ko se izpiše [Setup is complete.], izberite možnost [Finish].

6 Slušanje zvuka

Poslušajte zvok



Slušanje zvuka s televizora

- 1 Odaberite željeni ulaz za televizor s pomoću daljinskog upravljača televizora. Zaslom se prebacuje na odabrani zaslon ulaza i zvuk televizora emitira se sa sustava zvučnika.
Ako se [TV] ne pojavi na zaslonu prednje ploče na sustavu zvučnika, pritisnite TV na daljinskom upravljaču sustava zvučnika kako biste odabrali TV ulaz. Na zaslonu prednje ploče sustava zvučnika pojavljuje se poruka [TV].

Napomena

- Ovisno o redoslijedu prema kojem uključujete televizor i sustav zvučnika, sustavu zvučnika možda će biti isključen zvuk i poruka [MUTING] pojavit će se na zaslonu prednje ploče sustava zvučnika. U tom slučaju prvo uključite televizor, a zatim sustav zvučnika.
- Ako odaberete „YES“ u „2 Priključivanje televizora i ostalih uređaja“, omogućite funkciju Control for HDMI na televizoru. U suprotnom zvuk televizora neće se emitirati sa sustava zvučnika.

Predvajanje zvoka iz televizorja

- 1 Z daljinskim upravljalnikom televizorja izaberite željeni vhod za televizor. Zaslom preklopi na zaslon izbranega vhoda, zvočniški sistem pa predvaja televizijski zvuk.
Če se na zaslonu sprednje plošče zvočniškega sistema ne izpiše [TV], na daljinskom upravljalniku zvočniškega sistema pritisnite TV, da izberete vhod za televizor. Na zaslonu sprednje plošče zvočniškega sistema se izpiše [TV].

Opomba

- Od vrstnega reda vklopa televizorja in zvočniškega sistema je odvisno, ali bo zvočniški sistem utišan in se na zaslonu sprednje plošče zvočniškega sistema izpiše [MUTING]. V tem primeru najprej vklopite televizor in nato zvočniški sistem.
- Če pri možnosti »2 Connect a TV and another device« izberete »YES«, vklopite funkcijo Control for HDMI v televizorju. V nasprotnem primeru se zvok televizorja ne bo predvajal prek zvočniškega sistema.

Slušanje zvuka uređaja koji je priključen na HDMI IN priključak na sustavu zvučnika

- 1 Uključite priključeni uređaj. Zatim upotrijebite daljinski upravljač televizora kako biste prebacili ulaz televizora na HDMI IN priključak na koji je priključen sustav zvučnika.
- 2 Pritisnite HDMI1 ili HDMI2 na daljinskom upravljaču sustava zvučnika kako biste prebacili HDMI ulaz.
[HDMI1] ili [HDMI2] pojavljuje se na zaslonu prednje ploče na sustavu zvučnika i zvuk priključenog uređaja emitira se sa sustava zvučnika.

Predvajanje zvoka z naprave, ki je priključena v vtičnico HDMI IN na zvočniškem sistemu

- 1 Vključite priključeno napravo. Nato z daljinskim upravljalnikom televizorja preklopite vhod televizorja na vtičnico HDMI IN, v katero je priključen zvočniški sistem.
- 2 Na daljinskom upravljalniku zvočniškega sistema pritisnite gumb HDMI1 ali HDMI2, da preklopite na vhod HDMI.
Na zaslonu sprednje plošče zvočniškega sistema se izpiše [HDMI1] ali [HDMI2] in zvok iz priključene naprave se predvaja prek zvočniškega sistema.

Kako upotrebljavati sustav zvučnika / rješavanje problema

Uporaba zvočniškega sistema/odpravljanje težav




Upute za rad (knjižica)

Opisuje osnovnu upotrebu poput postavljanja/priključivanja i reprodukcije priključenih uređaja.

Navodila za uporabo (knjižica)

Opisuje osnovnu uporabu, kot je namestitev/priključitev in predvajanje iz priključenih naprav.



Vodič za pomoć (mrežni priručnik s uputama)

Opisuje cjelokupnu upotrebu poput mrežnih funkcija i detaljnije metode postavki uključujući sadržaj Uputa za rad.

Vodnik za pomoć (spletna navodila za uporabo)

Opisuje vse načine uporabe, kot sta omrežna funkcija in podroben način nastavitve, vključno z vsebino navodil za uporabo.



Za rješavanje problema prilikom kojih sustav zvučnika ispravno ne radi, pogledajte „Rješavanje problema“ u Uputama za rad ili Vodiču za pomoć.

Za odpravljanje težav, ko zvočniški sistem ne deluje pravilno, glejte »Odpravljanje težav« v navodilih za uporabo ali vodniku za pomoć.

Za korisnike u drugim državama/regijama
https://rd1.sony.net/help/ht/a7000/h_zz/

Za uporabnike v drugih državah/regijah
https://rd1.sony.net/help/ht/a7000/h_zz/



Sound Bar


Startup Guide

HT-A7000

5-024-830-11(1)




Sadržaj pakovanja



* Podržava prenos 4K/8K sadržaja.


1 Odaberite način instalacije

Instaliranje na policu/postolje



Montiranje na zid

Detaljne informacije potražite u uputstvu za upotrebu (zasebni dokument).



ili

Napomena

- Pre nego što povežete sistem zvučnika, isključite kablove za napajanje naizmeničnom strujom (kablovi za napajanje) televizora i AV uređaja iz utičnica. Ponovo ih uključite u utičnice posle 3. koraka.
- Nemojte da stavljate metalne predmete blizu sistema zvučnika. Funkcije bežične mreže mogu da postanu nestabilne.
- Nemojte da prekrivate zvučnik. Tako se ometa zvuk koji se emituje preko gornje strane zvučnika.
- Na zadnjoj strani se nalaze otvori za ventilaciju. Zvučnik postavite na udaljenosti od najmanje 10 mm (13/32 inča) od televizora ili zida.


Podešavanje opcionog subwoofer zvučnika i/ili zadnjih zvučnika

Podesite sistem zvučnika prema uputstvima iz Vodiča za pokretanje. Zatim povežite opcione zvučnike sa sistemom prema uputstvima za upotrebu koja ste dobili uz opcione zvučnike.


2 Povežite televizor i neki drugi uređaj

Da li postoji priključak HDMI IN sa oznakom „eARC“ ili „ARC“ na televizoru?

DA



NE



- 1 Pomoću HDMI kabla (isporučuje se) povežite priključak HDMI OUT na sistemu zvučnika i priključak HDMI IN na televizoru. Ako vaš televizor ima priključak S-CENTER SPEAKER IN, pomoću kabla za režim centralnog zvučnika televizora (isporučuje se) povežite priključak S-CENTER SPEAKER IN na televizoru i priključak S-CENTER OUT na sistemu zvučnika.
- 2 Ako na televizoru ne postoji HDMI IN priključak sa oznakom „eARC“ ili „ARC“, pomoću optičkog digitalnog kabla (ne isporučuje se) povežite optički izlaz na televizoru i priključak TV IN (OPT) na sistemu zvučnika. Sa televizora se neće emitovati zvuk ako su televizor i sistem zvučnika povezani samo pomoću HDMI kabla.
- 3 Pomoću HDMI kabla (ne isporučuje se) povežite priključak HDMI OUT na nekom drugom uređaju (kao što su Blu-ray Disc plejer, set-top box, gejmerska konzola itd.) i priključak HDMI IN na sistemu zvučnika. Uživate u zvuku visokog kvaliteta sa audio formatima kao što su Dolby Atmos-Dolby TrueHD ili DTS:X. Ako vaš televizor podržava funkciju eARC, možete uživati u zvuku visokog kvaliteta kada neki drugi uređaj povežete preko priključka HDMI IN i omogućite funkciju eARC na televizoru.

Napomena


- Proverite da li su konektori čvrsto umetnuti.
- Proverite oblik konektora na optičkom digitalnom kablju i priključaka na televizoru i sistemu zvučnika. Umetnite konektore u priključke u odgovarajućim smerovima. Ako na silu gurnete konektore u pogrešnom smeru, konektori i priključci mogu da se oštete.

Savet


- Izaberite odgovarajući HDMI kabl i postavku [HDMI Signal Format] (Format HDMI signala) u skladu sa izlaznim video formatima uređaja povezanog sa sistemom zvučnika. Detalje potražite u Vodiču za pomoć.
- Ako povezujete sistem zvučnika sa uređajem koji podržava video format 8K, pogledajte odeljak „Povezivanje AV uređaja koji podržava video format 8K“ u uputstvu za upotrebu (zaseban dokument).



3 Podesite daljinski upravljač.




4 Uključite televizor i sistem zvučnika





- 1 Uključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom televizora u utičnicu za naizmeničnu struju.
- 2 Povežite kabl za napajanje naizmeničnom strujom na ulaz za naizmeničnu struju na Bar zvučniku.
- 3 Uključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom u utičnicu za naizmeničnu struju. Daljinski upravljač za sistem zvučnika neće raditi dok ne nestane poruka [HELLO] (Zdravo) na prednjem displeju sistema zvučnika.
- 4 Pritisnite dugme (napajanje) na daljinskom upravljaču za sistem zvučnika. Kada se sistem zvučnika uključi, na prednjem displeju će se pojaviti [TV] (Televizor).

5 Obavite početna podešavanja



- 1 Pritisnite dugme HOME da biste obavili početna podešavanja.
- 2 Pomoću dugmadi i izaberite neku opciju prateći uputstva na ekranu.
- 3 Kada se pojavi poruka [Setup is complete.] (Podešavanje je završeno), izaberite [Finish] (Završi).

6 Uživajte u zvuku



Slušanje zvuka sa TV-a

- 1 Izaberite željeni izvor signala za televizor pomoću daljinskog upravljača za televizor. Otvoriće se ekran izabranog ulaza, a zvuk televizora će se emitovati preko sistema zvučnika. Ako se na prednjem displeju sistema zvučnika ne pojavi poruka [TV] (Televizor), pritisnite dugme TV na daljinskom upravljaču za sistem zvučnika da biste izabrali ulaz za televizor. Poruka [TV] (Televizor) će se pojaviti na prednjem displeju sistema zvučnika.

Napomena

- U zavisnosti od redosleda uključivanja televizora i sistema, zvuk sistema zvučnika može biti isključen, pri čemu je na prednjem displeju prikazana poruka [MUTING] (Isključen zvuk). Ako se to dogodi, prvo uključite televizor, a zatim sistem zvučnika.
- Ako ste izabrali opciju „YES“ (Da) u koraku „2 Povežite televizor i neki drugi uređaj“, omogućite funkciju Control for HDMI (Upravljanje za HDMI) na televizoru. U suprotnom, zvuke sa televizora se neće emitovati preko sistema zvučnika.

Slušanje zvuka sa uređaja povezanog preko HDMI IN priključka na sistemu zvučnika


- 1 Uključite povezani uređaj. Zatim pomoću daljinskog upravljača za televizor promenite ulazni signal televizora na priključak HDMI IN preko kojeg je sistem zvučnika povezan.
- 2 Pritisnite HDMI1 ili HDMI2 na daljinskom upravljaču za sistem zvučnika da biste izabrali HDMI ulaz. Na prednjem displeju sistema zvučnika će se pojaviti [HDMI1] ili [HDMI2], a zvuk sa povezanog uređaja će se emitovati preko sistema zvučnika.

Kako se koristi sistem zvučnika / Rešavanje problema



Uputstvo za upotrebu (brošura)

Ovde su opisana osnovna uputstva za upotrebu poput instalacije/povezivanja i reprodukcije sadržaja sa povezanih uređaja.



Vodič za pomoć (Veb priručnik sa uputstvima)

U ovom dokumentu se nalaze sva uputstva, na primer za funkciju mreže i detaljno podešavanje, kao i sadržaj Uputstva za upotrebu.

Za korisnike u ostalim zemljama/
regionima
https://rd1.sony.net/help/ht/a7000/h_zz/



Ako sistem zvučnika ne radi ispravno, pogledajte odeljak „Rešavanje problema“ u Uputstvu za upotrebu ili Vodiču za pomoć.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sony, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sony-soundbar-zvucnik-hta7000cel-akcija-cena/>