

Uputstvo za upotrebu (EN)

EDIFIER slušalice WH500

EDIFIER



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/edifier-slusalice-wh500-akcija-cena/>

WH500

Wireless On-Ear Headphones

— Manual —



EN 1. Power ON/OFF



Press and hold the power button for 2s.

2. Pairing



Indicator

1. When they're power off, press and hold the power button for 6s. The status light blinks blue.
2. Select "EDIFIER WH500" in your device setting to connect.

1st Pairing

1. Once the headphones are power on, they will enter Bluetooth pairing automatically. The status light blinks blue.
2. Select "EDIFIER WH500" in your device setting to connect.

Note:

1. For subsequent use, the headphones will auto-connect to device used last time.
2. Dual-Device Connection: After connected to a device, restart and enter Bluetooth pairing to connect the second device. Then manually re-pair the headphones again from the first device to complete Dual-Device connection.

3. Reset



Indicator

1. When the headphones are power on, press and hold the "+" and "-" at the same time for 6s.
2. The status light blinks white until reset is completed.
3. Once the headphones are reset, they enter pairing mode automatically.

4. Status Light



Indicator

Bluetooth Status

- Blue LED blinks
- Blue LED on for 3s
- Blue LED blinks twice for every 5s for 10mins

Battery Status

- Red LED blinks twice every 5mins
- Red LED on
- LED off

5. Controls



- >2s x1
- >2s >6s x1
- x1 >2s x1
- >2s x1
- x1 >2s

Note:


1. Sound Mode switch between "Music Mode" & "Game Mode".
2. Images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

For more information, please visit our website:


www.edifier.com



@Ediferglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Model: EDF200095
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com
© 2022 Edifier International Limited. All rights reserved.
Printed in China

NOTICE:

For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice. Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.

FR 1. Allumer/Éteindre



Maintenez le bouton Allumer/Éteindre appuyé pendant 2 secondes.

2. Appairage



Indicateur

1. Lorsqu'ils sont éteints, maintenez le bouton Allumer/Éteindre appuyé pendant 6 secondes. Le voyant d'état clignote en bleu.
2. Sélectionnez « EDIFIER WH500 » dans les paramètres de votre appareil pour vous connecter.

1ère Association

1. Lorsque le casque audio est allumé, il entre en mode d'association Bluetooth automatiquement. Le voyant d'état clignote en bleu.
2. Sélectionnez « EDIFIER WH500 » dans les paramètres de votre appareil pour vous connecter.

Remarque:

1. Le casque se connectera automatiquement au dernier appareil associé lorsque vous l'allumerez dans le futur.
2. Connexion double appareils : Après la connexion à un appareil, redémarrez le casque audio et activez l'association Bluetooth pour connecter le second appareil. Réassociez manuellement le casque audio depuis le premier appareil pour terminer la connexion double appareils.

3. Réinitialiser



Indicateur

1. Lorsque le casque audio est allumé, maintenez le bouton « + » et « - » simultanément pendant 6 secondes.
2. Le voyant d'état clignote en blanc jusqu'à que la réinitialisation soit terminée.
3. Lorsque le casque audio est réinitialisé, il entre en mode d'association Bluetooth automatiquement.

4. Voyant d'état



Indicateur

État Bluetooth

- Le voyant LED bleu clignote
- Le voyant LED bleu s'éclaire pendant 3 s
- Le voyant LED bleu clignote deux fois toutes les 5 secondes pendant 10 minutes

État de la batterie

- Le voyant LED rouge clignote deux fois toutes les 5 minutes
- Voyant LED rouge allumé
- Voyant LED éteint

5. Commandes



- ▶> 2s ◀< x1
- ⏻ 2s 🔊 6s ▶▶ x1
- ☎ x1 📞 2s 📞 x1
- ⏪ 2s ⏩ x1
- 🔊 x1 📞 2s

Remarque:

1. Le casque Son bascule entre le « Mode Musique » et le « Mode Jeu ».
2. Les images utilisées servent de référence uniquement, et peuvent ne pas correspondre au produit.

Pour plus d'informations, consultez notre site web:


www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modèle: EDF200095
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com
© 2022 Edifier International Limited. Tous droits réservés.
Imprimé en China

AVIS:
Pour les besoins du progrès technique et la mise à niveau du système, les informations contenues dans ce document peuvent être sujettes à changements à tout moment sans préavis.

Les produits d'EDIFIER seront modifiés pour certaines applications. Les photos, illustrations et spécifications montrées ici peuvent être légèrement différentes du produit réel. Si aucune différence n'est trouvée, le produit réel prévaut.

ES 1. Encendido/Apagado



Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2s.

2. Emparejamiento



Indicador

1. Cuando esté apagado, mantenga pulsado el botón de encendido durante 6s. El testigo de estado parpadeará en azul.
2. Seleccione "EDIFIER WH500" en la configuración de su dispositivo para conectar.

1r Emparejamiento

1. Cuando los auriculares estén encendidos, pasarán a modo de emparejamiento Bluetooth automáticamente. El testigo de estado parpadeará en azul.
2. Seleccione "EDIFIER WH500" en la configuración de su dispositivo para conectar.

Nota:

1. Para usos posteriores, los auriculares se conectarán automáticamente al último dispositivo usado.
2. Conexión a dos dispositivos: Tras conectar con un dispositivo, reinicie los auriculares y acceda al emparejamiento Bluetooth para conectar el segundo dispositivo. Vuelva a emparejar manualmente los auriculares desde el primer dispositivo para completar la conexión a dos dispositivos.

3. Restablecer



Indicador

1. Cuando los auriculares estén encendidos, mantenga pulsado "+" y "-" simultáneamente durante 6s.
2. El testigo de estado parpadea en blanco hasta que finalice el reinicio.
3. Cuando los auriculares se hayan reiniciado, pasarán a modo de emparejamiento Bluetooth automáticamente.

4. Luz de estado



Indicador

Estado Bluetooth

- LED azul parpadeando
- LED azul encendido durante 3s
- LED azul parpadea dos veces cada 5s durante 10min

Estado de batería

- LED rojo parpadea dos veces cada 5 min
- LED rojo encendido
- LED apagado

5. Controles



- >2s x1
- >2s >6s x1
- x1 >2s x1
- >2s x1
- x1 >2s

Nota:

1. El Modo de Sonido cambia entre "Modo música" y "Modo juego".
2. Las imágenes aparecen con un fin meramente ilustrativo y pueden variar del producto final.

Para más información, visite nuestro sitio web:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modelo: EDF200095
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com

© 2022 Edifier International Limited. Todos los derechos reservados.

Impreso en China

NOTIFICACIÓN:

Debido a la necesidad de mejorar técnicas y actualizaciones del sistema, la información aquí contenida puede estar sujeta a cambios ocasionales sin previo aviso. Los productos EDIFIER se personalizan para distintas aplicaciones. Las imágenes e ilustraciones mostradas en este manual pueden ser ligeramente distintas del producto real. Si se encuentra alguna diferencia, prevalece el producto real.

DE 1. Einschalten/Ausschalten



Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt.

2. Kopplung



1. Wenn sie ausgeschaltet sind, halten Sie die Einschalttaste 6 Sekunden lang gedrückt. Die Statusleuchte blinkt blau.
2. Wählen Sie „EDIFIER WH500“ in Ihren Geräteeinstellungen, um eine Verbindung herzustellen.

Kopplung (erste)

1. Sobald die Kopfhörer eingeschaltet sind, wechseln sie automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus ein. Die Statusleuchte blinkt blau.
2. Wählen Sie „EDIFIER WH500“ in Ihren Geräteeinstellungen, um eine Verbindung herzustellen.

Hinweis:

1. Für die spätere Verwendung werden die Kopfhörer mit dem zuletzt verwendeten Gerät verbunden.
2. Verbindung mit zwei Geräten: Starten Sie den Kopfhörer nach der Verbindung mit einem Gerät neu und rufen Sie die Bluetooth-Kopplung auf, um das zweite Gerät zu verbinden. Koppeln Sie dann den Kopfhörer erneut manuell vom ersten Gerät aus, um die Verbindung mit zwei Geräten zu vervollständigen.

3. Zurücksetzen



1. Wenn der Kopfhörer eingeschaltet ist, halten Sie die Tasten „+“ und „-“ gleichzeitig 6 Sekunden lang gedrückt.
2. Die Statusleuchte blinkt weiß, bis die Zurücksetzung abgeschlossen ist.
3. Sobald der Kopfhörer zurückgesetzt worden ist, tritt er automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus ein.

4. Statusleuchte



Bluetooth-Status

- Die blaue LED blinkt
- Die blaue LED leuchtet für 3 Sekunden
- Die blaue LED blinkt 10 Minuten lang alle 5 Sekunden zweimal

Akkustatus

- Die rote LED blinkt alle 5 Minuten zweimal
- Rote LED leuchtet
- LED leuchtet nicht

5. Steuerelemente



Hinweis:


1. Der Tonmodus wechselt zwischen „Musikmodus“ und „Spielmodus“.
2. Die Abbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website:


www.edifier.com



@Ediferglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modell: EDF200095
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com
© 2022 Edifier International Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Gedruckt in China

HINWEIS:

Aufgrund notwendiger technischer Verbesserungen und Systemaktualisierungen können die hierin enthaltenen Informationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Produkte von EDIFIER werden für verschiedene Anwendungen entsprechend angepasst. Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Fotos und Abbildungen können sich von denen des tatsächlichen Produkts geringfügig unterscheiden. Bei vorhandenem Unterschied ist das tatsächliche Produkt maßgeblich.

IT 1. Accensione/Spengimento



Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi.

2. Accoppiamento



1. Quando sono spenti, tenere premuto il pulsante di accensione per 6 secondi. La spia di stato lampeggia in blu.
2. Selezionare "EDIFIER WH500" nel proprio dispositivo per effettuare la connessione.

Prima Associazione

1. Una volta accese, le cuffie accederanno automaticamente all'associazione Bluetooth. La spia di stato lampeggia in blu.
2. Selezionare "EDIFIER WH500" nel proprio dispositivo per effettuare la connessione.

Nota:

1. Al prossimo utilizzo, le cuffie si conatteranno automaticamente al dispositivo utilizzato l'ultima volta.
2. Connessione a doppio dispositivo: Dopo la connessione a un dispositivo, riavviare le cuffie e accedere all'associazione Bluetooth per collegare il secondo dispositivo. Quindi eseguire di nuovo l'associazione manuale delle cuffie dal primo dispositivo per completare la connessione a doppio dispositivo.

3. Ripristino



1. Quando le cuffie sono accese, premere e tenere premuti il "+" e "-" contemporaneamente per 6 secondi.
2. La spia di stato lampeggia in bianco fino al completamento del reset.
3. Una volta resettate, le cuffie entreranno automaticamente in modalità di associazione Bluetooth.

4. Spia di stato



Stato Bluetooth

- Il LED blu lampeggia
- Il LED blu si accende per 3 secondi
- Il LED blu lampeggia due volte ogni 5 secondi per 10 minuti.

Stato Batteria

- Il LED rosso lampeggia due volte ogni 5 minuti
- LED rosso acceso
- LED spento

5. Comandi



- ▶▶ >2s ◀ x1
- ⏻ >2s 🔌 >6s ▶▶ x1
- ☎ x1 📞 >2s ⏪ x1
- ◀◀ >2s ◀ x1
- ⏮ x1 🎤 >2s

Nota:

1. La Modalità Audio alterna tra "Modalità Musica" e "Modalità Gioco".
2. Le immagini sono solo a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito web:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modello: EDF200095
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com
© 2022 Edifier International Limited. Tutti i diritti riservati.
Stampato in China

COMUNICAZIONE:

Per necessità di miglioramenti tecnici e aggiornamenti del sistema le informazioni qui contenute possono essere soggette a modifiche periodiche senza preavviso. I prodotti EDIFIER verranno personalizzati per applicazioni diverse. Le immagini mostrate in questo manuale possono differire leggermente dal prodotto reale. In caso di eventuali differenze, prevale il prodotto reale.

PT 1. Ligar/Desligar



Pressione e mantenha o botão de energia pressionado por 2s.

2. Pareamento



Indicador

1. Quando eles estiverem desligados, pressione e mantenha o botão de energia pressionado por 6s. A luz de status piscará em azul.

2. Selecione "EDIFIER WH500" na configuração do seu dispositivo para conectar.

1º Emparelhamento

1. Uma vez que os fones estiverem ligados, eles entrarão no pareamento Bluetooth automaticamente. A luz de status piscará em azul.

2. Selecione "EDIFIER WH500" na configuração do seu dispositivo para conectar.

Nota:

1. Para uso posterior, o fone de ouvido se conectará automaticamente ao dispositivo utilizado na última vez.

2. Conexão dupla em dispositivo: Depois de conectado a um dispositivo, reinicie os fones e entre no pareamento Bluetooth para conectar o segundo dispositivo. Em seguida, faça o pareamento dos fones de ouvido novamente a partir do primeiro dispositivo para completar a conexão dupla em dispositivo.

3. Reiniciar



Indicador

1. Quando os fones de ouvido estiverem ligados, pressione e mantenha pressionado o "+" e "-" ao mesmo tempo por 6s.

2. A luz de status irá piscar na cor branca até a redefinição ser concluída.

3. Uma vez que os fones estiverem redefinidos, eles entrarão no pareamento Bluetooth automaticamente.

4. Luz de Status



Indicador

Status do Bluetooth

O LED azul pisca

LED azul ligado por 3s

O LED azul pisca duas vezes a cada 5s por 10 min

Status da bateria

O LED vermelho pisca duas vezes a cada 5 min

LED vermelho aceso

LED apagado

5. Controles



>2s x1

>2s >6s x1

x1 >2s x1

>2s x1

x1 >2s

Nota:

1. O Modo de Som alterna entre "Modo de Música" e "Modo de Jogo".

2. As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.

Para mais informações, por favor, acesse nosso site:

www.edifier.com



@Ediferglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Modelo: EDF200095
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com

© 2022 Edifier International Limited. Todos os direitos reservados.

Impresso na China

AVISO:

Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações contidas neste documento poderão ser sujeitas a alteração, periodicamente, sem aviso prévio.

Os produtos da EDIFIER serão personalizados para aplicações diferentes. As imagens e ilustrações apresentadas nesta manual poderão ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.

JP 1. オン/オフ



電源ボタンを2s長押しします。

2. ペアリング



インジケーター

1. 電源を切ると、電源ボタンを6s長押しします。状態ライトは青色で点滅します。
2. 接続設定するデバイスで「EDIFIER WH500」を選択します。

初回のペアリング

1. ヘッドフォンがオンになったら、Bluetoothペアリングに自動的に入ります。状態ライトは青色で点滅します。
2. 接続設定するデバイスで「EDIFIER WH500」を選択します。

注:

1. 2回目の使用以降は、ヘッドホンは前回使用したデバイスに自動的に接続されます。
2. デュアルデバイス接続: デバイスに接続した後、ヘッドフォンを再起動して、Bluetoothペアリングに入り、2番目のデバイスに接続します。1番目のデバイスから再度ヘッドフォンを手動でペアリングし、デュアルデバイス接続を完了させます。

3. リセット



インジケーター

1. ヘッドフォンがオンになったら、「+」と「-」を同時に6s長押しします。
2. ステータスライトは、リセットが完了するまで白色で点滅します。
3. ヘッドフォンがリセットされたら、Bluetoothペアリングモードに自動的に入ります。

4. 状態ライト



インジケーター

Bluetooth状態

- 📶 青色LEDが点滅
- 📶📶 青色LEDが3s点灯
- 📶📶📶 青色LEDは5sごとに2回、10分間点滅します

バッテリー状態

- 🔋 赤色LEDは5分ごとに2回点滅します
- 🔋 赤色LEDが点灯
- 🔋 LEDオフ

5. コントロール



1. サウンドモードは「音楽モード」と「ゲームモード」で切り替わります。
2. 画像は参照用です。

詳細情報は当社ウェブサイトをご覧ください:


www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

モデル: EDF200095
Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

www.edifier.com
©2022 Edifier International Limited. 禁無断転載
印刷: 中国

ご注意:
本書に記載の情報は、技術の改良、システムのアップグレードなどのため、予告なく変更されることがあります。
EDIFIERの製品は、さまざまな用途を考慮してカスタマイズされます。本書の図や写真は実際の製品と異なることがあります。その場合、実際の製品設計が優先します。

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Edifier, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/edifier-slusalice-wh500-akcija-cena/>