

Uputstvo za upotrebu

WHITE SHARK slušalice GEB-TWS96 Titan



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/white-shark-slusalice-geb-tws96-titan-akcija-cena/>

 TITAN BLUETOOTH EARBUDS USER MANUAL	Pairing 1: Auto Pairing Taking the earphones out of the charging case, and then the earphones will automatically turn on, sync together and enter pairing mode. Operation 1: Power on/off 1. Open the charging case and take out earphones, automatically turn on; Place earphones into charging case and close the case, automatically turn off. 2. Long press 3 seconds to turn on Long press 5 seconds to turn off. 2: Play/Pause music When listening to music. Tap left/right earphones once to play or pause the music. 3: Previous /Next Song When listening to music. Quick double tap left earphones to go to previous song. Quick double tap right earphones to go to next song.	4: ANC Mode When taking the earphones out of the charging case, it is regular Bluetooth mode. Long press right earphones for 2 seconds to enter Transparent mode. Long press right earphones for 2 seconds again to enter Noise reduction mode. Long press right earphones for 2 seconds again to enter regular Bluetooth mode. 5: GAME Mode (50ms-60ms) When taking the earphones out of the charging case, it is regular Normal mode. Long press left earphones for 2 seconds to enter game mode. Long press left earphones for 2 seconds to enter music mode. 6: Answer/Hang up When there is an incoming call. Tap left or right earphones once to answer the call. Tap left or right earphones again to end the call.	7: Reject When there is an incoming call. Quick double tap left or right earphones to reject the call. 8: Voice assistant Quick tap left or right earphones 3 times to activate voice assistant. Charging Function Fully charge the case and earphones before using for the first time. 1: Charging the charging case (a) There is a Type-C cable included in the packaging. Connect it to the Type-C charging port and the other end into a USB powered source to charge your case. (b) Cool blue light will fl-ash to indicate charging has begun. (c) Once fully charged, the blue light stays firm. 2: Earphone charging When battery is low, each 5s flash once for left and right side blue light at the same time.you will listen to a warning sign or tone. It will turn off when the earphones completely out of battery.	(a) Place the earphones into the charging case. (b) Cool blue light on the earphones turn on when charging has begun. The light will turn off when charging is complete.
---	---	---	---	---

 TITAN BLUETOOTH SLUSALICE UPUTE	Povezivanje Prilikom vađenja slušalica iz kutijice za punjenje, slušalice se automatski uključuju i povezuju/uлаze u način rada za spajanje na novi uređaj. Rukovanje 1: Uključivanje / isključivanje 1.) Vađenjem slušalica iz kutijice za punjenje, one se automatski uključuju. - Vaćanjem slušalica u kutijicu, one se automatski isključuju. 2.) Zadržite prst na slušalicama 3 sekunde za uključivanje. Zadržite prst na slušalicama 5 sekundi za isključivanje. 2: Pusti / pauziraj glazbu Prilikom slušanja glazbe, dodirnite lijevu/desnu slušalicu za puštanje/pauziranje glazbe. 3: Prethodna / Sljedeća pjesma Prilikom slušanja glazbe, brzim dvostrukim dodirnom lijeve slušalice prebacujete se na prethodnu pjesmu, a brzim dvostrukim dodirnom desne slušalice, prelazite na sljedeću.	4: ANC Naćin rada Vađenjem slušalica iz kutijice za punjenje, slušalice su u regularnom Bluetooth naćinu rada. Zadržavanjem prsta 2 sekunde na desnoj slušalici, one ulaze u Transparentni naćin rada. Ponovnim zadržavanjem prsta 2 sekunde na desnoj slušalici, one ulaze u naćin rada Smanjenja buke. Ponovnim zadržavanjem prsta 2 sekunde na desnoj slušalici, one ulaze u regularni Bluetooth naćin rada. 5: "GAME" naćin rada (50ms-60ms) Vađenjem slušalica iz kutijice za punjenje, slušalice su u regularnom Normalnom naćinu rada. Zadržavanjem prsta 2 sekunde na lijevoj slušalici, one ulaze u " game" / "Igra" naćin rada. Ponovnim zadržavanjem prsta 2 sekunde na lijevoj slušalici, one ulaze u glazbeni naćin rada. 6: Odgovaranje/završavanje poziva Prilikom dolaznog poziva, dodirnite lijevu/desnu slušalicu za prihvaaćanje poziva. Ponovno dodirnite lijevu/desnu slušalicu za prekidanje poziva.	7: Odbijanje poziva Prilikom dolaznog poziva, brzim dvostrukim dodirnom lijeve/desne slušalice odbijate poziv. 8: Glasovni asistent Brzim trostrukim dodirnom lijeve/desne slušalice pokrećete glasovni asistent. Funkcija punjenja Potpuno napunite kutijicu zajedno sa slušalicama prije prvog korištenja. 1: Punjenje kutijice za punjenje (a) U pakiranju se nalazi Type-C kabel. Spojite kabel na Type-C kraj u priključak na kutijici, a drugi kraj spojite na USB izvor. (b) Plavo treptajuće LED svjetlo oznaćava poćetak punjenja. (c) Kada punjenje završi, plavo LED svjetlo konstantno svjetlo. 2:Punjenje slušalica Kada je baterija pri kraju,plavo LED svjetlo zatreperi svakih 5 sekundi, jednom za desnu i lijevu stranu/slušalicu, u isto vrijeme moćžete ćuti upozoravajući znak/ton. Kada se baterija potpuno isprazni, slušalice se isključuju.	(a) Ubacite slušalice u kutijicu za punjenje (b) Plavo treptajuće LED svjetlo oznaćava poćetak punjenja. Svjetlo će se ugasići kada punjenje završi.
---	--	---	--	---

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda White Shark, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/white-shark-slusalice-geb-tws96-titan-akcija-cena/>