

Uputstvo za upotrebu (EN)

CANYON tastatura CNE-CKEY01-US



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/canyon-tastatura-cne-ckey01-us-akcija-cena/>




Slim desktop keyboard
CNE-CKEY01

Quick Guide v 14

ENG

User manual. Slim desktop keyboard

- Features:**
- **Connectivity:** Cable
 - **Interface:** USB
 - **Number of keys:** 108
 - **Keyboard layout:** QWERTY
 - **Compatible** with Microsoft Windows & Mac OS



Package contents	Connection
Wired keyboard User manual	For correct operation of the keyboard, connect it to the USB port of a personal computer / laptop / all-in-one. After turning on the computer and installing the operating system standard drivers – the mouse will be ready for use.

According to local regulations, your product and/or its battery must be disposed of separately from household waste. When this product has reached the end of its service life, take it to a recycling facility designated by local authorities.

BUL

- Ръководство за употреба.** Тънка десктоп клавиатура
- Характеристика:**
- **Свързаност:** Кабел
 - **Интерфейс:** USB
 - **Брой клавиши:** 108
 - **Подредба на клавиатурата:** QWERTY
 - **Съвместим с Microsoft Windows и Mac OS**

Съдържание на пакета	Свързване
Wired keyboard User manual	За правилна работа на клавиатурата, я свържете към USB порт на персонален компютър / лаптоп / . След включване на компютъра и инсталиране на стандартни драйвери на операционната система - клавиатурата ще бъде готова за употреба.

Съгласно местните разпоредби вашият продукт и/или неговата батерия трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци. Когато този продукт достигне края на експлоатационния си живот, занесете го в съоръжение за рециклиране, определено от местните власти.


CES

Návod na použití. Ultra tenká desktopová klávesnice.

- Vlastnosti:**
- **Připojení:** kabel
 - **Rozhraní:** USB
 - **Počet kláves:** 108
 - **Rozvržení klávesnice:** QWERTY
 - **Kompatibilita** s MS Windows & Mac OS

Obsah balení	Připojení
Drátová klávesnice Návod k použití	Pro správné fungování klávesnice ji připojte do USB portu osobního Počítače/notebook/zařízení all-in-one. Po zapnutí počítače a instalaci operačního systému a základních ovladačů bude zařízení fungovat.

Podle místních předpisů musí být váš výrobek a/nebo jeho baterie likvidovány odděleně od domovního odpadu. Po skončení životnosti tohoto výrobku jej odevzdejte do recyklačního zařízení určeného místními úřady.



- SAFETY INSTRUCTIONS**
- Read carefully and follow all instructions before using this product.
1. Do not expose the mouse to excessive moisture, water or dust. Do not install in rooms with high humidity and dust level.
 2. Do not expose the mouse to heat: do not place it close to heating appliances, and do not expose it to direct sun rays.
 3. The product shall be connected to the power supply source of the type indicated in the operation manual only.
 4. Never spray liquid detergents. Use only dry clothes for device cleaning.

WARNING

It is forbidden to dismantle the device. Attempt to repair this device is not recommended and leads to cancellation of the warranty.

- ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**
- Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции, преди да използвате този продукт.
1. Не излагайте клавиатурата на прекомерна влага, вода или прах. Не инсталирайте в помещения с висока влажност и високо ниво на прах.
 2. Не излагайте клавиатурата на топлина: не я поставяйте близо до нагревателни уреди и не я излагайте на директна слънчева светлина.
 3. Продуктът трябва да бъде свързан към източника на захранване от посочения тип само в ръководството за експлоатация.
 4. Никога не пръскайте течни препарати. За почистване на устройството използвайте само сухи материали.

ВНИМАНИЕ

Забранено е демонтирането на устройството. Опитът за поправка на това устройство не се препоръчва и води до отмяна на гаранцията.

- BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE**
- Před použitím tohoto výrobku si pozorně přečtěte návod a dodržujte všechny pokyny.
1. Nevystavujte myš nadměrné vlhkosti, vodě nebo prachu. Neinstalujte v místnostech s vysokou vlhkostí a prašností.
 2. Nevystavujte myš teplu: neumísťujte ho do blízkosti topných zařízení a nevystavujte ho přímému slunečnímu záření.
 3. Výrobek musí být připojen ke zdroji napájení uvedeného v návodu.
 4. Nikdy na přístroj nestříkejte tekuté čisticí prostředky. Přístroj čistěte pouze suchým hadříkem.

VAROVÁNÍ

Zařízení je zakázáno demontovat. Pokus o opravu tohoto zařízení se nedoporučuje a vede ke ztrátě záruky.

Warranty

- ENG:** For the detailed information regarding warranty terms, please refer to: <http://canyon.eu/warranty-terms/>
- BUL:** За повече информация относно гаранционните условия, моля посетете: <http://canyon.bg/ogranicheniya-na-garantsiyata/>
- HUN:** A részletes garanciális információk megtekintéséhez látogasson el a <http://hungary.canyon.eu/a-korlatozott-jotallas/>
- RON:** Pentru condițiile specifice de garanție, vizitați: <http://canyon.ro/garanție-produse/>
- SLK:** Viac informácií o záručných podmienkach je uvedených na internetovej stránke <http://canyon.sk/prehlásenia-o-zaruke/>
- SLV:** Podrobne informacije o garancijskih pogojih najdete na strani: <http://canyon.eu/warranty-terms/>
- SRP:** Za detaljnije informacije o uslovima garancije obratite se: <http://canyon.eu/warranty-terms/>
- LAV:** Detalizēta informācija par garantijas noteikumiem atrodama: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

Problem	Solution
1. The keyboard does not work properly	1.1 If some standard keys do not work on the keyboard, there may be a cable problem. You need to check that the cable is connected properly to the USB socket or connect it to another USB port or computer. 1.2 It is possible that one of the keys is "fused". Keypad faults can be caused by a technological defect in the keyboard, as well as from debris or water in the keyboard. It's not recommended to perform self-cleaning of the keyboard.
2. Keyboard doesn't work	2.1 Check whether the device supports your operating system. 2.2Enter the BIOS setup and make sure that the USB-port is enabled. Try to reset and save BIOS to default settings.

If the actions from the above list do not contribute to problem solving, please contact the support team at Canyon: <http://canyon.eu/ask-your-question>


Проблем	Решение на проблема
1. Клавиатура не работи правилно	1.1 Ако някои стандартен клавиш на клавиатурата не работи, може да има проблем с кабела. Трябва да проверите дали кабелът е свързан правилно към USB гнездото или се свържете към друг USB порт или компютър. 1.2 Възможно е един от клавишите да е „залепенал“. Неизправности в клавиатурата могат да се дължат на фабричен дефект или от попадане на течности в клавиатурата. Не се препоръчва да се извършва самопочистване на клавиатурата.
2. Клавиатурата не работи	2.1 Проверете дали устройството поддържа вашата операционна система. 2.2 Въведете настройката на BIOS и се уверете, че USB портът е активиран. Опитайте да нулирате и запазите BIOS до настройките по подразбиране.

Ако действията от горния списък не допринасят за решаването на проблемите, моля свържете се с екипа за поддръжка в Canyon: <http://canyon.eu/ask-your-question>

Problém	Řešení
1. Klávesnice správně nefunguje	1.1 Pokud nefunguje některé ze základních tlačítek, může být problem v připojení kabelu. Zkontrolujte zda je kabel správně připojen v USB portu a nebo případně připojte klávesnici do jiného USB portu nebo k jinému počítači. 1.2 Je možné, že jedna z kláves je „přilepená“. Poruchy klávesnice mohou být způsobeny technologickou vadou na klávesnici, jakož i pozůstatky nebo vodou v klávesnici. Nedoporučuje se provádět samočištění klávesnice.
2. Klávesnice nefunguje	2.1 Zkontrolujte zda je zařízení podporováno Vaším operačním systémem. 2.2 Vstupte do nastavení BYOSu a ujistěte se, že je používán USB port aktivní.

V případě, že výše zmíněné rady nepříspějí k řešení problémů, kontaktujte tým podpory na stránkách CANYON <http://canyon.eu/ask-your-question>

- LIT:** Detalesnė informaciją apie garantiją sąlygas rasite tinklalapyje: <http://canyon.eu/warranty-terms/>
- EST:** Detaise info garantitingimuste kohta leiate: <http://canyon.eu/warranty-terms/>



- WARRANTY**
- The warranty period starts from the day of the product purchase from Canyon authorized Seller. The date of purchase is the date specified on your sales receipt or on the waybill. During the warranty period, repair, replacement or refund for the purchase shall be performed at the discretion of Canyon. In order to obtain warranty service, the goods must be returned to the Seller at the place of purchase together with proof of purchase (receipt or bill of lading). 2 years warranty from the date of purchase by the consumer. The service life is 2 years. Additional information about the use and warranty is available at <https://canyon.eu/warranty-terms/>

Date of manufacture: (see at the package). Made in China.

Manufacturer: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, +357 25 857000, asbis.com

- ГАРАНЦИЯ**
- Гаранционният период започва от деня на закупуване на продукта Canyon от оторизиран продавач. Датата на покупка е датата, посочена във вашият документ за покупка. По време на гаранционния период, ремонт, подмяна или възстановяването на сумата за покупката се извършва по преценка на Canyon. За да получите гаранционно обслужване, стоките трябва да бъдат върнати на продавача на мястото на покупката заедно с доказателство за покупка (касова бележка или товарителница). Срокът на гаранцията е 2 години от датата на покупката от потребителя. Допълнителна информация за използването и гаранцията е на разположение на <https://canyon.eu/warranty-terms/>

Дата на производство: вижте на опаковката. Произход: Китай.

Производител: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, +357 25 857000, asbis.com

Продуктът е в съответствие с изисканията на Директива 2015/863/ЕС (or other) Всички декларации може да изтеглите от уеб сайт <https://canyon.bg/sertifikati/> и/или <http://canyon.eu/certificates>, търсейки по модела на устройството.

- ZÁRUKA**
- Záruční doma začíná dnem nákupu produktu od CANYON autorizovaného prodejce. Datum nákupu je datum uvedený na prodejním dokladu nebo na dodacím listu. Záruční doba, oprava, výměna nebo náhrada za nákup se řídí dle pravidel společnosti CANYON. Pro reklamaci produktu je potřeba vrátit zboží s dokladem o nákupu (doklad o nákupu nebo dodací list). Záruka je 2 roky od data zakoupení.Další informace o použití a záruce naleznete na adrese <http://canyon.eu/warranty-terms>

Datum výroby: (viz obal produktu). Vyrobeno v Číně

Výrobce: ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, +357 25 857000, asbis.com

HUN

Használati útmutató

Vékony kialakítású billentyűzet

- Termékjellemzők:**
- Kapcsolat:** Vezetékes
 - Csatlakozó:** USB
 - Gombok száma:** 108
 - Billentyűzetkiosztás:** QWERTZ
 - Kompatibilitás:** Microsoft Windows & Mac OS

RUS

Инструкция по эксплуатации.

Сверхтонкая настольная клавиатура

- Технические характеристики:**
- Подключение:** Кабель
 - Интерфейс:** USB
 - Количество клавиш:** 108
 - Раскладка клавиатуры:** QWERTY
 - Совместимость:** Microsoft Windows & Mac OS

RUS

Инструкция по эксплуатации.

Сверхтонкая настольная клавиатура

- Технические характеристики:**
- Подключение:** Кабель
 - Интерфейс:** USB
 - Количество клавиш:** 108
 - Раскладка клавиатуры:** QWERTY
 - Совместимость:** Microsoft Windows & Mac OS

KAZ

Пайдаланушының нұсқаулығы. Жіңішке үстел пернетақта

- Функциялары:**
- Қосылым:** Кабель
 - Өзара әрекеттесуі:** USB
 - Пернелер саны:** 108
 - Пернетақта орналасуы:** QWERTY
 - Microsoft Windows және ОС Mac үйлесімділігі**

KAZ

Пайдаланушының нұсқаулығы. Жіңішке үстел пернетақта

- Функциялары:**
- Қосылым:** Кабель
 - Өзара әрекеттесуі:** USB
 - Пернелер саны:** 108
 - Пернетақта орналасуы:** QWERTY
 - Microsoft Windows және ОС Mac үйлесімділігі**

KAZ

Пайдаланушының нұсқаулығы. Жіңішке үстел пернетақта

- Функциялары:**
- Қосылым:** Кабель
 - Өзара әрекеттесуі:** USB
 - Пернелер саны:** 108
 - Пернетақта орналасуы:** QWERTY
 - Microsoft Windows және ОС Mac үйлесімділігі**

KAZ

Пайдаланушының нұсқаулығы. Жіңішке үстел пернетақта

- Функциялары:**
- Қосылым:** Кабель
 - Өзара әрекеттесуі:** USB
 - Пернелер саны:** 108
 - Пернетақта орналасуы:** QWERTY
 - Microsoft Windows және ОС Mac үйлесімділігі**

KAZ

Пайдаланушының нұсқаулығы. Жіңішке үстел пернетақта

- Функциялары:**
- Қосылым:** Кабель
 - Өзара әрекеттесуі:** USB
 - Пернелер саны:** 108
 - Пернетақта орналасуы:** QWERTY
 - Microsoft Windows және ОС Mac үйлесімділігі**

A csomag tartalma	Csatlakoztatás
Vezetékes billentyűzet	A billentyűzet használatba vételéhez csatlakoztassa azt a számítógépe USB portjához.
Használati útmutató	A számítógép bekapcsolása után, majd miután az operációs rendszer az illesztőprogramokat telepítette, a billentyűzet készen áll a használatra.

- Használati útmutató**
- A helyi előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítménybe.

- Használati útmutató**
- A helyi előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítménybe.

Комплектация	Подключение
Проводная клавиатура	Для корректной работы клавиатуры, подключите ее USB-порту персонального компьютера/ноутбу-ка/ моноблока.
Руководство пользователя	После включения компьютера и установки Опе-рационной системой стандартных драйверов – с клавиатурой можно работать.

- Használati útmutató**
- A helyi előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítménybe.

- Használati útmutató**
- A helyi előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítménybe.

- Használati útmutató**
- A helyi előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítménybe.

- Használati útmutató**
- A helyi előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítménybe.

- Használati útmutató**
- A helyi előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítménybe.

- Használati útmutató**
- A helyi előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítménybe.

Комплектація	Підключення
Дротова клави-атура	Для правильної роботи клавіатури підключіть її до USB - порту персонального комп'ютера/ноут-бука/моноблоку. Після увімкнення комп'ютера та встановлення драйверів – клавіатура буде готова до використання.
Інструкція корис-тувача	

- Használati útmutató**
- A helyi előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítménybe.

- Használati útmutató**
- A helyi előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítménybe.

- Használati útmutató**
- A helyi előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítménybe.

- Használati útmutató**
- A helyi előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítménybe.

- Használati útmutató**
- A helyi előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítménybe.

- Használati útmutató**
- A helyi előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítménybe.

- Használati útmutató**
- A helyi előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítménybe.

- Használati útmutató**
- A helyi előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítménybe.

- Használati útmutató**
- A helyi előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítménybe.

- Használati útmutató**
- A helyi előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítménybe.

- Használati útmutató**
- A helyi előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítménybe.

- Használati útmutató**
- A helyi előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítménybe.

- Használati útmutató**
- A helyi előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítménybe.

- Használati útmutató**
- A helyi előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítménybe.

- Használati útmutató**
- A helyi előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítménybe.

- Használati útmutató**
- A helyi előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítménybe.

- Használati útmutató**
- A helyi előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítménybe.

Probléma	Lehetséges megoldás
1. A billentyűzet nem működik megfelelően	1.1 Ha billentyűk nem működnek a billentyűzeten, akkor kábelprobléma állhat fenn. Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakozik-e az USB-csatlakozóhoz, vagy csatlakoztassa egy másik USB porthoz vagy számítógéphez. 1.2 A billentyűzet meghibásodását okozhatja a billentyűzet gyártási hibája, valamint a billentyűzetbe került törméklet vagy víz. Nem ajánlott a billentyűzetet házilagosan szétszerelni, javítani.
2. A billentyűzet nem működik	2.1 Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az Ön operációs rendszerét. 2.2 Lépjen be a BIOS-beállításokba és győződjön meg arról, hogy az USB-port engedélyezve van. Próbálja meg visszaállítani és elmenteni a BIOS-t az alapértelmezett beállításokra.

- Használati útmutató**
- A helyi előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítménybe.

- Használati útmutató**
- A helyi előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítménybe.

- Használati útmutató**
- A helyi előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítménybe.

- Használati útmutató**
- A helyi előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítménybe.

- Használati útmutató**
- A helyi előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítménybe.

Probléma	Шешім
1. Пернетақта дұрыс жұмыс істемейді	1.1 Пернетақтадағы кейбір стандартты пернелер жұмыс істемесе, мәселе кабельде болуы мүмкін. Кабельдің USB портына дұрыс жалғанғанын тексеру керек немесе оны басқа USB портына немесе компьютерге қосу керек. 1.2 Пернелердің бірі «жанып кеткен» болуы мүмкін. Пернетақта ақаулары пернетақтадағы технологиялық ақаудан немесе пернетақтаға қоқыс немесе су түсуінен туындауы мүмкін. Пернетақтаны өз бетіңіше тазалау ұсынылмайды.
2. Пернетақта жұмыс істе-мейді	2.1 Құрылғы операциялық жүйеңізді қолдайтынын тексеріңіз. 2.2 BIOS параметрлеріне кіріп, USB портының қосылғанын тексеріңіз. Әдепкі BIOS параметрлерін қалпына келтіріп, сақтап көріңіз.

- Használati útmutató**
- A helyi előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítménybe.

Проблема	Рішення
1.Клавіатура не працює належним чином	1.1 На клавіатурі можуть не працювати деякі клавіші через проблеми із кабелем. Необхідно перевірити щільність з'єднання кабелю в USB - гнізді, або підключити клавіатуру до іншого USB - порту чи комп'ютера. 1.2 Можливо, що якась клавіша «запала». Це може бути спричинено технологічним дефектом клавіатури, або якщо клавіатура засмічена чи була залита. Не рекомендується чистити клавіатуру самостійно.
2. Не працює клавіатура	2.1 Перевірте, чи підтримує пристрій операційну систему вашого комп'ютера. 2.2 Необхідно зайти в BIOS та переконавшись, що USB - порти увімкнені. Один з варіантів, зберегти і скинути налаштування BIOS "за замовчуванням".

Якщо дії із вищезазначеного списку не допомагають, звертайтеся в службу підтримки на веб-сайті Canyon: **https://canyon.ua/tech-support-ua/**

GARANCIA

A gyártó garantálja, hogy jól működő és hibától mentes készüléket hoz forgalomba. A garanciális időszak a készülék megvásárlásával kezdődik, melyet számlával, blokkal, szállítótévéllel igazolhat. Amennyiben a készülék garanciaidőn belül meghibásodik és ezt gyártási vagy tervezési hiba okozta, a gyártó vagy partnere (kereskedő, forgalmazó) a hibás eszközt megjavítja megjavíttatja, kicseréli vagy a készülék árát megtéríti. Bővebb információt itt talál: **https://canyon.eu/warranty-terms/**

A gyártás dátumát a csomagoláson találja. Származási hely: Kína

- Gyártó:** ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, +357 25 857000, asbis.com

- Gyártó:** ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, +357 25 857000, asbis.com

- Gyártó:** ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, +357 25 857000, asbis.com

- Gyártó:** ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, +357 25 857000, asbis.com

- Gyártó:** ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, +357 25 857000, asbis.com

- Gyártó:** ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, +357 25 857000, asbis.com

- Gyártó:** ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, +357 25 857000, asbis.com

- Gyártó:** ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, +357 25 857000, asbis.com

- Gyártó:** ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, +357 25 857000, asbis.com

- Gyártó:** ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, +357 25 857000, asbis.com

- Gyártó:** ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, +357 25 857000, asbis.com

- Gyártó:** ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, +357 25 857000, asbis.com

- Gyártó:** ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, +357 25 857000, asbis.com

- Gyártó:** ASBISc Enterprises PLC, Iapetou, 1, Agios Athanasios, 4101, Limassol, Cyprus, +357 25 857000, asbis.com

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Canyon, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/canyon-tastatura-cne-ckey01-us-akcija-cena/>