

## Uputstvo za upotrebu (EN)

CELLY slušalice Flip2 crne



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/celly-slusalice-flip2-crne-akcija-cena/>

 Please read this manual and pay attention to the safety warnings before using the product

Keep the manual to have the possibility to consult it at a later time, or in case of passing the product to a third party. Esprinet S.p.A. can not in any way be held responsible for injury or damage caused to people or things resulting from improper use of the product.

**Safety rules**

Avoid listening at volumes that are too loud, especially for prolonged periods while using the product.

If you use the product at an excessive

volume, it could permanently damage your hearing. Listen at a moderate volume.

Audio alerts, warnings, and environmental noises may sound different when using the product.

Be aware of how these signals differ in terms of sound so that you can recognize the signals in corresponding situations.

Do not use the product while driving a motor vehicle, cycling, using machines, or in other situations where noise awareness in your surroundings could affect you or others. At the same time, also observe the laws and regulations of the country in which you use the product.

To avoid malfunction or damage to the product, avoid accidental falls, do not

crush, puncture or exert a high level of pressure on the product. Keep the product away from moisture, water or other liquids. Do not store or expose the product to any heat source, direct sunlight, radiators, stoves or other heat sources such as your car dashboard in the summer. Do not attempt to modify, repair or disassemble the product.

Do not use the damaged product.

Never use aggressive detergents, alcohol or other chemical solutions for cleaning as they could damage the housing or even impair the functionality of the product.

Do not immerse the product in water or other liquids. There are no serviceable parts inside the product. Never open and take it apart. Keep the product out of the reach of children.

Do not allow children or persons with disabilities to use electrical products unsupervised.

Make sure that children do not play with the plastic wrap, they could swallow it and choke.

Make sure that children do not remove small parts from the product and play with them.

**Reload**

When using for the first time, charge the battery to maximum capacity. To recharge, plug the USB-C charging cable into the product's charging port. The flashing blue lights on the inside of the charging box indicate that charging is in progress. When the lights become solid, the charging of the box is complete.

Once the earphones are placed inside the charging box, the red lights come on for a few seconds, then charging will begin. When opening the box the red lights are off, the product has finished charging and is ready to be used.

**Pairing**

The earphones, once the case is opened and extracted, will turn on automatically. The earphones must be connected to the device within 3 minutes, otherwise they will go into power saving mode. To activate the pairing mode again, simply place the earphones in the charging case, close it and wait a few seconds before reopening it, following the above procedure again. Now activate the wireless function on the device, search for FLIP2, select it once identified and connect it. You will hear a sound when the pairing is completed. If prompted for a password, enter "0000".

**Automatic reconnection**

Once the headset and device have been paired once, they will automatically reconnect when the wireless feature of your device is on and within range.

**MONO / STEREO operation**

Only one headset can be used for music playback or for making calls. This function (MONO) can be used with both earphones. To use this function, remove only one earphone from the charging box. If you want to switch to stereo mode, you can also remove the second earphone at any time. Conversely, if you want to switch to mono mode, put a headset in the charging box at any time

**Automatic shutdown**

1. If connected to a device, after disconnecting the wireless connection the headset will automatically turn off after 5 minutes.

2. If you don't connect your phone, the headset will automatically turn off in 5 minutes.

#### Multifunction

|                 | Left earphone (L) | Right earphone (R) |
|-----------------|-------------------|--------------------|
| Play/pause      | Single click      | Single click       |
| Reply/end calls | Double click      | Double click       |
| Refuse calls    | Long press        | Long press         |
| Previous track  | Double click      | //                 |
| Next track      | //                | Double click       |
| Volume -        | Long press        | //                 |
| Volume +        | //                | Long press         |
| Voice assistant | Triple click      | //                 |

#### Maintenance

1. Do not use abrasive solvents to clean the product;

2. Do not attack the product with any kind of sharp object as it may scratch or

damage the product;

3. Keep the product away from high temperatures, dust and humidity.

#### Features

Wireless version: 5.3  
Software: 20220816  
Earphone charging time: 1.5h  
Charging box charging time: 2  
Earphone Battery: Li-polymer Battery 45mAh / 3.7V, 0.16Wh  
Charging box battery: Li-polymer Battery 300mAh / 3.7V, 1.11 Wh  
Microphone sensitivity: -42 ± 3dB  
Frequency response: 20Hz ~ 20KHz  
Rated power: 3mW  
Maximum power: 5mW  
Operating range: 10m  
Talk time: 4h  
Playback time: 4h  
Standby time: 40h  
Earphone size: 23.7 \* 16 \* 25mm

Charging box size: 55 \* 50 \* 29.5mm  
Usage temperature: 0 ~ 40°C  
Single earphone weight: 3.7g  
Charging box weight: 32.1g  
Maximum radiated power: <20mW  
Frequency range: 2,4GHz – 2,4836GHz  
USB-C charging cable included

 **User information for proper disposal (Directive 2013/56 / EU)**

The crossed-out bin symbol shown on the equipment or on its packaging indicates that the product at the end of its useful life, including the non-removable battery, must be collected separately from other waste to allow for proper treatment and recycling. The safe use of this product is guaranteed in compliance with the following instructions, therefore it is necessary to keep them and follow them scrupulously throughout the life of the product. The product does not

require technical maintenance, NEVER DISASSEMBLE IT. The battery inside is integrated and not replaceable. Do not attempt to remove the built-in Lithium Ion / Polymer battery yourself as it may cause overheating, fire and injury. The battery should only be removed by independent qualified professionals who are able to remove it safely and disposed of in accordance with applicable laws. The user must, therefore, give the equipment at the end of its life free of charge to the appropriate municipal centers for the separate collection of electrical and electronic waste, or return it to the retailer, on a one-by-one basis, or free of charge for appliances with smaller external dimensions. to 25 cm. Adequate separate collection for the subsequent sending of the decommissioned equipment for recycling, treatment and environmentally compatible disposal helps

to avoid possible negative effects on the environment and health and favors the reuse and / or recycling of the materials of which it is composed the equipment. Illegal disposal of equipment, batteries and accumulators by the user involves the application of the penalties provided for by the current legislation.

 This product complies with RoHS 2011/65 / EU and 2015/863 / EU. The Product has the CE mark and therefore complies with the safety standards established by the European Union.

Esprinet SpA declares that the product complies with directive 2014/53 / EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: [www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni\\_di\\_conformita/FLIP2/DOC\\_FLIP2.pdf](http://www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/FLIP2/DOC_FLIP2.pdf)

**Celly® is a trademark owned by Esprinet S.p.A.**  
**All brands are registered trademarks of their respective owners.**

Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italy  
Made in China.

 Si prega di leggere questo manuale e, prima di utilizzare il prodotto, fare attenzione alle avvertenze sulla sicurezza.

Conservare il manuale per avere la possibilità di consultarlo in un secondo momento, o nel caso di passaggio del prodotto a terzi.

Esprinet S.p.A. non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile di lesioni o danni causati a persone o cose derivanti da un utilizzo improprio del prodotto.

**Norme di sicurezza**

Evitare di ascoltare a volumi troppo alti, in particolare per periodi prolungati durante l'utilizzo del prodotto.

le normative e le disposizioni del paese in cui utilizzi il prodotto.

Per evitare malfunzionamenti o danni al prodotto, evitare cadute accidentali, non schiacciare, bucare o esercitare un alto livello di pressione sul prodotto.

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Non permettere ai bambini o alle persone con disabilità l'uso di prodotti elettrici senza sorveglianza.

Assicurarsi che i bambini non giochino con l'involucro in plastica, potrebbero deglutirlo e soffocare.

Assicurarsi che i bambini non eliminino piccole parti dal prodotto e giochino con queste.

**Ricarica**

Al primo utilizzo caricare la batteria fino alla massima capacità. Per ricaricare, collegare il cavo di carica USB-C nella porta di ricarica del prodotto. Le luci blu lampeggianti nella parte interna della

scatola di ricarica indicano che la ricarica è in corso. Quando le luci diventano fisse, la ricarica della scatola è completata.

Una volta riposti gli auricolari all'interno della scatola di ricarica, si accenderanno delle luci rosse per alcuni secondi, la ricarica avrà quindi inizio. Quando aprendo la scatola le luci rosse sono spente, il prodotto è ha finito la ricarica ed è pronto per essere utilizzato.

**Pairing**

Gli auricolari, una volta aperta la custodia ed estratti, si accenderanno automaticamente. Gli auricolari devono essere collegati al dispositivo entro 3 minuti, altrimenti andranno in modalità di risparmio energetico. Per attivare nuovamente la modalità di accoppiamento, è sufficiente riporre gli auricolari nella custodia di ricarica, richiuderla ed attendere alcuni secondi prima di

riapirla, seguendo di nuovo la procedura sopraindicata. A questo punto attivare la funzione wireless sul dispositivo, cercare FLIP2, selezionarlo una volta identificato e connetterlo. Sentirai un suono quando l'abbinamento è completato. Se viene richiesta una password, digitare "0000".

**Riconnessione automatica**

Una volta che l'auricolare e il dispositivo sono stati accoppiati una volta, questi verranno automaticamente ricollegati quando la funzione wireless del proprio dispositivo è accesa e nel raggio di azione.

**Funzionamento MONO/STEREO**

È possibile utilizzare un solo auricolare per la riproduzione musicale o per effettuare chiamate. Questa funzione (MONO) è utilizzabile con entrambi gli auricolari. Per utilizzare questa funzione estrarre dalla box di ricarica solamente un auricolare.

Se si desidera passare alla modalità stereo, estrarre in qualsiasi momento anche il secondo auricolare. Vice versa se si desidera passare alla modalità mono,

**Pulsanti multifunzione**

|                           | Auricolare sinistro (L) | Auricolare destro (R) |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Play/pause                | Click singolo           | Click singolo         |
| Rispondere/fine chiamataa | Doppio click            | Doppio click          |
| Rifiutare una chiamata    | Pressione prolungata    | Pressione prolungata  |
| Traccia precedente        | Doppio click            | //                    |
| Traccia successiva        | //                      | Doppio click          |
| Volume -                  | Pressione prolungata    | //                    |
| Volume +                  | //                      | Pressione prolungata  |
| Assistente vocale         | Click triplo            | //                    |

**Spegnimento automatico**

1. Se collegato ad un dispositivo, dopo aver interrotto la connessione wireless l'auricolare si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti.

2. Se non si connette il telefono, l'auricolare si spegnerà automaticamente in 5 minuti.

**Associazione tra auricolare destro e sinistro**

Se la connessione tra l'auricolare sinistro e quello destro fosse persa, rimettere entrambi gli auricolari all'interno della scatola di ricarica, richiuderla ed attendere alcuni secondi prima di riapirla. Gli auricolari si ri-connetteranno automaticamente tra di loro. Se il processo appena descritto non dovesse funzionare disconnettere gli auricolari dal proprio device, attendere alcuni minuti, poi riconnetterli (gli auricolari dovranno essere

posizionati all'interno del box di ricarica). Per entrambe le procedure è necessario che gli auricolari all'interno della box di ricarica siano in caricamento, assicurarsi quindi che la box di ricarica abbia un livello di carica sufficiente per garantire la ricarica degli auricolari.

**Manutenzione**

1. Non utilizzare solventi abrasivi per pulire il prodotto;

2. Non intaccare il prodotto con qualsiasi tipo di oggetto tagliente in quanto potrebbe graffiare o danneggiare il prodotto;

3. Tenere il prodotto lontano da alte temperature, polvere e umidità.

**Caratteristiche**

Versione wireless: 5.3  
Software: 20220816  
Tempo di ricarica auricolari: 1,5h

Tempo di ricarica scatola di ricarica: 2  
Batteria auricolari: Li-polymer Battery 45mAh/3.7V, 0.16Wh  
Batteria scatola di ricarica: Li-polymer Battery 300mAh/3.7V, 1.11 Wh  
Sensibilità microfono: -42±3dB  
Risposta in frequenza: 20Hz ~ 20KHz  
Potenza nominale: 3mW  
Potenza massima: 5mW  
Raggio di operatività: 10m  
Tempo di conversazione: 4h  
Tempo di riproduzione: 4h  
Tempo di standby: 40h  
Dimensioni auricolari: 23.7\*16\*25mm  
Dimensioni scatola di ricarica: 55\*50\*29.5mm  
Temperatura di utilizzo: 0~40°C  
Peso singolo auricolare: 3.7g  
Peso scatola di ricarica: 32.1g  
Massima potenza radiata: <20mW  
Range di frequenza: 2,4GHz ~ 2,4836GHz  
Cavo di ricarica USB-C incluso

 **Informazioni all'utente per il corretto smaltimento (Direttiva 2013/56/EU)**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, inclusivo della batteria non rimovibile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'uso sicuro di questo prodotto è garantito nel rispetto delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario conservarle e seguirle in modo scrupoloso lungo tutta la vita del prodotto. Il prodotto non necessita di manutenzione tecnica, NON SMONTARLO MAI. La batteria presente all'interno è integrata e non sostituibile. Non tentare di rimuovere autonomamente la batteria agli ioni/polimeri di litio incorporata

perché potrebbe causare pericolo di surriscaldamenti, incendi e lesioni. La batteria deve essere rimossa solo da professionisti qualificati indipendenti in grado di rimuoverla senza pericolo e smaltita in conformità con le vigenti leggi in materia. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore, in ragione di uno per uno, o gratuitamente per gli apparecchi di dimensioni esterne inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

**CE** Questo prodotto è conforme alla direttiva RoHS 2011/65/EU e 2015/863/EU. Il Prodotto dispone del marchio CE ed è quindi conforme agli standard di sicurezza stabiliti dall'Unione europea. Esprinet SpA dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni\\_di\\_conformita/FLIP2/DOC\\_FLIP2.pdf](http://www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/FLIP2/DOC_FLIP2.pdf)

**Celly® è un marchio di proprietà di Esprinet S.p.A.**

**Tutti i marchi sono marchi registrati e dei rispettivi proprietari.**

**Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italia**

**Prodotto in Cina.**



Lea este manual y preste atención a las advertencias de seguridad antes de usar el producto.

Guarde el manual para tener la posibilidad de consultarlo en un momento posterior, o en caso de pasar el producto a un tercero. Esprinet S.p.A. no se hace responsable de ninguna manera por lesiones o daños causados a personas o cosas como resultado de un uso inadecuado del producto.

**Reglas de seguridad**

Evite escuchar a volúmenes demasiado altos, especialmente durante períodos prolongados mientras usa el producto.

Si utiliza el producto a un volumen excesivo, podría dañar su audición de forma permanente. Escuche a un volumen moderado.

Las alertas de audio, las advertencias y los ruidos ambientales pueden sonar diferentes al usar el producto.

Tenga en cuenta cómo estas señales difieren en términos de sonido para que pueda reconocer las señales en las situaciones correspondientes.

No utilice el producto dañado.

Nunca utilice detergentes agresivos, alcohol u otras soluciones químicas para la limpieza ya que podrían dañar la carcasa o incluso perjudicar la funcionalidad del producto.

No sumerja el producto en agua u otros

y reglamentos del país en el que utilice el producto.

Para evitar el mal funcionamiento o daños al producto, evite caídas accidentales, no aplaste, perforo ni ejerza un alto nivel de presión sobre el producto.

Mantenga el producto alejado de la humedad, el agua u otros líquidos.

No almacene ni exponga el producto a ninguna fuente de calor, luz solar directa, radiadores, estufas u otras fuentes de calor, como el tablero de su automóvil en el verano.

No intente modificar, reparar o desarmar el producto.

No utilice el producto dañado.

Nunca utilice detergentes agresivos, alcohol u otras soluciones químicas para la limpieza ya que podrían dañar la carcasa o incluso perjudicar la funcionalidad del producto.

No sumerja el producto en agua u otros

líquidos.

No hay piezas reparables dentro del producto. Nunca lo abra y lo desmonte.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

No permita que niños o personas con discapacidades utilicen productos eléctricos sin supervisión.

Asegúrese de que los niños no jueguen con el envoltorio de plástico, podrían tragárselo y asfixiarse.

Asegúrese de que los niños no extraigan piezas pequeñas del producto y jueguen con ellas.

**Recargar**

Cuando lo use por primera vez, cargue la batería a su máxima capacidad. Para recargar, conecte el cable de carga USB-C al puerto de carga del producto. Las luces azules parpadeantes en el interior de la caja de carga indican que la carga está en

curso. Cuando las luces se vuelven sólidas, la carga de la caja está completa.

Una vez que los auriculares se colocan dentro de la caja de carga, las luces rojas se encienden durante unos segundos y luego comenzará la carga. Al abrir la caja las luces rojas están apagadas, el producto ha terminado de cargarse y está listo para usarse.

**Emparejamiento**

Los auriculares, una vez abierto y extraído el estuche, se encenderán automáticamente. Los auriculares deben estar conectados al dispositivo en 3 minutos, de lo contrario entrarán en modo de ahorro de energía. Para volver a activar el modo de emparejamiento, simplemente coloque los auriculares en el estuche de carga, ciérrelo y espere unos segundos antes de volver a abrirlo, siguiendo de nuevo el procedimiento anterior.

Ahora activa la función inalámbrica en el dispositivo, busca FLIP2, selecciónalo una vez identificado y conéctalo. Oirá un sonido cuando se complete el emparejamiento. Si se le solicita una contraseña, ingrese "0000".

**Reconexión automática**

Una vez que el auricular y el dispositivo se hayan emparejado una vez, se volverán a conectar automáticamente cuando la función inalámbrica de su dispositivo esté activada y dentro del alcance.

**Operación MONO/ESTÉREO**

Solo se puede usar un auricular para reproducir música o para hacer llamadas. Esta función (MONO) se puede utilizar con ambos auriculares. Para usar esta función, retire solo un auricular de la caja de carga. Si desea cambiar al modo estéreo, también puede quitarse el segundo

auricular en cualquier momento. Por el contrario, si desea cambiar al modo mono, coloque un auricular en la caja de carga en cualquier momento

|                                | Auricular izquierdo (L) | Auricular derecho (R) |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Reproducir pausar              | Un solo click           | Un solo click         |
| Responder / finalizar llamadas | Haga doble clic         | Haga doble clic       |
| Rechazar llamadas              | Pulsación larga         | Pulsación larga       |
| Pista anterior                 | Haga doble clic         | //                    |
| Siguiente pista                | //                      | Haga doble clic       |
| Volumen -                      | Pulsación larga         | //                    |
| Volumen +                      | //                      | Pulsación larga       |
| Narrador                       | Triple clic             | //                    |

**Apagado automático**

1. Si está conectado a un dispositivo, después de desconectar la conexión inalámbrica, el auricular se apagará automáticamente después de 5 minutos.

2. Si no conecta su teléfono, los auriculares se apagarán automáticamente en 5 minutos.

**Emparejamiento entre los auriculares izquierdo y derecho**

Si se pierde la conexión entre los auriculares izquierdo y derecho, vuelva a colocar ambos auriculares dentro de la caja recargar, cerrarlo y esperar unos segundos antes de volver a abrirlo. Los auriculares se volverán a conectar automáticamente entre sí. Si el proceso que se acaba de describir no funciona, desconecte los auriculares de su dispositivo, espere unos minutos y luego vuelva a conectarlos (los auriculares deben

colocarse dentro de la caja de carga). Para ambos procedimientos, es necesario que los auriculares dentro de la caja de carga se estén cargando, así que asegúrese de que la caja de carga tenga un nivel de carga suficiente para garantizar la carga de los auriculares.

**Mantenimiento**

1. No use solventes abrasivos para limpiar el producto;

2. No ataque el producto con ningún tipo de objeto afilado, ya que puede rayarlo o dañarlo;

3. Mantenga el producto alejado de altas temperaturas, polvo y humedad.

**Características**

Versión inalámbrica: 5.3

Software: 20220816

Tiempo de carga de los auriculares: 1,5 h

Tiempo de carga de la caja de carga: 2

Batería del auricular: Batería de polímero de litio 45 mAh / 3,7 V, 0,16 Wh

Batería de la caja de carga: Batería de polímero de litio 300 mAh / 3,7 V, 1,11 Wh

Sensibilidad del micrófono: -42 ± 3dB

Respuesta de frecuencia: 20Hz ~ 20KHz

Potencia nominal: 3mW

Potencia máxima: 5mW

Rango de operación: 10m

Tiempo de conversación: 4h

Tiempo de reproducción: 4h

Tiempo en espera: 40h

Tamaño del auricular: 23,7\*16\*25mm

Tamaño de la caja de carga: 55 \* 50 \* 29,5 mm

Temperatura de uso: 0 ~ 40°C


Peso de un solo auricular: 3,7 g

Peso de la caja de carga: 32,1 g

Potencia máxima radiada: <20mW

Rango de frecuencia: 2,4 GHz - 2,4836 GHz

Cable de carga USB-C incluido

 **Información del usuario para su correcta eliminación (Directiva 2013/56/UE)**

El símbolo de la papelera tachada que se muestra en el equipo o en su embalaje indica que el producto al final de su vida útil, incluida la batería no extraíble, debe recogerse por separado de otros residuos para permitir un tratamiento y reciclaje adecuados. El uso seguro de este producto está garantizado respetando las siguientes instrucciones, por lo que es necesario conservarlas y seguirlas escrupulosamente durante toda la vida útil del producto. El producto no requiere mantenimiento técnico, NUNCA LO DESMONTE. La batería en el interior está integrada y no es reemplazable. No intente quitar la batería de iones de litio / polímero incorporada usted mismo, ya que puede causar sobrecalentamiento,

incendio y lesiones. La batería solo debe ser extraída por profesionales calificados independientes que puedan hacerlo de manera segura y desecharla de acuerdo con las leyes aplicables. El usuario deberá, por tanto, entregar el equipo al final de su vida útil de forma gratuita a los centros municipales correspondientes para la recogida selectiva de residuos eléctricos y electrónicos, o devolverlo al revendedor, uno a uno, o sin cargo para electrodomésticos con dimensiones externas menores a 25 cm. Una recogida selectiva adecuada para el posterior envío de los equipos fuera de servicio para su reciclaje, tratamiento y eliminación ambientalmente compatible ayuda a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y favorece la reutilización y/o el reciclaje de los materiales que componen el equipo. La disposición ilícita de equipos, pilas y acumuladores por parte del usuario conlleva la aplicación de las sanciones previstas por la legislación vigente.

 Este producto cumple con RoHS 2011/65/EU y 2015/863/EU. El Producto dispone del marcado CE y por tanto cumple con las normas de seguridad establecidas por la Unión Europea.

Esprinet SpA declara que el producto cumple con la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: [www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni\\_di\\_conformita/FLIP2/DOC\\_FLIP2.pdf](http://www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/FLIP2/DOC_FLIP2.pdf)

**Celly® es una marca registrada de propiedad de Esprinet S.p.A.**

**Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.**

Esprinet S.p.A., via EnergyPark 20,  
20871 Vimercate (MB) - Italia  
Hecho en China



Bitte lesen Sie dieses Handbuch und beachten Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie das Handbuch auf, um später darin nachschlagen zu können oder falls Sie das Produkt an Dritte weitergeben. Esprinet S.p.A. kann in keiner Weise für Verletzungen oder Schäden an Personen oder Sachen haftbar gemacht werden, die auf eine unsachgemäße Verwendung des Produkts zurückzuführen sind.

**Sicherheitsregeln**

Vermeiden Sie es, zu laute Lautstärken zu hören, insbesondere über einen längeren Zeitraum während der Verwendung des Produkts. Wenn Sie das Produkt mit zu hoher Lautstärke verwenden, kann es Ihr Gehör dauerhaft schädigen. Hören Sie in mäßiger Lautstärke. Audioalarme, Warnungen und Umgebungsgeräusche können bei Verwendung des Produkts anders klingen. Achten Sie darauf, wie sich diese Signale klanglich unterscheiden, damit Sie die Signale in entsprechenden Situationen erkennen können. Verwenden Sie das Produkt nicht beim Autofahren, Fahrradfahren, Bedienen von Maschinen oder in anderen Situationen, in denen das Geräuschbewusstsein

in Ihrer Umgebung Sie oder andere beeinträchtigen könnte. Beachten Sie dabei auch die Gesetze und Vorschriften des Landes, in dem Sie das Produkt verwenden. Um Fehlfunktionen oder Schäden am Produkt zu vermeiden, vermeiden Sie versehentliche Stürze, zerquetschen, durchstechen oder üben Sie keinen hohen Druck auf das Produkt aus. Halten Sie das Produkt von Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern. Lagern Sie das Produkt nicht und setzen Sie es im Sommer keiner Wärmequelle, direktem Sonnenlicht, Heizkörpern, Öfen oder anderen Wärmequellen wie dem Armaturenblech Ihres Autos aus. Versuchen Sie nicht, das Produkt zu modifizieren, zu reparieren oder zu zerlegen. Verwenden Sie das beschädigte Produkt nicht.

**Neu laden**

Laden Sie den Akku bei der ersten Verwendung bis zur maximalen Kapazität auf. Stecken Sie zum Aufladen das USB-C-Ladekabel in den Ladeanschluss des Produkts. Die blinkenden blauen Lichter im Inneren der Ladebox zeigen an, dass der Ladevorgang läuft. Wenn die Lichter durchgehend leuchten, ist der Ladevorgang der Box abgeschlossen. Sobald die Ohrhörer in die Ladebox gelegt werden, leuchten die roten Lichter für einige Sekunden auf, dann beginnt der Ladevorgang. Beim Öffnen der Box sind die roten Lichter aus, das Produkt ist aufgeladen und einsatzbereit.

**Paarung**

Sobald die Hülle geöffnet und herausgezogen wird, schalten sich die Kopfhörer automatisch ein. Die Ohrhörer müssen innerhalb von 3 Minuten mit dem

Gerät verbunden werden, sonst gehen sie in den Energiesparmodus. Um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren, legen Sie einfach die Ohrhörer in das Ladeetui, schließen Sie es und warten Sie einige Sekunden, bevor Sie es wieder öffnen, indem Sie das oben beschriebene Verfahren wiederholen. Aktivieren Sie nun die Wireless-Funktion auf dem Gerät, suchen Sie nach FLIP2, wählen Sie es aus, sobald es identifiziert wurde, und verbinden Sie es. Sie hören einen Ton, wenn die Kopplung abgeschlossen ist. Wenn Sie nach einem Passwort gefragt werden, geben Sie „0000“ ein.

**Automatische Wiederverbindung**

Sobald das Headset und das Gerät einmal gekoppelt wurden, verbinden sie sich automatisch wieder, wenn die Drahtlosfunktion Ihres Geräts eingeschaltet und in Reichweite ist.

**MONO-/STEREO-Betrieb**

Es kann nur ein Headset zur Musikwiedergabe oder zum Telefonieren verwendet werden. Diese Funktion (MONO) kann mit beiden Ohrhörern verwendet werden. Um diese Funktion zu nutzen, nehmen Sie nur einen Ohrhörer aus der Ladebox. Wenn Sie in den Stereomodus wechseln möchten, können Sie auch jederzeit den zweiten Ohrhörer abnehmen. Umgekehrt, wenn Sie in den Mono-Modus wechseln möchten, legen Sie jederzeit ein Headset in die Ladebox.

**Automatische Abschaltung**

1. Wenn das Headset mit einem Gerät verbunden ist, schaltet es sich nach dem Trennen der drahtlosen Verbindung nach 5 Minuten automatisch aus.  
2. Wenn Sie Ihr Telefon nicht anschließen, schaltet sich das Headset nach 5 Minuten automatisch aus.

**Pairing zwischen linkem und rechtem Ohrhörer**

Wenn die Verbindung zwischen dem linken und dem rechten Ohrhörer unterbrochen wird, legen Sie beide Ohrhörer wieder in die Box. Laden Sie es auf, schließen Sie es und warten Sie einige Sekunden, bevor Sie es wieder öffnen. Die Ohrhörer verbinden sich automatisch wieder miteinander. Wenn der gerade beschriebene Vorgang nicht funktioniert, trennen Sie die Ohrhörer von Ihrem Gerät, warten Sie einige Minuten und schließen Sie sie dann wieder an (die Ohrhörer müssen sich in der Ladebox befinden). Für beide Verfahren ist es erforderlich, dass die Ohrhörer in der Ladebox aufgeladen werden. Stellen Sie daher sicher, dass die Ladebox über einen ausreichenden Ladezustand verfügt, um das Aufladen der Ohrhörer zu gewährleisten.

**Wartung**

1. Verwenden Sie keine abrasiven Lösungsmittel, um das Produkt zu reinigen;  
2. Greifen Sie das Produkt nicht mit scharfen Gegenständen an, da dies das Produkt zerkratzen oder beschädigen kann.  
3. Halten Sie das Produkt von hohen Temperaturen, Staub und Feuchtigkeit fern.

**Merkmale**

Wireless-Version: 5.3  
Software: 20220816  
Ladezeit des Kopfhörers: 1,5 h  
Ladezeit der Ladebox: 2  
Kopfhörerbatterie: Li-Polymer-Batterie 45 mAh / 3,7 V, 0,16 Wh  
Akku der Ladebox: Li-Polymer-Akku 300 mAh / 3,7 V, 1,11 Wh  
Mikrofonempfindlichkeit: -42 ± 3dB


**Multifunktionstasten**

|                          | Linker Kopfhörer (L) | Rechter Kopfhörer (R) |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| Spielpause               | Ein einziger klick   | Ein einziger klick    |
| Antworten / ende anrufen | Doppelklick          | Doppelklick           |
| Anrufe ablehnen          | Lange drücken        | Lange drücken         |
| Vorheriges lied          | Doppelklick          | // //                 |
| Nächster titel           | // //                | Doppelklick           |
| Band -                   | Lange drücken        | // //                 |
| Band +                   | // //                | Lange drücken         |
| Sprachausgabe            | Dreifacher klick     | // //                 |

Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer, einschließlich des fest eingebauten Akkus, getrennt von anderem Abfall gesammelt werden muss, um eine ordnungsgemäße Behandlung und Wiederverwertung zu ermöglichen. Die sichere Verwendung dieses Produkts wird in Übereinstimmung mit den folgenden Anweisungen garantiert, daher ist es notwendig, sie während der gesamten Lebensdauer des Produkts aufzubewahren und gewissenhaft zu befolgen. Das Produkt erfordert keine technische Wartung, DEMONTIEREN SIE ES NIEMALS. Der Akku im Inneren ist integriert und nicht austauschbar. Versuchen Sie nicht, den eingebauten Lithium-Ionen-/Polymer-Akku selbst zu entfernen, da dies zu Überhitzung, Feuer und Verletzungen führen kann. Die Batterie sollte nur von unabhängigen qualifizierten Fachleuten entfernt werden, die in der Lage sind, sie sicher zu entfernen und gemäß den geltenden Gesetzen zu entsorgen. Der Benutzer muss daher das Gerät am Ende seiner Lebensdauer kostenlos bei den zuständigen kommunalen Stellen für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikschrott abgeben oder es einzeln an den Händler zurückgeben, oder kostenlos für Geräte mit kleineren Außenmaßen bis 25 cm. Eine angemessene getrennte Sammlung für die anschließende Versendung der ausgedienten Geräte zum Recycling, zur Behandlung und zur umweltgerechten Entsorgung hilft, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und begünstigt die Wiederverwendung und / oder das Recycling der Materialien, aus denen die Geräte bestehen. Die illegale Entsorgung von Geräten, Batterien und Akkumulatoren durch den Benutzer zieht

**Celly® ist ein registriertes Markenzeichen, das Eigentum der Firma Esprinet S.p.A. ist. Alle registrierten Markenzeichen sind Eigentum ihrer Besitzer.**

Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italien  
Hergestellt in China



Dieses Produkt entspricht RoHS 2011/65/EU und 2015/863/EU. Das Produkt trägt das CE-Zeichen und entspricht daher den von der Europäischen Union festgelegten Sicherheitsstandards. Esprinet SpA erklärt, dass das Produkt der Richtlinie 2014/53 / EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: [www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni\\_di\\_conformita/FLIP2/DOC\\_FLIP2.pdf](http://www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/FLIP2/DOC_FLIP2.pdf)

 Veuillez lire ce manuel et prêter attention aux avertissements de sécurité avant d'utiliser le produit.

Conservez le manuel pour avoir la possibilité de le consulter ultérieurement, ou en cas de transmission du produit à un tiers.

Esprinet S.p.A. ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des blessures ou dommages causés aux personnes ou aux choses résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

**Les règles de sécurité**

Évitez d'écouter à des volumes trop forts, en particulier pendant des périodes

prolongées lors de l'utilisation du produit. Si vous utilisez le produit à un volume excessif, cela pourrait endommager votre audition de façon permanente. Écoutez à un volume modéré.

Les alertes audio, les avertissements et les bruits environnementaux peuvent avoir un son différent lors de l'utilisation du produit.

Soyez conscient de la façon dont ces signaux différent en termes de son afin que vous puissiez reconnaître les signaux dans des situations correspondantes.

N'utilisez pas le produit lorsque vous conduisez un véhicule à moteur, faites du vélo, utilisez des machines ou dans d'autres situations où la sensibilisation

au bruit dans votre environnement pourrait vous affecter ou affecter d'autres personnes. Dans le même temps, respectez également les lois et réglementations du pays dans lequel vous utilisez le produit.

Pour éviter tout dysfonctionnement ou endommagement du produit, évitez les chutes accidentelles, n'écrasez pas, ne percez pas et n'exercez pas de pression élevée sur le produit.

Gardez le produit à l'abri de l'humidité, de l'eau ou d'autres liquides.

Ne stockez pas et n'exposez pas le produit à une source de chaleur, à la lumière directe du soleil, à des radiateurs, à des poêles ou à d'autres sources de chaleur telles que le tableau de bord de votre voiture en été.

N'essayez pas de modifier, réparer ou démonter le produit.

Ne pas utiliser le produit endommagé.

N'utilisez jamais de détergents agressifs, d'alcool ou d'autres solutions chimiques pour le nettoyage car ils pourraient endommager le boîtier ou même nuire à la fonctionnalité du produit.

Ne plongez pas le produit dans l'eau ou d'autres liquides.

Il n'y a pas de pièces réparables à l'intérieur du produit. Ne jamais l'ouvrir et le démonter.

Gardez le produit hors de la portée des enfants.

Ne laissez pas les enfants ou les personnes handicapées utiliser des produits électriques sans surveillance.

Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec le film plastique, ils pourraient l'avaler et s'étouffer.

Assurez-vous que les enfants ne retirent pas de petites pièces du produit et ne jouent pas avec.

**Recharger**

Lors de la première utilisation, chargez la batterie à sa capacité maximale. Pour recharger, branchez le câble de charge USB-C dans le port de charge du produit.

Les voyants bleus clignotants à l'intérieur du boîtier de charge indiquent que la charge est en cours. Lorsque les voyants deviennent fixes, la charge de la box est terminée.

Une fois les écouteurs placés à l'intérieur du boîtier de charge, les voyants rouges s'allument pendant quelques secondes, puis la charge commence. Lors de l'ouverture de la boîte, les voyants rouges sont éteints, le produit a fini de se charger et est prêt à être utilisé.

**Jumelage**

Les écouteurs, une fois l'étui ouvert et extrait, s'allumeront automatiquement. Les écouteurs doivent être connectés à

l'appareil dans les 3 minutes, sinon ils passeront en mode d'économie d'énergie. Pour réactiver le mode appairage, placez simplement les écouteurs dans le boîtier de charge, fermez-le et attendez quelques secondes avant de le rouvrir, en suivant à nouveau la procédure ci-dessus. Activez maintenant la fonction sans fil sur l'appareil, recherchez FLIP2, sélectionnez-le une fois identifié et connectez-le. Vous entendrez un son une fois le jumelage terminé. Si vous êtes invité à entrer un mot de passe, entrez "0000".

**Reconnexion automatique**

Une fois que le casque et l'appareil ont été couplés une fois, ils se reconnecteront automatiquement lorsque la fonction sans fil de votre appareil sera activée et à portée.

**Fonctionnement MONO / STÉRÉO**

Un seul casque peut être utilisé pour la lecture de musique ou pour passer des appels. Cette fonction (MONO) peut être utilisée avec les deux écouteurs. Pour utiliser cette fonction, retirez un seul écouteur du boîtier de charge. Si vous souhaitez passer en mode stéréo, vous pouvez également retirer le deuxième écouteur à tout moment. A l'inverse, si vous souhaitez passer en mode mono, mettez à tout moment un casque dans le boîtier de charge.

**Arrêt automatique**

1. S'il est connecté à un appareil, après avoir déconnecté la connexion sans fil, le casque s'éteindra automatiquement après 5 minutes.

2. Si vous ne connectez pas votre téléphone, le casque s'éteindra automatiquement dans 5 minutes.

| Boutons multifonctions    |                     |                    |
|---------------------------|---------------------|--------------------|
|                           | Ecouteur gauche (L) | Ecouteur droit (R) |
| Jouer pause               | Clic unique         | Clic unique        |
| Répondre / fin des appels | Double clic         | Double clic        |
| Refuser les appels        | Appui long          | Appui long         |
| Piste précédente          | Double clic         | //                 |
| Piste suivante            | //                  | Double clic        |
| Le volume -               | Appui long          | //                 |
| Volume +                  | //                  | Appui long         |
| Narrateur                 | Triple click        | //                 |

**entretien**

1. N'utilisez pas de solvants abrasifs pour nettoyer le produit ;

2. N'attaquez pas le produit avec tout type d'objet pointu car cela pourrait rayer ou endommager le produit.

3. Gardez le produit à l'abri des températures élevées, de la poussière et de l'humidité.

**Caractéristiques**

Version sans fil : 5.3

Logiciel : 20220816

Temps de charge des écouteurs : 1,5h

Temps de charge du boîtier de charge : 2

Batterie des écouteurs : batterie Li-polymère 45 mAh / 3,7 V, 0,16 Wh

Batterie du boîtier de charge : Batterie Li-polymère 300mAh / 3.7V, 1.11 Wh

Sensibilité du micro : -42 ± 3dB

Réponse en fréquence : 20Hz ~ 20KHz

Puissance nominale : 3 mW

Puissance maximale : 5 mW

Portée de fonctionnement : 10 m

Temps de conversation : 4h

Temps de lecture : 4h

Autonomie en veille : 40h

Taille des écouteurs : 23,7 \* 16 \* 25 mm

Taille de la boîte de charge : 55 \* 50 \* 29,5 mm

Température d'utilisation : 0 ~ 40°C

Poids d'un seul écouteur : 3,7 g

Poids du boîtier de charge : 32,1 g

Puissance rayonnée maximale : <20 mW

Gamme de fréquences : 2,4 GHz - 2,4836 GHz

Câble de charge USB-C inclus

 **Informations de l'utilisateur pour une élimination appropriée (directive 2013/56 / UE)**

Le symbole de la poubelle barrée figurant sur l'équipement ou sur son emballage indique que le produit en fin de vie utile, y

compris la batterie non amovible, doit être collecté séparément des autres déchets pour permettre un traitement et un recyclage appropriés. L'utilisation en toute sécurité de ce produit est garantie dans le respect des instructions suivantes, il est donc nécessaire de les conserver et de les suivre scrupuleusement pendant toute la durée de vie du produit. Le produit ne nécessite pas de maintenance technique, NE JAMAIS LE DEMONTER. La batterie à l'intérieur est intégrée et non remplaçable. N'essayez pas de retirer vous-même la batterie lithium-ion/polymère intégrée car cela pourrait provoquer une surchauffe, un incendie et des blessures. La batterie ne doit être retirée que par des professionnels indépendants qualifiés capables de la retirer en toute sécurité et de la mettre au rebut conformément aux lois applicables. L'utilisateur doit donc remettre gratuitement l'équipement

en fin de vie aux centres municipaux appropriés pour la collecte sélective des déchets électriques et électroniques, ou le retourner au revendeur, un par un, ou gratuitement pour les appareils de dimensions extérieures inférieures à 25 cm. Une collecte séparée adéquate pour l'envoi ultérieur de l'équipement déclassé pour recyclage, traitement et élimination compatible avec l'environnement permet d'éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé et favorise la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux dont il est composé l'équipement. L'élimination illégale d'équipements, de piles et d'accumulateurs par l'utilisateur implique l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur.

**CE** Ce produit est conforme à RoHS 2011/65/EU et 2015/863/EU. Le produit porte le marquage CE et est donc conforme aux normes de sécurité établies par l'Union européenne. Esprinet SpA déclare que le produit est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante: [www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni\\_di\\_conformita/FLIP2/DOC\\_FLIP2.pdf](http://www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/FLIP2/DOC_FLIP2.pdf)

**Celly® est une marque enregistrée appartenant à Esprinet S.p.A.** Toutes les marques enregistrées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italie

Made in Chine.

 Před použitím výrobku si přečtete tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním. Návod si uschovejte, abyste do něj mohli nahlédnout později, nebo pro případ předání výrobku třetí osobě. Společnost Esprinet S.p.A. nemůže žádným způsobem nést odpovědnost za zranění nebo škody způsobené lidem nebo věcem v důsledku nesprávného použití výrobku.

**Bezpečnostní pravidla**  
Vyhnete se poslechu při příliš vysoké hlasitosti, zejména po delší dobu při používání výrobku.

Abyste předešli nesprávné funkci nebo poškození výrobku, zabraňte náhodným pádům, nedrťte, nepropichujte a nevyvíjejte na výrobek vysoký tlak. Chraňte výrobek před vlhkostí, vodou nebo jinými kapalinami. Neskladujte ani nevystavujte výrobek žádnému zdroji tepla, přímému slunečnímu záření, radiátorům, kamnům nebo jiným zdrojům tepla, jako je například palubní deska automobilu v létě. Nepokoušejte se výrobek upravovat, opravovat nebo rozebírat. Poškozený výrobek nepoužívejte. K čištění nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, alkohol nebo jiné chemické roztoky, mohly by poškodit kryt nebo dokonce narušit funkčnost výrobku. Nepoňujte výrobek do vody nebo jiných kapalin. Uvnitř produktu nejsou žádné opravitelné

díly. Nikdy jej neotvírejte a nerozebírejte. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Nedovolte dětem nebo osobám se zdravotním postižením používat elektrické výrobky bez dozoru. Dbejte na to, aby si děti s igelitem nehrály, mohly by ho spolknout a udušit se. Dbejte na to, aby děti z výrobku nevyjímaly malé části a nehrály si s nimi. **Znovu načíst** Při prvním použití nabijte baterii na maximální kapacitu. Chcete-li nabíjet, zapojte nabíjecí kabel USB-C do nabíjecího portu produktu. Blikající modrá světla na vnitřní straně nabíjecího boxu indikují, že nabíjení probíhá. Když světla zhasnou, nabíjení boxu je dokončeno. Jakmile jsou sluchátka umístěna do nabíjecího boxu, na několik sekund se rozsvítí červená kontrolka a poté začne nabíjení. Po otevření krabice červená

světla zhasnou, produkt se nabíjel a je připraven k použití. **Provoz MONO / STEREO** K přehrávání hudby nebo k telefonování lze použít pouze jeden headset. Tuto funkci (MONO) lze použít s oběma sluchátky. Chcete-li použít tuto funkci, vyjměte z nabíjecího boxu pouze jedno sluchátko. Pokud chcete přepnout do stereo režimu, můžete také kdykoli vyjmout druhé sluchátko. Naopak, pokud chcete přepnout do mono režimu, vložte headset do nabíjecího boxu kdykoli **Automatické vypnutí** 1. Pokud je připojeno zařízení, po odpojení bezdrátového připojení se náhlavní souprava po 5 minutách automaticky vypne. 2. Pokud nepřipojíte telefon, náhlavní

souprava se za 5 minut automaticky vypne. **Multifunkční tlačítka**

|                         | Levá sluchátka (L) | Pravá sluchátka (R) |
|-------------------------|--------------------|---------------------|
| Play / pause            | Jediný klik        | Jediný klik         |
| Vyměňte / zvolte hovory | Dvojklik           | Dvojklik            |
| Změnit výzvy            | Dlouhý tisk        | Dlouhý tisk         |
| Předchozí track         | Dvojklik           | //                  |
| Další track             | //                 | Dvojklik            |
| Objem -                 | Dlouhý tisk        | //                  |
| Volume +                | //                 | Dlouhý tisk         |
| Vypravěč                | Trojité kliknutí   | //                  |

**Párování mezi levým a pravým sluchátkem** Pokud dojde ke ztrátě spojení mezi levým a pravým sluchátkem, vložte obě sluchátka zpět do krabice dobijte, zavřete jej a počkejte několik sekund, než jej znovu otevřete. Sluchátka se k sobě automaticky znovu připojí. Pokud právě popsaný proces nefunguje, odpojte sluchátka od zařízení, počkejte několik minut a poté je znovu připojte (sluchátka musí být umístěna v nabíjecí krabičce). Pro oba postupy je nutné, aby se sluchátka uvnitř nabíjecího boxu nabíjela, proto se ujistěte, že nabíjecí box má dostatečnou úroveň nabití, aby bylo zajištěno nabíjení sluchátek. **Údržba** 1. K čištění produktu nepoužívejte abrazivní rozpouštědla; 2. Neútočte na výrobek žádnými ostrými předměty, protože by mohly výrobek

poškrábat nebo poškodit; 3. Chraňte výrobek před vysokými teplotami, prachem a vlhkostí. **Funkce** Bezdrátová verze: 5.3 Software: 20220816 Doba nabíjení sluchátek: 1,5 h Doba nabíjení nabíjecího boxu: 2 Baterie sluchátek: Li-polymerová baterie 45mAh / 3,7V, 0,16Wh Baterie nabíjecího boxu: Li-polymerová baterie 300mAh / 3,7V, 1,11 Wh Citlivost mikrofonu: -42 ± 3dB Frekvenční odezva: 20Hz ~ 20KHz Jmenovitý výkon: 3mW Maximální výkon: 5mW Provozní dosah: 10m Doba hovoru: 4h Doba přehrávání: 4h Pohotovostní doba: 40h Velikost sluchátek: 23,7 \* 16 \* 25 mm

Velikost nabíjecího boxu: 55 \* 50 \* 29,5mm Teplota použití: 0 ~ 40°C Hmotnost jednoho sluchátka: 3,7 g Hmotnost nabíjecího boxu: 32,1 g Maximální vyzářený výkon: <20mW Frekvenční rozsah: 2,4 GHz - 2,4836 GHz Nabíjecí kabel USB-C součástí balení  **Informace pro uživatele pro správnou likvidaci (směrnice 2013/56 / EU)** Symbol přeškrtnuté popelnice zobrazený na zařízení nebo na jeho obalu znamená, že produkt na konci své životnosti, včetně nevyměnitelné baterie, musí být shromažďován odděleně od ostatního odpadu, aby bylo možné správně nakládat a recyklovat. Bezpečné používání tohoto výrobku je zaručeno při dodržení následujících pokynů, proto je nutné je dodržovat a důsledně dodržovat po celou dobu životnosti výrobku. Výrobek

nevyžaduje technickou údržbu, NIKDY HO NEDEMONTUJTE. Baterie uvnitř je integrovaná a nelze ji vyměnit. Nepokoušejte se sami vyjmout vestavěnou lithium-iontovou / polymerovou baterii, protože by mohlo dojít k přehřátí, požáru a zranění. Baterii by měli vyjmát pouze nezávislí kvalifikovaní odborníci, kteří jsou schopni ji bezpečně vyjmout a zlikvidovat v souladu s platnými zákony. Uživatel proto musí zařízení po skončení jeho životnosti bezplatně odevzdat příslušným komunálním střediskům pro tříděný sběr elektroodpadu nebo je vrátit prodejci, a to po jednom, popř. zdarma pro spotřebiče s menšími vnějšími rozměry.do 25 cm. Adekvátní oddělený sběr pro následné odeslání vyřazeného zařízení k recyklaci, zpracování a ekologicky kompatibilní likvidaci pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a podporuje opětovné použití

a/nebo recyklaci materiálů, ze kterých se zařízení skládá. Nelegální likvidace zařízení, baterií a akumulátorů uživatelem zahrnuje uplatnění sankcí stanovených současnou legislativou.  Tento produkt je v souladu s RoHS 2011/65 / EU a 2015/863 / EU. Výrobek má značku CE, a proto vyhovuje bezpečnostním normám stanoveným Evropskou unií. Esprinet SpA prohlašuje, že výrobek je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: [www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni\\_di\\_conformita/FLIP2/DOC\\_FLIP2.pdf](http://www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/FLIP2/DOC_FLIP2.pdf) **Celly® je obchodní značka vlastněná společností Esprinet S.p.A. Všechny značky jsou registrované**

**ochranné známky příslušných vlastníků.**  
**Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italie**  
**Made in China.**

 Pred použitím produktu si prečítajte tento návod a venujte pozornosť b e z p e č n ý m upozorneniam. Návod si uschovajte, aby ste doň mohli nahliadnuť aj neskôr, alebo v prípade odovzdania produktu tretej strane. Esprinet S.p.A. nemôže byť žiadnym spôsobom braná na zodpovednosť za zranenia alebo škody spôsobené ľuďom alebo veciam v dôsledku nesprávneho používania produktu.

**Bezpečnostné pravidlá**  
Vyhňte sa počúvaniu pri hlasitosti, ktorá je príliš vysoká, najmä pri dlhodobom

Aby ste predišli chybej funkcii alebo poškodeniu produktu, zabráňte náhodným pádom, nedrhte, neprepichujte ani nevyvíjajte vysoký tlak na produkt. Udržujte výrobok mimo vlhkosti, vody alebo iných tekutín. Neskladujte ani nevystavujte výrobok žiadnemu zdroju tepla, priamemu slnečnému žiareniu, radiátorom, sporákom alebo iným zdrojom tepla, ako je napríklad palubná doska vášho auta v lete. Nepokúšajte sa produkt upravovať, opravovať alebo rozoberať. Poškodený výrobok nepoužívajte. Na čistenie nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, alkohol alebo iné chemické roztoky mohli by poškodiť kryt alebo dokonca zhoršiť funkčnosť výrobku. Neponárajte výrobok do vody alebo iných tekutín. Vo vnútri produktu sa nenachádzajú žiadne

opraviteľné diely. Nikdy ho neotvárajte a nerozoberajte. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom alebo osobám so zdravotným postihnutím používať elektrické výrobky bez dozoru. Dbajte na to, aby sa deti s igelitom nehrali, mohli by ho prehltnúť a zadusiť sa. Dbajte na to, aby deti z výrobku neodstraňovali malé časti a nehrali sa s nimi. **Znovu načítať** Pri prvom použití nabíjate batériu na maximálnu kapacitu. Ak chcete nabíjať, zapojte nabíjací kábel USB-C do nabíjacieho portu produktu. Blikajúce modré svetlá vo vnútri nabíjacej skrinky indikujú, že prebieha nabíjanie. Keď svetlá zhasnú, nabíjanie boxu je dokončené. Po vložení slúchadiel do nabíjacej skrinky sa na niekoľko sekúnd rozsvietia červené

Automatické opätovné pripojenie Keď sú náhlavná súprava a zariadenie raz spárované, automaticky sa znova pripoja, keď je bezdrôtová funkcia vášho zariadenia zapnutá a v dosahu. **Prevádzka MONO / STEREO** Na prehrávanie hudby alebo na telefonovanie je možné použiť iba jeden headset. Túto funkciu (MONO) je možné použiť s oboma slúchadlami. Ak chcete použiť túto funkciu, vyberte z nabíjacej skrinky iba jedno slúchadlo. Ak chcete prepnúť do stereo režimu, môžete si kedykoľvek vybrať aj druhé slúchadlo. Naopak, ak chcete prepnúť do mono režimu, kedykoľvek vložte headset do nabíjacieho boxu **Automatické vypnutie** 1. Ak je slúchadlo pripojené k zariadeniu, po odpojení bezdrôtového pripojenia sa po

5 minútach automaticky vypne. 2. Ak svoj telefón nepripojíte, náhlavná súprava sa automaticky vypne o 5 minút. **Multifunkčné tlačidlá**

|                              | Ľavé slúchadlá (L) | Pravé slúchadlá (R) |
|------------------------------|--------------------|---------------------|
| Play / pause                 | Jeden kliknutí     | Jeden kliknutí      |
| Vypínajte / vykonajte hovory | Dvojité kliknutie  | Dvojité kliknutie   |
| Zrušiť výzvy                 | Dlhý tlač          | Dlhý tlač           |
| Predchádzajúci obchod        | Dvojité kliknutie  | //                  |
| Ďalšia track                 | //                 | Dvojité kliknutie   |
| Objem -                      | Dlhý tlač          | //                  |
| Objem +                      | //                 | Dlhý tlač           |
| Rozprávač                    | Trojité kliknutie  | //                  |

**Párovanie medzi ľavým a pravým slúchadlom** Ak dôjde k strate spojenia medzi ľavým a pravým slúchadlom, vložte obe slúchadlá späť do škatule nabíjate, zatvorte ho a pred opätovným otvorením počkajte niekoľko sekúnd. Slúchadlá sa k sebe automaticky znova pripoja. Ak práve popísaný proces nefunguje, odpojte slúchadlá od zariadenia, počkajte niekoľko minút a potom ich znova pripojte (slúchadlá musia byť umiestnené v nabíjacej skrinke). Pre oba postupy je potrebné, aby sa slúchadlá vo vnútri nabíjacej skrinky nabíjali, preto sa uistite, že nabíjacia skrinka má dostatočnú úroveň nabitia, aby sa zabezpečilo nabíjanie slúchadiel.

**Vlastnosti** Bezdrôtová verzia: 5.3 Softvér: 20220816 Doba nabíjania slúchadiel: 1,5 h Doba nabíjania nabíjacieho boxu: 2 Batéria slúchadiel: Li-polymérová batéria 45mAh / 3,7V, 0,16Wh Batéria nabíjacej skrinky: Li-polymérová batéria 300 mAh / 3,7 V, 1,11 Wh Citlivosť mikrofónu: -42 ± 3dB Frekvenčná odozva: 20Hz ~ 20KHz Menovitý výkon: 3mW Maximálny výkon: 5mW Prevádzkový dosah: 10m Doba hovoru: 4h Doba prehrávania: 4h Pohotovostná doba: 40h

Veľkosť slúchadiel: 23,7 \* 16 \* 25 mm Veľkosť nabíjacej skrinky: 55 \* 50 \* 29,5mm Teplota použitia: 0 ~ 40°C Hmotnosť jedného slúchadla: 3,7 g Hmotnosť nabíjacieho boxu: 32,1 g Maximálny vyžiarovaný výkon: <20mW Frekvenčný rozsah: 2,4 GHz - 2,4836 GHz Súčasťou balenia je nabíjací kábel USB-C  **Informácie pre používateľa pre správnu likvidáciu (smernica 2013/56 / EÚ)** Symbol prečiarknutého koša zobrazený na zariadení alebo na jeho obale znamená, že produkt na konci svojej životnosti vrátane nevyberateľnej batérie je potrebné zbierať oddelene od ostatného odpadu, aby bolo možné správne zaobchádzať a recyklovať. Bezpečné používanie tohto výrobku je zaručené v súlade s nasledujúcimi pokynmi, preto je potrebné ich dodržiavať a dôsledne dodržiavať počas celej životnosti výrobku.

Výrobok nevyžaduje technickú údržbu, NIKDY HO NEROZBERAJTE. Batéria vo vnútri je integrovaná a nie je vymeniteľná. Nepokúšajte sa sami vybrať vstavanú lítium-iónovú / polymérovú batériu, pretože by to mohlo spôsobiť prehriatie, požiar a zranenie. Batériu by mali vyberať iba nezávislí kvalifikovaní odborníci, ktorí sú schopní ju bezpečne vybrať a zlikvidovať v súlade s platnými zákonmi. Používateľ preto musí zariadenie po skončení jeho životnosti bezplatne odovzdať príslušným komunálnym strediskám na separovaný zber elektroodpadu alebo ho odovzdať predajcovi jednotlivo, resp. zdarma pre spotrebiteľa s menšími vonkajšími rozmermi. do 25 cm. Adekvátny separovaný zber na následné odoslanie vyradeného zariadenia na recykláciu, spracovanie a ekologickú likvidáciu pomáha predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie a podporuje opätovné použitie

a/alebo recykláciu materiálov, z ktorých sa zariadenie skladá. Nelegálna likvidácia zariadení, batérií a akumulátorov zo strany užívateľa zahŕňa uplatnenie pokút, ktoré sú ustanovené súčasnou legislatívou.  Tento produkt je v súlade s RoHS 2011/65 / EÚ a 2015/863 / EÚ. Výrobok má označenie CE, a preto spĺňa bezpečnostné normy stanovené Európskou úniou. Esprinet SpA vyhlasuje, že výrobok je v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni\\_di\\_conformita/FLIP2/DOC\\_FLIP2.pdf](http://www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/FLIP2/DOC_FLIP2.pdf) **Celly® je obchodná značka vlastnená spoločnosťou Esprinet S.p.A. Všetky značky sú registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.** Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italy Vyrobené v Číne



Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο και δώστε προσοχή στις προειδοποιήσεις ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν

Φυλάξτε το εγχειρίδιο για να έχετε τη δυνατότητα να το συμβουλευτείτε αργότερα ή σε περίπτωση παράδοσης του προϊόντος σε τρίτους.

Esprinet S.p.A. δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για τραυματισμό ή ζημιά που προκαλείται σε άτομα ή πράγματα που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος.

**Κανόνες ασφαλείας**

Αποφύγετε την ακρόαση έντασης που είναι

πολύ δυνατή, ειδικά για παρατεταμένες περιόδους κατά τη χρήση του προϊόντος.

Εάν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υπερβολική ένταση, μπορεί να βλάψει μόνιμα την ακοή σας. Ακούστε σε μέτρια ένταση.

Οι ηχητικές ειδοποιήσεις, οι προειδοποιήσεις και οι περιβαλλοντικοί θόρυβοι ενδέχεται να ακούγονται διαφορετικά κατά τη χρήση του προϊόντος.

Προσέξτε πώς διαφέρουν αυτά τα σήματα ως προς τον ήχο, ώστε να μπορείτε να αναγνωρίσετε τα σήματα σε αντίστοιχες καταστάσεις.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ενώ οδηγείτε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, χρησιμοποιείτε μηχανές ή σε άλλες

καταστάσεις όπου η επίγνωση του θορύβου στο περιβάλλον σας μπορεί να επηρεάσει εσάς ή άλλους. Ταυτόχρονα, τηρείτε επίσης τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας στην οποία χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Για να αποφύγετε δυσλειτουργία ή ζημιά στο προϊόν, αποφύγετε τυχαιές πτώσεις, μην συνθλίβετε, τρυπάτε ή ασκείτε υψηλή πίεση στο προϊόν.

Κρατήστε το προϊόν μακριά από υγρασία, νερό ή άλλα υγρά.

Μην αποθηκεύετε και μην εκθέτετε το προϊόν σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας, απευθείας ηλιακό φως, καλοριφέρ, σόμπες ή άλλες πηγές θερμότητας όπως το ταμπλό του αυτοκινήτου σας το καλοκαίρι.

Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε, να επισκευάσετε ή να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν.

Μην χρησιμοποιείτε το κατεστραμμένο προϊόν.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ επιθετικά απορρυπαντικά, αλκοόλ ή άλλα χημικά διαλύματα για τον καθαρισμό θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο περιβλήμα ή ακόμη και να βλάψουν τη λειτουργικότητα του προϊόντος.

Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά.

Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν μέσα στο προϊόν. Ποτέ μην ανοίγετε και μην το ξεκολλάτε.

Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.

Μην επιτρέπτε σε παιδιά ή άτομα με αναπηρίες να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά προϊόντα χωρίς επίβλεψη.

Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με την πλαστική μεμβράνη, μπορεί να την καταπιούν και να πνιγούν.

Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν αφαιρούν μικρά κομμάτια από το προϊόν και δεν παίζουν μαζί τους.

**Φορτώνω πάλι**

Όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά, φορτίστε τη μπαταρία στη μέγιστη χωρητικότητα. Για επαναφόρτιση, συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB-C στη θύρα φόρτισης του προϊόντος. Οι μπλε λυχνίες που αναβοσβήνουν στο εσωτερικό του κουτιού φόρτισης υποδεικνύουν ότι η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη. Όταν τα φώτα γίνουν σταθερά, η φόρτιση του κουτιού έχει ολοκληρωθεί.

Μόλις τοποθετηθούν τα ακουστικά μέσα στο κουτί φόρτισης, τα κόκκινα φώτα ανάβουν για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η φόρτιση. Όταν ανοίγετε το κουτί, τα κόκκινα φώτα είναι σβηστά, το προϊόν έχει ολοκληρώσει τη φόρτιση και είναι έτοιμο για χρήση.

**Αυτόματη επανασύνδεση**

Μόλις τα ακουστικά και η συσκευή έχουν αντιστοιχιστεί μία φορά, θα επανασυνδεθούν αυτόματα όταν η ασύρματη λειτουργία της συσκευής σας είναι ενεργοποιημένη και εντός εμβέλειας.

**Λειτουργία MONO / STEREO**

Μόνο ένα ακουστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή μουσικής ή για πραγματοποίηση κλήσεων. Αυτή η λειτουργία (MONO) μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με τα δύο ακουστικά. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, αφαιρέστε μόνο ένα ακουστικό από το κουτί φόρτισης. Εάν θέλετε να μεταβείτε σε στερεοφωνική λειτουργία, μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε το δεύτερο ακουστικό ανά πάσα στιγμή. Αντίστροφα, εάν θέλετε να μεταβείτε σε μονοφωνική λειτουργία, τοποθετήστε ένα ακουστικό στο κουτί φόρτισης ανά πάσα στιγμή

**Αυτόματο κλείσιμο**

1. Εάν είναι συνδεδεμένο σε συσκευή, μετά την αποσύνδεση της ασύρματης σύνδεσης, τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μετά από 5 λεπτά.

2. Εάν δεν συνδέσετε το τηλέφωνό σας, τα

ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα σε 5 λεπτά.

**Κουμπιά πολλαπλών λειτουργιών**

|                            | Αριστερό ακουστικό (L) | Δεξιό ακουστικό (R) |
|----------------------------|------------------------|---------------------|
| Play / pause               | Μια κλικ               | Μια κλικ            |
| Απαντήσεις / τέλος κλήσεις | Διπλο κλικ             | Διπλο κλικ          |
| Αποζημίωση κλήσεων         | Παρατεταμένο πατημα    | Παρατεταμένο πατημα |
| Προηγούμενο τροπο          | Διπλο κλικ             | //                  |
| Επόμενο τραπέζα            | //                     | Διπλο κλικ          |
| Ένταση ηχου -              | Παρατεταμένο πατημα    | //                  |
| Volume +                   | //                     | Παρατεταμένο πατημα |
| Αφηγητής                   | Τριπλό κλικ            | //                  |

2. Μην επιτίθεται στο προϊόν με οποιοδήποτε αιχμηρό αντικείμενο καθώς μπορεί να γρατσουνίσει ή να καταστρέψει το προϊόν.

3. Κρατήστε το προϊόν μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, σκόνη και υγρασία.

**Χαρακτηριστικά**

Ασύρματη έκδοση: 5.3

Λογισμικό: 20220816

Χρόνος φόρτισης ακουστικών: 1,5 ώρα

Χρόνος φόρτισης κουτιού φόρτισης: 2

Μπαταρία ακουστικών: Μπαταρία Li-polymer 45mAh / 3,7V, 0,16Wh

Μπαταρία κουτιού φόρτισης: Μπαταρία Li-polymer 300mAh / 3,7V, 1,11 Wh

Ευαισθησία μικροφώνου: -42 ± 3dB

Απόκριση συχνότητας: 20Hz ~ 20KHz

Ονομαστική ισχύς: 3mW

Μέγιστη ισχύς: 5mW

Εύρος λειτουργίας: 10μ

Χρόνος ομιλίας: 4 ώρες

Χρόνος αναπαραγωγής: 4 ώρες

Χρόνος αναμονής: 40 ώρες

Μέγεθος ακουστικών: 23,7 \* 16 \* 25 mm

Μέγεθος κουτιού φόρτισης: 55 \* 50 \* 29,5 mm

Θερμοκρασία χρήσης: 0 ~ 40°C

Βάρος ενός ακουστικού: 3,7 g

Βάρος κουτιού φόρτισης: 32,1 g

Μέγιστη ακτινοβολούμενη ισχύς: <20mW

Εύρος συχνοτήτων: 2,4 GHz - 2,4836 GHz

Περιλαμβάνεται καλώδιο φόρτισης USB-C

 **Πληροφορίες χρήστη για σωστή απόρριψη (Οδηγία 2013/56 / ΕΕ)**

 Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου που εμφανίζεται στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, συμπεριλαμβανομένης της μη αφαιρούμενης μπαταρίας, πρέπει να συλλέγεται χωριστά από άλλα απορρίμματα, ώστε να επιτρέπεται η

σωστή επεξεργασία και ανακύκλωση. Η ασφαλής χρήση αυτού του προϊόντος είναι εγγυημένη σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες, επομένως είναι απαραίτητο να τις διατηρείτε και να τις ακολουθείτε σχολαστικά καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Το προϊόν δεν απαιτεί τεχνική συντήρηση, ΜΗΝ ΤΟ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΠΟΤΕ. Η μπαταρία στο εσωτερικό είναι ενσωματωμένη και δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε μόνοι σας την ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου/πολυμερούς καθώς μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση, φωτιά και τραυματισμό. Η μπαταρία πρέπει να αφαιρείται μόνο από ανεξάρτητους ειδικευμένους επαγγελματίες που μπορούν να την αφαιρέσουν με ασφάλεια και να την απορρίψουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ως εκ τούτου, ο χρήστης πρέπει να παραχωρήσει τον εξοπλισμό στο τέλος της ζωής του δωρεάν στα κατάλληλα

δημοτικά κέντρα για τη χωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριμμάτων ή να τον επιστρέψει στον λιανοπωλητή ξεχωριστά, ή δωρεάν για συσκευές με μικρότερες εξωτερικές διαστάσεις έως 25 cm. Η επαρκής χωριστή συλλογή για την επακόλουθη αποστολή του παροπλισμένου εξοπλισμού για ανακύκλωση, επεξεργασία και περιβαλλοντικά συμβατή διάθεση βοηθά στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία και ευνοεί την επαναχρησιμοποίηση ή/και την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ο εξοπλισμός. Η παράνομη απόρριψη εξοπλισμού, μπαταριών και συσσωρευτών από τον χρήστη συνεπάγεται την εφαρμογή των κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

**Το Celly® είναι σήμα κατατεθέν της Esprinet S.p.A.**

**Όλα τα καταχωρημένα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.**

Esprinet S.p.A., Οδός Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italy Made in China.

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με το RoHS 2011/65 / EU και 2015/863 / EU. Το προϊόν φέρει



TR

Kullanım klavuzu  
GERÇEK KABLOSUZ KULAKLILAR  
Modeli: FLIP2  
Rev00 - 19.09.2022



Ürünü kullanmadan önce lütfen bu klavuzu okuyun ve güvenlik uyarılarına dikkat edin. Daha sonra başvurmak veya ürünü üçüncü şahıslara devretmek durumunda kullanabilmek için klavuzu saklayın. Esprinet S.p.A. ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan kişi veya nesnelerde meydana gelen yaralanma veya hasarlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

#### Güvenlik kuralları

Ürünü kullanırken özellikle uzun süreler boyunca çok yüksek ses seviyelerinde dinlemekten kaçının. Ürünü aşırı ses seviyesinde kullanırsanız,

yüksek düzeyde basınç uygulamayın. Ürünü nemden, sudan veya diğer sıvılardan uzak tutun. Ürünü yaz aylarında herhangi bir ısı kaynağına, doğrudan güneş ışığına, radyatörlere, sobalara veya arabanızın ön paneli gibi diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayın veya maruz bırakmayın. Ürünü değiştirmeye, onarmaya veya parçalarına ayırmaya çalışmayın. Hasarlı ürünü kullanmayınız. Temizlik için asla aşındırıcı deterjanlar, alkol veya diğer kimyasal solüsyonları kullanmayın. Ürünü motorlu taşıt kullanırken, bisiklete binerken, makine kullanırken veya çevrenizdeki gürültünün sizi veya başkalarını etkileyebileceği diğer durumlarda kullanmayın. Aynı zamanda ürünü kullandığınız ülkenin kanun ve yönetmeliklerine de uyunuz. Ürünün arızalanmasını veya hasar görmesini önlemek için, kazara düşmeleri önleyin, ezmeyin, delmeyin veya ürüne

olarak elektrikli ürünleri kullanmasına izin vermeyin. Çocukların plastik sargı ile oynamadığından emin olun, yutabilir ve boğulabilirler. Çocukların küçük parçaları üründen çıkarmadıklarından ve onlarla oynamadıklarından emin olun.

#### Tekrar yükle

lik kez kullanırken pili maksimum kapasiteye kadar şarj edin. Yeniden şarj etmek için USB-C şarj kablosunu ürünün şarj bağlantı noktasına takın. Şarj kutusunun içindeki yanıp sönen mavi ışıklar, şarj işleminin devam ettiğini gösterir. Işıklar sabitlendiğinde kutunun şarjı tamamlanmış demektir.

Kulaklıklar şarj kutusuna yerleştirildikten sonra kırmızı ışıklar birkaç saniye yanar, ardından şarj başlar. Kutu açıldığında kırmızı ışıklar söner, ürün şarjı bitmiş ve kullanıma hazırdır.

#### Eşleştirme

Kulaklık, kılıf açılıp çıkarıldıktan sonra otomatik olarak açılacaktır. Kulaklık 3 dakika içinde cihaza bağlanmalıdır, aksi takdirde güç tasarrufu moduna geçer. Eşleştirme modunu tekrar etkinleştirmek için, yukarıdaki prosedürü tekrar izleyerek kulaklığı şarj kutusuna yerleştirin, kapatın ve yeniden açmadan önce birkaç saniye bekleyin. Şimdi cihazda kablosuz işlevini etkinleştirin, FLIP2'yi arayın, tanımlandıktan sonra seçin ve bağlayın. Eşleştirme tamamlandığında bir ses duyacaksınız. Parola istenirse, "0000" girin.

#### Otomatik kapanma

1. Bir cihaza bağlıysa, kablosuz bağlantının bağlantısını kestikten sonra kulaklık 5 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır. 2. Telefonunuzu bağlamazsanız, kulaklık 5 dakika içinde otomatik olarak kapanacaktır.

#### Bakım onarım

1. Ürünü temizlemek için aşındırıcı çözücüler kullanmayın; 2. Ürünü çizebileceği veya zarar verebileceği için ürüne herhangi bir keskin nesne ile saldırmayın; 3. Ürünü yüksek sıcaklık, toz ve nemden uzak tutun.

#### MONO / STEREO işletimi

Müzik çalmak veya arama yapmak için yalnızca bir kulaklık kullanılabilir. Bu işlev (MONO) her iki kulaklıkla da kullanılabilir. Bu işlevi kullanmak için şarj kutusundan yalnızca bir kulaklığı çıkarın. Stereo moduna geçmek isterseniz, istediğiniz zaman ikinci kulaklığı da çıkarabilirsiniz. Tersine, mono moda geçmek istiyorsanız, istediğiniz zaman şarj kutusuna bir kulaklık koyun.

#### Otomatik kapanma

1. Bir cihaza bağlıysa, kablosuz bağlantının bağlantısını kestikten sonra kulaklık 5 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır. 2. Telefonunuzu bağlamazsanız, kulaklık 5 dakika içinde otomatik olarak kapanacaktır.

#### Bakım onarım

1. Ürünü temizlemek için aşındırıcı çözücüler kullanmayın; 2. Ürünü çizebileceği veya zarar verebileceği için ürüne herhangi bir keskin nesne ile saldırmayın; 3. Ürünü yüksek sıcaklık, toz ve nemden uzak tutun.

#### Çok işlevli düğmeler

|                      | Sol kulaklık (L) | Sağ kulaklık (R) |
|----------------------|------------------|------------------|
| Oynat durdur         | Tek tik          | Tek tik          |
| Reply / son aramalar | Çift tıklama     | Çift tıklama     |
| Tekrar arama         | Uzun basma       | Uzun basma       |
| Önceki parça         | Çift tıklama     | //               |
| Sonraki parça        | //               | Çift tıklama     |
| Ses -                | Uzun basma       | //               |
| Ses +                | //               | Uzun basma       |
| Ekran Okuyucusu      | Üçlü tiklayın    | //               |

#### Özellikler

Kablosuz sürüm: 5.3  
Yazılım: 202120816  
Kulaklık şarj süresi: 1.5h  
Şarj kutusu şarj süresi: 2  
Kulaklık Pili: Li-polimer Pil 45mAh / 3.7V, 0.16Wh  
Şarj kutusu pili: Li-polimer Pil 300mAh / 3.7V, 1.11 Wh  
Mikrofon hassasiyeti: -42 ± 3dB  
Frekans yanıtı: 20Hz ~ 20KHz  
Nominal güç: 3mW  
Maksimum güç: 5mW  
Çalışma aralığı: 10m  
Konuşma süresi: 4h  
Oynatma süresi: 4h  
Bekleme süresi: 40h  
Kulaklık boyutu: 23.7\*16\*25mm  
Şarj kutusu boyutu: 55\*50\*29.5mm  
Kullanım sıcaklığı: 0 ~ 40°C  
Tek kulaklık ağırlığı: 3.7g  
Şarj kutusu ağırlığı: 32.1g

#### Özellikler

Kablosuz sürüm: 5.3  
Yazılım: 202120816  
Kulaklık şarj süresi: 1.5h  
Şarj kutusu şarj süresi: 2  
Kulaklık Pili: Li-polimer Pil 45mAh / 3.7V, 0.16Wh  
Şarj kutusu pili: Li-polimer Pil 300mAh / 3.7V, 1.11 Wh  
Mikrofon hassasiyeti: -42 ± 3dB  
Frekans yanıtı: 20Hz ~ 20KHz  
Nominal güç: 3mW  
Maksimum güç: 5mW  
Çalışma aralığı: 10m  
Konuşma süresi: 4h  
Oynatma süresi: 4h  
Bekleme süresi: 40h  
Kulaklık boyutu: 23.7\*16\*25mm  
Şarj kutusu boyutu: 55\*50\*29.5mm  
Kullanım sıcaklığı: 0 ~ 40°C  
Tek kulaklık ağırlığı: 3.7g  
Şarj kutusu ağırlığı: 32.1g

#### Özellikler

Maksimum yayılan güç: <20mW  
Frekans aralığı: 2.4GHz - 2.4836GHz  
USB-C şarj kablosu dahildir

**Uygun imha için kullanıcı bilgileri (Yönerge 2013/56 / AB)**  
Ekipmanın veya ambalajının üzerinde bulunan üstü çizili çöp kutusu simgesi, ürünün kullanım ömrünün sonunda, çıkarılamayan pil de dahil olmak üzere, uygun işleme ve geri dönüşüme olanak sağlamak için diğer atıklardan ayrı olarak toplanması gerektiğini belirtir. Bu ürünün güvenli kullanımı aşağıdaki talimatlara uygun olarak garanti edilmektedir, bu nedenle ürünün kullanım ömrü boyunca saklanması ve temizlikle takip edilmesi gerekmektedir. Ürün teknik bakım gerektirmez, ASLA SÖKMEYİN. İçindeki pil entegredir ve değiştirilemez. Aşırı ısınmaya, yangına ve yaralanmaya neden olabileceğinden dahili Lityum İyon /

#### Özellikler

Polimer pili kendiniz çıkarmaya çalışmayın. Pil yalnızca, pili güvenli bir şekilde çıkarabilen ve yürürlükteki yasalara uygun olarak imha edebilen bağımsız kalifiye profesyoneller tarafından çıkarılmalıdır. Bu nedenle, kullanıcı, kullanım ömrü sona eren ekipmanı, elektrikli ve elektronik atıkların ayrı toplanması için uygun belediye merkezlerine ücretsiz olarak vermeli veya birer birer perakendeciye iade etmelidir veya 25 cm'ye kadar daha küçük dış boyutları olan cihazlar için ücretsizdir. Devre dışı bırakılan ekipmanın geri dönüşüm, arıtma ve çevreye uyumlu imha için daha sonra gönderilmesi için yeterli ayrı toplama, çevre ve sağlık üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesine yardımcı olur ve ekipmanı oluşturan malzemelerin yeniden kullanılmasını ve / veya geri dönüştürülmesini kolaylaştırır. Kullanıcı tarafından ekipman, pil ve akümülatörlerin yasa dışı imhası, yürürlükteki mevzuatta

#### Özellikler

öngörülen cezaların uygulanmasını içerir.

Bu ürün, RoHS 2011/65/EU ve 2015/863/EU ile uyumludur. Ürün CE işaretiyle sahiptir ve bu nedenle Avrupa Birliği tarafından belirlenen güvenlik standartlarına uygundur. Esprinet SpA, ürünün 2014/53 / EU direktifine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: [www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni\\_di\\_conformita/FLIP2/DOC\\_FLIP2.pdf](http://www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/FLIP2/DOC_FLIP2.pdf)

**Celly®, Esprinet S.p.A. şirketine ait bir ticari markadır.**  
**Tüm markalar ilgili sahiplerinin tescilli ticari markalarıdır.**  
Esprinet S.p.A. Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - İtalya Çin Malıdır.



الأخرى، مثل لوحة القيادة في سيارتك في الصيف.  
لا تحاول تعديل المنتج أو إصلاحه أو تفكيكه.  
لا تستخدم المنتج التالف.

لا تستخدم أبدًا المنظفات القوية أو الكحول أو المحاليل الكيميائية الأخرى للتنظيف  
فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف السكن أو حتى إضعاف وظيفة المنتج.

لا تغمر المنتج في الماء أو السوائل الأخرى.  
لا توجد أجزاء قابلة للصيانة داخل المنتج. لا تفتحها الوعي بالضوء في محيطك عليك أو على الآخرين. في الوقت نفسه ، احترم أيضًا قوانين وأنظمة البلد الذي تستخدم فيه المنتج.

لا تسمح للأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام المنتجات الكهربية دون إشراف.  
تأكد من أن الأطفال لا يلعبون بالغطاء البلاستيكي ، فقد يتلعه ويختنقوا.

تأكد من أن الأطفال لا يزيلون الأجزاء الصغيرة من المنتج ويلعبون بها.

لا تقم بتخزين أو تعريض المنتج لأي مصدر حرارة أو أشعة الشمس المباشرة أو المشعات أو المواقد أو مصادر الحرارة

| (R) من ميلاد عام ١٩٨٠ | (L) من ميلاد عام ١٩٨٠ |                    |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| قدح أو قرقر           | قدح أو قرقر           | تقوم بإلقاء / بعلل |
| نيتي لانتيم نيتي قرقر | نيتي لانتيم نيتي قرقر | تأمل الكملا / درل  |
| فل يوط قط غرض         | فل يوط قط غرض         | ضفرل تأمل الكم     |
| //                    | نيتي لانتيم نيتي قرقر | قبا سلا راس مل     |
| نيتي لانتيم نيتي قرقر | //                    | قيل التال ةين غأل  |
| //                    | فل يوط قط غرض         | - توصل             |
| فل يوط قط غرض         | //                    | + جج ح             |
|                       | يوارل                 | تارم ثال ث رقا     |

إعادة تحميل  
عند الاستخدام لأول مرة ، اشحن البطارية لأقصى سعة.  
لإعادة الشحن ، قم بتوصيل كابل شحن USB-C بمنفذ شحن المنتج. تشير الأضواء الزرقاء الواضحة الموجودة داخل صندوق الشحن إلى أن الشحن قيد التقدم. عندما تصبح المصابيح ثابتة ، يكتمل شحن الصندوق.  
بمجرد وضع السماعات داخل صندوق الشحن ، تضيء الأضواء الحمراء لبضع ثوان ، ثم يبدأ الشحن. عند فتح الصندوق ، تنطفئ الأضواء الحمراء ، يكون المنتج قد انتهى من الشحن وجاهز للاستخدام.  
الاقتزان  
سيتم تشغيل سماعات الأذن تلقائيًا بمجرد فتح العلبة واستخراجها. يجب توصيل سماعات الأذن بالجهاز في غضون ٣ دقائق ، وإلا ستدخل في وضع توفير الطاقة. لتنشيط وضع الاقتزان مرة أخرى ، ما عليك سوى وضع سماعات الأذن في علبة الشحن وإغلاقها والانتظار بضع ثوانٍ قبل إعادة فتحها ، باتباع الإجراء أعلاه مرة أخرى. الآن قم بتنشيط الوظيفة اللاسلكية على الجهاز ، وابحث عن FLIP2 ، وحددها

١. إذا تم توصيلها بجهاز ، فبعد فصل الاتصال اللاسلكي ، سيتم إيقاف تشغيل سماعة الرأس تلقائيًا بعد ٥ دقائق.  
٢. إذا لم تقم بتوصيل هاتفك ، فسيتم إيقاف تشغيل سماعة الرأس تلقائيًا في غضون ٥ دقائق.

إعادة الاتصال التلقائي  
بمجرد إقران سماعة الرأس والجهاز مرة واحدة ، سيتم إعادة الاتصال تلقائيًا عندما تكون الميزة اللاسلكية لجهازك قيد التشغيل وداخل النطاق.

الاقتزان بين سماعات الأذن اليمنى واليسرى  
في حالة فقد الاتصال بين سماعات الأذن اليمنى واليسرى ، أعد كلتا السماعتين داخل العلبة أعد الشحن وأغلقه وانتظر بضع ثوانٍ قبل إعادة فتحه. سيتم إعادة توصيل سماعات الأذن ببعضها البعض تلقائيًا. إذا لم تنجح العملية الموضحة للتو ، فافصل سماعات الأذن عن جهازك ، وانتظر بضع دقائق ، ثم أعد توصيلها (يجب وضع سماعات الأذن داخل صندوق الشحن). بالنسبة لكلا الإجراءين ، من الضروري أن يتم شحن سماعات الأذن الموجودة داخل صندوق الشحن ، لذا تأكد من أن صندوق الشحن يحتوي على مستوى شحن كافٍ لضمان شحن سماعات الأذن.

١. لا تستخدم المذيبيات الكاشطة لتنظيف المنتج ؛  
٢. لا تهاجم المنتج بأي نوع من الأشياء الحادة لأنها قد تخدش المنتج أو تتلفه ؛  
٣. احتفظ بالمنتج بعيدًا عن درجات الحرارة العالية والغبار والرطوبة.

سمات  
الإصدار اللاسلكي: ٥,٣  
البرنامج: ٢٠٢٢٠٨١٦  
وقت شحن السماعة: ١,٥ ساعة  
وقت شحن صندوق الشحن: ٢  
بطارية السماعة: بطارية ليثيوم بوليمر ٤٥ مللي أمبير / ٣,٧ فولت ، ٠,١٦ وات  
بطارية صندوق الشحن: بطارية ليثيوم بوليمر ٣٠٠ مللي أمبير / ٣,٧ فولت ، ١,١١ واط في الساعة  
حساسية الميكروفون: ٤٢- ± ٣ ديسيبل  
استجابة التردد: ٢٠ هرتز ~ ٢٠ كيلو هرتز  
الطاقة المقدرة: ٣ ميغا واط  
الطاقة القصوى: ٥ ميغا واط  
نطاق التشغيل: ١٠ م

المنتج وفقًا للإرشادات التالية ، لذلك من الضروري الاحتفاظ بها ومتابعتها بدقة طوال عمر المنتج. لا يتطلب المنتج صيانة فنية ، لا تقم بتفكيكه أبدًا. البطارية بالداخل مدمجة ولا يمكن استبدالها. لا تحاول إزالة بطارية ليثيوم أيون / بوليمر المدمجة بنفسك لأنها قد تسبب سخونة زائدة وحرقًا وإصابة. لا ينبغي إزالة البطارية إلا بواسطة متخصصين مؤهلين مستقلين قادرين على إزالتها بأمان والتخلص منها وفقًا للقوانين المعمول بها. لذلك يجب على المستخدم منح المعدات في نهاية عمرها الافتراضي مجانًا إلى المراكز البلدية المناسبة للجمع المنفصل للنفايات الكهربائية والإلكترونية ، أو إعادتها إلى بائع التجزئة ، على أساس واحد تلو الآخر ، أو مجانًا للأجهزة ذات الأبعاد الخارجية الأصغر حتى ٢٥ سم. يساعد الجمع المنفصل الكافي للإرسال اللاحق للمعدات التي تم إيقاف تشغيلها لإعادة التدوير والمعالجة والتخلص المتوافق بيئيًا على تجنب الآثار السلبية المحتملة على البيئة والصحة ويفضل إعادة استخدام و / أو إعادة تدوير المواد التي تتكون منها المعدات. يتضمن التخلص غير القانوني من المعدات والبطاريات والمراكم من قبل المستخدم تطبيق العقوبات

وقت التحدث: ٤ ساعات  
وقت التشغيل: ٤ ساعات  
وقت الانتظار: ٤٠ ساعة  
حجم السماعة: ٢٣,٧ \* ١٦ \* ٢٥ ملم  
حجم صندوق الشحن: ٥٥ \* ٥٠ \* ٢٩,٥ مللي متر  
درجة حرارة الاستخدام: ٠ ~ ٤٠ درجة مئوية  
وزن سماعة واحدة: ٣,٧ جرام  
وزن صندوق الشحن: ٣٢,١ جرام  
الطاقة المشعة القصوى: > ٢٠ ميغا واط  
مدى التردد: ٢,٤ جيجا هرتز - ٢,٤٨٣٦ جيجا هرتز  
كابل شحن USB-C متضمن

معلومات المستخدم للتخلص السليم (التوجيه)  
٢٠١٣/٥٦/٥٦ (EU)  
يشير رمز الحاوية المشطوب الموضح على الجهاز أو على عبوته إلى أن المنتج في نهاية عمره الإنتاجي ، بما في ذلك البطارية غير القابلة للإزالة ، يجب أن يتم جمعه بشكل منفصل عن النفايات الأخرى للسماح بالمعالجة المناسبة وإعادة التدوير. يتم ضمان الاستخدام الآمن لهذا

المنتج وفقًا للإرشادات التالية ، لذلك من الضروري الاحتفاظ بها ومتابعتها بدقة طوال عمر المنتج. لا يتطلب المنتج صيانة فنية ، لا تقم بتفكيكه أبدًا. البطارية بالداخل مدمجة ولا يمكن استبدالها. لا تحاول إزالة بطارية ليثيوم أيون / بوليمر المدمجة بنفسك لأنها قد تسبب سخونة زائدة وحرقًا وإصابة. لا ينبغي إزالة البطارية إلا بواسطة متخصصين مؤهلين مستقلين قادرين على إزالتها بأمان والتخلص منها وفقًا للقوانين المعمول بها. لذلك يجب على المستخدم منح المعدات في نهاية عمرها الافتراضي مجانًا إلى المراكز البلدية المناسبة للجمع المنفصل للنفايات الكهربائية والإلكترونية ، أو إعادتها إلى بائع التجزئة ، على أساس واحد تلو الآخر ، أو مجانًا للأجهزة ذات الأبعاد الخارجية الأصغر حتى ٢٥ سم. يساعد الجمع المنفصل الكافي للإرسال اللاحق للمعدات التي تم إيقاف تشغيلها لإعادة التدوير والمعالجة والتخلص المتوافق بيئيًا على تجنب الآثار السلبية المحتملة على البيئة والصحة ويفضل إعادة استخدام و / أو إعادة تدوير المواد التي تتكون منها المعدات. يتضمن التخلص غير القانوني من المعدات والبطاريات والمراكم من قبل المستخدم تطبيق العقوبات

المنصوص عليها في التشريع الحالي.  
يتوافق هذا المنتج مع ROHS ٢٠١١/٦٥ /  
EU و ٢٠١٥/٨٦٣ / EU. المنتج حاصل على علامة CE وبالتالي يتوافق مع معايير السلامة التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

تعلن ESPRINET SPA أن المنتج يتوافق مع التوجيه ٢٠١٤/٥٢ / EU. النص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التالي:  
WWW.CELLY.COM/EXCHANGE/CELly-SPA/ /DICHIAZIONI\_DI\_CONFORMITA/FLIP2 PDF.DOC\_FLIP2

CELly هي علامة تجارية مملوكة لشركة ESPRINET S.P.A.  
جميع العلامات التجارية هي علامات تجارية مسجلة لأصحابها.  
EPRINET S.P.A. ، عبر ENERGY PARK ٢٠ ،  
٢٠٨٧١ فيميركات (MB) - إيطاليا  
صنع بالصين



Leia este manual e preste atenção aos avisos de segurança antes de usar o produto

Guarde o manual para poder consultá-lo posteriormente, ou em caso de repasse do produto a terceiros.

Esprinet S.p.A. não pode de forma alguma ser responsabilizada por lesões ou danos causados a pessoas ou coisas resultantes do uso indevido do produto.

**Regras de segurança**

Evite ouvir volumes muito altos, especialmente por períodos prolongados durante o uso do produto.

Se você usar o produto em um

do país em que você usa o produto.

Para evitar avarias ou danos no produto, evite quedas acidentais, não esmague, perfure ou exerça muita pressão sobre o produto.

Mantenha o produto longe de umidade, água ou outros líquidos.

Não armazene ou exponha o produto a qualquer fonte de calor, luz solar direta, radiadores, fogões ou outras fontes de calor, como o painel do carro no verão.

Não tente modificar, reparar ou desmontar o produto.

Não use o produto danificado.

Nunca use detergentes agressivos, álcool ou outras soluções químicas para limpeza, pois eles podem danificar a carcaça ou até mesmo prejudicar a funcionalidade do produto.

Não mergulhe o produto em água ou outros líquidos.

Não há peças reparáveis dentro do produto. Nunca abra e desmonte.

Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

Não permita que crianças ou pessoas com deficiência usem produtos elétricos sem supervisão.

Certifique-se de que as crianças não brinquem com o filme plástico, pois podem engoli-lo e engasgar.

Certifique-se de que as crianças não removam peças pequenas do produto e brinquem com elas.

**recarregar**

Ao usar pela primeira vez, carregue a bateria até a capacidade máxima.

Para recarregar, conecte o cabo de carregamento USB-C na porta de carregamento do produto.

As luzes azuis piscantes no interior da caixa de carregamento indicam que o carregamento

está em andamento.

Quando as luzes se tornarem sólidas, o carregamento da caixa estará completo.

Uma vez que os fones de ouvido são colocados dentro da caixa de carregamento, as luzes vermelhas acendem por alguns segundos e, em seguida, o carregamento começa.

Ao abrir a caixa as luzes vermelhas estão apagadas, o produto terminou de carregar e está pronto para ser usado.

**Emparelhamento**

Os fones de ouvido, assim que o estojo for aberto e extraído, ligarão automaticamente.

Os fones de ouvido devem ser conectados ao dispositivo em 3 minutos, caso contrário, eles entrarão no modo de economia de energia.

Para ativar o modo de emparelhamento novamente, basta colocar os fones de ouvido no estojo de carregamento, fechá-lo e aguardar

alguns segundos antes de reabri-lo, seguindo novamente o procedimento acima.

Agora ative a função wireless no dispositivo, procure por FLIP2, selecione-o uma vez identificado e conecte-o.

Você ouvirá um som quando o emparelhamento estiver concluído.

Se for solicitada uma senha, digite "0000".

**Reconexão automática**

Depois que o fone de ouvido e o dispositivo forem pareados uma vez, eles se reconectarão automaticamente quando o recurso sem fio do seu dispositivo estiver ligado e dentro do alcance.

**Operação MONO/ESTÉREO**

Apenas um fone de ouvido pode ser usado para reprodução de música ou para fazer chamadas.

Esta função (MONO) pode ser usada com ambos os fones de ouvido.

Para usar esta função, remova apenas um fone

de ouvido da caixa de carregamento.

Se você quiser alternar para o modo estéreo, também poderá remover o segundo fone de ouvido a qualquer momento.

Por outro lado, se você quiser alternar para o modo mono, coloque um fone de ouvido na caixa de carregamento a qualquer momento.

**Desligamento automático**

1. Se estiver conectado a um dispositivo, após desconectar a conexão sem fio, o fone de ouvido desligará automaticamente após 5 minutos.

2. Se você não conectar seu telefone, o fone de ouvido desligará automaticamente em 5 minutos.

**Botões multifuncionais**

|                         | Fone de ouvido esquerdo (L) | Fone de ouvido direito (R) |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| A pausa                 | Clique único                | Clique único               |
| Chamadas resposta / fim | Duplo click                 | Duplo click                |
| Chamadas de recusa      | Imprensa longa              | Imprensa longa             |
| Faixa anterior          | Duplo click                 | //                         |
| Próxima faixa           | //                          | Duplo click                |
| Volume -                | Imprensa longa              | //                         |
| Volume +                | //                          | Imprensa longa             |
| Narrador                | Clique triplo               | //                         |

**Emparelhamento entre os fones de ouvido esquerdo e direito**

Se a conexão entre os fones de ouvido for perdida, coloque os dois fones de ouvido de volta na caixa recarregar, fechá-lo e esperar alguns segundos antes de reabri-lo.

Os fones de ouvido se reconectarão automaticamente.

Se o processo descrito não funcionar, desconecte os fones de ouvido do dispositivo, aguarde alguns minutos e reconecte-os (os fones de ouvido devem ser colocados dentro da caixa de carregamento).

Para ambos os procedimentos, é necessário que os fones de ouvido dentro da caixa de carregamento estejam carregando, portanto, certifique-se de que a caixa de carregamento tenha um nível de carga suficiente para garantir o carregamento dos fones de ouvido.

**Manutenção**

Potência nominal: 3mW

Potência máxima: 5mW

Faixa de operação: 10m

Tempo de conversação: 4h

Tempo de reprodução: 4h

Tempo de espera: 40h

Tamanho do fone de ouvido: 23,7 \* 16 \* 25mm

Tamanho da caixa de carregamento: 55 \* 50 \* 29,5 mm

Temperatura de uso: 0 ~ 40°C

Peso do fone de ouvido único: 3,7g

Peso da caixa de carregamento: 32,1g

Potência máxima irradiada: <20mW

Faixa de frequência: 2,4 GHz - 2,4836 GHz

Cabo de carregamento USB-C incluído



**Informações do usuário para descarte adequado (Diretiva 2013/56 / UE)**

O símbolo da lixeira riscada no equipamento ou em sua embalagem indica

que o produto ao final de sua vida útil, incluindo a bateria não removível, deve ser coletado separadamente de outros resíduos para permitir o tratamento e a reciclagem adequados.

A utilização segura deste produto é garantida de acordo com as seguintes instruções, pelo que é necessário conservá-las e segui-las escrupulosamente durante toda a vida útil do produto.

O produto não requer manutenção técnica, NUNCA DESMONTA-O.

A bateria interna é integrada e não substituível.

Não tente remover a bateria de íon de lítio/polímero embutida por conta própria, pois isso pode causar superaquecimento, incêndio e ferimentos.

A bateria só deve ser removida por profissionais qualificados independentes que possam removê-la com segurança e descartada de acordo com as leis aplicáveis.

O utilizador deve, portanto, entregar gratuitamente o equipamento

em fim de vida aos centros municipais competentes para a recolha seletiva de resíduos elétricos e eletrônicos, ou devolvê-lo ao revendedor, individualmente, ou gratuitamente para aparelhos com dimensões externas menores.

até 25 cm.

A coleta seletiva adequada para o posterior envio dos equipamentos desativados para reciclagem, tratamento e descarte compatível com o meio ambiente ajuda a evitar possíveis efeitos negativos ao meio ambiente e à saúde e favorece a reutilização e/ou reciclagem dos materiais que compõe o equipamento.

O descarte ilegal de equipamentos, baterias e acumuladores pelo usuário implica na aplicação das penalidades previstas na legislação vigente.



Este produto está em conformidade com a RoHS 2011/65/UE e 2015/863/UE. O

Produto possui a marca CE e, portanto, está em conformidade com as normas de segurança estabelecidas pela União Europeia.

A Esprinet SpA declara que o produto está em conformidade com a diretiva 2014/53 / UE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: [www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni\\_di\\_conformita/FLIP2/DOC\\_FLIP2.pdf](http://www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/FLIP2/DOC_FLIP2.pdf)

**Celly® é uma marca comercial de propriedade da Esprinet S.p.A.**

**Todas as marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.**

Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Itália

Feito na china.

 Przeczytaj tę instrukcję i zwróć uwagę na ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa przed użyciem produktu

Zachowaj instrukcję, aby móc się z nią zapoznać w późniejszym czasie lub w przypadku przekazania produktu osobie trzeciej.

Esprinet S.p.A. nie może w żaden sposób ponosić odpowiedzialności za obrażenia lub szkody wyrządzone osobom lub rzeczom wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu.

**Zasady bezpieczeństwa**

Unikaj słuchania zbyt głośnych dźwięków, zwłaszcza przez dłuższy czas podczas korzystania z produktu.

Jeśli używasz produktu z nadmierną głośnością, może to spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Słuchaj z umiarkowaną głośnością.

Alerty dźwiękowe, ostrzeżenia i odgłosy otoczenia mogą brzmieć inaczej podczas korzystania z produktu.

Zwróć uwagę na to, jak te sygnały różnią się dźwiękiem, aby móc je rozpoznać w odpowiednich sytuacjach.

Nie używaj produktu podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego, jazdy na rowerze, obsługi maszyn lub w innych sytuacjach, w których świadomość hałasu w Twoim otoczeniu może mieć wpływ na Ciebie lub inne osoby. Jednocześnie przestrzegaj

również przepisów ustawowych i wykonawczych kraju, w którym używasz produktu.

Aby uniknąć nieprawidłowego działania lub uszkodzenia produktu, należy unikać przypadkowych upadków, zgniatania, przekłuwania lub wywierania dużego nacisku na produkt.

Produkt należy trzymać z dala od wilgoci, wody lub innych płynów.

Nie przechowuj ani nie wystawiaj produktu na działanie jakichkolwiek źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, grzejników, pieców lub innych źródeł ciepła, takich jak deska rozdzielcza samochodu latem.

Nie próbuj modyfikować, naprawiać ani demontować produktu.

Nie używaj uszkodzonego produktu.

Nigdy nie używaj do czyszczenia agresywnych detergentów, alkoholu ani innych roztworów chemicznych, ponieważ:

mogą uszkodzić obudowę, a nawet osłabić funkcjonalność produktu.

Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych płynach. Wewnątrz produktu nie ma części podlegających serwisowaniu. Nigdy nie otwieraj i nie rozbieraj.

Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Nie pozwalaj dzieciom ani osobom niepełnosprawnym na używanie produktów elektrycznych bez nadzoru.

Upewnij się, że dzieci nie bawią się folią, mogą ją połknąć i zakrztusić się.

Upewnij się, że dzieci nie wyjmują z produktu małych części i nie bawią się nimi.

**Przeładować**

Przy pierwszym użyciu naładuj baterię do maksymalnej pojemności. Aby naładować, podłącz kabel ładujący USB-C do portu ładowania produktu. Migające

ponownym otwarciem, ponownie wykonując powyższą procedurę. Teraz aktywuj funkcję bezprzewodową na urządzeniu, wyszukaj FLIP2, wybierz go po zidentyfikowaniu i podłącz. Po zakończeniu parowania usłyszysz dźwięk. Jeśli pojawi się monit o hasło, wprowadź „0000”.

**Automatyczne ponowne połączenie**

Po sparowaniu zestawu słuchawkowego i urządzenia automatycznie łączą się ponownie, gdy funkcja bezprzewodowa urządzenia będzie włączona i znajduje się w zasięgu.

**Tryb MONO / STEREO**

Do odtwarzania muzyki lub wykonywania połączeń można używać tylko jednego zestawu słuchawkowego. Ta funkcja (MONO) może być używana z obydwojma słuchawkami. Aby skorzystać z tej funkcji,

wyjmij tylko jedną słuchawkę z etui z funkcją ładowania. Jeśli chcesz przełączyć się na tryb stereo, możesz w dowolnym momencie wyjąć drugą słuchawkę. I odwrotnie, jeśli chcesz przełączyć się w tryb mono, w dowolnym momencie umieść zestaw słuchawkowy w etui ładującym

**Automatyczne wyłączenie**

1. W przypadku połączenia z urządzeniem, po rozłączeniu połączenia bezprzewodowego zestaw słuchawkowy wyłączy się automatycznie po 5 minutach.

2. Jeśli nie podłączysz telefonu, zestaw słuchawkowy wyłączy się automatycznie po 5 minutach.

|                                | Lewe słuchawki (L)    | Prawa słuchawka (R)   |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Play / pause                   | Pojedyńcze kliknięcie | Pojedyńcze kliknięcie |
| Odpowiedź / zakończ połączenia | Podwójne kliknięcie   | Podwójne kliknięcie   |
| Odrzucaj połączenia            | Długie prasy          | Długie prasy          |
| Poprzedni utwór                | Podwójne kliknięcie   | //                    |
| Następny utwór                 | //                    | Podwójne kliknięcie   |
| Tom -                          | Długie prasy          | //                    |
| Głośność +                     | //                    | Długie prasy          |
| Asystent głosowy               | Potrójne kliknięcie   | //                    |

**Przyciski wielofunkcyjne**

**Parowanie między lewą i prawą słuchawką**

Jeśli połączenie między lewą i prawą słuchawką zostanie utracone, włóż obie słuchawki z powrotem do pudełka naładuj, zamknij i odczekaj kilka sekund przed ponownym otwarciem. Słuchawki automatycznie łączą się ponownie. Jeśli opisany proces nie działa, odłącz słuchawki od urządzenia, odczekaj kilka minut, a następnie podłącz je ponownie (słuchawki muszą być umieszczone w etui ładującym).

W przypadku obu procedur konieczne jest ładowanie słuchawek wewnątrz etui z funkcją ładowania, dlatego upewnij się, że etui z funkcją ładowania ma wystarczający poziom naładowania, aby zapewnić ładowanie słuchawek.

**Konserwacja**

1. Nie używaj ściernych rozpuszczalników do czyszczenia produktu;

2. Nie należy atakować produktu żadnym ostrym przedmiotem, ponieważ może to porysować lub uszkodzić produkt;

3. Trzymaj produkt z dala od wysokich temperatur, kurzu i wilgoci.

**Cechy**

Wersja bezprzewodowa: 5.3

Oprogramowanie: 20220816

Czas ładowania słuchawek: 1,5h

Czas ładowania skrzynki ładującej: 2

Bateria słuchawek: bateria litowo-polimerowa 45 mAh / 3,7 V, 0,16 Wh

Akumulator skrzynki ładującej: Akumulator litowo-polimerowy 300mAh/3,7V, 1,11Wh

Czułość mikrofonu: -42 ± 3dB

Pasmo przenoszenia: 20Hz ~ 20KHz

Moc znamionowa: 3mW

Maksymalna moc: 5mW

Zasięg działania: 10m

Czas rozmowy: 4h

Czas odtwarzania: 4h

Czas czuwania: 40h

Rozmiar słuchawek: 23,7\*16\*25mm

Rozmiar skrzynki ładującej: 55 \* 50 \* 29,5 mm

Temperatura użytkowania: 0 ~ 40

Waga pojedynczej słuchawki: 3,7g

Waga skrzynki ładującej: 32,1 g

Maksymalna moc promieniowana: <20mW

Zakres częstotliwości: 2,4 GHz - 2,4836 GHz

W zestawie kabel do ładowania USB-C

 **Informacje dla użytkownika dotyczące prawidłowej utylizacji (Dyrektywa 2013/56/UE)**

Symbol przekreślonego kosza widoczny na urządzeniu lub jego opakowaniu wskazuje, że produkt pod koniec okresu użytkowania, w tym niewymienna bateria, musi być zbierany oddzielnie od innych odpadów, aby umożliwić prawidłowe przetwarzanie i recykling. Bezpieczne użytkowanie tego produktu jest gwarantowane zgodnie z

poniższymi instrukcjami, dlatego należy je przechowywać i skrupulatnie przestrzegać przez cały okres użytkowania produktu. Produkt nie wymaga konserwacji technicznej, NIGDY NIE DEMONTOWAĆ. Bateria wewnątrz jest zintegrowana i niewymienna. Nie próbuj samodzielnie wyjmować wbudowanej baterii litowo-jonowej/polimerowej, ponieważ może to spowodować przegrzanie, pożar i obrażenia. Akumulator powinien być usuwany wyłącznie przez niezależnych, wykwalifikowanych specjalistów, którzy są w stanie wyjąć go bezpiecznie i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użytkownik musi zatem przekazać urządzenie po zakończeniu jego eksploatacji bezpłatnie do odpowiednich odpadów elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić je sprzedawcy detalicznemu, pojedynczo, lub gratis dla urzędzeń o

niejszych wymiarach zewnętrznych do 25 cm. Odpowiednia selektywna zbiórka w celu późniejszego przesłania wycofanego sprzętu do recyklingu, przetworzenia i przyjaznej dla środowiska utylizacji pomaga uniknąć ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia oraz sprzyja ponownemu wykorzystaniu i/lub recyklingowi materiałów, z których składa się sprzęt. Nielegalna utylizacja sprzętu, baterii i akumulatorów przez użytkownika wiąże się z zastosowaniem kar przewidzianych przez obowiązujące prawo.

**CE** Ten produkt jest zgodny z RoHS 2011/65/UE i 2015/863/UE. Produkt posiada znak CE i dlatego spełnia normy bezpieczeństwa ustanowione przez Unię Europejską. Esprinet SpA oświadcza, że produkt jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni\\_di\\_conformita/FLIP2/DOC\\_FLIP2.pdf](http://www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/FLIP2/DOC_FLIP2.pdf)

**Celly® jest znakiem towarowym należącym do Esprinet S.p.A.**

**Wszystkie marki są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.**

**Esprinet S.p.A. przez Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Włochy**

**Wyprodukowano w Chinach.**



jotta voit tutustua siihen ympäri  
tai jos luovutat tuotteen erilai-  
sapuolelle. Ole  
A. ei ole millään tavalla eroa  
henkilöille tai esineille tun-  
vammoista tai vahingoista, Älä  
tuotteen väärästä käytöstä. moo

Vältä kuuntelemasta liian kovalla  
äänenvoimakkuudella, varsinkin pitkiä  
aikoja käyttäessäsi tuotetta.  
Älä käytä tuotetta liian suurella  
Vältä

uudella, se voi vahingoittaa  
ästi. Kuuntele kohtuullisella  
uudella.

t, varoitukset ja  
et voivat kuulostaa  
etta käytettäessä.

siitä, miten nämä signaalit  
en suhteen, jotta voit  
aalit vastaavissa tilanteissa.  
tuotetta ajaessasi  
uvoa, pyöriiässäsi,  
oneita tai muissa tilanteissa,  
istösi melu voi vaikuttaa  
hin. Noudata samalla myös  
keja ja määräyksiä, jossa  
a.

a tuotetta millekään  
 oralle auringonvalolle,  
 uneille tai muille  
 en auton kojelautaan  
  
 korjata tai purkaa  
 inutta tuotetta.  
 ytä puhdistukseen  
 ineita, alkoholia tai  
 ksia  
 ttaa koteloä tai jopa  
 oimivuutta.  
 veteen tai muihin  
  
 le huollettavia osia

...ä osiin.  
...ttuvilta.  
...aisten käyttä  
...aa.  
...apset leiki  
...at niellä sen ja  
...ista pieniä osia  
...taa, lataa akku  
...taa uudelleen  
...peli tuotteen  
...tikon sisällä  
...oittavat, että  
...valot syttyvät,  
...latauskotelon  
...vät muutaman  
...n lataus alkaa.  
...unaiset valot  
...sammuvat, tuote on lataut  
...käytettäväksi.

**Pariliitos**  
Kuulokkeet käynnistyvät au  
kun kotelo avataan ja v  
Kuulokkeet on liitettävä  
minuutin kuluessa, muuten  
virransäästötilaan.  
pariliitostilan uudelleen, ase  
latauskoteloon, sulje se ja o  
sekunti ennen kuin avaat s  
Noudata uudelleen yllä o  
Aktivoi nyt laitteen langator  
FLIP2, valitse se tunnistam  
yhdistä se. Kuulet äänen, ku  
valmis. Jos sinua pyydetä  
salasana, kirjoita "0000".

**Automaattinen uudelleen**  
Kun kuulokkeet ja laite  
kerran, ne muodostavat  
...

**MONO / STEREO toiminta**  
Vain yhtä kuuloketta voidaan käyttää musiikin toistoon tai soittamiseen. Tätä toimintoa voidaan käyttää molempien kuulokkeiden kanssa. Voit käyttää tätä toimintoa poistamalla latauslaatikosta vain yhden kuulokkeen. Jos haluat vaihtaa steroofonista mono- tai monoon, voit myös poistaa toisen kuulokkeen milloin tahansa. Toisaalta, jos haluat vaihtaa monoon, aseta toinen kuulokkeiden latauslaatikkoon milloin tahansa.

**Automaattinen sammutus**  
1. Jos kuulokemikrofoni on kiinni laitteeseen, langattoman yhteyden katkaisun jälkeen se sammuttaa automaattisesti 5 minuutin kuluttua.

2. Jos et yhdistä  
sammuvat autom  
kuluttua.

**Pariliitos vasen  
kuulokkeen välillä**  
Jos yhteys vasemm  
välillä katkeaa,  
kuulokkeet takaisi  
sulje se ja odota m  
kuin avaat sen  
yhdistyvät auton  
toisiinsa. Jos äs  
ei toimi, irrota  
odota muutama m  
uudelleen (kuulok  
latauskotelon s  
toimenpiteissä on  
latauskotelon sisä  
latautuvat, jote  
latauskotelossa o  
kuulokkeiden lata

inta, kuulokkeet  
esti 5 minuutin

**ja oikean**

ikean kuulokkeen  
ta molemmat  
kaukseen lataa,  
na sekunti ennen  
een. Kuulokkeet  
esti uudelleen  
uvattu prosessi  
keet laitteesta,  
ja liitä ne sitten  
on sijoitettava  
Molemmissa  
ämätöntä, että  
evat kuulokkeet  
armista, että  
tävä lataustaso  
armistamiseksi

|       |
|-------|
|       |
| Play  |
| Vasta |
| Jätte |
| Edell |
| Seura |
| Volun |
| Ääne  |
| Narra |

|            |         |
|------------|---------|
|            | Vasen   |
| e          | Yksi na |
| oppupallot | Tuplaku |
| ntöt       | Pitkä p |
| uta        | Tuplaku |
| uta        | //      |
|            | Pitkä p |
| akkuus +   | //      |
|            | Kolmoi  |

|         |              |
|---------|--------------|
| e (L)   | Oikea kuulo  |
| raminen | Yksi napsau  |
|         | Tuplaklikkau |
| s       | Pitkä painal |
|         | //           |
|         | Tuplaklikkau |
| s       | //           |
|         | Pitkä painal |
| autus   | //           |

1. Älä käytä harjoitusta puhdistamiseen.
2. Älä hyökkää esineillä, sillä vahingoittaa tuotetta.
3. Pidä tuotetta lämpötiloista, joissa se on tarkoitettu käytettäväksi.

**ominaisuudet**

Langaton versio

Ohjelmisto: 2018

Kuulokkeiden lataus

Latauslaatikon lataus

Kuulokkeiden akkuvahvuus

mAh / 3,7 V, 0,15 C

Latauskotelon akkuvahvuus

mAh / 3,7 V, 1,0 C

Mikrofonin herkkyys

Taajuusvaste: 20 Hz - 20 kHz

Nimellisteho: 3 mW

Suurin teho: 5 mW

a liuottimia tuotteen  
 etta millään terävillä  
 oi naarmuttaa tai  
 ;  
 poissa korkeista  
 ja kosteudesta.

6  
 ka: 1,5h  
 aika: 2  
 Li-polymeeriakku 45  
 i-polymeeriakku 300  
 42 ± 3dB  
 20KHz

Säde: 10m  
 Aika: 4h  
 Aika: 4h  
 Aika: 40h  
 Kabinin koko: 23,7 \* 16 \* 25 m  
 Kabinin koko: 55 \* 50 \* 29,5 m  
 Lämpötila: 0 ~ 40°C  
 Kabinin paino: 3,7 g  
 Kabinin paino: 32,1 g  
 Tehtävä: <20mW  
 Aika: 2,4 GHz - 2,4836 GHz  
 USB-C-latauskaapeli

kierätyksen mahdollis-  
tuotteen turvallinen  
seuraavien ohjeiden  
niitä on säilytettävä  
tarkasti tuotteen kok-  
Tuote ei vaadi teknis-  
KOSKAAN ORO SIT  
akku on integroitu, eik-  
Älä yritä irrottaa  
litiumioni-/polymeeriak-  
voi aiheuttaa ylikuume-  
ja loukkaantumisen. A-  
vain riippumaton päte-  
joka osaa poistaa se-  
hävittää soveltuvien  
Käyttäjän on sen vu-  
laite sen käyttöiän pä-  
asianmukaisesti kunna-  
elektroniikkajätteen  
tai palautettava so-  
yksittellen, tai maks-  
ulkomitoilla oleville

ksi. Tämän  
ö taataan  
sesti, joten  
oudatettava  
ttöiän ajan.  
oltoa, ÄLÄ  
sällä oleva  
voi vaihtaa.  
rakennettua  
e, koska se  
en, tulipalon  
saa poistaa  
mmattilainen,  
vallisesti ja  
mukaisesti.  
uovutettava  
ä maksutta  
sähkö- ja  
äyspisteisiin  
leenmyyjälle  
pienemmillä  
e 25 cm

illinen keräys käytöstä  
aitteiden myöhempää  
en kierrätystä, käsittelyä  
tavallista hävittämistä  
välttämään mahdollisia  
terveyteen kohdistuvia  
sua ja suosii materiaalien,  
uu, uudelleenkäyttöä ja/  
aitteiden, paristojen ja  
hävittäminen käyttäjän  
ttää voimassa olevan  
nukaisten seuraamusten

ti on saatavilla seuraavasta  
teesta: [www.celly.com/Y-SPA/Dichiarazioni\\_di\\_co](http://www.celly.com/Y-SPA/Dichiarazioni_di_co)  
2/DOC\_FLIP2.pdf

® on tavaramerkki, jonka  
inet S.p.A.  
ki merkit ovat om  
steröityjä tavaramerkkejä.  
rinet S.p.A., Energ  
n kautta, 20871 Vi  
3) - Italia  
mistettu Kiinassa.

net-  
age/  
ita/  
  
staa  
  
nsa  
  
ark  
ate

 Vänligen läs denna bruksanvisning och var uppmärksam på säkerhetsvarningarna innan du använder produkten. Spara manualen för att ha möjlighet att läsa den vid ett senare tillfälle, eller i händelse av att produkten överlämnas till tredje part. Esprinet S.p.A. kan inte på något sätt hållas ansvarigt för personskada eller skador orsakade av personer eller saker till följd av felaktig användning av produkten.

**Säkerhetsregler**  
Undvik att lyssna på volymer som är för höga, särskilt under längre perioder när du

För att undvika funktionsfel eller skada på produkten, undvik oavsiktliga fall, krossa, punktera inte eller utöva högt tryck på produkten. Håll produkten borta från fukt, vatten eller andra vätskor. Förvara eller utsätt inte produkten för någon värmekälla, direkt solljus, radiatorer, spisar eller andra värmekällor som din bils instrumentbräda på sommaren. Försök inte att modifiera, reparera eller demontera produkten. Använd inte den skadade produkten. Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel, alkohol eller andra kemiska lösningar för rengöring som de kan skada höljet eller till och med försämra produktens funktionalitet. Sänk inte ned produkten i vatten eller andra vätskor. Det finns inga servicebara delar inuti produkten. Öppna aldrig och ta isär den.

Förvara produkten utom räckhåll för barn. Låt inte barn eller personer med funktionshinder använda elektriska produkter utan tillsyn. Se till att barn inte leker med plastfolien, de kan svälja den och kvävas. Se till att barn inte tar bort små delar från produkten och leker med dem.

**Ladda om**  
När du använder den för första gången, ladda batteriet till maximal kapacitet. För att ladda om, anslut USB-C-laddningskabeln till produktens laddningsport. De blinkande blå lamporna på insidan av laddboxen indikerar att laddning pågår. När lamporna lyser fast är laddningen av lådan klar. När hörlurarna är placerade i laddningslådan tänds de röda lamporna i några sekunder, sedan börjar laddningen. När du öppnar lådan är de röda lamporna

släckta, produkten har laddats färdigt och är redo att användas.

**Parning**  
Hörlurarna slås på automatiskt när fodralet öppnas och tas ut. Hörlurarna måste anslutas till enheten inom 3 minuter, annars går de in i energisparläge. För att aktivera ihopparningsläget igen, placera helt enkelt hörlurarna i laddningsfodralet, stäng det och vänta några sekunder innan du öppnar det igen, följ proceduren ovan igen. Aktivera nu den trådlösa funktionen en gång identifierad och anslut den. Du kommer att höra ett ljud när parningen är klar. Ange "0000" om du uppmanas att ange ett lösenord.

**Automatisk avstängning**  
1. Om headsetet är anslutet till en enhet stängs headsetet av automatiskt efter 5 minuter efter att du kopplat bort den trådlösa anslutningen.  
2. Om du inte ansluter din telefon stängs headsetet automatiskt av efter 5 minuter.

Parning mellan vänster och höger hörlurar  
Om anslutningen mellan vänster och höger hörlurar bryts, sätt tillbaka båda hörlurarna i kartongen ladda, stäng den och vänta några sekunder innan du öppnar den igen. Hörlurarna kommer automatiskt att återansluta till varandra. Om processen som just beskrivits inte fungerar, koppla bort hörlurarna från din enhet, vänta några minuter och anslut dem sedan igen (hörlurarna måste placeras i laddningsboxen). För båda procedurerna är det nödvändigt att hörlurarna inuti laddboxen laddas, så se till att laddboxen har en tillräcklig laddningsnivå för att säkerställa laddningen av hörlurarna.

**Multifunktionsknappar**

|                     | L'ové slúchadlá (L) | Höger hörlur (R) |
|---------------------|---------------------|------------------|
| Play / pause        | Enkelklick          | Enkelklick       |
| Svar / avslutningar | Dubbelklicka        | Dubbelklicka     |
| Avställningar       | Lång press          | Lång press       |
| Tidigare spår       | Dubbelklicka        | //               |
| Nästa spår          | //                  | Dubbelklicka     |
| Volum -             | Lång press          | //               |
| Volume +            | //                  | Lång press       |
| Berättare           | Trippelklick        | //               |

**Automatisk återanslutning**  
När headsetet och enheten har parats en gång kommer de automatiskt att anslutas

**Underhåll**  
1. Använd inte slipande lösningsmedel för att rengöra produkten;  
2. Angrip inte produkten med någon form av vassa föremål eftersom det kan repa eller skada produkten;  
3. Håll produkten borta från höga temperaturer, damm och fukt.

**Funktioner**  
Trådlös version: 5.3  
Programvara: 20220816  
Laddningstid för hörlurar: 1,5h  
Laddningsboxens laddningstid: 2  
Hörlursbatteri: Li-polymerbatteri 45mAh / 3,7V, 0,16Wh  
Laddboxbatteri: Li-polymerbatteri 300mAh / 3,7V, 1,11 Wh  
Mikrofonkänslighet: -42 ± 3dB  
Frekvenssvar: 20Hz ~ 20KHz  
Märkeffekt: 3mW  
Max effekt: 5mW

Räckvidd: 10m  
Taltid: 4h  
Uppspelningstid: 4h  
Standbytid: 40h  
Hörlursstorlek: 23,7 \* 16 \* 25 mm  
Laddboxens storlek: 55 \* 50 \* 29,5 mm  
Användningstemperatur: 0 ~ 40°C  
Enstaka hörlurar: 3,7 g  
Laddboxens vikt: 32,1g  
Maximal utstrålad effekt: <20mW  
Frekvensområde: 2,4GHz - 2,4836GHz  
USB-C laddningskabel ingår

 **Användarinformation för korrekt avfallshantering (direktiv 2013/56 / EU)**  
Den överkursade papperskorgen som visas på utrustningen eller på dess förpackning indikerar att produkten vid slutet av sin livslängd, inklusive det ej löstagbara batteriet, måste samlas in separat från annat avfall för att möjliggöra

korrekt behandling och återvinning. Säker användning av denna produkt garanteras i enlighet med följande instruktioner, därför är det nödvändigt att förvara dem och följa dem noggrant under hela produktens livslängd. Produkten kräver inget tekniskt underhåll, PASSA DEN ALDRIG. Batteriet inuti är integrerat och inte utbytbart. Försök inte ta bort det inbyggda litiumjon-/polymerbatteriet själv eftersom det kan orsaka överhettning, brand och skador. Batteriet bör endast tas bort av oberoende kvalificerad personal som kan ta bort det på ett säkert sätt och kasseras i enlighet med gällande lagar. Användaren måste därför lämna utrustningen vid slutet av sin livslängd gratis till lämpliga kommunala centra för separat insamling av elektriskt och elektroniskt avfall, eller lämna tillbaka den till återförsäljaren, en i taget, eller gratis för apparater med mindre yttermått till 25 cm. Adekvat separat insamling för

efterföljande sändning av den avvecklade utrustningen för återvinning, behandling och miljövänlig avfallshantering hjälper till att undvika eventuella negativa effekter på miljön och hälsan och gynnar återanvändning och/eller återvinning av de material som den består av utrustningen. Olaglig kassering av utrustning, batterier och ackumulatorer av användaren innebär tillämpning av de påföljder som föreskrivs i gällande lagstiftning.

 Denna produkt uppfyller RoHS 2011/65 / EU och 2015/863 / EU. Produkten är CE-märkt och uppfyller därför de säkerhetsstandarder som fastställts av Europeiska Unionen. Esprinet SpA förklarar att produkten överensstämmer med direktiv 2014/53 / EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress:

www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni\_di\_conformita/FLIP2/DOC\_FLIP2.pdf

**Celly® är ett varumärke som ägs av Esprinet S.p.A.**  
**Alla varumärken är registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.**  
**Esprinet S.p.A., via Energy Park 20, 20871 Vimercate (MB) - Italien**  
**Tillverkad i Kina**



Молимо прочитајте ово упутство и обратите пажњу на безбедносна упозорења пре употребе производа

Чувајте упутство да бисте имали могућност да га консултујете касније, или у случају да производ проследите трећој страни.

Еспринет С.п.А. не може се ни на који начин сматрати одговорним за повреде или штету нанесену људима или стварима која су резултат неправилне употребе производа.

**Безбедносна правила**

Избегавајте да слушате прегласне јачине звука, посебно током дужег

се закона и прописа земље у којој користите производ.

Да бисте избегли квар или оштећење производа, избегавајте случајне падове, немојте ломити, бушити или вршити велики притисак на производ.

Држите производ даље од влаге, воде или других течности.

Немојте складиштити нити излагати производ било каквом извору топлоте, директној сунчевој светлости, радијаторима, пећима или другим изворима топлоте, као што је контролна табла вашег аутомобила током лета.

Не покушавајте да модификујете, поправите или раставите производ.

Не користите оштећени производ.

Никада не користите агресивне детерџенте, алкохол или друге хемијске растворе за чишћење као могу оштетити кућиште или чак нарушити функционалност производа.

**Не потапајте производ у воду или друге течности.**

Унутар производа нема делова који се могу сервисирати. Никада га не отварајте и растављајте.

Држите производ ван домаћаја деце.

Не дозволите деци или особама са инвалидитетом да користе електричне производе без надзора.

Пазите да се деца не играју пластичном фолијом, јер би је могла прогутати и угушити.

**Упаривање**

Слушалице ће се аутоматски укључити када се кућиште отвори и извади. Слушалице морају бити повезане са уређајем у року од 3 минута, иначе ће прећи у режим штедње енергије. Да бисте поново активирали режим упаривања, једноставно ставите слушалице у футролу за пуњење, затворите је и сачекајте неколико

секунди пре него што је поново отворите, следећи горњу процедуру поново. Сада активирајте бежичну функцију на уређају, потражите ФЛИП2, изаберите га када је идентификован и повежите га. Чућете звук када се упаривање заврши. Ако се од вас затражи лозинка, унесите „0000“.

**Аутоматско поновно повезивање**

Када се слушалице и уређај једном упаре, аутоматски ће се поново повезати када је бежична функција вашег уређаја укључена и унутар домета.

**МОНО / СТЕРЕО рад**

Само једна слушалица се може користити за репродукцију музике или за упућивање позива. Ова функција (МОНО) се може користити са обе слушалице. Да бисте користили ову функцију, извадите само једну

слушалицу из кутије за пуњење. Ако желите да пређете на стерео режим, можете да уклоните и другу слушалицу у било ком тренутку. Насупрот томе, ако желите да пређете на моно режим, ставите слушалице у кутију за пуњење у било ком тренутку

**Аутоматско искључивање**

1. Ако су повезане са уређајем, након прекида бежичне везе, слушалице ће се аутоматски искључити након 5 минута.

2. Ако не повежете телефон, слушалице ће се аутоматски искључити за 5 минута.

|                  |                |                 |
|------------------|----------------|-----------------|
|                  | ЛЕВО           | ДЕСНО           |
| ПУСТИ / ПАУЗИ    | ЈЕДНИ КЛИК     | ЈЕДНИК КЛИК     |
| ОДГОВОР / ЗАВРШИ | ПОЗИВ ДУПЛИ    | КЛИК ДУПЛИ КЛИК |
| ОДБИЈИТЕ ПОЗИВ   | ДУГИ ПРИТИСАК  | ДУГИ ПРИТИСАК   |
| ПРЕТХОДНИ        | ДВОСТРУКИ КЛИК | //              |
| СЛЕДЕЋА ТРАГА    | //             | ДУПЛИ КЛИК      |
| ВОЛУМЕ -         | ДУГ ПРИТИСАК   | //              |
| ВОЛУМЕ +         | //             | ПРИТИСНИ И ДРЖИ |
| НАРАТОР          | ТРОСТРУКИ КЛИК | //              |

**Вишенаменске тастере**

**Упаривање између леве и десне слушалице**

Ако се веза између леве и десне слушалице изгуби, вратите обе слушалице у кутију напуните, затворите га и сачекајте неколико секунди пре него што га поново отворите. Слушалице ће се аутоматски поново повезати једна са другом. Ако управо описани процес не функционише, одспојите слушалице са уређаја, сачекајте неколико минута, а затим их поново повежите (слушалице се морају ставити у кутију за пуњење). За оба поступка, неопходно је да се слушалице унутар кутије за пуњење пуне, па се уверите да кутија за пуњење има довољан ниво напуњености да обезбеди пуњење слушалица.

**Одржавање**

1. Немојте користити абразивне раствараче за чишћење производа;

2. Немојте нападати производ било каквим оштрим предметом јер може изгребати или оштетити производ;

3. Држите производ даље од високих температура, прашине и влаге.

**Карактеристике**

Бежична верзија: 5.3

Софтвер: 20220816

Време пуњења слушалица: 1,5 х

Време пуњења кутије за пуњење: 2

Батерија за слушалице: Ли-полимерска батерија 45mAh / 3.7В, 0.16Вх

Батерија кутије за пуњење: Ли-полимерска батерија 300mAh / 3.7В, 1.11 Вх

Осетљивост микрофона: -42 ± 3дБ

Фреквенцијски одзив: 20Хз ~ 20КХз

Називна снага: 3мВ

Максимална снага: 5мВ

Радни домет: 10м

Време разговора: 4х

Време репродукције: 4х

Време приправности: 40х

Величина слушалица: 23,7 \* 16 \* 25 мм

Величина кутије за пуњење: 55 \* 50 \* 29,5 мм

Температура употребе: 0 ~ 40°C


Тежина једне слушалице: 3,7 г

Тежина кутије за пуњење: 32,1 г

Максимална снага зрачења: <20мВ

Фреквенцијски опсег: 2,4 ГХз - 2,4836 ГХз

УСБ-Ц кабл за пуњење је укључен

 **Корисничке информације за правилно одлагање (Директива 2013/56 / ЕУ)**

Симбол прецртане канте приказан на опреми или на њеном паковању означава да се производ на крају свог корисног века трајања, укључујући батерију која се не може уклонити, мора

сакупљати одвојено од другог отпада како би се омогућио правилан третман и рециклирање. Безбедна употреба овог производа је загарантована у складу са следећим упутствима, стога је неопходно да их чувате и пажљиво пратите током животног века производа. Производ не захтева техничко одржавање, НИКАДА ГА НЕ РАСТАВЉАЈТЕ. Унутрашња батерија је интегрисана и није заменљива. Не покушавајте сами да уклоните уграђену литијум-јонску/полимерску батерију јер то може изазвати прегревање, пожар и повреде. Батерију би требало да уклањају само независни квалификовани стручњаци који су у стању да је безбедно уклоне и одложе у складу са важећим законима. Корисник, дакле, мора опрему по истеку њеног животног века бесплатно предати одговарајућим општинским центрима за одвојено прикупљање електричног

и електронског отпада, или је вратити продавцу, појединачно, или бесплатно за апарате мањих спољашњих димензија.до 25 цм. Одговарајуће одвојено сакупљање за накнадно слање стављене из употребе опреме на рециклажу, третман и еколошки прихватљиво одлагање помаже у избегавању могућих негативних утицаја на животну средину и здравље и фаворизује поновну употребу и/или рециклажу материјала од којих је опрема састављена. Незаконито одлагање опреме, батерија и акумulatorа од стране корисника подразумева примену казни предвиђених важећим законодавством.

 Овај производ је у складу са РоХС 2011/65 / ЕУ и 2015/863 / ЕУ. Производ има CE ознаку и стога је у складу са сигурносним

стандардима које је успоставила Европска унија.


Еспринет СпА изјављује да је производ усклађен са директивом 2014/53 / ЕУ. Комплетан текст ЕУ декларације о усаглашености доступан је на следећој интернет адреси: [www.cellicom.it/Екцханге/ЦЕЛЛИ-СПА/Дицхиаразиони\\_ди\\_цонформита/ФЛИП2/ДОЦ\\_ФЛИП2.пдф](http://www.cellicom.it/Екцханге/ЦЕЛЛИ-СПА/Дицхиаразиони_ди_цонформита/ФЛИП2/ДОЦ_ФЛИП2.пдф)

**Целли® је заштитни знак компаније Esprinet С.п.А.**

**Сви заштитни знаци су регистровани заштитни знакови њихових власника.**

Преко Esprinet С.п.А., Енерги Парк 20, 20871 Вимерцате (МБ) - Италија

Произведено у Кини



 Моля, прочетете това ръководство и обърнете внимание на предупрежденията за безопасност, преди да използвате продукта. Запазете ръководството, за да имате възможност да го прегледате по-късно или в случай на предаване на продукта на трета страна. Esprinet S.p.A. не може по никакъв начин да носи отговорност за наранявания или щети, причинени на хора или предмети в резултат на неправилна употреба на продукта.

**Правила за безопасност**



Избягвайте да слушате при твърде силна сила на звука, особено за продължителни периоди, докато използвате продукта. Ако използвате продукта с прекомерна сила на звука, това може трайно да увреди слуха ви. Слушайте с умерена сила на звука. Аудио сигналите, предупрежденията и шумовете от околната среда може да звучат различно при използване на продукта. Имайте предвид как тези сигнали се различават по отношение на звука, така че да можете да разпознавате сигналите в съответните ситуации. Не използвайте продукта, докато шофирате моторно превозно средство, карате велосипед, работите с машини или в други ситуации, при които усещането за шум в заобикалящата ви среда може да засегне вас или другите. В същото време спазвайте законите и разпоредбите на страната, в която използвате продукта. За да избегнете неизправност или повреда на продукта, избягвайте случайни падания, не мачкайте, не пробивайте и не упражнявайте високо ниво на натиск върху продукта. Пазете продукта далеч от влага, вода или други течности. Не съхранявайте и не излагайте продукта на какъвто и да е източник на топлина, пряка слънчева светлина, радиатори, печки или други източници на топлина, като например таблото на колата ви през лятото. Не се опитвайте да модифицирате,

ремонтirate или разглобяватe продукта. Не използвайте повреден продукт. Никога не използвайте агресивни препарати, алкохол или други химически разтвори за почистване, т.к те биха могли да повредят корпуса или дори да нарушат функционалността на продукта. Не потапяйте продукта във вода или други течности. Вътре в продукта няма обслужваеми части. Никога не го отваряйте и разглобявайте. Съхранявайте продукта на недостъпно за деца място. Не позволявайте на деца или хора с увреждания да използват електрически продукти без надзор. Уверете се, че децата не си играят с пластмасовото фолио, те могат да го погълнат и да се задавят. Уверете се, че децата не премахват малки части от продукта и не си играят с тях.

**Презареди**  
Когато използвате за първи път, зарядете батерията до максимален капацитет. За да презаредите, включете USB-C кабела за зареждане в порта за зареждане на продукта. Мигащите сини светлини от вътрешната страна на кутията за зареждане показват, че зареждането е в ход. Когато светлините започнат да светят, зареждането на кутията е завършено. След като слушалките се поставят в кутията за зареждане, червените светлини светват за няколко секунди, след което зареждането ще започне. При отваряне на кутията червените светлини не светят, продуктът е приключил зареждането и е готов за употреба.

**Сдвояване**  
След отваряне и изваждане на

кутията слушалките ще се включат автоматично. Слушалките трябва да бъдат свързани към устройството в рамките на 3 минути, в противен случай те ще преминат в режим на пестене на енергия. За да активирате отново режима на сдвояване, просто поставете слушалките в кутията за зареждане, затворете я и изчакайте няколко секунди, преди да я отворите отново, следвайки горната процедура. Сега активирайте безжичната функция на устройството, потърсете FLIP2, изберете го след като бъде идентифициран и го свържете. Ще чуете звук, когато сдвояването приключи. Ако получите подкана за парола, въведете „0000“.

**Автоматично повторно свързване**  
След като слушалките и устройството бъдат сдвоени веднъж, те автоматично

ще се свържат отново, когато безжичната функция на вашето устройство е включена и в обхват. MONO / STEREO работа Само една слушалка може да се използва за възпроизвеждане на музика или за провеждане на разговори. Тази функция (MONO) може да се използва и с двете слушалки. За да използвате тази функция, извадете само една слушалка от кутията за зареждане. Ако искате да превключите на стерео режим, можете също да премахнете втората слушалка по всяко време. Обратно, ако искате да превключите на моно режим, поставете слушалки в кутията за зареждане по всяко време

**Характеристика**  
Безжична версия: 5.3 Софтуер: 20220816

|                                 |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                 | ЛЯВА СЛУШАЛКА (L)    | ДЯСНИ СЛУШАЛКИ (R)   |
| ПУСКАНЕ / ПАУЗА                 | Едно кликване        | Едно кликване        |
| ОТГОВОР / КРАЙ НА РАЗГЛЕЖДАНЕТО | кликнете два пъти    | кликнете два пъти    |
| ОТКАЖЕТЕ ОБАЖДАНЕ               | продължителен натиск | продължителен натиск |
| ПРЕДИШЕН ТЕКСТ                  | кликнете два пъти    | //                   |
| СЛЕДВАЩА ПИСТА                  | //                   | кликнете два пъти    |
| СИЛА НА ЗВУКА -                 | продължителен натиск | //                   |
| ОБЕМ +                          | //                   | продължителен натиск |
| Гласов асистент                 | трикратно щракване   | //                   |
| Игра / музикален режим          | //                   | трикратно щракване   |

отново (слушалките трябва да бъдат поставени в кутията за зареждане). И за двете процедури е необходимо слушалките в кутията за зареждане да се зареждат, така че се уверете, че кутията за зареждане има достатъчно ниво на зареждане, за да осигурите зареждането на слушалките.

**Поддръжка**  
1. Не използвайте абразивни разтворители за почистване на продукта;  
2. Не атакувайте продукта с какъвто и да е остър предмет, тъй като това може да го надраска или повреди;  
3. Пазете продукта от високи температури, прах и влажност.

**Време за зареждане на слушалките:**  
1.5ч  
Време за зареждане на кутията за зареждане: 2  
Батерия за слушалки: литиево-полимерна батерия 45mAh / 3.7V, 0.16Wh  
Батерия на кутията за зареждане: литиево-полимерна батерия 300mAh / 3.7V, 1.11 Wh  
Чувствителност на микрофона: -42 ± 3dB  
Честотна характеристика: 20Hz ~ 20KHz  
Номинална мощност: 3mW  
Максимална мощност: 5mW  
Обхват на действие: 10m  
Време за разговори: 4ч  
Време за възпроизвеждане: 4ч  
Време на готовност: 40ч  
Размер на слушалката: 23,7 \* 16 \* 25 mm  
Размер на кутията за зареждане: 55 \* 50 \* 29,5 mm

Работна температура: 0 ~ 40°C  
Тегло на една слушалка: 3.7g  
Тегло на кутията за зареждане: 32.1g  
Максимална излъчена мощност: <20mW  
Честотен обхват: 2.4GHz - 2.4836GHz  
Включен USB-C кабел за зареждане

 **Информация за потребителя за правилно изхвърляне (Директива 2013/56 / ЕС)**  
Символът със зачеркнат контейнер, показан на оборудването или на неговата опаковка, показва, че продуктът в края на своя полезен живот, включително несменяемата батерия, трябва да се събира отделно от другите отпадъци, за да се даде възможност за правилно третиране и рециклиране. Безопасната употреба на този продукт е гарантирана при спазване на следните инструкции, поради което е необходимо те да се пазят и да се спазват стриктно през целия живот на продукта. Продуктът не изисква техническа поддръжка, НИКОГА НЕ ГО РАЗГЛАБЯВАЙТЕ. Вътрешната батерия е интегрирана и не подлежи на смяна. Не се опитвайте сами да отстранявате вградената литиево-йонна/полимерна батерия, тъй като това може да причини прегряване, пожар и нараняване. Батерията трябва да се отстранява само от независими квалифицирани специалисти, които могат да я отстранят безопасно и да я изхвърлят в съответствие с приложимите закони. Поради това потребителят трябва да предаде оборудването в края на живота му безплатно на съответните общински центрове за разделно събиране на електрически и електронни отпадъци или да го върне на търговеца на дребно, едно по едно, или безплатно за уреди с по-малки външни размери.

Esprinet SpA декларира, че продуктът е в съответствие с директива 2014/53 / ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: [www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni\\_di\\_conformita/FLIP2/DOC\\_FLIP2.pdf](http://www.celly.com/Exchange/CELLY-SPA/Dichiarazioni_di_conformita/FLIP2/DOC_FLIP2.pdf)

**Celly® е регистрирана търговска марка, собственост на Esprinet S.p.A.**  
**Всички регистрирани търговски марки са собственост на съответните им собственици.**  
Esprinet S.p.A., Via Energy Park 20, 20871 Vimercate - MB (ИТАЛИЯ)  
Произведено в Китай

 Този продукт отговаря на RoHS 2011/65 / EU и 2015/863 / EU. Продуктът има маркировка CE и следователно отговаря на стандартите за безопасност, установени от Европейския съюз.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Celly, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/celly-slusalice-flip2-crne-akcija-cena/>