

Uputstvo za upotrebu (EN)

GAMDIAS tastatura Hermes E2 RGB blue switch



GAMDIAS

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/gamdias-tastatura-hermes-e2-rbg-blue-switch-akcija-cena/>

QUICK INSTALLATION GUIDE



<English> <Deutsch> <Français> <Português> <日本語> <ภาษาไทย>
<Español> <Polski> <Italiano> <Русский> <한국어>

《English》

Thank you for purchasing the GAMDIAS™ HERMES E2 mechanical keyboard. The HERMES E2 focuses on the basic features users demand and applies this to the distinct design elements of the HERMES series. This small, lightweight and easy-to-use keyboard allows for extended use and flexibility. The turbo mode is compatible with the WASD direction keys to give you optimal gaming performance.

System Requirements


- Windows® XP/ Vista / 7 / 8 / 10
- PC with USB ports

Package Contents


- GAMDIAS™ HERMES E2 Mechanical Keyboard

Introduction to HERMES E2 Keyboard Configuration


- A. **Six multimedia shortcut keys:** Previous track, next track, play/pause, mute, decrease volume, increase volume




- B. **Keyboard backlight brightness level adjustment:** [Fn + +] increases brightness, [Fn + -] decreases brightness. There are 6 phases for brightness level adjustment; OFF / 20% / 40% / 60% / 80% / 100%




- C. **Game mode:** Press [Fn + Win] once to lock the Windows key so there will be no response when it is pressed. Press again to unlock the key



- D. **Lock keyboard keys:** Press [Fn + F11] once to lock the keyboard keys so there will be no response when they are pressed. Press again to unlock the keys



- E. **Swap between WASD and arrow key modes:** Press [Fn + F4] once to enable swap mode. Press again to disable



Register your GAMDIAS™ HERMES E2 Mechanical Keyboard

Please visit www.GAMDIAS.com for online product registration

《ESPAÑOL》

Gracias por adquirir el teclado mecánico GAMDIAS™ HERMES E2. El teclado HERMES E2 se centra en las necesidades básicas del usuario y mantiene los elementos del diseño inconfundible de la serie Hermes. Este pequeño, ligero y sencillo teclado proporciona un uso exhaustivo y gran movilidad. Las teclas turbo son compatibles con las teclas de dirección WASD y le permiten aplicar una óptima capacidad de lucha durante el juego.

Requisitos del sistema


- Windows ® XP/ Vista / 7 / 8 / 10
- PC con puertos USB

Contenido del paquete


- Teclado mecánico GAMDIAS™ HERMES E2

Introducción a la configuración del teclado HERMES E2


A. **6 teclas de acceso directo multimedia:** pista anterior, siguiente pista, reproducir/pausar, silencio, bajar volumen, subir volumen




B. **Ajuste del nivel de brillo de la retroiluminación del teclado:** pulse [Fn + +] para más brillo; pulse [Fn + -] para reducir el brillo. Hay 6 niveles de ajuste del brillo: apagado / 20% / 40% / 60% / 80% / 100%




C. **Modo juego:** pulse [Fn + Win] una vez para bloquear la tecla Windows (de modo que dicha tecla no responda cuando la pulse). Pulse otra vez para desbloquearla



D. **Bloqueo de teclas:** pulse [Fn + F11] para bloquear las teclas del teclado (de modo que no respondan cuando las pulse). Pulse otra vez para desbloquearlas



E. Alternar entre modo de teclas de flechas y modo de teclas WASD: pulse [Fn + F4]
una vez para activar el Modo alternar. Pulse otra vez para desactivarlo



Registre su teclado mecánico GAMDIAS™ HERMES E2
Visite www.GAMDIAS.com para registrar el producto online

《Deutsch》

Vielen Dank für den Kauf der mechanischen GAMDIAS™ HERMES E2 Gaming-Tastatur. Die HERMES E2 richtet sich an die essentiellen Bedürfnissen der Nutzer und führt die Design-Elemente der Hermes-Reihe fort. Die noch leichtere und schlanke Tastatur bietet eine verbesserte Mobilität und Größe. Ein Swap-Modus für die WASD-Richtungstasten erlaubt es Ihnen, im Spiel eine unglaublich gute Leistung zu bringen.

Systemanforderungen


- Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 10
- PC mit USB-Anschluss

Lieferumfang

- Mechanische GAMDIAS™ HERMES E2 Gaming-Tastatur

HERMES E2-Tastatur-Konfigurationsprofil


A. Sechs Multimedia-Tastenkombinationen: Vorheriger Titel, Nächster Titel, Wiedergabe / Pause, Stummschaltung, Lautstärke verringern, Lautstärke erhöhen




B. Tastaturbeleuchtungs-Helligkeitseinstellung: [Fn + +] Heller, [Fn + -] Dunkler, Helligkeitseinstellung in 6 Stufen, Ausgeschaltet / 20% / 40% / 60% / 80% / 100%




C. Spielmodus: [Fn + Win] Einmal drücken, um die Windows-Taste zu sperren (Wird die Windows-Taste zu diesem Zeitpunkt gedrückt, erfolgt keine Reaktion); erneutes Drücken führt zur Freigabe



D. Tastatursperre: [Fn + F11] Einmal drücken, um die Tastatur zu sperren (Tastendruck führt zu diesem Zeitpunkt zu keiner Reaktion); erneutes Drücken führt zur Freigabe



E. WASD und Pfeiltasten-Swap-Modus: [Fn + F4] einmal drücken, um den Swap-Modus zu starten, drücken Sie erneut, um den Swap-Modus zu beenden



Zum Registrieren der mechanischen GAMDIAS™ HERMES E2-Gaming-Tastatur besuchen Sie bitte www.GAMDIAS.com.

《Polski》

Dziękujemy za zakupienie mechanicznej klawiatury HERMES E2 GAMDIAS™.

Klawiatura HERMES E2 realizuje podstawowe potrzeby użytkownika, wyróżniając się wzornictwem serii Hermes. Ta mała, lekka i prosta klawiatura charakteryzuje się możliwością wydłużonego używania i elastycznością. Przyciski turbo są zgodne z przyciskami kierunku WASD i umożliwiają uzyskanie optymalnych możliwości walki podczas gier.

Wymagania systemowe


- Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 10
- Komputer osobisty wyposażony w porty USB

Zawartość opakowania

- Klawiatura mechaniczna GAMDIAS™ HERMES E2

Wprowadzenie do konfiguracji klawiatury HERMES E2


A. Sześć multimedialnych klawiszy skrótu: poprzedni utwór, następny utwór, odtwarzanie/pauza, wyciszenie, zmniejszenie poziomu głośności, zwiększenie poziomu głośności




B. Regulacja poziomu jasności podświetlenia klawiatury: [Fn + +] zwiększenie jasności, [Fn + -] zmniejszanie jasności. Dostępnych jest 6 stopni regulacji poziomu jasności; WYŁ. / 20% / 40% / 60% / 80% / 100%




C. Tryb gry: Naciśnij jednokrotnie kombinację klawiszy [Fn + Win], aby zablokować klawisz Windows. W ten sposób nie będzie on reagować w przypadku naciśnięcia. Naciśnij ponownie tę kombinację klawiszy, aby odblokować ten klawisz



D. Blokada klawiszy klawiatury: Naciśnij jednokrotnie kombinację klawiszy [Fn + F11], aby zablokować klawisze klawiatury. W ten sposób nie będą one reagować w przypadku naciśnięcia. Naciśnij ponownie tę kombinację, aby odblokować klawisze



E. Wymiana między trybem klawiszy WASD a trybem klawiszy strzałek: Naciśnij jednokrotnie kombinację klawiszy **[Fn + F4]**, aby włączyć tryb wymiany. Naciśnij ponownie tę kombinację, aby wyłączyć



Zarejestruj klawiaturę mechaniczną GAMDIAS™ HERMES E2

Odwiedź stronę internetową www.GAMDIAS.com w celu rejestracji produktu online

《 Français 》

Nous vous remercions d'avoir acheté le clavier mécanique e-sports GAMDIAS™ HERMES E2. La mise au point de la série des produits Hermes et les principes de conception d'HERMES E2 ont été orientés selon les besoins élémentaires des utilisateurs. Des dimensions de clavier allégées et simplifiées, une maniabilité et un espace considérablement améliorés. Le mode d'inversion des touches multi-envoi et des touches de direction WASD permet au joueur de déployer toute sa puissance de frappe au cours du jeu.

Configuration système requise


- Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 10
- PC avec ports USB

Contenu de l'emballage


- Clavier mécanique GAMDIAS™ HERMES E2

Introduction à la configuration du clavier HERMES E2


- A. **Six touches de raccourci multimédia** : Morceau précédent, morceau suivant, lecture/pause, couper le son, diminuer le volume, augmenter le volume




- B. **Réglage du rétroéclairage du clavier** : [Fn + +] pour augmenter la luminosité, [Fn + -] pour diminuer la luminosité ; la luminosité peut être ajustée selon 6 phases différentes : éteint / 20% / 40% / 60% / 80% / 100%




- C. **Mode jeu** : Appuyez une fois sur [Fn + Win] pour verrouiller la touche Windows, aucune réponse en cas de pression sur la touche. Appuyez à nouveau pour déverrouiller la touche



- D. **Verrouillage des touches du clavier** : appuyez sur [Fn + F11] pour verrouiller les touches du clavier, aucune réponse en cas de pression sur les touches. Appuyez à nouveau pour déverrouiller les touches



E. Échange entre les modes WASD (touches du clavier QWERTY) et touches fléchées : appuyez une fois sur [Fn + F4] pour activer le mode échange. Appuyez à nouveau pour le désactiver



Enregistrement du clavier mécanique GAMDIAS™ HERMES E2

Rendez-vous sur www.GAMDIAS.com pour l'enregistrement en ligne du produit

《Italiano》

Grazie per aver acquistato la tastiera meccanica da gioco GAMDIAS™ HERMES E2. HERMES E2 risponde alle esigenze principali dell'utente sfruttando lo stile iconico delle tastiere della serie Hermes. Questa tastiera piccola, leggera è facile da usare, duttile e versatile. I tasti turbo sono compatibili con i tasti di direzione WASD e permettono di ottimizzare la capacità di combattimento durante il gioco.

Requisiti di sistema

- Windows® XP/ Vista / 7 / 8 / 10
- PC con porte USB

Contenuto della confezione

- Tastiera meccanica GAMDIAS™ HERMES E2

Introduzione alla configurazione della tastiera HERMES E2


- A. **Sei tasti di scelta rapida multimediali:** brano precedente, brano successivo, play/pausa, muto, alza volume, abbassa volume




- B. **Regolazione del livello di luminosità della retroilluminazione della tastiera:** [Fn + +] aumenta la luminosità, [Fn + -] diminuisce la luminosità. Ci sono 6 livelli di regolazione della luminosità: OFF / 20% / 40% / 60% / 80% / 100%



- C. **Modalità gioco:** premere [Fn + Win] una volta per bloccare il tasto Windows in modo che non sia attivo se premuto. Premere nuovamente per sbloccare il tasto.




- D. **Tasti di blocco della tastiera:** premere [Fn + F11] una volta per bloccare i tasti della tastiera in modo che non siano attivi se premuti. Premere nuovamente per sbloccare i tasti.



- E. **Passare tra la modalità WASD e le frecce:** premere [Fn + F4] una volta per

abilitare questa modalità. Premere nuovamente per disabilitare.



Registra la tua tastiera meccanica GAMDIAS™ HERMES E2

Visita il sito www.GAMDIAS.com per la registrazione online del prodotto

《Português》

Obrigado por adquirir o Teclado Mecânico GAMDIAS™ HERMES E2. O HERMES E2 concentra-se nas necessidades básicas do utilizador e reflete esse conceito nos elementos de design exclusivos da série Hermes. Este teclado pequeno, leve e simples oferece uma utilização multifacetada e flexível. As teclas turbo são compatíveis com as teclas direcionais WASD e permitem-lhe ter uma ótima capacidade de combate nos seus jogos.

Requisitos do sistema

- Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 10
- PC com portas USB

Conteúdo do pacote

- Teclado mecânico GAMDIAS™ HERMES E2

Introdução à configuração do teclado HERMES E2


- A. Seis teclas de atalho de multimédia:** Faixa anterior, próxima faixa, reproduzir/pausa, silêncio, diminuir volume, aumentar volume




- B. Ajuste do nível de brilho da retroiluminação:** [Fn + +] aumenta o brilho, [Fn + -] diminui o brilho. Estão disponíveis 6 níveis de ajuste de brilho; Desligado / 20% / 40% / 60% / 80% / 100%




- C. Modo de jogo:** Prima [Fn + Win] uma vez para bloquear a tecla Windows, para que a tecla não responda quando for premida. Prima novamente para desbloquear a tecla



- D. Bloquear as teclas do teclado:** Prima [Fn + F11] uma vez para bloquear as teclas do teclado, para que as teclas não respondam quando forem premidas. Prima novamente para desbloquear as teclas.



E. Alterne entre modo de teclas WASD e modo de teclas de setas: Prima: [Fn + F4] uma vez para ativar o modo alternar. Prima novamente para desativar.



Registe o seu teclado mecânico GAMDIAS™ HERMES E2

Visite www.GAMDIAS.com para registar o produto online

《Русский》

Благодарим за покупку механической игровой клавиатуры GAMDIAS™ HERMES E2. HERMES E2 является продолжением разработок серии Hermes с фокусом на основных потребностях игрока, с легкой и обтекаемой клавиатурой, при этом мобильность и долговечность значительно улучшены. а кнопки переключения направлений движения WASD дают шанс вовсю проявить свои бойцовские качества.

Системные требования:

- Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 10
- ПК с портами USB

Комплектация:

- механическая игровая клавиатура GAMDIAS™ HERMES E2

Описание конфигурации клавиатуры HERMES E2


A. 6 мультимедийных экспресс-кнопок: назад, вперед, воспроизведение/пауза, отключение звука, уменьшение громкости, увеличение громкости




B. Кнопки регулирования яркости подсветки: [Fn + +] ярче, [Fn + -] темнее.
6 уровней яркости: отключение / 20% / 40% / 60% / 80% / 100%




C. Режим игры: [Fn + Win]. При однократном нажатии отключаются клавиши Windows (клавиши Windows не будут реагировать на нажатия), повторным нажатием их можно разблокировать



D. Блокировка клавиатуры: [Fn + F11]. Клавиатура блокируется при однократном нажатии (кнопки не будут реагировать на нажатия), повторным нажатием их можно разблокировать



E. Переключение между режимами WASD и клавишами направлений: [Fn + F4]. Выполняется разовым нажатием, для отключения нажать еще раз



Регистрация механической игровой клавиатуры GAMDIAS™ HERMES E2

Приглашаем Вас посетить наш сайт www.GAMDIAS.com для регистрации продукта

《簡易マニュアル》

GAMDIAS™ HERMES E2 メカニカル キーボードをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。HERMES E2 は、ユーザーが求めるベーシックな機能に焦点を当て、他のHERMES シリーズとはデザイン要素が異なります。小型軽量で使い易いキーボードは長時間の使用でも疲れにくくなっています。ターボモードはWASD方向キーと互換性があり、最適なゲーム環境を作ります。

System Requirements

- Windows® XP/ Vista / 7 / 8 / 10
- PC with USB ports

Package Contents

- GAMDIAS™ HERMES E2 Mechanical Keyboard


HERMES E2 Keyboard Configuration機能紹介

A. 6ボタンマルチメディアショートカットキー: 前トラック, 次トラック, 再生/一時停止, 消音, 音量小, 音量大




B. キーボード明るさ調整: [Fn + F10] 輝度を上げる, [Fn + F9] 輝度を下げる輝度レベルの調整は6段階あります。


OFF / 20% / 40% / 60% / 80% / 100%



C. ゲームモード: [Fn + Win] を一回押すと Windows キーが無効になります。もう一回押すことで有効になります。



D. キーボード キーロック: [Fn + F11] を一回押すとキーボードのキーがロックされ、押しても反応しません。もう一度押すと、キーロックを解除します。



E. WASD と矢印キー スワップモード: [Fn + F4] を一回押すとスワップモードになります。もう一度押すと解除されます。



GAMDIAS™ HERMES E2 Mechanical Keyboard の登録

次のサイトでオンライン登録をして下さい。

www.GAMDIAS.com

《한국》

GAMDIAS™ HERMES E2 기계식 게이밍 키보드를 구매해 주셔서 감사합니다. HERMES E2는 사용자의 기본적인 요구를 만족시키면서 동시에 Hermes 시리즈의 디자인 요소를 함께 접목하였으며, 가볍고 간소화된 키보드 사이즈로 이동성과 공간성을 크게 향상시켰습니다. 터보 키와 WASD 방향 키의 호환 모드로 게임에서 멋진 전투 실력을 선보일 수 있습니다.

시스템 사양


- Windows® XP/ Vista / 7 / 8 / 10
- USB 포트가 있는 PC

제품 패키지

- GAMDIAS™ HERMES E2 기계식 게이밍 키보드

HERMES E2 키보드 구성 소개


A. 6개의 멀티미디어 단축키: 이전 트랙 다음 트랙, 재생/일시 정지, 음소거, 볼륨 줄이기, 볼륨 올리기




B. 키보드 백라이트 밝기 조정: [Fn + +] 밝게 조정, [Fn + -] 어둡게 조정.
6 단계 밝기 조정, 끄기/ 20% / 40% / 60% / 80% / 100%




C. 게임 모드: [Fn + Win]을 한번 누르면 Windows 키 잠금(이때 Windows 키를 눌러도 반응없음), 다시 한번 누르면 잠금 해제



D. 키보드 잠금: [Fn + F11]을 한번 누르면 키보드 잠금(이때 키를 눌러도 반응없음), 다시 한번 누르면 잠금 해제



E. WASD 및 방향 키 호환 모드: [Fn + F4]를 한번 누르면 호환 모드 작동, 다시 누르면 호환 모드 종료



GAMDIAS™ HERMES E2 기계식 게이밍 키보드 등록
www.GAMDIAS.com에서 온라인 제품 등록을 해주십시오

《ภาษาไทย》

ขอบคุณสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์แป้นพิมพ์ระบบกล GAMDIAS™ HERMES E2 ผลิตภัณฑ์ HERMES E2 นุ่งเบื้องที่ความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้และเพิ่มเติมไปสู่องค์ประกอบของการออกแบบที่สร้างความแตกต่างของชีรีส์ HERMES แป้นพิมพ์ที่มีน้ำหนักเบาและรูปแบบเรียบง่ายนี้ให้ความสามารถในการใช้งานและความยืดหยุ่นที่เพิ่มมากขึ้น ปุ่มเทอร์โน่ทำงานเข้ากันได้กับปุ่มพิเศษ WASD และช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์ของความสามารถในการต่อสู้ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในระหว่างการเล่นเกมได้

ข้อกำหนดของระบบ


- ระบบปฏิบัติการ Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 10
- พอร์ต USB

รายการสิ่งของในชุดบรรจุภัณฑ์

- แป้นพิมพ์ระบบกล GAMDIAS™ HERMES E2

แนะนำการกำหนดค่าแป้นพิมพ์ HERMES E2

A. 6 แป้นพิมพ์ด้วยตัวเอง: แทร็คก้อนหน้า, แทร็คด้านไป, เลื่อน/หยุดชั่วคราว, ปิดเสียง, ลดระดับเสียง, เพิ่มระดับเสียง




B. การปรับระดับความสว่างแสงพื้นหลังของแป้นพิมพ์: [Fn + +] เพิ่มความสว่าง, [Fn + -] ลดความสว่าง มี 6


ขั้นตอนการปรับระดับความสว่าง: ปิด / 20% / 40% / 60% / 80% / 100%




C. โหมดเกม: กดปุ่ม [Fn + Win] หนึ่งครั้งเพื่อสักปุ่ม Windows จะทำให้มีการตอบสนองเมื่อกดปุ่ม กดอีกครั้งเป็นการปลดล็อกปุ่ม



D. ล็อกปุ่มของแป้นพิมพ์: กดปุ่ม [Fn + F11] หนึ่งครั้งเพื่อล็อกปุ่มของแป้นพิมพ์ จะทำให้มีการตอบสนองหากกดปุ่มใด ๆ กดอีกครั้งจะเป็นการปลดล็อกปุ่ม



E. สลับระหว่างโหมด WASD และปุ่มลูกศร: กดปุ่ม [Fn + F4] หนึ่งครั้งเพื่อเปิดใช้โหมดสลับ กดอีกครั้งเพื่อปิดการใช้งาน



การลงทะเบียนเป็นพิมพ์ระบบกด **GAMDIAS™ HERMES E2** ของคุณ
กรุณาเข้าไปที่ www.GAMDIAS.com สำหรับการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์



GAMDIAS

G A M I N G A R T I N M O T I O N

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Gamdias, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/gamdias-tastatura-hermes-e2-rgb-blue-switch-akcija-cena/>